현대 가족이 되신 것을 진심으로 환영합니다.

본 취급설명서는 차량을 보다 안전하고 쾌적하게 운행할 수 있도록 올바른 취급방법을 설명하였습니다.
본 취급설명서에 기재된 이외의 방법으로 차량을 운행할 경우 안전을 보증할 수 없습니다.
만약 차량 취급방법 미숙지로 오조작하는 경우, 고장 및 사고의 원인이 될 수 있으므로 차량을 운행하기 전에 반드시 숙지하십시오.
차량을 최적의 성능으로 유지하려면 자사에서 추천하는 차량 점검주기에 따라 점검·정비를 실시하십시오.

※ 차량의 올바른 운행을 위해 다음 사항을 참조하십시오.

1. **본 취급설명서에 수록된 사양 및 제원은 설계 변동에 따라 사전 통보 없이 변경될 수도 있으므로 양해하시기 바랍니다.**
2. **취급설명서가 손상되지 않도록 사용이 편리한 곳에 보관하시고 필요 시에 참고하십시오. 또한, 차량을 타인에게 양도할 때는 본 취급설명서를 차량과 함께 양도하십시오.**
3. **운행 중에 차량의 이상이나 고장이 발생한 경우 자사 직영 서비스 센터 또는 블루핸즈에 문의하십시오.**
4. **차량 개조는 차량의 성능과 안전 및 내구성에 악영향을 줄 수 있으므로 개조하지 마십시오.**
5. **자사에서 지정한 순정부품(엔진 오일, 변속기 오일 등)을 사용하지 않거나, 불량 연료를 사용했을 때는 차량에 손상을 줄 수 있습니다.**

색인

2점식 안전 벨트(승객석) 2-9
3점식 안전 벨트(운전석, 승객석) 2-8

ㄱ

가변식 에어 좌석 3-16
가속 페달 5-12
각종 램프의 위치 9-59
  리어 컴비네이션 램프 9-63
  실내등 9-60
  실외등 9-61
  전부안개등 9-62
  헤드 램프 9-62
각종 수납공간 3-84
겨울철 운행 6-3
겨울철 주차요령 6-6
견인 7-10
  견인 트럭으로 견인시.....7-10
  견인차가 아닌 일반차량으로의 견인시 7-10
  와이어 각도 7-12
견인시의 주의사항 2-12
경고등 및 표시등 3-26
  멀티 디스플레이 타입..... 3-27
  일반계기판 3-26
경음기 3-21
경제적인 운전 6-11
계기판 3-22
계기판 조명 조절기(레오스타트) 3-56
고속도로의 운행 6-9
고장 발생시의 조치 2-11
고장 진단 단자 3-87
고장이 나면 7-4
  고장 자동차 정지표지판(비상 삼각대) 7-4
  시동불량 7-5
  엔진이 정지된 경우 7-5
  충격을 받은 경우 7-5
공기 압력 9-50
  공기압력 상승상태 점검 9-50
  공기압력 점검 9-50
공기예열 5-6
공조장치 에어필터 교환 3-79
교차로나 철도 건널목을 건널때 2-15
규격타이어 장착 및 타이어공기압 수시점검 2-13
그리스 주유부분 9-15
  금호 자동 그리스 주유장치
  (액상타입 그리스) 9-21
  링컨(LINCOLN) 자동그리스 주유장치
  (고상타입 그리스) 9-23
  링컨(LINCOLN) 자동그리스 주유장치
  (액상타입 그리스) 9-22
  주유개소 레이아웃(에어 서스펜션) 9-15
  주유개소 레이아웃(판 스프링 서스펜션) 9-18
급제동 경보 시스템(ESS) 5-24
기본형 에어 좌석 3-15
기어 변속 레버 5-8
  수동 변속기 5-8
  자동 변속기 5-9
기어 오일 교환 9-32
기어 오일 점검과 보충 9-32
긴급제동 시스템 안내문 5-25
긴급제동 시스템(AEBS) 5-24
  긴급제동 시스템 안내문 5-25
  긴급제동 시스템의 설정 및 해제 5-25
  제한 사항 5-29
  차량 감지 센서(전방 카메라) 5-28
  차량 거리 감지 센서(전방 레이더) 5-28
긴급제동 시스템의 설정 및 해제 5-25

ㄴ

내관도 1-3
내리막길의 주행 6-10
내장품의 손질 9-66
냉·온장고 3-85

냉각수 9-29
냉각수 혼합 비율 9-29
라디에이터 누수점검 9-31
라디에이터 청소 9-32
사용 냉각수 9-29
점검 및 보충방법 9-30
닐링 스위치 3-62

ㄷ

다기능 스위치 3-49
다기능 에어 좌석 3-18
다용도 보관함 3-83
각종 수납공간 3-84
사물함 3-84
다용도 소켓 3-85
도어 3-4
도어의 수동 개폐 3-6
도어의 자동 개폐 3-5
도어의 잠금/해제 3-4
사이드 도어의 개폐 3-10
엔진룸 도어 3-9
유리창 개폐 3-8
적재함의 개폐 3-9
중간도어 3-7
펜더도어의 개폐 3-10
도어 개방상태로 운행금지 2-13
도어 개폐 스위치 3-62
도어 동결시의 처리 6-5
독서등 스위치 3-59
드럼 브레이크 5-15
디스크 브레이크 5-16
디젤엔진 시동요령 5-4
디지털 시계 3-84
디지털 타코 그래프 3-90
A 타입 3-90
B 타입 3-93

ㄹ

라디에이터 누수점검 9-31
라디에이터 청소 9-32
라디오 수신 안테나 3-88
리모컨 미러 스위치 3-64
리타더 브레이크 스위치 3-52
리타더(RTD) 브레이크 5-18
링컨(LINCOLN) 자동그리스 주유장치
(고상타입 그리스) 9-23
링컨(LINCOLN) 자동그리스 주유장치
(액상타입 그리스) 9-22

ㅁ

매연 필터 장치(DPF) 수동재생 스위치(디젤) .5-42
매연관리(디젤) 9-67
배출가스 저감장치 9-68
에어 클리너 9-69
멀티 디스플레이 장치 3-39
멀티디스플레이 표시부 3-39
시동시 표시화면 3-47
장치설명 3-39
조작방법 3-39
멀티미디어 시스템 3-88
GPS 수신 안테나 3-88
라디오 수신 안테나 3-88
오디오 3-88
오디오 리모컨 스위치..... 3-89
오디오/비디오(AV) 외부 입력 단자..... 3-89
메뉴버링 모드 스위치.....3-63
무드등 메인 스위치/
무드등 조명 조절 스위치 3-60
미러 3-21
실외 3-21
미러 열선 스위치 3-57
밀폐된 공간에서의 워밍업, 매연 필터 장치(DPF)

색인

수동재생 또는 차량 점검 금지 2-14

ㅂ

방향지시등 스위치 3-49
배기 브레이크 5-16
배기 브레이크 스위치.....3-51
배출가스 규제(CNG) 9-69
  배출가스 제어장치의 관리 및 정비 9-70
  에어 클리너 9-70
  유해 배출가스 관리 9-69
배출가스 저감장치 9-68
배출가스 저감장치(DPF+요소수시스템)란? 2-19
배출가스저감장치(DPF+요소수시스템)
배터리 9-51
  배터리 관리 요령 9-51
배터리 릴레이 스위치 3-57
배터리 방전시 점프 스타트 요령 7-6
보조 브레이크 5-16
  리타더(RTD) 브레이크 5-18
  배기 브레이크 5-16
  제이크 브레이크 5-17
보조 브레이크 시스템 3-51
  리타더 브레이크 스위치 3-52
  배기 브레이크 스위치.....3-51
  브레이크 연동스위치 3-51
  제이크 엔진 브레이크 스위치 3-52
  주차 브레이크 3-53
보조 브레이크 연동 기능.....5-38
보조등 스위치 3-58
브레이크 기능이 작동되지 않는 경우 7-6
브레이크 마찰재 수명증대를 위한 운전 요령 ...5-15
  드럼 브레이크 5-15
  디스크 브레이크 5-16
브레이크 연동스위치 3-51
브레이크 제동력이 좋지 않을 때 2-11
브레이크 페달 5-13
  브레이크 밸브의 배기음 9-44
  브레이크 작동 상태 9-45
  브레이크 페달 밟는 요령 5-13
  주차 브레이크 작동상태 9-45
  페달의 유격 점검 9-45
비상경고등 7-4
비상시 조치요령 2-11
  견인시의 주의사항 2-12
  고장 발생시의 조치 2-11
  브레이크 제동력이 좋지 않을 때 2-11
  주행중 엔진이 정지되면 2-11
  주행중 펑크가 나면 2-11
  화재 발생 시 2-12
비상용 망치 7-12

ㅅ

사고 및 차량 화재시 응급조치 7-12
사물함 3-84
사용 냉각수 9-29
사이드 도어의 개폐 3-10
선바이저 3-84
선반 지지대 무드등 스위치(관광버스) 3-59
세차방법 9-65
셉쿨러(SEP-COOLER) 9-49
셉쿨러(SEP-COOLER) 하단 공기 누출 시 7-12
소화기 비치 2-12
수동 변속기 5-8
수동 변속기 VOITH 리타더 오일 리스트 10-7
수동변속기 VOITH 리타더 오일 9-32
  VOITH 리타더 VR115HV 9-34
  VOITH 리타더 VR120E 9-32
수동변속기 및 리어액슬 기어 오일 9-32
  기어 오일 교환 9-32
  기어 오일 점검과 보충 9-32
스위치 3-55
  ASR 스위치 3-57

ECAS 높이조절 스위치 3-63
TV 메인 스위치 3-61
계기판 조명 조절기(레오스타트) 3-56
닐링 스위치 3-62
도어 개폐 스위치 3-62
독서등 스위치 3-59
리모컨 미러 스위치 3-64
메뉴버링 모드 스위치.....3-63
무드등 메인 스위치/
무드등 조명 조절 스위치 3-60
미러 열선 스위치 3-57
배터리 릴레이 스위치 3-57
보조등 스위치 3-58
선반 지지대 무드등 스위치(관광버스) 3-59
실내등(프론트,1,2) 스위치 3-59
안개등 스위치 3-58
운전석 히터 스위치 3-56
운전석등 스위치 3-58
운행정보 스위치 3-59
전자 전광판등 스위치..... 3-61
중앙 실내등/중앙 실내등 조명 조절 스위치 3-60
파노라마등 메인 스위치/
파노라마등 조명 조절 스위치 3-60
파워 모드 스위치 3-64
플로워 램프 스위치 3-61
헤드램프 메인 스위치.....3-58
후측방 실내등 밝기 조절 스위치 3-60
후측방 실내등 스위치/
후측방 실내등 조명 조절 스위치/
스타터 세이프티 스위치 3-86
시동 모터가 회전하지 않을때 7-6
시동 모터는 회전하나 시동이 걸리지 않을때 ...7-6
시동 스위치 5-3
시동 스위치 위치 5-3
조향 핸들의 고정을 풀 경우 5-3
시동불량 7-5
실내 편의 장치 3-84
냉·온장고 3-85
다용도 소켓 3-85
디지털 시계 3-84
선바이저 3-84
에어 커넥터 3-85
실내등(프론트,1,2) 스위치 3-59
실린더 헤드 에어 빼기 9-40

ㅇ

안개등 스위치 3-58
안전 벨트의 적절한 사용 및 관리 2-10
안전벨트 2-7
2점식 안전 벨트(승객석) 2-9
3점식 안전 벨트(운전석, 승객석) 2-8
안전 벨트의 적절한 사용 및 관리 2-10
임산부의 안전 벨트 착용 2-8
안전벨트 착용 2-3
안전운전요령 6-3
겨울철 운행 6-3
겨울철 주차요령 6-6
경제적인 운전 6-11
고속도로의 운행 6-9
내리막길의 주행 6-10
도어 동결시의 처리 6-5
야간 주행 6-3
여름철 운행 6-3
운전중의 주의 6-6
주행전의 점검 6-5
험로, 악천후 시의 운전 6-8
액세서리의 장착 2-15
야간 주행 6-3
어린이는 보호자와 함께 뒷좌석에 2-6
언덕길 발진 보조 장치 스위치 5-38
언덕길 발진 보조 장치 사용 방법 5-38
에어 드라이어 9-48
에어 커넥터 3-85

색인

에어 클리너 9-36
에어 클리너 위치 9-36
엘리먼트의 교환 방법.....9-36
에어 탱크 9-50
에어드라이어 취급 9-48
에어 드라이어 9-48
에어컨(승객석) 3-68
컨트롤 패널 3-68
엔진 가속 스위치(디젤엔진) 3-88
엔진 공회전(IDLE)스위치 3-50
엔진 룸 램프 스위치 3-87
엔진 시동 요령 5-4
CNG 엔진(천연가스엔진) 시동 요령.....5-5
디젤엔진 시동요령 5-4
엔진 시동/ 정지 스위치 3-86
엔진 오일 9-24
교환 9-25
보충 9-25
점검 9-24
엔진 점검시 시동 및 끄기 5-40
CNG엔진 5-41
디젤엔진 5-40
엔진룸 1-4
C6AF 엔진(CNG엔진) 1-6
D6CG 엔진(디젤) 1-5
D6HC 엔진(디젤) 1-4
엔진룸 도어 3-9
엔진룸 배전반(후) 3-86
고장 진단 단자 3-87
스타터 세이프티 스위치 3-86
엔진 가속 스위치(디젤엔진) 3-88
엔진 룸 램프 스위치 3-87
엔진 시동/ 정지 스위치 3-86
콘센트 3-87
엔진번호 10-10
C6AF 엔진(CNG) 10-10
D6CG 엔진 10-10
D6HC 엔진 10-10
엔진시동 끄기, 주정차 5-40
엔진시동이 안걸릴 경우 7-6
배터리 방전시 점프 스타트 요령 7-6
시동 모터가 회전하지 않을때 7-6
시동 모터는 회전하나 시동이 걸리지 않을때 7-6
엔진이 정지된 경우 7-5
엔진크랭킹 5-7
여름철 운행 6-3
연료 계통의 에어빼기(디젤엔진) 9-39
실린더 헤드 에어 빼기 9-40
연료필터 에어 빼기 9-40
워터 세퍼레이터 에어 빼기 9-39
연료 주입구 4-3
CNG 충전 4-4
디젤엔진 4-3
연료량 9-51
연료필터 에어 빼기 9-40
연료필터(디젤엔진) 9-38
교환 9-38
예비 타이어 8-12
오디오 3-88
오디오 리모컨 스위치..... 3-89
오디오/비디오(AV) 외부 입력 단자..... 3-89
오버히트 7-9
오일 필터 9-27
D6CG엔진 9-27
D6HC엔진 9-27
올바른 운전자세 2-3
와셔액 9-43
보충 9-43
와이어 각도 7-12
와이퍼 블레이드 9-43
교환 9-44
점검 9-43

와이퍼·와셔 3-50
와이퍼/와셔 스위치 3-50
왁스 칠 요령 9-66
요소수(우레아) 서플라이 모듈 메인 필터 교환 ... 9-41
요소수(우레아) 탱크 주입구 4-5
순도 4-7
요소수(우레아) 보관 4-6
요소수(우레아) 주의 사항 4-6
요소수(우레아) 폐기 4-6
운전 정비도어 3-11
운전석 3-14
운전석 히터 스위치 3-56
운전석등 스위치 3-58
운전석은 운전에 방해되는 물건이 없도록 2-3
운전자 의무 준수 사항 9-4
운전중의 주의 6-6
운행정보 스위치 3-59
워터 세퍼레이터 에어 빼기 9-39
워터 세퍼레이터(디젤엔진) 9-38
교환 9-38
원등(상향등) 스위치 3-49
원심식 바이패스 오일필터 점검(디젤엔진) 9-29
웜업 운전 5-7
유리창 개폐 3-8
유리창 습기/성에 제거 방법 3-76
유해 배출가스 관리 9-69
음주, 과로운전금지 2-4
인화성,폭발성 물질 차내 방치금지 2-5
일상 점검 9-6
임산부의 안전 벨트 착용 2-8

ㅈ

자기 인증 라벨 10-11
자동 변속기 5-9
자동 정속 주행 스위치(오토 크루즈) 5-32
자동 정속 주행 작동 해제 5-33
자동 정속 주행 장치 작동 5-32
정속 주행 속도 해제 후 재 복구 기능 5-33
정속 주행 속도를 내리고 싶을 때 5-33
정속주행 속도를 올리고 싶을때 5-33
자동변속기 오일 9-36
오일교환주기 9-36
오일점검 9-36
장착차 취급 2-19
배출가스 저감장치(DPF+요소수시스템)란? ..2-19
취급시 주의 사항 2-20
잭 사용 방법 8-8
잭 에어빼기 작업 8-9
저압 타이어 경고등이 점등 또는 점멸될 때 8-5
적재함의 개폐 3-9
전구규격표 9-64
전기 환풍기 3-83
전기장치 고장 7-7
오버히트 7-9
퓨즈 박스 위치 7-7
퓨즈박스 7-7
퓨즈의 교환 7-7
전자 전광판등 스위치 3-61
전자식 냉각 팬 클러치 기어박스 오일 9-35
오일 교환 9-35
오일교환주기 9-35
점검 및 보충방법 9-30
점검 정비시 주의사항 9-4
점검·정비 9-4
운전자 의무 준수 사항 9-4
점검 정비시 주의사항 9-4
정기 교환 부품 (고무류 및 스위치) 10-4
정기 점검 9-7
가혹 조건 9-14
통상조건 9-7
정차 또는 주차 중 휴대전화기 사용요령 2-5
제이크 브레이크 5-17

색인

제이크 엔진 브레이크 스위치 3-52
조명 3-49
  다기능 스위치 3-49
  원등(상향등) 스위치 3-49
  주간 주행등(DRL) 3-49
  패싱(PASSING) 스위치 3-49
조향 핸들 3-21
  경음기 3-21
  조향 핸들의 상하 조정 3-21
조향 핸들의 고정을 풀 경우 5-3
조향 핸들의 점검 9-47
좌석 3-13
  운전석 3-14
주·정차시 배기관주변 화재위험 2-14
주·정차중 차내 수면금지 2-4
주간 주행등(DRL) 3-49
주위안전 확인 2-13
  도어를 열때 2-13
  후진시 2-13
주유 일람표 10-4
주유개소 레이아웃(에어 서스펜션) 9-15
주유개소 레이아웃(판 스프링 서스펜션) 9-18
주차 브레이크 3-53
주차 브레이크 작동상태 9-45
주차브레이크 5-12
주차시 바퀴에 고임목 설치 2-15
주행전의 점검 6-5
주행중 경고 7-4
  비상경고등 7-4
주행중 엔진이 정지되면 2-11
주행중 엔진정지 금지 2-5
주행중 펑크가 나면 2-11
중간도어 3-7
중앙 실내등/중앙 실내등 조명 조절 스위치 ... 3-60

ㅊ

차 안의 공기 강제 환기 방법 2-23
차대번호(VIN) 10-10
차량 감지 센서(전방 카메라) 5-28
차량 거리 감지 센서(전방 레이더) 5-28
차량 용접시 주의사항 2-15
차량 제원..... 10-3
차선 이탈 스위치(LDWS) 5-34
  AEBS 연동 차선이탈 경보 시스템 5-35
  경보유형 5-36
  시스템 이상 시..... 5-37
  작동조건 5-36
  차선이탈 감지장치 비작동 조건 5-37
  차선이탈 경보시스템 비작동 조건 5-35
차안에 어린이만 남겨두면 위험 2-6
차체 자세 제어 장치(VDC) 5-21
  VDC OFF(작동 정지) 사용 방법.....5-23
  VDC 작동.....5-22
  VDC 중지.....5-23
  운전자 VDC 작동 정지 5-22
  표시등 5-22
차체손질..... 9-65
  내장품의 손질..... 9-66
  세차방법 9-65
  왁스 칠 요령 9-66
창문밖으로 손이나 얼굴 등을 내밀지 말것..... 2-5
천연가스 자동차(NGV).....2-21
천연가스(Natural Gas)란? 2-21
출발전 안전점검..... 2-3
  안전벨트 착용..... 2-3
  올바른 운전자세 2-3
  운전석은 운전에 방해되는 물건이 없도록 2-3

ㅋ

콘센트 3-87
클러치 페달 5-13/9-45
클러치 디스크 및 커버 교환 시점 점검방법 .. 9-45
클러치 액 보충 9-46
클러치 액 점검 9-46
클러치 장치의 에어빼기 9-47
클러치의 점검 9-46
페달의 유격 9-45
키 3-4
키 사용 방법 3-4

ㅌ

타이어 공기압 감지 시스템(TPMS) 8-5
저압 타이어 경고등이 점등 또는 점멸될 때 8-5
타이어를 교체할 때 8-6
타이어 교환방법 8-9
예비 타이어 8-12
타이어 체인 8-13
타이어의 교환 8-9
타이어 및 휠(제원) 8-15
타이어의 점검 8-3
타이어의 공기압 점검 8-3
타이어 외관 8-4
타이어 홈의 깊이 8-4
타이어의 위치 교환 8-4
허브 스터드 볼트 8-3
휠 8-3
휠 너트 8-3
터보 차저 취급시 주의사항 5-6
운전시 주의사항 5-6
터보차저 장착차의 취급 2-17
터보차저 장착차 점검 요령 2-17

ㅍ

파노라마등 메인 스위치/
파노라마등 조명 조절 스위치 3-60
파워 모드 스위치 3-64
파워 스티어링 오일량 점검 9-41
에어 빼기 작업 9-42
오일 배출 9-42
점검 및 보충 9-41
패싱(PASSING) 스위치 3-49
팬 클러치 고장시 조치 사항 7-9
펜더도어의 개폐 3-10
폭설 시 행동요령 7-14
퓨즈 박스 위치 7-7
퓨즈박스 7-7
퓨즈의 교환 7-7
프론트 판넬 도어 3-11
프리히터 3-77
플로워 램프 스위치 3-61

ㅎ

험로, 악천후 시의 운전 6-8
헤드램프 메인 스위치 3-58
화재 발생 시 2-12
후방 경보 장치 3-64
자기진단 기능 3-66
후방 경보 장치 관리 요령 3-65
후방 경보 장치의 비작동 조건 3-65
후방 경보 장치의 작동 3-65
후측방 실내등 스위치/후측방 실내등 조명 조절
스위치/ 후측방 실내등 밝기 조절 스위치 3-60
휠 8-3
휠 너트 8-3
히터 3-81
승객석 3-81
운전석 3-82

색인

히터온수밸브 취급 요령 3-82
히터 및 에어컨 3-67
히터 및 에어컨(운전석) 3-73

A

ABS/ASR 시스템 5-19
ABS 경고등 5-19
ASR 경고등 5-19
AEBS 연동 차선이탈 경보 시스템 5-35
ASR 스위치 3-57

C

CCV(D6CG 엔진) 9-28
CNG엔진 9-28
원심식 바이패스 오일필터 점검(디젤엔진) ..9-29
CNG 엔진(천연가스엔진) 시동 요령.....5-5
CNG 점검·정비 9-53
가속도 센서 9-58
냉각 수온 센서(ECT) 9-56
드로틀 전단입력(PTP) 센서 9-56
부스트 모니터 센서 9-58
블로바이 시스템 9-58
산소 센서(UEGO) 9-57
수동차단밸브 작동 9-54
습도센서 9-57
에어 압력조절기 9-55
엔진측 9-53
연료 압력 센서(NGTP) 9-55
연료 압력조절기 9-55
연료레일 9-55
연료센터 바디 9-55
연료실린더 9-54
연료제어측 9-53
열교환기 9-55
오일 드레인 및 연료필터 교환 9-55
용기 차단밸브 9-54
용기(실린더)측 9-53
웨이스트 게이트 조절밸브 9-58
인젝터 9-56
전자드로틀 보디 9-56
전자식 엔진 제어 장치 9-58
점화 코일 / 스파크 플러그 9-56
흡기온도(MAT) 흡기압력(MAP) 센서 9-56
CNG 차량 취급시 주의사항 2-21
CNG의 특성 2-21
가스 누출점검 2-22
사고에 의한 가스누출 2-22
장시간 주차시 2-23
천연가스 자동차(NGV) 2-21
천연가스(Natural Gas)란? 2-21
폭발(연소)범위 2-21
화기주의 2-22
CNG의 특성 2-21

E

EBS/VDC 시스템 5-20
ECAS 높이조절 스위치 3-63
EGR 시스템 장착차 점검요령 2-18
EGR 시스템 장착차 점검요령 2-18
EGR 시스템 장착차 취급요령 2-18

G

GPS 수신 안테나 3-88

O

OVM 공구 8-7
OVM 공구 위치 8-7
잭 사용 방법 8-8
잭 에어빼기 작업 8-9

T

T-R오일 클리너.....9-52
TV 메인 스위치 3-61

V

VOITH 리타더 VR115HV 9-34
VOITH 리타더 VR120E 9-32

알아두기

경고, 주의표시

경고, 주의가 있는 문장 및 진하게 표시되어 있는 부분은 특히 유념하십시오.

주 의

차량이 고장나거나 손상될 우려가 있는 경우의 주의 표시입니다.

경 고

사람이 다치거나 사망의 우려가 있는 경우의 경고 표시입니다.

알아두기

차량 용어 또는 추가 설명이 필요한 정보 표시입니다.



안전을 위해 반드시 지켜야 하는 금지 표시입니다.

선택 또는 미장착 사양표시 <+ 사양 적용시>

본 취급설명서에는 모든 트림모델 및 선택사양을 포함하여 설명하고 있습니다.
따라서 고객님 차량에 장착되지 않은 사양이 설명 될 수 있습니다.

제작결함 안내

자동차제작자등(부품제작자등) : 현대자동차(주)
주 소 : 서울특별시 서초구 헌릉로 12(양재동)
연락처 : 080-200-6000(수신자 부담)

제작결함 안내 (제50조 관련)

귀하의 자동차 또는 자동차부품에 잦은 고장 등의 문제로 교통사고를 유발할 수 있는 결함이 있다고 판단되면, 자기 및 다른 사람의 안전을 위하여 즉시 현대자동차(주)와 제작결함조사를 시행하는 교통안전공단 자동차안전연구원에 연락하여 주시기 바랍니다.
교통안전공단 자동차안전연구원은 소비자 불만사항 등을 접수하여 분석한 후 해당 자동차 또는 자동차부품에 제작결함의 가능성이 있다고 판단되는 경우 제작결함조사를 실시하여 해당 제작사에게 제작결함시정(recall) 등의 조치를 취할 것입니다.
교통안전공단 자동차안전연구원의 자동차 또는 자동차부품 결함 등 소비자 불만 접수창구는 다음과 같습니다.

- 교통안전공단 자동차안전연구원
- 전화 : 080-357-2500
- 인터넷 홈페이지 : 제작결함정보전산망
  www.car.go.kr

정기 점검

정기 점검은 정기점검 일람표에 명기된 주행거리마다 점검을 받으십시오.

정기 교환 부품

자동차 부품중 안전상 중요한 고무부품 등은 통상적인 외관검사로서는 주행거리에 의한 노후의 판단이 어렵습니다.
정기 교환 부품은 안전 운전을 위해 정기적으로 부품을 교환해 주십시오.
상세한 내용은 10장「정기 교환 부품표」를 참조하십시오.

자사 직영 서비스센터 또는 블루핸즈 이용

꼭 필요한 사항이 있을 시에는 자사 직영 서비스센터 또는 블루핸즈에 문의하십시오.
위험하지 않은 간단한 점검 및 정비 이외에는 반드시 자사 직영 서비스센터 또는 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.
자세한 이용방법은 보증서 안내를 참조하십시오.

순정부품의 사용



차량에 최적인 자사 순정부품을 사용해야만 안전하고, 최상의 성능을 유지할 수 있습니다.
순정부품은 자사가 품질 및 성능을 보증하는 부품입니다.
비순정부품의 사용은 차량의 성능 저하와 고장을 유발할 수 있습니다.

운행전 점검

자동차를 운전하는 사람이 1일 1회 운행전에 실시하는 점검입니다. 이 점검은 운전석에 앉거나 엔진룸을 살피거나, 또 차주위를 돌면서 차의 상태를 확인하는 것이므로 용이하게 할 수 있습니다.
※ 점검은 기재된 순서로 실시하면 능률적으로 점검할 수 있습니다.

운전석에서 점검

- 연료 게이지량
- 에어 압력게이지 상태
- 브레이크 페달 작동상태 및 유격
- 주차 브레이크 작동상태
- 미러 및 계기 점등상태
- 경음기(혼) 및 와이퍼 작동상태

차 주위에서 점검

- 등화장치, 방향 지시등의 점등, 점멸상태, 오염, 손상
- 반사기 및 번호판 오염, 손상
- 타이어의 공기압 및 마모상태
- 휠너트 조임상태
- 배터리액 및 청결상태(MF 배터리(사양적용시))
- 스페어 타이어 공기압 및 장착 상태

엔진룸의 점검(엔진 정지 상태)

- 냉각수량 및 냉각장치의 누수확인
- 엔진오일량 및 각종오일의 누유확인
- 팬 벨트의 장력상태, 손상
- 파워스티어링오일 수준상태

신차 취급요령

1,000km 주행까지는 길들이기 운전입니다.
길들이기 운전중의 취급 방법에 의해서 이후의 수명이나 성능에 영향을 줍니다.
다음 사항을 꼭 지켜주십시오.

- 엔진 회전수를 2,000rpm이하로 낮춰 주십시오.
- 웜업 운전은 수온계의 바늘이 움직이기 시작할 때까지 충분히 실시해 주십시오.
- 급출발, 급가속, 급브레이크는 불가피한 경우 이외는 피해 주십시오.
- 초기 길들이기에 따라 오일의 열화가 빠르게 됩니다.

안전운전요령

운행 중에는 차량상태에 항상 주의하여 이상이 있다고 생각되면 즉시 안전한 장소에 정차하여 점검·정비를 하여 주십시오.
또 원인이 불분명하거나 수리가 곤란할 때는 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 블루핸즈에 연락하여 주십시오.

- 출발전 안전벨트를 착용하여 주십시오.
- 차량의 주행속도는 안전속도 이내로 주위의 차량 속도에 맞추어 차량 흐름이 자연스럽게 될 수 있도록 하십시오.
- 운전할 때는 보행자를 소중히 생각하여 서로에게 양보하는 보다 즐거운 운행이 되도록 하십시오.
- 운행 중 시동 스위치를 「ON」 이외에는 절대로 돌리지 마십시오.
- 운행 중에 조향 핸들을 최대한 돌린 채로 10초 이상 있지 마십시오. 파워 스티어링 펌프의 수명이 단축됩니다. 또한 가속 페달을 과도하게 밟지 마십시오.
- 급하게 조향 핸들을 조작하거나, 급브레이크를 사용하지 마시고 여유를 가진 안전운행을 하십시오.
- 급선회나 지그재그 운전은 차량이 전복될수가 있어 대단히 위험합니다.
- 주행 중 경고등이 점등되었을 때는 즉시 안전한 장소에 정차하고 조치를 취하여 주십시오.
- 각부의 잡소리, 진동, 가속상태, 냄새, 조향 핸들 조작 및 브레이크 작동상태등 이상을 느끼면 즉시 안전한 장소에 정차하고 이상유무를 점검하여 주십시오.
- 주행 중 만일 엔진의 시동이 정지된 경우는 당황하지 말고 브레이크 페달을 밟으면서 감속하여 안전한 장소로 정차한 후 점검해 주십시오.
  또한 조향 핸들이 상당히 무겁게 되므로 강한 힘으로 조작하여 주십시오.
- 주행 중에 타이어가 펑크나 파열 되었을 때는 조향 핸들을 단단히 잡고 서서히 브레이크 페달을 밟아 속도를 줄여 주십시오. 급 브레이크를 걸면 조향 핸들이 고정되어 위험합니다.
- 좌 또는 우회전 시는 후륜이 전륜 보다는 회전 반경의 내측으로 들어갑니다. 사이드 미러 등으로 안전을 확인하여 주십시오.
- 도로의 가장자리 끝단은 지반이 약하여 무너지기 쉬우므로 도로의 가장자리로 주행하지 않도록 주의하여 주십시오.
- 차량을 후진시킬 때는 차량의 뒷쪽 및 좌우의 안전을 충분히 주의하여 주십시오.
- 차선을 변경할 때는 미리 방향지시등을 켜고 그 차선을 주행하는 다른 차량에 방해되지 않도록 충분한 안전거리를 확보한 후 안전하게 차선을 변경하십시오.
- 경적음은 꼭 필요 시만 사용하십시오.

엔진시동이 안걸릴 경우

1. 시동 모터가 회전하지 않을 때

배터리의 방전 상태, 배터리 단자의 연결 상태를 점검하십시오.

2. 시동 모터는 회전하나 시동이 걸리지 않을 때

연료량을 점검하십시오.

계속해서 시동이 걸리지 않을 때는 긴급 출동 지원센터에 연락하여 응급조치를 받으십시오.(책자 뒷부분의 보증수리 안내편을 참조하십시오.)

3. 배터리가 방전되었을 경우

배터리가 방전된 경우에는 타차량의 배터리나 보조 배터리를 점프 케이블로 연결하여 시동을 걸 수 있습니다.
점프 스타트는 잘못하면 대단히 위험하므로 되도록 전문가에게 의뢰 하시기 바랍니다.

1. 보조배터리가 24V인지 확인하십시오.
2. 방전된 차량의 모든 전기장치를 끄십시오.
3. 방전 배터리의 양극(+)과 보조 배터리의 양극(+)을 점프 케이블로 연결 하십시오.
4. 보조 배터리의 음극(-)과 방전된 차량의 차체에 점프 케이블을 연결 하십시오.
   배터리의 단자에는 절대 연결하지 마십시오.
5. 타 차량의 배터리에 연결할 경우는 타 차량의 시동을 먼저 걸어 몇 분 기다리십시오.
6. 방전된 차량의 시동을 거십시오.
7. 엔진 시동이 되면 음극(-)에 연결된 점프 케이블을 먼저 분리한 다음, 양극(+)끼리 연결된 점프 케이블을 분리 하십시오.

- 점프 스타트 중에 점프 케이블의 양극(+)과 음극(-)이 서로 닿지 않도록 하십시오. 서로 닿을 경우, 불꽃이 튀어 위험합니다.
- 배터리가 작동되는 동안에는 불꽃에 의해 폭발할 수 있는 가스가 발생되므로 배터리로부터 불꽃을 멀리 하십시오.
- 방전된 배터리가 얼었거나 배터리액의 양이 적으면 점프 스타트 시 배터리의 파열 및 폭발의 위험이 있습니다.
- 보조 배터리와 방전된 배터리를 점프 케이블로 연결할 때는 방전된 배터리의 음극(-) 단자를 직접 연결하지 마시고 배터리로부터 멀리 떨어진 견고한 금속에 접지 시키십시오. 직접 연결시 폭발의 위험이 있습니다.
- 배터리에는 부식력이 강한 묽은 황산액이 있으므로 배터리액이 신체나 옷, 차체에 묻지 않도록 주의 하십시오.
- 만약 배터리액이 눈이나 신체에 묻었으면 즉시 오염된 옷을 벗고 그 부위를 깨끗한 물로 약 15분 정도 씻어낸 후 전문의사의 진단을 받으십시오. 구급차에 실려갈 경우 부드러운 천이나 스폰지에 물을 묻혀 계속 그 부위를 닦아내십시오.
- 보조 배터리는 반드시 24V로 하십시오. 전압이 일치하지 않은 경우, 배터리 파열 및 폭발의 위험이 있습니다.

4. 전기 장치가 고장났을 경우

퓨즈박스

각종의 램프가 점등되지 않는 경우나 전기계통의 장치가 움직이지 않는 경우는 퓨즈가 단선된 경우가 있습니다. 퓨즈 박스의 위치, 퓨즈에 대한 각각의 장치를 스스로 조치할 수 있도록 알아 두면 편리합니다.

- 퓨즈, 메인퓨즈는 꼭 순정부품을 사용하십시오.
- 퓨즈 단선의 원인을 모를 때 또는 어느 것이라도 단선된 경우는 자사 직영 서비스센터 또는 블루핸즈에서 점검을 받아 주십시오.
- 부착되어 있는 퓨즈와 동일 용량의 퓨즈를 사용해 주십시오.

퓨즈 박스 위치

전비도어 계단쪽 패널부에 있습니다. 고정 스크류 시계 반대 방향으로 1/4바퀴만 돌리면 열립니다.

퓨즈의 교환

각 퓨즈에 대한 장치가 작동되지 않는 경우는 퓨즈가 단선된 것입니다. 그 때는 다음과 같이 처리해 주십시오.

1. 시동 스위치를「OFF」위치로 합니다.
2. 퓨즈를 빼냅니다.
3. 퓨즈 확인후 퓨즈가 단선되었다면 같은 용량의 예비 퓨즈와 교환해 주십시오.

메인 퓨즈

메인퓨즈는 배터리에 연결된 전기회로에 과부하가 걸리면 녹아 끊어져 전체 와이어링 하니스 손상을 방지합니다. 디젤 엔진차량은 우측 전륜타이어 뒷쪽함에 위치해 있습니다. CNG차량은 좌측 전륜타이어 뒷쪽함에 위치해 있습니다.

각각의 퓨즈는 스프링 와셔 및 너트를 사용하여 고정하는데 적정한 토크로 조여주는 것이 중요합니다.
만일 너트를 충분히 조여 주지 않으면 열이 발생할 수도 있고, 너무 조이면 뒤틀리거나 균열이 발생할 수 있습니다. 만일 퓨즈가 단락되면 자사 직영 서비스센터 또는 블루핸즈에서 전기 시스템 유무를 점검받아 주십시오.

- 퓨즈를 교환하여도 곧 끊어지는 경우는 배선 계통에 결함이 있는 것이므로 자사 직영 서비스센터 또는 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.
- 라디오, 시계와 관련된 퓨즈를 교환한 경우에는 시간 및 방송국 선택을 재조정 해야 합니다.
- 퓨즈를 제거하기 위해 드라이버나 금속물체를 이용하지 마십시오. 합선 등으로 인해 전기 장치에 큰 손상을 입힐 수 있습니다.
- 올바른 토크로 조이십시오.
- 꼭 스프링 와셔를 함께 사용하십시오.
- 퓨즈는 꼭 박스 커버에 표시된 용량의 순정부품을 사용하십시오.
- 차량의 전기 배선을 추가 또는 임의로 변경하지 마십시오.
- 같은 용량의 퓨즈로 교환하고 다른 용량의 퓨즈로는 절대로 교환하지 마십시오.
  만일, 높은 용량의 퓨즈로 교환시 전기 배선 손상의 원인 및 화재의 위험이 있습니다.

비상시 응급조치

1. 노상에서 주행중 고장이 난 경우

- 주행 중 노상에서 고장이 발생했을 때는 도로변에 차를 정지시키고 비상경고등을 켜서 제2의 사고를 방지하십시오.
- 고속도로나 자동차 전용 도로에서는 차량 후방(주간 100m, 야간 200m)에 고장차량을 확인할 수 있는 비상용 삼각판을 설치하도록 되어 있습니다.

터널내에서의 정차는 위험하므로 터널을 벗어나서 정차하여 주십시오.

- 고장부위를 점검하여 수리 가능할 때는 타차량 통행에 주의하여 작업하십시오.
  수리 불가능시는 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 블루핸즈에 연락하여 주십시오.
- 고속도로에서는 비상 전화로 지정 서비스센터에 연락하여 지시를 따라주십시오.

2. 고장 자동차 정지표지판(비상 삼각대)

사용 방법

- 차량 출고시 본 취급설명서와 함께 키트 박스에 넣어져 지급된 고장 자동차 정지표지판(비상 삼각대)를 항상 즉시 사용할 수 있는 위치에 보관하십시오.
- 도로 교통법에서 규정하고 있는 고장 자동차 정지표지판(비상 삼각대)은 주행 전에 반드시 휴대 여부 및 위치를 확인하십시오.

설치 방법

케이스에서 비상 삼각대를 꺼내 좌/우 날개를 올려 삼각형으로 맞추어 서로 교차되게 연결홈에 고정시키십시오.

비상 삼각대 하단에 위치한 네개의 다리를 좌/우로 펼쳐 넘어지지 않도록하여 차량 후방(주간 100m, 야간 200m)에 고장 차량을 확인할 수 있는 비상 삼각대를 설치하십시오.

고장 자동차 정지표지판(비상 삼각대)을 설치하고자 할 경우 통행 차량에 주의하여 안전하게 설치하십시오.

3. 교차로/건널목에서 시동이 꺼진 경우

교차로나 건널목의 한 가운데에서 시동이 꺼졌을 때는 변속레버를 「N」(중립)에 위치시킨 후 주위의 가까운 사람들에게 도움을 받아 차를 밀어 내거나 다른 차량으로 견인하여 안전한 장소까지 이동시키십시오.

긴급할 때는 열차에 알려 사고를 방지하십시오.

4. 브레이크 제동력이 좋지 않을 경우

- 브레이크 제동력이 좋지 않을 때는 브레이크 페달을 완전히 밟고, 엔진 브레이크(기어 저단 변속)와 주차 브레이크를 함께 사용하여 속도를 줄여서 안전한 장소에 정차하여 주십시오.
- 정차 후 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 블루핸즈에 연락하여 주십시오.

- 브레이크 효과가 떨어지고 있는 상태에서는 절대로 운행하지 마십시오.
  제동거리 증가로 인한 충돌 및 추돌사고가 발생할 수 있습니다.
- 고속으로 주행중일 경우 주차브레이크를 사용하지 마십시오.
  차량 뒷부분이 회전 또는 전복되어 인체상해 또는 차량사고가 발생할 수 있으니, 반드시 속도를 줄인 후 사용하십시오.

주행 중 타이어 펑크시

1. 주행 중 펑크가 나면 비상경고등을 켠 후 스티어링 휠을 꼭 잡고 차를 도로 가장자리로 안전하게 유도하십시오.
   이 때 브레이크 페달을 밟는 것보다 엔진 브레이크를 이용하여 속도가 떨어지면 가볍게 브레이크를 밟아 정지하는 것이 좋습니다.
2. 동승자는 통행하는 차에 주의하여 내리십시오.
3. 되도록 경사없는 평평하고 안전한 장소에 정차시킨 후 타이어 교체가 가능하면 타이어를 교체하시고, 상황이 좋지 않거나 자신이 없으시면 자사 긴급출동에 연락하시기 바랍니다.
4. 주차 브레이크를 확실히 작동시켜 놓고 동시에 펑크난 타이어의 대각에 고임목을 설치하십시오.

주행 중 시동이 꺼진 경우

1. 적절한 조치로 차량을 안전한 곳으로 이동하십시오. 브레이크 작동 상태가 나빠지므로 평상시보다 브레이크 페달을 힘껏 밟으십시오.
2. 파워 스티어링 장치가 작동되지 않아 스티어링 휠(조향 핸들) 조작이 매우 무거우므로 평소보다 강하게 조작하십시오.
3. 비상등을 켜고, 차량 시동을 거십시오. 차의 시동이 걸리지 않으면, 자사 긴급출동에 연락하시기 바랍니다.

엔진 오버히트(과열시)

수온계의 바늘이 적색 부분을 가리킬 때는 엔진 냉각수가 과열되어 있음을 나타냅니다.
바늘이 적색 부분에 가까이 가면 즉시 다음의 조치를 취하여 주십시오.

1. 가능한 빨리 도로옆 안전한 곳에 주차합니다.
2. 변속레버를 중립위치에 놓고 주차 브레이크를 당깁니다. 에어컨이 켜져 있으면「OFF」시키십시오.
3. 냉각수나 뜨거운 증기가 냉각수 탱크에서 흘러 나오면, 엔진을 정지시키고 자사 직영 서비스센터 또는 블루핸즈에 연락하여 주십시오. 냉각수가 흘러나오지 않으면, 엔진을 계속 돌게 하고 엔진을 식히십시오. 엔진이 회전되면서 냉각수 온도게이지가 떨어지지 않으면 엔진을 정지시키고 냉각되도록 충분한 시간을 기다리십시오.
4. 엔진을 충분히 냉각시킨 다음, 엔진 냉각수의 양을 점검하여 부족하면 라디에이터 호스와의 연결부위, 히터 호스와의 연결부위, 라디에이터 워터 펌프 등의 누수 여부를 확인하십시오. 누수나 다른 문제가 없다면 냉각수를 보충하십시오. 그러나 만일, 누수나 엔진 오버히트를 일으킬 만한 문제가 발견되면 운행을 삼가하시고 자사 직영 서비스센터 또는 블루핸즈의 점검을 받으십시오.

- 냉각수는 부동액과 물을 적정비율로 혼합하여 사용하십시오. 부동액의 비율이 너무 높거나 낮을 경우는 효과가 없습니다.
- 엔진 오버히트가 자주 있으면 냉각 장치 전체를 점검 • 정비하십시오.

- 냉각수 부족으로 엔진이 과열되었을 때 급하게 차가운 냉각수를 넣으면 엔진에 균열이 생길 수 있으므로 천천히 조금씩 보충하여 주십시오.
- 차를 세운 뒤 엔진시동을 즉시 끄지 마십시오. 수온이 급상승하여 엔진이 고착될 수 있습니다.

엔진과 라디에이터가 뜨거울 때는 냉각수 탱크 캡을 분리하지 마십시오. 엔진과 라디에이터가 과열되었을 때 냉각수 탱크 캡을 열면 냉각수가 분출되어 화상을 입을 수 있습니다.

차량견인

1. 견인 트럭으로 견인시

만일 견인이 필요하다면 되도록 자사 직영 서비스센터, 블루핸즈 또는 견인 전문 업체를 이용하십시오. 견인되기 전에 주차 브레이크를 해제하고 변속레버를 「N」(중립) 위치에 놓으십시오.
가장 좋은 견인 방법은 차량 전체를 들어 올려 견인하는 것이며, 두바퀴를 이용하여 견인시에는 반드시 뒷바퀴쪽을 들어올려 견인하십시오.

- 프론트, 리어 범퍼의 견인 커버 고정용 나비너트 2개를 탈거하고 견인 훅의 개방구를 여십시오.
- 두 바퀴 견인 이용시에는 범퍼 및 하부 부품 손상에 주의하십시오.(가니쉬 일체형 프론트 센터 범퍼의 차량은 프론트 판넬 도어를 탈거하고 견인하십시오.)
- 구동되는 뒷바퀴를 땅에 대고 차량 앞부분을 들어올려 견인하면 변속장치에 손상을 줄 수 있습니다.
- 견인 시 범퍼 및 하부부품 손상에 주의 하십시오.

2. 견인차가 아닌 일반차량으로의 견인시

1. 기어 변속 레버는 중립 위치로 합니다.

주의

차량 다른 부위에 연결하여 견인 할 경우 차체 손상 및 변형의 우려가 있으므로 반드시 견인 후크에 연결 하십시오.

견인 후크는 일시적인 짧은 거리의 견인 및 구난 시 사용하고자 하는 것으로 상시 견인의 목적으로 사용하지 마십시오.

2. 시동 스위치는 꼭 「ON」 위치로 해놓습니다. 만일 「LOCK」 위치에서 키를 빼면 핸들이 고정됩니다.
3. 변속기가 고장일 때는 프로펠러 샤프트를 빼냅니다. 디퍼렌셜 기어 또는 기어 액슬 샤프트가 고장일 때는 리어 액슬 샤프트를 좌우 모두 빼냅니다.

사고 및 차량 화재시 응급조치

사고를 일으키거나 사고를 당한 경우는 인명 제일을 고려해 다음 조치를 해 주십시오.

1. 후속 사고를 방지하기 위해 다른 차에 방해가 되지 않는 안전한 장소(도로 옆, 공터)에 차를 세워 주십시오.
2. 부상자를 구호하여 구급차를 요청합니다.
3. 가까운 경찰서에 통보합니다.
4. 경찰관 도착 후에는 지시에 따라 주십시오.
5. 경미한 사고라도 꼭 의사의 진단을 받아 주십시오.

사고가 발생했을 때는 사고차로부터 연료가 유출될 수 있습니다. 이때는 인화·폭발 등을 방지하기 위해 엔진을 정지시키고 현장에서는 담배불 등의 화기를 멀리하십시오.

■ 소화기 비치

소화기는 화재발생시 초기진화에 가장 효과가 있는 생활 필수품입니다.
만약의 경우 화재시 운전자가 즉시 사용할 수 있도록 운전자 가까이에 소화기를 항시 비치하셔야 합니다.

소화기 사용 방법

1. 소화기 윗쪽의 안전핀을 뽑아 냅니다.
2. 노즐을 화재가 난 곳으로 향하게 합니다.
3. 레버를 꽉 쥐고 분사구를 화재가 난쪽으로 향하여 비로 쓸듯이 불을 끕니다.

소화기 위치

- 클래식, 럭셔리, 프라임 : 운전석 좌측 1개(가드 파이프 타입은 운전석 뒷편), 뒷유리 아래 차량 안쪽 1개.
- 노블 : 운전석 좌측 1개, 승객석 좌측 1열 좌석 밑 1개.
- 앞, 중간도어 차종 : 운전석 좌측 1개(가드파이프 타입은 운전석 뒷편), 중문 앞쪽 1개.

※ 사용방법, 점검 등에 대해서는 소화기에 붙어있는 「스티커」를 참조해 주십시오.

비상용 망치

비상시 차량에 장착되어 있는 비상용 망치를 사용하여 유리창을 깨고 탈출하십시오.
손잡이를 잡고 위로 들어 올리면 비상용 망치를 분리할 수 있습니다.

유리창을 깰 때 유리조각이 비산되면 인체에 부상을 초래할 수 있으므로 사용전 주위 사람에게 알리고, 멀리 대피하게 한 후 사용하십시오.

폭설 시 행동요령

- 라디오를 항상 청취하고 고속도로 안내전화 1588-2504를 이용합시다.
- 커브길, 고갯길, 교량 등에는 감속운전을 하십시오.
- 차량방치 및 갓길 주차는 제설작업에 지장을 초래하니 삼가십시오.
- 부득이 이석 시 연락처를 반드시 남겨 두십시오.
- 차간 안전거리를 확보하고 브레이크 사용을 자제하십시오.
- 수시로 차량 주변의 눈을 치워 배기관(머플러)이 막히지 않도록 하십시오.

※ 고속도로 콜센터 전화 및 권역별 라디오 주파수 안내

- 고속도로 안내전화 : 1588-2504, 031-710-7240~5, 031-710-7251~6
- 재난 시 라디오 주파수

구 분		서 울	대 전	대 구	부 산	광 주	군 산	원 주	강 릉
KBS	표준	97.3	94.7	101.3	103.7	90.5	96.9	97.1	98.9
MBC	F4U	91.9	97.5	95.3	88.9	91.5	99.1	98.9	94.3
	표준FM	95.9	92.5	96.5	95.9	93.9	94.3	92.7	96.3
SBS (지역민방)		107.7	95.7	99.3	99.9	101.1	90.1	105.1	106.1
교통방송		95.1	102.9	103.9	94.9	97.3	102.5	105.9	105.5

[NSC(국가안전보장회의) 권장 대국민 행동 요령]


경고등 및 표시등

경고등 및 표시등 점등은 차량 손상뿐 아니라 인명피해로 이어질 수 있으므로 운행전 또는 운행중에 점등 여부를 확인하십시오.
경고등 및 표시등 점등했을 경우에는 신속한 조치를 하시고, 조치가 불가능한 경우에는 자사 직영서비스센터 또는 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.


안전벨트 미착용 경고등


정속주행 표시등


차선 이탈 경고등


방향전환 표시등


더스트 경고등


엔진 오일 압력 경고등


리타더 브레이크 작동 표시등


리타더 브레이크 과열 경고등
· ZF 리타더



리타더 브레이크 에러 경고등
· VOITH 리타더


공기압력 경고등


냉각수 부족 경고등



엔진 경고등


OBD 경고등


배터리 충전 경고등


제이크 브레이크 표시등



주차 브레이크 표시등



배기 브레이크 표시등



원등 표시등



예열 표시등



짐칸 잠금/해제 경고등



ABS 경고등



ASR 표시등



엔진 과열 경고등



자동 그리스 작동 표시등



EBS 경고등



ABS경고등



차체자세 제어장치(VDC)
작동 표시등



차체자세 제어장치(VDC)
작동 정지 표시등



초기 제동 경고등



브레이크 체크 경고등



브레이크 과열 경고등



도어 열림 경고등(적색)



긴급 제동 시스템 경고등



저압타이어 경고등



충전중 표시등 (CNG엔진)



언덕길 발진 보조장치 표시등



E-APU 경고등



ECO 표시등


연료부족 경고등


전/후륜 패드 표시등



중립기어 표시등



스톱 표시등


닐링 표시등



쿨링팬 경고등


요소수(우레아)시스템 경고등


매연 필터 장치(DPF)
수동재생 표시등 (호박색)


매연 필터 장치(DPF)
자동재생 표시등 (녹색)



요소수(우레아)잔량 경고등

※ 경고등 및 표시등에 대한 자세한 내용은 3장 작동 방법의「경고등 및 표시등」을 참조하십시오.

목차

안내 I 외관도, 내관도, 엔진룸의 각종 장치 안내 1

안전 I 안전 운행을 위한 운행 방법 및 주의 사항 2

작동방법 I 각종 장치의 사용 방법 및 주의 사항 3

주유 I 연료 및 요소수(우레아) 주입방법·주의사항 4

주행 I 차량 운행과 관련된 시동 및 정지,
기어 변속 및 주행 안전 장치 사용 방법 5

안전 운전 I 안전 운전에 필요한 차량 관리 및 취급 방법 6

비상시 응급조치 I 비상시 응급 조치 방법 7

휠 및 타이어 I 휠 및 타이어 교체 방법·주의사항 8

정기점검 I 차량관리에 필요한 일상점검·소모품의 점검 및 교환 9

제원 I 차량의 제원 10

보증서 / 보증수리 안내






01 안내

외관도, 내관도, 엔진룸의 각종 장치 안내

차례

내관도 1-3
엔진룸 1-4
D6HC 엔진(디젤) 1-4
D6CG 엔진(디젤) 1-5
C6AF 엔진(CNG엔진) 1-6

내관도




※ 본 도안은 실제 차량과 다를 수 있습니다.

1. 에어컨(승객석) ····· 3-68
2. 유리창 개폐 스위치 ····· 3-8
3. 계기판 좌측 패널 ····· 3-56
4. 계기판 및 멀티 디스플레이 ····· 3-22/3-39
5. 계기판 우측 패널 ····· 3-58
6. 운전석 히터(에어컨 선택) ····· 3-67
7. 히터 ····· 3-81
8. 오디오 ····· 별도지급되는 취급설명서 참조
9. 타코그래프 ····· 3-90
10. 조향 핸들 ····· 3-21
11. 주차 브레이크 ····· 3-53
12. 다용도 소켓 ····· 3-85
13. 리모컨 미러 스위치 ····· 3-64
14. 닐링 스위치 ····· 3-62
15. 오디오 리모컨 스위치 ····· 3-89
16. 멀티 디스플레이 리모트 컨트롤 스위치 ····· 3-39
17. 메뉴버링 모드 스위치/ 파워모드 스위치 ····· 3-63/3-64

엔진룸

■ D6HC 엔진(디젤)




OPY027000

※ 본 도안은 실제 차량과 다를 수 있습니다.

1. 에어 클리너 ····· 9-36
2. 엔진 오일 게이지 ····· 9-24
3. 엔진 오일 주입구 ····· 9-25
4. 엔진 냉각수 탱크 ····· 9-30
5. 엔진룸 배전반 ····· 3-86

■ D6CG 엔진(디젤)




OPY024002

※ 본 도안은 실제 차량과 다를 수 있습니다.

1. 에어 클리너 ····· 9-36
2. 엔진 오일 게이지 ····· 9-24
3. 엔진 오일 주입구 ····· 9-25
4. 엔진 냉각수 탱크 ····· 9-30
5. 엔진룸 배전반 ····· 3-86

■ C6AF 엔진(CNG엔진)



OPY013001

※ 본 도안은 실제 차량과 다를 수 있습니다.

1. 에어 클리너 ····· 9-36
2. 엔진 오일 게이지 ····· 9-24
3. 엔진 오일 주입구 ····· 9-25
4. 엔진 냉각수 탱크 ····· 9-30
5. 엔진룸 배전반 ····· 3-86




02 안전

안전 운행을 위한 운행 방법 및 주의 사항

출발전 안전점검 2-3
안전벨트 착용 2-3
운전석은 운전에 방해되는 물건이 없도록 2-3
올바른 운전자세 2-3
주·정차중 차내 수면금지 2-4
음주, 과로운전금지 2-4
인화성,폭발성 물질 차내 방치금지 2-5
창문밖으로 손이나 얼굴 등을 내밀지 말것 2-5
주행중 엔진정지 금지 2-5
정차 또는 주차 중 휴대전화기 사용요령 2-5
어린이는 보호자와 함께 뒷좌석에 2-6
차안에 어린이만 남겨두면 위험 2-6
안전벨트 2-7
임산부의 안전 벨트 착용 2-8
3점식 안전 벨트(운전석, 승객석) 2-8
2점식 안전 벨트(승객석) 2-9
안전 벨트의 적절한 사용 및 관리 2-10
비상시 조치요령 2-11
고장 발생시의 조치 2-11
주행중 엔진이 정지되면 2-11
브레이크 제동력이 좋지 않을 때 2-11
주행중 펑크가 나면 2-11
화재 발생 시 2-12
견인시의 주의사항 2-12
소화기 비치 2-12
규격타이어 장착 및 타이어공기압 수시점검 2-13
주위안전 확인 2-13
후진시 2-13
도어를 열때 2-13
도어 개방상태로 운행금지 2-13
주·정차시 배기관주변 화재위험 2-14
밀폐된 공간에서의 워밍업, 매연 필터 장치(DPF) 수동재생 또는 차량 점검 금지 2-14
주차시 바퀴에 고임목 설치 2-15
교차로나 철도 건널목을 건널때 2-15
액세서리의 장착 2-15
차량 용접시 주의사항 2-15
기타 주의사항 2-16
터보차저 장착차의 취급 2-17
터보차저 장착차 점검 요령 2-17
EGR 시스템 장착차 점검 요령 2-18
EGR 시스템 장착차 취급요령 2-18
EGR 시스템 장착차 점검요령 2-18
배출가스저감장치(DPF+요소수시스템) 장착차 취급 2-19
배출가스 저감장치(DPF+요소수시스템)란? 2-19
취급시 주의 사항 2-20
CNG 차량 취급시 주의사항 2-21
천연가스(Natural Gas)란? 2-21
천연가스 자동차(NGV) 2-21
CNG의 특성 2-21
폭발(연소)범위 2-21
화기주의 2-22
가스 누출점검 2-22
사고에 의한 가스누출 2-22
장시간 주차시 2-23
차 안의 공기 강제 환기 방법 2-23

출발전 안전점검

■ 안전벨트 착용



- 차량 운행시 운행전에 반드시 안전벨트를 착용하여 주십시오.
  급정지, 사고발생시 신체에 상해를 입을 수 있습니다.
- 안전벨트는 꼬이지 않도록 착용하십시오.
  정상적인 작동이 되지않아 사고시 신체 보호 효과가 떨어질 수 있습니다.
- 허리부위(2,3점씩 하부띠)벨트는 요골 위치에 착용하십시오. 복부에 착용후 사고시 강한 복부 압박으로 장파열등 신체에 위해를 가할수 있습니다.

■ 운전석은 운전에 방해되는 물건이 없도록



- 운전석 부근은 항상 깨끗하게 유지하십시오. 빈 깡통 등이 페달 밑으로 굴러 들어가면 각종 페달 조작이 불가능하게 되어 매우 위험합니다.
- 운전석 바닥 매트는 바닥에 고정되고 두껍지 않은 제품을 사용하십시오.
  그렇지 않으면 페달 조작을 방해하여 사고의 위험이 있습니다.

■ 올바른 운전자세



- 바른 운전자세가 되도록 운전석과 조향 핸들을 조정하여 주십시오.
  바람직한 운전자세는 좌석에 깊숙이 앉아 브레이크 페달, 클러치 페달을 끝까지 밟았을 때 무릎이 약간 굽혀지고, 손목이 조향 핸들의 가장 먼 곳에 닿아야 합니다.
- 모든 게이지 및 경고등을 확인하십시오.
- 주차브레이크를 해제하고 경고등이 소등되는지 점검하십시오.
- 차의 주위에 사람이나 물체 등이 없도록 확인하십시오.

⚠ 경고

- 좌석 조정은 꼭 운행전에 실시하십시오.
- 운전이 편안한 상태가 되도록 운행전에 운전석을 조정하십시오.
  운전중 좌석 조정시 전방 시야방해가 발생하여 차량 사고의 원인이 될수 있습니다.

- 좌석 전·후 조작 레버를 놓은 후 달칵 소리가 나고 좌석이 움직임이 없는지 확인하십시오.
  운행중 좌석 유동이 각종 조작을 어렵게 하며 사고의 원인이 됩니다.
- 내·외측 후면 미러(거울)를 운행전에 알맞게 조정하십시오.
  주행중 시계확보가 어려워 사고의 원인이 됩니다.

주·정차중 차내 수면금지



⚠ 경고

- 질식사의 위험이 있으므로 장시간 주차 및 정차중에 창문을 닫은 채로 차안에 계시거나 수면을 취하지 마십시오.
  특히 시동을 걸고 에어컨이나 히터를 켠 상태로 밀폐된 차안에 오래 있을 경우 질식사의 위험성이 매우 높아집니다.
- 수면시 반드시 시동을 꺼주십시오.
- 가속페달을 계속 밟고 있을 경우 오버히트, 엔진 및 배기관의 이상과열로 화재사고가 발생할 수 있습니다.

음주, 과로운전금지



적당한 휴식을 취하십시오.
휴식을 취하지 않고 계속 운전하면 졸음이 오게 됩니다. 장시간 운전을 하게 되는 경우에는 안전을 위해 2시간마다 휴식을 취하십시오.

⚠ 경고

- 음주운전은 절대로 하지 마십시오.
  음주는 운전자의 판단, 시력과 근육 조절을 저하시키고, 소량일지라도 운전자의 반사신경, 인식, 판단에 영향을 미칩니다. 그렇기 때문에 운전자 뿐만 아니라 가족, 상대차량 운전자의 생명을 위협할 수 있습니다.
- 약물을 복용하고 운전하는 것은 복용한 약물의 종류와 양에 따라 음주운전 보다도 위험할 수 있으므로 약물 복용 후에는 차량을 운행하지 마십시오.

인화성,폭발성 물질 차내 방치금지




차 실내 온도 상승 조건에서 가연성 고압가스를 사용한 제품(가스라이터, 스프레이, 부탄가스 등)을 밀폐된 실내에 보관하지 마십시오.
실내온도의 상승으로 인하여 폭발 등 화재의 위험성이 있습니다.

창문밖으로 손이나 얼굴 등을 내밀지 말것



창문 밖으로 손이나 얼굴 등을 내밀지 않도록 하십시오. 대단히 위험합니다.
특히 어린이와 함께 탈 경우는 항상 주의하여 주십시오.

주행중 엔진정지 금지



주행 중에는 시동 스위치를 끄지 마십시오. 브레이크의 성능저하 및 조향 핸들 조작이 불가능하게 되어 매우 위험합니다.

정차 또는 주차 중 휴대전화기 사용요령



차내에서 휴대전화를 사용하면 오디오로 부터 잡음이 발생하는 경우가 있지만 오디오의 고장이 아닙니다.
이러한 경우에는 휴대전화를 오디오에서 될수 있는 한 멀리 떨어져서 사용하여 주십시오.
차내에서 휴대전화나 무전기 등을 사용할 경우는 별도의 외부안테나를 사용하여 주십시오. 무전기 자체의 내부 안테나를 사용하시면 차량의 전기 장치에 영향을 주어 안전운행에 나쁜 영향을 줄 수가 있습니다.

경 고

- 주행중 휴대전화기의 사용은 법으로 금지되어 있습니다.
- 주행중 운전자가 휴대전화기를 사용하는 것은 집중력이 떨어져 매우 위험합니다.
  휴대전화기는 반드시 차량을 안전한 곳에 주·정차 시킨후 사용하십시오.

어린이는 보호자와 함께 뒷좌석에



어린이는 보호자와 함께 뒷좌석에 태워 안전벨트를 착용케 하십시오. 급브레이크 또는 만일의 경우에 매우 위험합니다.

차안에 어린이만 남겨두면 위험



- 차로부터 떠날 때는 어린이를 차안에 홀로 방치하지 마십시오. 어린이만 차 안에 남겨둘 경우 차 내의 안전과 관련된 장비를 만져 의외의 사고가 발생할 수 있습니다. 또한 여름철에는 차내가 고온으로 올라가고 겨울철에는 추워지므로 대단히 위험합니다.
- 시동 키는 어린이 손에 닿지 않도록 항상 잘 관리하시기 바랍니다. 운전장치를 만지는 등 의외의 사고를 방지하십시오.

안전벨트



안전 벨트는 만일의 경우 운전자와 탑승자의 안전을 지켜 줍니다. **운행시 반드시 안전 벨트를 착용하십시오.** 안전 벨트는 다음 사용방법, 주의사항을 준수해 운전하기 전에 꼭 착용해 주십시오.

⚠ 경고

- 안전 벨트를 착용한 상태로 좌석를 젖혀 눕지 않도록 하십시오.
  만일의 경우 안전 벨트의 아래로 신체가 빠져 나와 안전 벨트에 목이 걸리거나 심각한 부상을 입을 수가 있습니다.
- 임신중의 여성이나 환자는 만일의 경우 복부등에 강한 힘을 받을 수 있으므로 의사와 상의하여 사용해 주십시오.
- 안전 벨트는 1인용 입니다. 2인 이상 사용하지 마십시오.
- 안전 벨트가 손상되거나 정상으로 작동하지 않는 경우는 안전 벨트를 교환해 주십시오.
- 만일 사고가 발생하여 안전 벨트에 강한 충격을 받은 경우는 외관상에 이상이 없어도 꼭 교환해 주십시오.
- 어깨부의 안전 벨트를 팔 안쪽으로 지나도록 내리지 마십시오.
- 안전 벨트는 주기적으로 닳거나 손상된 곳이 없는지 점검해야 합니다.
  각 벨트를 끝까지 당겨서 많이 닳은 곳이 없는지 점검 하십시오. 그리고 3점식 안전 벨트가 쉽고 부드럽게 다시 감기는지 확인하십시오. 연결 장치가 간섭이나 지연됨이 없이 잠궈지고 해제되는지 버클과 플레이트를 점검하십시오. 상태가 좋지 않거나 작동이 잘 되지 않는 안전 벨트는 빨리 교환하십시오.
- 안전 벨트가 꼬이거나 짓 눌린 상태에서 주행하지 마십시오. 만약 꼬이거나 짓 눌린 것을 풀 수 없으면 자사 직영 서비스센터 또는 블루핸즈에 점검을 받으십시오.
- 주행 중에 좌석 등받이는 항상 편안하고 똑바로 세워져 있어야 합니다. 안전 벨트는 등받이가 똑바로 세워져 있을 때, 최대의 보호 기능을 발휘합니다.
- 어깨 부분의 안전 벨트가 목이나 얼굴을 지나지 않도록 하십시오.
- 골반 부분의 안전 벨트는 가능한한 낮게 해서 엉덩이 부분까지 내려오게 하십시오. 안전 벨트의 골반 부분이 골반을 편안하게 감싸주도록 하십시오. 골반 띠를 허리부분에 착용하지 마십시오. 사고시 복부에 압력을 가하여 장파열 등 심각한 상해를 초래할 수 있습니다.
- 주행 중에 좌석 등받이는 항상 편안하고 똑바로 세워져 있어야 합니다. 안전벨트 장치는 등받이가 똑바로 세워져 있을 때, 최대의 보호 기능을 발휘합니다.
  안전벨트를 착용한 상태로 좌석 등받이를 뒤로 눕히면 만일의 경우, 안전벨트 아래로 신체가 빠져나와 안전벨트에 목이 걸리거나 심각한 부상을 입을 수 있습니다.
- 충돌이나 힘에 의해, 3점식 안전벨트가 늘어나거나 손상될 수 있습니다. 충돌 후에는 전체 안전벨트 장치를 점검하십시오. 충돌에 의해 손상된 모든 벨트, 감아주는 장치, 고정장치와 부속품은 차를 다시 주행하기 전에 교환하십시오.

- 경미한 사고라도 반드시 자사 직영 서비스센터 또는 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.
- 안전 벨트에 별도의 보조장치나 액세서리를 장착하면 안전 벨트가 정상적으로 작동하지 않을 수 있으니 어떠한 것도 장착하지 마십시오.
  이런 경고 사항을 준수하지 않으면, 사고시 더 큰 부상을 당할 위험이 있습니다.


■ 임산부의 안전 벨트 착용

임산부가 안전 벨트를 착용할때는 반드시 의사와 상의하십시오. 가능하면 항상 3점식 안전 벨트를 착용하십시오.
골반 부분의 안전 벨트는 편안하고 가급적 복부 밑 부분으로 착용되어야 합니다.

⚠ 경 고


임산부는 골반 부분의 안전 벨트를 태아가 위치한 복부위로 착용해서는 안됩니다.
이는 충돌 시 안전 벨트가 태아를 누를 수 있기 때문입니다.

■ 3점식 안전 벨트 (운전석, 승객석 사양 적용시)




안전 벨트의 길이를 조정할 필요는 없습니다. 안전 벨트는 신체의 움직임에 맞추어 신축되지만 강한 충격을 받을 경우는 자동적으로 고정되어 신체를 고정합니다.

착용방법



1. 버클과 플레이트를 잡으십시오
2. 천천히 벨트를 당기십시오.
3. 플레이트(1)를 “찰칵” 소리가 날 때까지 버클(2)에 밀어 넣으십시오.
   그리고, 안전벨트가 완전히 체결되었는지 손으로 안전벨트를 세게 당겨 확인하십시오.




4. 골반띠는 반드시 복부 아래 골반부분에 착용하여 사고 시 벨트 밑으로 몸이 빠져 나가지 않고 복부에 압력이 가해지지 않도록 하십시오. 안전 벨트의 어깨띠 부분을 당겨서 편안하게 길이를 조절하십시오. 벨트를 감아주는 장치는 벨트에 장력을 주어 늘어진 벨트를 자동으로 당겨주고, 벨트에 장력을 유지해 줍니다. 안전을 위하여, 안전 벨트를 너무 느슨하게 하지 마십시오.

경고

안전벨트는 허리 부분이 아닌 골반부분에 착용하십시오. 안전벨트를 골반부분에 확실히 착용하지 않으면, 충돌 시 복부 파열 등 부상의 원인이 될 수 있습니다.


해제방법



버클에 있는 해제 버튼(1)을 누른 상태에서 플레이트를 당겨 내십시오.
플레이트가 유리창에 부딪히지 않도록 플레이트를 잡고 천천히 안전벨트가 감기도록 하십시오.


■ 2점식 안전 벨트(승객석)

착용 방법



1. 플레이트(1)를 잡고 2점식용 버클(2)에 “찰칵” 소리가 날 때까지 밀어 넣으십시오. 벨트가 꼬이지 않았는지 확인하십시오.

안전벨트 착용 후에는 안전벨트가 완전히 체결되었는지 손으로 안전벨트를 세게 당겨 확인하십시오.




2. 벨트의 남는 부분을 잡고, 벨트가 복부 아래 골반 부분을 편안히 눌러 줄 때까지 당기십시오.
3. 벨트는 반드시 복부 아래 골반 부분에 착용하십시오.
4. 착용 후에는 벨트가 꼬이지 않았는지, 느슨하지 않고 잘 맞는지를 확인하십시오.

⚠ 경고

안전벨트는 허리 부분이 아닌 골반부분에 착용하십시오. 안전벨트를 골반부분에 확실히 착용하지 않으면, 충돌 시 복부 파열 등 부상의 원인이 될 수 있습니다.

해제 방법



버클에 있는 해제 버튼(1)을 눌러 플레이트를 당겨 내십시오.

■ 안전 벨트의 적절한 사용 및 관리

모든 사고로부터 최대한 탑승자를 보호하기 위해, 다음 지시사항을 따라 주십시오.

- 짧은 거리를 주행할 때라도 항상 안전 벨트를 착용하여 주십시오.
- 안전 벨트가 꼬였으면 사용하기 전에 풀어 주십시오.
- 안전 벨트와 고정장치, 버클과 그 외 다른 부품들이 마모되거나 손상되었는지 주기적으로 검사하십시오.
- 지나치게 닳았거나 손상되었을 부품은 교환하십시오.

⚠ 주의


- 안전벨트가 뾰족한 끝부분이나 훼손될 수 있는 물건에 닿지 않도록 하십시오.
- 안전벨트를 청소할 때는 내장재나 카펫 청소에 사용되는 부드러운 비누액을 사용하십시오.
- 안전벨트를 개조하거나 추가하지 마십시오.
- 도어를 닫을 때, 안전벨트가 끼이지 않도록 하십시오.

⚠ 경고

안전벨트를 표백하거나, 염색하지 마십시오. 안전벨트가 약해져서 충돌 시 끊어질 수 있습니다.

비상시 조치요령

■ 고장 발생시의 조치



- 운행중 노상에서 고장이 발생했을 때는 비상경고등을 켜고 도로변 안전한 곳에 차량을 정지시킨 후 차량 후방(주간 100m, 야간 200m)에 고장차량을 확인할 수 있는 비상 표시판을 설치 하십시오.
- 고장부위를 점검하여 수리 가능할 때는 타차량 통행에 충분히 주의하여 작업하여 주십시오.
  수리 불가능시는 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 블루핸즈에 연락하여 주십시오.
- 고속도로에서는 비상 전화로 자사 직영 서비스센터에 연락하여 지시를 따라주십시오.

⚠ 경 고

터널내에서의 정차는 위험하므로 터널을 벗어나서 정차하여 주십시오.

■ 주행중 엔진이 정지되면

운행중 만일 엔진이 정지하면 당황하지 말고 브레이크 페달을 밟아 속도를 줄입니다. 엔진이 정지되면 파워스티어링펌프가 작동하지 않아 핸들이 무거워지므로 강한 힘으로 조작하여 안전한 장소에 정차시킨 후, 점검하여 필요한 조치를 취해 주십시오.

■ 브레이크 제동력이 좋지 않을 때

- 브레이크 제동력이 좋지 않을 때는 브레이크 페달을 완전히 밟고, 기어 저단 변속 엔진 브레이크를 함께 사용하여 속도를 줄인 후 주차브레이크를 사용하여 안전한 장소에 정차하여 주십시오.
- 정차 후 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 블루핸즈에 연락하여 주십시오.

⚠ 경 고

- 브레이크 효과가 떨어지고 있는 상태에서의 운행은 위험하므로 절대로 운행하지 마십시오.
- 차량의 속도가 있을 때 주차브레이크를 사용하면 차량이 돌아갈 위험이 있습니다. 반드시 속도를 줄인 후 사용하십시오.

■ 주행중 펑크가 나면



- 운행중 펑크시는 비상경고등을 켠 후 조향 핸들을 단단히 잡고 차를 도로 가장자리로 안전하게 유도하십시오. 이때 브레이크를 밟는 것보다 엔진브레이크를 이용하여 속도가 떨어지면 가볍게 브레이크를 밟아 정지하는 것이 좋습니다.
- 동승자는 통행하는 차에 주의하여 내리도록 하십시오.

■ 화재 발생 시




- 즉시 안전한 장소에 정차하여 엔진을 정지시킨후 소화기 등으로 진화시켜 주십시오.
- 소화기는 화재 발생시 초기 진화에 가장 효과적인 필수품입니다.

소화기 사용방법

1. 바람을 등지고 안전핀을 제거하십시오.
2. 노즐을 화재의 근원으로 향하게 하십시오.
3. 레버를 움켜 쥐고 빗자루로 쓸듯이 방사하십시오.

※ 소화기는 인근 소방기구 판매업소에서 구입하실 수 있습니다.

■ 견인시의 주의사항



고장 또는 사고로 견인할 때는 되도록 자사 직영 서비스 센터, 블루핸즈 또는 견인 전문 업체를 이용하십시오.
타 차량에 도움을 받아 견인 시는 본 책자의 견인 내용을 참조하여 안전하게 견인 하십시오.

단, 견인하는 차량보다 견인되는 차량이 더 무거운 차량의 견인은 하지 마십시오.

소화기 비치 (+) 사양 적용시




소화기는 화재 발생시 초기 진화에 가장 효과가 있는 생활 필수품입니다.
만약의 경우 화재시 운전자가 즉시 사용할 수 있도록 운전자 가까이에 소화기를 항시 비치하셔야 합니다.
아울러 소화기를 수시 점검하여 비상시 정상 작동될 수 있도록 최상의 상태를 유지하십시오.

소화기 위치

- 클래식, 럭셔리, 프라임 : 운전석 좌측 1개(가드 파이프 타입은 운전석 뒷편), 뒷유리 아래 차량 안쪽 1개.
- 노블 : 운전석 좌측 1개, 승객석 좌측 1열 좌석 밑 1개.
- 앞, 중간도어 차종 : 운전석 좌측 1개(가드파이프 타입은 운전석 뒷편), 중문 앞쪽 1개.

※ 사용방법, 점검 등에 대해서는 소화기에 붙어있는 「스티커」를 참조해 주십시오.

규격타이어 장착 및 타이어공기압 수시점검



- 타이어는 본 차량에 적합한 규격의 타이어를 사용하시고, 바닥면과의 접지상태 확인 및 적정공기압을 유지시켜 주십시오. 예비 타이어의 공기압도 수시로 점검해 주십시오.
- 항상 지정된 타이어 공기압을 유지하십시오.

※ 지정 타이어 공기압은 8장 「휠 및 타이어」편을 참고하십시오.

주위안전 확인

■ 후진시



차를 후진할 때는 실외후면경에만 의존하지 말고 직접 후방을 확인해 주십시오.

■ 도어를 열때



승객이 내릴때는 차 밖의 주위상황에 주의하여 도어를 여십시오.

도어 개방상태로 운행금지



도어를 열어놓은 상태로 운행하지 마십시오.

경 고

- 도어 주변 확인후 도어를 작동하십시오. 계단 또는 차 밖 도어 주변부에 사람이 있으면 도어 작동시 도어에 부딪혀 뒤따라오는 자전거 또는 오토바이등에 의한 사고로 상해의 위험이 있습니다. (특히, 어린이 및 노약자 승하차시 주의하십시오.)

- 출입문을 열어 놓은 상태로 운행하지 마십시오. 승객이 출입문을 통하여 추락하여 사망 또는 중상의 위험이 발생할 수 있습니다.
  외부로 밀리면서 열리는 도어(스윙도어)는 특히 주위확인 후 여닫으십시오.

주·정차시 배기관주변 화재위험




- 주·정차 할 때, 워밍업할 때 또는 매연 필터 장치(DPF) 수동 재생시에는 배기 정화 장치 및 배기관 주변에 연소되기 쉬운 것이 가까이 있으면 화재의 위험이 있으니 마른 낙엽이나 지푸라기, 종이, 오일, 타이어 등이 있는 곳에는 주·정차하지 마십시오.
- 특히 배기 토출구 근처와 배기가스가 배출되는 방향에 다른 물건(차량)이 없도록 주의 하십시오. 배기가스 열로 인한 물건(차량)화재, 부품의 변형 또는 파손의 원인이 될 수 있습니다.
- 출발 전에 수시로 배기관 주위 또는 배기관에 연소되기 쉬운 이물질이 오염되어 있거나 붙어 있으면 제거하여 주십시오. 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 차량 뒷부분이 벽 등에 닿은 상태에서 장시간 워밍업이나 고속 공회전을 하면 배기가스의 열에 의해 벽 등이 변색되거나 화재의 위험이 있습니다. 차량 후단과의 거리를 충분히 유지하십시오.
- 워밍업이나 주행 후, 매연 필터 장치(DPF) 재생 실시 및 직후에는 배기 정화 장치 및 배기관에 신체 부위가 접촉하지 않도록 주의하십시오. 배기 정화 장치 및 배기관에 발생하는 고열로 인하여 배기 정화 장치 및 배기관에 접촉시 화상을 입을 수 있습니다.

밀폐된 공간에서의 워밍업, 매연 필터 장치(DPF) 수동재생 또는 차량 점검 금지




- 밀폐된 공간에서 시동을 걸어 놓으면 배기가스가 차안으로 유입되어 위험합니다.
- 엔진 워밍업시 또는 매연 필터 장치(DPF) 수동 재생시에는 통풍이 잘되는 곳에서 하십시오.
  주위가 밀폐되어 환기가 되지 않는 장소에서 장시간 엔진 시동을 걸어 두면 배기가스에 중독될 위험이 있습니다.

주차시 바퀴에 고임목 설치



주차할 때는 반드시 주차 브레이크 레버를 당긴 후, 변속 레버를 오르막길에서는「1단」, 내리막길에서는「R」(후진)로 놓고 바퀴에 고임목을 설치 하십시오. 급경사 길에는 주차시키지 마십시오. 예상치 않은 차량의 이동으로 인해 상해를 당할 수 있습니다.

교차로나 철도 건널목을 건널때



교차로나 철도 건널목을 건널때는 우선 멈추어 안전을 확인한 후, 가능한 저단기어를 사용하여 변속하지 말고 신속히 빠져 나오십시오.

액세서리의 장착

액세서리를 장착할 때는 자사 직영 서비스센터 또는 블루핸즈에 문의하십시오.

1. 규격품 이외의 타이어를 장착할 경우 차체떨림, 연료소비 과다, 주행성능 불량 등의 원인이 되며 동력전달계통의 조기 손상을 초래할 수 있습니다.
2. 출고시 차량에 설치되지 않은 비인가 전기장치를(램프류, 블랙박스, 전기기기, 통신기기, 진단기기 등) 임의로 장착하는 개조를 할 경우 차량의 이상작동, 배선손상, 배터리 방전, 커넥터 손상, 화재 등을 초래할 수 있어 차량 안전에 문제가 생길 수 있으니 주의 하십시오. 임의 개조로 인한 문제 발생시 보증수리를 받을 수 없습니다.
3. 루프에 설치되어 있는 에어컨 장치 부근에 임의로 악세서리(스포일러등)를 설치하지 마십시오. 에어컨 응축기의 외기 흡입구를 막아 에어컨 오작동 및 고장을 일으킬 수 있습니다.
4. 배기 정화 장치 및 배기관 주변 부품을 임의로 이동하거나 추가 설치하지 마십시오. 배기 정화 장치 및 배기관에 발생하는 고열로 인하여 용융 및 화재 등이 발생할 수 있습니다. 특히, 연료 및 각종 오일류 등 인화성 물질을 이송 및 저장하는 배관이나 용기는 절대 임의로 위치를 변경하거나 추가 설치하지 마십시오.

차량 용접시 주의사항

⚠ 주의

- 차량의 용접 시에는 자사 직영 서비스센터 또는 블루핸즈에서 실시하여 주십시오. 용접 시 부주의에 의해 전기장치 및 ECU 등이 오작동되어 사고의 원인이 될 수 있습니다.
- 차량에 용접작업을 할 때는 다음 사항을 반드시 준수하여 주십시오.
  - 차량의 모든 전기장치를 “OFF” 하여 주십시오.
  - 용접작업을 할 때는 배터리「-」단자(음극선)을

반드시 분리하여 테이프 또는 고무 캡 등으로 씌워 주십시오. 음극선을 분리하지 않을 때에는 차량의 전기 장치에 손상이 갈 수 있습니다.


- 차량의 각 ECU 및 커넥터는 반드시 분리하십시오. 분리하지 않을 경우에는 용접 시 고전압으로 인해 각 ECU가 손상되어, 오작동으로 인해 사고의 원인이 될 수 있습니다.
- 요소수 시스템 장착 차량 용접을 할 때 DCU (Dosing Control Unit), Nox센서 커넥터, 요소수 펌프 커넥터, 요소수(우레아) 인젝터 커넥터, PM 센서, 요소수 농도 센서를 반드시 분리하고 용접하십시오. 분리하지 않고 용접시 DCU 및 각 센서가 고전압으로 손상 될 수 있습니다.
- 용접기의 접지선은 연료탱크에 연결하지 마십시오. 또한 용접불꽃이 연료탱크에 닿지 않도록 주의하십시오. 불꽃에 의해 화재가 일어날 위험이 있습니다.
- 용접작업 완료 후 배터리 「-」단자 및 커넥터는 확실히 조립하고, 용접부 및 페인트 제거 부위는 방청도장을 실시하십시오.

- ECU 및 전기장치 장착차량 정비시 자사 직영 서비스센터 또는 블루핸즈에서 실시하십시오. 전기장치의 심각한 고장을 일으킬 수 있으며, 오작동으로 사고의 원인이 될 수 있습니다.
  특히 용접 관련작업시 자사 직영 서비스센터 또는 블루핸즈 이외에서는 정비를 하지마십시오.
- ECU 및 전자장치 장착차량의 자세한 정비방법은 정비지침서를 참조바랍니다.

기타 주의사항

- 온도가 낮은 겨울철에 시동을 걸 때나, 여름철에 에어컨 등을 가동시킬 때는 평상시 보다 엔진회전수(rpm)가 높아, 이때 차량을 움직일 경우에는 평상시보다 차량이 빠르게 움직일 수 있으므로 특히 주의하십시오.
- 임의로 원격시동장치 등 전기,전자장치를 설치하거나 무단으로 차량을 정비, 개조할 경우에는 차량의 작동에 문제가 생겨 예기치 못한 위험을 초래할 수도 있습니다.
- 잠시 차에서 떠나 있을 때라도 의외의 사고 방지를 위해 반드시 엔진 시동을 끄고 키를 빼 주십시오.
- 정차중에는 반드시 브레이크와 주차 브레이크를 작동시키십시오.
- 운전경력이 많은 운전자의 경우라도, 수시로 차량을 바꿔가며 운전을 할 경우에는 차량간의 페달 위치를 잘못 인식하여 페달을 오조작할 수 있으므로 반드시 사전에 가속페달과 브레이크 페달의 위치를 오른발로 확인 하십시오.
- 구입후 1년 이내의 신차의 경우 실내에는 인체에 해로운 휘발성 유기화합물(VOCs)이 존재할 수 있으므로 탑승시 항상 모든 창문을 열고 충분히 환기를 시키십시오. 특히 날씨가 무덥거나 직사광선이 내리쬐는 곳에 장시간 주차시 차량 내부 온도가 높아질 경우 두통이나 메스꺼움을 유발할 수도 있습니다.
  운전 중에는 가급적 외기모드로 선택하여 차량 안쪽 공기를 환기시켜 신선한 공기가 유입될 수 있도록 하십시오.
  ※ VOCs는 Volatile Organic Compounds의 약자입니다.

터보차저 장착차의 취급



TCI(Turbo Charger Intercooler, 터보차저 인터쿨러) 엔진은 엔진의 흡입공기를 컴프레서로 압축시켜 강제로 높은 밀도의 흡기를 공급하는 「Turbo Charger(터보차저)」와 흡입된 고온의 공기를 냉각시켜 충진효율(실린더에 공급되는 흡기의 밀도)을 향상시키는 흡기 냉각기인 「Intercooler(인터쿨러)」를 함께가진 엔진을 의미하며, 일반 엔진보다 고출력, 고성능을 발휘함은 물론, 일반 터보차저 엔진보다도 높은 성능을 이끌어낼 수 있는 장치입니다 .

■ 터보차저 장착차 점검 요령



- 터보차저의 고장은 대부분 윤활유 공급부족,엔진 오일 오염, 이물질 유입으로 인한 압축기 날개 손상 등에 의해 발생됩니다.
- 점검을 위하여 에어클리너 엘리먼트를 장착치 않고 고속 회전시키는 것을 삼가하십시오. 컴프레서(압축기) 날개 손상의 원인이 됩니다.
- 터보차저 엔진은 일반 엔진에 비해 많은 양의 열이 발생되므로 갑작스럽게 엔진시동을 끄면 엔진이 과열될 우려가 있습니다.
- 약1분간 공회전후 엔진을 정지시키십시오.
- 인터쿨러 내의 오일 배출은 매 50,000km 마다 드레인 플러그를 탈거하고 배출하십시오. (동절기가 시작되기 전인 11월경에도 배출하십시오.)

운전시 주의사항

(1) 오일량, 오일압력 확인

시동전 오일량을 확인하고 시동후 오일압력이 정상적으로 상승되는지 확인합니다.

(2) 웜업(WARM UP)실시

초기 시동시 냉각된 엔진이 따뜻해 질때까지 3~10분정도 공회전을 시켜 주어 엔진이 정상적으로 가동할 수 있도록 운행전 예비회전을 시켜주어야 합니다.

(3) 급가속, 급출발 금지

시동후 급가속, 급출발은 엔진 자체뿐만 아니라 터보차저 각 부위의 손상 원인이 될 수 있습니다.

(4) 주·정차시 급속한 엔진 정지 금지

터보차저는 운행 중 고온 상태이므로 급속한 엔진 정지로 인한 열방출이 안되기 때문에 터보차저 베어링부의 소착등이 발생될 수도 있으므로 충분한 공회전을 실시하여 터보차저의 온도를 식힌 후 시동을 끄도록 합니다.

(5) 무부하 급가속 금지

공회전 또는 웜업시의 무부하 상태에서 급가속을 하는 것도 터보차저 각부의 손상을 가져올 수 있으므로 이를 삼가합니다.

(6) 주차 브레이크 해제시 주차 브레이크 작동 표시등((Ⓟ))이 사라지지 않으면 주차 브레이크 레버를 당긴 후 해제를 재시도하고 그래도 작동등이 사라지지 않으면 자사 직영 서비스센터 또는 블루핸즈에서 원인을 꼭 확인하고 조치 후 주행해야합니다.

EGR 시스템 장착차 점검 요령

EGR(Exhaust Gas Recirculation) 시스템은 엔진에서 연소 후 배출되는 배기가스를 수냉식 EGR쿨러를 거쳐 냉각 시킨 후 흡입공기와 혼합하여 연소실로 재순환시키는 장치로서 일반 엔진에 비하여 질소 산화물 배출량을 획기적으로 감소시키는 장치 입니다.

■ EGR 시스템 장착차 취급요령

- EGR 시스템의 고장은 대부분 냉각수 공급 부족, 외부의 무리한 충격, 부품 교환시 정비 요령 미 준수에 의해 발생됩니다.
- 냉각수 부족 상태 혹은 엔진 과열 경고등 점등 상태에서 운전을 지속했을 경우 EGR쿨러 내부 파손 및 엔진 전체 파손으로 이어질 수 있습니다.
- 냉각수 부족이나 엔진 과열 시 자사 직영 서비스센터 또는 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.


■ EGR 시스템 장착차 점검요령

점검 등을 위하여 EGR밸브 및 EGR쿨러를 밟고 올라가지 않도록 주의하십시오.

⚠ 주의

- EGR 관련 장치의 고장이 발생되어 질소 산화물 배출량이 허용기준을 초과하는 경우 요소수 시스템 경고등, OBD 경고등이 점등되며 출력저하 및 차속 제한 현상이 나타나면, 즉시 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 블루핸즈에 점검 및 정비를 받아 주십시오.
- 주행중에 아래와 같은 원인으로 엔진 과열 경고등( ) 또는 엔진 경고등(CHECK)과 함께 출력저하 현상이 나타나면 즉시 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 블루핸즈에 점검 및 정비를 받아 주십시오.
  - 엔진 과열에 의한 냉각수 온도상승
  - EGR 관련 장치의 고장
  - 연료 공급 압력 이상

배출가스저감장치(DPF+요소수시스템) 장착차 취급



OQZ047304

■ 배출가스 저감장치(DPF+요소수시스템)란?

- 배출가스 저감장치는 엔진에서 배출되는 유해한 배기가스 성분(HC, CO, NOx & PM)을 DPF 및 SCR 촉매장치를 이용하여 인체에 무해한 성분, 즉 물(H_2O), 이산화탄소(CO_2) 및 질소(N_2) 성분으로 분해합니다. 이를 위하여 배출가스저감장치는 내부에 촉매장치 부품으로 구성되어 있습니다.
- DOC(Diesel Oxidation Catalyst, 디젤산화촉매) : HC 및 CO를 저감하고 또한 매연의 일부를 저감하는 기능을 가지고 있습니다. DPF에 축적된 매연을 제거하기 위해 필요한 열을 제공하는 기능이 있습니다.

$$2CO+O_2 \rightarrow 2CO,\ 4CmHn+(4m+n)O_2 \rightarrow 4mCO_2+2nH_2O$$

- DPF(Diesel Particulate Filter, 매연필터장치) 시스템 : 디젤산화촉매와 매연필터장치로 구성되어 있습니다. 엔진에서 배출된 매연은 매연필터장치 내부에 물리적으로 축적되고,엔진 후분사 및 배기관 내부에 분사된 연료에 의하여 고열이 발생하여 주기적으로 제거됩니다.

$$C+O_2 \rightarrow CO_2$$

- 요소수(우레아) 시스템 : 환원제(요소수)를 이용하여 배출가스 중 질소산화물(NOx)을 물과 질소로 환원시키는 촉매정화장치입니다.

$$2NH_3 + NO + NO_2 \rightarrow 2N_2 + 3H_2O$$

- HCI(Hydro Carbon Injection) 시스템 : DPF 재생을 위해 배기관에 연료를 분사하는 시스템입니다.

■ 취급시 주의 사항

- 배출가스저감장치에는 촉매가 내장되어 있으므로 발로 차는 등 외부 충격을 주지 마십시오. 촉매가 파손될 우려가 있습니다.
- 배출가스 저감장치 및 배기관의 길이나 방향을 임의로 변경하지 마십시오. 배기가스 정화기능에 악영향을 미칠 위험이 있습니다.
- 배기관에서 나오는 물에 피부가 닿지 않도록 하십시오. 촉매 작용에 의해 약산성으로 피부가 손상될 수 있습니다. 피부에 닿으면 물로 충분히 씻어 내십시오.
- 매연필터장치(DPF)는 일정 거리 주행 후, 직영 서비스센터 또는 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받아 주십시오. 10만km 또는 1년마다 점검하십시오.
- 매연필터장치(DPF) 3회 점검 시, DPF의 잔류재(ASH CLEANING) 청소를 실시해 주십시오.(3년 또는 30만km. 사용 조건, 사용 엔진오일에 따라 잔류재 청소 주기는 달라질 수 있으므로 필요하다고 판단되면 잔류재 청소를 실시해 주십시오.)
- 매연필터장치(DPF) 장착 차량은 규정된 연료와 지정된 엔진오일만을 사용하십시오.
- 요소수 시스템 장착 차량은 규정된 요소수(우레아)만을 주입하여 사용하십시오.
  불량 연료 및 요소수을 사용할 경우, 촉매의 손상을 일으켜 엔진 고장 및 성능 저하의 원인이 되어 고가의 교환 비용이 발생할 수 있습니다.
  지정되지 않은 일반 엔진오일을 사용할 경우, DPF의 잔류재 청소 주기가 짧아지게 되고 연비가 악화될 수 있습니다.
- 배기정화장치는 매우 복잡한 제어 장치 통제를 받음으로 임의 구조 변경은 고장의 원인이 됩니다.
- 매연필터장치(DPF) 경고등이 점등 또는 점멸되는 상태에서 차량 운행을 계속되면, 배기정화장치가 손상될 수 있어 신속하게 직영 서비스센터 또는 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.
- 배기 정화 장치 및 배기관 주변부에 이물질을 적재하지 마십시오. 특히, 쉽게 녹는 물질(플라스틱류 등), 가연/인화성 물질과 그를 저장하기 위한 탱크 및 용기류는 열해를 받아서 화재의 위험이 있습니다.
- 배출가스 저감장치는 고열이 발생하는 장치이오니 정비는 충분한 시간 경과 후, 배출가스 저감장치의 표면이 충분히 식은 후 작업을 실시하여 주십시오. 화상을 입을 수 있습니다.
- 엔진 이상으로 수리 시, 매연필터장치(DPF) 이상 유무를 반드시 확인하고, 정비 후 수동재생을 실시하십시오.
- 요소수 시스템(요소수 노즐, 요소수 펌프, DCU)는 엔진 시동을 꺼도 시스템 내부의 요소수(우레아)를 비우기 위한 기능이 약 2분간 계속 됩니다. 시스템 점검시에는 이 기능이 완료된 후에 실시하십시오.

⚠ 주의

- 장치의 고장이 발생되어 매연 및 질소산화물 배출량이 허용 기준을 초과하는 경우, OBD 경고등 점멸 및 엔진 출력저하 현상이 나타나면, 즉시 가까운 자사 직영 서비스 센터 또는 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받아 주십시오.
- 부적합한 요소수(우레아) 및 유사 경유를 사용할 경우, 촉매의 기능 저하로 촉매 손상 및 출력저하가 발생할 수 있습니다.
- 배출가스 저감장치는 내부에 촉매가 내장되어 있으므로 절대 세척하지 마십시오. 세척 시 촉매가 손상될 수 있습니다.
- 아래의 경우 OBD 경고등 및 요소수 시스템 경고등이 점멸되면서 엔진 출력과 차량의 속도를 제한합니다.
  - 임의의 장치 부착 또는 관련 부품 조작으로 요소수가 소모되지 않을 경우(질소 산화물 배출량의 허용 기준이 초과)
  - 규정되지 않은 요소수(우레아)를 주입할 경우
- 매연필터장치(DPF) 3회 점검 시, DPF의 잔류재 청소를 실시해 주십시오. (3년 또는 30만km 마다 청소하십시오. 그러나 사용 조건, 사용 엔진오일에 따라 잔류재 청소 주기는 달라질 수 있으므로 필요하다고 판단되면 잔류재 청소를 실

시해 주십시오.)

- 지정되지 않은 일반 엔진오일을 사용할 경우, DPF의 잔류재 청소 주기가 짧아 지게 되고 연비가 악화될 수 있습니다.
- 요소수 시스템은 요소수 분사로 인하여 배기관 내 흰색 요소수 고형물이 관찰될 수 있으나, 재생 후 모두 사라지게 됩니다.
- 수동 재생 시, 배출가스 저감장치는 매연의 재생을 위하여 고열(600℃ 이상)이 발생되오니 반드시 실외에서 주변 인화물 여부(특히, 건초)를 확인 후, 실시 하십시오.
- 위험물 운송 차량의 경우 수동 재생시, 배기계 주변에 오일 및 연료 잔여물이 없는지 꼭 확인하십시오. 또 위험물 상하차 작업시나 작업공간 내에서 수동 재생을 실시하지 마십시오. 화재의 위험이 있습니다.
- 차량 하부를 고압 세척기로 세차할 경우 엔진 시동을 끈 상태에서 세차 하십시오.
- 차량 하부 세차시 배기 파이프 후단을 통해 물이 유입되지 않도록 유의 하십시오. 고온의 배기 파이프 후단으로 물이 유입 될 경우 배기 파이프 내부에 설치되어 있는 PM(Particulate Matter) 센서의 손상이 발생 할 수 있습니다.

CNG 차량 취급시 주의사항

■ 천연가스(Natural Gas)란?

- 천연가스는 인공적인 과정을 거치는 석유(휘발유, 경유)와는 다르게 천연적으로 직접채취한 상태에서 바로 사용할 수 있는 가스 에너지이며, 땅속에 퇴적된 유기물이 변동되어 생긴 화학연료라는 점에서는 석유와 같습니다.
- 천연가스는 산지에 따라 약간씩 차이가 있으나 메탄(Methane(CH_4))이 80%~90%를 차지하고 있으며 나머지는 에탄 (Ethane (C_2H_6)), 프로판 (Propane(C_3H_8)) 등의 불활성 기체를 포함하고 있습니다.
- 액화 온도는 -162°C이하로 냉각되어 액체 상태인 것을 LNG(Liquefied Natural Gas), 상온에서 기체상태로 가압 저장된 상태를 CNG (Compressed Natural Gas) 라고 합니다.

■ 천연가스 자동차 (NGV : Natural Gas Vehicle)

천연가스를 연료로 사용하는 자동차를 말합니다. 차량의 연료를 저장하는 방식에 따라 압축천연 가스(CNG) 자동차, 액화천연가스(LNG) 자동차, 흡착 천연가스(ANG)자동차로 구분됩니다. 천연가스는 현재 가정용 연료로 사용되고 있는 도시가스의 주성분은 메탄 입니다.

■ CNG의 특성

CNG는 공기보다 가볍기 때문에 연결부위 등으로부터 누출한 가스가 낮은 곳에 체류하지 않고 바로 쉽게 날아가며 발화 온도가 높아 다른 가스보다는 폭발의 위험이 적습니다.

CNG 비중 : 0.6
CNG 착화 온도 : 482°C
CNG 자연 발화 온도 : 595°C

■ 폭발(연소)범위


연소가 일어날 수 있는 가스와 공기의 혼합비율을 연소 범위 또는 폭발 범위라하며 연소범위는 가연성 가스의 부피(%)로 표시하며 가스 중의 최고농도를 상한농도, 최저농도를 하한농도라 합니다. LPG에 비해 CNG는 상대적으로 폭발위험이 적으며 가스와 공기를 조금씩 혼합시키면 처음에는 혼합비가 희박하여 연소되지 않으나 어느 혼합비율에 도달하면 연소가 일어나고 보다 더 많이 희석되어 농도가 진하여도 연소하지 않게 됩니다.
CNG는 공기나 산소와 혼합되면 폭발성 혼합가스가 되며 폭발범위(연소범위)는 공기중 5~15%Vol이며 누출시 LPG보다는 안전한 가스이나 누출시 화재의 위험성이 있으므로 항상 취급에 주의하십시오.

LPG 폭발농도 1.8~9.5%vol
CNG폭발농도 5~15%vol

■ 화기주의

가스차량의 운전자는 다음 사항을 준수하여 사고를 예방 하십시오.
취급부주의로 인한 가스 누출이 있더라도 화기가 없으면 화재발생이 안되므로 화기(난로, 모닥불, 담뱃불, 전기불)옆에서 실린더, 파이프 등을 점검 및 분해 수리를 하지마시고 배선의 피복 및 점검에 이상이 없는지 또한 스파크를 일으킬 만한 곳이 없는지를 점검하십시오.


■ 가스 누출점검




1. 평소 승하차시 냄새 확인 점검을 습관화 하십시오.
2. 각실린더의 고정상태와 가스 라인과 용기밸브와의 수평 수직 하양을 유지하는지 또는 연결부분의 이상 유무를 육안으로 운행전후 확인 점검을 해주십시오.
3. 누출 부위를 확인할때는 검진기 및 비눗물을 사용(1개월에 1회이상) 정기점검을 하시고 특히 차량의 접속부위는 진동이 심하여 연결부위 확인 점검을 하지 않고 장시간 사용할 경우 많은 문제를 일으킬 수 있으므로 운행전후 수시로 점검을 하십시오. 누출되어 정비가 필요한 경우에는 즉시 자사 직영 서비스센터 또는 블루핸즈에 문의하십시오. 가스 차량의 운전자는 일반적인 유지보수방법, 가스누출 점검방법 누출시 조치방법, 각종밸브의 종류 및 기능에 대하여 취급요령을 숙지하고 생활화 해야합니다.

■ 사고에 의한 가스누출

● **캡백측**



● **사이드측**



● **가스 공급라인 등 연결부에서 가스누출시 조치요령**

1. 부근의 화기를 멀리하며 차량의 시동을 끄십시오.

i 알아두기

시동키를 끄는 경우 연료차단밸브가 닫혀 엔진을 통한 연료의 외부 누출을 방지함으로써 안전사고를 예방할 수 있습니다.



2. 차량 좌측에 있는 연료충전 도어를 열고 연료 라인의 수동차단밸브를 잠그십시오.
   (수동 차단밸브를 시계방향으로 90도 돌리면 연료가 차단 됩니다.)
3. 차안의 사람은 안전한 곳으로 대피하고 누설부위를 비눗물 또는 가스검진기를 이용하여 확인하십시오.
4. 튜브 가스공급라인(스테인레스 튜브)몸체가 파열된 경우 교환하여야 하며 커넥터등 연결 부위에서 누출시는 새는 부위의 너트를 약 30˚정도 더 조인 후 다시 점검하여 누출이 없으때까지 반복하여 조여 주십시오. (30˚씩 약 20회 이상 반복이 가능합니다.)

⚠ 경고

- 취급 부주의로 인한 가스 누출이 없도록 하십시오. 만약 누출 부위가 생기면 화기 및 사람등의 접근을 막아 주십시오.
- 각종 연결부에 화기를 가까이 하지 마십시오.

● **용기밸브 파손 등으로 가스가 다량으로 유출시 조치 요령**

사고에 의한가스 누출 항목 1, 2와 같이 동일한 조치를 한 후 실린더내의 가스가 모두 배출될 때 까지 화기 및 사람의 접근을 주의하십시오.

■ 장시간 주차시

지하 주차장 또는 차고와 같은 밀폐된 장소에 주·정차 할 경우에는 통풍이 잘 되지 않아 가스가 누출될 경우 화재 또는 폭발의 위험이 있습니다. 반드시 환기 및 통풍이 잘 될 수 있도록 적당한 조치를 취하십시오.

차안의공기강제환기방법



차량 실내의 환기가 필요할 때는 아래와 같은 방법을 사용하십시오.

1. 차량이 주행중일 때는 승객석 에어컨의 내/외기 설정 스위치(3)를 누르면 천정의 에어컨 내부에 있는 환기구가 열려 바깥의 신선한 공기가 실내로 유입됩니다.
2. 차안의 공기 오염이 심하여 환기 시간을 줄이고자 할때는 내/외기 설정 스위치(3)가 켜져 있는 상태에서 풍량조절 스위치(1, 2)를 사용하여 강제적으로 환시 시키십시오

⚠ 주의

터널을 통과 할때와 같이 바깥 공기가 심하게 탁할 때는 내/외기 설정 스위치를 사용하여 강제적으로 환기 시키지 마십시오. 오히려 탑승객의 건강을 해칠 수가 있습니다.



03 작동방법

각종 장치의 사용 방법 및 주의 사항

차례

키 3-4
키 사용 방법 3-4
도어 3-4
도어 3-4
도어의 잠금/해제 3-4
도어의 자동 개폐 3-5
도어의 수동 개폐 3-6
중간도어 3-7
유리창 개폐 3-8
엔진룸 도어 3-9
적재함의 개폐 3-9
사이드 도어의 개폐 3-10
펜더도어의 개폐 3-10
운전 정비도어 3-11
프론트 판넬 도어 3-11
좌석 3-13
운전석 3-14
기본형 에어 좌석 3-15
가변식 에어 좌석 3-16
다기능 에어 좌석 3-18
조향 핸들 3-21
조향 핸들의 상하 조정 3-21
경음기 3-21
미러 3-21
실외 3-21
계기판 3-22
경고등 및 표시등 3-26
일반계기판 3-26
멀티 디스플레이 타입 3-27
멀티 디스플레이 장치 3-39
장치설명 3-39
조작방법 3-39
멀티디스플레이 표시부 3-39
시동시 표시화면 3-47
조명 3-49
주간 주행등(DRL) 3-49
다기능 스위치 3-49
원등(상향등) 스위치 3-49
패싱(PASSING) 스위치 3-49
방향지시등 스위치 3-49
엔진 공회전(IDLE)스위치 3-50
와이퍼·와셔 3-50
와이퍼/와셔 스위치 3-50
보조 브레이크 시스템 3-51
브레이크 연동스위치 3-51
배기 브레이크 스위치 3-51
제이크 엔진 브레이크 스위치 3-52
리타더 브레이크 스위치 3-52
주차 브레이크 3-53
스위치 3-55
계기판 조명 조절기(레오스타트) 3-56
운전석 히터 스위치 3-56
ASR 스위치 3-57
미러 열선 스위치 3-57
배터리 릴레이 스위치 3-57
안개등 스위치 3-58
헤드램프 메인 스위치 3-58
보조등 스위치 3-58
운전석등 스위치 3-58
독서등 스위치 3-59
운행정보 스위치 3-59
실내등(프론트,1,2) 스위치 3-59
선반 지지대 무드등 스위치(관광버스) 3-59
무드등 메인 스위치/
무드등 조명 조절 스위치 3-60
파노라마등 메인 스위치/
파노라마등 조명 조절 스위치 3-60
중앙 실내등/중앙 실내등 조명 조절 스위치 3-60
후측방 실내등 스위치/
후측방 실내등 조명 조절 스위치/
후측방 실내등 밝기 조절 스위치 3-60
전자 전광판등 스위치 3-61

플로워 램프 스위치 3-61
TV 메인 스위치 3-61
도어 개폐 스위치 3-62
닐링 스위치 3-62
ECAS 높이조절 스위치 3-63
메뉴버링 모드 스위치 3-63
파워 모드 스위치 3-64
리모컨 미러 스위치 3-64
후방 경보 장치 3-64
후방 경보 장치의 작동 3-65
후방 경보 장치의 비작동 조건 3-65
후방 경보 장치 관리 요령 3-65
자기진단 기능 3-66
히터 및 에어컨 3-67
에어컨(승객석) 3-68
컨트롤 패널 3-68
히터 및 에어컨(운전석) 3-73
유리창 습기/성에 제거 방법 3-76
프리히터 3-77
공조장치 에어필터 교환 3-79
히터 3-81
승객석 3-81
승객석 3-81
운전석 3-82
히터온수밸브 취급 요령 3-82
전기 환풍기 3-83
다용도 보관함 3-83
사물함 3-84
각종 수납공간 3-84
실내 편의 장치 3-84
디지털 시계 3-84
선바이저 3-84
다용도 소켓 3-85
냉·온장고 3-85
에어 커넥터 3-85
엔진룸 배전반(후) 3-86
스타터 세이프티 스위치 3-86
엔진 시동/ 정지 스위치 3-86
엔진 룸 램프 스위치 3-87
콘센트 3-87
고장 진단 단자 3-87
엔진 가속 스위치(디젤엔진) 3-88
멀티미디어 시스템 3-88
라디오 수신 안테나 3-88
GPS 수신 안테나 3-88
오디오 3-88
오디오/비디오(AV) 외부 입력 단자 3-89
오디오 리모컨 스위치 3-89
디지털 타코 그래프 3-90
A 타입 3-90
B 타입 3-93

키

■ 키 사용 방법



- 차량 출고시 키고리의 꼬리표에 각인된 키번호를 잘 적어 놓은 후에 도난방지를 위하여 키번호 꼬리표를 떼어서 안전한 곳에 보관하십시오.
- 키를 분실 혹은 도난당했을 경우에는 차량을 분실하지 않도록 키세트 전체를 교환 해 주시기 바랍니다.

⚠ 주의

- 키를 차 안에 두고 내리지 마십시오. 차의 도난사고나 안전사고가 발생할 수 있습니다.
- 시중에서 임의 가공된 키를 사용하지 마십시오. 시동시 키 리턴(START→ON)이 되지 않아 시동 후에도 시동 모터가 계속 작동되어 시동 모터 손상 및 배선의 과부하로 화재의 원인이 될 수 있습니다.

⚠ 경고

시동 키를 꽂지 않았더라도 키를 차에 두고, 어린이들만 차내에 남겨 두는 것은 위험합니다. 어린이들은 어른들의 행동을 모방하여, 시동 키를 꽂고 전동 유리창이나 다른 스위치를 작동할 수 있으며 심지어는 차를 움직여서 심각한 신체 상해나 사망을 초래할 수도 있습니다. 아이들과 함께 키를 절대로 차내에 두지 마십시오.

도어

■ 도어



외부로 밀리면서 열리는 스윙도어와 두짝의 문이 내부로 접히면서 열리는 폴딩도어, 두 종류가 있습니다.


⚠ 주의

도어를 닫을 때 일시적으로 에어컨 또는 프론트 히터 작동이 약하거나 멈출 수 있습니다. 도어가 완전히 닫히면 정상적으로 회복됩니다.

■ 도어의 잠금/해제

키로 잠금, 해제

● **스윙도어**




도어 키를 끼워 차량의 전방으로 돌리면 도어 잠금 장치가 잠기어 밖에서 도어를 열 수가 없습니다.

도어 키를 차량 후방으로 돌리면 잠금 장치가 해제되어 도어 스위치를 누르면 도어가 열립니다.

⚠ 주의

- 도어 자동 작동시 잠금장치를 해제한 후 사용하십시오.
  잠금장치가 잠금인 경우 도어를 임의로 작동하면 잠금장치가 파손될 수 있습니다.
- 차에서 떠날 때에는 항상 키를 빼고, 주차 브레이크를 체결하고 유리창을 닫고 도어를 잠그십시오.
  차의 도난사고나 안전사고가 발생할 수도 있습니다.
- 도어를 닫을 때는 반드시 내·외기 설정 스위치()를 내기 순환 상태로 하십시오. 외기 흡입 설정시 공기 압력에 의해 도어가 완전히 닫히지 않을 수도 있습니다.

● 폴딩도어



키 실린더에 키를 끼워 푸시버튼을 누른 상태로 오른쪽으로 돌리면 푸시버튼이 고정되면서 로크해제 되어 자동문 상태가 됩니다.
잠글때는 키를 왼쪽으로 돌리면 푸시버튼이 튀어 나와 로크 상태가 되고 완전히 왼쪽으로 돌리면 도어 잠금상태가 됩니다.
※ 푸시버튼은 선택사양입니다.

⚠ 주의

- 차에서 떠날 때는 엔진의 시동을 끄고 도어를 잠궈 주십시오. 실내물품의 도난사고가 발생할 수 있습니다.
- 키를 빼는 것을 잊지 않도록 해 주십시오.
  외부인의 차량 오작동으로 인한 사고가 발생할 수 있습니다.

■ 도어의 자동 개폐

차량외부에서

● 스윙도어



도어 키로 열림 상태에 있을 경우, 도어 스위치를 누르면 자동으로 도어를 여닫을 수 있습니다.

● 폴딩도어




푸시버튼(사양 적용시) 키의 잠금을 해제시키고, 키 실린더에 키를 끼워 키를 오른쪽으로 돌리면 도어가 닫히고 다시 오른쪽으로 돌리면 도어가 열립니다.

주의

- 장시간 주차시, 탱크내 고압의 에어가 연결부등의 누출로 압력이 떨어지면서 자동으로 조작되지 않습니다.
  도어가 손으로 열리므로 도난사고가 발생할 수 있습니다.
- 비상밸브의 위치가 “자동”위치인 경우에만 자동 작동됩니다.

운전석에서



도어 스위치를 누르면 도어가 열립니다. 다시 스위치를 누르면 도어는 다시 닫힙니다.


알아두기

비상 밸브가 자동 위치에 있을 때 가능합니다.

※ 차량의 사양에 따라 스위치에 표시된 모양이 다를 수 있습니다.

■ 도어의 수동 개폐







비상시, 정비시 또는 수동으로 개폐하고자 할 때

비상 밸브는 두 곳에 있습니다. 차량의 실내 도어의 뒷쪽과 운전석 정비 도어 안쪽에 각각 한곳에 있습니다.

● 실내 룸 비상밸브

실내에서 비상시 도어를 개폐하고자 할때 사용하십시오.
비상밸브 커버를 열고 비상밸브를 표시된 화살표 방향으로 90 ° 돌리면 손으로 도어를 열 수가 있습니다.
비상밸브를 다시 반대 방향으로 돌리면 자동 개폐 상태가 됩니다.


● 운전 정비 도어측

차량의 밖에서 자동상태에서 도어를 개폐할 수 없을 때 사용하십시오.
운전 정비 도어를 여십시오.
작동하는 방법은 실내측 비상밸브 작동 방법과 동일합니다.

● 도어 잠금 레버(스윙도어)


실내의 도어 아래 부분에 있으며 레버를 잠김 위치에 있으면 밖에서 도어를 열 수가 없습니다.

스윙도어



수동으로 도어 개폐시 에어가 충분히 빠진것을 확인후 도어 핸들을 잡고 개폐하여 주십시오.

폴딩도어




힌지의 핸들을 잡고 푸시버튼(사양 적용시)을 밀어 넣어 열고, 닫을 때는 핸들을 잡고 앞으로 당깁니다.

⚠ 경 고

- 주행중 비상밸브는 “자동”위치에 두십시오. “수동”위치일 경우 도어가 외부 충격에 의해 열려 부상의 위험이 발생할 수 있으며 사고가 발생할 수 있습니다.
- 비상밸브 레버는 수동·자동 변환시 운전석 도어 작동 스위치를「OFF」상태에서 조작하십시오. 도어가 갑자기 급속히 작동되어 사고가 발생할 수 있습니다.

■ 중간도어 (+사양 적용시)

도어 자동 개폐



도어 스위치를 누르면 도어가 열립니다.
다시 스위치를 누르면 도어는 닫힙니다.

알아두기

비상 밸브 레버가 자동 위치에 있을 때 가능합니다.


※ 차량의 사양에 따라 스위치에 표시된 모양이 다를 수 있습니다.

도어 수동 개폐



비상시, 정비시 또는 수동으로 도어를 개폐하고자 할 때 사용합니다. 비상밸브 레버에 표시된 “수동”방향으로 레버를 작동하면 손으로 도어를 열 수 있습니다.
비상밸브 레버를 다시 “자동”위치로 이동시키면 자동 개폐 상태가 됩니다.

■ 유리창 개폐



운전석에 있는 유리창 개폐 스위치를 사용하면 운전석의 유리창을 열고 닫을 수 있습니다.

유리창 개폐 스위치를 첫번째 걸리는 위치(1)까지 누르거나 당기면 해당 유리창이 열리거나 닫힙니다.

주의

세차 또는 우천시 창문을 닫아 실내 물이 유입되지 않도록 하십시오.
스위치 박스 또는 계기판과 같은 전기장치에 물이 스며들어 차량의 전기장치에 손상을 줄 수 있습니다.

자동 열림

운전석 유리창 개폐 스위치를 한번만 강하게 두번째 걸리는 위치(2)까지 눌러 주면 스위치에서 손을 떼어도 유리창이 완전히 열리게 됩니다.
유리창이 자동으로 열리는 중에 원하는 위치에서 멈추게 하려면 스위치를 살짝 당기거나 누르면 그 상태에서 유리창의 작동이 멈춥니다.

경고

주행 중에 열려진 유리창 사이로 얼굴이나 손을 내밀지 않도록 하십시오.
심각한 신체상의 상해를 야기할 수 있습니다.


■ 엔진룸 도어



키를 시계방향으로 돌리고 번호판 위쪽에 있는 핸들을 위쪽으로 들어올리면 가스 스프링의 힘이 작용해 부드럽게 엔진룸 도어를 열 수가 있습니다. 도어를 닫고 키를 반시계방향으로 돌리면 도어는 잠깁니다.

■ 적재함의 개폐


키를 사용하여 개폐



화물을 안전하게 옮길 수 있는 공간으로 차량의 너비와 동일한 공간을 제공합니다.
키실린더에 도어 키(1)를 꼽고 시계방향으로 돌려 도어 잠금을 해제하고 도어핸들(2)을 손으로 잡아 당기면서 위로 들어 올리면 도어가 열립니다.

화물함 잠금 스위치를 사용하여 개폐

사양 적용시



적재함 도어의 잠금 장치가 잠긴 상태에서 화물함 잠금 스위치를 누르면 적재함 도어의 잠금장치는 해제되고 다시 화물함 잠금 스위치를 누르면 잠금장치가 잠기어 도어를 열 수가 없습니다.

※ 차량의 사양에 따라 스위치에 표시된 모양이 다를 수 있습니다.

알아두기

배터리 릴레이 스위치를 켜야 화물함 잠금 스위치가 작동됩니다.


경 고

- 도어를 닫을 때는 확실히 닫아 주행중 열리지 않도록 주의해 주십시오.
  주행시 도어가 충격에 의해 열려 사고가 발생할 수 있습니다.
- 도어를 열 때 일정 열림 구간이 지나면 스테이 댐퍼의 힘으로 자동 상승하여 열리므로 주의 하십시오.
- 정비시 또는 화물 취급시 열려있는 도어의 모서리를 주의하십시오.
- 도어는 키 또는 잠금 스위치로 잠글 수 있습니다.

- 도어는 손으로 잡고 여십시오. 가스 스프링의 힘에 의해 자동으로 열려 상해를 입을 수 있습니다.
- 도어를 닫을 때는 로크가 걸릴 때까지 눌러주시고 잠금상태를 확인한 후에 주행하십시오. 주행시 도어가 열려 사고가 발생할 수 있습니다.

■ 사이드 도어의 개폐


여는 방법



1. 도어 양끝을 잡아 앞으로 당기면 약간 열리고 래치에 의해서 도어가 멈춥니다.


i 알아두기

래치의 위치를 보는 방향에서 오른쪽에 있습니다.



2. 래치를 누르면서 도어를 앞으로 당기면 열립니다.

닫는 방법




도어를 잡고 서서히 닫습니다.
로크가 확실하게 걸릴 때까지 눌러 주십시오.


■ 펜더도어의 개폐

고정식 펜더도어

● 여는 방법



1. 펜더도어를 고정하고 있는 볼트를 탈거합니다.



OPY047019

2. 펜더도어를 잡고 서서히 엽니다.
3. 적당한 지지대로 리드를 고정합니다.

⚠ 경 고

리드를 확실히 지지하지 않으면 리드가 닫히면서 상해를 입을 수 있습니다.

● **닫는 방법**



OPY047020

1. 펜더리드를 서서히 닫습니다.
2 볼트를 조여 펜더리드를 고정합니다.

⚠ 경 고


리드가 닫힐 때 상해를 입지 않도록 주의해서 리드를 닫으십시오.


운전 정비도어


OPY047021

1. 도어 키를 사용하여 운전 정비도어의 잠김을 해제하십시오.
2. 도어 하단의 뒷방향을 양손으로 잡아당기면 도어를 열 수가 있습니다.
3. 출입 도어 수동 비상스위치 작동 및 프론트 판넬 도어 개폐, 배터리, 윈드씰드 와셔액 리저버 보충, 전조등 및 안개등 교환할 때 이용합니다.

프론트 판넬 도어


OPY047021


OPY046022

1. 운전 정비도어를 여십시오.
2. 도어 스위치 레버를 손으로 당기면 프론트 판넬 도어가 열립니다.


OPY042432

※ 가니쉬 일체형 프론트 센터 범퍼의 경우, 운전 정비 도어 내측 노브를 당기면, 프론트 판넬도어가 약간 열리게 됩니다.
열린 틈을 이용해서 프론트 판넬도어의 상부를 잡아당기면 완전히 열립니다.

좌석



1. 허리 받침대 조절
2. 좌석쿠션 전후 위치조절
3. 좌석쿠션 각도 조절
4. 승하차 보조 버튼
5. 좌석쿠션 조절
6. 좌석쿠션 앞부분 높이 조절
7. 등받이 각도 조절
8. 좌석쿠션 뒷부분 높이 조절
9. 좌석 전·후 위치 조절

■ 운전석

올바른 자세로 운전을 하기 위해 다음 사항에 주의하여 조정하십시오.

- 페달을 충분히 밟을 수 있도록 조정하십시오.
- 조향 핸들 및 각 장치의 조작이 편하도록 조정 하십시오.
- 등이 좌석등받이에서 떨어지지 않도록 조정하십시오.

⚠ 주의

좌석 자리면에 방석이나 대자리, 별도 커버링 추가 시 앉는 자세가 변하여 사용중 불편함을 유발하게 됩니다.

⚠ 경고


- 좌석 조정을 한 후에는 반드시 좌석이 확실히 고정되었는지 확인 하십시오.
- 앞좌석 밑에는 어떤 물건도 놓아두지 마십시오. 운전자의 발 근처에 음료수캔 등의 움직이는 물건이 있으면, 브레이크나 클러치 또는 가속 페달 작동시 간섭이 되어 심각한 사고를 초래할 수도 있습니다.
- 주행 중에는 절대로 좌석을 조절하지 마십시오. 주행 중 좌석을 조절하면 운전 능력을 잃게 되어 심각한 부상이나 사망을 초래할 수 있습니다.
- 안전 벨트는 곧은 자세로 앉아 편안하게 착용하고 골반부분을 지나도록하십시오.
- 좌석 각도를 조절할 때는 등받이가 정상적인 위치에 있도록 간섭 되는 물건을 제거 하십시오. 간섭이 되면, 등받이가 고정되지 않아, 급정차나 충돌 사고 시 심각한 부상이나 사망을 초래할 수 있습니다.
- 항상 등받이를 세워 정상적인 착석 위치에서 주행하십시오.

⚠ 경고

충돌 또는 급정차시 부상의 최소화를 위해 운전자 및 동승자는 주행중 좌석 등받이를 곧게 세운 편안한 위치에 놓아 주십시오.
좌석의 각도를 과도하게 기울이면 충돌 또는 급정차시 탑승자가 안전 벨트 아래로 미끄러져 안전 벨트의 보호를 제대로 받을 수 없습니다.

헤드레스트 조절 ⊕사양 적용시

● **높낮이 조절**



머리 받침의 높낮이와 각도를 조정해 주십시오.
고정해제 노브(1)를 돌리면 헤드레스트가 움직입니다.

⚠ 경고

- 머리나 목의 상해를 방지하기 위하여 헤드레스트를 제거한 상태에서는 절대로 주행하지 마십시오.
- 주행 중에는 헤드레스트를 조절하지 마십시오.

● 앞 · 뒤의 조절 사양 적용시



헤드레스트를 잡고 앞으로 움직이면 앞으로 조절할 수 있습니다. 다시 헤드레스트를 뒤로 조절하고자 할 때는 최대한 앞으로 움직인 후 놓으면 맨 뒤로 위치합니다. 머리와의 사이가 너무 떨어지지 않도록 조절하십시오.

기본형 에어 좌석

좌석쿠션 앞부분 높이 조절



노브를 돌리면 좌석 쿠션 앞부분의 높이를 조절할 수 있습니다.

등받이 각도 조절




등받이의 각도를 조절하기 위하여 등을 약간 숙인 후 레버를 들어 올리십시오. 레버를 들어 올린 상태에서 원하는 각도로 기댄 후 레버를 놓으십시오. 조절이 끝나면 레버의 위치가 처음의 상태로 되돌아와 등받이가 확실히 고정되었는지 확인한 후 사용하십시오.

좌석쿠션 뒷부분 높이 조절



노브를 돌리면 좌석쿠션 뒷부분의 높이를 조절할 수 있습니다.

좌석 전·후 위치 조절



좌석 아래 앞쪽에 위치한 잠금해제 레버를 위로 당긴 상태에서 좌석의 전·후 위치를 조절한 후 레버에서 손을 떼면 고정됩니다. 조절 후에는 좌석를 가볍게 흔들어 확실하게 고정되어 있는가 확인한 후 사용하십시오.

가변식 에어 좌석 사양 적용시

승·하차 보조 버튼



운전석의 높이를 순간적으로 조절하여 승하차를 도와주는 기능입니다. 스위치(ON 또는 OFF)는 공기 탱크에 압축공기가 있을 때만 사용할 수 있습니다.


OFF : (스위치가 눌려진 상태)
운전석이 아래로 내려가 운전자가 쉽게 내릴 수 있습니다. (하차시 사용)

ON : 운전석이 윗쪽으로 올라와, 좌석의 서스펜션 기능이 정상으로 작동됩니다. 주행시에는 항상 ON 상태로 사용하십시오. (승차후 사용)

⚠ 주의

스위치를 OFF 상태로 좌석를 내린 상태로 주행을 하면 소음이 발생할 수도 있습니다.

좌석쿠션 조절



SOFT : 고속도로와 같이 평탄한 포장도로 주행시 부드러운 승차감을 원할 때 사용합니다.

HARD : 노면이 불규칙할 경우 잦은 출렁거림을 방지하고 다소 딱딱한 느낌의 승차감을 원할 때 사용합니다.

※ 차종에 따라 좌석 쿠션 조절 레버 위치가 반대편에 있을 수 있습니다.

좌석쿠션 앞부분 높이 조절




노브를 돌리면 좌석 쿠션 앞부분의 높이를 조절할 수 있습니다.

좌석쿠션 뒷부분 높이 조절



노브를 돌리면 좌석쿠션 뒷부분의 높이를 조절할 수 있습니다.

등받이 각도 조절




등받이의 각도를 조절하기 위하여 등을 약간 숙인 후 레버를 들어 올리십시오. 레버를 들어 올린 상태에서 원하는 각도로 기댄 후 레버를 놓으십시오. 조절이 끝나면 레버의 위치가 처음의 상태로 되돌아와 등받이가 확실히 고정되었는지 확인한 후 사용하십시오.

좌석 전·후 위치 조절



좌석 아래 앞쪽에 위치한 잠금해제 레버를 위로 당긴 상태에서 좌석의 전·후 위치를 조절한 후 레버에서 손을 떼면 고정됩니다. 조절 후에는 좌석를 가볍게 흔들어 확실하게 고정되어 있는가 확인한 후 사용하십시오.

히터 및 통풍선택 스위치 사양 적용시




운전자의 선택에 따라 히터 또는 통풍기능을 사용하여 쾌적한 운전조건을 만듭니다.
스위치를 원하는 히터나 통풍 방향으로 누르면 스위치 옆에 있는 LED 표시등의 점등과 동시에 선택된 기능이 작동됩니다.
단수조절 스위치를 사용하여 히터나 통풍의 세기를 조절할 수 있습니다. 작동을 멈추기 위해서는 히터 및 통풍 선택 스위치를 “-OFF-” 위치로 하면 사용하던 작동이 멈추면서 LED등도 꺼집니다.

- **히터 및 통풍선택 스위치**



⬅ 히터 작동(적색 LED 등 점등)
⬅ 작동 멈춤(LED 등 꺼짐)
⬅ 통풍 작동(청색 LED 등 점등)

- **단수조절 스위치**




⬅ 1단 작동
⬅ 2단 작동
⬅ 3단 작동

주의

통풍기능은 장시간 사용시 진동에 의한 어지러움을 유발할 수 있습니다. 장시간 사용을 자제 하십시오. 사용후 반드시 스위치 위치를 “-OFF-”로 선택 하십시오.

다기능 에어 좌석 사양 적용시

허리 받침대 조절




허리부(상·하·좌·우)의 지지하는 힘을 조정할 수 있습니다.


좌석 등받이(좌석백) 상단의 지지력을 조절합니다.


좌석 등받이(좌석백) 하단의 지지력을 조절합니다.



좌석 등받이(좌석백) 좌·우측의 지지력을 조절합니다.

좌석 쿠션 전·후 위치 조절




좌석 쿠션의 전·후 위치를 조절하기 위한 기능으로 레버를 위로 당기면서 좌석 쿠션의 위치를 조절한 후 레버를 놓으면 원하는 위치에 고정됩니다.

좌석 등받이 및 쿠션 각도 조절



좌석 등받이 및 쿠션의 각도를 조절하는 기능으로 레버를 위로 당기면서 원하는 좌석 등받이 및 쿠션의 각도로 조절한 후 레버를 놓으면 원하는 각도에 고정됩니다.

승·하차 보조 버튼



운전석의 높이를 순간적으로 조절하여 승하차를 도와주는 기능입니다. 스위치(ON 또는 OFF)는 공기 탱크에 압축공기가 있을 때만 사용할 수 있습니다.


OFF : (스위치가 눌려진 상태)
운전석이 아래로 내려가 운전자가 쉽게 내릴 수 있습니다.(하차시 사용)

ON : 운전석이 위쪽으로 올라와, 좌석의 서스펜션 기능이 정상으로 작동됩니다. 주행시에는 항상 ON 상태로 사용하십시오.(승차후 사용)

주 의

스위치를 OFF 상태로 좌석을 내린 상태로 주행을 하면 소음이 발생할 수도 있습니다.

좌석쿠션 조절




SOFT : 고속도로와 같이 평탄한 포장도로 주행시 부드러운 승차감을 원할 때 사용합니다.

HARD : 노면이 불규칙할 경우 잦은 출렁거림을 방지하고 다소 딱딱한 느낌의 승차감을 원할 때 사용합니다.


※ 차종에 따라 좌석 쿠션 조절 레버 위치가 반대편에 있을 수 있습니다.

좌석 높이 조절



좌석의 높낮이를 조절할 때 사용합니다.

등받이 각도 조절



등받이의 각도를 조절하기 위하여 등을 약간 숙인 후 레버를 들어 올리십시오. 레버를 들어 올린 상태에서 원하는 각도로 기댄 후 레버를 놓으십시오. 조절이 끝나면 레버의 위치가 처음의 상태로 되돌아와 등받이가 확실히 고정되었는지 확인한 후 사용하십시오.

좌석 전·후 위치 조절



좌석 아래 앞쪽에 위치한 잠금해제 레버를 위로 당긴 상태에서 좌석의 전·후 위치를 조절한 후 레버에서 손을 떼면 고정됩니다. 조절 후에는 좌석를 가볍게 흔들어 확실하게 고정되어 있는지 확인한 후 사용하십시오.

조향 핸들

■ 조향 핸들의 상하 조정




1. 조향 핸들을 손으로 잡고 레버를 밑으로 내립니다.
2. 적당한 위치로 조향 핸들을 조정합니다.
3. 레버를 올려서 조향 핸들을 확실히 고정합니다.

⚠ 경고

운행 중에는 절대로 조향 핸들을 조절 하지 마십시오. 조향 능력을 상실하게 되면 사고가 날 수 있습니다.

■ 경음기



조향 핸들의 중앙부분(작동영역)을 누르는 동안 경고음이 울립니다.

⚠ 경고

경음기 작동영역외의 부분은 경음기가 작동하지 않는 영역이므로 사용시 주의하십시오.

다음과 같이 무리한 힘을 경음기에 가할 경우 경음기가 오작동하는 문제가 발생할 수 있습니다.

- 주먹으로 경음기 작동구간을 내려 치는 경우
- 끝이 뾰족한 도구로 경음기 작동구간을 누르는 경우 등

미러

■ 실외



실외미러는 볼록렌즈입니다. 사물이 미러에 보이는 것보다 훨씬 가깝습니다.


⚠ 주의

- 운전석 실외미러 하단부에는 보조곡경이 있어 사각지대를 더 잘 볼수 있으나, 사물이 찌그러져 보일 수 있습니다.
- 미러 표면의 얼음을 긁어내지 마십시오. 이는 유리부분의 표면을 손상시킬 수 있습니다.
- 빙결로 미러가 움직이지 않으면, 억지로 조절하거나 접지 마십시오. 얼음 제거 스프레이를 이용하거나 따뜻한 장소로 이동하여 얼음을 녹이십시오.

⚠ 경고

주행 중 미러를 조정하거나 접지 마십시오. 운전에 영향을 미쳐 사고의 원인이 됩니다.

계기판




※ 위의 그림은 설명을 위한 샘플로 실제 차량에 적용된 계기판 형상과 다를 수 있습니다.
자세한 내용은 실 차량에 적용된 계기판과 뒷장 설명 부분을 참조하십시오.

OPY043001

1. 엔진 회전계
2. 냉각수 수온계
3. 오일압력계
4. 전압계
5. 공기압력계
6. 연료계
7. 속도계
8. 적산 거리계/ 구간 거리계
9. 전/후륜 패드 표시등
10. 차선 이탈 경고등
11. 닐링 경고등
12. 경고등 및 지시등

엔진 회전계



엔진 속도계 분당 엔진 회전수(rpm)를 지시합니다.

- 녹색 부분은 가장 경제적인 주행 범위를 가르킵니다. 엔진 최대 속도(적색부분)에 도달할 때는 이 범위 이내로 엔진 속도를 낮추기 위해 차량 속도를 줄이거나 기어 변속을 실시해야 합니다.
- 적색 부분은 오버런을 일으키는 범위를 나타냅니다. 내리막길이나 저단으로 기어 변속시 이 범위에 들어가지 않도록 피해 주십시오.

주 의

엔진의 오버런은 엔진에 치명적인 손상을 초래하므로 주의를 해야 합니다.

알아두기

오버런(Overrun)

엔진 최대 회전수보다 더 높은 속도로 회전하는 엔진의 상태를 말합니다.

냉각수 수온계



엔진의 냉각수 온도를 표시합니다. 지침이 적색부분을 넘으면 엔진이 과열된 상태를 나타내며, 냉각수 온도가 더 올라가면 경고등이 점등됩니다. 이때는 차량 운행을 정지하고 공회전 시키면서 냉각시킵니다.

오일압력계



엔진의 오일 압력을 나타냅니다. 적색 부분을 가르킬 때는 즉시 차량운행을 정지하고 원인을 조사해 주십시오.

전압계



전기장치 충전회로의 전압을 나타냅니다. 엔진의 시동을 건후 지침이 중앙 부근에 있으면 정상적인 충전이 이루어지고 있는 것입니다.
좌측 적색부분을 지시하면 방전상태(20V이하)이거나 우측 적색부분을 지시하면 과충전 상태(30V이상)이므로 자사 직영 서비스센터 또는 블루핸즈에서 점검을 받아주십시오.

공기 압력계



브레이크 계통의 공기 압력을 나타냅니다. 적색부분을 가르킬 때는 즉시 안전한 장소에 정차해 원인을 조사해 주십시오.

⚠ 경 고

공기 압력이 적색 눈금 일 때는 대단히 위험하오니 차량 운행을 해서는 안됩니다.

연료계



연료계는 연료 탱크내의 연료 잔량을 나타냅니다.
가능한 한 연료는 「E」 위치에 오기전에 보충해야 하며 충만한 상태를 유지하는 것이 겨울철에 수분 유입을 방지할 수 있습니다.

속도계



시간당 주행속도를 나타냅니다.
속도의 단위는 km/h이며 적산거리계는 총 주행한 거리를 표시합니다.

⚠ 주 의

- 어린이 보호구역과 같은 속도 제한 구역을 운행 할 때는 제한 속도에 맞춰 운행하십시오.
- 가급적 화물 적재후 운행시는 서행 운전 하십시오.

적산거리계/구간거리계



적산거리/구간거리계 전환 버튼을 1초이하로 누르면 아래의 순서로 표시 됩니다.

1. ODO
2. TRIP A
3. TRIP B

1 적산거리계(ODOMETER)
주행시의 총거리를 km 단위로 표시 합니다.

2, 3 구간 거리계(TRIPMETER)
원하는 2개구간의 거리를 0.1km 단위로 표시 합니다.
TRIP A와 B로 선택됩니다

예) TRIP A:집에서 출발하여 중간지점 까지 주행한 1차거리
TRIP B:중간지점에서 원하는 목적지 까지 주행한 2차거리
TRIP A에서 TRIP B로 바꿀 경우 전환 버튼을 눌러주십시오.
1초이상 누를 경우 0으로 조정됩니다.

경고등 및 표시등

■ 일반계기판

CNG엔진



※ 위의 그림은 설명을 위한 샘플로 실제 차량에 적용된 계기판 형상과 다를 수 있습니다.
자세한 내용은 실 차량에 적용된 계기판과 뒷장 설명 부분을 참조하십시오.

OPY043001

1. 안전벨트 미착용 경고등
2. 정속주행 표시등
3. 중립 기어 표시등
4. 방향전환 표시등
5. 전/후륜 패드 표시등
6. 엔진 오일 압력 경고등
7. 스톱표시등
8. 공기압력 경고등
9. 도어 열림 경고등
10. 엔진 경고등
11. 쿨링팬 고장 경고등
12. 주차 브레이크 표시등
13. 배기브레이크 표시등
14. 원등 표시등
15. 연료충진 표시등
16. ABS 경고등
17. ASR 작동등
18. OBD 경고등
19. 엔진 과열 경고등
20. 리타더 브레이크 표시등
21. 더스트 경고등
22. 냉각 수량 부족 경고등
23. 배터리 충전 경고등
24. 닐링 표시등
25. 차선 이탈 경고등
26. 짐칸 잠금 해제 경고등
27. 자동그리스 작동표시등
28. 연료부족 경고등

■ 멀티 디스플레이 타입

디젤엔진



※ 위의 그림은 설명을 위한 샘플로 실제 차량에 적용된 계기판 형상과 다를 수 있습니다.
자세한 내용은 실 차량에 적용된 계기판과 뒷장 설명 부분을 참조하십시오.

OPY047517

1. 안전벨트 미착용 경고등
2. 정속 주행 표시등
3. 방향 전환 표시등
4. 전/후륜 패드 표시등
5. 엔진 오일 압력 경고등
6. 매연 필터 장치(DPF) 수동 재생 표시등
7. EBS 경고등
8. E-APU 경고등
9. 요소수 시스템 경고등
10. 주차브레이크 표시등
11. 배기브레이크 표시등
12. 원등 표시등
13. 예열 표시등
14. 스톱 표시등
15. 요소수 잔량 경고등
16. 공기 압력 경고등
17. ASR 작동등
18. OBD 경고등
19. 엔진 과열 경고등
20. 차선 이탈 경고등
21. 긴급 제동 시스템(AEBS) 경고등
22. 배터리 충전 경고등
23. 도어 열림 경고등
24. 엔진 경고등
25. 차체 자세 제어장치(VDC) 작동 표시등
26. 차체 자세 제어 장치(VDC) 작동 정지 표시등
27. 연료 부족 경고등
28. ABS 경고등
29. 저압 타이어 경고등
30. 멀티 디스플레이 표시부는 상세내용 3-39쪽을 참조하십시오.

CNG엔진



※ 위의 그림은 설명을 위한 샘플로 실제 차량에 적용된 계기판 형상과 다를 수 있습니다.
자세한 내용은 실 차량에 적용된 계기판과 뒷장 설명 부분을 참조하십시오.

OPY047502

1. 안전벨트 미착용 경고등
2. 정속주행 표시등
3. 방향전환 표시등
4. 전/후륜 패드 표시등
5. 엔진 오일 압력 경고등
6. 주차 브레이크 표시등
7. 배기브레이크 표시등
8. 원등 표시등
9. 스톱표시등
10. 공기압력 경고등
11. ASR 작동등
12. OBD 경고등
13. 엔진 과열 경고등
14. 차선 이탈 경고등
15. 배터리 충전 경고등
16. 도어 열림 경고등
17. 엔진 경고등
18. 연료부족 경고등
19. ABS 경고등
20. 저압 타이어 경고등
21. 멀티 디스플레이. 상세 내용은 3-39쪽을 참조하십시오.

경고등 및 표시등

엔진시동 스위치「ON」으로 한 경우 다음 경고등이 점등되면 정상입니다.

- 오일 압력 경고등
- 충전 경고등

엔진의 시동이 걸리면 소등됩니다.

주의

- 경고등이 점등된 경우는 즉시 정차하여 적절한 조치를 해 주십시오.
- 경고등이 점등되지 않는 경우에는 자사 직영 서비스센터 또는 블루핸즈에서 점검을 받아 주십시오.

안전벨트 미착용 경고등



W-29

좌석 벨트를 착용하지 않고 엔진 시동 스위치를「ON」한 경우 경고등이 점멸하여 운전자에게 좌석벨트를 착용하도록 알려 줍니다.

- 안전 벨트를 착용하면 표시등이 소등됩니다. 또는 시동 스위치키를「LOCK」또는「OFF」로 하는 경우에도 표시등이 소등됩니다.

정속주행 표시등

사양 적용시



WPY-900

정속주행 장치의 작동시 점등되며 속도 제한장치 작동시에도 연속적으로 램프에 점등됩니다.

차선 이탈 경고등

사양 적용시



WPY11B

차선 이탈 시스템 고장 또는 눈이나 흙, 비 등으로 차선을 식별 할 수 없을 때 경고등이 점등 됩니다. 차선을 식별 할 수 있을 때는 경고등이 소등 됩니다.

주의

방향지시 스위치를 작동시키지 않고 다른 차선으로 이동하면 차선 이탈경고음이 들립니다. 차선을 변경할때는 반드시 방향지시 스위치를 작동시킨 후에 차선을 변경 하십시오.

방향전환 표시등



W-47

방향지시등이 작동되는 경우 함께 점멸됩니다.
비상 경고등이 작동되는 경우는 좌·우측 표시등이 동시에 점멸됩니다.
방향전환 표시등의 점멸회수가 빠르거나 늦을 때는 전구의 단선이나 접지 불량일 수 있으므로 점검하십시오.

더스트 경고등



WP-003

에어 클리너의 필터가 오염된 경우에 점등됩니다. 이때 필터를 반드시 교환하여야 합니다.

엔진 오일 압력 경고등



엔진 윤활계통내의 오일 압력이 저하 되었을 때 또는 오일 필터 엘리먼트가 막히거나, CCV 필터가 막혔을 때 점등됩니다.

- 램프가 점등만 된 경우는 신속하게 오일필터 엘리먼트를 교환해 주십시오.
- 램프가 점등되고 CCV 상단에 위치한 인디게이터의 붉은색 지시봉이 위로 돌출한 경우는 CCV 필터를 교환해 주십시오.
- 운행중 점등과 동시에 경고음이 울린 경우는 유압의 이상 저하이므로 즉시 자사 직영 서비스센터 또는 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

주 의

- 오일압력이 낮으면 엔진이 빨리 손상됩니다.
- CCV 필터가 막히게 되면 가스킷 접촉부에서 누유가 발생하고 엔진이 손상될 수 있습니다.

리타더 브레이크 작동 표시등

사양 적용시



리타더 브레이크가 작동되면 계기판 또는 멀티디스플레이 경고등 표시부에 작동등이 점등합니다.

리타더 브레이크 과열 경고등 사양 적용시 · ZF 리타더



과도하게 리타더 브레이크를 사용하면 리타더 오일 온도가 과열되어 리타더 계통의 센서가 오작동 할 수 있습니다. 오작동시 멀티 디스플레이 표시부에 리타더 브레이크 과열 경고등이 점등됩니다. 경고등이 점등되면 리타더 브레이크 사용을 중단하고 차량의 속도를 줄여 변속기 오일 온도가 정상적인 상태가 될 때까지 주의 운전하십시오. 경고등이 계속 점등되면 자사 직영 서비스 센터 또는 블루핸즈에서 점검하십시오.

리타더 브레이크 에러 경고등 사양 적용시 · VOITH 리타더



리타더 계통의 센서 오작동시 경고등이 점등됩니다. 경고등이 계속 점등되면 자사 직영 서비스 센터 또는 블루핸즈에서 점검하십시오.

공기압력 경고등



브레이크용 에어 탱크의 압력이 안전한도 이하로 되었을 때 점등되며 동시에 경고음이 울립니다. 즉시 정차 후 공회전 시켜 공기압력이 회복될 때 까지 기다려 주십시오.

● **주행중 공기압력 경고등이 점등되는 경우**


브레이크 계통에 이상이 있다는 신호이므로 차를 안전한 장소에 정지시켜 주십시오.

- 브레이크 페달을 밟을 때는 평상시 보다 강하게 밟아 차를 정지시켜야 합니다.
- 만일 브레이크 제동이 되지 않는 경우, 엔진 브레이크를 걸어 속도를 늦춘 후 주차브레이크로 주차하십시오.

경 고

- 주차 브레이크를 급하게 작동시 뒷바퀴만 제동되어 차가 옆으로 돌아갈 우려가 있으므로 주차 브레이크 레버의 조작은 충분히 속도를 늦춘 후 하십시오.
- 경고등이 점등되고 경고음이 울린 경우는 즉시 자사 직영 서비스센터 및 블루핸즈에서 점검을 받아 주십시오.

냉각수 부족 경고등


WPY-902

엔진 내부와 라디에이터내의 냉각수량이 일정치 이하일 경우 점등됩니다. 점등시 차량을 정지시킨 후 냉각수 누수여부를 확인 하여 냉각수 부족시 보충합니다. 보충후에도 계속점등시 자사 직영 서비스센터 또는 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.

엔진 경고등




OCY028016

엔진의 정상적인 작동을 제어하는 엔진 전자 제어 장치에 관계되는 각종 센서 또는 엑츄에이터의 기능에 이상이 있을 때 점등됩니다. 중대한 고장으로 인한 경고등의 점등의 경우, 시스템 보호를 위해 엔진의 출력이 제한될 수 있습니다. 주행 중에 점등되면 가능한 빨리 자사 직영 서비스센터 또는 블루핸즈에서 정비하십시오.

일반적으로 견인은 하지 않아도 되나, 가능한 빨리 정비를 받으십시오. 단, 일부 엔진 제어 장치 고장시에는 엔진이 시동되지 않을 수도 있으니 이때에는 견인하십시오.

OBD 경고등

사양 적용시


WBH-06

배기가스 제어장치에 이상이 발생하면 OBD 경고등이 점등 또는 점멸합니다.


단, 시동 키 ON시 약 5초 간격으로 1회씩 점멸하는 현상은 정상입니다.

※ OBD : ON BOARD DIAGNOSIS

주 의

경고등이 점등 또는 점멸된 상태로 계속 주행하면, 운전성능과 연료소비에 영향을 주는 배기 제어 계통에 손상을 가져올 수 있습니다. 또한 배출가스 규제와 관련된 제재조치를 받으실 수도 있으므로 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 블루핸즈에 점검 및 정비를 받으십시오.

배터리 충전 경고등


W2-08


운행시 충전계통에 고장을 일으킨 경우에 점등되며, 점등되었을 경우는 팬 벨트 및 충전회로를 점검해 주십시오.

제이크 브레이크 표시등 사양 적용시


WP-008

제이크 엔진 브레이크가 작동되면 램프가 점등됩니다.

주차 브레이크 표시등


WP-009

주차 브레이크 작동상태일 때 점등됩니다. 해제시키면 소등됩니다.

배기 브레이크 표시등

사양 적용시


WP-010

배기 브레이크 스위치를「ON」위치로 한 상태에서 배기 브레이크가 작동하고 있을 때 점등됩니다.

- 가속 페달 또는 클러치 페달을 밟으면 배기 브레이크가 해제되고 표시등은 소등됩니다. 다시 가속 페달 또는 클러치 페달을 떼면 배기 브레이크가 다시 작동되고 표시등은 다시 점등됩니다.

원등 표시등


WP-011

원등을 작동시킬 경우 점등됩니다.

예열 표시등


OCN028019

예열 플러그의 예열상태를 표시합니다.

- 시동 스위치를「ON」하면 점등되고 예열 플러그의 예열이 완료되면 소등됩니다. 표시등이 소등된 후 엔진 시동을 거십시오.
- 엔진 냉각수의 온도에 따라 예열 표시등이 소등되는 시간이 다릅니다.
- 엔진 시동 후 차량 주행 중에 지속적으로 예열 표시등이 점멸하는 경우에는 차량 주행(자동 변속기 차량)에 이상이 발생할 수 있으므로 자사 직영 서비스센터 또는 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.

짐칸 잠금/해제 경고등

사양 적용시


WPY11A

짐칸 도어의 키실린더 잠금되어 있는 상태에서 화물함 잠금 해제 스위치를 누르면 표시등이 점등됩니다.

ABS 경고등 (+) 사양 적용시



WGV-78

ABS(앤티로크브레이크 시스템) 에 이상을 일으킨 경우 점등됩니다. 시동스위치 「ON」으로 하면 점등되었다가 수 초후 소등됩니다. 계속 점등시 즉시 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에서 점검을 받아 주십시오.

ASR 표시등

(+) 사양 적용시



시동 키를 [ON] 하면 수초간 ASR 표시등이 점등 후 소등 됩니다. 이는 정상적으로 시스템이 작동할 수 있도록 하기 위한 준비 단계 입니다. 만약 ASR 작동을 멈추고자 하시면 ASR OFF 스위치를 누르면 계기판에 ASR 표시등이 약 2.5초 간격으로 느리게 점멸과 동시에 ASR 기능이 해제 됩니다. 다시 ASR OFF 스위치를 누르면 계기판에 ASR 표시등이 소등되면서 ASR 작동 준비가 완료 됩니다. ASR 시스템이 작동되면 계기판에 ASR 표시등이 약 0.5초 간격으로 빠르게 점멸합니다. 또한, ASR 시스템에 고장이 발생되면 계기판에 표시등이 계속 점등됩니다. 고장이 발생하면 가까운 자사 직영 서비스 센터 또는 블루핸즈를 방문하여 수리를 받으십시오.

엔진 과열 경고등


WP-013

냉각수 온도가 너무 높을때 경고등이 점등되며 경고음이 울립니다.
이때 운행을 중지하고 엔진을 공회전(아이들)하여 엔진을 식힌 후 냉각수를 점검 및 보충합니다.

자동 그리스 작동 표시등 (+) 사양 적용시


WP-014

각 작동 부위에 그리스 주입시 3초간 점등후 작동되며 또는 자동 그리스 주유장치 작동시 점등됩니다.

EBS 경고등 (+) 사양 적용시



WQZ-6

EBS(Electronically - controlled Braking System) 에 고장이 발생하면 EBS 경고등(황색)이 점멸됩니다.
EBS에 심각한 결함이 발생하면 EBS 경고등(적색)이 점등됩니다.
고장 또는 결함이 발생하면, 곧바로 자사 직영 서비스 센터 또는 블루핸즈에 정비를 의뢰 하십시오.

ABS경고등 (+) 사양 적용시



WGV-78

차량의 ABS 시스템에 고장이 발생하면 ABS 경고등이 점등됩니다.
고장이 발생하면, 곧 바로 자사 직영 서비스센터 또는 블루핸즈에 정비를 의뢰 하십시오.

차체자세 제어장치(VDC) 작동 표시등 사양 적용시


OTD059012

차체자세 제어장치(VDC)시스템이 작동하면 계기판에 표시등이 점멸 합니다.
차체자세 제어장치(VDC) 시스템에 문제가 있는 경우 계기판에 표시등이 점등 합니다.
표시등이 점등하면 자사 직영 서비스센터 또는 블루핸즈에 점검을 의뢰하십시오.

차체자세 제어장치(VDC) 작동 정지 표시등

사양 적용시



OTD059013

VDC OFF 스위치를 눌러 VDC 기능이 해제되면 표시등이 점등합니다.

초기 제동 경고등

사양 적용시



브레이크 계통의 정비 후에 멀티디스플레이 표시창에 나타나면 브레이크 페달을 밟아 주십시오. EBS/VDC 시스템의 초기 점검을 위해서 필요한 과정입니다.
브레이크 페달을 밟아도 초기제동 경고등이 소등되지 않거나 계속 점등되어 있으면 자사 직영 서비스센터 또는 블루핸즈에 점검을 의뢰 하십시오.

브레이크 체크 경고등

사양 적용시



WPY-204

브레이크 계통의 기계적인 결함이 발생하면 멀티디스플레이 표시창에 나타납니다.
계속해서 점등되어 있으면 곧바로 자사 직영 서비스센터 또는 블루핸즈에 점검을 의뢰 하십시오.

브레이크 과열 경고등

사양 적용시



비탈길이나 급커브등과 같은 도로에서 브레이크를 자주 사용할때 브레이크 라이닝 또는 브레이크 패드에 과열이 발생할때 멀티디스플레이 표시창에 점등됩니다. 비상경고등을 켜고 차량을 안전한 장소에 정차시키고 브레이크 과열경고등이 소등하면 차량을 출발하십시오.

경 고

브레이크 라이닝 또는 브레이크 패드에 과열이 발생하면 브레이크 제동이 제대로 되지 않아 대형 사고가 발생하여 인명 또는 재산상의 피해를 입을 수도 있습니다.

도어 열림 경고등(적색)



WQZ-4005

출입구 도어가 완전하게 닫혀 있지 않을 때 점등됩니다. 주행하기 전에 경고등이 소등되어 있는지를 확인하여 주십시오.

주 의

경고등이 점등된 상태로 주차하면 배터리 방전의 원인이 됩니다.

긴급 제동 시스템 경고등 사양 적용시



WPY-203

긴급제동 시스템에 이상이 있을 경우 켜집니다. 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 블루핸즈에 정비를 의뢰하십시오.

※ 자세한 내용은 5장 긴급제동 시스템(AEBS)을 참조하십시오.

저압타이어 경고등

사양 적용시



TPMS

타이어 압력이 낮거나 타이어 온도가 높을때 점등 됩니다. TPMS(타이어 공기압 감지 시스템)에 이상이 있으면 점멸합니다. TPMS(타이어 공기압 감지 시스템)에 이상이 있으면 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 블루핸즈에 정비를 받으십시오.

※ 자세한 사항은 8장 「타이어 공기압 감지 시스템」을 참조 하십시오.

충전중 표시등 (CNG엔진) 사양 적용시



CNG-CH

CNG 충전 시 충진 도어를 열면 점등됩니다.

언덕길 발진 보조장치 표시등

사양 적용시



WPY11E

시동중 브레이크를 밟고 정차를 한 후, 언덕길 발진 보조 스위치를 누르면 표시등이 켜집니다. 스위치를 끄거나 언덕길 발진 보조 해제 상태가 되면 표시등은 꺼집니다.

경사로에서 출발할 때 차량이 뒤로(아래로) 밀리지 않도록 일시적으로 제동장치를 작동시키는 기능입니다.

E-APU 경고등

사양 적용시



● **황색등 점등**

사소한 고장이 발생한 경우에는 E-APU 황색 경고등이 점등 점등됩니다.

단거리 운행은 가능하나, 장기간 방치하면 심각한 고장을 초래할 수 있습니다.

안전에 주의하시면서 천천히 운전하여 자사 직영 서비스센터 또는 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

● **적색등 점등**

안전 운전에 지장을 줄 수 있는 심각한 고장을 나타내며 즉시 차량을 안전한 장소에 정지하고 자사 직영 서비스센터 또는 블루핸즈에 연락하여 점검을 받으십시오.

ECO 표시등

사양 적용시



ECO

ECO 표시등은 경제운전 안내 시스템입니다.
효율적인 연비로 운전할 수 있는 영역을 계기판에 표시하여 운전자에게 알려 줌으로써 주행할 때 연비 향상에 도움이 될 수 있도록 표시합니다.

※ 운전자의 주행 조건에 따라 ECO 표시등의 색상이 변경 됩니다.

- 녹색 : 연비우수
- 흰색 : 연비 다소 불리 또는 경제 운전 비작동 조건
- 적색 : 연비불리

연료부족 경고등

사양 적용시


HXGS270

연료의 잔류량이 적을 때 경고등이 점등됩니다. 경고등이 점등되면 바로 연료를 보충하십시오.
연료가 완전 소모되어 운전할 경우 엔진 및 연료장치에 고장을 일으킬 수 있으므로, 경고등이 점등시 즉시 연료를 보충하십시오.

전/후륜 패드 표시등

사양 적용시


WGD-27

전/후륜 브레이크에 패드 마모센서 장착차량의 경우 전륜 또는 후륜 브레이크 패드가 마모되어 교환 시기가 되면 패드 표시등이 점등됩니다. 전륜 또는 후륜 마모 센서가 고장나면 패드 표시등은 점멸됩니다.

⚠ 주의

- 전/후륜 패드 표시등이 점등 또는 점멸되면 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 블루핸즈에 정비를 의뢰하십시오.
- 브레이크 패드를 교환 할때는 전륜, 후륜 패드를 신품으로 동시에 교환 하십시오.

중립기어 표시등



SV941A01

변속기 기어의 위치가 중립 상태일 경우에 점등됩니다. 시동 시 「N」 점등을 확인한 후 브레이크 페달을 밟고 시동을 거십시오.

스톱 표시등

사양 적용시



실내 부착된 승객 요청 버튼을 누르면 점등 또는 점멸 됩니다.
이 표시등은 시외 버스만 해당 됩니다.

닐링 표시등 사양 적용시


WPY11D

닐링 스위치를 「ON」 으로 하거나 닐링장치가 고장일 때 점등됩니다.

쿨링팬 경고등

사양 적용시



엔진 쿨링 시스템의 고장이나 배선의 단선 또는단락이 되면 경고등이 점등 합니다. 경고등이 점등되면 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 블루핸즈에 정비를 의뢰 하십시오.

요소수(우레아)시스템 경고등

사양 적용시



요소수/EGR 시스템의 고장이 발생하면 경고등이 점등됩니다. 경고등이 점등되면 가까운 자사 직영 서비스또는 블루핸즈를 방문하여 점검을 받으십시오. 수리를 하지않고 계속 운행하면 경고등이 점멸되면서 엔진 출력과 차량의 속도를 제한합니다.

매연 필터 장치(DPF)
수동재생 표시등
(호박색)



배기파이프의 매연 필터 장치(DPF)에 포집된 수트(SOOT)를 수동으로 재생시켜야 될 때 표시등()이 점등됩니다.
매연 필터 장치(DPF) 수동 재생을 위해서는 매연 필터 장치(DPF) 수동재생 스위치를 표시등이 점멸될 때까지 눌러 수동 재생을 진행 시키십시오.

경 고

환기가 나쁜 차고에서는 매연 필터 장치(DPF)수동재생을 실시하지 마십시오.
특히 차고와 옥내 등 둘러 쌓인 장소에서는 배기가스에 의해 일산화탄소에 중독 될 수 있습니다.

※ 매연 필터 장치(DPF) : Diesel Particulate Filter

수동재생 방법

1. 안전한 장소에 차량을 정차 하십시오. (주변에 인화성 물질이 있는지 확인하십시오.)
2. 변속기 기어를 중립으로 하고 주차브레이크를 확실히 거십시오.
3. 매연 필터 장치(DPF) 수동재생 스위치를 매연 필터 장치(DPF) 수동재생 표시등이 점등에서 점멸로 바뀔 때까지 누르면 재생이 시작됩니다. 통상 20~30분이면 재생이 완료되고 표시등이 꺼집니다.

주 의

다음과 같은 장소에서는 매연 필터 장치(DPF)수동재생을 실시하지 마십시오.

- 도장되어 있는 노면에서 실시하면 배기가스에 의해 노면이 변색될 우려가 있습니다.
- 울타리 등에서 실시할 경우 고온의 배기가스에 의해 식물의 잎사귀가 건조될 우려가 있습니다.
- 기름, 건초, 낙엽, 종이 등 가연성 물질을 제거하고 실시하십시오. 특정 조건하에서 뜨거운 배기가스나 배기관에 의해 발화될 수도 있기 때문에 화재의 위험이 있습니다.

매연 필터 장치(DPF) 자동재생 표시등 (녹색)


매연 필터 장치(DPF)

배기파이프의 매연 필터 장치(DPF)에 포집된 수트(SOOT)가 자동으로 재생될 때 점등됩니다.
자동으로 매연 필터 장치(DPF) 재생이 진행되고 있을 때에는 엔진 소음이 변화되지만 매연 필터 장치(DPF) 재생을 위한 정상적인 현상으로 차량에 이상이 있는 것은 아닙니다.

● 정차중 매연 필터 장치(DPF) 재생

정차 상태에서 자동 재생 진행 중 수동 재생 스위치를 누르고 있으면 매연 필터 장치(DPF) 자동재생 표시등이 꺼지며 재생이 중지됩니다.
수동재생 필요시 수동재생 스위치를 다시 누르고 있으면 수동재생 표시등이 점멸되며 수동재생이 실시됩니다.

⚠ 경 고

수동재생 표시등과 엔진 체크 표시등이 동시에 점등된 상태에서 수동재생 스위치를 눌러도 수동 재생이 작동하지 않으면 반드시 자사 직영서비스 센터 또는 블루핸즈에서 엔진을 점검한 후 진단장비를 이용하여 수동재생을 실시 해야 합니다.

요소수(우레아)잔량 경고등 ⊕사양 적용시



요소수(우레아) 탱크에 18.5ℓ이하 요소수(우레아)가 있으면 계기판에 요소수 잔량 경고등(UREA)이 점등합니다. 요소수(우레아)를 보충하지 않고 계속 운전하면 요소수 잔량 경고등이 점멸하다가 탱크 내에 요소수량이 16.4ℓ이하가 되면 요소수 잔량 경고등(UREA)과 요소수 시스템 경고등(⚠)이 동시에 점멸되면서 엔진의 출력과 차량의 속도를 제한합니다.

⚠ 주 의

- 요소수(우레아) 보충은 멀티 디스플레이 표시창에 표시되어 있는 요소수(우레아) 게이지 눈금이 한칸 정도일 때 시동을 끈 후 5리터 이상 또는 우레아 탱크 정격용량선(주입건이 멈추는 지점)까지 보충하십시오.
- 요소수(우레아) 주입 후 추가로 주입할 때는 반드시 요소수(우레아) 잔량 표시 화면에서 한칸 이상 표시 눈금이 떨어졌을 경우에 주입하십시오. 그렇지 않으면, 요소수(우레아) 시스템이 오작동 할 수 있습니다.
- 규격 JIS K2247-1 (ISO 22241, DIN 70070)을 만족하는 요소수용액(우레아) 이외 디젤유, 가솔린, 알코올 등과 같은 추천되지 않은 액체를 절대로 사용해서는 안됩니다.
- 불량 요소수(우레아) 또는 추천되지 않는 액체를 주입하는 경우 배출가스 저감장치 등 차량부품들의 손상이 발생할 수 있습니다. 미 검증된 첨가제(요소수)에 포함된 이물질에 의하여 SCR 촉매의 막힘 및 파손이 발생할 수 있습니다. 고가의 배출가스 저감장치를 교환해주어야 하는 상황이 발생할 수 있습니다.
- 대기 환경보전법 제 94조에 의거 기준에 적합하지 않는 요소수(우레아)임을 알면서도 사용하는 경우 과태료를 부과 받을 수 있습니다.


멀티 디스플레이 장치 사양 적용시

■ 장치설명



CPU가 센서 및 스위치류의 신호를 받아 각종 게이지 및 경고등을 표시하고, 고장진단 및 주행정보등을 계기판에 있는 LCD 창을 통해 표시하는 장치입니다.

■ 조작방법



조향 핸들 우측 리모컨 스위치에 의해 작동 됩니다.

- ▲/▼ : 상,하 항목 이동 버튼
- SEL : 항목 선택 버튼
- ESC : 항목 취소

※ 초기 화면 상태에서 “SEL”버튼을 누르면 메인메뉴 화면으로 이동합니다.

※ 주행 중 “SEL” 버튼을 누르면 메인 메뉴에 표시되는 주요 항목을 순차적으로 확인할 수 있습니다.

■ 멀티디스플레이 표시부




OCY047159

1. 메인메뉴 표시부
2. 요소수(우레아) 잔량 표시부
3. 현재 시각 표시부
4. 총주행거리 및 구간 거리 표시부
5. 경고등 표시부
6. 변속단 표시부(사양 적용시)(디젤)
   /중립 표시등(수동변속기)
7. 타입 A : 전압 표시부
   타입 B : ECAS 작동 표시부(사양 적용시)

※ 차량의 사양에 따라 멀티디스플레이 표시부가 다를 수 있습니다.

1. 메인메뉴 표시부

트립정보 화면



OPY047503

멀티디스플레이를 이용하여 평균연비/순간연비/연료 소모량/주행가능거리(사양 적용시)를 표시하는 장치로서 엔진의 연료분사량과 연료탱크의 연료량 정보등을 종합하여 주행중의 실 연비를 실시간으로 표시해 주는 운전자 정보 전달 장치입니다.

※ 디젤엔진 - 평균연비, 순간연비, 연료 소모량, 주행가능거리

※ CNG엔진 - 평균연비, 순간연비, 연료 소모량

● 평균연비

■ 디젤엔진



OCY047153

■ CNG엔진



OCY047136

- 현재까지 소모된 연료량으로 주행한 거리에 대한 연료 소모량을 표시합니다.
- 초기 계산을 위해 일정거리와 일정시간을 주행시까지 "---" 상태를 표시합니다.
- 연비관리를 위하여 RESET 기능을 가지고 있으며 「SEL」 버튼을 누르면 초기화됩니다.

● 순간연비

- 시동 후 일정속도 이상 주행시 약 1초 동안 입력된 연비의 평균값을 표시합니다.
- 가속 페달을 떼게 되면 순간연비는 최대값을 표시하게 됩니다.

● 주행가능거리(디젤엔진)

■ 디젤엔진



OCY047154

■ CNG엔진



OCY047137

- 현재 차량의 잔여 연료량 및 주행조건으로 주행할 수 있는 거리를 표시합니다.
- 다음의 경우에 "---"를 표시합니다
  1. 주행가능거리가 특정거리 이하일때
  2. 연료센서 이상 감지시

● 연료 소모량

- 시동 이후 누적 사용한 연료량을 표시합니다.
- 사용한 연료량 관리를 위하여 RESET 기능을 가지고 있으며 SEL 버튼을 1초이상 길게 누르면 초기화 됩니다.

게이지 정보 화면

- 에어 탱크 압력 게이지



- 엔진 오일 압력 게이지



- 수트게이지



- 전/후축 브레이크 마모잔량 표시(사양 적용시)



OCY047155


1. 상·하 항목 이동 버튼(▲/▼)를 움직여서 선택하고자 하는 곳에 두고 항목선택 버튼(SEL)를 누르십시오. 선택된 게이지의 정보를 읽을수 있습니다.
2. 선택할 수 있는 정보는 에어탱크 압력 게이지, 엔진 오일 압력 게이지, 수트(SOOT) 게이지, 전/후축 브레이크 마모 잔량 표시(사양적용시)입니다.
3. ESC 버튼을 누르면 이전 화면으로 이동 합니다.

⚠ 주의

- 전·후축 브레이크 마모 잔량표시(사양 적용시)는 브레이크 라이닝의 마모잔량을 표시하는 화면입니다. 브레이크 라이닝의 마모 잔량이 5% 이하면 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 블루핸즈에서 브레이크 라이닝을 교환하십시오.

- 수트(SOOT) 게이지는 배기파이프의 매연 필터 장치(DPF)에서 수트(SOOT)를 포집한 양을 표시해줍니다.
  매연 필터 장치(DPF) 내의 수트(SOOT) 퇴적량, 매연 필터 장치(DPF)의 운전상태를 수트(SOOT)게이지에서 확인할 수 있습니다. 안심하고 사용하시기 위해 수트(SOOT) 퇴적량을 항시 확인하고 필요에 따라서 수동재생 하십시오.
  수트 게이지는 크게 3개의 영역으로 구성되어 있습니다. 첫번째 영역(작은 영역으로 1~5칸)은 자동재생 구간이며, 두번째 영역 (작은 영역으로 6~8칸)은 수트(SOOT) 퇴적량이 과다하여 수동재생이 필요한구간입니다. 세번째 영역(작은 영역으로 9~10칸)은 수트(SOOT) 퇴적량이 매우 과다하여 수동재생 스위치를 눌러도 재생이 이뤄지지 않는 구간입니다. 매연 필터 장치(DPF)가 파손될 수 있으므로, 즉시 자사 직영서비스센터 또는 블루핸즈에 방문하여 점검 받으십시오.

수동재생 알림 화면 표시



OEG045030

배기 파이프의 매연 필터 장치(DPF)에 퇴적된 수트(SOOT) 량에 따라 서비스가 필요한 정보를 멀티 디스플레이 화면을 통해서 알려 줍니다.

매연필터(DPF) 수동 재생이 필요하게 될 경우 다음과 같이 멀티 디스플레이 표시 됩니다.


1 단계 : 화면에 "매연필터(DPF) 재생을 권장합니다" 문구가 표시됩니다.
수동재생 방법은 편의장치 매연 필터 장치(DPF) 수동재생 스위치(디젤)를 참조 하십시오.

2 단계 : 1단계에서 매연 필터(DPF) 수동 재생을 실시하지 않으면 "매연필터(DPF)를 신속히 재생하세요" 문구로 바뀌어 알려 줍니다. 신속히 수동재생을 실시하십시오.
수동재생을 실시하지 않으면 매연필터(DPF) 장치에 수트(SOOT)가 너무 많이 쌓여 매연필터(DPF) 수동 재생을 할 수 없습니다. 반드시 자사 서비스센터 또는 블루핸즈를 방문하여 서비스를 받아야 합니다.
수동재생 방법은 편의장치 매연 필터 장치(DPF) 수동재생 스위치(디젤)를 참조 하십시오.

3 단계 : 2단계에서 매연필터(DPF) 수동재생을 실시하지 않으면 멀티 디스플레이 화면에 "정비소에서 매연필터(DPF)를 점검하세요" 문구가 멀티 디스플레이 표시됩니다. 자사직영센터 또는 블루핸즈를 방문하여 서비스를 받아야 합니다.

※ 수동재생 알림 화면을 잠시 해제하기 위해서는 조향 핸들 우측 리모컨 스위치(멀티디스플레이 조작 스위치)를 누르게 되면 해제됩니다. 시동을 끄고 다시 시동을 걸면 멀티 디스플레이 화면에 나타납니다.

주행 정보 화면



OPY047506

상,하 항목 이동 버튼(▲/▼)를 움직여서 선택하고자 하는 곳에 두고 항목선택버튼(SEL)를 누르면은 아래와 같이 주행시간, 운전시간, 평균속도, TPMS(사양 적용시) 등의 정보를 알 수 있습니다.

● 주행 시간 화면



OPY047507

시동을 걸고 부터 움직이기 시작한 주행시간을 표시합니다.

● 운전 시간 화면



OPY047508

시동「ON」에서「OFF」시 까지 엔진 운전시간 및 엔진 운전 총 누적 시간을 표시합니다.


● 평균 속도 화면



OPY047509

시동「ON」에서「OFF」까지의 누적 평균속도를 표시합니다.
SEL 버튼을 1초이상 누르고 있으면 0으로 리셋됩니다.

● TPMS 화면 사양 적용시



OPY047510

시동「ON」인 상태에서 타이어 압력과 온도가 표시됩니다.

알람 설정 화면

1. 상·하 항목 이동 버튼(▲/▼)를 움직여서 선택하고자 하는 곳에 두고 항목선택버튼(SEL)를 누르십시오.
2. 상·하 항목 이동 버튼(▲/▼)를 움직여서 선택/해제를 선택으로 변환후 항목선택 버튼(SEL)을 누르면 시간이 선택되고, 상,하 항목 이동 버튼(▲/▼)를 움직여서 시간 설정후 항목선택 버튼(SEL)을 누르면 시간이 선택되면서 분으로 커서가 이동됩니다.
3. 선택하고자 하는 분단위를 지정하고 항목선택 버튼(SEL)을 누르면 선택이 완료 됩니다.

알람시각, 차량과속경고, 운전시간경고, 공회전시간경고등의 알람을 설정할 수 있으며 설정 방법 및 구성은 다음의 알람 시각과 동일합니다.


● **알람 시각 설정 화면**



OPY047511

알람 시각에 도달하면 마지막 화면이 표시되며 경고음이 5회 울리게 됩니다.
이때 아무키나 누르게 되면 알람설정이 자동으로 해제됩니다.


환경설정 화면



OPY047512

상·하 항목 이동 버튼(▲/▼)를 움직여서 선택하고자 하는 곳에 두고 항목선택버튼(SEL)를 누르면 아래와 같이 LCD밝기 및 현재시각을 조정할 수 있습니다.

● **LCD 밝기 설정화면**



OPY047513

LCD 화면 밝기를 10단계까지 임의로 조절 할 수 있습니다. 상,하 항목 이동 버튼(▲/▼)를 움직여서 원하는 LCD 조명 밝기에 SEL버튼을 누르면 설정됩니다. 또한, ESC 버튼을 누르면 이전 화면으로 이동합니다.


● 현재시각 설정 화면



OPY047514

아래 항목 이동 버튼 (▼)을 누르면 시각이 증가하고, 위 항목 이동 (▲)버튼을 누르면 분이 증가하며 SEL 버튼을 누르면 설정됩니다. 차량의 시간 정보가 맞지 않을시 수정하여 현재시각을 설정 할 수 있습니다.

고장 진단 화면



OPY047515

상·하 항목이동 버튼(▲/▼)을 움직여서 선택하고자 하는 곳에 두고 항목 선택버튼(SEL)를 누르십시오. 차량의 각 시스템의 고장 내용을 확인 하는 화면 입니다.

고장진단 항목은 엔진, ABS 또는 EBS(사양 적용시), ECAS(사양 적용시) RETARDER(사양 적용시), AMT(사양 적용시)가 있으며 각 항목의 고장 여부를 확인할 수 있습니다. 고장 진단 결과 고장이 표시되면 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 블루핸즈를 방문하시어 수리를 받으십시오.


정비 주기 설정 화면



OPY047519

1. 상,하 항목이동 버튼(▲/▼)을 움직여서 선택하고자 하는 곳에 두고 항목 선택버튼(SEL)를 누르십시오.
2. 상,하 항목 이동 버튼(▲/▼)를 움직여서 설정/해제중 설정을 선택하고 항목선택버튼(SEL)을 누르면 설정 숫자로 이동합니다.
3. 상,하 항목 이동 버튼(▲/▼)를 움직여서 숫자를 선택하고 항목버튼(SEL)을 누르면 설정으로 이동합니다.
4. 지정하고자 하는 숫자가 맞으면 설정에 커서를 위치시키고 항목선택 버튼(SEL)을 누르십시오.
5. 해제시는 해제커서를 위치시키고, 항목선택 버튼(SEL)을 누르십시오.

정비주기설정 항목은 엔진오일, 오일필터, 에어클리너, 연료필터, APU카트리지, TM오일, 액슬오일, 파워스티어링오일, 클러치 오일, 쇽업쇼버, 리프 스프링, V-리브드 벨트 등의 항목을 지정 할 수 있습니다.



OGV026028

설정된 정비 주기에 도달하면 시동키를 “ON”하면 자동으로 교환 여부 화면이 표시 됩니다.
YES를 선택하게 되면 다음 시동시에 표시되지는 않지만 다시 설정된 정비주기가 되면 교환 주기 점검 화면이 표시됩니다. NO를 선택하게 되면 다음 시동시에도 교환 주기 점검 화면이 표시되어 운전자에게 교환주기를 알려줍니다. 정비주기 해제는 해당 항목의 정비 주기 항목에서 할 수 있습니다.

2. 요소수(우레아) 잔량 표시부

요소수(우레아) 잔량을 표시합니다. 요소수(우레아)가 떨어지기 전에 보충하여 주십시오.

⚠ 주 의

- 요소수(우레아) 보충은 멀티 디스플레이 표시창에 표시되어 있는 요소수(우레아) 게이지 눈금이 한칸 정도일 때 시동을 끈 후 5리터 이상 또는 우레아 탱크 정격용량선(주입건이 멈추는 지점)까지 보충하십시오.
- 요소수(우레아) 주입 후 추가로 주입할 때는 반드시 요소수(우레아) 잔량 표시 화면에서 한칸 이상 표시 눈금이 떨어졌을 경우에 주입하십시오. 그렇지 않으면, 요소수(우레아) 시스템이 오작동 할 수 있습니다.

3. 현재시각 표시부

KEY ON 현재 시각을 표시 합니다.
시간을 조정하거나 배터리 방전등으로 시간이 맞지 않을시 환경설정 메뉴의 현재시각 설정 방법을 참조하여 시간을 조정하십시오.

4. 총 주행거리및 구간거리표시부

스위치 전환에 따라 총 주행거리 및 구간 거리 를 표시합니다.

5. 경고등 표시부

각 시스템의 이상유무 및 작동상태를 표시하며, 가 점등 조건은「경고등 및 표시등」편을 참조하시길 바랍니다.

- 디젤엔진

더스트 경고등, 냉각수 부족 경고등, 리타더 작동 표시등, 리타더 브레이크 과열 경고등, 제이크 브레이크 표시등, 닐링 경고등, E-APU 카트리지 경고등, 짐칸 잠금/해제 경고등, 자동 그리스 작동 표시등, 언덕길 발진 보조장치 표시등, 쿨링팬 경고등

- CNG엔진

더스트 경고등, 냉각수 부족 경고등, 리타더 작동 표시등, 닐링 경고등, 짐칸 잠금/해제 경고등, 자동 그리스 작동 표시등, 쿨링팬 경고등, 연료 충진중 표시등

6. 변속단 표시부 (+) 사양 적용시

자동변속기의 현재 기어 상태, 중립 위치, 변속 가능 단수 및 에러내역을 표시합니다. 상세 내용은 자동변속기(사양 적용시)편을 참조 바랍니다.

7. 전압 표시부(타입 A)

전기장치 충전회로의 전압을 나타냅니다.
방전상태(20V이하)이거나 과충전 상태(30V이상)이므로 자사 직영 서비스센터 또는 블루핸즈에서 점검을 받아주십시오.

7. ECAS 작동 표시부(타입 B) 사양 적용시

닐링 및 ECAS 장치의 작동 상태를 나타냅니다.

위 치	작동등상태	차 고
표시없음		일반주행 차고
	점등	상승완료
	깜빡임	상승중
	점등	하강완료
	깜빡임	하강중
	깜빡임	차고 조절중
	점등	닐링완료
	깜빡임	닐링중
ECAS CHECK		- ECAS에 현재 고장 코드 존재시 점등 - 요철이 많은 도로에서 차량 높이 자동 조절을 위해 순간적으로 점멸 될수 있습니다.

⚠ 주의

- 멀티 디스플레이에 ECAS 아이콘이 일시적으로 표시될 수 있습니다.
  - 시동직후 차고가 정상 높이가 아닐 경우 (주행 높이가 아닐 경우)
  - 비포장도로 등 요철이 심한 도로를 주행할 경우
  - 굴곡로, 옆경사로를 서행할 경우
- 정상 주행 차고와 5mm이상 차이 발생시 차고 보정기능 수행 중임을 나타내는 표시입니다. 정상 차고에 도달하면 곧 소멸되므로 고장이 아닙니다.

■ 시동시 표시화면



OPY047524

시동시 각 게이지의 정상/이상 유무를 판단하여 운전자에게 알려주며, 이상확인이 되면 게이지 메뉴 항목에서 다시 점검하십시오.
표시되는 화면은 적용 시스템에 따라 다를 수 있습니다.

※ LCD 특성으로 추운 날씨에는 초기 시동 후 10~15분 동안 표시화면 변환시 잔상이 생길 수 있습니다.

멀티 디스플레이 창 표시 메뉴 설명

메인메뉴	메뉴항목	기 능
트립 정보	· 평균/순간연비 · 주행 가능거리/연료 소모량	연비게이지 기능 제공
게 이 지	· 에어게이지 · 오일게이지 · 수트(SOOT)게이지 · 전축/후축 브레이크(사양적용시)	GAUGE를 LCD에 BAR TYPE으로 표시
주행정보	· 주행시간 · 운전시간 · 평균속도 · TPMS	주행시간 표시 엔진운전시간 표시 차량 누적평균속도 표시 타이어 공기압, 온도 정보 표시
알람설정	· 알람시각 · 차량과속/운전시간경고 · 공회전시간 경고	시계알람 기능 차량속도/운전시간 초과시 경고기능 공회전시간 설정으로 초과시 경고 기능
환경설정	· LCD 밝기 · 현재시각 설정	LCD 밝기 조절 기능 시간 조절 가능
고 장 진 단	· 엔진/ABS/EBS · ECAS(사양 적용시) · RETARDER, AMT(사양적용시)	엔진/ABS/EBS(사양 적용시)/ECAS(사양 적용시) 고장진단 코드 표시 RETARDER, AMT(사양 적용시) 고장진단 코드 표시
정비주기설정	· 정비주기 설정	주기적인 교환부품에 대해 정비주기 설정 기능 (엔진오일,오일필터,에어클리너,연료필터,APU카트리지, TM오일,액슬오일,파워스티어링오일, 클러치 오일, 쇽업쇼버, 리프 스프링, V-리브드 벨트 등)

조명

■ 주간 주행등(DRL;Daytime Running Light) 사양 적용시

주간 주행등 (DRL)은 낮시간에도 자동으로 점등되어 다른 사람들이 차량을 쉽게 볼 수 있도록 합니다. 특히 해질 무렵이나 해뜨기 직전에 차량의 접근을 쉽게 인식하도록 합니다. 엔진 시동 후에 자동으로 점등됩니다.

주간 주행등은 다음과 같은 경우 기능이 해제됩니다.

1. 조명 스위치가 미등 또는 전조등 위치일 때
2. 시동「OFF」또는「ACC」상태일 때

■ 다기능 스위치



OPY046038

레버를 1단( )으로 돌리면 미등, 번호판등 및 계기판 조명등이 켜지며, 2단( )으로 돌리면 미등, 번호판등, 계기 및 조명등과 함께 전조등이 켜집니다.

램프명칭	위치	
· 미등, 차폭등 · 번호판등 · 계기 및 조명등 · 마커 램프	☀	☀
· 전조등		☀

■ 원등(상향등) 스위치



OPY046039

근등 위치에서 레버를 밑으로 내리면 원등이 작동되고, 근등으로 다시 변환할 때는 원등 상태에서 레버를 위로 올립니다.

■ 패싱(PASSING) 스위치

레버를 위로 올리면 원등이 켜져서 고속도로 등에서 앞차를 추월할 때 주의를 주기위해 사용하며 레버를 놓으면 꺼집니다.(헤드라이트 스위치가「OFF」상태에서도 작동합니다.)


방향지시등 스위치



OPY046040

레버를「L」쪽으로 조작하면 좌측 방향지시등(⇦)이 점멸하고,「R」쪽으로 조작하면 우측 방향 지시등(⇨)이 점멸됩니다. 회전한 후 조향 핸들을 놓으면 자동으로 복원되지만 완만한 커브에서 자동으로 복원되지 않는 경우는 손으로 레버를 원위치 시켜 주십시오. 점멸 간격이 짧은 경우는 전구 단선입니다.

엔진 공회전(IDLE)스위치




OPY046041

겨울철 초기 시동을 걸때나 여름철에 에어컨을 사용할 때와 같이 엔진에 부하가 많이 걸려 엔진 공회전 상태가 불안정할 때 사용하십시오.

- 작동 방법은 기어를 중립상태로 하고 브레이크 페달을 밟고 시동을 건다. 메인 정속주행 장치 스위치를 OFF상태인지 확인한다. IDLE 스위치를 SET/INC 쪽으로 움직이면 0.5초당 25 RPM 씩 증가하고 반대로 RES/DEC 쪽으로 0.5초당 25RPM씩 감소한다. 한번 조정된 공회전수는 다음 시동시에 새로 설정된 공회전으로 시동됩니다.
- 공회전시 엔진소음이 클 경우 임의조절하십시오.
- 냉방성능 향상을 위해 에어컨 작동 시 IDLE UP/DOWN 기능이 작동 되지 않습니다.

와이퍼·와셔

■ 와이퍼/와셔 스위치



OPY047042


레버를 돌리면 와이퍼가 작동됩니다.

- INT : 간헐적으로 작동됩니다. SLOW~FAST(2~11초) 범위내에서 조정할 수 있습니다.
- LO : 느린 속도로 작동됩니다.
- HI : 빠른 속도로 작동됩니다.

⚠ 주의

- 다음의 경우 와셔를 작동하지 마십시오.
  1. 20초이상 계속 작동시
  2. 와셔탱크가 비어 있을 때
  3. 와이퍼가 유리창에 얼어 붙었을 때
- 겨울철에는 얼지 않는 와셔액을 사용하십시오.
- 와셔액은 수시로 확인하여 부족하면 보충하십시오.
- 유리창이 건조할 때는 와이퍼를 작동시키지 마십시오.
- 유리창과 와이퍼 세척시 가솔린, 신나와 같은 유기용제는 사용하지 마십시오.
- 와이퍼에 인위적인 힘을 가하여 강제적으로 작동시키지 마십시오.
- 겨울철 와이퍼가 얼어 붙었을 경우, 와이퍼를 모터의 힘으로 작동시키면 와이퍼 링크가 이탈되거나 모터가 손상될 수 있습니다.

와셔액 스위치



OPY047043


노브를 누르면 와셔 액이 앞 유리에 분사되고 와이퍼가 2~3회 작동됩니다.

주의

- 와셔액을 연속 20초 이상 사용하거나 와셔 액이 분사되지 않을 때 사용하면 모터가 타는 수가 있습니다.
- 겨울철에는 얼지 않는 와셔액을 사용하십시오.

보조 브레이크 시스템

■ 브레이크 연동스위치 사양 적용시




OPY043004

브레이크 연동 스위치를 「ON」방향으로 누르면, 보조 브레이크(배기, 제이크, 리타더 브레이크)가 주 브레이크(FOOT BRAKE) 와 연동되어 보조브레이크 스위치를 작동하지 않고, 브레이크 페달만 밟아도 보조브레이크가 작동됩니다

브레이크 연동 스위치를 [OFF] 방향으로 누르면 보조 브레이크와 주 브레이크의 연동이 해제됩니다.

■ 배기 브레이크 스위치



OPY047044

배기 브레이크 레버를 앞쪽방향으로 가볍게 밀어 「ON」으로 하고 가속 페달 및 클러치 페달에서 발을 떼면 배기 브레이크가 작동되어 (⊥) 지시등이 점등됩니다.


이때, 가속 페달 또는 클러치 페달을 작동시키면 배기 브레이크는 순간적으로 자동 해제됩니다.

또한, ABS가 작동할 경우나 기어 중립 상태일 때는 배기 브레이크는 작동되지 않습니다.

배기 브레이크를 사용함으로써 다음과 같은 효과가 있습니다.

- 드럼 온도 상승을 억제하여 페이드 현상을 방지합니다.
- 브레이크 사용 감소로 인한 라이닝 수명 증대 효과가 있습니다.

■ 제이크 엔진 브레이크 스위치 사양 적용시



OPY048045

제이크 엔진 브레이크는 디젤엔진의 감속장치로 운전자의 스위치 신호에 의한 ECU가 실린더 헤드에 장착된 제이크 브레이크의 마그네틱 밸브를 동작시켜 엔진이 에어 컴프레서처럼 작동하여 구동륜에 감속동작을 전달하므로 차량이 감속운행이 될 수 있도록 도와줍니다.
제이크 브레이크는 차량의 감속 장치이며, 차량의 정지장치가 아닙니다.

D6HC 엔진

- 1단 - 배기 브레이크가 작동합니다.
- 2단 - 배기 브레이크와 제이크 브레이크가 동시에 작동합니다.

D6CG 엔진

1단 - 6개 실린더를 모두 작동시키지만 터보차저를 이용하여 실린더 내부로 들어가는 공기량을 조절하여 전체 제동 마력의 2/3가 발휘할 수 있도록 합니다.
2단- 6개 실린더를 모두 작동시키고 터보차저를 이용하여 실린더 내부로 들어가는 공기량을 최대로 하여 전체 제동 마력을 발휘할 수 있도록 합니다.


제이크 브레이크 작동조건

- 엔진 브레이크를 조작하기 전에 엔진의 온도가 충분히 도달했는지를 확인 후에 조작 하십시오.
- 엔진 회전수가 1000rpm 이상
- 연료가 분사되지 않을 때
- ABS가 작동되지 않을 때
- 배기(제이크)브레이크 스위치가「ON」
- 크루즈/PTO 선택 제어상태가 아닐 때
- 위의 조건을 만족시 클러치페달에서 발을 떼면 자동적으로 작동 됩니다.

⚠ 주의

- 차량의 감속 운행 필요시 외에는 제이크 브레이크 스위치는 항상「OFF」상태로 유지하여 운행하십시오.
- 운전자가 제이크 브레이크의 성능에 대해 생소하다면 반드시 마른 포장도로에서 경험을 쌓은 후 제이크 브레이크를 사용 하십시오.
- 미끄러운 도로에서는 제이크 엔진 브레이크를 사용하지 마십시오.
- 만일 구동륜이 움직이지 않거나 차량이 좌우로 흔들리는 경향이 있으면 즉시 작동을 중지하고 도로 사정이 호전될 때까지 제이크 브레이크를 사용하지 마십시오.

■ 리타더 브레이크 스위치 사양 적용시



OPY047046

내리막길과 같이 브레이크 페달을 자주 밟아야 할 경우에 사용 합니다.
리타더를 사용하면 마모없이 유체의 저항을 이용하므로 브레이크 라이닝 및 패드의 교환시기를 연장 시켜 줄뿐만 아니라 안전 주행에 도움을 줍니다.

작동방법

1. 다기능 스위치에 표시된 리타더 스위치를 작동 시키십시오.
   리타더 스위치는 1단~4단 까지 있습니다.

※ 리타더의 감속 범위는 다음과 같습니다.

	ZF	VOITH	
		VR120E	VR115HV
1단	Bremsomat 기능	Bremsomat 기능	
2단	전체 성능의 40%	전체 성능의 50%	전체 성능의 42%
3단	전체 성능의 80%	전체 성능의 75%	전체 성능의 75%
4단	전체 성능의 100%	전체 성능의 100%+ 엔진브레이크	전체 성능의 100%+ 엔진브레이크

※ Bremsomat 기능 : 일반적으로 긴 내리막길을 주행할 때 사용합니다.
중력에 의해 차량이 가속되는 것을 제어함으로써 리타더 스위치 1단 작동시킬 때의 속도로 유지시켜 줍니다.

2. 가속 페달을 밟으면 리타더 작동은 중지되고 계기판의 표시등은 소등됩니다. 그리고 가속페달에서 발을 떼면 리타더가 다시 작동하여 차량의 속도를 줄여 줌과 동시에 계기판의 표시등이 점등됩니다.

⚠ 주의

- 리타더 작동시 발생된 제동열은 엔진 라디에터에서 냉각을 시킵니다. 리타더 손상을 방지하기 위해 과열시 제동력이 점진적으로 약해집니다. 가급적 리타더 레버를 저단에서 고단으로 순차적으로 변속 하십시오. 냉각수 온도가 낮아지면 제동력이 회복 됩니다.
- 리타더 스위치를 켠 상태에서 10km/h 이하로 속도를 줄인 후 가속 페달을 밟아 재가속시 15km/h 이하 구간에서 가속페달을 놓더라도 리타더가 작동하지 않을 수 있습니다. 이는 저속 구간에서 제동 효과가 적은 리타더의 수시 작동을 방지하여 리타더 내구력 및 오일 교환 주기를 증대하기 위함이며 고장이 아닙니다.
- 리타더가 장착된 수동 변속기 차량은 리타더를 작동 시킨 상태에서 주행 중 변속 과정에도 리타더가 작동하여 변속 충격이 발생할 수 있습니다. 감속이 필요한 경우에만 리타더를 사용하십시오.

■ 주차 브레이크



노브 로킹 레버를 차량의 후방 (1)으로 당기면 딸깍 소리가 나고 주차 브레이크가 걸리면서 계기판에 있는 표시등 (Ⓟ)켜집니다. 주차 브레이크를 풀때는 노브 로킹 레버를 위로 (2)로 당기고 차량의 앞방향(3)으로 밀면 브레이크가 풀립니다.
차에서 내릴때는 반드시 레버를 후방 (1)으로 확실히 당기고 제동이 완전이 걸려 있는지 확인하십시오.

⚠ 경고

- 주차, 정차시는 가능한 한 평탄한 장소에서 실시해 주십시오.
- 주차 브레이크 해제시 경고음이 울리면 브레이크 계통이상유무를점검해야합니다.
  1. 탱크 내의 공기압력 정상 여부

2. 브레이크 슈 간극 과다 여부

- 차량 출발시 주차등에 불이 꺼져 있는지 확인후 출발 하십시오.
- 주차 브레이크는 내부 확장식으로서 강력한 제동력을 내므로 차량 주행중에는 긴급할 때를 제외하고는 사용하지 마십시오.
- 압축 공기압이 4.8kg/cm^2이하일 때는 매우 위험하오니 차량 운행을 해서는 안됩니다.
- 주차 브레이크 노브를 급하게 당기면 뒷바퀴만 제동되어 차가 옆으로 돌아갈 우려가 있으므로 주차 브레이크 레버의 조작은 충분히 속도를 늦춘 후 하십시오.
- 경고등이 점등되고 경고음이 울린 경우는 즉시 자사 직영 서비스센터 또는 블루핸즈에서 점검을 받아주십시오.

주의

- 비탈길에 주차할 때는 고임목을 설치하십시오.
- 주차브레이크 레버를 작동할때 확실히 체결된 것을 확인 하십시오.

경고


주차시 주차 브레이크가 완전한 상태로 체결되어 있는지를 항상 확인 하십시오. 완전한 상태로 체결되어 있지 않을 경우 외부충격 등에 의해 차량이 미끄러져 심각한 사고가 일어 날 수 있습니다.

<완전 체결 상태 확인방법>

주차 브레이크 레버를 주차(ON) 위치로 작동시킨 후 주차 브레이크 레버를 전후로 움직여 해제방향(OFF)으로 레버의 움직임이 없어야 합니다.

※ 경사로 주차시 주차 브레이크 체결 후 전륜 및 후륜 타이어에 고임목을 반드시 고여야 합니다.

스위치




※ 위의 그림은 설명을 위한 샘플로 실제 차량에 적용된 스위치 위치와 다를 수 있습니다.
자세한 내용은 실 차량에 적용된 스위치와 뒷장 설명 부분을 참조하십시오.

OPY046037

1. 메인 오토 크루즈 스위치
2. 차선 이탈 경보 스위치
3. 매연 필터 장치(DPF) 수동 재생 스위치
4. 계기판 조명 조절기(레오스타트).
5. TV 메인 스위치/전자 전광판등 스위치
6. 운행 정보 스위치
7. 언덕길 발진보조장치 스위치
8. 긴급 제동 시스템(AEBS) 스위치
9. 브레이크 연동 스위치.
10. 미러 열선 스위치
11. 배터리 릴레이 스위치
12. 무드등 메인 스위치
13. 선반 지지대 무드등 스위치
14. 안개등 스위치
15. 무드등 조명 조절 스위치
16. 보조등 스위치/파노라마 메인 스위치/중앙실내등 스위치
17. 플로워 램프 스위치/파노라마 조명 조절 스위치/중앙실내 등 조명 조절 스위치
18. 헤드램프 메인 스위치
19. 운전석등 스위치
20. 독서등 스위치
21.22.23. 실내등 스위치/후측방 실내등 스위치/후측방 실내 등 조명 조절 스위치/후측방 실내등 밝기 조절 스위치
24. 도어 개폐 스위치
25. 화물 잠금 스위치/중간 도어 스위치
26. 닐링 스위치
27. ECAS 높이 조절 스위치
28. 파워모드 스위치
29. 메뉴버링 모드스위치
30. 운전석 히터
31. 리모컨 미러 스위치
32. 오디오 리모컨 스위치
33. 멀티 디스플레이 스위치

■ 계기판 조명 조절기(레오스타트)


사양 적용시



계기판내 조명등의 밝기를 조정할 수 있습니다.

※ 차량의 사양에 따라 스위치에 표시된 모양이 다를 수 있습니다.

■ 운전석 히터 스위치 사양 적용시



좌석에 내장된 열선에 전원을 공급하여 좌석을 따뜻하게 가열시켜 추울때 승차감을 좋게 합니다. 사용시는 스위치를 한 번 누르면 작동됩니다. 해제시는 스위치를 다시 한번 눌러 주십시오.

⚠ 경고

과열 방지를 위해 좌석에 모포나 방석 등을 올려놓은 상태로 사용하지 마십시오.

⚠ 주의


- 요철 형태의 중량 물을 좌석 위에 올려 놓거나 바늘, 정과 같은 예리한 물건을 올려 놓지 않도록 하십시오.
- 좌석을 세척할 때 신나, 벤젠, 알코올, 가솔린 등의 유기 용제를 사용하지 마십시오. 히터 및 좌석 표면을 손상시킬 우려가 있습니다.

⚠ 경고

히터 사용 중 아래의 사람은 발열 또는 저온 화상 등의 염려가 있으므로 사용시 주의하십시오.

1. 유아, 어린이, 노인, 신체 부자유자 또는 기타 질병이 있는 분
2. 피부가 약한 분
3. 과로한 분
4. 과음한 분
5. 졸음이 올 수 있는 약(수면제, 감기약)을 복용한 분

■ ASR 스위치 사양 적용시




OPY046108

ASR 스위치를 누르면 차량은 일시적으로 ASR(앤티 스핀 레귤레이터) 작동이 정지되고 다시 한번 ASR 스위치를 누르면 ASR 작동됩니다.
ASR(앤티 스핀 레귤레이터)는 구동축 바퀴중 빙판이나 진흙탕에 빠져 헛도는 바퀴에 순간적으로 제동력을 가해 헛돌지 않는 바퀴의 구동력을 증대시켜 쉽게 탈출 할 수 있도록 합니다.

※ VDC 적용 차량은 VDC OFF 스위치( )로 작동됩니다.

■ 미러 열선 스위치 사양 적용시


OPY042408


비가 올때 또는 겨울철 눈과 성에 제거시 사용합니다. 스위치를 누르면(스위치 램프 점등) 미러에 내장된 열선이 작동됩니다. 엔진시동 상태에서만 작동되며 15분후 자동으로 「OFF」됩니다. 15분 이내에 「OFF」시키려면 스위치를 다시한번 눌러주세요.

주의

사용하지 않을 때는 꼭 스위치를 꺼 주십시오. 배터리 조기방전의 원인이 됩니다.

※ 차량의 사양에 따라 스위치에 표시된 모양이 다를 수 있습니다.

■ 배터리 릴레이 스위치



OPY042409

전기 회로의 메인 스위치입니다.
「ON」로 누르면 지시등이 점등되며 모든 스위치와 게이지 등이 작동됩니다.
「OFF」로 누르면 모든 전기가 차단됩니다.
※ 비상 경고등 및 자동문 작동은 배터리 릴레이 위치에 관계없이 점등됩니다.

경고

- 엔진이 회전중일 때는 배터리 스위치를 절대로 끄지 마십시오. 전기 계통의 고장을 일으킬 뿐만 아니라 각 게이지 스위치가 작동되지 않으므로 대단히 위험합니다.
- 엔진을 정지하고 켜 놓은 상태로 장시간 방치하지 마십시오. 불필요한 전기가 흘러 방전될 우려가 있습니다.

■ 안개등 스위치 사양 적용시



안개로 인하여 시계가 좋지 않을 때 점등시켜 주십시오.

- 스위치를 누르면 안개등이 점등됩니다.
- 스위치를 다시한번 누르면 소등됩니다.

■ 헤드램프 메인 스위치



주간에 안전 운행을 위해서 스위치를 누르면 교행하는 차량 또는 앞의 차량에게 주행 중 임을 알리고자 할 때 사용 합니다. 헤드램프 메인 스위치를 누르면 원등(상향등)만 켜 집니다.

■ 보조등 스위치



보조등 스위치를 누르면 2열 라인 라이트등이 점등 됩니다.
소등시에는 보조등 스위치를 다시 한번 눌러 주십시오.

※ 차량의 사양에 따라 스위치에 표시된 모양이 다를 수 있습니다.

■ 운전석등 스위치



운전석등 스위치를 누르면 운전석 상부에 있는 운전석등이 점등 됩니다. 소등시에는 다시 한번 운전석등 스위치를 눌러 주십시오.
운행시에는 소등 시켜 주십시오.


■ 독서등 스위치



독서등 스위치를 누르면 승객석에 있는 독서등을 켤 수 있습니다.
다시 한번 독서등 스위치를 누르면 독서등이 소등되며 승객석에서 독서등을 켤 수가 없습니다.

※ 차량의 사양에 따라 스위치에 표시된 모양이 다를 수 있습니다.

■ 운행정보 스위치 사양 적용시



운행정보 스위치를 누르면 자동 안내 방송을 시작합니다.

※ 차량의 사양에 따라 스위치에 표시된 모양이 다를 수 있습니다.

■ 실내등(프론트,1,2) 스위치



실내등 스위치를 누르면 실내등이 점등 됩니다.
다시 한번 실내등 스위치를 누르면 실내등이 소등 됩니다.
실내등 스위치 프론트 : 승객석 1열, 2열 점등
실내등 스위치 1 : 승객석 홀수등 점등 (승객석1,2열 제외)
실내등 스위치 2 : 승객석 짝수등 점등 (승객석1,2열 제외)

※ 차량의 사양에 따라 스위치에 표시된 모양이 다를 수 있습니다.

■ 선반 지지대 무드등 스위치(관광버스)

사양 적용시



스위치를 누르면 선반 지지대에 있는 무드등이 점등합니다. 다시 누르면 소등합니다.

■ 무드등 메인 스위치(사양 적용시) /무드등 조명 조절 스위치(사양 적용시)



무드등 스위치를 누르면 선반 아래 무드등이 켜집니다. 무드등의 조명을 바꿀 때는 오른쪽 옆에 있는 무드등 조절 스위치를 누를 때마다 조명이 바뀝니다.

■ 파노라마등 메인 스위치(사양 적용시) /파노라마등 조명 조절 스위치(사양 적용시)



파노라마등 스위치를 누르면 점등됩니다, 등의 조명을 바꾸려면 파노라마등 조명 조절 스위치를 누르면 조명을 바꿀 수 있습니다.


■ 중앙 실내등/ 중앙 실내등 조명 조절 스위치(사양 적용시)



중앙 실내등 스위치를 누르면 점등됩니다. 중앙 실내등의 조명 조절 스위치를 누르면 조명을 바꿀 수 있습니다.


■ 후측방 실내등 스위치/ 후측방 실내등 조명 조절 스위치/ 후측방 실내등 밝기 조절 스위치(사양 적용시)





후측방 실내등 스위치를 누르면 맨 뒷좌석 실내등이 점등됩니다. 조명 조절 스위치와 밝기 조절 스위치로 조명의 모드 및 광도를 조절할 수 있습니다.

■ 전자 전광판등 스위치 사양 적용시




스위치를 누르면 차량에 설치된 전자 전광판이 점등됩니다. 다시 한번 누르면 소등됩니다.

■ 플로워 램프 스위치



플로워램프 스위치를 누르면 갱웨이 무드램프가 점등됩니다.
소등시에는 다시 한번 플로워램프 스위치를 누르면 소등 됩니다.

■ TV 메인 스위치



TV 메인 스위치를 누르면 TV에 전원이 들어와 TV를 볼 수가 있습니다. TV세트에 있는 전원 스위치는 「ON」상태여야만 TV를 켤수 있습니다.


※ 차량의 사양에 따라 스위치에 표시된 모양이 다를 수 있습니다.

(TV 사용방법에 대한 자세한 내용은 업체에서 공급하는 사용설명서를 참조 하십시오)

⚠ 주의

TV메인 스위치를 누른 후 TV에 전원이 들어 오지 않으면 TV세트에 있는 전원 스위치를 켜십시오.

■ 도어 개폐 스위치



스위치의 조작에 따라 앞도어 또는 중간도어를 열리고 닫힙니다.

⚠ 주의

문을 장시간 열어 놓지 마십시오. 배터리가 방전될 수 있습니다.

※ 차량의 사양에 따라 스위치에 표시된 모양이 다를 수 있습니다

■ 닐링 스위치 (+) 사양 적용시



차량 높낮이 조절 스위치는 승객이 쉽게 승하차 할 수 있도록 차량 높낮이를 조절할 때 사용합니다. 차량 높낮이 조절 스위치는 배터리 릴레이 스위치「ON」상태에서 작동합니다.

차량하강(높이를 낮출 때)

주차 브레이크 레버를 당긴 상태에서 차량 높낮이 조절 스위치를「KEELING」쪽으로 누르면 약5~10초 사이에 차량의 높이가 낮아집니다. 차량이 하강하는 동안 계기판 내에 표시등이 점등되어 사용중임을 알려줍니다.

차량복귀(높이를 높일 때)


주차 브레이크를 해제하거나 차량 높낮이 조절 스위치를「NORMAL」쪽으로 누르면 약5~10초 사이에 차량의 높이가 원 상태로 복귀됩니다. 차량 높낮이 조절 스위치가 눌러진 상태에서 주차 브레이크를 해제시키면 경고음이 울리면서 차량 높이가 원 상태로 복귀됩니다.

경고음이 울리면 차량 높낮이 조절스위치를 눌러 원위치 시키십시오.

주의

- 닐링이 작동 중에 차량 속도가 7km/h 이상이면 작동이 중지되고 통상의 차고로 복귀합니다.
- 차량 높이가 완전히 복귀되지 않은 상태에서 출발하지 마십시오. 완전히 복귀하지 않는 상태에서 출발하면 범퍼 또는 기타 부품이 노면과 접촉하여 손상될 수 있습니다.


■ ECAS 높이조절 스위치 사양 적용시



ECAS 높이조절 스위치를 「UP」으로 누르면 차량의 높이가 표준보다 30mm 상승합니다. 험로를 주행할 때 사용하십시오.
차량의 속도가 30km/h 이상이면 표준 높이로 복원됩니다.
ECAS 높이조절 스위치를 「DOWN」으로 누르면 차량의 높이가 표준보다 30mm 하강 합니다.

※ 차량의 사양에 따라 스위치에 표시된 모양이 다를 수 있습니다

■ 메뉴버링 모드 스위치 사양 적용시




차량의 전진 또는 후진의 속도를 느리게(미세조작) 필요로 할때 사용 합니다. 전진 또는 후진 출발 전에 스위치를 누르면 1단, 2단 또는 후진 영역에서 메뉴버링 모드 스위치가 작동합니다.
복잡한 도로나 좁은 도로와 같이 필요한 경우만 스위치를 사용하십시오.

주의

메뉴버링 모드 스위치가 작동하는 영역(1단, 2단, 후진)에서 오래 사용하면 계기판에 "CL" 경고등이 점등되면 스위치를 끄십시오. "CL" 경고등이 소등되면 다시 사용 하십시오. 그렇지 않으면 과열로 클러치 장치가 손상될 수 있습니다.

■ 파워 모드 스위치 사양 적용시



언덕길 및 평지에서 급가속이 필요한 경우에 파워모드 스위치를 누르고 가속 페달을 밟으면 급가속을 할 수 있습니다. 평상시에는 스위치를 끄고 주행하시면 연료 소비량을 절감 할 수 있습니다.


※ 차량의 사양에 따라 스위치에 표시된 모양이 다를 수 있습니다

■ 리모컨 미러 스위치 사양 적용시



좌측 사이드 미러를 조절할 때는 스위치레버(1)를 좌측(L)으로, 우측 사이드 미러를 조절할 때는 우측(R)으로 스위치를 선택하여 원하시는 방향으로 좌·우·상·하 (▲)부분을 누르면 미러의 각도조절이 됩니다.

후방 경보 장치 사양 적용시



초음파를 이용하여 물체 감지, 범퍼와 일정거리 사이에서 물체가 감지되면 거리에 따라 3단계(약 0.5미터, 1미터, 1.5미터)로 경보가 발생합니다.

후방 경보 장치는 후진 시 차량 후방 센서로부터 약 150cm 이내에 있는 물체와의 거리를 감지하여 경보음으로 운전자에게 장애물이 있음을 알려주는 보조 장치입니다.

이는 운전자의 주의 의무를 소홀히 해도 된다는 것을 의미하는 것이 아닙니다.

후방 센서가 감지 가능한 범위 및 물체는 한정되어 있어 장애물이 전부 감지되는 것이 아니므로 후방 경보 장치가 없을 때와 마찬가지로 신중히 운전을 해야 합니다.

⚠ 경고

후방 경보 장치가 장착된 차량이라하더라도 후방 경보 장치가 장착되지 않은 경우와 같이 신중히 운전하시고 후방의 장애물은 직접 확인하십시오.

후방 경보 장치는 주위 환경 및 여러조건에 의해 감지기능이 작동되지 않을 수도 있어 후방 경보 장치만 믿고 운전하면 사고가 발생할 수도 있습니다.

■ 후방 경보 장치의 작동

작동 조건

- 시동 스위치가 「ON」인 상태에서 후진시 작동됩니다. 단, 5km/h 이상의 속도에서는 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 후진시 감지거리는 약 150cm 이내입니다.
- 동시에 감지되는 부분이 2개 이상일 때는 보다 가까운 곳이 우선 감지됩니다.

경보음의 유형

1. 150cm 이내 장애물 감지시
   : 삐- - - 삐-
2. 100cm 이내 장애물 감지시
   : 삐- 삐- 삐-
3. 50cm 이내 장애물 감지시
   : 연속적으로 경보음이 울립니다.

■ 후방 경보 장치의 비작동 조건

다음과 같은 경우에는 정상적인 동작이 안될 수도 있습니다.

1. 센서가 결빙되었을 때
   (해빙되면 정상적으로 동작을 수행함)
2. 센서에 눈이나 물방울 등의 이물질이 센서의 표면을 막았을 때
   (이물질이 제거되거나 센서 표면의 장해물을 제거하면 정상동작을 수행함)

다음과 같은 경우에는 오작동할 수 있습니다.

1. 요철길, 자갈길, 언덕길, 풀숲을 후진할 때
2. 차량의 경적, 오토바이의 엔진음, 대형차의 에어 브레이크 등 초음파를 발생하는 물체가 근접한 경우
3. 폭우나 물보라가 치는 경우
4. 센서 부근에서 송신 기능을 가진 무선장치를 사용하는 경우
5. 센서가 눈에 덮인 경우

다음과 같은 경우에는 감지범위가 좁아질 수 있습니다.

1. 센서의 감지부에 눈이나 물방울 등의 이물질이 부착되어 있을 때
   (이물질이 제거되면 정상 감지범위로 회복됨)
2. 폭염이나 혹한시
3. 직경이 14cm, 길이 1m보다 작은 물체 감지시

다음과 같은 물체는 감지하지 않을 수 있습니다.

1. 뾰족한 물체나 로프와 같이 가는 물체
2. 면이나 스폰지, 눈 등과 같이 음파를 흡수하기 쉬운 물체

■ 후방 경보 장치 관리 요령

- 위험경보는 후진속도, 장애물의 형상에 따라서 순차적으로 이루어지지 않을 수도 있습니다.
- 범퍼의 높이 또는 센서의 장착상태가 변화되거나 범퍼 근처의 센서가 감지 가능한 영역에 출고시 차량에 부착된 장치 이외에 악세서리를 부착한 경우에는 오작동할 수 있습니다.
- 센서로부터 50cm 이내의 영역에서는 물체가 있어도 감지되지 않거나 다른 영역의 경보음이 발생할 수 있습니다.
- 센서가 이상이 있을 경우 센서가 결빙되었거나 눈, 물방울 등이 묻어 있을 수 있으므로 센서의 상태를 확인하여, 오염시 부드러운 헝겊등으로 닦아내십시오.
- 센서의 표면을 힘주어 세게 누르거나, 딱딱한 물체로 충격을 가하거나 날카로운 물체로 긁는 등 센서의 표면이 손상되는 행동은 삼가십시오.

⚠ 주의

- 이 장치는 후방 센서가 장착되어 있는 부위 이외는 감지할 수 없습니다. 또한 센서와 센서의 중앙부분, 낮은 장애물, 가는 장애물 등은 감지할 수 없으므로 반드시 직접 확인하십시오.
- 차를 빌려줄 경우에는 반드시 운전자에게 본 내용을 전달하여 사고를 미연에 방지하십시오.

⚠ 경 고

도로에 있는 기물과 보행자, 특히 아이들을 피하기 위해 차를 움직이는 경우에는 최대한 주의를 기울이십시오. 후방 센서의 감지 가능한 범위 및 물체는 한정되어 있어 장애물을 감지할 수 없는 경우가 많다는 것을 잊지 마십시오.

■ 자기진단 기능

후방 경보 장치는 센서의 고장여부를 스스로 판단할 수 있는 자기진단 기능이 있습니다. 차량 시동후 변속 레버를 「R」(후진) 위치로 이동시 "삐"하는 경보음이 한번 울려 후방 경보 장치가 정상적으로 작동됨을 알려줍니다. 이때, 경보음이 울리지 않거나 경보음이 반복적으로 작동하면 감지센서의 훼손여부 및 후방 경보 장치의 비작동 조건을 확인 후 후방 경보 장치의 고장으로 판단되면 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

⚠ 경 고

본 제품의 고장에 따른 차량의 사고, 손상 등은 보증하지 않습니다.

히터 및 에어컨



1. 승객석 에어컨 컨트롤러
2. 운전석 공조 컨트롤러
3. 승객석 히터 컨트롤러
4. 운전석 송풍구(좌측)
5. 운전석 송풍구(우측)

히터 및 에어컨의 조작방법을 잘 숙지하시어 쾌적한 실내온도를 유지하십시오.

※ 동절기 차실내·외 온도차에 의해 실내에 결로가 발생할 수 있읍니다. 예방을 위해서 외부 공기를 주기적으로 환기 시켜 주십시오. 자세한 환기방법은 에어컨(승객석) 편에 설명되어 있는 겨울철 결로 예방을 참조하십시오.

주의

- 엔진 시동이 안걸린 시동 스위치「ON」상태에서도 히터 및 에어컨을 작동시킬 수는 있지만 효과면에서 엔진 시동상태보다 떨어질 뿐만아니라 배터리의 조기 방전을 초래할 수 있으므로 반드시 엔진 시동 상태에서 작동시키십시오.
- 루프에 설치되어 있는 에어컨 장치 부근에 임의로 악세서리(스포일러등)을 설치하지 마십시오. 에어컨 응축기의 외기 흡입구를 막아 에어컨 오작동 및 고장을 일으킬 수 있습니다.

경고

히터 및 에어컨을 켜놓고 차안에서 수면을 취하지 마십시오. 사망의 위험이 있습니다.
히터 및 에어컨을 켜 놓고 밀폐된 상태로 장시간 사용하지 마십시오. 두통 및 졸음을 유발할 수도 있습니다.

에어컨(승객석)



OPY047201

■ 컨트롤 패널

1,2. 온도 설정
3,4. 풍량조절
5. 에어컨 끄기
6. 자동스위치
7. 내/외기 설정
8. 에어컨절환
9. 표시창
10. 비상스위치
CAN(Controller Area Network)에 의한 마이크로프로세서로 시스템 제어

스위치 작동방법



OPY047202

차량의 키 스위치를 “ON”시 표시창(9)에는 설정온도 및 외기온도를 표시한다.
AMB : 현재 외기 온도

알아두기

차량 실내의 환기가 필요할 때는 아래와 같은 방법을 사용하십시오.

1. 차량이 주행중일 때는 승객석 에어컨의 내/외기 설정 스위치(1)를 누르면 천정의 에어컨 내부에 있는 환기구가 열려 바깥의 신선한 공기가 실내로 유입됩니다.
2. 차안의 공기 오염이 심하여 환기 시간을 줄이고자 할때는 내/외기 설정 스위치(7)가 켜져 있는 상태에서 풍량조절 스위치(3,4)를 사용하여 강제적으로 환시 시키십시오.

⚠ 주 의

터널을 통과 할때와 같이 바깥 공기가 심하게 탁할 때는 내/외기 설정 스위치를 사용하여 강제적으로 환기 시키지 마십시오. 오히려 탑승객의 건강을 해칠 수가 있습니다.

내/외기 선택 기능(7)



OPY047203

에어컨 디스플레이의 대기상태에서 내/외기 선택스위치(7)를 선택할 경우 외기도입 댐퍼가 열리면서 외기를 도입하게 되며, 디스플레이(9)에는 외기도입 작동등이 점등됩니다.
내/외기 선택은 에어컨 작동과 관계없이 선택이 가능합니다.
냉방/송풍 운전 중 이 스위치를 선택시 외기 100%에 의해 운전됩니다.

⚠ 주 의

혹서기 냉방 운전시 외기 선택을 하면 냉방 효과가 저하됩니다.

에어컨 전환 스위치(8)



OPY047204

차량 엔진이 운전상태에서 냉방 스위치 선택(8)시 디스플레이에는 냉방운전 작동이 점등되면서 냉방운전을 진행하게 됩니다.
이때 풍량은 1단으로 운전됩니다. 냉방운전 중 냉방스위치를 재선택시 송풍운전으로 전환됩니다. 냉방 수동운전은 설정온도와 관계없이 작동됩니다.
냉방운전 중 실내온도가 15℃ 이하일 경우 클러치가 정지됩니다.

풍량 조정 스위치(3,4)



OPY047205

이 스위치(3,4)를 선택하면 냉방 수동/송풍 운전시 풍량을 1~4단까지 수동으로 선택하여 운전할 수 있습니다. 풍량은 증발기 블로워의 풍량을 4단으로 제어하게 되며, 냉방운전시에는 응축기 모터도 2단으로 자동제어하게 됩니다.

자동운전(6)



OPY047206

이 스위치(6)를 선택시에는 냉방자동 운전을 진행하게 되며, 설정온도에 의해 운전을 진행하게 됩니다. 설정온도는 17~30℃까지 선택하여 운전할 수 있습니다.

온도설정(1,2)



OPY047207

설정온도(1, 2)는 냉방자동 운전시 선택하여 운전할 수 있습니다. 설정온도 범위: 17~30℃
스위치 선택시마다 1℃씩 상승/하강됩니다.
선택시마다 부저음이 발생되며, 17℃/30℃에서는 연속 5회 “삐”음이 발생됩니다.

겨울철 결로 예방



OPY047224

동절기 차실내·외 온도차에 의해 실내 표면에 발생하는 결로 방지를 위하여 실내 환기를 아래와 같이 적절히 시켜야 합니다.

● **작동 방법**

1. 내외기스위치(7)를 선택하면 외기도입 댐퍼가 열려 자연환기 상태가 됩니다.
2. 풍량 조절스위치 (3, 4)를 작동하여 강제환기 상태로 운전되면 결빙을 예방할 수 있습니다. 이때 외기도입 작동등 및 송풍량은 디스플레이에 표시 됩니다.

⚠ 주의

터널을 통과 할때와 같이 바깥 공기가 심하게 탁할 때는 내/외기 설정 스위치를 사용하여 강제적으로 환기 시키지 마십시오. 오히려 탑승객의 건강을 해칠 수가 있습니다.

에어컨 끄기(5)



OPY047224

시스템 운전 중 이 스위치(5)를 선택시 운전을 정지하고 디스플레이(9)는 대기상태로 전환됩니다. (차량의 키 “ON”상태에서)

에러코드 확인

운전 중 이상 발생시 디스플레이부(9)에 경고등을 점등하게 되고 에러코드를 표시하게 됩니다.
(이상이 없을 경우 “Good”로 표시됩니다.)

이 스위치(2,4)를 동시에 선택시 에러코드가 표시됩니다. 재 선택시 삭제됩니다.
에러코드
E0 : 통신(1분 이상 발생시)
E1 : 고/저압 발생
E2 : 실내온도센서 단선/단락
E3 : 실외온도센서 단선/단락
E4 : 통신고장
E6 : 에어컨 전원 공급 불량

작동상태 표시기능(1, 3)



OPY047209

실내온도, 응축기 모터 풍량, 냉매 압력제어 상태를 디스플레이 표시로 확인이 가능합니다.
이 스위치(1,3)를 동시에 선택시 현재 동작상태를 표시합니다.(재선택시 삭제됨)

표시상태

INC : 현재 실내온도
C1 : 응축기 모터 풍량1단
C2 : 응축기 모터 풍량2단
S1 : 냉매 압력1단 제어
S2 : 냉매 압력2단 제어

냉매충전 기능(1, 8)



OPY044210

이 기능은 겨울철 실내온도가 17°C 이하에서 냉방운전이 불가능한 상태에서 냉매충전 중 냉방운전이 필요시 이 스위치(1,8)를 동시에 선택하게 되면 “Charge”운전됩니다.

냉매 충전 운전시 디스플레이(9)에는 “CHg”표시됩니다.
스위치를 재선택시 전회 운전 상태로 전환됩니다. 이때 고/저압 이상, 전원, 통신 이상 발생시 에러로 처리됩니다.

비상운전 기능(10)



OPY044210

이 기능은 운전 중 마이콤 이상 발생으로 정상 작동이 불가능할 경우 작동하는 기능으로서 이 스위치(10)를 선택시 강제로 냉방4단으로 제어를 하게 됩니다.
뾰족한 도구로 이 스위치를 선택시 스위치가 “RED”로 점등되면서 냉방 강제4단으로 운전됩니다. 이때 디스플레이 상태 표시는 없습니다.
스위치를 재선택시 비상운전은 해제되면서 디스플레이 표시는 대기상태로 됩니다.
사용후 반드시 해제하십시오.


히터 및 에어컨(운전석)



1. 내외기 선택 스위치
2. 송풍기 OFF 스위치
3. 송풍량 조절 스위치
4. 공기방향 선택 스위치
5. 송풍 온도조절 스위치
6. 운전석 에어컨(사양 적용시)
7. 운전석 에어컨 WARN 표시(사양 적용시)

히터 및 에어컨의 조작방법을 잘 숙지하시어 쾌적한 실내온도를 유지하십시오.

운전석 에어컨 스위치(6) 사양 적용시



OPY042213

운전석 에어컨 스위치(6)를 누르면 에어컨이 작동하며 A/C가 점등됩니다.
승객석 에어컨을 작동하지 않는 상태에서도 운전석 에어컨을 작동하면 승객석 에어컨도 동시에 작동합니다.

i 알아두기


▶ 난방(11월~3월)
- 온수 밸브 OPEN, 에어컨 미가동
- 주 모드 : 차가운 실외기 및 내기를 통한 냉방

▶ 냉방(5월~9월)
- 온수 밸브 CLOSE, 에어컨 가동
- 주 모드 : 차실내기 순환을 통한 난방

▶ 환절기(봄·가을, 3월~4월, 9월~10월)
- 온수 밸브 OPEN, 에어컨 가동
- 주 모드 : 난방(야간), 냉방(주간), 환기 등

※ 제습모드 : 운전석 에어컨 냉기를 DEF모드를 토출하면 신속한 제습효과가 있습니다.

송풍 온도조절 스위치(5)




OPY042214

원하는 온도를 (5)의 버튼으로 선택할 수 있습니다.

⚠ 주의

에어컨을 가동하는 시기에는 엔진룸 내의 히터용 온수 밸브를 차단하십시오.

내외기 선택 스위치(1)




OPY042215

내부공기 순환모드(점등) : 실내공기를 재순환시킵니다.
외부공기 순환모드: 신선한 공기를 외부로부터 흡입합니다.

⚠ 경고

실내순환 모드를 장시간 사용하지 마십시오. 창문에 습기가 발생되기 쉬우며, 탑승객 호흡으로 실내공기가 혼탁해져 두통 및 졸음을 유발합니다.

공기방향 선택 스위치(4)




OPY042216

공기의 흐름을 원하는 방향으로 선택할 수 있으며 다음의 5가지 위치 선택모드가 있습니다.

● **바람 방향 표시**

	얼굴위치 공기가 상반신 방향으로 나옵니다.
	바이레벨위치 공기가 다리와 상반신 방향으로 나옵니다.
	다리위치 공기가 다리방향으로 나옵니다.
	다리/제습위치 공기가 다리와 앞유리 방향으로 나옵니다.
	제습위치 공기가 앞유리 방향으로 나옵니다.

송풍량 조절 스위치(3)



OPY042217

4단계로 송풍량을 선택할 수 있습니다.

운전석 에어컨 WARN 표시(7) 사양 적용시



OPY042212-A

운전석 에어컨 냉각장치에 이상이 발생하면 아래와 같이 "WARN" 표시가 나타납니다.

1. "WARN" 표시가 계속 켜져 있으면 냉매 차단밸브 이상(단선 또는 단락)으로 찬바람이 나오지 않을 수 있습니다. 자사 직영 서비스 센터 또는 블루핸즈에서 정비를 받으십시오.
2. "WARN" 표시가 3회 깜박이면 에어컨 열교환기에 성에가 발생한 상태입니다.
   이 경우 냉매밸브가 차단되어 성에가 녹을 때 까지 찬바람이 나오지 않을 수 있습니다. 성에가 다 녹으면 자동으로 냉매밸브가 열려 찬바람이 나옵니다.

유리창 습기/성에 제거 방법

실내측 유리 습기 제거 방법



OPY047218

1. 에어컨 버튼(6)을「ON」합니다.
2. 풍량 조절 버튼으로 원하는 풍량을 설정하십시오. (신속히 제거하려면 풍량 조절를 강한 위치에 놓으십시오.)
3. 온도 조절 버튼(5)을 원하는 온도에 설정하십시오.
4. 바람 방향 선택 버튼(4)를 , 위치에 놓으십시오.
5. 습기가 많은 지역에서는 (비올 때 등)제습효과를 높이기 위해 버튼(1)을 (실내공기 순환 모드) 작동시키십시오.

여름에 비올경우

1. 방향선택 버튼(4)을 위치에 놓습니다.
2. 온도조절 버튼(5)을 강한 위치에 놓고, 에어컨 버튼(6)을「ON」합니다.
3. 내/외기 선택버튼(1)는 (소등)에 놓습니다.
4 풍량 조절 버튼(3)을 강한 바람이 나오는 위치에 설정하십시오.

겨울철 아침 운행시나 눈 또는 비가 올 경우

추운날 아침에 유리습기 제거를 위해서는 실내온도를 높이고, 저습의 상태를 유지해야 하며 시동을 켜고 즉시 출발하면 엔진 냉각수온이 낮아서 찬바람이 나와 제습효과가 떨어지므로 엔진을 웜업 시킨후 출발해야 합니다.

1. 방향선택 버튼(4)을 위치에 놓습니다.
2. 온도조절 버튼(5)을 강한 위치에 놓습니다.
3 내/외기 선택버튼(1) (소등)에 놓습니다.
4. 풍량 조절 (3)을 3~4단으로 놓습니다.

습기를 제거한 후에 실내의 쾌적함을 유지하기 위하여 방향 선택 버튼 선택하고, 풍량 조절 (3)은1~2단으로 변경해도 무방합니다.

※ 유리창 습기 발생을 최소화하기 위하여 공기흡입 선택스위치를 (소등)에 놓고 송풍속도 조절스위치를 작동한 상태로 운행시 유리 습기발생을 방지할 수 있습니다.

주의

- , 모드에서 과도한 에어컨 작동시 온도차에 의해 실외측 유리에 습기가 발생할 수 있습니다. 이 경우 공기방향을 로 변경하고 풍량 조절 스위치는 저단으로 설정 하십시오.
- 겨울철 및 여름철에는 반드시 AIR INTAKE부(공기 흡입부)의 눈이나 젖은 오물(낙엽 등) 등을 제거하십시오. 이로 인해 창문에 습기가 발생되기 쉽습니다.

경고

실내 순환 상태로 장시간 사용하지 마십시오. 유리창에 습기가 발생되기 쉬우며, 탑승객 호흡으로 실내공기가 혼탁해져 두통 및 졸음을 유발합니다.

프리히터

작동준비



1. 연료탱크에 연료가 충분히 채워져 있는지 확인해 주십시오.
2. 연료라인의 연결부의 기밀유지를 확인하여 누유 여부를 확인하여 주십시오.
3. 연료필터의 오물, 먼지 등으로 막혀 있는지 확인하여 주기적으로 점검 및 청소해 주십시오.
4. 차량 엔진 측의 히터용 온수 순환 밸브 열려 있는지 확인해 주십시오.
5. 엔진의 냉각수는 충분한지 확인해 주십시오.
6. 연소공기 흡입구 및 배기구가 막혀 있는지 확인해 주십시오.
7. 온수 회로 계통에 공기가 고여 있는지 확인해 주십시오.
   특히, 냉각수 교체 및 보충시 엔진과 동시에 온수 순환펌프를 작동하여 냉각수 배관내의 공기제거를 해주십시오.
8. 온수 순환펌프는 정상적으로 작동하는지 확인해 주십시오.

프리히터 스위치(1)

이 스위치(1)를 선택시 펌프 스위치(3)의 지시등 점등 및 물펌프가 동작되고, 프리히터 스위치의 지시등 점등과 예열 종료(예열시간:20~30초)후 버너가 작동되며, 연소 신호 인가시 BURN(2)의 지시등도 점등됩니다. 버너의 작동과 무관하게 프리히터 스위치의 지시등은 항시 점등되고, 버너가 작동되지 않으면, BURN(2)의 지시등은 점등되지 않아야 합니다.

- 스위치(1) 재 선택시 프리히터 스위치의 지시등 및 물펌프 스위치의 지시등은 소등되며, 약 3분후 프리히터 구동모터 및 물펌프 모터가 OFF됩니다.

펌프 스위치(3)




- 이 스위치(3) 선택시 물펌프가 작동되며, 스위치(3)의 지시등이 점등됩니다. 재 선택시 지시등 소등 및 물펌프는 약 3분 후 정지됩니다.
  물펌프가 작동되지 않을 때는 펌프 스위치의 지시등은 점등 되지 않습니다.
- 프리히터 스위치와 별개의 동작을 함으로 버너는 작동되지 않으며, 프리히터 및 버너의 지시등 또한 점등되지 않습니다.

⚠ 주의

엔진룸 내 히터용 온수 밸브가 차단되어 있을 경우에 프리히터 스위치와 펌프가 작동되지 않습니다. 프리히터를 작동하기 위해서는 엔진룸내의 온수 밸브가 열려 있어야 합니다.

프리히터 배기구에 흑연 또는 백연 발생시 배기가스 조절방법




- **배기가스 흑연 발생시**
  - 원인 : 흡연 공기량 부족
  - 조절방법 : 고정 볼트를 풀고 조절레버를 “OPEN” 방향으로 돌리면 공기량을 증가시켜 흑연을 방지할 수 있습니다. 공기량을 적당히 조절후 고정볼트를 조이십시오.

- **배기가스 백연 발생시**
  - 원인 : 공기량 과다
  - 조절방법 : 고정 볼트를 풀고 조절레버를 “CLOSE”방향으로 돌리면 공기량을 감소시켜 백연을 방지 할 수 있습니다. 공기량을 적당히 조절후 고정볼트를 조이십시오.

⚠ 주의

- 공기량 부족 또는 공급과잉으로 인한 불완전 연소시에는 연소공기 흡입 소켓의 댐퍼를 이용하여 흡입 공기량을 조절하십시오.
- 전기용접 등 차체 작업을 할 시에는 배터리 터미널 마이너스(-)쪽의 연결선을 제거 하십시오.
- 냉각수 부족시 배관 및 열교환기 내부에 에어갭(AIR GAP)이 발생하여 과열될 염려가 있으므로 냉각수를 충분히 보충하십시오.
- 진흙과 먼지가 많은 주행 조건에서는 진흙과 외부물질에 의하여 배기 파이프가 막히지 않도록 매일 배기 파이프를 점검, 청소 해주십시오.
- 연료필터는 오손되었을 경우 즉시 교환하여 주십시오.
- 프리히터 가동중에 차량 메인 스위치를 차단하지 마십시오.
- 프리히터가 점화되지 않을 경우 3회이상 프리히터 가동 스위치를 작동하지 마십시오.
- 버너 헤드를 열어놓은 상태로 작동시키면 대단히 위험하므로 작동시키지 마십시오.
- 연료탱크에 연료 공급시 프리히터를 작동시키지 마십시오.
- 연소 직후에 흰연기가 나올 경우가 있지만 이것은 연소 직후의 정상적인 현상 입니다.
- 연소가 시작될때 “보” 하는 소리는 초기 점화시의 정상적인 작동상태이므로 이상 현상이 아닙니다.


공조장치 에어필터 교환





1. 운전 정비 도어를 열고 프론트 정비 판넬을 여십시오.
2. 브라켓트 또는 에어필터 커버를 탈거 하십시오.





3. 공조장치용 에어필터 고정 스크류(3) 2개를 탈거 하십시오.
4. 아래방향으로 주의해서 공조필터(4)를 탈거하십시오.
5. 장착은 탈거의 역순입니다.

응축기의 점검

응축기 핀에 먼지 등 이물질이 부착되면 열교환 효율이 저하되어 냉방성능을 저하시킬 뿐만 아니라 저압 스위치가 작동될 우려가 있으므로 매 3개월마다 압축공기 및 깨끗한 물 보호망에 있는 오물을 제거하고 핀이 휜 것은 바로 세워 주십시오.

에어컨 냉매량 점검

냉매량이 부족하면 에어컨의 성능이 저하됩니다. 또한 과충전해도 에어컨 기기에 악영향을 주게 되므로 이상이 발견되면 자사 직영 서비스센터 또는 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

에어컨 냉매량 점검

냉매량이 부족하면 에어컨의 성능이 저하됩니다. 또한 과충전해도 에어컨 기기에 악영향을 주게 되므로 이상이 발견되면 자사 직영 서비스센터 또는 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

⚠ 경 고

에어컨 냉매는 고압상태이므로 소정의 자격증 소지자에 한해서 정비하도록 하십시오.
부적절한 정비(자사에서 지정하지 않는 냉매를 사용하는 경우 포함)는 상해나 차량에 손상을 가져올 수 있습니다.

⚠ 주 의

- 스팀 세척은 냉매압력을 상승시켜 냉매배관을 손상시킬 수 있습니다.
- 물 세척시에는 전기 기기에 유의하여 주십시오.
- 미량의 가스누설은 가스누설 테스터로 점검하지 않으면 발견할 수 없으므로 정기적으로 자사 직영 서비스센터 또는 블루핸즈에서 점검하여 주십시오.

⚠ 주 의

공조 장치용 에어필터를 주기적으로 교체하지 않으면 먼지 등 이물질 퇴적에 의한 풍량저하로 냉·난방 성능을 저하시킬 수 있으며 악취발생의 원인이 될 수도 있습니다.

히터

■ 승객석

■ A타입




■ B타입



OPY047219

1. 앞쪽
2. 중간
3. 뒤쪽


■ 운전석




OPY047223

운전석 히터를 사용할 경우 에어컨(6) 스위치를 OFF한 후 송풍량 스위치(3)와 온도 조절 스위치(5)를 사용한다. 히터를 OFF할 경우는 OFF스위치(2)를 사용한다.

■ 히터온수밸브 취급 요령




OGD0208030



OGD0209030

히터를 사용하지 않는 계절에는 출구온수 밸브 (엔진 써모스탯측)와 입구온수 밸브(라디에이터 파이프측)를 잠가 주십시오.

엔진 과열이나 오버히터 발생을 했을 경우에 온수배관 및 히터유닛의 손상을 예방할 수 있습니다.
※ 엔진 사양별 밸브 위치 차이가 있습니다.



-OPEN :히터온수 밸브 열림
-CLOSE : 히터온수 밸브 닫힘

⚠ 주의

히터밸브 조작시 엔진이 정지한 상태에서 조작하십시오. 냉각팬 작동 중일때는 손에 손상을 줄 수 있습니다.

전기 환풍기 사양 적용시



외기 흡기, 실내 공기 배출 및 순환기능을 갖는 모터 팬입니다. 차량의 뒷쪽에 지붕이 설치되어 있습니다.

전기 환풍기 스위치



① 배기 : 실내에 있는 공기가 배출됩니다.
② 순환 : 실내공기가 순환됩니다.
③ 정지 : 작동이 중지됩니다.
④ 환풍 : 내/외기 공기가 순환됩니다.
⑤ 흡입 : 외부 공기가 실내로 흡입됩니다.

다용도 보관함


주의

- 도난을 방지하기 위하여 보관함에 고가의 물건을 두지 마십시오.
- 운행 중에는 넣어 두었던 물건들이 움직일 수 있으므로 안전상에 이상이 있는 물건 또는 소리가 나는 물건들은 넣지 마십시오.

경고

- 보관함에 가스라이터, 스프레이 등 인화성 물질은 보관하지 마십시오.
  차량이 밀폐된 상태로 직사광선을 받아 실내 온도가 고온으로 올라가면 폭발할 수도 있습니다.
- 보관함 내에 날카로운 물건이나 부적절한 크기의 물건을 보관하지 마십시오. 충돌시 돌출로 인한 인체의 상해를 유발할 수 있습니다. 중행 중에는 항상 보관함을 닫고, 닫히지 않을 정도로 많은 물건을 담지 마십시오.
- 주행 중에는 조작하지 마십시오. 운전자의 주의가 산만해져 사고가 발생할 수 있습니다.


■ 사물함





작은 물건 등의 별도 수납공간으로 활용할 수 있습니다.


■ 각종 수납공간



유용하게 수납공간으로 활용할 수 있습니다.


실내 편의 장치

■ 디지털 시계



1. 시간 조정버튼
   버튼을 눌러 원하는 시간에서 손을 뗍니다.
2. 분 조정 버튼
   버튼을 눌러 원하는 분에서 손을 뗍니다.
3. 재 조정 버튼
   누르면 1~29분의 경우 분이 지워지며, 30~59분의 경우 분이 지워지면서 1시간이 올라갑니다.

■ 선바이저



선바이저의 홀더를 잡고서 원하는 위치까지 아래로 당기면 햇빛을 가릴 수 있습니다.
원 위치 시킬 때는 좌측에 있는 줄(1)을 당겨 주십시오.

■ 다용도 소켓 사양 적용시



엔진 시동 상태에서 소켓 커버를 열고 소켓 커버에 표기 되어있는 12V, 3A 또는 12V, 10A 이하의 전기 제품을 꽂아 사용하십시오.

⚠ 경고

다용도 소켓에 신체의 일부(손가락 등)나 전기가 통하는 물체를 끼우면 감전이나 화재의 위험이 있으므로 끼우지 마십시오.

⚠ 주의


- 반드시 엔진 시동 상태에서 사용하시고 사용 후에는 플러그를 소켓에서 뽑아 두십시오.
  엔진 정지 상태에서 사용하거나 장시간 전기 제품을 꽂아 두면 배터리 방전을 초래할 수 있습니다.
- 전기용량이 12V, 3A 또는 12V, 10A 이하인 전기 제품만을 사용하십시오.
- 다용도 소켓을 사용해야 할 때는 히터 및 에어컨을 되도록 사용하지 마시고, 사용한다면 1단 이하로 조절하십시오. 그렇지 않으면 배터리 방전을 초래할 수 있습니다.
- 사용하지 않을 때는 커버를 닫으십시오.
- 다용도 소켓에 전자파 잡음을 과대하게 발생시키는 일부 부적합한 전기장치를 연결하여 사용할 경우, 오디오(또는 AV등)의 잡음 유발 및 차량 전기장치의 비정상 작동을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오.

■ 냉·온장고 사양 적용시




사용법에 대한 자세한 내용은 별도로 지급되는 설명서를 참조하십시오.

■ 에어 커넥터 사양 적용시



- 운전석앞 왼쪽 바닥에 에어를 사용할 수 있도록 커넥터가 설치되어 있습니다. 에어를 이용하여 운전석 또는 그 부근 실내 청소를 할 때나 에어공구 사용시 연결하여 사용하십시오.
- 반드시 시동을 켠 상태에서 사용하십시오. 그렇지 않으면, 에어탱크의 에어가 소진될 때까지만 사용할 수 있습니다.
- 연결되는 필요공구는 사용자가 별도로 구입하여 사용하십시오.

엔진룸 배전반(후)




1. 엔진 가속 스위치(디젤엔진)
2. 엔진룸 램프 스위치
3. 스타터 세이프티 스위치
4. 콘센트
5. 엔진 시동/ 정지 버튼 스위치
6. 고장진단 단자

주의

시동시 각종 벨트류가 회전하기 때문에 주의하여 시동스위치를 조작하여 주십시오.

■ 스타터 세이프티 스위치



노브를 당기면 운전석의 스타터 스위치는 엔진의 시동을 걸 수 없게 됩니다.

주의

- 본 스위치의 노브를 잡아 당기면 운전석의 스타트 스위치 회로가 차단됩니다. 노브를 잡아 당긴 후에 스톱퍼를 삽입해 놓으면 실수로 인한 노브의 압입이 방지되어 안전합니다. 정비작업시 이용하여 주십시오.
- CNG차량은 스타터 세이프티 스위치를 당겨 놓으면 운전석 및 엔진룸에서 시동이 걸리지 않습니다.

■ 엔진 시동/ 정지 스위치



디젤엔진

버튼을 누르면 스타터가 돌아가 엔진의 시동이 걸립니다.
다시버튼을 누르면 엔진은 정지 합니다.

CNG엔진

버튼을 누르면 스타터가 돌아가 엔진의 시동이 걸립니다. 엔진을 정지시킬때는 운전석의 시동 스위치를 「OFF」위치로 하면 시동이 꺼집니다.

※ 기어 변속 레버는 중립, 운전석의 시동 스위치는 「ON」위치 아니면 시동을 걸 수 없으므로 확인해 주십시오.

주의

시동을 걸 때는 안전을 위해 주차 브레이크를 작동시키고 타이어에 고임목을 설치해 주십시오.
엔진 점검시 시동 및 끄기 관련은 5장을 참조하여 스위치를 조작해 주십시오.

경고


엔진 점검·정비시에 이외는 사용하지 마십시오.
스타터 세이프티 스위치가 당겨져 있는지 반드시 확인 후 사용하십시오.
만약 스타터 세이프티 스위치가 눌러져 있으면 운전석에서 시동이 가능합니다. 부주의로 운전석에서 엔진의 시동을 걸 경우 심각한 부상을 초래할 수 있습니다.

■ 엔진 룸 램프 스위치



스위치를「ON」으로 하면 램프가 점등됩니다.

■ 콘센트




7A(24V-168W)까지 사용할 수 있습니다.

경고

허용 부하 이상의 것을 사용하면 코드의 과열등을 일으켜 위험합니다. 절대로 사용하지 마십시오.

■ 고장 진단 단자



하이스캔으로 엔진 고장을 점검하는 단자 입니다.

■ 엔진 가속 스위치(디젤엔진)



엔진 점검·정비시 엔진을 가속 또는 감속 시킬때 사용합니다.

경고

점검·정비시에 스위치가 시동가능으로 되어 있을 때는 운전석에서 엔진을 시동시킬 경우 매우 위험합니다.

멀티미디어 시스템

■ 라디오 수신 안테나



안테나는 운전석 위쪽의 루프에 있습니다. 세워서 사용하여 주십시오.
낮은 곳에 들어가기 위해 장애가 될 때는 높이를 낮추어 주십시오.

주의

라디오의 음량은 안전을 위해 바깥의 소리가 들리는 정도로 하십시오. 라디오는 배터리 릴레이 스위치가「ON」상태에 있을 때 작동됩니다.

■ GPS 수신 안테나 (+) 사양 적용시



루프 판넬의 좌측 운전석 위쪽에 통합안테나(라디오+GPS(사양 적용시))가 장착되어 있으며 위성에서 신호를 받아 표준 디지털 타코그래프로 전송합니다.

■ 오디오



사용법에 대한 자세한 내용은 별도로 지급되는 설명서를 참조하십시오.

■ 오디오/비디오(AV) 외부 입력 단자 사양 적용시



AV에 외부 입력 기능을 추가하여 캠코더 등으로 촬영한 각종 영상물을 차량내 에서 시청할 수 있는 장치입니다. 외부 비디오 플레이어(캠코더, 차량용 VCR 등)를 외부 AV연결잭을 이용하여 AV 외부 입력 단자에 연결하십시오. 앞쪽 TV로 연결됩니다.


- 노란색 : 외부 비디오 기기의 영상 입력
- 빨간색 : 외부 비디오 기기의 우측 음성 입력
- 흰 색 : 외부 비디오 기기의 좌측 음성 입력


외부 입력 단자 사용법에 대한 자세한 내용은 별도로 지급되는 설명서를 참조하십시오.(오디오 선택시 1개, AV 선택시 2개 적용)

⚠ 주의

외부 비디오를 다용도소켓에 연결하여 사용할 때 소음이 발생 될 수 있습니다. 이 경우 외부 비디오기기 자체 전원을 사용하십시오.

■ 오디오 리모컨 스위치 사양 적용시





주행중 안전하게 오디오 조작이 가능하도록 조향 핸들에 리모컨 스위치가 부착되어 있습니다.

⚠ 주의


오디오 리모컨의 버튼을 동시에 2개이상 조작하지 마십시오.

1. 모드선택(MODE)
   해당 버튼을 누르면 라디오, 테이프를 선택 할수 있습니다.
2. 탐색(SEEK)
   해당 버튼을 누르면 라디오 수신시에는 지금 듣고 있는 방송에서 주파수가 증가하여 다음 방송이 있는 곳에서 정지하여 수신 할수 있습니다.
3. 음량 조절(VOL)
   해당 버튼을 누르면 음량이 증가/감소 합니다.
4. D-SPK(사양 적용시)
   운전석 또는 승객석측의 소리를 전환 시킵니다.

디지털 타코 그래프 사양 적용시

■ A 타입

각부 명칭 및 기능



1. 선택버튼 

현재 메뉴에서 해당 메뉴로 전환해줍니다. 명령 실행 버튼입니다.

2. 취소/화면 버튼 

초기화면 및 이전화면으로 전환시켜줍니다.

3. USB 커넥터 

주행기록 데이터의 다운로드, 차량정보 변경하기 위한 입출력 장치 입니다.

4. 외부커넥터 

영상 관련 등 통신 장치 접속을 하기 위한 입출력 장치 입니다.

5. USB/▲ 버튼 

운행기록 다운로드, 백업일시 표시 등 USB관련 기능을 수행합니다.
기능 선택된 메뉴에서 커서의 위치 이동 및 숫자, 문자의 변경을 할 수 있습니다.

6. 기기/▼ 버튼 

무선장치, 위성항법장치(GPS), 가속도 센서, 차량입력신호, 고장코드확인 등 기기 정보를 확인 할 수 있습니다.
기능 선택된 메뉴에서 커서의 위치 이동 및 숫자, 문자의 변경을 할 수 있습니다.

7. 사용자/▶ 버튼 

운전자 코드 선택, 메모리 사용표시, 화면 밝기 변경 등 유저 관련 기능을 수행하는 버튼입니다.
기능 선택된 메뉴에서 커서 위치를 이동 할 수 있습니다.

8. 관리/◀ 버튼 

차량유형, 차량번호, 차종설정, 사업자번호, 차대번호, 형식승인번호, 제품일련번호, 차량입력설정, 차량계수설정, 차량정보 변경, 펌웨어 업데이트, 비밀번호 변경, 버전정보 등 관리 기능을 수행합니다.
기능 선택된 메뉴에서 커서 위치를 이동 할 수 있습니다.

⚠ 주 의

주행 중에는 버튼이 작동되지 않습니다. 차량을 정지시키고 버튼을 작동하십시오.

초기화면구성

모드1) 단말기 상태이상 표시기능, 날짜, 시간




모드2) 단말기 상태이상 표시, 날짜, 시간, 구간주행시간,거리



모드3) 단말기 상태이상, 차속, 엔진 rpm



모드4) 단말기 상태이상, 일일 주행시간, 일일 주행거리



OQZ045302

1. 현재 날짜 정보를 표시합니다.
2. 현재 시간을 표시합니다.
3. 현재 시간과 날짜를 표시합니다.
4. 구간 주행시간 및 구간 주행거리를 표시합니다.
5. 현재 속도를 표시합니다.
6. 현재 엔진rpm을 표시합니다.
7. 현재 상태이상 코드를 표시합니다.
8. 일일 운행 시간을 표시합니다.
9. 일일 운행 거리를 표시합니다.

※ 이상코드표
00 : 운행 기록장치 정상
11 : 위치 추적장치(GPS수신기) 이상
12 : 속도 센서 이상
13 : RPM 센서 이상
14 : 브레이크 신호감지 센서 이상
21 : 센서 입력부 장치 이상
22 : 센서 출력부 장치 이상
31 : 데이터 출력부 장치 이상
32 : 통신 장치 이상
99 : 전원 공급 이상

※ 현재 이상코드를 시간 순으로 위에서부터 표시합니다.


전체 메뉴 구성

MAIN MENU

SUB MENU

- ESC
  - 초기화면모드 1
    

  - 초기화면모드 2
    

  - 초기화면모드 3
    


  - 초기화면모드 4
    

- USB
  - 운행기록 데이터 다운로드
  - 백업일시표시
- 기기
  - 무선장치
  - 위성항법 장치
  - 가속도센서
  - 차량 입력신호
  - 고장코드 확인
- 사용자
  - 운전자
  - 메모리사용 표시
  - 화면밝기 조절
- 관리
  - 차량유형
  - 차량번호
  - 차량설정
  - 사업자번호
  - 차대번호
  - 형식승인번호
  - 제품일련번호
  - 차량입력설정
  - 차량계수설정
  - 차량정보변경
  - 펌웨어업데이트
  - 비밀번호변경
  - 버전정보

※ 상세한 사용방법은 제작사에서 지급하는 사용설명서 또는 CD를 참조하십시오.

■ B 타입

각부 명칭 및 기능



1. 선택버튼 SEL

현재 메뉴에서 선택버튼을 누르면 해당 메뉴로 전환합니다.
최종상태 화면에서 버튼을 누르면 초기화면으로 전환합니다.

2. 취소/화면 버튼 ESC

메뉴상태가 1단계 Sub 메뉴 단계에서 취소 버튼을 누르면 초기 화면으로 전환합니다.
메뉴상태가 2단계 Sub 단계 이상에서 취소 버튼을 누르면 이전단계 화면으로 전환합니다.
최종상태 화면에서는 버튼을 누르면 초기화면으로 전환합니다.

3. USB 커넥터 USB

주행기록 Data의 다운로드, 차량 정보 변경하기 위한 입출력 장치입니다.

4. USB/▲ 버튼 USB ▲

초기 메뉴 상태에서 USB / ▲ 버튼을 눌러 USB관련 메뉴를 수행합니다.
선택된 메뉴에서 USB / ▲ 버튼을 누르면 커서의 위치가 위로 한 칸 이동합니다.
수정 메뉴에서는 USB / ▲ 버튼을 누르면 문자 또는 숫자가 변경 됩니다.

5. 기기/▼ 버튼 기기 ▼

초기 메뉴상태에서 기기 / ▼ 버튼을 눌러 장치관련 메뉴를 수행합니다.
선택된 메뉴에서 기기 / ▼ 버튼을 누르면 커서의 위치가 아래로 한 칸 이동합니다.
수정 메뉴에서는 기기 / ▼ 버튼을 누르면 문자 또는 숫자가 변경됩니다.

6. 사용자/▶ 버튼 사용자 ▶

초기 메뉴 상태에서 사용자 / ▶ 버튼을 눌러 유저 관련 메뉴를 수행합니다.
선택 또는 수정 메뉴에서 사용자 / ▶ 버튼을 누르면 커서의 위치가 오른쪽으로 한 칸 이동합니다.

7. 관리/◀ 버튼 관리 ◀

초기 메뉴 상태에서 관리 / ◀ 버튼을 눌러 관리자 관련 메뉴를 수행합니다.
선택 또는 수정 메뉴에서 관리자/ ◀ 버튼을 누르면 커서의 위치가 왼쪽으로 한 칸 이동합니다.

주 의

주행 중에는 버튼이 작동되지 않습니다. 차량을 정지시키고 버튼을 작동하십시오.

초기화면구성


모드1) 단말기 상태이상 표시기능, 날짜, 시간




모드2) 단말기 상태이상 표시, 날짜, 시간,
구간주행시간,거리



모드3) 단말기 상태이상, 차속, 엔진 rpm



모드4) 단말기 상태이상, 일일 주행시간,
일일 주행거리



OQZ045302


1. 현재 날짜 정보를 표시합니다.
2. 현재 시간을 표시합니다.
3. 현재 시간과 날짜를 표시합니다.
4. 구간 주행시간 및 구간 주행거리를 표시합니다.
5. 현재 속도를 표시합니다.
6. 현재 엔진rpm을 표시합니다.
7. 현재 상태이상 코드를 표시합니다.
8. 일일 운행 시간을 표시합니다.
9. 일일 운행 거리를 표시합니다.

※ 이상코드표
00 : 운행 기록장치 정상
11 : 위치 추적장치(GPS수신기) 이상
12 : 속도 센서 이상
13 : RPM 센서 이상
14 : 브레이크 신호감지 센서 이상
21 : 센서 입력부 장치 이상
22 : 센서 출력부 장치 이상
31 : 데이터 출력부 장치 이상
32 : 통신 장치 이상
99 : 전원 공급 이상


※ 현재 이상코드를 시간 순으로 위에서부터 표시합니다.

전체 메뉴 구성

MAIN MENU	ESC	USB ▲	기기 ▼	사용자 ▶	관리 ◀
SUB MENU	초기화면모드 1	운행기록 다운	위성항법장치	운전자	운행장치 정보
	초기화면모드 2	최근 백업 일시	가속도센서	차량번호	무선장치 정보
	초기화면모드 3	단말 정보 변경	차량 입력신호	차량유형	비밀번호 변경
	초기화면모드 4	펌웨어 업데이트	고장코드 확인	사업자번호	
				차대번호	









주의

WI-FI를 통한 운행기록 전송은 현재 시간 기준 약 48 시간 데이터만 전송 가능합니다.
현재 시간 기준으로 48 시간 이상 지난 데이터는 USB를 이용해서 다운 전송하셔야 합니다.

※ 상세한 사용방법은 제작사에서 지급하는 사용설명서 또는 CD를 참조하십시오.



04 주유


연료 및 요소수(우레아) 주입방법·주의사항


차례

연료 주입구 4-3
디젤엔진 4-3
CNG 충전 4-4
요소수(우레아) 탱크 주입구 4-5
요소수(우레아) 주의 사항 4-6
요소수(우레아) 보관 4-6
요소수(우레아) 폐기 4-6
순도 4-7

연료 주입구

■ 디젤엔진





지면이 평탄한 곳에 차량을 주차시키고, 엔진의 시동을 끄고 키로 연료 주입구 캡을 열어 주십시오. 연료 주입구는 차량의 좌측과 우측에 각각 1개씩 있습니다.

⚠ 주 의

우측 주유구에 주유건이 꽂혀있거나 주유 중일때는 도어를 열지 마십시오. 도어가 열릴때 주유건을 쳐서 차체 또는 도어의 파손 및 연료가 누출될 수 있습니다. 반드시 도어가 닫힌 상태에서 주유하십시오.

1. 주입구 도어를 손으로 당기면 열립니다.
   연료 주입구 도어 스위치가 있는 차량은 주입구 도어를 손으로 당기면 열립니다. 연료 주입구 레버가 있는 차량은 레버를 당기면 좌측 주입구 도어가 열립니다.



2. 키 카버를 시계 방향 또는 반시계 방향으로 돌리고 키 홀에 키를 넣으십시오
3. 키를 시계 방향으로 돌리고 키를 뽑으십시오.
4. 캡을 반시계 방향으로 돌리면 캡을 탈거할 수 있습니다.
5. 지정된 연료를 주유합니다. 지정된 연료외 다른 연료(가솔린, 알콜, 항공류 등)와 혼합하여 사용하지 마십시오. 또한 미검증된 연료(첨가제)등은 주유하지 마십시오.
6. 연료 주입구 캡을 시계 방향으로 확실히 잠그고 키를 반시계 방향으로 돌린 후 뽑으십시오.

i 알아두기

연료 탱크 캡은 잠금장치가 잠겨 있을 경우 연료 캡을 손으로 돌리면 헛도는 기능(Ratchet)이 있습니다. 주유시 시동 키를 사용하여 잠금장치를 해제하고 연료 캡을 손으로 돌려서 열어 주십시오.


⚠ 경 고

연료 기체는 인화성이 강해 매우 위험합니다. 연료를 주유하기전 반드시 지면이 평탄한 곳에 차량을 주차시키고, 항상 시동을 끄고 연료 주입구 주변에 화기를 가까이 하지 마십시오.

⚠ 주의

- 디젤 차량은 반드시 정품 경유를 사용하시고, 지정된 연료 외 다른 연료(등유, 알코올, 항공유, 바이오 디젤* 등)나 첨가제와 혼합하여 사용하지 마십시오.
  * 바이오 디젤 (BioDiesel, BD)은 유채씨, 콩, 쌀겨 등에서 추출한 식물성 기름을 메탄올을 이용해 에스테르화 정제 과정을 거쳐 만든 것으로, 그 특성이 경유와 유사하여 경유에 일정량을 혼합하여 디젤 엔진에 사용할 수 있도록 만든 대체 에너지입니다.
  현재 국내에서는 소량의 바이오 디젤 원액이 경유에 혼합되어 일반 주유소에서 정품의 경유로 판매됩니다.
- 관련 법령의 경유 품질 기준을 벗어나는 바이오 디젤 혼합유를 사용하여 발생한 물적, 인적 손해에 대해서는 자사에서 책임을 지지 않습니다.
- 불량 연료 및 미 검증된 연료나 첨가제 등을 사용하면 연료 탱크 오염, 연료 펌프 손상 및 연료 필터의 조기 막힘 등으로 인해 엔진과 배출가스 관련장치가 손상될 수 있습니다. 불량 연료에 포함된 이물질에 의하여 DPF(Diesel Particulate Filter, 매연필터장치) 막힘 또는 SCR 촉매 막힘 및 파손이 발생할 수 있습니다. 고가의 배출가스 저감장치를 교환해주어야 하는 상황이 발생할 수 있습니다.
- 연료 주입구 캡을 교환해야 할 때는, 순정 부품을 사용해야 합니다. 맞지 않는 연료 주입구 캡을 사용하면, 연료장치 또는 배기 제어장치에 심각한 고장을 초래할 수 있습니다. 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 블루핸즈에서 교환하십시오.
- 차량의 외부 표면에 연료를 떨어뜨리지 마십시오. 도장표면에 연료가 떨어지면 도장이 손상될 수 있습니다.

■ CNG 충전


CNGBUS013

충전시 차량내에는 승객이 없는 상태에서 시동을 끄고 충전 도어를 열어 주입구를 통해 가스를 주입합니다. 주입된 가스는 체크밸브에 의해 역류가 방지됩니다. 주입이 완료되면 충전도어의 닫힌 상태를 운전자가 직접 확인을 하십시오.

최고 충전압력 : 207 kg/㎠ (3,000 psi)

⚠ 주의

충전시 시동키는 반드시 「LOCK」 상태에서 충전하십시오. 주입구 도어가 열리면 시동이 걸리지 않습니다. 배관 및 밸브 실린더 보호용 덮개등을 임의로 제거 하지 마십시오.

요소수(우레아) 탱크 주입구




OPY047500

요소수(우레아) 탱크에 18.5ℓ이하 요소수(우레아)가 있으면 계기판에 요소수 잔량 경고등( )이 점등합니다. 요소수(우레아)를 보충하지 않고 계속 운전하면 요소수 잔량 경고등이 점멸하다가 탱크 내에 요소수량이 16.4ℓ이하가 되면 요소수 잔량 경고등( )과 요소수 시스템 경고등( )이 동시에 점멸되면서 엔진의 출력과 차량의 속도를 제한합니다.

주의

- 요소수(우레아) 보충은 멀티 디스플레이 표시창에 표시되어 있는 요소수(우레아) 게이지 눈금이 한칸 정도일 때 시동을 끈 후 5리터 이상 또는 우레아 탱크 정격용량선(주입건이 멈추는 지점)까지 보충하십시오.
- 요소수(우레아) 주입 후 추가로 주입할 때는 반드시 요소수(우레아) 잔량 표시 화면에서 한칸 이상 표시 눈금이 떨어졌을 경우에 주입하십시오. 그렇지 않으면, 요소수(우레아) 시스템이 오작동 할 수 있습니다.



OPY077253

1. 반드시 시동을 끄십시오.
2. 주차 브레이크를 작동시킵니다.
3. 요소수(우레아) 탱크 주입구 캡의 잠금 장치를 전용키를 이용하여 시계 반대 방향으로 해제하십시오.
4. 추천된 요소수를 최소 5리터 이상 또는 요소수 탱크 정격용량선(주입건이 멈추는 지점)까지 보충하십시오. 우레아(요소수) 보충시 이물질이 유입되지 않도록 주의하십시오.
5. 주입구 캡을 잠글 때는 키를 반시계 방향으로 90° 돌린 후 캡 몸체를 시계 방향으로 돌려 잠그십시오. 더 이상 캡이 잠기지 않을 때, 키를 시계 방향으로 90° 돌려 캡에서 탈거하십시오. 완전히 잠근 후 캡 몸체를 돌리면 “따르륵” 소리가 납니다. 캡이 제대로 잠겼는지 확인 후 키를 탈거하여 안전하게 보관하십시오.

※ 요소수(우레아) 소모량은 연료소비량 대비 약 2~5% 수준입니다. 소모량은 차량 운행 조건 및 운전 방법에 의해 상이 할 수 있습니다.

주의

- 추천된 ISO22241 또는 DIN70070을 만족하는 요소수용액(우레아) 이외 디젤유, 가솔린, 알코올 등과 같은 추천되지 않은 액체를 절대로 사용해서는 안됩니다.

- 불량 요소수(우레아) 또는 추천되지 않는 액체를 주입하는 경우 배출가스 저감장치 등 차량부품들의 손상이 발생할 수 있습니다. 미 검증된 첨가제(요소수)에 포함된 이물질에 의하여 SCR 촉매의 막힘 및 파손이 발생할 수 있습니다. 고가의 배출가스 저감장치를 교환해주어야 하는 상황이 발생할 수 있습니다.
- 대기 환경보전법 제 94조에 의거 기준에 적합하지 않는 요소수(우레아)임을 알면서도 사용하는 경우 과태료를 부과 받을 수 있습니다.

■ 요소수(우레아) 주의 사항

- 요소수가 눈 또는 피부에 묻은 경우 즉시 깨끗한 물로 닦아내십시오.
- 요소수를 삼킨 경우 즉시 깨끗한 물로 입을 헹구고 물을 많이 마십시오. 의사의 치료를 받으십시오.
- 요소수가 묻은 옷은 즉시 갈아입으십시오.
- 알레르기 반응이 나타나는 경우 즉시 의사의 치료를 받으십시오.
- 어린이가 요소수를 만지지 못하도록 하십시오.
- 주입 도중 요소수가 묻은 표면은 즉시 물로 씻어내거나 헝겊과 찬물을 사용하여 요소수를 제거해야 합니다. 요소수가 이미 결정으로 변한 경우에는 스폰지나 헝겊으로 찬물을 사용하여 해당 부위를 청소하십시오. 요소수는 어느 정도 시간이 흐르면 흰 결정으로 변해 표면을 오염시킵니다.
- 요소수는 연료첨가제가 아니며 연료 탱크에 주입하면 안됩니다. 요소수를 연료 탱크에 주입할 경우 엔진이 손상될 수 있습니다.
- 요소수는 인화성 및 독성이 없는 무색, 무취의 수용성 액체입니다.

외부 온도가 높은 경우

- 고온에서 요소수 탱크 캡을 열 경우 암모니아 증기가 새어 나올 수 있습니다. 암모니아 증기는 자극성이 강한 냄새가 나며 특히 피부, 점막, 눈 부위를 자극합니다. 눈,코,목이 따끔거리고 기침과 눈물이 나올 수 있습니다. 새어 나온 암모니아 증기를 들이마시지 마십시오. 이상 증상이 있을 경우에는 즉시 의사의 치료를 받으십시오.
- 통풍이 잘되는 장소에서만 요소수 탱크를 보충하십시오.
  요소수는 장시간에 걸쳐 최대 50°C까지 가열되면 (예: 요소수 탱크가 직사광선에 노출) 화학적으로 분해될 수 있습니다. 이로 인해 암모니아 증기가 생성됩니다.

외부 온도가 낮은 경우

요소수는 약 -11°C에서 동결됩니다. 차량에는 요소수 예열 시스템이 장착이 되어 겨울철에도 운행이 가능합니다.

■ 요소수(우레아) 보관

- 다음 재질로 제작된 용기는 요소수 보관에 적합하지 않습니다.
  (알루미늄, 동, 동합금, 비합금강, 아연도금강)
  요소수를 이러한 용기에 보관할 경우 금속 성분이 용해되어 배기정화 장치 시스템이 수리 불가능할 정도로 손상될 수 있습니다.
- 다음 재료로 제작된 용기만 사용하여 요소수를 보관하십시오.
  (DIN EN 10 088-1/2/3을 준수하는 CR-Ni 강철 또는 Mo-Cr-Ni 강철 / 폴리프로필렌 / 폴리에틸렌)

■ 요소수(우레아) 폐기

요소수는 환경 친화적인 방법으로(요소수 폐기에 관한 법규 준수) 폐기해야 합니다.

■ 순도

- 다음의 경우 배기가스 정화장치 시스템이 파손 됩니다.
  - 요소수 탱크에 세제나 다른 연료 또는 유체를 주입하는 경우
  - 요소수에 첨가제를 넣는 경우
  - 요소수에 물을 넣어 희석하는 경우

  요소수는 ISO 22241 또는 DIN70070을 준수하는 요소수만 사용하십시오. 탱크에 잘못된 제품을 주입한 경우 자사 직영 서비스센터 또는 블루핸즈에 문의하십시오.
- 요소수 탱크에 지정된 요소수 이외의 불순물이 들어가면 다음과 같은 문제가 발생됩니다.
  - 배출물 수치 증가
  - 촉매 및 배기 정화 장치 시스템 기능 이상
  - 엔진 손상
  - OBD 경고등 점등

  요소수 탱크에서 요소수를 빼내었을 경우 (예 정비시) 이 요소수는 순도가 보장 되지 않기 때문에 다시 탱크에 주입하면 안됩니다. 반드시 새 요소수를 주입하십시오.




05 주행

차량 운행과 관련된 시동 및 정지,
기어 변속 및 주행 안전 장치 사용 방법

시동 스위치 5-3
시동 스위치 위치 5-3
조향 핸들의 고정을 풀 경우 5-3
엔진 시동 요령 5-4
디젤엔진 시동요령 5-4
CNG 엔진(천연가스엔진) 시동 요령 5-5
터보 차저 취급시 주의사항 5-6
운전시 주의사항 5-6
공기예열 5-6
웜업 운전 5-7
엔진크랭킹 5-7
기어 변속 레버 5-8
수동 변속기 5-8
자동 변속기 5-9
주차브레이크 5-12
가속 페달 5-12
클러치 페달 5-13
브레이크 페달 5-13
브레이크 페달 밟는 요령 5-13
브레이크 마찰재 수명증대를 위한 운전 요령 5-15
드럼 브레이크 5-15
디스크 브레이크 5-16
보조 브레이크 5-16
배기 브레이크 5-16
제이크 브레이크 5-17
리타더(RTD) 브레이크 5-18
ABS/ASR 시스템 5-19
ABS 경고등 5-19
ASR 경고등 5-19
EBS/VDC 시스템 5-20
차체 자세 제어 장치(VDC) 5-21
VDC 작동 5-22
운전자 VDC 작동 정지 5-22
표시등 5-22
VDC 중지 5-23
VDC OFF(작동 정지) 사용 방법 5-23
급제동 경보 시스템(ESS) 5-24
긴급제동 시스템(AEBS) 5-24
긴급제동 시스템 안내문 5-25
긴급제동 시스템의 설정 및 해제 5-25
차량 거리 감지 센서(전방 레이더) 5-28
차량 감지 센서(전방 카메라) 5-28
제한 사항 5-29
자동 정속 주행 스위치(오토 크루즈) 5-32
자동 정속 주행 장치 작동 5-32
자동 정속 주행 작동 해제 5-33
정속주행 속도를 올리고 싶을때 5-33
정속 주행 속도를 내리고 싶을 때 5-33
정속 주행 속도 해제 후 재 복구 기능 5-33
차선 이탈 스위치(LDWS) 5-34
차선이탈 경보시스템 비작동 조건 5-35
AEBS 연동 차선이탈 경보 시스템 5-35
작동조건 5-36
경보유형 5-36
시스템 이상 시 5-37
차선이탈 감지장치 비작동 조건 5-37
보조 브레이크 연동 기능 5-38
언덕길 발진 보조 장치 스위치 5-38
언덕길 발진 보조 장치 사용 방법 5-38
엔진시동 끄기, 주정차 5-40
엔진 점검시 시동 및 끄기 5-40
디젤엔진 5-40
CNG엔진 5-41
매연 필터 장치(DPF) 수동재생 스위치(디젤) 5-42

시동 스위치

■ 시동 스위치 위치



LOCK

조향 핸들이 고정되는 위치
시동 키를 뽑아 조향 핸들이 고정될 때까지 돌려주십시오. 조향 핸들이 고정되어 도난 방지가 됩니다.

ACC

엔진 작동이 정지되는 위치
꼭 아이들링 상태에서「ACC」위치로 해주십시오.

ON

엔진 회전중 위치
모든 전기장치가 작동됩니다.

START

엔진 시동을 걸 때 위치
엔진 시동을 건 후 키에서 손을 떼면 자동적으로「ON」위치로 돌아갑니다.

■ 조향 핸들의 고정을 풀 경우



풀 때는 조향 핸들을 가볍게 좌우로 돌리면서 키를「LOCK」에서「ACC」까지 돌려 주십시오.

경고

- 운행중「ON」위치 이외에는 절대로 돌리지 마십시오.
  「LOCK」또는「ACC」으로 되면 엔진의 시동이 꺼지기 때문에 브레이크 배력 장치가 작동되지 않아 브레이크의 기능이 매우 나쁘게 됩니다.
  키를「LOCK」위치에 놓으면 조향 핸들이 고정되어 위험합니다.
- 차에서 떠날 때는 안전을 위해 키를 뽑아 지참하십시오.


엔진 시동 요령

■ 디젤엔진 시동요령

- 기어 변속 레버를 중립, 주차 브레이크는 확실하게 걸려 있는가를 확인해 주십시오.


※ 시동 스위치를「ON」위치로 했을때 지시등의 점등 여부는 이때 엔진 냉각수 온도에 따라 자동적으로 결정됩니다.

※ 냉각수 온도가 낮을때 지시등이 점등되지 않으면 에어히터 램프를 점검하십시오.



시동시의 주의사항

- 시동이 안 걸리는 경우는 잠시 시간을 두고서 가속 페달을 여러 번 밟고 시동조작을 하면 시동이 용이하게 됩니다.
- 시동 스위치를 10초이상 사용하지 마십시오. 배터리 방전의 원인이 될 수 있습니다.
- 시동직후 엔진 회전의 조정은 무부하 가속을 피하기 위해 엔진 아이들 컨트롤 스위치로 실시해 주십시오.
- 한랭시 엔진 시동이 어려울 경우 15초를 한도로 엔진이 시동이 걸릴 때까지 시동 모터를 계속 돌려주십시오.
- 엔진이 한번에 시동되지 않을때는 약 30초간 기다린 후 재시도 하십시오.
- 장시간 운행하지 않은 차 또는 엔진오일이나 오일필터 엘리먼트 교환 후는 엔진을 크랭킹(cranking)한 후 시동을 걸어 주십시오.



경고

정상적인 키 시동 불가시 쇠막대나 드라이버를 이용하여 임시로 시동하지 마십시오. 불꽃(스파크)에 의한 안구 및 신체 상해가 일어날 수 있습니다.

초기 시동이 걸리면 정상 공회전수 보다 약간 상승한 후 정상으로 됩니다. (정상 공회전으로 되는 시간은 냉각수온도에 따라 달라질 수 있습니다)
웜업시 가속 페달을 밟아 엔진회전수를 올리지 마시고 웜업후 정상화된 후 운행을 하시면 엔진에 무리가 없습니다. 웜업 운전시 연소된 연료가 배기관을 통하여 흰색으로 배출되는 것은 수증기이며 정상 상태입니다.

■ CNG 엔진(천연가스엔진) 시동 요령

주차 브레이크를 확실하게 체결을 한 후 변속레버의 중립상태 여부를 확인하고 클러치 페달과 브레이크 페달을 밟은 상태에서 시동키를「ON」에 유지하십시오.
계기판의 엔진 경고등이 점등되면 엔진시동을 거십시오.

알아두기

엔진 경고등이 점등되는 시간은 고압연료차단밸브가 완전히 개방되는데 소요되는 시간으로 약 2~3초간 소요됩니다.


주의

- 가솔린엔진 시동 동력발생 시간을 1초라고 할 경우 CNG엔진 시동 동력발생은 약 2초정도로 길게 하십시오.
- 처음 시동을 실패할 경우 30초정도의 여유를 가진후 반복하십시오.
- 시동시 가속 페달을 밟지 않아도 됩니다.
- 기어 변속레버 위치가 중립 이외에서는 시동이 걸리지 않습니다.

초기 시동이 걸리면 정상 공회전수가 약간 상승한 후 정상으로 됩니다.
(정상 공회전으로 되는 시간은 냉각수온도에 따라 달라질 수 있습니다.)
웜업시 가속 페달을 밟아 엔진회전수를 올리지 마시고 웜업 후 정상화된 후 운행을 하시면 엔진에 무리가 없습니다. 웜업 운전시 연소된 연료가 배기관을 통하여 흰색으로 배출되는 것은 수증기이며 정상 상태입니다.

엔진공회전속도(rpm) : 550±50

터보 차저 취급시 주의사항



i 알아두기

TCI(Turbo Charger Intercooler, 터보 차저인터쿨러)

엔진은 엔진의 흡입공기를 터빈으로 압축시켜 강제로 높은 밀도의 흡기를 공급하는 「Turbo Charger(터보 차저)」와 흡입된 고온의 공기를 냉각시켜 충진효율(실린더에 공급되는 흡기의 밀도)을 향상시키는 흡기 냉각기인 「Intercooler(인터쿨러)」를 함께 가진 엔진을 의미하며, 일반 엔진보다 고출력, 고성능을 발휘함은 물론 일반 Turbo 엔진보다도 높은 성능을 이끌어 낼 수 있는 장치입니다.
또한, 초고속으로 회전하여 고열을 발생하게 되고 이때 그 윤활과 냉각시 엔진 오일을 이용하게 되므로 정해진 주기에 교환하지 못할 경우에는 터보 차저의 축을 지지하는 베어링부의 고착 및 이상음 발생의 원인이 되므로 반드시 교환주기에 따라 엔진 오일을 교환하십시오.

■ 운전시 주의사항

1. 시동전 오일량을 점검하십시오.
2. 오일압력 상승 유무를 확인하십시오.
3. 급출발을 피하고 시동후 충분히 공회전한 후에 출발하십시오.
4. 오일누유, 가스누출, 공기가 새는 것을 확인하십시오.
   - 운전중 이상음, 진동 등이 발생하면 서서히 엔진 회전을 낮춘 후 정지하여 원인을 조사하십시오.
   - 고속 주행 또는 언덕길 주행 직후는 엔진을 끄지 말고 약 1분간 공회전 하십시오.


공기예열

동절기 엔진 냉각수 온도가 낮을 때 흡입되는 차가운 공기를 데워 엔진 시동성 향상 및 착화 불량으로 인한 백연저감을 하기 위해 메인 키를 「STOP」상태로 돌리면 자동으로 작동됩니다.
동절기 메인키를 「ON」으로 돌릴 경우 호박색 램프가 점등됩니다. 램프가 꺼질 때까지 기다린 후 시동을 걸어주십시오.

⚠ 주의

램프가 깜빡이는 것은 공기예열 릴레이 유착 또는 퓨즈 단선입니다. 확인 후 교환하십시오.

웜업 운전



엔진의 시동이 걸리면 냉각수 온도계의 바늘이 움직이기 시작하는 위치까지 웜업 운전을 실시해 주십시오.

- 엔진 컨트롤 노브를 돌려서 엔진의 rpm이 가장 안정되는 낮은 rpm으로 조정합니다.
- 웜업 운전시간의 단축이나 흰색연기가 지나치게 나올 때는 엔진 컨트롤 노브로 엔진rpm을 약간 올립니다.
- 터보인터쿨러 엔진은 충분한 웜업이 되기 전에 엔진 회전수의 급격한 변화를 주지 마십시오.




※ 엔진rpm을 지나치게 올리면 흑연이 발생할 수가 있으므로 가능한한 낮은 rpm으로 해 주십시오.

- 웜업 운전후는 꼭 정상적인 아이들 rpm으로 되돌립니다.

⚠ 주의


차고 안이나 환기가 안되는 곳에 서는 웜업 운전을 하지 마십시오.

엔진크랭킹



장시간 운행하지 않은 차량은 오일이 골고루 퍼지게 하기위해 1회 이상 다음 방법으로 시동을 걸어주십시오.

1. 기어변속 레버를 중립위치로 합니다.
2. 가속 페달을 밟지 않고 시동 스위치를「START」위치로 해 시동을 건 후 2~3분간 아이들링 시켜주십시오.
3. 이 때는 가속페달을 밟지 마십시오.




⚠ 주의

엔진 각부에 오일이 골고루 퍼지기 위해 아이들링 한 후 운행하십시오.
특히 터보 장착 엔진은 회전 각부분의 오일이 없는 상태가 되어 바로 시동을 걸면 엔진이 손상 될 수가 있습니다.

기어 변속 레버

■ 수동 변속기



엔진의 회전과 차량의 속도에 알맞은 변속단을 선택해 주십시오. 「1단」 또는 「R」(후진)에 변속할 때는 차량을 완전히 정지된 후 중립위치에서 3초 정도 대기 후 기어를 넣으십시오. 이는 변속기 회전이 멈추는데 소요되는 시간입니다.
변속기의 회전이 멈추지 않은 상태에서 기어를 변속하면 기어 손상이 발생됩니다. 「1단」 또는 「R」(후진)을 좀 더 쉽게 변속하려면 변속 전에 싱크로가 있는 전진단으로 넣은 후에 변속하십시오.

⚠ 주의

- 차량을 후진 시킬 때는 뒷쪽 및 좌우의 안전 여부를 확인해 주십시오.
- 클러치 페달을 밟지 않고 변속을 하면 급출발 및 변속기에 손상을 가할 수 있습니다.
- 주행중에 클러치 페달 위에 발을 올려 놓지 마십시오. 클러치 디스크 마모의 원인이 됩니다.
- 고단에서 저단으로 변환하는 경우, 변환된 저단에서도 엔진 회전수가 엔진 회전계의 적색구역에 들어가지 않도록 주의하십시오.
- 언덕길에서 정차하는 동안 클러치를 사용하여 차를 정지시키려 하지 마십시오. 클러치가 조기 손상 됩니다.
- 차량의 원활한 주행과 연료절감을 위하여 적정 변속시기에 변속하여 주십시오. 엔진 속도계의 바늘이 적색눈금을 넘지 않도록 하십시오. 엔진 손상을 야기시킵니다.
- 언덕길에서 주・정차시 안전을 위해 주차 브레이크를 채워 주시고, 출발할 때는 1단기어를 넣고 가속 페달을 밟은 상태(엔진회전수 2,000 rpm 정도)에서 클러치 페달을 완전히 놓으면서 차량이 전진하려는 시점이 되면 주차 브레이크를 풀고 출발하십시오.
- 겨울철 기온이 낮을 경우 변속기 오일이 워밍업 되기 전에는 기어 변속이 어려울 수 있습니다. 이것은 정상적 현상이며 기계적 이상이 아닙니다.
- 정지 상태에서 1단 또는 후진단 변속이 어려운 경우, 기어를 중립에 놓고 클러치 페달을 떼었다가 다시 밟고 1단 또는 후진단을 변속하십시오.
- 주행중 기어를 변속할 때 외에는 변속 레버에 손을 올려놓고 운전하지 마십시오. (변속기 내부 부품 마모의 원인)


⚠ 경 고

- 운전석을 떠나기 전에는 평탄한 장소에서 반드시 주차 브레이크를 완전히 당겨 작동시키고, 엔진시동을 끄십시오.
- 변속 레버를「1단」또는「R단」(후진)에 위치시켜 주십시오. 그렇지 않을 경우, 예상치 못한 차량의 갑작스런 움직임으로 심각한 사고를 초래할 수 있습니다.

■ 자동 변속기

콘솔 조작 장치 / Tip-Lever (팁-레버)

● **팁-레버**



팁-레버는 차량의 주행 방향을 선택하거나 작동모드를 바꿀 때 또는 기어를 선택할 때 사용 합니다.
즉, 수동 모드에서 팁-레버를 조작하여 기어-변속을 할 수 있습니다.

(+) : 2 단 올리기
(+) : 1 단 올리기
(−) : 1 단 내리기
(−) : 2 단 내리기

A/M : 자동 및 수동 변환

D : 전진 N : 중립 R : 후진

계기판 / Display

계기판은 현재 선택된 기어, 중립 위치, 단-내리기 가능 여부 및 에러 내역을 표시 합니다.


● **자동 모드의 경우**

예) 4개의 막대와 화살표 2개 상하 표시→자동 8단 기어에 물려 있음을 표시합니다.



● **수동 모드의 경우**

예) 4→수동 4단 기어에 물려 있음을 표시합니다.




예) 막대 3개 와 아래로 화살표 1개 및 숫자 8→막대 1개에 1개의 단을 표시하여 8단에서 5단 까지 세 단을 내릴 수 있습니다.




엔진 시동


- 주차 브레이크를 겁니다.
- 팁-레버를 “N”으로 작동합니다.
- 시동 스위치 “ON” 으로 합니다.
- 시스템 자동 점검
  (계기판에 “CH” 표시)
  여기서 반드시 5초 이상 기다려야 합니다.



- 엔진 시동을 거십시오.
- 시스템 점검이 완료되고, 계기판에 “N”이 표시됩니다.



전진 출발




- 엔진 시동이 된 상태에서 팁-레버를 “N”에서 “D”로 조작합니다.
- 자동 모드가 작동 됩니다.
- 계기판에 출발기어 자동 선택. (예: 3단 자동)



* 일반적으로 평지에서는 4단이 선택되나,언덕길 또는 적차 상태에서는 3단이 자동 선택 됩니다.

- 주차 브레이크를 풀고, 브레이크 페달에서 발을 떼며 가속페달을 밟아 전진 합니다.


출발 기어 임의 선택



자동으로 선택된 출발 기어 단수는 임의로 변경이 가능 합니다.

* 요령 : 팁-레버를 “-” 또는“+” 방향으로 조작하면, 계기판에 변경된 출발단수가 표시 됩니다.

주행 중 자동 수동 모드 변환



팁-레버를 왼쪽으로 한 번 치면, 자동 모드에서 수동 모드로 변환되며, 다시 한 번 왼쪽으로 치면, 수동 모드에서 자동 모드로 변환 됩니다.


● 자동 모드에서 기어 변속

자동 모드에서는 기어 변속이 자동으로 이루어지며, 변속 단수는 계기판에 표시됩니다.

* Tip : 자동 모드에서도 팁-레버를 조작해서 변속이 가능합니다.

하지만 이런 경우, 변속기가 자동으로 다음 변속시점에 적절한 기어 단수로 변속을 합니다.


● 수동 모드에서 기어 변속



수동모드에서는 운전자가 팁-레버를 위, 아래로 조작해서 변속을 해야 합니다.

* 높은 RPM 에서의 지속적인 주행은 구동계에 무리를 줄 수 있으며, 연비와 직결되므로, 적절한 RPM에서 변속을 해야 합니다.


후진




- 차량을 완전히 정지 시킴
- 팁-레버를 “R” 로 조작
- 계기판에 “R”이 표시되면, 가속페달을 지긋이 밟음과 동시에 차량은 후진 합니다.

주행 방향 전환

차량을 완전히 정지시키고, 팁-레버를 “D”→“N”→“R” 또는, “R”→“N”→“D” 로 조작 합니다.





엔진 끄기

- 차량을 완전히 정지시킵니다.
- 주차브레이크를 잡고, 팁-레버를 “N”으로 조작한 후 엔진 시동은 끕니다.


계기판 표시 설명

계기판은 정상 작동 될 경우, 주행 중엔 선택된 단수 및 기어위치를 표시 합니다. (즉, 1-12 또는 “N”, “R”)


- CH : 시스템 자동 점검 시동스위치 “ON”시 나타냅니다.




- AL : 에어 불충분시 → 기어가 중립을 유지하며, 기어 치합이 되지 않습니다.



- CC : 시동스위치 “ON” 상태에서 자동으로 클러치위치를 확인하는 중입니다.



- CL : 클러치 오류 → 클러치가 과부하 상태입니다.




- CW : 클러치 마모 → 클러치 교환 시기 예고합니다.



- EE : 전기적 에러 : 변속기와 계기판 사이의 전기적 통신 에러를 표시 합니다.
  점검이 필요합니다.



- 스패너 표시 : 시스템 오류를 표시하며, 점검이 필요하지만 주행은 가능합니다.




- 스패너 및 STOP 표시 : 즉각적인 보수가 요망됩니다.




* 차량은 항상 안전한 지역에 정차해야 합니다. 만약 엔진 시동을 끄고 약5초 후 엔진 재시동 시 스패너 표시가 사라지면 시스템이 정상으로 복원된 경우이므로 운행을 계속 하셔도 문제가 없습니다.

- NS : 중립 변속
  팁-레버를 중립 “N” 으로 조작 하십시오.



- TC : 변속기 정보 체크→변속 또는 주행이 불가능한 경우, 시동을 끄고 5 초간 기다린 후 다시 시동을 겁니다.동일한 문제가 계속 발생할 경우 점검이 필요합니다.




- : 미세조작 모드→미세조작 모드 스위치를 “ON” 시킨 경우 차량의 전-후진이 미세하게 조작됩니다.(주차 또는 회전시)



- FP : 가속페달에서 발을 떼십시오. 계속 점등이 되는 경우, 점검이 필요합니다.



- HT : 고온 경고
  변속기 온도가 높은 상태를 의미 합니다. 변속기가 식을 수 있도록 운행을 중단하는 것이 좋습니다.



⚠ 주의

- 아래와 같은 경우 엔진이 꺼질 수 있으니 주의하십시오
  - 가속페달과 브레이크 페달 동시 조작시
  - 차량이 출발하는 순간 브레이크로 제동시킬 때
  - 과하중으로 언덕 출발시 과도한 밀림현상이 발생하는 경우
  - 급 제동시

- ASTronic 차량은 3단 (언덕, 또는 과도한 적차시), 또는 4단 (공차시) 으로 출발합니다.
  - 차량의 하중 상태의 변동에 따라 다른 기어 단수가 선택될수 있습니다.
  - 차량 적재 상태 및 도로상황에 따라 수동모드에서 적절한 단수로 변속하여 출발 하십시오.

변속기 오일 제원

변속기	오일	교환주기	용량 (교환시)
12AS2301BO (리타더 장착차)	ZF Ecofluid-M	360,000km 또는 3년 마다	약 22리터
12AS2300BO (리타더 미장착차)			약 11리터

※ 변속기의 기능과 냉각성능, 그리고 내구성확보를 위해서는 반드시 지정된 오일을 사용해야 합니다.

※ 지정된 오일을 사용하지 않아 발생한 문제에 대해서는 보증을 받을 수 없습니다.

주 의

- 비탈길에 주차할 때는 고임목을 설치하십시오.
- 주차브레이크 레버를 작동할 때 확실히 체결된 것을 확인 하십시오.

경 고


주차시 주차 브레이크가 완전한 상태로 체결되어 있는지를 항상 확인 하십시오. 완전한 상태로 체결되어 있지 않을 경우 외부충격 등에 의해 차량이 미끄러져 심각한 사고가 일어 날 수 있습니다.

<완전 체결 상태 확인방법>

주차 브레이크 레버를 주차(ON) 위치로 작동시킨 후 주차 브레이크 레버를 전후로 움직여 해제방향(OFF)으로 레버의 움직임이 없어야 합니다.

※ 경사로 주차시 주차 브레이크 체결 후 전륜 및 후륜 타이어에 고임목을 반드시 고여야 합니다.


주차브레이크



노브 로킹 레버를 차량의 후방 (1)으로 당기면 딸깍 소리가 나고 주차 브레이크가 걸리면서 계기판에 있는 표시등 (Ⓟ)켜집니다. 주차 브레이크를 풀때는 노브 로킹 레버를 위로 (2)로 당기고 차량의 앞방향(3)으로 밀면 브레이크가 풀립니다.

차에서 내릴때는 반드시 레버를 후방 (1)으로 확실히 당기고 제동이 완전이 걸려 있는지 확인하십시오.

가속 페달



급가속 및 급감속의 반복은 특히 연료를 많이 소모시키므로 차간 거리를 충분하게 유지하면서 주행해 주십시오.

가속시의 변속은 엔진의 회전이 최고 회전에 이를 때까지 페달을 밟지말고 빨리 떼어 주십시오.

적당한 속도가 된다면 가속 페달은 가능한 한 일정하게 유지 하십시오.

클러치 페달



출발시는 차량의 앞뒤 좌우 안전을 확인하고 서서히 출발합니다.
급출발은 차량 각부에 무리가 생기므로 삼가해 주십시오.


- 평지 또는 언덕길 출발시 항상 1단 기어를 사용하십시오.(내리막길을 출발 할때는 2단 기어를 사용하십시오.)
- 변속시에는 클러치 페달을 끝까지 밟고 기어를 넣으십시오.

⚠ 주의

- 운전자의 올바른 클러치 사용은 클러치 수명에 영향을 줍니다.
- 클러치 페달에 발을 올려 놓은 채로 운전하지 마십시오. 반 클러치가 되어 클러치의 수명을 단축시킵니다.
- 경사길에서 반클러치로 차량의 속도를 유지하지 마십시오.
- 코너나 커브길에서 반클러치로 속도를 조절하지 마십시오.(적절한 기어단과 브레이크 페달을 밟아 속도를 조절하십시오.)
- 저단 변속시 차량의 속도를 줄이기 위해 클러치를 사용하지 마십시오.

브레이크 페달

■ 브레이크 페달 밟는 요령



다음과 같이 조작하면 부드럽고 안전하게 정차할 수 있습니다.


1. 목표 정지 지점 25~35m전방에서 페달을 1/2정도 밟습니다.
2. 정지점의 5~6m앞에서 서서히 페달을 놓습니다. (밟은량의 1/2~1/3정도)
3. 정지점 직전에 약간만 밟은 상태로 정차합니다.

⚠ 주의

- 브레이크 페달을 밟았다 놓을때 완전히 발을 떼면 브레이크 라인의 공기가 모두 배출되어 차는 관성으로 구르게 되므로 혼잡한 도로에서는 충돌의 우려가 있으므로 주의하십시오.
- 페달을 반복하여 밟는 것을 삼가하십시오. 브레이크 라인의 공기가 일시에 완전히 배출되어 제동 효과가 떨어집니다.
- 주행중에 (!) 경고등이 점등된 경우는 바로 정차해 조치를 해 주십시오.

경고

- 가파르거나 긴 언덕길을 내려올 때 계속적인 브레이크 사용은 브레이크 과열 및 브레이크 장치의 일시적인 고장의 원인이 될 수 있으므로 저단 기어를 사용하십시오.
- 브레이크 장치가 젖을 정도로 깊은 물이 있는 곳을 주행하는 것은 정상적인 브레이크 작동을 방해합니다. 브레이크를 건조시키기 위해 안전 거리를 유지한 상태에서 정상적인 브레이크를 밟아 주십시오. 물이 고인 곳을 주행했을 때나 세차 후에는 브레이크 성능을 점검 하십시오.



OPY057010

경고

중립상태로 주행은 하지 마십시오.
엔진 브레이크, 배기 브레이크, 제이크 브레이크가 작동되지 않으므로 브레이크의 부담이 크게 되어 위험합니다.

주의

차량의 속도를 줄이고자 할 때 보조 브레이크를 병용해 주십시오. 급 핸들, 급 브레이크를 피하고 여유를 가진 안전운전을 하십시오.


OPY057011

급경사 또는 긴 내리막길 주행시는 미리 브레이크 테스트를 하여 정상적으로 작동되는가를 확인해 주십시오. 긴 내리막에서 브레이크 페달을 계속해서 밟지말고 엔진 브레이크나 배기, 제이크 또는 리타더 브레이크를 병용하여 주십시오.

언덕길에서는 …

급하게 고단에서 저단으로 감속을 하여 엔진에 무리한 부담을 주지 않도록 하십시오.

내리막 길에서는 …

언덕길을 올라갈 때 이용한 동일 기어로 하여 엔진 브레이크와 배기브레이크를 병용하여 안전한 속도로 내려 오십시오.

주의

- 내리막 길에서는 속도계에 의해 표시되는 각 기어의 최고속도 이하로 낮추어 주십시오.
- 고단에서 저단으로 감속하는 경우는 충분히 감속하고 나서 기어 변속을 해 주십시오.
- 엔진오버런에 의한 손상시 보증수리에서 제외되며 수리비용이 과다하게 발생되므로 주의하십시오.

주 의

브레이크를 지나치게 자주 사용하면 브레이크 드럼이나 패드가 과열되어 브레이크의 기능이 나쁘게 되는 페이드 현상이 일어나 위험합니다.


알아두기

페이드 (Fade) 현상

브레이크의 마찰면이 과열되면 마찰력이 저하되어 브레이크의 기능이 나쁘게 되는 현상입니다.



물이 고인 곳을 주행하면 브레이크 드럼 안에 물이 들어가 브레이크의 제동력이 나쁘게 됩니다.
페달을 살짝 밟아 제동력을 확인해 주십시오.
제동력이 나쁜 경우는 앞뒤의 안전을 확인한 후 페달을 살짝 밟은 상태로 완전하게 제동력이 회복될 때 까지 저속으로 주행하여 주십시오.



비나 눈으로 노면이 미끄러지기 쉬운 경우 에는 미리 감속운행을 합니다. 급 브레이크를 걸면 쉽게 미끄러지므로 주의해 주십시오.
커브를 돌면서 브레이크를 걸면 미끄러져 방향성을 잃게 됩니다. 커브를 돌 때는 미리 감속해 주십시오.

브레이크 마찰재 수명증대를 위한 운전 요령

■ 드럼 브레이크

1. 과적, 과속상태에서의 급제동은 브레이크의 열부하 증가로 마찰재 및 드럼 수명 저하의 원인이 됩니다.
   - 고속 주행중 급제동 및 내리막길 운행시 과도한 브레이크 사용으로 브레이크가 과열되어 마찰재의 조기 마모가 발생될 수 있습니다.
2. 제이크 브레이크, 리타더 등 보조 브레이크를 최대한 이용 하십시요.
   - 위급한 상황을 제외하고 평상시 제동을 필요로 할 때 80~90%를 보조 브레이크로 감속하고, 마지막 정차시 10~20%를 브레이크를 밟아서 정차를 하십시오. (동일조건에서 운전습관에 따라 2~5배 수명차이 발생)
3. 아래와 같이 방법을 사용하시면 리타더를 최적으로 활용하실 수 있습니다.
   - 리타더를 사용하면 주 브레이크 라이닝 수명을 최대화 할 수 있습니다.

- 브레이크 연동 스위치를 [ON] 하여 보조 브레이크를 함께 사용하면 라이닝 마모를 감소시킬 수 있습니다.
- 내리막길에서 장시간 리타더 브레이크 효과를 얻기 위해서는 높은 엔진 rpm 을 유지하여 리타더 오일이 충분히 냉각될 수 있도록 해야 합니다.


■ 디스크 브레이크

1. 나쁜 운행조건, 나쁜 운행습관, 과적, 과속등은 디스크의 열부하로 인한 디스크 및 패드의 수명 저하의 원인 입니다.
   - 고속 주행중 급제동 및 내리막길 운행시 과도한 브레이크 사용으로 브레이크가 과열되어 디스크가 조기 마모 됩니다. 심할 경우 디스크에 균열이 발생 할 수 있습니다.
   - 장시간 운행하면 디스크에 온도가 높은 상태이므로 세차를 할때는 브레이크 디스크가 충분이 냉각된 상태에서 하십시오. 고온 상태의 디스크에 물 유입시 급냉으로 인하여 디스크의 파손 또는 내구 수명 저하의 원인이 됩니다.
2. 제이크 브레이크, 리타더 등 보조 브레이크를 최대한 이용 하십시오.
   - 위급한 상황을 제외하고 평상시 제동을 필요로 할때 80~90%를 보조 브레이크로 감속하고, 마지막 정차시 10~20%를 브레이크를 밟아서 정차를 하십시오.(동일조건에서 운전습관에 따라 2~3배 수명차이 발생)

보조 브레이크

배기 브레이크는 일시적으로 배출가스를 차단하여 엔진의 감속을 발생시키는 장치이며 저속단일수록 배기 저항에 의해 브레이크 효과는 좋은 편입니다. 제이크 브레이크는 실린더 헤드에 장착 마그네틱밸브를 작동시켜 압축 말기 행정시 밸브를 강제로 열어 제동력을 얻는 브레이크 입니다. (제이크 브레이크 편을 참조하십시오.) 리타더 브레이크는 유체에 의해 작동됩니다. ABS가 작동할 경우에도 보조 브레이크는 자동 해제됩니다. 보조 브레이크(제이크/리타더 브레이크)가 장착된 차량은 일반 배기 브레이크보다 효과 면에 매우 강력하며 라이닝 수명 연장과 안전운행에 도움이 됩니다.

■ 배기 브레이크




OPY047044

레버를 앞쪽방향으로 가볍게 밀어「ON」으로 하고 가속 페달 및 클러치 페달에서 발을 떼면 배기 브레이크가 작동되어 (JAKE) 지시등이 점등됩니다.
이때, 가속 페달 또는 클러치 페달을 작동시키면 배기 브레이크는 순간적으로 자동 해제됩니다.
또한, ABS가 작동할 경우나 기어 중립 상태일 때는 배기 브레이크는 작동되지 않습니다.
배기 브레이크를 사용함으로써 다음과 같은 효과가 있습니다.

- 드럼 온도 상승을 억제하여 페이드 현상을 방지합니다.
- 브레이크 사용 감소로 인한 라이닝 수명 증대 효과가 있습니다.


■ 제이크 브레이크 사양 적용시



OPY047045

제이크 브레이크는 디젤엔진의 감속장치로 운전자의 스위치 신호에 의한 ECU가 실린더 헤드에 장착된 제이크 브레이크의 마그네틱 밸브를 동작시켜 엔진이 에어 컴프레서처럼 작동하여 구동륜에 감속동작을 전달하므로 차량이 감속운행이 될 수 있도록 도와줍니다.
제이크 브레이크를 효율적으로 사용하기 위해 추천된 rpm을 초과되지 않는 범위에서 저속 기어를 사용할 때에 최고의 감속을 얻을 수 있습니다.
또한, 브레이크 연동 해제 스위치를「ON」상태에서 브레이크 페달을 밟으면 제이크 브레이크가 작동합니다.

제이크 브레이크 작동조건


OGVO36103

- 엔진 브레이크를 조작하기 전에 엔진의 온도가 충분히 도달했는 지를 확인 후에 조작하십시오.
- 엔진 회전수가 1000rpm 이상
- 연료가 분사되지 않을 때
- ABS가 작동되지 않을 때
- 배기(제이크)브레이크 스위치가「ON」
- 크루즈/PTO 선택 제어상태가 아닐 때
- 위의 조건을 만족시 클러치 페달에서 발을 떼면 자동적으로 작동됩니다.

⚠ 주의

- 차량의 감속 운행 필요시 외에는 제이크 브레이크 스위치는 항상「OFF」상태로 유지하여 운행하십시오.
- 미끄러운 도로에서는 제이크 브레이크를 사용하지 마십시오.
- 만일 구동륜이 움직이지 않거나 차량이 좌우로 흔들리는 경향이 있으면 즉시 작동을 중지하고 도로 사정이 호전될 때까지 제이크 브레이크를 사용하지 마십시오.
- 제이크 브레이크가「ON」상태에서 클러치페달을 밟지않고 변속할 경우 엔진이 파손될 수도 있습니다.

경 고

운전자가 제이크 브레이크의 성능에 대해 생소하다면 반드시 마른 포장도로에서 경험을 쌓은 후 제이크 브레이크를 사용하십시오.


■ 리타더(RTD) 브레이크 사양 적용시

브레이크 페달 연동



브레이크 페달을 밟으면 리타더 브레이크 3단으로 작동됩니다.

작동방법



1. 다기능 스위치에 표시된 리타더 스위치를 작동 시키십시오.
   리타더 스위치는 1단~4단 까지 있습니다.

※ 리타더의 감속 범위는 다음과 같습니다.

	ZF	VOITH	
		VR120E	VR115HV
1단	Bremsomat 기능	Bremsomat 기능	
2단	전체 성능의 40%	전체 성능의 50%	전체 성능의 42%
3단	전체 성능의 80%	전체 성능의 75%	전체 성능의 75%
4단	전체 성능의 100%	전체 성능의 100%+ 엔진브레이크	전체 성능의 100%+ 엔진브레이크

※ Bremsomat 기능 : 일반적으로 긴 내리막길을 주행할 때 사용합니다.
중력에 의해 차량이 가속되는 것을 제어함으로써 리타더 스위치 1단 작동시킬 때의 속도로 유지시켜 줍니다.

2. 가속 페달을 밟으면 리타더 작동은 중지되고 계기판의 표시등은 소등됩니다. 그리고 가속페달에서 발을 떼면 리타더가 다시 작동하여 차량의 속도를 줄여 줌과 동시에 계기판의 표시등이 점등됩니다.

리타더(RTD) 브레이크가 작동되면 계기판에 램프가 점등됩니다.

리타더 1단은 내리막길 정속 주행기능으로 항상 점등되지 않고 작동시에만 점등됩니다. ABS(Anti-Lock Brake System) 작동시에는 리타더 브레이크 작동이 중지 됩니다.

주 의

- 리타더 작동시 발생된 제동열은 엔진 라디에터에서 냉각을 시킵니다. 리타더 손상을 방지하기 위해 과열시 제동력이 점진적으로 약해집니다. 가급적 리타더 레버를 저단에서 고단으로 순차적으로 변속 하십시오. 냉각수 온도가 낮아지면 제동력이 회복 됩니다.

- 리타더 스위치를 켠 상태에서 10km/h 이하로 속도를 줄인 후 가속 페달을 밟아 재가속시 15~20km/h 이하 구간에서 가속페달을 놓더라도 리타더가 작동하지 않을 수 있습니다. 이는 저속 구간에서 제동 효과가 적은 리타더의 수시 작동을 방지하여 리타더 내구력 및 오일 교환 주기를 증대하기 위함이며 고장이 아닙니다.
- 리타더가 장착된 수동 변속기 차량은 리타더를 작동 시킨 상태에서 주행 중 변속 과정에도 리타더가 작동하여 변속 충격이 발생할 수 있습니다. 감속이 필요한 경우에만 리타더를 사용하십시오.

ABS/ASR 시스템 ⊕사양 적용시

ABS는 급제동시 바퀴가 고착되어 차량의 조종이 불가능한 상황의 회피를 위하여, 급제동시 각 바퀴의 브레이크 압력을 매우 짧은 주기로 넣고 빼기를 반복하여 차량 조향성을 확보하는 장치입니다.
ASR은 엔진과 구동장치를 제어하여 미끄러운 노면에서 출발하거나 가속할 때, 바퀴가 좌우로 밀리는 현상을 방지하여 차량의 주행 안전을 도모하는 장치입니다.

■ ABS 경고등



ABS 경고등은 시동키를「ON」하면 시스템 체크를 위해 일시적으로 점등 합니다.

주행 중에 ABS 경고등이 들어 오는 경우는

차를 안전한 장소에 정지해 주십시오. 다시 엔진의 시동을 걸어 시스템을 점검해 주십시오.

- 소등되지 않는다. ……ABS 시스템의 고장입니다.
- 소등되지만 잠시 있으면 다시 점등된다. …… ABS 시스템 고장입니다.
- 소등된다. ……시스템은 정상입니다. 그상태로 주행해 주십시오.

주행 중에 ABS/ASR 경고등이 동시에 들어 오는 경우는 ABS, ASR 시스템 모두 고장입니다.

고장인 경우는 곧 바로 자사 직영 서비스 센터 또는 블루핸즈에서 점검을 받아 주십시오. ABS/ASR시스템이 고장이라도 주행은 가능 합니다. ABS/ASR은 작동되지 않지만 ABS/ASR 미장착인 경우와 같은 브레이크 상태가 됩니다.

■ ASR 경고등



시동 키를 [ON] 하면 수초간 ASR 표시등이 점등 후 소등 됩니다. 이는 정상적으로 시스템이 작동할 수 있도록 하기 위한 준비 단계 입니다. 만약 ASR 작동을 멈추고자 하시면 ASR OFF 스위치를 누르면 계기판에 ASR 표시등이 약 2.5초 간격으로 느리게 점멸과 동시에 ASR 기능이 해제 됩니다. 다시 ASR OFF 스위치를 누르면 계기판에 ASR 표시등이 소등되면서 ASR 작동 준비가 완료 됩니다. ASR 시스템이 작동되면 계기판에 ASR 표시등이 약 0.5초 간격으로 빠르게 점멸합니다.

또한, ASR 시스템에 고장이 발생되면 계기판에 표시등이 계속 점등됩니다. 고장이 발생하면 가까운 자사 직영 서비스 센터 또는 블루핸즈를 방문하여 수리를 받으십시오.

주의

- 경고등 및 표시등이 계속 점등되면 자사 직영 서비스 센터 또는 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.
- ASR 작동시에는 가속 페달의 밟는 양에 관계없이 엔진회전이 저하되는 수가 있습니다. 이것은 시스템이 정상으로 작동하고 있는 것을 나타내는 것으로 고장이 아닙니다.
- 미끄러지기 쉬운 노면에서 ASR이 작동하고 있어도 핸들조정이 필요한 경우가 있습니다.
- 일반적으로 ASR장착차는 미장착차에 비해 미끄러지기 쉬운 노면에서 가속성이 좋게되지만 브레이크 성능은 ABS장착차와 동일하므로 과속을 하지 마십시오.
- 동결노면등 특히 미끄러지기 쉬운 노면에서는 ABS/ASR 작동에 의한 공기 소비량이 많게 됩니다. 만일 경고등이 점등되고 부저가 울리면 차량을 안전한 장소에 정차시켜 공기압력이 충분하게 회복할때 까지 기다리고 나서 출발하십시오.
- 일반적으로 ABS/ASR 장착차는 미장착차에 비해 미끄러지기 쉬운 노면에서는 제동거리가 짧게 되지만 그 차이는 노면의 상황에 따라 다르므로 차간거리는 충분히 유지해 주십시오. 후속차의 충돌에도 충분히 주의하십시오. 또 모래길이나 눈길등 도로에서는 ABS/ASR 미장착차에 비해 제동거리가 길게 됩니다. 과속은 삼가해 주십시오.
- 규정 사이즈 이외의 타이어를 장착할 경우는 사전에 타이어 A/S 지정점소에 문의해 주십시오.
- 만일 시스템이 고장난 경우 평상시의 브레이크로서 작동하지만 미끄러지기 쉬운 노면의 운전에 충분히 주의해 주십시오.
- ASR 스위치는 이와 같은 경우만 사용해 주십시오. 또 고속도로 주행중이나 커브 도중에 사용은 급격한 휠 스핀을 수반하는 휠 슬립이 발생하는 수가 있으므로 이와 같은 장소에서 사용은 하지 마십시오.

경고

안전한 운행을 위해서 ABS/ASR 장치에 너무 의존하지마십시오. 그리고 다음과 같은 주행에 대해서 ABS/ASR 장치는 안전을 보장할 수 없습니다.

- 운전미숙, 잘못된 판단 또는 과속이나 안전거리 미확보 등과 같은 안전수칙을 지키지 않는 무모한 주행
- 빗길과 같은 수막으로 인한 타이어 마찰력이 현저히 감소되는 상황에서의 고속 제동 또는 주행

EBS/VDC 시스템

- EBS(Electronically controlled Brake System)는 브레이크 시스템의 제어를 전기적으로 가능하게 하여 적재 하중이나 노면 상태등과 같은 다양한 제동조건에 따라 최적의 성능을 발휘하도록 제어합니다. 제동거리를 단축 하고 차량의 안정성을 좋게 할 뿐만 아니라, 브레이크 라이닝 마모를 줄일 수 있습니다. 기존의 브레이크 시스템에 비해 성능 및 경제성을 획기적으로 개선한 것입니다.
- VDC (Vehicle Dynamic Control)는 차량 동역학 조절장치로서 운전자가 조향하는 각도를 인지하여 운전자가 원하는 방향으로 제어가 되지 않은 경우 각 바퀴의 브레이크가 자동적으로 작동하여 운전자가 주행하고자 하는 방향으로 제어해주는 장치입니다. 차량의 전복위험을 인지하여 자동적으로 엔진 감속, 제동하여 차량의 안정성을 대폭적으로 향상 시키는 시스템입니다.

EBS 효과

- 전자 제어에 의한 반응속도 단축으로 기존 차량 대비 15% 제동거리가 단축됩니다.
- 적차시 / 공차시 무관한 동일한 페달 답력을 유지할 수 있어 제동감을 향상시킵니다.
- 앞축과 뒷축의 제동력을 전자적으로 제어하여 이상적인 제동을 얻을 수 있습니다.

EBS 주요 기능

- ABS : 제동시 Wheel-Lock(바퀴 잠김)을 방지하여 제동거리 단축 및 조향성 확보
- Brake-force Distribution : 각 바퀴별 최적의 브레이크 배분 조정
- Lining wear display : 각 바퀴별 마찰재 마모량 백분율로 표시 (디스크 브레이크 적용차량)
- Brake Assistant Function : 위급한 상황에서 큰 힘으로 페달을 밟을 수 없는 상황에서 페달 밟는 속도를 감지하여 150~200% 제동력 발휘
- EASY HILL START : 언덕길 발진 보조장치
- Rollover protection : 차량 전복 방지장치 (VDC 적용차량)
- Over / Under steer control : 이상적인 조향성 확보(VDC 적용차량)

⚠ 주의

만일 계기판에 EBS 황색 경고등( )이 점등되면 브레이크 시스템의 고장일 수 있습니다. 자사 직영 서비스센터 또는 블루핸즈에 방문해서 서비스를 받으십시오.

⚠ 경고

만일 계기판에 EBS 빨간색 경고등( )이 점등되면 차량의 제동 성능에 문제가 있음을 알려주는 것으로 차량을 운행하지 말고 도로 및 교통 상황을 살펴 가능한 빠른 시간에 차량을 안전한 장소에 정지시킨 다음 자사 직영 서비스센터 또는 블루핸즈에 연락하여 서비스를 받으십시오.

⚠ 경고

안전한 운행을 위해서 EBS/VDC 장치에 너무 의존하지 마십시오. 그리고 다음과 같은 주행에 대해서 EBS/VDC 장치는 안전을 보장할 수 없습니다.

- 운전미숙, 잘못된 판단 또는 과속이나 안전거리 미확보 등과 같은 안전수칙을 지키지 않는 무모한 주행
- 빗길과 같은 수막으로 인한 타이어 마찰력이 현저히 감소되는 상황에서의 고속 제동 또는 주행

차체 자세 제어 장치(VDC)



OPY046108

VDC 란 Vehicle Dynamic Control 의 약자로 조향각 센서, 요레이트 센서 그리고 횡가속도센서로 부터 측정되는 신호를 이용하여, 차량의 미끄러짐 또는 전복 경향을 감지하여 운전자가 별도의 제동 조작을 하지 않아도 자동으로 엔진 출력 및 바퀴에 제동력을 제어함으로써 주행 중 차량 자세를 안정화시켜 주행 안정성을 향상시키는 운전자 지원 시스템입니다.

■ VDC 작동

작동 가능 상태

-

- 엔진 시동 후「 」버튼을 0.5초 이상 눌러 VDC 작동을 정지 시킨 상태(표시등 점등)에서는 한번 더「 」버튼을 누르면 계기판에 VDC 작동 정지 표시등( )이 소등되면서 차체 자세 제어 장치가 작동 가능한 상태로 됩니다.

⚠ 주의

공차 출발시 VDC의 민감한 제어는 정상입니다. 이는 차량이 적재하중을 인식하기 전에 안전을 위해 적차 기준을 제어하기 위함입니다.

작동될 때



WEU-208

주행중 차체 자세 제어 장치가 작동되는 구간에서는 VDC작동 표시등( )이 점멸됩니다.

- VDC가 작동될 때는 구동력과 제동력의 영향으로 약간의 진동이 느껴질 수 있으나 이는 정상입니다.
- 진흙 길 또는 미끄러운 눈길을 빠져나오고자 가속 페달을 밟을 때, 엔진 회전수(rpm)가 상승하지 않을 수도 있습니다.

⚠ 주의

차량 안정성 확보를 위해 VDC 제어 중 제동 시 브레이크 페달 답력이 무거울 수 있으나, 충분한 답력으로 필요한 만큼 브레이크 페달을 밟으십시오.

■ 운전자 VDC 작동 정지



WEU-209

차량이 시동되면 자동으로 VDC 작동 가능상태가 됩니다.

- 엔진 시동 후 VDC OFF 스위치( )를 누르면 VDC 작동이 정지되며 계기판에 VDC OFF 표시등( )과 ASR 표시등(ASR)이 점등됩니다.

※ VDC OFF 스위치를 눌러 VDC 기능을 멈추어도 계기판에 ASR 등이 점등되는 경우가 있습니다. 이는 정상적인 현상으로 ASR 기능이 작동 중임을 알려 줍니다.

- VDC 작동 정지 상태에서 시동을 껐다가 재시동 하거나, VDC OFF 스위치를 다시 누르면, VDC 작동 가능상태로 복귀됩니다.

■ 표시등

■ VDC 작동/고장 표시등(점멸/점등)



WEU-208

■ 운전자 VDC 작동 정지 표시등(점등)



WEU-209

작동/경고 표시등은 VDC가 작동될 때 점멸하고, VDC 작동 가능상태에서 VDC 장치에 이상이 있거나 장치 보호를 위한 기능 일시 정지 시 점등됩니다.

작동 정지 표시등은 VDC OFF 스위치「 」를 눌러 VDC 장치를 해제 시켰을 때 점등됩니다.

■ VDC 중지

VDC가 고장나거나 외부요인으로 인해 기능이 중단될 경우 VDC 작동/고장 표시등()이 점등됩니다. 또한, ESC ECU를 교체한 후 시스템 초기화가 정상적으로 수행되지 않을 경우 VDC 작동/고장 표시등()이 점등됩니다.

⚠ 경 고

- 커브길, 눈이 쌓인 도로, 동결로에서는 VDC 기능에 전적으로 의존하지 말고 안전운행에 유의하십시오.
- 특히 VDC 작동 표시등이 점멸하는 경우나 노면이 미끄러지기 쉬운 상태 또는 커브길에서는 가속하지 말고 서행하십시오.
- 내리막에서 보조 브레이크 작동 중에 차체 자세 제어 장치(VDC)가 작동하면 안정성 향상을 위해 자동으로 보조 브레이크가 해제됩니다.

■ VDC OFF(작동 정지) 사용 방법

- **차량 검사 시**

  차량 검사 시에는 시동「ON」상태에서 VDC OFF 스위치( )를 5초 이상 길게 연속으로 눌러 "차량 검사 가능 상태"로 만들어 주십시오. 이때 VDC 작동 정지 표시등( )이 점멸하며 ABS, ASR, VDC 등이 동시에 점등 됩니다. 이는 차량의 제동 안전 기능(ABS, ASR, EBS, VDC)이 모두 정지 된 상태를 의미합니다. 검사 완료 후에는 VDC OFF 스위치( )를 다시 한번 누르거나, 시동을「OFF」후 다시「ON」하여 VDC 작동 가능 상태가 되도록 하십시오.

- **차량 운행 시**

  일상적인 차량 운행 시에는 가능한 VDC 작동 가능 상태로 운행하십시오.
  주행 중 VDC 작동 가능 상태에서 작동 정지 ( ) 상태로 변환시키고자 할 때에는 직선 평탄로에서 정속 주행을 하며 VDC OFF 스위치( )를 누르십시오.
  특히, VDC 작동 상태(표시등 점멸)에서는 절대로 VDC OFF 스위치( )를 누르지 마십시오.
  VDC 작동 상태에서 VDC 기능을 정지시키면 갑작스런 차량의 미끄러짐으로 인하여 위험한 상황이 발생할 수 있고, 경사로 등판 및 선회주행이 어려울 수 있습니다.
  - 차량검사시 속도계 시험기로 속도를 측정할 때 VDC 작동을 정지시키지 않으면 VDC 기능이 작동하여 속도의 상승억제가 작용됨에 따라 속도계가 불량으로 나와 불합격 판정을 받을 수 있으므로 반드시 VDC OFF 스위치( )를 눌러 VDC 작동을 정지하십시오.
  - VDC 작동 가능인 상태에서 VDC OFF 스위치( )를 눌러 VDC 기능이 정지되어도 ABS 및 제동성능에는 전혀 이상이 없습니다.

⚠ 경 고

VDC 작동 상태에서는 VDC OFF 스위치( )를 누르지 마십시오.
미끄러운 노면을 급가속 또는 선회가속 중에 VDC OFF 스위치( )를 눌러 VDC 기능을 정지시키면 갑작스런 차량의 미끄러짐으로 인하여 위험한 상황이 발생할 수 있습니다.
주행 중 VDC 작동 가능 상태에서 작동 정지 ( ) 상태로 변환시키고자 할 때에는 직선 평탄로에서 정속 주행을 하며 VDC OFF 스위치( )를 누르십시오.

급제동 경보 시스템(ESS) 사양 적용시

급제동 경보 시스템은 차량 주행 중에 급제동을 하거나 제동 중 ABS가 작동하면 제동등(브레이크 램프)이 빠르게 깜박여 후방 차량에게 위험 상황을 경고할 수 있는 시스템입니다.
단, 차량속도가 55Km/h 이상이고 제동중 차량 감속도가 4㎨ 또는 모든 바퀴가 ABS동작시 작동됩니다.

차속이 감속되어 급제동 상황이 아니면 ESS가 중지되어 제동등 점멸을 하지 않습니다.
※ ESS 는 Emergency Stop Signal의 약자입니다.

주의

비상 경고등이 이미 켜져 있는 경우에는 급제동 경보 시스템은 작동하지 않습니다.

긴급제동 시스템(AEBS) 사양 적용시

충돌을 피하거나 충돌 시 속도를 줄여주기 위한 장치로, 차량거리 감지 센서인 레이더와, 차량 인식 센서인 카메라 신호를 조합하여 앞 차량과의 거리를 미리 인식하여 충돌 위험 단계에 따라 경고문 표시,경고음, 부분브레이크로 운전자에게 알리고 긴급 상황에서는 브레이크를 구동시켜 승객을 보호하는 시스템입니다.

※ AEBS는 Autonomous Emergency Braking System의 약자입니다.

주의

- 긴급 제동 시스템(AEBS)은 전방 차량과의 거리, 상대 속도 및 운전자의 반응 여부에 따라 위험도를 판단하여 작동하지만, AEBS에 의한 감속이 앞차와의 충돌 방지를 위해 충분하지 않을 수 있습니다. AEBS는 도로 및 교통 상황에 자동 대응하지 못하므로 시스템 작동을 위하여 위험한 운전을 시도하지 마십시오.
- 긴급 제동 시스템(AEBS)는 전방 추돌 사고를 100% 방지할 수 있는 장치가 아닌 긴급 상황시 주행 속도를 줄여주는 충돌 저감 장치입니다. 운행 중 전방 주시를 통해 긴급 상황시 미리 감속하는 안전 운행을 하십시오.

■ 추돌주의 팝업



OPY046507

■ AEBS 동작 완료



OPY046508

※ 본 그래픽은 참고용이며 해당 이미지는 당사 사정에 의해 변경될 수 있습니다.

주의

긴급제동 상태라 할지라도 긴급 제동 시스템이 만드는 제동력 이상의 제동을 원할 경우 운전자가 직접 제동할 수 있습니다.

■ 긴급제동 시스템 안내문

전방 충돌 위험상황으로 판단될 경우 AEBS는 충돌주의 경고메시지 및 클러스터 경고음을 통해 운전자에게 알려줍니다. 충돌 위험이 더 높아지면 시각/청각 경보를 유지하며, 자동으로 차량을 부분제동하여 차량을 감속시킵니다. 운전자가 경보에 반응하지 않아 차량 충돌 위험이 가장 높아지면 시각/청각 경보를 유지하며, AEBS는 충돌위험 감소를 위해 자동으로 브레이크를 동작시키는 긴급제동 상태가 됩니다.
긴급제동 후에는 클러스터에 긴급제동 종료 팝업이 표시됩니다.
비상 제동 후 차량의 수초간 차량은 브레이크 압력을 유지하고 있으며 가속 페달을 10% 이상 밟으면 이 상황을 해제하고 재 주행할 수 있습니다.

AEBS 시스템이 시동 사이클 당 누적 3회 동작되면 시스템은 차량 환경이 AEBS 동작과 부적합하다 판단하여 AEBS 경고등을 점등시키고 AEBS 작동을 정지시킵니다. 이 경우 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 블루핸즈에서 현재 센서의 상태 및 차량 상태를 점검하십시오.

⚠ 주의

- 긴급제동 시스템(AEBS)의 과도하게 작동하는 것을 방지하기 위하여 제동에 충분한 거리가 확보된 상태로 전방 차속과의 상대 속도 차이가 15Km/h이하가 되면 긴급제동 시스템은 동작하지 않습니다.
- 긴급제동 시스템(AEBS)은 15~80Km/h에서 최적동작하며, 80Km/h이상 속도에서는 후방 추돌 위험을 줄이기 위하여 급제동보다 낮은 수준의 감속 제동을 수행합니다.

■ 긴급제동 시스템의 설정 및 해제

기능 설정



OPY046532


시동「ON」상태가 되면 자동으로 긴급제동시스템이 활성화 됩니다.
키「ON」상태에서 AEBS 황색 경고등이 2-3초간 점등되며, 시스템이 정상이 되면 소등됩니다.

AEBS 자동 해제

- AEBS는 차속 조건, 운전자의 차량 조작의지, AEBS OFF 스위치에 의해 동작이 해제됩니다.
- AEBS는 15Km/h이하 또는 125Km/h 이상에서는 자동으로 해제되며 동작하지 않습니다.
  이때는 별도로 경고등이 점등되지 않습니다.
  시동 후 시스템 점검인 약 15초 동안도 별도 경고등 없이 동작하지 않습니다.
- 운전자가 빠르게 가속조작을 하는 경우(킥다운) 운전자의 차량 조작의지를 반영하여 AEBS 동작이 중지됩니다.
- 운전자가 좌/우 방향 지시등을 작동한 상태에서는 운전자의 회피 의지를 반영하여 AEBS 동작이 중지됩니다.
- 차량이 후진 시에는 AEBS는 동작하지 않고 자동 해제됩니다.
- 운전자가 브레이크 페달을 밟아 제동력 요구가 AEBS 동작 상황보다 크면 AEBS는 운전자 요구에 우선합니다.

- 운전자가 빠르게 조향을 하여 회피 의지를 보이는 경우 AEBS는 경보하지 않습니다.
- 상기 자동 해제 조건은 AEBS가 최종 긴급 제동 단계가 되면 동작하지 않습니다.

AEBS 수동 해제



AEBS OFF 스위치를 누르면 계기판에 AEBS황색 경고등(🚗) 이 점등하고 AEBS 기능이 중지됩니다. AEBS OFF 스위치를 누른 후 차량을 재시동할 경우 AEBS 시스템이 정상이라면 AEBS는 다시 활성화 됩니다.

주의

차량 검사시에는 AEBS 작동 해제 스위치를 눌러 (🚗) 황색 표시등이 켜져 AEBS 기능을 정지 시킨 후 차량 검사를 실시하십시오.

경고

ABS가 장착되지 않은 견인 차량을 부착 주행시 AEBS가 동작할 경우 견인 차량의 최적 제동이 이루어지지 않아 차량이 잭나이프 현상에 빠질수 있습니다.

ABS가 장착되지 않은 견인 차량을 부착 주행시는 반드시 AEBS 작동 해제 스위치를 눌러 AEBS 작동을 해제시키십시오.

AEBS 자동 해제

- 시스템 이상시 클러스터 상단에 황색 경고등이 점등됩니다. 자사 직영 서비스센터 또는 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.
- 센서 오염 상황에서 AEBS 경고등이 표시될 수 있습니다. 이 경우 레이더 커버 안과 밖 및 레이더 센서 전면의 오염 물질을 청소해 주십시오.
  또는 카메라 센서 전면에 와이퍼가 가리거나 이물질이 묻어있는지 확인하십시오.
- 차량 자세 제어 시스템(VDC) 경고등이 켜진 경우 AEBS가 동작하지 못하며 AEBS 경고등이 점등됩니다.

주의

계기판에 경고문이 표시되지 않거나, 경고음이 울리지 않더라도 위험상황을 대비하여 항상 주의를 기울이십시오.

경고

긴급 제동 시스템(AEBS)은 전방 차량과의 거리, 상대속도 및 운전자의 반응 여부에 따라 위험도를 판단하여 작동하지만, AEBS에 의한 감속이 앞차와의 충돌 방지를 위해 충분하지 않을 수 있습니다. AEBS는 도로 및 교통 상황에 자동 대응하지 못하므로 시스템 작동을 위하여 위험한 운전을 시도하지 마십시오.


경고

- 긴급제동 시스템은 운전자를 위한 보조 장치 입니다. 차량 안전 및 통제는 운전자 스스로 판단에 의해 이루어져야 합니다. 시스템에 의존하여 주행을 해서는 안되며, 항상 안전한 제동거리를 확보하고, 필요시 브레이크를 밟아 속도를 줄이십시오.
- 불필요한 경보 및 제동이 발생할 수 있으며, 센서 감지 한계에 따라 경보 및 제동을 하지 않을 수 있습니다.
- 긴급제동 시스템(AEBS)의 브레이크 제어 기능에 고장이나 기타 문제가 있을 경우에도 일반적인 제동 성능은 정상적으로 작동합니다. 이 경우 충돌 위험시의 제동력 제어 기능은 작동하지 않습니다.
- 긴급제동 시스템은 15~125km/h에서 전진 주행 중에 작동하며, 사람, 동물 및 반대 차선을 주행 중인 차량은 제어 대상으로 하지 않습니다.
- 교차로에서 주행방향에 수직되게 움직이는 차량이나 수직되게 정차한 차량은 시스템 제어대상이 아닙니다.
- 전방에 나타난 보행자는 시스템 제어 대상이 아닙니다.
- 마주 오는 차량은 제어 대상이 아닙니다.
- 도로 위에 정지된 장애물(고장 차량, 정체로 서 있는 차량)은 AEBS의 동작이 지연될 수 있습니다. AEBS는 주행 중인 앞차량의 정지 제동을 목표로 합니다.
- 긴급 제동 시스템(AEBS)은 노면 상태를 판단할 수 없으므로 노면이 미끄럽거나, 눈이 쌓이거나, 얼음이 얼어 휠 접지력이 확보되지 않는 경우 AEBS를 해제하거나 작동하지 마십시오.
- 긴급 제동 시스템(AEBS)가 작동하면 차량이 급감속할 수 있고 이 상황에서 화물이 이동할 수 있습니다. 화물 적재시는 적량 적재하시고 적재방안은 도로교통법을 준수하여 확실하게 고정하여 주십시오.
- 긴급제동시스템(AEBS)이 작동하면 차량이 급감속할 수 있고 이 감속력으로 인하여 안전벨트를 착용하지 않은 승객이 상해를 입을 수 있으므로 탑승객의 안전벨트 착용을 확인 및 유도하십시오.
- 과적시에는 브레이크 성능이 감소하여 AEBS 성능이 보장되지 않습니다.
- 수동 변속기(MT) 차량의 경우 AEBS 동작시 엔진이 정지할 수 있습니다.
- 본 차량 및 트레일러(장착시)의 정지등이 고장난 상태에서 AEBS 동작으로 인한 감속을 후방 차량에서 알 수 없어 후방 추돌 위험이 증가되므로 AEBS를 해제하거나 작동하지 마시십시오.

경고

긴급제동 시스템은 모든 상황에서 작동하지 않습니다. 따라서, 절대로 사람이나 사물에 대해 시험하지 마십시오. 심각한 부상이나 사망에 이를 수 있습니다.

■ 차량 거리 감지 센서(전방 레이더)



전반의 차량을 감지하여 차간거리를 유지시켜 주는 센서입니다. 센서 커버 또는 센서에 이물질 또는 눈, 비가 묻으면 센서의 감지성능이 저하되어 긴급제동 시스템이 일시 해제됩니다. 오염된 이물질 또는 눈, 비를 제거하기 이전까지 정상 동작을 하지 않을 수 있습니다. 항상 청결을 유지하십시오.


⚠ 주의

- 차간 거리 감지 센서의 감지 영역 내에 임의로 액세서리(번호판 몰딩, 스티커 등)를 부착하거나 그릴을 교체하지 마십시오. 센서의 성능에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 센서나 그릴 주위를 깨끗하게 유지하십시오.
- 세차 시 커버의 훼손 방지를 위해 부드러운 천으로 세차 하십시오. 또한, 그릴 뒷면에 장착된 센서에 직접적으로 고압세척기로 물을 분사하지 마십시오.
- 센서나 센서 주변에 강한 충격이 가해지지 않도록 하십시오. 충격으로 인해 센서가 정상 위치를 벗어나면 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 자사 직영 서비스센터 또는 블루핸즈를 방문하여 문의하십시오.
- 센서 커버는 반드시 순정부품을 사용해야합니다. 센서 커버에 임의로 도장, 도색 처리를 하지 마십시오.

⚠ 경고

레이더 센서 조정볼트는 절대로 임의로 조작하지 마십시오. 임의 조작시 레이더 센서의 정렬 위치가 변경되어 긴급 제동시스템이 정상 동작하지 않습니다. 임의로 조작된 흔적이 있을시 긴급제동시스템을 중지시키고 빠르게 자사 직영 서비스센터 또는 블루핸즈에서 점검을 의뢰하십시오.
레이더 센서의 커넥터는 실외 장착품으로 방수처리되어 있습니다. 임의 탈거시 레이더 센서가 고장날수 있으므로 레이더 센서를 임의 분해하지 마십시오.

■ 차량 감지 센서(전방 카메라)



AEBS 카메라 센서는 전방 차량 인식을 담당합니다. 카메라 영역 전면에 시야를 가리는 이물질이 있으면 센서가 정상 동작하지 못하여 긴급제동 시스템이 해제되고 경고등이 점등되며, 이물질 제거 이전까지는 정상 동작하지 않습니다. 경고등 점등시 해당부위를 깨끗하게 청소해 주십시오.

■ 제한 사항

긴급제동 시스템(AEBS)은 위험도가 높은 특정한주행 상황에서 운전자를 보조하기 위한 장치이며 모든 위험 상황을 책임지지 않습니다. 시스템은 레이더 및 카메라 센서에 의해 주행 상황을 감지하며 레이더 및 카메라 센서의 성능을 넘어서는 주행 상황의 경우 성능이 저하될 수 있습니다.
다음과 같은 상황에서는 긴급제동시스템이 제대로 반응하지 않거나 부분 성능감소에 의한 경고등이 점등되거나 예기치 않은 시스템 작동이 발생할 수 있으므로 운전자의 주의가 필요하며, 필요시 긴급제동시스템(AEBS)의 작동을 정지하십시오.


차량 감지 어려운 조건

- 레이더 및 카메라가 오염되거나 차단된 경우
- 눈이나 비가 많이 오는 경우
- 다른 전자파에 의한 간섭이 발생된 경우
- 레이더 난반사가 심한 지형의 경우
- 요철로나 경사가 급격히 심한 구간을 통과할 경우
- 공사구간이나 철로, 기타 금속제 물체가 도로 상에 있는 경우
- 전반 물체의 폭이 좁은 경우(모터 사이클, 자전거 등)
- 역광, 반사광, 어둠 등 카메라의 시야 확보가 어려운 상황인 경우
- 카메라 영상에 차량 전체가 포함되지 않는 경우
- 앞 차량이 특수 차량 및 특이 형태 짐을 실은 트럭, 트레일러 차량 등일 경우
- 야간에 전반 차량의 후미등이 없거나 비대칭 및 장착 위치가 특이한 경우
- 터널 진/출입 시 조도 변화가 큰 상황인 경우
- 차량 거동이 불안정한 경우
- 기타 레이더 또는 카메라 센서 인식이 한계상황인 경우
- 옆 차선을 주행중인 차량이 급격히 끼어든 경우
- 비가 오거나 노면에 물이 고인 상태에서 차량으로부터 심한 물보라가 지속적으로 형성 되는 경우
- 안개가 많이 낀 경우
- 전방 차량의 표면 재질이 후면 빛 반사가 심한 경우

AEBS는 레이더를 사용하는 제어기술로 레이더의 한계로 인하여 다음과 같은 도로 상황에서는 성능이 제한되거나 일시적인 오작동이 발생할 수 있습니다.

⚠ 주의

커브길




- 커브 길에서는 같은 차로에 있는 차량을 인식하지 못해 긴급제동 시스템(AEBS)의 성능이 저하되어, 불필요한 경보 및 제동을 하거나 경보 및 제동을 하지 않을 수 있습니다.
- 커브 길에서는 전방 도로상황 및 주행상태를 확인하고 필요하면 브레이크 페달을 밟아 직접 속도를 조절하십시오.




- 다른 차로에 있는 차량이 감지되어 속도에 영향을 줄 수 있습니다. 전방 도로상황 및 주행 상태를 확인하고 필요 시 브레이크를 밟아 직접 속도를 조절하십시오.
- 이 경우 가속 페달을 밟아 불필요한 감속을 방지할 수 있습니다. 주위의 교통 상황을 확인한 후 사용 하십시오.

경사가 있는 길




오르막 길이나 내리막길에서는 같은 차로에 있는 차량을 인식하지 못해 긴급제동시스템(AEBS)의 성능이 저하되어, 불필요한 경보 및 제동을 하거나 경보 및 제동을 하지 않을 수 있습니다.
또한 선행차량을 갑자기 인식하여 속도가 빠르게 감속될 수 있습니다.
오르막길이나 내리막길에서는 적당한 설정 속도를 선택하고 전방 도로상황 및 주행상태를 확인하고 필요 시 브레이크를 밟아 직접 속도를 조절하십시오.

차선 변경 시



- 옆 차로의 차량이 같은 차로로 차선 변경 시 센서의 감지 범위 안으로 들어올 때까지 전방의 차량을 인식하지 못할 수 있습니다.
- 갑자기 끼어드는 차량은 센서가 늦게 인식할 수 있으니, 항상 주의를 기울이십시오.

차량 인식




같은 차선에 있다 하더라도 센서의 감지 범위를 벗어나 있는 다음과 같은 차량은 인식하지못할 수 있습니다.


- 오토바이, 자전거, 경운기 등의 소형차량
- 한쪽으로 치우쳐서 주행하는 차량
- 속도가 매우 낮은 차량이나 급격하게 감속하는 차량
- 정지한 차
- 후면부가 작은 차량(짐을 싣지 않은 트레일러 등)

다음과 같은 상황에서는 선행 차량을 정확하게 인식하지 못할 수 있으니 항상 주의하십시오.
전방 도로상황 및 주행 상태를 확인하고 필요시 브레이크를 밟아 직접 속도를 조절하십시오.

- 핸들 조작 중일 경우
- 차로의 한쪽으로 주행할 경우
- 차로 폭이 좁거나 굴곡이 심한 도로를 주행 할 경우


OPY056158R


- 전방 차량을 감지하여 차간 거리를 유지하는 중 보행자가 나타나면 위험 상황이 발생할 수 있으므로 주의하십시오.


OPY056153R


- 차고가 높은 차량 또는 적재물이 차량 후면으로 돌출되어 있는 경우, 위험 상황이 발생할 수 있으므로 주의하십시오.

다음과 같은 상황에서는 선행 차량을 정확하게 인식하지 못할 수 있으니 항상 주의하십시오.
전방 도로상황 및 주행 상태를 확인하고 필요시 브레이크를 밟아 직접 속도를 조절하십시오.

- 핸들 조작 중일 경우
- 차로의 한쪽으로 주행할 경우
- 차로 폭이 좁거나 굴곡이 심한 도로를 주행 할 경우
- 전방 차량을 감지하여 차간 거리를 유지하는 중 보행자가 나타나면 위험 상황이 발생할 수 있으므로 주의하십시오.
- 차고가 높은 차량 또는 적재물이 차량 후면으로 돌출되어 있는 경우, 위험 상황이 발생할 수 있으므로 주의하십시오.



OPY056159R

- 도로 우측의 금속성 교통표지판 또는 원형교차로의 교통표지판에 의해 차량이 갑자기 감속할 수 있으므로 주의하십시오.
  강한 전자파에 의해 순간적으로 해제 될 수 있습니다.



OPY056160R

- 합류 도로 또는 도로가 분기되는 곳에서 전방 차량의 예상치 못한 움직임에 의해 긴급제동시스템(AEBS)이 동작할 수 있습니다.
  합류도로 또는 도로 분기점에서는 주변 상황에 주의하여 운전하십시오.



OPY056160R

- 구불구불한 도로에서는 전방 차량을 잘인식하지 못하거나 전방 차량이 어느 차선에 있는지 감지하지 못하여 경보가 작동하거나 차량이 감속될 수 있습니다.
- 구불구불한 도로에서는 AEBS를 해제 하거나 운전에 주의하십시오.

자동 정속 주행 스위치(오토 크루즈) 사양 적용시



OPY042400

40km/h 이상 속도가 되었을때 자동 정속 주행 장치를 작동시켜 놓으면 가속페달을 밟고 있지 않아도 해당 속도를 계속 유지시켜 주는 장치 입니다. 속도 가감이 필요없이 정속으로 주행할 수 있는 직선의 고속도로와 같은 곳에서 사용할 수 있습니다.

※ 차량의 사양에 따라 스위치에 표시된 모양이 다를 수 있습니다.

■ 자동 정속 주행 장치 작동

1. 자동 정속 주행 메인 스위치를 눌러 작동시켜 놓으십시오.
2. 40km/h 이상으로 속도를 올린 후 원하는 속도를 유지 하십시오.
3. 크루즈 노브를 표시된 "SET/INC"에 회전시켜 맞추십시오. 정속 주행이 작동되면 계기판에 표시등이 켜집니다.
4. 일시적으로 속도를 더 올리고 싶으면 가속 페달을 밟아 속도를 더 올려 주십시오. 가속페달에서 발을 떼면 차량속도는 앞에서 설정한 자동 정속 속도로 되돌아 오게 됩니다.

■ 자동 정속 주행 작동 해제

다음 중에서 한가지만 해당되어도 자동 정속 주행작동은 해제 됩니다.

- 브레이크 페달을 밟을 때
- 클러치 페달을 밟을 때
- 자동 정속 주행 메인 스위치 "OFF"를 눌러 작동 해제 시킬 때
- 40km/h이하 속도로 떨어졌을때
- 주차 브레이크 작동 중일 때
- 배기, 제이크 브레이크, 리타더 작동 중일때
- VDC 작동 중일 때
- 컨트롤러간 통신 메시지 오류 발생시

■ 정속주행 속도를 올리고 싶을때

1. 자동 정속 주행 상태에 있어야 합니다.
2. 크루즈 노브를 "SET/INC" 위치에 맞추고 있으면 속도가 증가 됩니다.
3. 원하는 속도가 되었을때 "SET/INC"에서 손을 떼십시오.

■ 정속 주행 속도를 내리고 싶을 때

1. 자동 정속 주행 상태에 있어야 합니다.
2. 크루즈 노브를 "RES/DEC" 위치에 맞추고 있으면 속도가 내려 갑니다.
3. 원하는 속도가 되었을 때 "RES/DEC"에서 손을 떼십시오.

■ 정속 주행 속도 해제 후 재 복구 기능

1. 자동 정속 주행 메인 스위치를 눌러 작동시켜 놓으십시오.
2. 40km/h 이상으로 속도를 유지 하십시오.
3. 크루즈 노브를 돌려 "RES/DEC" 위치에 맞추십시오.
4. 정속 주행 장치를 해제 시키시기 바로 전의 정속 주행 속도로 복구되어 작동 합니다.


⚠ 경 고

- 자동 정속 주행장치를 사용하지 않을 때는 자동 정속 주행장치 스위치를 반드시 「OFF」로 위치 시켜 주십시오
- 미끄러운 도로나 언덕길 또는 내리막길, 교통망이 복잡한 도로와 같이 일정한 속도로 안전하게 주행할 수 없는 도로에서는 자동 정속 장치를 사용하지 마십시오.
- 자동 정속 장치를 사용하는 동안은 운전에 특히 더 신경을 써 주십시오.

⚠ 주 의

- 정속 주행 장치를 사용하는 동안 클러치 페달을 밟지 않고, 변속 레버를 「N」으로 위치시키면 엔진에 무리가 생길 수 있습니다. 이때는 클러치 페달을 밟거나 자동 정속 주행 메인 스위치를 눌러 작동을 해제 시키십시오.
- 자동 정속 주행 장치가 정상적으로 작동되는 동안 크루즈 노브를 "SET/INC" 또는 "RES/DEC" 방향으로 작동시키면 약 3초 후에 작동됩니다. 이는 정상적인 작동 입니다.

차선 이탈 스위치(LDWS) 사양 적용시



차선 이탈 경보 장치는 앞 유리창에 장착된 카메라를 이용하여 차량의 차선 이탈을 감지하여 운전자에게 알려 주는 운전 편의 장치입니다. 운행 중에 스위치를 작동 시키고 차선을 이탈하면 차선이탈 경고음이 작동 됩니다.

※ LDWS는 Lane Departure Warning System의 약자입니다.
※ 차량의 사양에 따라 스위치에 표시된 모양이 다를 수 있습니다.


주의

차선을 바꿀 때는 반드시 방향 지시 스위치를 작동하고 차선을 변경 하십시오. 방향지시 스위치를 주행방향으로 작동하지 않고 임의로 차선을 바꾸면 차선이탈 경고음이 작동됩니다.

경고

- 차선이탈 감지장치는 자동차의 방향을 자동으로 바꾸지 않으며 제어 불능 상태를 방지하지 않습니다. 차량의 안전운행을 위한 차량 조작의 책임은 운전자에게 있습니다.
- 차선이탈 감지장치가 경보를 할 때 조향 핸들을 불필요할 정도로 급하게 돌리지 마십시오.
- 차속이 60km/h 이하이거나 차선을 감지하지 못한다면 차선이탈 경보를 하지 않습니다.
- 앞 유리에 썬팅, 스티커, 액세서리 등을 부착하지 마십시오.
- 차선이탈 감지장치 장착부에 물기가 들어가지 않도록 주의하십시오.
- 차선이탈 감지장치 부품을 임의로 탈거하거나 충격을 가하지 마십시오.
- 반사되는 물질(흰색종이나 거울 등)을 인스트루먼트 판넬(대쉬보드) 위에 놓지 마십시오. 햇빛 반사로 오작동을 일으킬 수 있습니다.
- 과도한 음향기기 소리는 차선이탈 감지음을 들리지 않게 할 수도 있습니다.


차선 이탈 경보 장치는 다음 조건을 만족해야 합니다.



1. 차선이탈 스위치가「ON」되어야 합니다.
2. 차속이 60km/h 이상이어야 합니다.

차선 이탈시 다음과 같이 경보합니다.

■ 좌측 차선 경보 ■ 우측 차선 경보




※ 본 그래픽은 참고용이며 해당 이미지는 당사 사정에 의해 변경될 수 있습니다.

• **경보 유형**


1. 시각적 경보
차선 이탈시 이탈 방향의 차선이 흰색으로 깜박입니다.
2. 청각적 경보
차선 이탈시 경보음이 작동합니다.

• **시스템 이상**



차선 이탈 시스템이 이상시 클러스터에 황색경고등이 점등됩니다.
카메라 센서의 전면 시야를 방해하는 이물질이 있을 경우에도 점등할 수 있습니다. 이경우에는 카메라 전면의 이물질을 제거하십시오.
경고등 점등이 지속시에는 차선 이탈 경보 시스템에 이상이 있는 것이므로 자사 직영 서비스센터 또는 블루핸즈에서 점검 받으십시오.

• **차선이탈경보시스템 수동해제**



차선이탈경보 시스템 스위치를 눌러 시스템을 수동 해제할 수 있습니다.
이 경우 황색 차선이탈 경고등이 점등 되며, 장시간 팝업으로 시스템이 작동 중지된 상태임을 알려줍니다.


■ 차선이탈 경보시스템 비작동 조건

- 운전자가 차선변경을 위해 방향 지시등을 작동 하거나, 비상경고등 작동시에는 차선이탈 경보를 하지 않습니다. 스위치 조작후 수초간은 경보를 하지 않습니다.
- 차선이 차량의 중심에 위치한 상태에서 주행할 경우 차선 인식이 되지 않아 차선이탈 경보를 제공하지 않습니다.
- 차선폭이 2.5m 이하로 좁은 노면에서는 정상차선으로 인식하지 않아 경보를 제공하지 않습니다.

■ AEBS연동차선이탈경보시스템 사양 적용시

- AEBS가 연동된 차선이탈경보시스템은 다음과 같은 추가 특성을 가지고 있습니다.
- AEBS가 연동된 차선이탈경보시스템의 경우 곡선 정도가 심한 도로, 제동력을 강하게 했을 경우 또는 일정이상 빠르게 조향시 AEBS 연동 차선이탈 경보시스템이 경보하지 않을 수 있습니다.
- AEBS 연동된 차선이탈경보시스템의 경우 60초 이상 방향지시등이 연속 작동시 LDWS를 재활성화 시킵니다.

■ 작동조건




OPY054002R

차선 이탈 경보 장치는 다음 조건을 만족 해야 합니다.

1. 차선이탈 스위치가「ON」되어야 합니다.
2. 차선이탈 감지장치 기능이 설정되고 차량 속도가 60km/h 이상이 되면 차선 이탈 경보 기능이 작동합니다.
3. 좌·우 방향지시등을 작동후 차선을 이탈하면 작동되지 않 습 니 다 . 좌·우 방향지시등을「OFF」후 5초 동안은 경보하지 않습니다.


■ 경보유형

■ 좌측 차선 경보



OPY054003R

■ 우측 차선 경보




OPY054004R

차선 이탈 감지 시스템 스위치「ON」상태에서 차선이탈 시 이탈 방향의 차선이 점멸하면서 경고음이 울립니다. 스위치를 다시 한번 누르면 초기 인식화면 2초 표시 후 차선 이탈 시스템이 종료됩니다.
차선 이탈 경고 장치로 차선이 없는 도로나 눈이 쌓인 도로등에서 차선을 찾을수 없을 경우 계기판의 표시등을 작동시켜 차선 이탈시 경보를 할 수 없음을 운전자에게 알려 줍니다.
조건에 따라 경보를 못하거나 잘못된 경보를 할 수 있으므로 운전자의 주의가 필요합니다.

⚠ 주의

- 차선을 바꿀 때는 반드시 방향 지시 스위치를 작동하고 차선을 변경하십시오. 방향지시 스위치를 주행방향으로 작동하지 않고 임의로 차선을 바꾸면 차선이탈 경고음이 작동됩니다.
- 차선 이탈 경고 장치는 운전자에게 차량의 차선 이탈여부를 좀더 쉽게 알수 있도록 도와주는 보조 장치입니다.

차선 이탈 경고등 (+) 사양 적용시



WPY11B

눈이나 흙으로 차선을 식별 할 수 없을 때 경고등이 점등 됩니다. 차선을 식별 할 수 있을 때는 경고등이 소등 됩니다.

주의

방향지시 스위치를 작동시키지 않고 다른 차선으로 이동하면 차선 이탈경고음이 들립니다.
차선을 변경할때는 반드시 방향지시 스위치를 작동시킨 후에 차선을 변경 하십시오.

■ 시스템이상시

차선이탈감지시스템의 시스템상 문제 발생시 계기판의 경고등이 계속 점멸됩니다. 이런 경우 자사 직영 서비스센터 또는 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.

■ 차선이탈감지장치 비작동조건

- 운전자가 차선 변경을 위하여 방향지시등을 작동할 경우 경보하지 않습니다.
  또한, 비상경고등을 작동한 경우에도 차선이탈 감지기능이 중지됩니다.
- 차량이 차선 중심으로 주행할 때에는 차선을 인식할 수 없으므로 차선이탈 감지를 하지 않습니다.

※ 차선을 변경하고자 할 경우는 방향지시등 스위치를 작동 후 차선을 변경하십시오. 방향지시등 스위치를 주행 방향으로 작동하지 않고 임의로 차선을 변경할 경우 경보가 발생합니다.

※ 호우 등으로 인하여 와이퍼를 고속으로 작동(High 위치) 시킬 경우에는 경보음이 울리지 않습니다.

다음과 같은 경우에는 경보를 못하거나 오경보 할 수 있으므로 운전자의 주의가 필요합니다.

- 비, 눈, 먼지, 물웅덩이, 기타 이물질로 인하여 차선이 잘 보이지 않는 경우
- 터널 진출 시와 같이 급격하게 차량 외부 밝기가 변화는 경우
- 야간 또는 터널 구간에서 차량의 전조등을 사용하지 않거나, 불빛이 약한 경우
- 차선과 도로의 색상 구분이 충분치 못한 경우
- 버스 전용차로에서 좌측 또는 우측의 차선이 2개 이상 있는 경우
- 급커브 구간이나 도로의 경사도가 심한 경우
- 도로면의 물기로 인해 태양광, 가로등 또는마주 오는 차의 불빛이 반사될 경우
- 차량의 앞유리 및 제품의 렌즈 앞 부분이 먼지 등으로 오염된 경우
- 주위 조명의 영향에 의해 차선이탈 감지 장치가 차선 색상을 구분하기 어려운 경우
- 안개, 폭우, 폭설 등의 악천후로 시계가 불량한 경우
- 직사광선에 의해 실내 미러 주위 온도가 매우 높은 경우
- 차선이 매우 좁거나 넓은 경우
- 차선이 분명하지 않거나 훼손된 경우
- 중앙분리대 등의 그림자가 차선을 덮은 경우
- 차선에 먼지가 쌓여 차선과 도로를 구분하기 어려운 경우
- 차선 근처에 차선과 다른 흔적이 있거나 차선과 유사한 표시가 있는 경우
- 보도블럭 등의 경계 구조물이 있을 경우
- 앞차와의 거리가 극단적으로 짧거나 앞차가 차선을 가리고 주행하는 경우
- 차량이 심하게 흔들릴 경우
- 차선수가 증가, 감소하는 구간 또는 차선이 복잡하게 교차할 경우
- 대쉬보드에 물체를 올려 놓을 경우
- 차량의 진행 방향으로 역광이 강하게 비추는 경우
- 공사구간 등 차선이 혼잡한 경우
- 기타 차선을 인식하기 어려운 정도로 시계가 불량한 경우
- 차선이 두 줄 이상인 경우

경고

- 차선이탈 감지장치는 자동차의 방향을 자동으로 바꾸지 않으며 제어 불능 상태를 방지하지 않습니다. 차량의 안전운행을 위한 차량 조작의 책임은 운전자에게 있습니다.
- 차선이탈 감지장치가 경보를 할 때 조향 핸들을 불필요할 정도로 급하게 돌리지 마십시오.


- 차속이 60km/h 이하이거나 차선을 감지하지 못한다면 차선이탈 경보를 하지 않습니다.
- 앞 유리에 썬팅, 스티커, 액세서리 등을 부착하지 마십시오.
- 차선이탈 감지장치 장착부에 물기가 들어가지 않도록 주의하십시오.
- 차선이탈 감지장치 부품을 임의로 탈거하거나 충격을 가하지 마십시오.
- 반사되는 물질(흰색종이나 거울 등)을 인스트루먼트 판넬(대쉬보드) 위에 놓지 마십시오. 햇빛 반사로 오작동을 일으킬수 있습니다.
- 과도한 음향기기 소리는 차선이탈 감지음을 들리지 않게 할 수도 있습니다.

보조 브레이크 연동 기능

보조 브레이크 연동 장치란 운전자가 브레이크 페달을 밟으면 보조 브레이크(배기 브레이크/제이크 브레이크/리타더)가 자동으로 작동되는 기능을 말합니다. 이러한 기능을 통해 최대한 보조 브레이크를 활용함으로써 휠 브레이크의 부담을 경감시켜 마찰재의 수명을 증대시킬 수 있습니다.

* 보조 브레이크 연동 기능이 발휘하기 위해서는 브레이크 연동 스위치(AUTO)가 켜져 있어야 합니다. 브레이크 연동 스위치에 대한 자세한 내용은 3장을 참조하십시오.

언덕길 발진 보조 장치 스위치 사양 적용시



경사로에서 정지하였다가 차량을 다시 출발시키려고 할 때, 차량이 뒤로(아래로) 밀리지 않도록 제동 컨트롤러에서 제동압력을 가하여 일시적으로 차량의 바퀴를 제동하는 기능입니다.

※ 차량의 사양에 따라 스위치에 표시된 모양이 다를 수 있습니다

■ 언덕길 발진 보조 장치 사용 방법

ABS적용차량

1. 언덕길 발진 보조 스위치를 누릅니다.
2. 브레이크 페달 및 클러치 페달을 약 1초 이상 완전히 밟으십시오.
   (자동 변속기 차량은 브레이크 페달만 밟으면 됩니다)
3. 계기판에 표시등( )이 점등 되었는지를 확인하십시오.
   계기판에 표시등( )이 점등 되었다면 언덕길 발진 보조 장치가 작동되었다는 표시입니다.
4. 브레이크 페달을 놓고 클러치 페달에서 발을 떼면서 가속 페달을 밟으면 언덕길 발진 보조 기능이 자동으로 해제되면서 차량이 뒤로 밀리지 않고 앞으로 출발하게 됩니다. (자동 변속기 차량은 브레이크 페달에서 발을 떼고 가속 페달을 밟고 출발하면 됩니다)

알아두기

언덕길 발진 보조장치 스위치를 작동시켜 놓고 브레이크 페달에서 발을 떼면, 잠시 후 자동으로 언덕길 발진보조장치가 해제됩니다.
이때는 다음과 같이 경고로 알려 줍니다.

- 브레이크 페달을 놓은 후 약 1초 동안은 표시등이 점등되어 있습니다. 1초 후 경고음과 함께 표시등이 깜박이고, 약 2초 후 기능이 해제됩니다.

주 의

언덕길 발진 보조장치 해제 후 출발하지 않고 브레이크를 밟지 않으면 경사로에서 밀려 위험할 수 있으니 주의하여 주십시오.

5. 계기판에 표시등()소등 되었는지를 확인하십시오.

EBS/VDC 적용 차량

1. 언덕길 발진 보조 스위치를 누릅니다.
2. 브레이크 페달 및 클러치 페달을 약 1초 이상 완전히 밟으십시오.
   (자동 변속기 차량은 브레이크 페달만 밟으면 됩니다)
3. 계기판에 표시등()이 점등 되었는지를 확인하십시오.
   계기판에 표시등()이 점등 되었다면 언덕길 발진 보조 장치가 작동 되었다는 표시입니다.
4. 브레이크 페달을 놓고 클러치 페달에서 발을 떼면서 가속 페달을 밟으면 언덕길 발진 보조 기능이 자동으로 해제되면서 차량이 뒤로 밀리지 않고 앞으로 출발하게 됩니다. (자동 변속기 차량은 브레이크 페달에서 발을 떼고 가속 페달을 밟고 출발하면 됩니다)

알아두기

- 수동 변속기 차량은 브레이크 페달을 놓고 클러치 페달에서 발을 떼면 언덕길 발진보조 장치가 바로 해제 됩니다.
- 자동 변속기 차량은 브레이크 페달에서 발을 떼면 약 3초 동안은 계기판의 표시등이 점등되어 있고 3초 이후에는 약 2초 동안 표시등이 점멸 된 후 소등되면서 언덕길 발진보조 장치가 바로 해제 됩니다.

주 의

언덕길 발진 보조장치 해제 후 출발하지 않고 브레이크를 밟지 않으면 경사로에서 밀려 위험할 수 있으니 주의하여 주십시오.


5. 계기판에 표시등()이 소등 되었는지를 확인하십시오.

주 의

- 언덕길 발진 보조 장치 스위치를 상시「ON」상태로 주행시 평지나 내리막길에서도 브레이크 페달을 밟을 때 작동이 되어 출발지연 및 언덕길 발진 보조장치 수명 단축의 원인이 되므로 사용하지 않을 때는 스위치를 반드시「OFF」시켜 주십시오.
- 언덕길 발진 보조장치는 제동력을 유지하기 위한 것입니다. 제동 유지력이 충분하지 않을 경우 차량이 움직이는 경우가 있습니다. 이 경우는 브레이크 페달을 좀 더 밟아 주거나 주차 브레이크를 사용해 주십시오.
- 언덕길 발진 보조장치 작동중에 언덕길 발진 보조장치 스위치를「OFF」했을 때나, 시동을 끈 상태인 경우 언덕길 발진 보조장치가 해제됩니다. 언덕길에서는 차량이 밀리므로 주의하여 주십시오.

- 엔진 정지 중 또는 공기압, 배터리 전압이 낮을 때는 제동 유지력이 저하되어 차량이뒤로 밀리는 경우가 있을 수 있으므로 사용하지 마십시오.
- 언덕길 발진 보조 기능 작동여부는 운행시브레이크 페달을 밟고 스위치「ON」시켜 표시등이 점등되는 지 여부를 통하여 확인할수 있습니다. 차량에 문제가 없고 시스템이 정상적인 상황에서만 언덕길 발진보조기능을 제대로 수행할 수 있습니다.
- 언덕길 발진 보조기능은 언덕길에서 차량 출발을 좀 더 쉽게 하도록 도와주는 기능입니다. 절대로 언덕길 발진 보조기능을 주차브레이크 대용으로 사용하지 마십시오. 만일 주차 브레이크 대용으로 사용시 차량이 움직여 사고가 발생할 우려가 있습니다.

엔진시동 끄기, 주정차



1. 기어 변속레버를 중립으로 하여 주차 브레이크 노브를 당기거나 레버를 확실하게 걸어 주십시오. 아이들링 상태로 3분이상 운전한 후 시동 스위치를 LOCK로 하여 엔진의 시동을 꺼주십시오. 정차 후 바로 엔진 시동을 끄는 것은 엔진에 무리가 갑니다. 특히 터보 엔진 장착차는 꼭 아이들링을 실시해 주십시오. 등판길의 주행이나 고속운전 직후는 각부가 고온으로 되어 있기 때문에 아이들링 운전으로 충분히 냉각시킬 필요가 있습니다.

⚠ 주의

- 엔진의 시동을 끌때는 꼭 아이들링 시에 실시해 주십시오.
- 만일 엔진이 역회전 할 경우는 바로 시동 스위치를「ACC」위치로 되돌려 꺼 주십시오.

2. 시동 스위치를「ACC」하면 엔진이 정지합니다. 엔진이 완전히 멈추면「LOCK」로 하고 나서 키를 빼냅니다.

⚠ 주의

배터리 릴레이 스위치를「ON」상태로 두면 배터리 방전의 원인이 됩니다.

※ 램프의 소등을 확인해 주십시오.

※ 주차는 가능한 한 평탄한 곳에서 실시해 주십시오.

3. 배터리 릴레이 스위치를 “OFF”로 합니다.
4. 내리막 길에서는 고임목으로 고정시키십시오.
5. 차에서 떠날때는 도어를 닫아 주십시오.

⚠ 주의

세이프티 스위치를 당겨 놓으면 운전석에서는 시동이 불가하고 엔진룸에서만 시동이 가능합니다. 엔진룸에서 시동시 다른 작업자가 없는지 반드시 확인하고 시동을 거십시오.

엔진 점검시 시동 및 끄기

■ 디젤엔진



1. 운전석의 배터리 릴레이 스위치를 눌러(PUSH) 「ON」으로 합니다.
2. 운전석의 시동 스위치를 「ON」위치로 하고 기어변속레버를 중립에 놓습니다.
3. 스타터 세이프티 스위치가 당겨져 있는가를 확인하고 엔진 시동/정지 스위치 버튼을 눌러 엔진을 시동시킵니다.
4. 엔진을 정지시킬 때는 엔진 시동/정지 버튼을 다시 누르십시오.
5. 시동후 RPM UP/DOWN 스위치를 이용하여 RPM을 조정할 수 있습니다.

주의

시동을 걸때는 안전을 위해서 주차 브레이크를 작동시키고 타이어에 고임목을 설치해 주십시오.

경고

엔진 점검·정비시에 이외는 사용하지 마십시오.
스타터 세이프티 스위치가 당겨져 있는지 반드시 확인 후 사용하십시오.
만약 스타터 세이프티 스위치가 눌러져 있으면 운전석에서 시동이 가능합니다. 부주의로 운전석에서 엔진의 시동을 걸 경우 심각한 부상을 초래할 수 있습니다.

■ CNG엔진



1. 운전석의 배터리 릴레이 스위치를 눌러(PUSH) 「ON」으로 합니다.
2. 운전석의 시동 스위치를 「ON」 위치로 하고 기어변속레버를 중립에 놓습니다.
3. 스타터 세이프티 스위치가 당겨져 있는가를 확인하고 엔진 시동 / 정지 스위치 버튼을 눌러 엔진을 시동시킵니다.
4. 엔진을 정지시킬 때는 운전석의 시동 스위치를 「OFF」 위치로 하면 시동이 꺼집니다.


주의

시동을 걸때는 안전을 위해서 주차 브레이크를 작동시키고 타이어에 고임목을 설치해 주십시오.

경고

엔진 점검·정비시에 이외는 사용하지 마십시오.
스타터 세이프티 스위치가 당겨져 있는지 반드시 확인 후 사용하십시오.
만약 스타터 세이프티 스위치가 눌러져 있으면 운전석에서 시동이 가능합니다. 부주의로 운전석에서 엔진의 시동을 걸 경우 심각한 부상을 초래할 수 있습니다.

매연 필터 장치(DPF) 수동재생 스위치(디젤)



매연 필터 장치(DPF) 수동재생표시등(호박색)이 점등되면 표시등이 점멸로 바뀔때까지 스위치를 3초 이상 눌러 배기파이프의 매연 필터 장치(DPF)에 포집된 수트(SOOT)를 재생 시키십시오.

수동 재생 진행 중 임의로 재생을 중단하고자 할때 재생 스위치를 일정시간 이상 누르고 있으면 수동 재생 모드가 해제됩니다.

수동재생 방법

1. 안전한 장소에 차량을 정차 하십시오. (머플러, 배기가스 배출구 주변에 낙엽, 종이, 유류등 인화성 물질이 있는지 확인하십시오)
2. 변속기 기어를 중립으로 하고 주차브레이크를 확실히 거십시오.
3. 매연 필터 장치(DPF) 수동재생 스위치를 매연 필터 장치(DPF) 수동재생 표시등이 점등에서 점멸로 바뀔 때까지 누르면 재생이 시작됩니다. 통상 20~30분이면 재생이 완료되고 표시등이 꺼집니다.


경 고

- 매연 필터 장치(DPF) 수동 재생시에는 차량 주변에 사람 및 기타 인화성 이물질이 없는 곳에서 실시하십시오. 인명 피해 및 화재의 위험이 있습니다.
- 매연 필터 장치(DPF) 수동재생 실시 및 직후에는 배기 후처리 장치 및 주변 부품이 매우 뜨거우므로 정비는 충분한 시간 경과 후, 표면이 충분히 식은 후 작업을 실시하여 주십시오. 그렇지 않으면, 화상을 입을 수 있습니다.

주 의

다음과 같은 장소에서는 매연 필터 장치(DPF)수동재생을 실시하지 마십시오.

- 도장되어 있는 노면에서 실시하면 배기가스에 의해 노면이 변색될 우려가 있습니다.
- 울타리 등에서 실시할 경우 고온의 배기가스에 의해 식물의 잎사귀가 건조될 우려가 있습니다.
- 기름, 건초, 낙엽, 종이 등 가연성 물질을 제거하고 실시하십시오. 특정 조건하에서 뜨거운 배기가스나 배기관에 의해 발화될 수도 있기 때문에 화재의 위험이 있습니다.
- 배기 정화 장치, 배기관 및 주변부에 이물질을 적재하지 마십시오. 특히, 쉽게 녹는 물질(플라스틱류 등), 가연/인화성 물질과 그를 저장하기 위한 탱크 및 용기류는 열해를 받아서 화재의 위험이 있습니다.



06 안전운전

안전 운전에 필요한 차량 관리 및 취급 방법

차례

안전운전요령 6-3
야간 주행 6-3
여름철 운행 6-3
겨울철 운행 6-3
주행전의 점검 6-5
도어 동결시의 처리 6-5
겨울철 주차요령 6-6
운전중의 주의 6-6
험로, 악천후 시의 운전 6-8
고속도로의 운행 6-9
내리막길의 주행 6-10
경제적인 운전 6-11

안전운전요령



주행 중에는 차량상태를 항상 주의하여 이상이 있다고 생각되면 즉시 안전한 장소에 정차하여 점검·정비를 하십시오.

또 원인이 불분명하거나 수리가 곤란할 때는 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 블루핸즈에 연락하십시오.

- 차량의 주행속도는 안전속도 이내로 주위의 차량 속도에 맞추어 차량 흐름이 자연스럽게 될 수 있도록 하십시오.
- 차선을 변경할 때는 미리 방향지시등을 켜고 그 차선을 주행하는 다른 차량에 방해되지 않도록 충분한 안전거리를 확보한 후 안전하게 차선을 변경하십시오.
- 경적음은 꼭 필요 시만 사용하십시오.
- 운전할 때는 보행자를 소중히 생각하여 서로에게 양보하는 보다 즐거운 운행이 되도록 하십시오.
- 반 클러치 사용은 클러치를 마모시키는 큰 원인이 됩니다.
- 주행중에 경고등이 점등되면 즉시 안전한 장소에 정차하여 점검하십시오.

■ 야간 주행

- 야간 주행시 마주 오는 차와 교차할 때는 전조등을 하향으로 향하게 하여 상대방의 눈부심을 방지하도록 하십시오.
- 비가 내리면 라이트의 빛이 노면에 흡수되거나 젖은 장애물에 반사되어 더욱 보이지 않게 됩니다. 항상 주의하십시오.

■ 여름철 운행


- 여름철에는 특히 엔진상태를 항상 점검하도록 하십시오.
- 냉각수가 부족하지 않도록 주의하시고 라디에이터에 흙, 먼지, 벌레 등 오물이 끼지 않도록 점검하십시오.
  라디에이터가 불결하면 냉각효과가 떨어집니다.

■ 겨울철 운행

동절기 전의 준비

1. 냉각수의 비중을 자사 직영 서비스센터 또는 블루핸즈에서 측정하고 부동액의 농도가 저하되어 있지 않는가를 점검
2. 엔진오일을 4계절용이나 겨울용으로 교환
3. 와셔 액의 농도를 겨울용으로 조정
4. 배터리 액량과 비중의 점검
5. 타이어 체인
6. 스노우 타이어의 장착 : 스노우 타이어는 뒷바퀴 4개 모두 교체
7. 주차 브레이크 케이블, 액셀러레이터 케이블등의 외피 또는 부트 등이 손상된 것은 교환

연료 보급시의 주의



- 연료는 가능한 한 연료 탱크에 가득 채워 주십시오. 연료가 적으면 공기중의 수분 응고에 의한 동결로 시동 곤란을 일으킵니다.
- 연료 탱크의 캡은 확실하게 잠궈 눈이나 물이 들어가지 않도록 주의하십시오.
- 연료 주입시 프리히터의 가동은 반드시 정지 하십시오.

i 알아두기

연료 탱크 캡은 잠금장치가 잠겨 있을 경우 연료 캡을 손으로 돌리면 헛도는 기능(Ratchet)이 있습니다. 주유시 시동 키를 사용하여 잠금장치를 해제하고 연료 캡을 손으로 돌려서 열어 주십시오.

냉각수의 관리

- 냉각수의 동결을 방지하기 위하여 냉각수에는 부동액을 규정량으로 혼합하여 사용 하십시오.
- 부동액을 사용치 않을 때는 동결에 의한 파손을 방지하기 위하여 운전 종료 후에는 모두 배출시키십시오.

엔진 오일



오일류는 겨울철에 점도가 올라가 유동되기 어려우므로 알맞는 오일을 사용 하십시오.
엔진 오일은「주유 일람표」를 참조해 주십시오.
※ 지정되지 않은 일반 엔진오일을 사용할 경우, 매연 필터장치(DPF)의 잔류재 청소 주기가 짧아지게 되고 연비가 악화될 수 있습니다.

겨울철 요소수(우레아) 시스템


- 환경 보호를 위하여 사용되는 우레아 시스템 장치는 요소수(우레아)를 사용합니다.
- 요소수(우레아)는 -11°C 이하의 저온에서 장기간 방치시 빙결됩니다.
- 겨울철 저온시(-11°C 이하) 차량을 장기간 방치 할 경우 요소수(우레아)가 빙결되어 우레아 시스템 장치가 일시적으로 작동 불가하지만 이는 고장이 아닙니다.
- 폐사 차량은 요소수(우레아) 빙결시 해동시키는 장치를 구비하여, 시동 후 자동으로 요소수(우레아)를 해동시킵니다.
- 요소수(우레아) 해동에는 주행 후 30~60분정도 소요되며 이 시간 동안 우레아 시스템 장치의 보호를 위하여 엔진 출력이 일부분 제한 될 수있습니다.
- 차량 주행 조건 및 대기온에 따라 요소수(우레아) 해동시간은 변동이 가능합니다.
- 요소수(우레아) 해동 완료 후에는 엔진 출력이 정상적으로 발휘됩니다.

배터리의 손질




기온이 내려 갈수록 배터리 성능도 저하되므로 배터리는 항상 완전 충전 상태로 유지 하십시오.

에어 탱크 물배출



운전 종료후 드레인 코크를 열어 탱크에 고여 있는 응축수를 압축 공기와 함께 배출시켜 주십시오.
동결될 우려가 있습니다.


■ 주행전의 점검



한랭시에는 다음 항목을 운행전 점검에 추가하여 실시해 주십시오.

1. 차의 아래를 살펴보고 하체에 부착된 얼음 조각을 부품에 손상을 주지않도록 주의하여 제거해 주십시오.
2. 엔진의 시동시에 가속 페달의 작동이 원활한지 확인해 주십시오.
3. 와이퍼 블레이드가 유리에 얼어 붙어 있는지 점검해 주십시오.
4. 눈길 운행시 펜더 뒷쪽에 부착된 눈이 얼어 붙어 조향 핸들의 작동이 나쁘게 될 수 있습니다.

■ 도어 동결시의 처리



도어가 동결된 경우는 무리하게 열려고 하면 도어 주위의 고무가 벗겨지거나 갈라질 수가 있으므로 뜨거운 물로 얼음을 녹여 주십시오.
녹인뒤 수분을 완전히 닦아주십시오.

■ 겨울철 주차요령




- 옥외에 주차시는 차의 앞방향이 해가 뜨는 방향으로 주차해 주십시오.
- 와이퍼의 동결을 방지하기 위해서는 와이퍼암을 세워 놓으십시오.
- 주차는 평지에 하시고 고임목을 설치 하십시오.

⚠ 경고


시동시에는 반드시 변속레버를 중립위치로 하십시오. 차가 갑자기 움직여 사고 발생 할 우려가 있습니다.

- 기어 변속레버 위치를 1단 또는 R(후진)으로 하십시오.
- 도로 상태에 따라 예기치 못한 상황(사고 및 기타)에 대비하여 바퀴가 구르지 않는 방향으로 조향 핸들을 돌려 주십시오.
- 휠하우스 내측에 눈이 붙었을 때는 야간에 빙결되어 조향 핸들이 회전되지 않을 염려가 있으므로 제거해 놓으십시오.


■ 운전중의 주의



- 주행중 시동 스위치를「ON」이외에는 절대로 돌리지 마십시오.
- 출발전 안전 벨트를 착용하여 주십시오.
- 운행중에 조향 핸들을 최대한 돌린 채로 10초 이상 있지 마십시오. 파워 스티어링 펌프의 수명이 단축됩니다.
- 급하게 조향 핸들을 조작하거나, 급브레이크를 피해 여유를 가진 안전운행을 하십시오.
- 급선회나 지그재그 운전은 차량이 전복될수가 있어 대단히 위험합니다.



- 주행중 경고등이 점등되었을 때는 즉시 안전한 장소에 정차하고 조치를 취하여 주십시오.
- 만일 운전중에 연료가 떨어져 엔진의 시동이 정지되었을 때는 연료 계통에 에어가 들어 있어 연료 보충만으로는 엔진의 시동이 걸리지 않습니다. 연료 계통의 에어빼기를 실시해 주십시오.


OPY057035

- 각부의 잡소리, 진동, 가속상태, 냄새, 조향 핸들 조작 및 브레이크 작동상태 등 이상을 느끼면 즉시 안전한 장소에 정차하고 이상유무를 점검하여 주십시오.


OPY057036

- 주행중 만일 엔진의 시동이 정지된 경우는 당황하지 말고 브레이크 페달을 밟으면서 감속하여 안전한 장소로 정차한 후 점검해 주십시오.
  또 조향 핸들이 상당히 무겁게 되므로 강한 힘으로 조작하여 주십시오.


OPY007008

- 주행중에 타이어가 펑크나 파열 되었을 때는 조향 핸들을 단단히 잡고 서서히 브레이크 페달을 밟아 속도를 줄여 주십시오.
  급 브레이크를 걸면 조향 핸들이 고정되어 위험합니다.


OPY057037

- 좌 또는 우회전 시는 후륜이 전륜 보다는 크게 내측으로 들어갑니다. 사이드 미러 등으로 안전을 확인하여 주십시오.
- 도로의 끝은 무너지기 쉬우므로 도로의 가장자리로 주행하지 않도록 주의하여 주십시오.
- 차량을 후진시킬 때는 차량의 뒷쪽 및 좌우의 안전을 충분히 주의하여 주십시오.



OPY057038

- 높이 제한이 있는 도로의 주행에 주의하여 주십시오.
- 화재경보장치
  만일 엔진룸의 온도가 과도하게 높게 된 경우 점등과 함께 부저가 울려 경고합니다.
  화재 발생 또는 화재 발생의 우려가 있으므로 바로 정지해 안전한 장소에 승객을 대피 시켜 주십시오.

■ 험로, 악천후 시의 운전


OPY057039

- 자갈길이나 진창길 등은 저단 기어로 가속 페달을 일정하게 밟고 도중에서 기어 변속이나 가속은 피해 주십시오.
- 요철 도로에서는 속도를 낮추고 차체 아래에 충격을 입지 않도록 주의하십시오.
- 요철 도로에서는 전륜 타이어의 충격이 조향 핸들로 전달될 수 있으므로 조향 핸들을 확실히 안전하게 잡고 운행하십시오.

비의 경우는


OPY057040

비로 도로면이 미끄러울때에 급브레이크를 걸면 미끄러지기 쉬우므로 주의 해주십시오.
비가 오기 시작할 무렵에는 제일 미끄러지기 쉬워 위험합니다. 커브를 돌면서 브레이크를 걸면 미끄러져 방향을 잃게 됩니다.

안개의 경우는


OPY057041

미등 및 안개등을 점등시키고 중앙선 혹은 앞차의 미등을 표시로 하여 저속으로 주행하여 주십시오.

⚠ 주의

안개 낀 지역에서는 서행 운행하시고 안개 지역을 벗어날 경우는 안개등을 꼭 꺼주십시오. 반대편 차량에 눈부심유발로 사고가 날 수도 있습니다.

진흙도로에 빠진 경우


OPY057042

무턱대고 엔진을 급가속시키면 점점 바퀴가 깊이 빠지게 되어 빠져 나올 수가 없게 됩니다.
헌 모포, 모래 등을 타이어 밑에 넣어 미끄럼 방지를 한뒤 기어를 1단 또는 후진에 넣고 차를 전후로 움직이면서 빠져 나옵니다.

■ 고속도로의 운행


OPY057043

고속도로에서는 평범한 운전 실수도 대형사고로 연결됩니다.

- 운행전 유의하여 점검을 실시해 주십시오.
  특히 타이어, 냉각수, 연료, 엔진 오일, 팬 벨트에 대해서 충분히 점검을 실시해 주십시오.
- 계속적인 고속 주행은 엔진 이외에도 무리가 생깁니다. 여유를 갖고 주행 하십시오.
  또 속도감이 없게 되므로 항상 속도를 확인하십시오.


OPY057044

- 급하게 조향 핸들을 조작하거나, 급브레이크는 대단히 위험하므로 절대로 피하십시오.
- 차간 거리는 충분히 유지하십시오. 차간거리는 적어도 주행하고 있는 속도와 동일한 만큼 거리를 유지하십시오. 80km/h에서는 80m이상입니다.
- 고속일수록 연료가 많이 소모됩니다. 속도를 줄이고 연료는 여유를 두고서 운행하십시오.
  100km/h운행시의 연비는 40km/h 운행시의 약 1.5~1.7배 정도가 더 소비됩니다.


OPY057045

고속도로는 80km/h정도로 운행하는 것이 경제적인 주행입니다.

- 고속 운행시 커브길은 충분히 속도를 낮춰 주십시오. 고속 급선회하는 일은 대단히 위험합니다.
- 비가 올 때 고속주행하면 타이어가 노면으로 부터 뜨게 되어 (하이드로 플래이닝 현상) 조향 핸들이나 브레이크가 전혀 효과가 없게 되는 수가 있습니다. 꼭 속도를 떨어 뜨리고 운전하십시오.


OPY057032

눈(빙결로)의 경우는


타이어 체인이나 스노우 타이어 등을 사용하십시오.
※ 산악지역을 주행할 때는 도로정보에 주의하여 빨리 체인이나 스노우 타이어를 장착하십시오.
속도를 낮춰 급브레이크를 밟지 않는 것도 좋은 운전임을 명심하십시오.


OPY057048


i 알아두기

하이드로 플래이닝 현상(Hydro planing)
자동차가 물이 고인 노면을 고속으로 주행할 경우 물의 저항으로 타이어가 부상하여 엷은 수막 위를 활주하는 현상입니다.

■ 내리막길의 주행


OPY057049

내리막길에서는 감속해 엔진의 최대 토크 부근으로 주행하고 엔진에 부담이 되지 않도록 하십시오.
내리막길에서는 엔진 오버런의 방지를 위해 다음 사항을 지키십시오.


OPY057050

※ 엔진 오버런은 엔진이 최고 회전수 이상으로 회전하는것으로 만일 오버런을 일으키면 엔진이 파손되는 수가 있습니다.

- 내리막길에서는 엔진 회전계의 지침이 적색부분에 들어 가지 않도록 속도를 낮추십시오.
- 엔진 회전수가 초과하면 엔진 회전계내의 부저가 울립니다.
- 저단으로 변속할 때는 충분히 감속하고 나서 기어 변속 하십시오.
  내리막길에서는 배기, 제이크(사양 적용시) 및 리타더(사양 적용시) 브레이크를 사용하시면 효과적입니다.

■ 경제적인 운전


OPY057051


안전하고 경제적인 운전을 위해 다음 사항을 유의해 주십시오.

- 운행전 점검, 정기점검을 꼭 실시하십시오.
- 웜업 운전을 실시하십시오.
  수온계의 바늘이 움직이기 시작하는 정도까지 웜업을 실시해 주십시오.
- 가속시의 변속은 엔진을 최고 회전수까지 올리지 말고 재빨리 실시하십시오.


OPY057052

- 공회전, 급출발, 급가속은 삼가하십시오.
- 엔진 회전계의 초록색 범위내에서 운행하여 주십시오.
- 적당한 속도에 이르면 가속 페달을 가능한 한 일정하게 유지하십시오.
  가감속의 반복은 특히 연료를 많이 소모시킵니다.
  차간거리를 충분하게 유지하여 주행하십시오.
- 올바른 타이어 공기압으로 운행하십시오.
- 불필요한 물건은 싣지 마십시오.

최고속도 제한장치 ⊕사양 적용시


OPY056054

최고속도 제한장치는 11인승 이상 승합차 및 차량 총중량이 3.5톤을 초과하는 화물자동차, 특수자동차에 의무적으로 설치되는 장치이며, 법에서 정하는 최고속도(승합자동차: 110km/h, 화물자동차, 특수자동차: 90km/h)이하로 제한하는 장치입니다.
과속으로 인한 교통사고를 줄이고, 연비 향상 및 차량 정비 비용 절감 효과를 얻을 수 있습니다.

※ 차량 속도가 제한속도에 도달하면 가속페달을 밟아도 더 이상 속도가 올라가지 않으므로 무리하게 가속 페달을 밟지 마십시오.

⚠ 경고

최고속도 제한장치는 법규에 따른 의무 장착 장치로서 임의로 해제하는 경우 법의 저촉을 받을 수 있습니다.



07 비상시 응급조치


비상시 응급 조치 방법

주행중 경고 7-4
비상경고등 7-4
고장이 나면 7-4
고장 자동차 정지표지판(비상 삼각대) 7-4
엔진이 정지된 경우 7-5
충격을 받은 경우 7-5
시동불량 7-5
브레이크 기능이 작동되지 않는 경우 7-6
엔진시동이 안걸릴 경우 7-6
시동 모터가 회전하지 않을때 7-6
시동 모터는 회전하나 시동이 걸리지 않을때 .. 7-6
배터리 방전시 점프 스타트 요령 7-6
전기장치 고장 7-7
퓨즈박스 7-7
퓨즈 박스 위치 7-7
퓨즈의 교환 7-7
오버히트 7-9
팬 클러치 고장시 조치 사항 7-9
견인 7-10
견인 트럭으로 견인시 7-10
견인차가 아닌 일반차량으로의 견인시 7-10
와이어 각도 7-12
사고 및 차량 화재시 응급조치 7-12
고속도로 등 사고·고장 시 행동요령 7-12
비상용 망치 7-12
셉쿨러(SEP-COOLER) 하단 공기 누출 시 7-12
폭설 시 행동요령 7-14

고장의 내용	추 정 원 인	조 치
브레이크 제동 효과가 나쁘다.	• 공기압이 부족하다. • 공기 누설이 있다.	• 엔진 회전을 올려 공기압을 올리십시오. • 공기 계통 을 점검해 풀려 있을 때는 다시 조이십시오.
브레이크가 편제동 된다.	• 타이어 공기압이 각 타이어에서 불균일하다. • 타이어가 편마모되어 있다.	• 적당한 공기압으로 조정하십시오. • 타이어를 교환하십시오.
조향 핸들이 떨린다.	• 타이어의 Weight Balance(무게중심)가 맞지 않다. • 휠 너트가 풀려 있다. • 타이어 공기압이 각 타이어에서 불균일하다. • 타이어가 편마모되어 있다.	• 타이어를 점검하고 Weight Balance(무게중심)을 조정한다. • 규정 토크로 조이십시오. • 적당한 공기압으로 조정하십시오. • 타이어를 교환하십시오.
조향 핸들의 복원이 나쁘다.	• 스티어링 계통의 각부의 그리스가 부족하다.	• 그리스를 주입하십시오.
램프가 점등되지 않는다.	• 전구가 끊어져 있다. • 퓨즈가 끊어져 있다.	• 전구를 교환하십시오. • 규정 용량의 퓨즈로 교환하십시오.
배터리가 자주 방전 된다.	• 배터리 단자의 벗겨짐, 풀림, 부식이 있다. • 팬 벨트가 느슨하게 되어 있다. • 배터리액이 부족하다. • 배터리의 수명이 다 되었다. • 아이들링 회전이 지나치게 낮다.	• 부식부를 수정하여 확실하게 조이십시오. • 벨트의 장력을 조정하십시오. • 배터리액을 보충하십시오. • 배터리를 교환하십시오. • 엔진 컨트롤 스위치로 조정하십시오.
오버 히트 한다.	• 라디에이터 전면이 먼지 등으로 막혀 있다. • 냉각수가 부족하다. • 라디에이터 캡의 장착 불완전 • 팬 벨트가 느슨하게 되어 있다. • 냉각수가 오염되어 있다.	• 부드러운 브러시 등으로 청소하십시오. • 보충하십시오. • 확실하게 장착하십시오. • 벨트의 장력을 조정하십시오. • 냉각수 계통을 세척하고 냉각수를 교환하십시오.
엔진 오일 압력이 올라가지 않는다.	• 엔진 오일량이 부족하다. • 엔진 오일의 점도가 부적당하다.	• 엔진 오일을 보충하십시오. • 적당한 점도의 오일로 교환하십시오.
연료 소비량이 많다.	• 연료 누설이 있다. • 에어 크리너가 막혀 있다. • 타이어 공기압이 부족하다. • 클러치가 미끄러진다.	• 연료 계통을 점검하고 풀려 있을 때는 다시 조이십시오. • 경고등 점등시 교환하십시오. • 규정 공기압으로 조정하십시오. • 유격을 조정하십시오.
엔진 오일의 소비량이 많다.	• 사용 오일이 부적당 • 엔진 오일량이 지나치게 많다. • 오일 누설이 있다. • 엔진 오일의 교환 시기가 지나치게 늦다. • 오일 필터가 막혀 있다.	• 규정된 엔진 오일로 교환하십시오. • 규정량으로 하십시오. • 오일 계통을 점검해 풀려 있을 때는 다시 조이십시오. • 적당한 시기에 오일을 교환하십시오. • 엘리먼트를 교환하십시오.
힘이 없다.	• 주차 브레이크가 채워져 있다. • 에어 클리너가 막혀 있다. • 연료 필터가 막혀 있다. • 클러치가 미끄러진다. • 연료 계통이 에어가 들어가 있다.	• 확실하게 푸십시오. • 경고등 점등시 교환하십시오. • 엘리먼트를 교환하십시오. • 유격을 조정하십시오. • 에어 빼기를 실시하십시오.
클러치가 차단되지 않는다.	• 공기압이 부족하다. • 클러치액이 부족하다. • 클러치 페달의 유격이 지나치게 크다.	• 엔진 회전을 올려 공기압을 올리십시오. • 클러치액을 보충하십시오. • 조정하십시오.

주행중 경고

■ 비상경고등




OPY047048

고장이나 펑크 등 긴급시 노상 주차할때 다른차에 알려주기 위해 사용합니다.
레버를 위로 당겨 올리면 방향지시등이 모두 점멸됩니다. 다시 레버를 위로 당겨 올리면 소등됩니다.

주 의

- 엔진이 회전하고 있지 않을때 장시간 사용하면 배터리 방전을 일으켜 엔진의 시동을 걸 수 없습니다.
- 비상시 이외 사용은 삼가 하십시오. 다른차의 오해를 불러일으킬 수 있습니다.

고장이 나면



OPY007007

만일 차량이 고장이 난 경우는 당황하지 말고 뒷차에 주의하면서 서서히 속도를 줄이고 다른 차에 교통의 방해가 안되고 시계가 양호한 안전한 장소에 차를 세웁니다.

- 비상 경고등을 점멸시킵니다.
- 고장 표시판을 세워 놓습니다.
- 고속도로 경우 100m 후방에, 일반도로 경우 70m이상 후방에 고장 표시판을 세워 놓습니다.
- 흰 천 등을 눈에 띄는 곳에 달아 둡니다.

※ 고장 표시가 없으면 뒷 차에 추돌될 수가 있습니다. 차를 세운뒤 꼭 고임목으로 고정시켜 주십시오. 주차 브레이크가 작동되지 않는 경우도 있습니다.


자신이 수리가능 할 때는 다른 차의 통행에 주의하여 작업해 주십시오.
수리가 불가능할 때는 자사 직영 서비스센터 또는 블루핸즈에 연락하여 주십시오.

경 고

고속도로 위 또는 터널안에서 정차 또는 수리는 대단히 위험합니다.

■ 고장 자동차 정지표지판(비상 삼각대)

사용 방법


OEA060013

- 차량 출고시 지급된 본 취급설명서와 함께 키트 박스에 넣어져 지급된 고장 자동차 정지표지판(비상 삼각대)를 항상 즉시 사용할 수 있는 위치에 보관하십시오.
- 도로 교통법에서 규정하고 있는 고장 자동차 정지표지판(비상 삼각대)은 주행전에 반드시 휴대 여부 및 위치를 확인하십시오.

설치 방법

케이스에서 비상 삼각대를 꺼내 좌/우 날개를 올려 삼각형으로 맞추어 서로 교차되게 연결홈에 고정시키십시오.
비상 삼각대 하단에 위치한 네개의 다리를 좌/우로 펼쳐 넘어지지 않도록하여 차량 후방(주간 100m, 야간 200m)에 고장 차량을 확인할 수 있는 비상 삼각대를 설치하십시오.

⚠ 주 의

고장 자동차 정지표지판(비상 삼각대)을 설치하고자 할 경우 통행 차량에 주의하여 안전하게 설치하십시오.

■ 엔진이 정지된 경우




주행중 엔진이 정지된 경우에는 브레이크 배력장치가 작동되지 않게 되므로 브레이크 페달을 평상시보다 힘껏 밟아 주면서 안전한 곳으로 이동합니다.

■ 충격을 받은 경우




즉시 차를 세우고 공기누설이나 오일의 누유를 확인해 주십시오. 누유가 발생한 경우는 자사 서비스센터 또는 블루핸즈에서 점검을 받아 주십시오.

■ 시동불량



1. 부근에 사람이 있는 경우는 안전한 장소까지 밀어 주십시오.
2. 기어 변속 레버의 위치를 2단이나 3단으로 놓고, 클러치는 밟지 말고 시동 스위치를 돌려서 안전한 장소로 이동시켜 주십시오.
3. 비상등을 점멸하여 타차량에게 인지하여 주십시오.

브레이크 기능이 작동되지 않는 경우



만일 브레이크 기능이 작동되지 않게 되면 5→4→3→2→1의 순으로 변속을 감속하면서 주차 브레이크 레버를 잡아 당겨 차를 세웁니다.
그렇게해도 정차되지 않는 경우는 가이드레일이나 산마루 등에 차를 부딪치게 하거나 대피소에 올라 탑니다. 고속에서 주차 브레이크 레버를 너무 힘껏 잡아 당기면 전복될 수가 있습니다.

엔진시동이 안걸릴 경우

■ 시동 모터가 회전하지 않을때

배터리의 방전 상태, 배터리 단자의 연결 상태를 점검하십시오.


■ 시동 모터는 회전하나 시동이 걸리지 않을때

연료량을 점검 하십시오.

⚠ 주 의

계속해서 시동이 걸리지 않을 때는 긴급 출동 지원센터에 연락하여 응급조치를 받으십시오. (책자 뒷부분의 보증수리 안내편을 참조하십시오.)

■ 배터리 방전시 점프 스타트 요령



배터리가 방전된 경우에는 타차량의 배터리나 보조배터리를 점프 케이블로 연결하여 시동을 걸 수 있습니다.
점프 스타트는 잘못하면 대단히 위험하므로 되도록 전문가에게 의뢰 하시기 바랍니다.

1. 보조배터리가 24V인지 확인하십시오.
2. 방전된 차량의 모든 전기장치를 끄십시오.
3. 방전 배터리의 양극(+)①과 보조 배터리의 양극(+)②을 점프 케이블로 연결 하십시오.
4. 보조 배터리의 음극(-)③과 방전된 차량의 차체④에 점프케이블을 연결 하십시오.
   배터리의 단자에 절대 연결하지 마십시오.
5. 타 차량의 배터리에 연결할 경우는 타 차량의 시동을 먼저 걸어 몇 분 기다리십시오.
6. 방전된 차량의 시동을 거십시오.
7. 엔진 시동이 되면 음극(-)에 연결된 점프 케이블을 먼저 분리한 다음, 양극(+)끼리 연결된 점프 케이블을 분리 하십시오.

⚠ 경 고

- 점프 스타트 중에 점프 케이블의 양극(+)과 음극(-)이 서로 닿지 않도록 하십시오. 서로 닿을 경우, 불꽃이 튀어 위험합니다.
- 배터리가 작동되는 동안에는 불꽃에 의해 폭발할 수 있는 가스가 발생되므로 배터리로부터 불꽃을 멀리 하십시오.

- 방전된 배터리가 얼었거나 배터리액의 양이 적으면 점프 스타트 시 배터리의 파열 및 폭발의 위험이 있습니다.
- 보조 배터리와 방전된 배터리를 점프 케이블로 연결할 때는 방전된 배터리의 음극(-) 단자를 직접 연결하지 마시고 배터리로부터 멀리 떨어진 견고한 금속에 접지 시키십시오. 직접 연결시 폭발의 위험이 있습니다.
- 배터리에는 부식력이 강한 묽은 황산액이 있으므로 배터리액이 신체나 옷, 차체에 묻지 않도록 주의 하십시오.
- 만약 배터리액이 눈이나 신체에 묻었으면 즉시 오염된 옷을 벗고 그 부위를 깨끗한 물로 약 15분 정도 씻어낸 후 전문의사의 진단을 받으십시오. 구급차에 실려갈 경우 부드러운 천이나 스폰지에 물을 묻혀 계속 그 부위를 닦아내십시오.
- 만약 보조 배터리는 반드시 24V로 하십시오. 전압이 일치하지 않은 경우, 배터리 파열 및 폭발의 위험이 있습니다.

전기장치 고장


■ 퓨즈박스

각종의 램프가 점등되지 않는 경우나 전기계통의 장치가 움직이지 않는 경우는 퓨즈가 단선된 경우가 있습니다. 퓨즈 박스의 위치, 퓨즈에 대한 각각의 장치를 스스로 조치할 수 있도록 알아 놓으면 편리합니다.

주 의


- 퓨즈, 메인퓨즈는 꼭 순정부품을 사용하십시오.
- 퓨즈 단선의 원인을 모를 때 또는 어느 것이라도 단선된 경우는 자사 직영 서비스센터 또는 블루핸즈에서 점검을 받아 주십시오.
- 부착되어 있는 퓨즈와 동일 용량의 퓨즈를 사용해 주십시오.

■ 퓨즈 박스 위치




퓨즈 박스는 그림과 같이 전비도어 계단쪽 패널부에 있습니다. 고정 스크류 시계반대 방향으로 1/4바퀴만 돌리면 열립니다.

■ 퓨즈의 교환



차량의 전기장치는 전기 과부하를 방지하기 위해 퓨즈가 설치되어 있으므로 전기 장치가 작동되지 않으면 우선 퓨즈 단선 여부를 점검 하십시오.
만일, 퓨즈가 단선되면 그 퓨즈가 보호하고 있는 모든 전기장치는 작동되지 않습니다.
반드시 규정된 용량의 퓨즈만을 사용하십시오.


OPY067003


OPY067004


1. 시동 스위치를 「OFF」 위치로 해 배터리 릴레이 스위치를 OFF 하고 나서 불량 퓨즈를 교환합니다. 예비 퓨즈는 릴레이 및 퓨즈 박스의 상부에 있습니다.
2. 퓨즈의 탈거는 퓨즈 뽑기를 사용해 주십시오.

퓨즈 박스 커버


OPY067005

퓨즈의 사용처 및 암페어 용량(A)은 퓨즈 박스 커버 안쪽에 기재되어 있습니다.

메인 퓨즈 박스


OPY067006

디젤 엔진차량은 우측 전륜타이어 뒷쪽함에 위치해 있습니다.
CNG차량은 좌측 전륜타이어 뒷쪽함에 위치해 있습니다.

⚠ 주의

- 퓨즈를 교환하여도 곧 끊어지는 경우는 배선 계통에 이상이 있는 것이므로 자사 직영 서비스센터 또는 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.
- 라디오, 시계와 관련된 퓨즈를 교환한 경우에는 시간 및 방송국 선택을 재조정 해야 합니다.
- 퓨즈를 제거하기 위해 드라이버나 금속물체를 이용하지 마십시오. 합선 등으로 인해 전기 장치에 큰 손상을 입힐 수 있습니다.

⚠ 경고

- 차량의 전기 배선을 추가 또는 임의로 변경하지 마십시오.
- 같은 용량의 퓨즈로 교환하고 다른 용량의 퓨즈로는 절대로 교환하지 마십시오.
  만일, 높은 용량의 퓨즈로 교환시 전기 배선 손상의 원인 및 화재의 위험이 있습니다.

■ 오버히트



수온계의 바늘이 적색 표시 부분을 지날 때는 엔진 냉각수가 과열되어 있음을 나타냅니다.
바늘이 적색 부분을 가리키면 즉시 다음의 조치를 취하여 주십시오.

1. 가능한 빨리 도로옆 안전한 곳에 주차합니다.
2. 변속레버를 중립위치에 놓고 주차 브레이크를 당깁니다. 에어컨이 켜져 있으면「OFF」시키십시오.
3. 냉각수나 뜨거운 증기가 냉각수 탱크에서 흘러 나오면, 엔진을 정지시키고 자사 직영 서비스센터 또는 블루핸즈에 연락하여 주십시오. 냉각수가 흘러나오지 않으면, 엔진을 계속 돌게 하고 엔진을 식히십시오. 엔진이 회전되면서 냉각수 온도게이지가 떨어지지 않으면 엔진을 정지시키고 냉각되도록 충분한 시간을 기다리십시오.
4. 엔진을 충분히 냉각시킨 다음, 엔진 냉각수의 양을 점검하여 부족하면 라디에이터 호스와의 연결부위, 히터 호스와의 연결부위, 라디에이터 워터 펌프 등의 누수 여부를 확인하십시오. 누수나 다른 문제가 없다면 냉각수를 보충하십시오. 그러나 만일, 누수나 엔진 오버히트를 일으킬 만한 문제가 발견되면 운행을 삼가하시고 자사 직영 서비스센터 또는 블루핸즈의 점검을 받으십시오.

- 냉각수는 부동액과 물을 적정비율로 혼합하여 사용하십시오. 부동액의 비율이 너무 높거나 낮을 경우는 효과가 없습니다.
- 엔진 오버히트가 자주 있으면 냉각 장치 전체를 점검 정비하십시오.


⚠ 주의

- 냉각수 부족으로 엔진이 과열되었을 때 급하게 차가운 냉각수를 넣으면 엔진에 균열이 생길 수 있으므로 천천히 조금씩 보충하여 주십시오.
- 차를 세운 뒤 엔진시동을 즉시 끄지 마십시오. 수온이 급상승하여 엔진이 고착될 수 있습니다.

⚠ 경고

엔진과 라디에이터가 뜨거울 때는 냉각수 탱크 캡을 분리하지 마십시오. 엔진과 라디에이터가 과열되었을 때 냉각수 탱크 캡을 열면 냉각수가 분출되어 화상을 입을 수 있습니다.
(눈과 피부에 화상을 입을 수 있습니다.)
캡은 엔진을 정지시키고 냉각수가 식은 후에 보호구(장갑, 보안경 등)를 착용한 후 여십시오.

팬 클러치 고장시 조치 사항




마그네틱 팬 클러치 고장으로 팬이 돌지 않으면 가조립된 4개의 M8 M/screw 볼트(①)를 탈거하고 팬 클러치의 팬 직결부(②)에 임시로 체결하여 팬을 강제로 직결 시킵니다.

이 때는 팬이 항상 작동하므로 엔진이 과냉되어 연비 및 출력 부족, 소음과다 등 문제를 발생하므로 긴급시에만 적용하고 곧바로 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 블루핸즈에 의뢰하십시오.

견인

■ 견인 트럭으로 견인시



OPY069018

만일 견인이 필요하다면 되도록 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈 또는 견인 전문 업체를 이용하십시오.
견인되기 전에 주차 브레이크를 해제하고 변속레버를 「N」(중립) 위치에 놓으십시오.
가장 좋은 견인 방법은 차량 전체를 들어 올려 견인하는 것이며, 두바퀴를 이용하여 견인시에는 반드시 뒷바퀴를 들어 올려 견인하십시오.

주의

- 프론트, 리어 범퍼의 견인 커버 고정용 나비너트 2개를 탈거하고 견인 훅의 개방구를 여십시오.

※ 가니쉬 일체형 프론트 센터 범퍼는 프론트 판넬 도어를 열면 견인 훅이 그림과 같이 보입니다. (프론트 판넬 도어를 여는 방법은 3장 "프론트 판넬 도어"을 참조하십시오.)


OPY061019

- 두 바퀴 견인 이용시에는 범퍼 및 하부 부품 손상에 주의하십시오.(가니쉬 일체형 프론트 센터 범퍼의 차량은 프론트 판넬 도어를 탈거하고 견인하십시오.)
- 구동되는 뒷바퀴를 땅에 대고 차량 앞부분을 들어올려 견인하면 변속장치에 손상을 줄 수 있습니다.
- 견인 시 범퍼 및 하부부품 손상에 주의 하십시오.



OPY067019

※ 사양에 따라 견인 후크의 위치는 다를 수 있습니다.

■ 견인차가 아닌 일반차량으로의 견인시


1. 기어 변속 레버는 중립 위치로 합니다.

주의

차량 고장으로 시동이 걸리지 않아 견인이 필요한 경우 견인 전용차로 견인하십시오.

경고

견인 후크는 일시적인 짧은 거리의 견인 및 구난 시 사용하고자 하는 것으로 상시 견인의 목적은 없습니다. 용도 이외로 사용할 경우 사고의 우려가 있습니다.



2. 시동 스위치는 꼭 「ON」 위치로 해놓습니다. 만일 「LOCK」 위치에서 키를 빼면 핸들이 고정됩니다.
3. 변속기가 고장일 때는 프로펠러 샤프트를 빼냅니다. 디퍼렌셜 기어 또는 기어 액슬 샤프트가 고장일 때는 리어 액슬 샤프트를 좌우 모두 빼냅니다.


주의

- 프로펠러 샤프트 혹은 리어 액슬 샤프트를 빼낸 경우는 엔진 브레이크, 배기 브레이크 및 주차 브레이크가 작동되지 않습니다.
- 견인 속도는 30km/h이하로 하여 주십시오.
- 고속도로에서 견인은 금지되어 있습니다.
- 바퀴가 도랑 등에 빠진 경우 무리하게 견인하지 마십시오.
- 견인하는 차량보다 견인되는 차량이 무거운 차량의 견인은 피하십시오.
- 브레이크 제동 성능이 평소보다 나빠지므로 제동시에는 브레이크 페달을 평소보다 힘껏 밟으십시오.
- 파워 스티어링 휠 장착 차량은 파워 스티어링 휠 장치가 작동되지 않게 되어 조향 핸들 조작이 매우 무거워지므로 평소보다 조향 핸들을 강하게 조작하십시오.
- 긴 경사길을 내려올 때는 브레이크가 과열되어 제동 성능이 떨어질 우려가 있으므로 자주 차량을 정지시켜 브레이크를 식히십시오.
- 고장차의 엔진 시동이 걸리지 않는 경우 견인 전용차로 견인해주십시오.
- 기어 변속 레버를 중립 위치로 합니다.
- 시동 스위치를 「ACC」 또는 「ON」 으로 합니다.

경고

- 견인되는 속도는 30km/h이하로 합니다.
- 엔진의 시동이 꺼져 있으면 브레이크의 기능이 나쁘게 됩니다. 가능한 한 엔진의 시동을 걸어 두십시오.
- 변속기나 차동기의 고장인 경우는 견인차로 뒷 바퀴를 매달아 견인해 주십시오.
- 자동차 중량보다 무거운 고장차나 도랑에 빠진 차를 견인하거나, 경사 견인은 로프가 끊어지거나 후크가 파손될 수 있으므로 절대로 삼가해 주십시오.
- 고속도로에서 차량 견인은 금지되어 있으니 견인 전용차로 견인해 주십시오.

■ 와이어 각도



견인 후크의 와이어 각도는 그림 범위내로 사용하여 주십시오. 또 급격한 힘이 걸리는 방법(예를 들면 홈에 빠진 차를 견인하는 것등)으로 하면 후크가 파손될 수가 있습니다.
고장차는 엔진의 시동을 걸어 놓아 주십시오.
시동이 꺼져 있으면 브레이크가 작동되지 않게 되고, 조향 핸들은 무겁게 됩니다.

사고 및 차량 화재시 응급조치

■ 고속도로 등 사고·고장 시 행동요령


사고·고장 발생 시 안전을 고려하여 다음 조치를 취하십시오.

1. 후속 사고를 방지하기 위해 신속히 비상경고등을 켜고 차량은 갓길로 이동하십시오.
2. 차량 후방에 비상 삼각대를 설치하십시오.
3. 운전자와 탑승자는 가드레일 밖 등 안전지대로 대피하십시오.
4. 경찰서(112), 소방서(119) 또는 한국도로공사(1588-2504)로 연락하여 도움을 받으십시오.

⚠ 경 고

사고가 발생했을 때는 사고차로부터 연료가 유출될 수 있습니다. 이때는 인화·폭발 등을 방지하기 위해 엔진을 정지시키고 현장에서는 담배불 등의 화기를 멀리하십시오.

비상용 망치 사양 적용시




비상시 차량에 장착되어 있는 비상용 망치를 사용하여 유리창을 깨고 탈출하십시오.
손잡이를 잡고 위로 들어 올리면 비상용 망치를 분리할 수 있습니다.

⚠ 경 고

유리창을 깰 때 유리조각이 비산되면 인체에 부상을 초래할 수 있으므로 사용전 주위 사람에게 알리고, 멀리 대피하게 한 후 사용하십시오.

셉쿨러(SEP-COOLER) 하단 공기 누출 시



셉쿨러 하단부(소음기, 드레인 플러그)에서 공기누설로 인하여 압축 공기 충전이 불가능 하여 운행하지 못할 경우 차량을 안전한 곳에 고인목으로 차량이 움직이지 않도록 주의하여 주차해 주십시오.

주차 후 드레인 플러그를 탈거하고 임시 기밀용 플러그를 장착하여 공기 누설이 되지 않도록 조치한 후 즉시 자사 직영 서비스센터 또는 블루핸즈를 방문하여 정비를 받으십시오.

⚠ 주의

기밀용 플러그 조립 후 반드시 조립된 부분에서 공기가 누출되는지 확인을 하십시오.
공기가 누출되면 압축공기 충진이 불가능하여 주행 중에 제동이 되지 않아 대형 사고가 발생할 수 있습니다.
또한 기밀용 플러그는 단순 임시용 입니다. 즉시 자사 직영 서비스센터 또는 블루핸즈에 방문 하시여 정비를 받으십시오.

폭설 시 행동요령

- 라디오를 항상 청취하고 고속도로 안내전화 1588-2504를 이용합시다.
- 커브길, 고갯길, 교량 등에는 감속운전을 하십시오.
- 차량방치 및 갓길 주차는 제설작업에 지장을 초래하니 삼가십시오.
- 부득이 이석 시 연락처를 반드시 남겨 두십시오.
- 차간 안전거리를 확보하고 브레이크 사용을 자제하십시오.
- 수시로 차량 주변의 눈을 치워 배기관(머플러)이 막히지 않도록 하십시오.

※ 고속도로 콜센터 전화 및 권역별 라디오 주파수 안내

- 고속도로 안내전화 : 1588-2504, 031-710-7240~5, 031-710-7251~6
- 재난 시 라디오 주파수

구 분		서 울	대 전	대 구	부 산	광 주	군 산	원 주	강 릉
KBS	표준	97.3	94.7	101.3	103.7	90.5	96.9	97.1	98.9
MBC	F4U	91.9	97.5	95.3	88.9	91.5	99.1	98.9	94.3
	표준FM	95.9	92.5	96.5	95.9	93.9	94.3	92.7	96.3
SBS (지역민방)		107.7	95.7	99.3	99.9	101.1	90.1	105.1	106.1
교통방송		95.1	102.9	103.9	94.9	97.3	102.5	105.9	105.5

[NSC(국가안전보장회의) 권장 대국민 행동 요령]



8 휠 및 타이어

휠 및 타이어 교체 방법·주의사항

차례

타이어의 점검 8-3
타이어의 공기압 점검..... 8-3
휠 8-3
허브 스터드 볼트 8-3
휠 너트 8-3
타이어 외관 8-4
타이어 홈의 깊이 8-4
타이어의 위치 교환 8-4
타이어 공기압 감지 시스템(TPMS) 8-5
저압 타이어 경고등이 점등 또는 점멸될 때 8-5
타이어를 교체할 때 8-6
O.V.M 공구 8-7
O.V.M 공구 위치 8-7
잭 사용 방법 8-8
잭 에어빼기 작업 8-9
타이어 교환방법..... 8-9
타이어의 교환..... 8-9
예비 타이어 8-12
타이어 체인 8-13
타이어 및 휠(제원) 8-15

타이어의 점검

■ 타이어의 공기압 점검



타이어 게이지를 사용하여 공기압이 규정치인가를 점검합니다.
규정된 타이어 공기압은 타이어 수명연장, 연료절감, 안전운행, 조향의 편리성을 도모합니다.
수시로 공기압을 점검하십시오.
모든 타이어 공기압(스페어 타이어 포함)은 타이어가 차가운 상태에서 점검되어야 합니다.
차가운 타이어란 3시간 이내에 주행한 적이 없거나 1.6km 이내로 주행한 차의 타이어를 말합니다. (타이어 공기압은 8-2의 제원을 참고하십시오.)

■ 휠

점검항목

- 스터드 홀의 마모, 변형, 균열, 손상 여부
- 에어 벤틸레이션 홀의 균열, 손상 여부

이상 발견시 대책

휠을 신품으로 교환

■ 허브 스터드 볼트

점검항목

- 내부 균열에 의한 녹 발생 여부
- 동일 허브의 스터드중 한 개라도 파손된 지의 여부
- 동일한 바퀴에서 휠 너트로부터 돌출량이 다른지 여부
- 나사산의 손상 (마모, 뭉그러짐 등) 여부

이상 발견시 대책

해당 허브의 허브 스터드를 모두 신품으로 교환

■ 휠 너트

점검항목

- 내부균열에 의한 녹 발생

이상 발견시 대책

- 신품으로 교환


⚠ 경 고

- 스틸 휠과 알루미늄 휠은 그 두께 차이로 인해 각각 전용 허브 스터드가 적용되므로 차량 출고 시 장착되어 있던 스틸 또는 알루미늄휠을 다른 종류의 휠로 교환하면 파손 될 우려가 있습니다.
- 타이어 교환시 휠 너트의 조임토크는 규정토크로 확실하게 조여 주십시오. 또 필요 이상의 토크로 조이지 않도록 주의하십시오.
- 체결 토크 미달시 휠너트 풀림, 토크 과다시 허브 스터드 파손이 우려됩니다.
- 래디얼 타이어와 바이어스를 혼용하지 말아 주십시오. 조종 안전성이 나쁘게 되어 차량사고로 이어질 수 있습니다.
- 더블 타이어의 안쪽과 바깥쪽에서 공기압의 차가 나지 않도록 하십시오.

- 에어 밸브 캡은 꼭 닫아 주십시오.
- 스페어 타이어의 공기압은 약간 높게 해 놓고 교환할때 조정하여 주십시오.


타이어 접지부의 처짐상태로도 공기압이 적당한가를 점검할 수 있습니다.

■ 타이어 외관



- 타이어 접지편의 둘레와 양측면의 균열, 손상이 없는가를 점검합니다.
- 타이어 접지면의 둘레와 양측면에 못, 돌기타 이물이 박혀 있거나 껴 있지 않는가를 점검합니다.
- 타이어의 편마모, 마모가 없는가를 점검합니다.

■ 타이어 홈의 깊이




타이어의 접지면에 설치되어 있는 마모 지시기의 표시에 의해 점검합니다. 또는 타이어 접지면의 전둘레에 대해 홈의 깊이가 규정치 이상인가를 타이어 깊이 게이지 등으로 점검합니다.

※ 고속도로를 운행하는 경우에는 안전을 위하여 아래와 같이 마모 한계를 지켜야 합니다.

- 고속도로 운행시의 자동차용 타이어 마모한계

마모한계	비고
3.2mm	고속도로 운행시 대한 타이어 공업협회의 권장 사항

■ 타이어의 위치 교환



타이어는 장착 위치에 따라서 각각 다른 마모가 생깁니다. 스페어 타이어를 포함해 마모를 균일하게 하고 수명을 연장시키기 위해 15,000㎞마다 그림 순서로 타이어의 위치 교환을 실시해 주십시오.

위치 교환을 할 때 타이어의 이상 마모, 손상을 점검하십시오. 이상 마모는 보통 부적절한 타이어 공기압, 휠 얼라인먼트의 이상, 휠의 불균형과 급제동으로 야기됩니다. 위치 교환 후에는 일정 거리를 주행한 후에 휠 너트의 조임 상태를 점검하십시오.

타이어 공기압 감지 시스템(TPMS) 사양 적용시

타이어 공기압 감지 시스템(TPMS)은 각 휠에 장착 되어있는 센서를 통해 일정기준 이하로 공기압이 떨어진 타이어와 일정기준 이상으로 올라간 타이어의 온도를 감지하여 운전자에게 알려주는 장치입니다.
※ TPMS - Tire Pressure Monitoring System

■ 저압 타이어 경고등이 점등 또는 점멸될 때

■ 저압 타이어 경고등



OBH068004

타이어 압력이 낮거나 타이어 온도가 높을 때 점등됩니다. TPMS 시스템에 이상이 있으면 점멸합니다. 경고등이 점등 또는 점멸하면 즉시 차량을 안전한 장소에 정차하고, 멀티 디스플레이를 이용하여 타이어의 문제원인과 위치를 파악할 수 있습니다.

※ 3장「멀티 디스플레이장치」를 참조하십시오.

타이어 내부 온도가 너무 상승하여 경고등이 점등되면, 타이어 내부 온도가 정상으로 될 때까지 기다렸다가 출발하십시오.
타이어 압력이 부족하거나 TPMS 시스템에 이상이 있으면 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 블루핸즈에 정비를 받으십시오.
자사 직영 서비스센터 또는 블루핸즈가 너무 멀리 있거나, 공기압을 조정할 수 없는 상태일 때는 스페어 타이어로 교환하십시오.

※ 추천 공기압은 8장「타이어 및 추천 공기압」제원을 참조 하십시오.

주의

- 타이어 공기압을 조정 할 때는, 타이어가 차가운 상태에서 하십시오. 차가운 타이어란 3시간 이내에 주행한 적이 없거나, 1.6km 이내로 주행한 차의 타이어를 말합니다.
- 적정 공기압으로 맞추어도 날씨가 추워지면 저압 타이어 경고등이 점등 될 수 있습니다. 이는 온도에 비례하여 공기압이 낮아지는 것이므로 TPMS 기능에 이상이 있는 것은 아닙니다.
  타이어 상태를 점검한 후 추천공기압에 맞도록 조정하십시오.
- 외기 온도가 급증하거나 급감하는 상태에서 주행할 경우, 타이어 공기압을 사전에 체크하여 추천공기압에 맞게 조정한 후 주행 하십시오.
- 스페어 타이어를 포함하여 모든 타이어는 추천 공기압이 유지될 수 있도록 정기적으로 점검해야 합니다.
- TPMS(타이어 공기압 감지 시스템)의 정상적인 작동을 방해하는 경찰서, 관공서, 방송국, 군부대, 송신탑 근처를 주행 할 경우 저압 타이어 경고등이 점등될 수 있습니다.
- 스노우 체인이 차량에 장착되었을 때에도 타이어 공기압 감지 시스템의 정상적인 작동을 방해하여 저압 타이어 경고등이 점등될 수 있습니다.
- 차량에 소비자가 별도 구매한 전장품(노트북, 휴대폰 충전기, 오디오/네비게이션, 원격시동 장치, 무선통신 장치 등)을 장착, 사용할 경우 저압 타이어 경고등이 점등될 수 있습니다.

- 타이어 공기압 감지 센서에 이상이 있을때, 타이어 공기압 감지 시스템을 장착한 다른 차량 가까이 주행하면 일시적으로 저압 타이어 경고등이 점등 되지 않을 수도 있습니다.

⚠ 경고

- 안전한 주행을 위해, TPMS(타이어 공기압 감지 시스템)에만 의존하지 마십시오. 정기적으로 타이어 공기압을 점검하십시오.
- 저압 타이어로 계속 주행을 하면 타이어가 과열되어 파손될 수 있습니다. 또한 타이어 수명, 차량 조작능력, 브레이크 제동력, 연비가 떨어지며, 차체를 불안정하게 할 수 있습니다. 반드시 자사 직영 서비스센터 또는 블루핸즈에 의뢰하여 적정 공기압을 유지하십시오.

■ 타이어를 교체할 때

TPMS가 장착된 차량의 각 타이어 휠에는 타이어 공기압 감지 센서가 장착되어 있습니다.
펑크 타이어 또는 저압 타이어를 스페어 타이어로 교환하였을 경우 스페어 타이어에는 타이어 공기압 감지 센서가 장착되어 있으나, 위치정보가 입력되어 있지 않으므로 가능한 빨리 자사 직영 서비스 센터 또는 블루핸즈에 의뢰 하여 해당 센서에 위치정보를 입력하십시오.
신규 센서가 정상적으로 장착 된 후, 타이어 위치 정보 입력이 완료 되면, 차량 출발 후 20km/h이상의 속력으로 20분 이상(누적) 운행한 이후부터 TPMS가 정상적으로 동작하게 됩니다.
만약 TPMS센서 배터리가 방전 되었거나 센서에 이상이 생겨 타이어 정보를 수신하지 못하게 된 경우에는 차량 출발 후 20km/h이상의 속력으로 20분 이상(누적) 운행한 이후 경고등이 점등됩니다.

- 타이어 위치를 임의로 교환하실 경우, TPMS센서에 타이어 위치정보를 입력해야 정상적인 동작을 할 수 있습니다. 따라서 타이어의 위치를 교환하실 경우 자사 직영 서비스 센터 또는 블루핸즈에 의뢰하여 교환하십시오.
- 타이어 추천 공기압과 다른 규격의 타이어를 교환하면 반드시 자사 직영 서비스 센터 또는 블루핸즈를 방문하여 TPMS 타이어 정보를 수정해야 합니다. 그렇지 않을 경우 정상적인 TPMS 작동이 되지 않을 수 있습니다.
- 타이어 공기압 감지 센서가 장착된 타이어로 교환 후 몇분간 주행을 하면 저압타이어 경고등이 소등됩니다. 계속해서 저압타이어 경고등이 소등되지 않으면 자사 직영 서비스센터 또는 블루핸즈에 의뢰 하십시오.

⚠ 주의

- 센서의 고장이나 배터리 수명이 다한 경우에는 20km/h 속력 이상으로 20분 이상(누적) 운행해야 경고등이 점등됩니다. 멀티디스플레이 표시부에서 해당 센서의 정보가 없다면 값 대신 ___ 처리가 되므로 운전 전에 항상 멀티디스플레이 표시부를 체크하십시오.
- 타이어 위치를 서로 바꿔주어 센서의 위치가 뒤바뀌는 경우 반드시 LF핸드툴을 이용해서 센서에 새 위치를 설정해 주어야 합니다. 그렇지 않으면 위치가 바뀐 정보가 멀티 디스플레이 표시부에 나오게 됩니다.
- 타이어를 신규로 교체하는 경우 타이어에 센서가 정확히 장착 되어야 하며, 또한 센서에 위치 정보를 반드시 입력해야 합니다. 그렇지 않으면 정상 작동 하지 않을 수 있습니다.


- TPMS(타이어 공기압 감지 시스템)이 장착된 차량에는 어떠한 타이어 방수제도 사용하지 마십시오. 타이어 공기압 감지 센서에 손상이 갈 수 있습니다.
- 못이나 도로 파편으로 인한 갑작스런 타이어 손상은 감지할 수 없습니다.
- 타이어 공기압 감지 시스템의 부품을 임의로 조정하거나 수정하지 마십시오. 타이어공기압 감지 시스템의 정상적인 작동을 방해합니다.
- 정확히 저압 타이어를 감지 하기 위해서는 각 휠에 타이어 공기압 감지 센서가 장착되어 있어야 하며, 그 이외의 장소(스페어타이어 포함)에 타이어 공기압 감지 센서가 있으면 경고등이 점등될 수 있습니다.
- 타이어 교환시 타이어 공기압 감지 센서가 분실 또는 손상되지 않도록 주의하십시오.
- 타이어 위치를 임의로 교환하실 경우 오경보 위험이 있으니, TPMS 조립시 위치가 바뀌지 않도록 주의하십시오.

⚠ 경고

- 외부요인으로 인한 갑작스런 타이어 손상은 즉시 감지되지 않습니다. 차체가 불안정하면 곧바로 가속 페달에서 발을 떼고 천천히 안전한 장소로 이동하여 차량을 점검하십시오.
- TPMS(타이어 공기압 감지 시스템)의 작동을 방해하는 어떠한 개조, 변형도 하지 마십시오.
- 시중에서 판매하는 휠에는 타이어 공기압 감지 센서가 없습니다. 안전을 위해 타이어 공기압 감지 센서가 장착된 순정 휠을 사용하십시오.

O.V.M 공구


■ O.V.M 공구 위치



각각의 공구 위치, 공구의 종류, 잭 사용방법 등을 확실하게 숙지해 놓으십시오.

※ 잭의 작동요령 및 잭의 설치 위치는 「잭의 설치 유지」 편을 참조하십시오.
※ 차량에 따라 공구함의 위치가 다를 수 있습니다.


O.V.M (ON VEHICLE MATERIAL)공구



1. 잭 어셈블리
2. 휠 너트 렌치 및 오일잭 용 핸들
3. 휠 너트 렌치

4. 스패너(10×12, 14×17, 19×22)
5. 드라이버(+, -)
6. 조정렌치(250mm)
7. 플라이어
8. 공구 케이스
9. 공구박스
10. 삼각대

■ 잭 사용 방법



올릴 때

밸브를 우측으로 돌려 조이고 나서 오일잭용 핸들을 소켓에 끼워 상하로 움직입니다.
잭을 대는 위치가 높을 때는 잭 받침부를 좌측으로 돌려 빼냅니다.


내릴 때

렌치 조향 핸들로 밸브를 좌측으로 돌리면 내려 갑니다.

※ 사용후는 완전히 아래로 눌러 밸브를 우측으로 돌려 보관하여 주십시오.


⚠ 경 고


- 도로한가운데서잭을사용하지마십시오.
- 잭을 들어 올릴 때는 위험하기 때문에 엔진의 시동을 걸거나 차의 아래로 들어가지 않도록 해 주십시오. 차량이 잭에서 떨어지면 심각한 상해나 사망을 초래할 수 있습니다.
- 지정된 위치 이외에는 잭을 사용치 마십시오.
- 장시간 잭을 들어 올려 놓을 때는 안전을 위해 블록, 각재 등으로 차량을 지지하여 주십시오.
- 확실하게 고임목을 받쳐 주십시오.
- 잭을 사용전 잭의 유압 오일이 충분히 있는지등 안전성을 확인한 후 사용하십시오.
  오작동에 의한 상해를 입을 수 있습니다.
- 잭은 평탄하고 지면이 단단한 장소를 택해 사용하고 필요 이상으로 올라가지 않도록 해 주십시오.
- 잭의 최대 하중을 초과하지 마십시오.
- 반드시 지정된 잭 포인트에 사용하십시오.



- 잭을 사용하는 동안 엔진 시동을 걸지 마십시오.
- 동일한 차종에 장착된 잭만을 사용하십시오.
- 잭은 수직 방향으로 사용하십시오.

잭의 설치위치





잭을 설치하는 위치는 그림과 같습니다.

작동요령

- 잭을 받쳐야 할 차체가 높은 경우는 잭 받침부(잭 머리)를 미리 왼쪽으로 돌려 위로 적당히 뽑아 올립니다.
- 휠 너트 렌치 연결대 끝부분의 홈을 잭 릴리스 밸브에 끼워 오른쪽으로 돌려 잠급니다.
- 이상의 준비작업 후 연결대를 잭 소켓에 끼워 조용히 상하로 작동시킵니다.
- 노면이나 타이어가 주저앉은 상태로 인해 차체가 낮아 잭을 받칠 수 없을 경우에는 교환해야 할 타이어를 블록 등의 보조지점 위로 운전해 올린 후 작업하시면 가능합니다.

■ 잭 에어빼기 작업



잭을 최저상태로 누른 후 오일이 충분한지를 점검하시고 만약 부족하면 오일주입 캡을 열어 유압 오일을 캡 높이까지 보충하십시오.
밸브를 열어 4회이상 펌핑한 후 밸브를 잠그면 됩니다.

타이어 교환방법


■ 타이어의 교환

타이어의 탈거



1. 안전을 위해 다음 준비를 실시하여 주십시오.
   - 교환할 타이어와 대각선 상의 타이어에 고임목을 받칩니다.
     예 : 우측 후륜을 교환할 때는 좌측 전륜에 고임목을 받칩니다.
   - 잭을 확실하게 꼭 대어 주십시오.
2. 휠 커버가 있다면 제거 하십시오.

※ 만일 펑크에 의해 노상에서 타이어를 교환할 때는 교통의 방해가 되지 않고 안전하게 작업할 수 있는 평탄하고 지면이 단단한 곳을 선택합니다.
또한 비상 경고등이나 고장표시판으로 뒷차에 주의를 주고 모든 사람은 차에서 내리게 하여 주십시오. 변속 레버는 후진「R」으로 하십시오.




3. 잭을 들어올리기 전에 그림과 같이 대각선 순서로 휠 너트 렌치로 외측 휠 너트를 돌려 약간만 풉니다.

※ 너트는 풀기만하고 탈거해서는 안됩니다.

4. 앞바퀴의 경우에는 프론트 액슬의 아랫면에, 뒷바퀴의 경우에는 리어액슬의 스프링 시트 아랫면 또는 서포트 빔의 잭 플레이트에 끼우고 액슬을 들어올려주십시오.
5. 잭이 미끄러지지 않도록 확실하게 잭을 받쳐주시고, 잭이 확실하게 끼워졌는지 확인하고 나서 잭을 올려주십시오.

경고

휠 너트 렌치는 휠 너트의 안까지 깊숙하게 걸어주십시오. 얕게 하면 벗겨져 위험합니다.



6. 타이어가 지면에서 약간 떨어질때까지 서서히 잭업합니다.
7. 더블(후륜) 타이어를 탈거할 때는 너트를 풀어 외측 타이어를 탈거하고 나서 일단 내려놓고 내측 타이어를 탈거합니다.

타이어의 장착

1. 너트의 풀림, 장착부품의 손상을 방지하기 위해 다음 부위를 청소해 주십시오.
   - 허브 볼트의 나사부
   - 허브의 휠 장착면
   - 허브의 휠인 로우부
   - 디스크 휠의 로우부
   - 디스크 휠 너트 장착부
   - 너트의 나사부
   - 너트의 구면부

주의

보디의 다른 부분이나 로워 암, 레디어스에는 잭을 대지 마십오.

2. 디스크 휠의 볼트 구멍과 휠 볼트를 맞추면서 타이어를 장착합니다. 이때 타이어의 에어 밸브를 꼭 브레이크 드럼 노치에 맞추어 주십시오.

※ 후륜의 디스크 휠 사이에 이물질이 들어가지 않도록 주의해 주십시오.



3. 타이어가 덜컹거림이 없는 정도로 휠 너트를 살짝 조입니다.
   ※ 허브의 가이드 면에 미리 방청을 위해 그리스를 도포해 주십시오. 가이드면 이외에는 묻지 않도록 주의해 주십시오.
4. 잭을 아래로 내려 타이어를 서서히 내립니다.
5. 휠 너트를 그림의 순서로 2~3회로 나눠 최후에 규정의 토크로 조입니다.

휠 너트 조임 토크 : 59~68kg·m


※ 내측 타이어와 외측 타이어 에어밸브의 위치가 엇갈리게 되도록 장착해 주십시오.

주의

- 잭을 들어 올릴때는 위험하므로 엔진의 시동을 걸지 마십시오. 단 에어 서스펜션 장착차는 서스펜션의 에어가 빠져 잭이 들어가지 않는 수가 있습니다. 그 경우는 엔진의 시동을 걸어 에어를 공급해 주십시오.
- 휠 너트의 조임토크는 규정의 조임토크로 확실하게 조여 주십시오. 또 필요 이상의 토크로 조이지 않도록 주의해 주십시오.
- 타이어를 교환할 때 휠 너트 또는 허브 스터드의 나사부가 손상 되지 않도록 주의해 주십시오.
- 부품을 교환할 때는 꼭 순정 부품을 사용해 주십시오.
- 휠 너트의 최종 조임시 반드시 토크렌치를 사용해서 규정 토크를 확인 하십시오. 휠 너트를 편향으로 조임시 스터드 볼트의 파손이 발생할 수도 있습니다.

경고

차의 아래로 들어가지 마십시오. 만일 잭이 이탈되면 대단히 위험합니다.



- 신품 타이어로 교환할 때는 양쪽으로하고 먼저 전륜에 장착해 주십시오.
- 신품 타이어는 초기 길들이기 운전후 공기압을 조정해 주십시오.
- 타이어의 메이커,규격, 패턴 및 플라이수가 동일한 것을 사용해 주십시오. 다른 타입의 혼용은 조종성이나 안전을 감소시켜 위험합니다.
- 더블 타이어의 내외측 타이어 외경차는 12mm이하로 해 주십시오. 차이가 있는 경우 적은 타이어를 내측으로 장착합니다.


주의

- 레디얼 타이어나 바이어스 타이어를 혼용하지 마십시오. 조종 안정성 약화의 요인이 되므로 절대로 피해 주십시오.


- 래디얼 타이어의 위치 교환을 타이어의 회전 방향이 바뀌지 않도록 합니다. 자사 직영 서비스센터 또는 블루핸즈에 상담해 주십시오.

■ 예비 타이어


탈거, 장착




1. 프론트 정비 판넬을 여십시오.



2. 프론트 판넬에 있는 스페어 타이어 탈거용 커버는 범퍼 뒤에 있는 나비모양의 너트를 분리하여 탈거하십시오.(가니쉬 일체형 프론트 센터 범퍼는 해당되지 않습니다.)




3. 록크 핸들을 풀어낸 후 스페어 휠 케리어 핸들로 스페어 타이어 캐리어의 구멍에 끼우고 스페어 휠 케리어 핸들을 왼쪽으로 돌리면 타이어를 내릴 수가 있습니다.



4. 장착할 때는 공기 주입밸브가 위로하여 놓고 리프팅 플레이트를 디스크 휠에 확실하게 넣어 스페어 휠 케리어 핸들을 오른쪽으로 돌려 감아 올릴수가 있습니다.

※ 체인이 꼬여 있지 않는지 또 리프팅 플레이트의 구멍과 로크 핸들 볼트가 잘 일치하는지 확인하면서 감아 올립니다.

스페어 휠 케리어 핸들 장착위치



우측 엔진룸 에어 클리너 하단부에 있습니다.

⚠ 주 의

- 스페어 타이어의 점검관리는 잊어버리는수가 많습니다. 공기압, 외상에 주의하여 주십시오.
- 스페어 타이어가 흔들리는 상태로 주행을 하면 떨어질 수가 있습니다. 단단히 고정할수 없는 경우는 실내 또는 트렁크룸에 보관한 후 자사 직영 서비스센터 또는 블루핸즈에서 점검을 받아 주십시오.

휠 너트의 재조임

휠 너트는 정기적으로 재조임을 실시해 주십시오.

조임토크 : 59 - 68 kg·m

휠 도장시의 주의

휠너트의 풀림 방지를 위해 휠 장착면, 너트면, 더블 타이어 접촉면에는 추가도장을 하지마십시오. 조임토크 저하로 인해 타이어 이탈로 이어질 수 있습니다.

■ 타이어 체인

스노우 타이어

차에 스노우 타이어를 장착할 경우, 동일 사이즈의 타이어 인지 확인하고 차량마다 타이어가 견딜 수 있는 중량이 다르므로 규격에 맞는 타이어인지 확인하십시오.
모든 기상조건에서 차량 조향성의 균형을 맞추기 위해서는 스노우 타이어를 각 바퀴에 모두 장착하십시오. 스노우 타이어를 장착하고 건조한 도로를 주행하면, 원래 사양의 타이어보다 마찰력이 작아 제동 거리가 길어질 수 있으니 주의하십시오.
또, 날씨가 맑은 경우에도 항상 조심하면서 운전하십시오.

타이어 체인

- 후륜 구동 차량이므로 타이어 체인은 뒷 타이어에 장착하십시오.
- 타이어 규격에 맞는 체인을 사용하여 차체를 보호해 주시기 바랍니다.
  차량에 부적합한 체인을 사용할 경우에는 차체를 손상시키므로 반드시 적절한 체인을 사용하시고, 장착은 체인 제작사에서 제공하는 설명서를 참조하여 차체에 손상이 가지 않도록 주의하십시오.
- 눈길, 빙판길 외에는 체인의 사용을 삼가시고, 체인 장착시에는 체인 제작사에서 추천하는 규정속도 이하 또는 30km/h 이내로 주행하십시오.
- 급커브, 급브레이크 등의 과격한 주행은 가급적 피하십시오.
- 래디얼 타이어는 구조상 옆면이 얇기때문에 체인을 사용하면 손상될 우려가 있으므로 가능한 스노우 타이어를 사용하십시오.
  알루미늄 휠 장착 차량은 체인을 사용하면 휠이 손상될 우려가 있으므로 가능한 스노우 타이어를 사용하십시오.

경고

스노우 타이어의 규격과 형태는 차량의 표준 타이어와 동등해야 합니다. 그렇지 않을 경우, 차량의 안전성과 조향성능에 악영향을 미칠 수도 있습니다.

주의

- 일반 체인 장착시 체인과 서스펜션 부품과의 간섭으로 체인 연결고리가 손상 될 수도 있으니 반드시 KS 규격을 만족하는 체인(수출지역은 그 지역 규격에 맞는 체인)을 사용 하십시오.
- 체인 규격이 맞지 않거나 잘못 장착한 경우는 차량의 제동라인, 서스펜션, 차체 및 바퀴들을 훼손 시킬 수 있으므로 주의 하십시오. 체인이 차량을 때리는 소리가 들리면 즉시 차를 멈추고 다시 조여 주십시오.
- 타이어 체인을 장착하고 약 50m 정도 주행한 후 차체손상 여부 및 안전을 확인해야 하며 느슨할 경우 다시 조여 주십시오.

경고

- 노상에서의 타이어 체인 장착은 교통이 복잡하지 않고 평탄한 곳에서 실시하십시오.
- 비상 경고등 및 비상 삼각대 등을 이용하여 후방 차량에 충분한 주의를 주고, 안전한 상태에서 실시해 주십시오.
- 튀어나온 곳 또는 음푹 패인 곳을 주행하거나 급격한 조향 핸들의 조작은 타이어 체인의 손상과 차체에 심한 흔들림이 발생할 수 있으므로 주의하여 운전하십시오.


OPY057032


주의

전륜 타이어에는 체인을 사용하지 마십시오. 스노우 타이어를 장착하십시오. 불가피하게 전륜 타이어에 체인을 장착 할 경우는 타이어 크기와 동일한 크기가 체인을 장착해 주십시오. 타이어 체인 장착 후 조향시에 회전 부분이 간섭될 수 있습니다. 시동을 걸고 정차 상태에서 좌·우 방향으로 조향 핸들을 끝까지 완전히 돌려 확인 하십시오.

운행 중에는 조향 핸들을 좌측 또는 우측 방향으로 완전히 돌리지 마십시오.

타이어 및 휠(제원)

타이어 사이즈	휠 사이즈		추천 공기압						휠 너트 조임 토크 (kg.m)
			금호 타이어			한국 타이어			
			kg/cm²	kPa	psi	kg/cm²	kPa	psi	
295/80R 22.5	22.5 X 8.25	전륜 후륜	8.43	830	120	8.64	850	123	59~68
12R22.5 - 16PR	22.5 X 8.25	전륜 후륜	8.43	830	120	8.43	830	120	
11R22.5 - 16PR	22.5 X 8.25	전륜 후륜	8.43	830	120	8.43	830	120	



09 정기 점검

차량 관리에 필요한 일상 점검 · 소모품의 점검 및 교환

점검·정비 9-4
운전자 의무 준수 사항 9-4
점검 정비시 주의사항 9-4
일상 점검 9-6
정기 점검 9-7
통상조건 9-7
가혹 조건 9-14
그리스 주유부분 9-15
주유개소 레이아웃(에어 서스펜션) 9-15
주유개소 레이아웃(판 스프링 서스펜션) 9-18
금호 자동 그리스 주유장치(액상타입 그리스) 9-21
링컨(LINCOLN) 자동그리스 주유장치 (액상타입 그리스) 9-22
링컨(LINCOLN) 자동그리스 주유장치 (고상타입 그리스) 9-23
엔진 오일 9-24
점검 9-24
보충 9-25
교환 9-25
오일 필터 9-27
D6HC엔진 9-27
D6CG엔진 9-27
CCV(Closed Crankcase Ventilation) (D6CG 엔진) 9-28
CNG엔진 9-28
원심식 바이패스 오일필터 점검(디젤엔진) ... 9-29
냉각수 9-29
사용 냉각수 9-29
냉각수 혼합 비율 9-29
점검 및 보충방법 9-30
라디에이터 누수점검 9-31
라디에이터 청소 9-32
수동변속기 및 리어액슬 기어 오일 9-32
기어 오일 점검과 보충 9-32
기어 오일 교환 9-32
수동변속기 VOITH 리타더 오일 9-32
VOITH 리타더 VR120E 9-32
VOITH 리타더 VR115HV 9-34
전자식 냉각 팬 클러치 기어박스 오일 9-35
오일교환주기 9-35
오일 교환 9-35
자동변속기 오일 9-36
오일교환주기 9-36
오일점검 9-36
에어 클리너 9-36
에어 클리너 위치 9-36
엘리먼트의 교환 방법 9-36
연료필터(디젤엔진) 9-38
교환 9-38
워터 세퍼레이터(디젤엔진) 9-38
교환 9-38
연료 계통의 에어빼기(디젤엔진) 9-39
워터 세퍼레이터 에어 빼기 9-39
연료필터 에어 빼기 9-40
실린더 헤드 에어 빼기 9-40
요소수(우레아) 서플라이 모듈 메인 필터 교환 .. 9-41
파워 스티어링 오일량 점검 9-41
점검 및 보충 9-41
오일 배출 9-42
에어 빼기 작업 9-42
와셔액 9-43
보충 9-43
와이퍼 블레이드 9-43
점검 9-43
교환 9-44
브레이크 페달 9-44
브레이크 밸브의 배기음 9-44
페달의 유격 점검 9-45
브레이크 작동 상태 9-45
주차 브레이크 작동상태 9-45
클러치 페달 9-45
페달의 유격 9-45
클러치 디스크 및 커버 교환 시점 점검방법 ... 9-45

클러치의 점검 9-46
클러치 액 점검 9-46
클러치 액 보충 9-46
클러치 장치의 에어빼기 9-47
조향 핸들의 점검 9-47
에어드라이어 취급 9-48
에어 드라이어 9-48
셉쿨러(SEP-COOLER) 9-49
에어 탱크 9-50
공기 압력 9-50
공기압력 상승상태 점검 9-50
공기압력 점검 9-50
연료량 9-51
배터리 9-51
배터리 관리 요령 9-51
T-R오일 클리너 9-52
CNG 점검·정비 9-53
용기(실린더)측 9-53
엔진측 9-53
연료제어측 9-53
연료실린더 9-54
용기 차단밸브 9-54
수동차단밸브 작동 9-54
오일 드레인 및 연료필터 교환 9-55
연료 압력조절기 9-55
에어 압력조절기 9-55
연료 압력 센서(NGTP) 9-55
열교환기 9-55
연료레일 9-55
연료센터 바디 9-55
인젝터 9-56
전자드로틀 보디 9-56
흡기온도(MAT) 흡기압력(MAP) 센서 9-56
드로틀 전단입력(PTP) 센서 9-56
냉각 수온 센서(ECT) 9-56
점화 코일 / 스파크 플러그 9-56
습도센서 9-57
산소 센서(UEGO) 9-57
가속도 센서 9-58
웨이스트 게이트 조절밸브 9-58
부스트 모니터 센서 9-58
블로바이 시스템 9-58
전자식 엔진 제어 장치 9-58
각종 램프의 위치 9-59
실내등 9-60
실외등 9-61
헤드 램프 9-62
전부안개등 9-62
리어 컴비네이션 램프 9-63
전구규격표 9-64
차체손질 9-65
세차방법 9-65
왁스 칠 요령 9-66
내장품의 손질 9-66
매연관리(디젤) 9-67
배출가스 저감장치 9-68
에어 클리너 9-69
배출가스 규제(CNG) 9-69
유해 배출가스 관리 9-69
배출가스 제어장치의 관리 및 정비 9-70
에어 클리너 9-70

점검·정비

자동차는 시간이 경과하고 주행거리가 증가함에 따라 그 기능이 노화됩니다.
자사에서 추천하는 정기 점검 주기표에 따라 점검·정비하여 차량의 수명을 연장하고 주행중의 갑작스런 고장으로 인한 사고의 위험에서 벗어나십시오.
※「정기 점검 주기표」참조하십시오.

점검·정비를 할때는 반드시 자사 순정부품을 사용하시고 차량에 대한 특별한 지식과 장비를 갖춘 자사 직영 서비스센터 또는 블루핸즈에서 실시하십시오.
만일, 순정부품을 사용하지 않거나 자사 직영 서비스센터 또는 블루핸즈가 아닌 곳에서 점검·정비하여 발생하는 클레임은 보증수리 기간이라도 보증수리를 받을 수 없으므로 주의하십시오. 자세한 사항은 보증서를 참고하십시오.
또한, 자동차 관리법에 따라 자동차 소유자는 자동차 신규등록일로 부터 해당 기간이 경과되면 반드시 점검 및 검사를 받아야 합니다.

■ 운전자 의무 준수 사항

⚠ 주의

잘못된 점검·정비는 고장의 원인이 됩니다.
본 취급설명서에 기재된 점검·정비 방법은 비교적 운전자가 손쉽게 할 수 있는 항목입니다.
그러나, 보증기간 내라도 운전자의 잘못된 점검·정비로 인한 클레임은 보증수리를 받을 수 없음에 유념하십시오.
기재된 점검·정비 방법이 어렵고 이해되지 않으면 자사 직영 서비스센터 또는 블루핸즈에 점검·정비를 의뢰하십시오.

⚠ 경고

점검·정비를 할 때는 반드시 세심한 주의를 기울여 안전사고가 일어나지 않도록 하십시오.

■ 점검 정비시 주의사항


- 경사가 없는 평탄한 장소에서 실시하십시오.
- 시동 키를 「LOCK」 또는 「ACC」로 한 후 1단(엔진 시동 상태에서 점검이 필요할 때는 「N」(중립)) 에 위치시킨 후 주차 브레이크를 작동시켜 놓으십시오.
- 엔진 시동 상태에서 점검을 해야 할 때가 아니면 반드시 엔진 시동을 끄십시오.
- 점검 정비는 환기가 잘 되는 장소에서 실시하십시오.
- 차량 밑에서 작업할 때는 반드시 리프터를 사용하십시오.
- 배터리의 「-」 단자를 분리하고 점검 정비하십시오.

⚠ 주의

- 배터리, 점화 케이블, 전기 배선에는 전류가 흐르고 있다는 것에 유념하여 퓨즈, 메인퓨즈가 단선되지 않도록 하십시오.
- 엔진 룸 점검 또는 정비 시 연료 관련 부품 위에 무거운 물건을 올려 놓거나 무리한 힘 또는 충격을 가하지 마십시오.
- 연료 계통(연료 라인 및 연료 분사장치) 정비 시에는 반드시 자사 직영 서비스센터 또는 블루핸즈에서 실시하십시오.

⚠ 경고

- 인공 심장 등 인공 장기 사용자는 엔진이 작동중일 경우 엔진에 가까이 접근하지 마십시오. 인젝터 등 전자제어 장치의 고압 전류에 의해 이상작동이 발생할 수 있습니다.
- 엔진부를 점검할 때는 반드시 엔진을 정지시키고 엔진이 식은 후에 실시하십시오. 그렇지 않으면 화상을 입을수 있습니다.
- 엔진을 시동시키고 밀폐된 장소에서 점검 정비할 경우 배기가스에 중독될 수 있으니 반드시 환기를 시키십시오.

- 잭으로 차량을 받친 상태에서 차량 밑으로 들어가지 마십시오.
  잭으로 부터 차량이 미끄러지면 심각한 부상을 초래할 수 있습니다.
- 엔진 시동상태에서 작업을 해야 할 경우에는 옷자락, 시계, 반지 등은 제거하여 위험을 사전에 방지 하십시오. 구동벨트, 냉각팬에 손, 옷자락, 머리카락, 공구등이 닿지 않도록 하십시오.
- 연료장치나 배터리 근처에서는 불꽃을 멀리 하십시오. 화재의 위험이 있습니다.
- 배터리의 「-」 단자를 연결할 때는 주의 하십시오. 「-」 단자에 「+」 케이블을 연결하거나 「+」 단자에 「-」 케이블을 연결하지 마십시오.
  화재의 위험이 있습니다.
- 엔진룸 점검시 주변에 화기를 가까이 하지 마십시오.
  연료와 와셔액, 각종 오일류 증발가스 인화로 화재 위험이 있습니다.
- 배터리, 점화 케이블, 전기 배선을 만질 때는 미리 배터리의 「-」 단자를 분리하십시오. 전류가 흐르고 있어 감전될 수 있습니다.
- 
  냉각팬이 전기적으로 제어되는 차량은 엔진이 작동하지 않은 상태에서도 냉각팬이 작동할 수 있습니다.
  냉각팬의 작동은 심각한 부상의 원인이 될 수 있으므로 엔진 시동 상태에서 점검 정비해야 하는 예외적인 경우를 제외하고 반드시 시동 키에서 키를 빼십시오.

일상 점검

일상 점검이란 자동차를 운행하는 사람이 매일 차량을 운행하기 전에 행하는 점검을 말하며 이는 안전 운행에 필요한 최소한의 점검이고 운전자의 의무이기도 합니다. 반드시 실시하십시오.

점검 항목		점검 내용
이상 유무 확인		• 전일 운전시 이상이 있던 부분은 정상인가
엔진룸을 열고	엔 진	• 시동이 용이하고 연료, 엔진오일, 냉각수가 충분한가 • 누수, 누유는 없는가 • 구동벨트의 장력은 적당하고 손상된 곳은 없는가
	기 타	• 브레이크액 / 클러치액, 파워스티어링 오일, 와셔액 등은 충분하고 누유는 없는가
차의 외관에서	엔 진	• 배기가스의 색깔은 깨끗하고 유독가스 매연의 배출이 없는가
	완충 스프링	• 스프링의 연결부위에 손상, 균열이 없는가
	바 퀴	• 타이어의 공기압은 적당한가 • 타이어의 이상마모 또는 손상은 없는가 • 휠너트(또는 볼트)의 조임은 충분하고 손상은 없는가
	램 프	• 점멸이 확실하고 파손되지 않았는가
	등 록 번 호 표	• 번호표가 파손되지 않았는가
운전석에 앉아서	엔 진	• 연료는 충분하고 시동은 용이한가
	조향 핸들	• 흔들림, 유동이 없는가 • 조작이 용이한가
	브레이크	• 페달의 유격과 잔류간극이 적당한가 • 브레이크의 작동이 양호한가 • 주차 브레이크의 작동량은 적당한가
	변속기	• 클러치의 유격은 적당한가 • 변속레버의 조작이 용이한가, 심한 진동은 없는가
	실외미러 / 실내미러	• 비침 상태가 양호한가
	경음기	• 작동이 양호한가
	와이퍼	• 작동이 양호하고 와셔액은 충분한가
	각종 계기 및 스위치	• 작동이 양호한가

정기 점검

■ 통상조건

(1) 배출가스 제어관련 항목

디젤엔진

○ : 점검,조정,보충 ● : 교환 △ : 청소 혹은 배출

점 검 내 용		점 검 주 기							비 고
		최초 1,000km	최초 5,000km	매 10,000km	매 20,000km	매 40,000km	매 60,000km	매 100,000km	
엔진오일		통상조건 : ● 최초 30,000km 교환 후 60,000km 또는 매 12개월 마다 교환 가혹조건 : ● 매 30,000km 또는 6개월 마다 교환							일일점검
엔진 오일 필터	D6HC	통상조건 : ● 최초 1,000km 교환 후 매 60,000km 마다 교환 가혹조건 : ● 최초 1,000km 교환 후 매 30,000km 마다 교환							
	D6CG								
오일클리너		● 매 5,000km마다 교환(필터 교환 후 엔진오일 보충할것)							
원심식오일필터(로터내부)	D6HC						△		퇴적물 제거
연료 호스						○			
연료필터교환		● 최초 20,000km 교환 후 매 40,000km 마다 교환							
요소수(우레아) 시스템 요소수 펌프 메인 필터		통상조건 : ● 매 100,000km 마다 교환, 가혹조건 : ● 매 5만km 마다 교환							
연료 필터(워터세퍼레이터) 물 배출		△ 경고등 점등시 배출							
연료 탱크내 불순물 배출				△					
냉각수 점검 및 교환		○ 매 20,000km 마다 점검 LLC-10: ● 매 10년 또는 200,000km마다 교환(공장 출고시) LLC-2: ● 매 2년 또는 40,000km마다 교환							부동액 45~50%유지
냉각수(라디에이터/써지탱크) 압력캡 점검				○					운행전 점검
에어 클리너 엘리먼트 교환		● 매 1년 또는 120,000km마다 교환(경고등 점등시 교환)							
인터쿨러부 오일빼기		△ 매 50,000km 마다 배출(동절기가 시작되기 전인 11월경에도 배출하십시오.)							
CCV 필터 교환	D6CG	통상조건 : ● 매 60,000km 마다 교환 가혹조건 : ● 매 30,000km 마다 교환							운행전 점검
V-리브드 벨트		○ 100,000km 이후, 매 10,000km 마다 점검, 이상시 교환							가혹시 수시점검
V- 벨트 장력, 손상상태		○매 5,000km 주행시마다 점검(○ 최초 1,000km 주행 후 장력 재조정)							
공기 누기, 냉각수 누수, 연료 및 오일 누유 점검		운행전 점검							
레일 및 인젝터 점검(파이프, 레일 볼트, 클램프 조임, 간극조정)						○			소음발생시 점검
밸브 간극, 제이크 브레이크 간극 점검 및 조정			○			○			
엔진 작동 상태(시동, 공회전 상태, 가속 상태, 최고 속도)		○		○					일일점검
크랭크/캠 포지션 센서부 이물질 제거		△ 최초 50,000km 청수 후 매 100,000km 마다 점검 및 청소							

○ : 점검,조정,보충 ● : 교환 △ : 청소 혹은 배출

점 검 내 용	점 검 주 기							비 고
	최초 1,000㎞	최초 5,000㎞	매 10,000㎞	매 20,000㎞	매 40,000㎞	매 60,000㎞	매 100,000㎞	
매니폴드, 엔진 지지부 등의 볼트 재조임	○				○			일일점검
흡입공기량 센서(MAF) 세척	○ 매 6개월 또는 60,000km 마다 세척							
배기 파이프 머플러의 기능 손상, 헐거움 점검	○ 매 50,000km 마다 점검							
전자식 냉각 팬클러치 기어 박스 오일	● 최초 80,000km ~ 100,000km							
배기가스 점검		○	○					
에어 컴프레서 작동 점검		○		○				

1. 검증되지 않은 연료(첨가제 등)는 주유하지 마십시오.
2. 연료 부족시 고압펌프에 손상을 초래하여 배출가스에 악영향을 미칠 수 있습니다.
3. 연료관련 점검/교체 주기는 국내석유사업법에 명시된 경유/휘발유 품질기준을 만족하는 경우 해당됩니다.

※ 시간과 주행 거리중 먼저 도래하는 것을 기준으로 하여 교환 또는 점검·정비를 하십시오.

CNG 엔진

○ : 점검,조정,보충 ● : 교환 △ : 청소 혹은 배출

점 검 내 용	점 검 주 기							비 고
	최초 1,000㎞	최초 5,000㎞	매 10,000㎞	매 20,000㎞	매 40,000㎞	매 60,000㎞	매 100,000㎞	
엔진오일	● 최초 1,000km 교환 후 매 20,000km 또는 매 6개월 마다 교환							
엔진 오일 필터			●					
냉각수 점검 및 교환	○ 매 20,000km 마다 점검 LLC-10: ● 매 10년 또는 200,000km마다 교환(공장 출고시) LLC-2: ● 매 2년 또는 40,000km마다 교환							부동액 50~60%유지
냉각수(라디에이터/써지탱크) 압력캡 점검			○					운행전 점검
에어 클리너 엘리먼트 교환	● 매 1년 또는 120,000km 마다 교환(경고등 점등시 교환)							
엔진작동상태 점검(시동, 공회전, 최고속도, 가속도)					○			
V-벨트 장력, 손상 상태	○ 매 5,000km 주행시마다 점검(○ 최초 1,000km 주행 후 장력 재조정)							
V-리브드 벨트	○ 100,000Km 이후, 매 10,000km 마다 점검, 이상시 교환							가혹시 수시점검
공기 누기, 냉각수 누수, 연료 및 오일 누유 점검	운행전 점검							
밸브 간극 점검 및 조정		○			○			
매니폴드, 엔진 지지부 등의 볼트 재조임	○				○			운행전 점검
서머스탯 작동 점검					○			
배기가스 점검		○	○					
에어 컴프레서 작동 점검		○		○				
CNG 연료 필터 교환(가스필터)	● 매 10,000km 주행시마다 교환							
CNG 연료 필터 오일 배출	△ 5,000km 마다 또는 필요시							
CNG호스	○ 매 50,000km 점검(필요시 교환), ● 매 2년 또는 200,000km 마다 교환							
점화 코일	○ 매50,000km 점검(필요시 교환), ● 매 100,000km 마다 교환							
스파크 플러그	● 50,000km 마다 교환							
인젝터	○ 매 6개월 또는 50,000km 마다 점검 후 필요시 청소 ● 2년 또는 200,000km 교환							
저압/고압 차단 밸브	○100,000km 마다 점검 (필요시 교환), ● 2년 또는 200,000km 교환							
웨이스트 게이트 조절밸브	○100,000km 마다 점검 (필요시 교환), ● 2년 또는 200,000km 교환							
산소센서	○100,000km 마다 점검 (필요시 교환), ● 2년 또는 200,000km 교환							

○ : 점검,조정,보충 ● : 교환 △ : 청소 혹은 배출

점 검 내 용	점 검 주 기							비 고
	최초 1,000㎞	최초 5,000㎞	매 10,000㎞	매 20,000㎞	매 40,000㎞	매 60,000㎞	매 100,000㎞	
스로틀 바디	○매 100,000km 마다 점검(필요시 교환), ● 2년 또는 200,000km 교환							
연료압력 조절기	○ 매 100,000km 마다 점검(필요시 교환), ● 매 3년 또는 300,000km 마다 교환							
연료온도 센서	○ 100,000km 점검(필요시 교환)							
흡입온도 압력센서 및 대기압 센서	○ 100,000km 점검(필요시 교환)							
공기압력 조절기	○ 50,000km 마다 압력 재조정(필요시 교환)							
냉각수 온도센서	○ 100,000km 점검(필요시 교환)							
인터쿨러부 오일빼기	△ 매 50,000km 마다 배출 (동절기 시작전인 11월에도 배출)							
컴퓨터진단기로 종합테스트	엔진체크 표시등 점등시 테스트							
배기 파이프 머플러의 기능 손상, 헐거움 점검			○					
가스레귤레이터	○ 매 100,000km 마다 점검(필요시 교환) ● 매 3년 또는 300,000km 마다 교환							
열교환기	○매 100,000km마다 점검(필요시 교환) ● 매 3년 또는 300,000km 마다 교환							
저압연료필터	● 매 20,000km마다 엘리먼트 교환 및 오일 배출							
전자식 냉각팬 클러치 기어 박스 오일	● 최초 80,000km ~ 100,000km							

(2) 일반 점검 항목

○ : 점검,조정,보충 ● : 교환 △ : 청소 혹은 배출

점검 내용			점검 주기							비고
			최초 1,000km	최초 5,000km	매 10,000km	매 20,000km	매 40,000km	매 60,000km	매 100,000km	
수동 변속기 오일	6S1600/1900, 6S1601/1901, T160S5		● 매 1년 또는 60,000km 마다 교환, ZF Ecofluid M:매 3년 또는 360,000km 마다 교환							
	6S2110, 6S2111		● 매 3년 또는 360,000km 마다 교환							
	T200S6, M12S5	T200S6 변속기	● 매 2년 또는 240,000km 마다 교환							
		M12S5 변속기	● 매 1년 또는 60,000km 마다 교환							
		Voith리타더*1	장거리 운행, 고속도로 운행이 주행거리의 90% 이상			A 등급: ● 매 2년 또는 135,000km 마다 교환 B 등급: ● 매 2년 또는 180,000km 마다 교환 C 등급: ● 매 2년 또는 240,000km 마다 교환				
			반복적인 출발/정지 차량 (정기 운행 차량/배송 차량/지역 여객 운송 차량), 고속도로 운행이 주행거리의 50% 이상, 시내 운행이 주행거리의 50% 이상			A 등급: ● 매 2년 또는 90,000km 마다 교환 B 등급: ● 매 2년 또는 120,000km 마다 교환 C 등급: ● 매 2년 또는 180,000km 마다 교환				
			주로 높은 경사 지역 운행, 주운행 지역이 해발 1500mm 이상인 차량			A 등급: ● 매 2년 또는 65,000km 마다 교환 B 등급: ● 매 2년 또는 90,000km 마다 교환 C 등급: ● 매 2년 또는 135,000km 마다 교환				
자동 변속기 오일			● 매 3년 또는 360,000km 마다 교환							
클러치액 점검 및 교환			● 매 2년 마다 교환							수시 점검
클러치 페달 유격 및 기능 점검			페달 작동 상태에 따라 수시 점검 및 수정							
변속기 레버 헐거움					○					
리어액슬(디프런셜) 오일			● 최초 10,000km 이후, 매 40,000km 또는 1년 마다 교환							
프로펠러 샤프트 커플링 조임상태			○ 매 50,000km 마다 점검							
프로펠러 샤프트 유니버셜 조인트 및 스플라인부 그리스 주입			○ 매 50,000km 마다 주입							
프론트액슬 및 리어액슬 균열 및 변형점검						○				
프론트, 리어 휠허브 베어링 손상 및 유격점검			○			○				
휠 스터드 볼트, 너트 조임상태 상태 점검			○	○ 매 5,000km 마다 점검(타이어 교환 후 50~100km 주행후 재조임)						
타이어 위치 교환			● 매 15,000km 위치교환							

*1. 리타더 오일 등급 및 오일 종류는 10장 제원「수동변속기 VOITH 리타더 오일 리스트」를 참조하십시오.

○ : 점검,조정,보충 ● : 교환 △ : 청소 혹은 배출

점 검 내 용	점 검 주 기							비 고
	최초 1,000㎞	최초 5,000㎞	매 10,000㎞	매 20,000㎞	매 40,000㎞	매 60,000㎞	매 100,000㎞	
전 차륜 정열상태 점검(사이드슬립)					○			
판스프링 U-볼트		○	○ 20,000km 마다 재조임(교환 후 1,000km 재조임)					
리프(판) 스프링의 손상점검	○ 매 5,000km 마다 점검							
쇽업소버의 오일 누유 또는 손상점검	○ 매 5,000km 마다 점검							
현가장치의 손상 및 헐거움 점검	○ 매 5,000km 마다 점검							
에어 스프링의 공기누출 혹은 손상점검	○	○ 매 5,000km 마다 점검						
에어 스프링의 벨로우즈 높이 점검 (높이 게이지 사용)	○		○					
파워스티어링 오일	○ 매 20,000km마다 점검(필요시 보충 및 교환)							
아이들 암 그리스 점검	○ 90,000km 또는 6개월 마다 점검							
조향장치 오일 누유 및 오일량 점검	○ 매 5,000km 마다 점검							
조향각 점검 및 스톱퍼 볼트 재조임					○			
조향 핸들 유격 점검 및 조정(엔진 구동상태에서)		○			○			
브레이크 계통 에어 및 누유 점검			○					
브레이크 드럼 라이닝 간극 점검	○ (필요시 수시 점검 및 교환)							
브레이크 드럼 라이닝 마모상태		○	○					
디스크 로터 표면 상태 확인	마찰재(디스크 패드) 교환시 마다 점검							
브레이크 드럼 마모상태			○					
브레이크 페달 유격 점검			○					
브레이크의 제동력과 편제동 점검			○					
에어탱크 응축물(이물질) 배출	△ 동절기 5,000km 마다 배출, 하절기 10,000km 마다 배출							

○ : 점검,조정,보충 ● : 교환 △ : 청소 혹은 배출

점 검 내 용			점 검 주 기							비 고
			최초 1,000km	최초 5,000km	매 10,000km	매 20,000km	매 40,000km	매 60,000km	매 100,000km	
에어 드라이어 (APU/E-APU)	기계식 (APU)	작동상태	○ 3개월 또는 10,000km 점검							
		카트리지	●1년 또는 100,000km마다 점검 및 필요시 교환							
	전자식 (E-APU)	작동상태	○ 3개월 또는 10,000km 점검							
		카트리지	●황색 경고등 또는 2년마다 교환 ●100,000km 마다 점검 및 필요시 교환							
셉쿨러 (SEP-COOLER)	작동상태		○ 일상점검							
	내부부품(고무류/피스톤), 소음기		●1년 또는 100,000km 마다 점검 및 필요시 교환							
주차브레이크 기능(제동력) 점검				○	○					○영업용차량매2,000km
ABS/EBS 휠 속도 센서 조정					○					
각 보디 샤시 부분, 프레임 볼트 재조임			○		○ 매 5,000km 마다 재조임					가혹시 수시점검
에어컨 냉매 수준 점검			성능 저하시 점검 후 보충							
에어컨 점검			1~2개월에 한번 작동하여 냉기정도 확인							
공조 장치용 에어 필터			● 15,000km 마다 교환							
배터리액 비중 점검 및 보충				○			○			
시동 모터 기능 점검							○			
발전기 기능 점검(테스터기 사용)							○			
전기 배선과 접속부분(의) 손상, 헐거움 점검			○ 매 5,000km 마다 점검							
각종 램프 작동 상태			○ 매 5,000km 마다 점검							
헤드 램프 각종램프 점멸 상태			○ 매 5,000km 마다 점검							운행전 점검
헤드 램프 정렬상태 점검 조정					○					

※시간과 주행 거리중 먼저 도래하는 것을 기준으로 하여 교환 또는 점검·정비를 하십시오.

■ 가혹 조건

○ : 점검,조정,보충 ● : 교환 △ : 청소 혹은 배출

점 검 내 용	점검방법	점 검 주 기	비 고
엔진오일	●	최초 1,000km 교환 후 매 30,000km 또는 6개월 마다	디젤엔진
엔진 오일 필터	●	최초 1,000km 교환 후 매 30,000km 또는 6개월마다	디젤엔진
오일클리너 엘리먼트	●	매 5,000km 마다	디젤엔진
CCV 필터교환(디젤)	●	매 30,000km 마다	디젤엔진
V-리브드 벨트	●	상태에 따라 수시 점검, 이상이 있으면 교환	디젤엔진
각 보디 샤시 부분, 프레임 볼트 재조임	○	필요시 수시점검	


가혹조건이란?

1. 짧은 거리 반복 주행시
2. 장시간 공회전 또는 장거리 저속 운전시
3. 잦은 정지와 출발 반복 도로조건 주행시
4. 산길, 오르막, 내리막 주행시
5. 트레일러 견인, 캠핑용 또는 케리어 사용시
6. 기온 32℃ 이상의 온도에서 교통체증 심한곳 주행
7. 먼지, 진흙, 비포장, 자갈 많은 거친 도로 또는 소금 성분 뿌려진 길 주행시

▶ 장치별 특성으로 인해 일부 장치가 동일한 점검 기간내에 있다 하더라도 점검 또는 교환의 거리가 다를 수 있습니다.
▶ 시간과 주행 거리중 먼저 도래하는 것을 기준으로 하여 교환 또는 점검·정비를 하십시오.

그리스 주유부분

■ 주유개소 레이아웃(에어 서스펜션)



OPY077001

번호	부품	액상(링컨,금호)	고상(링컨)	주기
1	엑셀 레버 어셈블리	NLGI 00,000	NLGI#1, 2	매 10,000km
2	엑셀 레버 어셈블리	NLGI 00,000	NLGI#1, 2	매 10,000km
3	엑셀 레버 어셈블리	NLGI 00,000	NLGI#1, 2	매 10,000km
4	엑셀 레버 어셈블리	NLGI 00,000	NLGI#1, 2	매 10,000km
5	엑셀 레버 어셈블리	NLGI 00,000	NLGI#1, 2	매 10,000km
6	엑셀 레버 어셈블리	NLGI 00,000	NLGI#1, 2	매 10,000km
7	TGS 바 어셈블리	NLGI 00,000	NLGI#1, 2	매 10,000km
8	TGS 바 어셈블리	NLGI 00,000	NLGI#1, 2	매 10,000km
9	TGS 바 어셈블리	NLGI 00,000	NLGI#1, 2	매 10,000km
10	TGS 바 어셈블리	NLGI 00,000	NLGI#1, 2	매 10,000km
11	TGS 바 어셈블리	NLGI 00,000	NLGI#1, 2	매 10,000km
12	TGS 바 어셈블리	NLGI 00,000	NLGI#1, 2	매 10,000km
13	TGS 바 롤러 어셈블리	NLGI 00,000	NLGI#1, 2	매 10,000km
14	TGS 바 롤러 어셈블리	NLGI 00,000	NLGI#1, 2	매 10,000km
15	TGS 바 롤러 어셈블리	NLGI 00,000	NLGI#1, 2	매 10,000km
16	TGS 바 롤러 어셈블리	NLGI 00,000	NLGI#1, 2	매 10,000km
17	TGS 바 롤러 어셈블리	NLGI 00,000	NLGI#1, 2	매 10,000km
18	TGS 바 롤러 어셈블리	NLGI 00,000	NLGI#1, 2	매 10,000km
19	TGS 바 롤러 어셈블리	NLGI 00,000	NLGI#1, 2	매 10,000km
20	TGS 바 롤러 어셈블리	NLGI 00,000	NLGI#1, 2	매 10,000km
21	TGS 바 롤러 어셈블리	NLGI 00,000	NLGI#1, 2	매 10,000km
22	TGS 바 롤러 어셈블리	NLGI 00,000	NLGI#1, 2	매 10,000km
23	킹핀 상부(좌측)	NLGI 00,000	NLGI#1, 2	매 10,000km
24	킹핀 하부(좌측)	NLGI 00,000	NLGI#1, 2	매 10,000km
25	킹핀 상부(우측)	NLGI 00,000	NLGI#1, 2	매 10,000km
26	킹핀 하부(우측)	NLGI 00,000	NLGI#1, 2	매 10,000km

※ 차종에 따라 그리스 니플이 장착되어 있지 않은 경우도 있습니다.

번호	부품	액상(링컨,금호)	고상(링컨)	주기
27	브레이크 자동 어저스팅 프런트 좌측	NLGI 00,000	NLGI#1, 2	매 10,000km
28	브레이크 어셈블리 프런트 좌측	NLGI 00,000	NLGI#1, 2	매 10,000km
29	브레이크 자동 어저스팅 프런트 우측	NLGI 00,000	NLGI#1, 2	매 10,000km
30	브레이크 어셈블리 프런트 우측	NLGI 00,000	NLGI#1, 2	매 10,000km
31	브레이크 어셈블리 리어 좌측	NLGI 00,000	NLGI#1, 2	매 10,000km
32	브레이크 캠 샤프트 브라켓 좌측	NLGI 00,000	NLGI#1, 2	매 10,000km
33	브레이크 자동 어저스팅 리어 좌측	NLGI 00,000	NLGI#1, 2	매 10,000km
34	브레이크 어셈블리 리어 우측	NLGI 00,000	NLGI#1, 2	매 10,000km
35	브레이크 캠 샤프트 브라켓 우측	NLGI 00,000	NLGI#1, 2	매 10,000km
36	브레이크 자동 어저스팅 리어 우측	NLGI 00,000	NLGI#1, 2	매 10,000km


※ 차종에 따라 그리스 니플이 장착되어 있지 않은 경우도 있습니다.

그리스 니플에 부착되어 있는 먼지나 오물을 깨끗이 닦고 나서 지정된 그리스를 주유하여 주십시오. 그리스 주유 시 와이어링이나 고무호스 등 주위에 부착된 그리스는 잘 닦아 주십시오.

⚠ 주의

환경보호를 위해 그리스를 바닥에 흘리지 않도록 주의 하십시오.
그리스를 주입할 때는 모든 베어링 컵으로 부터 새 그리스가 밀려 나와 비칠때까지 주입 합니다.

■ 주유개소 레이아웃(판 스프링 서스펜션)



번호	부품	액상(링컨,금호)	고상(링컨)	주기
1	엑셀 레버 어셈블리	NLGI 000, 00	NLGI#1, 2	매 10,000km
2	엑셀 레버 어셈블리	NLGI 000, 00	NLGI#1, 2	매 10,000km
3	엑셀 레버 어셈블리	NLGI 000, 00	NLGI#1, 2	매 10,000km
4	엑셀 레버 어셈블리	NLGI 000, 00	NLGI#1, 2	매 10,000km
5	엑셀 레버 어셈블리	NLGI 000, 00	NLGI#1, 2	매 10,000km
6	엑셀 레버 어셈블리	NLGI 000, 00	NLGI#1, 2	매 10,000km
7	TGS 바 어셈블리	NLGI 000, 00	NLGI#1, 2	매 10,000km
8	TGS 바 어셈블리	NLGI 000, 00	NLGI#1, 2	매 10,000km
9	TGS 바 어셈블리	NLGI 000, 00	NLGI#1, 2	매 10,000km
10	TGS 바 어셈블리	NLGI 000, 00	NLGI#1, 2	매 10,000km
11	TGS 바 어셈블리	NLGI 000, 00	NLGI#1, 2	매 10,000km
12	TGS 바 어셈블리	NLGI 000, 00	NLGI#1, 2	매 10,000km
13	TGS 바 롤러 어셈블리	NLGI 000, 00	NLGI#1, 2	매 10,000km
14	TGS 바 롤러 어셈블리	NLGI 000, 00	NLGI#1, 2	매 10,000km
15	TGS 바 롤러 어셈블리	NLGI 000, 00	NLGI#1, 2	매 10,000km
16	TGS 바 롤러 어셈블리	NLGI 000, 00	NLGI#1, 2	매 10,000km
17	TGS 바 롤러 어셈블리	NLGI 000, 00	NLGI#1, 2	매 10,000km
18	TGS 바 롤러 어셈블리	NLGI 000, 00	NLGI#1, 2	매 10,000km
19	TGS 바 롤러 어셈블리	NLGI 000, 00	NLGI#1, 2	매 10,000km
20	TGS 바 롤러 어셈블리	NLGI 000, 00	NLGI#1, 2	매 10,000km
21	TGS 바 롤러 어셈블리	NLGI 000, 00	NLGI#1, 2	매 10,000km
22	TGS 바 롤러 어셈블리	NLGI 000, 00	NLGI#1, 2	매 10,000km
23	판 스프링 프런트 프런트(좌측)	NLGI 000, 00	NLGI#1, 2	매 10,000km
24	판 스프링 프런트 리어(좌측)	NLGI 000, 00	NLGI#1, 2	매 10,000km
25	쉐클 핀 프런트 좌측	NLGI 000, 00	NLGI#1, 2	매 10,000km
26	판 스프링 프런트 프런트(우측)	NLGI 000, 00	NLGI#1, 2	매 10,000km
27	판 스프링 프런트 리어(우측)	NLGI 000, 00	NLGI#1, 2	매 10,000km
28	쉐클 핀 프런트 우측	NLGI 000, 00	NLGI#1, 2	매 10,000km
29	판 스프링 리어 프런트(좌측)	NLGI 000, 00	NLGI#1, 2	매 10,000km
30	판 스프링 리어 리어(좌측)	NLGI 000, 00	NLGI#1, 2	매 10,000km
31	쉐클 핀 리어 좌측	NLGI 000, 00	NLGI#1, 2	매 10,000km
32	판 스프링 리어 프런트(우측)	NLGI 000, 00	NLGI#1, 2	매 10,000km
33	판 스프링 리어 리어(우측)	NLGI 000, 00	NLGI#1, 2	매 10,000km

※ 차종에 따라 그리스 니플이 장착되어 있지 않은 경우도 있습니다.

번호	부품	액상(링컨,금호)	고상(링컨)	주기
34	쉐클 핀 리어 우측	NLGI#1, 2	NLGI#1, 2	매 10,000km
35	스티어링 드래그 링크 첫번째 프런트	NLGI#1, 2	NLGI#1, 2	매 10,000km
36	스티어링 드래그 링크 첫번째 리어	NLGI#1, 2	NLGI#1, 2	매 10,000km
37	드래그 링크 슬레이브 레버 암	NLGI#1, 2	NLGI#1, 2	매 10,000km
38	스티어링 드래그 링크 2번째 프런트	NLGI#1, 2	NLGI#1, 2	매 10,000km
39	스티어링 드래그 링크 2번째 리어	NLGI#1, 2	NLGI#1, 2	매 10,000km
40	킹핀 상부 좌측	NLGI#1, 2	NLGI#1, 2	매 10,000km
41	킹핀 하부 좌측	NLGI#1, 2	NLGI#1, 2	매 10,000km
42	스티어링 타이 로드 좌측	NLGI 000, 00	NLGI#1, 2	매 10,000km
43	킹핀 상부 우측	NLGI 000, 00	NLGI#1, 2	매 10,000km
44	킹핀 하부 우측	NLGI 000, 00	NLGI#1, 2	매 10,000km
45	스티어링 타이 로드 우측	NLGI 000, 00	NLGI#1, 2	매 10,000km
46	브레이크 자동 어저스팅 프런트 좌측	NLGI 000, 00	NLGI#1, 2	매 10,000km
47	브레이크 어셈블리 프런트 좌측	NLGI 000, 00	NLGI#1, 2	매 10,000km
48	브레이크 자동 어저스팅 프런트 우측	NLGI 000, 00	NLGI#1, 2	매 10,000km
49	브레이크 어셈블리 프런트 우측	NLGI 000, 00	NLGI#1, 2	매 10,000km
50	브레이크 어셈블리 리어 좌측	NLGI 000, 00	NLGI#1, 2	매 10,000km
51	브레이크 캠 샤프트 브라켓 좌측	NLGI 000, 00	NLGI#1, 2	매 10,000km
52	브레이크 자동 어저스팅 리어 좌측	NLGI 000, 00	NLGI#1, 2	매 10,000km
53	브레이크 어셈블리 리어 우측	NLGI 000, 00	NLGI#1, 2	매 10,000km
54	브레이크 캠 샤프트 브라켓 우측	NLGI 000, 00	NLGI#1, 2	매 10,000km
55	브레이크 자동 어저스팅 리어 우측	NLGI 000, 00	NLGI#1, 2	매 10,000km


※ 차종에 따라 그리스 니플이 장착되어 있지 않은 경우도 있습니다.
※ 판 스프링의 경우 가혹조건 주행시 다음 위치에 그리스를 보충 주입합니다.
㉓~㊱ : 매 5,000km그리스 니플에 부착되어 있는 먼지나 오물을 깨끗이 닦고 나서 지정된 그리스를 주유하여 주십시오.

그리스 니플에 부착되어 있는 먼지나 오물을 깨끗이 닦고 나서 지정된 그리스를 주유하여 주십시오. 그리스 주유 시 와이어링이나 고무호스 등 주위에 부착된 그리스는 잘 닦아 주십시오.

⚠ 주의

환경보호를 위해 그리스를 바닥에 흘리지 않도록 주의 하십시오.
그리스를 주입할 때는 모든 베어링 컵으로 부터 새 그리스가 밀려 나와 비칠때까지 주입 합니다.

■ 금호 자동 그리스 주유장치(액상타입 그리스)




OPY077001

자동 그리스 주유장치는 차량의 운행을 반영하여 지정한 시간에 각 주유개소에 그리스를 적정하게 공급하는 장치입니다.

관리방법

- 자동그리스 주유장치는 펌프의 그리스 레벨 및 느슨하거나 손상된 배관, 니플, 전기 커넥터의 이상유무를 정기적으로 점검 바랍니다.
- 해당 윤활부위에 그리스가 급유되는지 정기적으로 점검 하십시오.
- 그리스 보충시 이물질이나 오물의 유입방지를 위해 그리스 전용주유기를 사용하십시오.(그리스는 NLG1 00, 또는 000을 사용하십시오)
- 그리스 용기의 외부 세척은 벤젠이나 광유로 하시고 신나 또는 유사한 솔벤트를 사용하지 마십시오.
- 자동그리스 시스템 문제발생시 운전석 램프가 계속 점등 됩니다. 그리스가 있는지 점검 후 해당 지역 대리점에 문의하십시오.

그리스 보충 방법




OPY077002

- 그리스 보충전 그리스 주입구를 깨끗이 한후 주유바랍니다.
- 자동그리스 시스템 용기에 그리스를 보충하기 위해서 펌프의 그리스 주입구에 수동 주유기의 커플링을 연결합니다.
- 수동 주유기를 이용하여 그리스를 MAX 까지 보충합니다. 그리스 주입시 물, 흙, 먼지등 이물질이 펌프안으로 들어가지 않도록 주의바랍니다.

공기(AIR) 제거 방법

- 그리스 보충 후 차량 메인스위치 또는 시동 스위치를「ON」으로 하십시오.
- 컨트롤 유니트의 4번 MANUAL 버튼을 2회 눌러 주십시오.
- 펌프가 작동 완료 후 컨트롤 유니트의 경고등 표시가 없으면 정상입니다.
- 경고등이 점등되어 있으면 컨트롤 유니트의 4번 MANUAL 버튼을 2번 눌러 주십시오.
- 펌프가 작동하면 분류기의 끝단부 플러그를 열어 그리스가 나오는지 확인합니다.
- 그리스가 나오면 플러그를 잠그십시오.

컨트롤 유니트 작동방법



- **INTERVAL TIME(휴지시간) 설정방법**
  1. 1번 SET 버튼을 누르면 SET 표시가 점멸합니다.
  2. 3번▲(시간증가)버튼, 6번▼(시간감소)버튼을 눌러 원하는 시간으로 조정합니다.
  3. 다시 1번 SET 버튼을 눌러 설정을 완료합니다. (시간 설정 완료시 SET 표시등은 소등됩니다.)
  4. 시간 설정(조정)방법:
     1번 SET → 3번 ▲, 6번 ▼ → 1번 SET
     ex) 아래 그림은 INTERVAL TIME을 4시간으로 설정한 예입니다.



SET 표시는 설정 진행 중임을 표시하고 0.5초 주기로 점멸, 완료시 소등됩니다.

- **MANUAL(수동) 기능**
  - 4번 MANUAL 버튼을 2회 누르면 펌프 모터가 2분 30초간 작동완료 후 윤활 부위에 1회 주유됩니다.
    ※ MANUAL 버튼은 공기(AIR)제거시, 본 시스템 점검시 등에만 사용하여야합니다.
    ※ 2번 MODE 버튼 사용시 본 장치에 문제가 발생할 수 있습니다.

- **에러 해제 기능**




왼쪽 그림은 경고등 표시로 차량 메인스위치 또는 시동스위치 「ON」시 3초간 점등 후 소등되면 정상이며, 계속적으로 점등되면 시스템의 이상 또는 용기에 그리스가 없는 경우입니다.

- 용기에 그리스가 없는 경우 그리스를 보충하신후 ○4 MANUAL 버튼을 1회 누르면 에러가 해제 됩니다.
  - 유니트 전원 표시
  - 펌프 압력 표시
  - 경고등 표시
  - 모터 작동 표시

※ MANUAL 버튼을 누른후에도 에러해제가 안될 경우 각지역 대리점에 연락 바랍니다.

■ 링컨(LINCOLN) 자동그리스 주유장치 (액상타입 그리스)

구성



1. 수동스위치
2. 로타리 스위치
3. 점퍼 스위치

작동방법

주유기는 펌프에 내장된 컨트롤 타이머 선택에 따라 30분~15시간 임의로 조정됩니다.
시간조정은 내장용 컨트롤 유니트 위치는 커버 및 유니트 보호캡을 분리후 점퍼스위치(JUMPER SWITCH) 및 로타리스위치(ROTARY SWITCH)를 이용하여 15분~3시간45분(15단계), 30분~7시간(15단계), 1~15시간(15단계) 조정할 수 있습니다.

- 휴게시간 조정 예

③ ROTARY SWITCH (RANGE)														
1	2	3	4	5	⑥	7	8	9	A	B	C	D	E	F

④ JUMPER SWITCH			
⑴h	30m	15m	T


로타리스위치(ROTARY SWITCH의 레인지(RANGE))를 6에 선택하고 점퍼스위치(JUMPER SWITCH)를 1h에 선택했을 경우 메인스위치 ON상태에서 6시간마다 1회 펌프가 동작, 점퍼스위치(JUMPER SWITCH)의 레인지(RANGE)중 1h=1시간, 30m=30분, 15m=15분, T=TEST를 나타냅니다.
로타리스위치(ROTARY SWITCH)=6,
점퍼스위치(JUMPER SWITCH)=30m일 경우 3시간마다 1회 동작을 합니다.


- 수동주유
차량의 메인스위치 ON상태에서 펌프에 내장된 CONTROL UNIT(P.C.B.)상단의 스위치 을 약 2~3초간 눌러주면 펌프가 수동으로 작동하며 압력게이지가 35~40bar까지 상승한다. 펌프가 약 40여초후 멈추게 되면 압력이 0bar로 떨어진다. 이때 각 분배기에서 그리스를 모든 주유개소로 공급한다.

■ 링컨(LINCOLN) 자동그리스 주유장치 (고상타입 그리스)

그리스 자동주유장치는 전자조정장치(Time)를 통하여 샤시부분의 모든 주유개소에 일정한 시간간격으로 적정량의 그리스를 자동으로 주유시키는 장치입니다. 주유량이 과부족할 경우 출고시 주유시간이 기본값으로 설정되어 있으나 차량의 사용 용도에 따라 주유시간을 조정할 수 있습니다.

펌프 사용방법





1. 타이머 캡
2. 그리스 보충 니플
3. 휴게시간 스위치
4. 작동시간 스위치
5. 수동 스위치

9

출고시

휴게시간 : 파란색 스위치 (6 6 시간) : 위 사진 (3)
작동시간 : 빨간색 스위치 (24분) : 위 사진 (4)
※ 휴게 시간은 파란색 회전 스위치에 의하여 15단계로 조정

스위치 위치	1	2	3	4	5	6	7	8	9
시 간	1	2	3	4	5	6	7	8	9
스위치 위치	A	B	C	D	F				
시 간	10	11	12	13	14				

※ 작동 시간은 빨간색 회전 스위치에 의하여 15단계로 조정

스위치 위치	1	2	3	4	5	6	7	8	9
분	2	4	6	8	10	12	14	16	18
스위치 위치	A	B	C	D	F				
분	20	22	24	26	28				

※ 주유기 펌프에 내장된 타이머 선택에 따라 1시간 - 14시간 임의로 조정됨

자가 정비

휴게시간 (파란색 스위치) = 6
작동시간 (빨간색 스위치) = 2
=> 그리스 펌프가 6시간 마다 4분 동작 함
수동 주유
차량의 메인스위치 ON상태에서 펌프에 내장된 수동 스위치를 2-3초간 눌러주면 펌프가 작동하면서 모든 주유개소로 그리스를 공급한다.
(단 작동시간은 빨간색에 세팅된 분만큼 작동함)

그리스 보충

그리스 펌프에 그리스가 MIN 라인에 오기전에 그리스를 보충하여 주십시오.
그리스 보충시 MAX선까지 보충하여 주시기 바랍니다.

⚠ 주의

그리스는 -25°C에서도 사용가능한 NLGI #1, 2급의 그리스를 사용하십시오.


엔진 오일

■ 점검


OPY077109

매일 아침, 장거리 주행전에 오일량이 레벨게이지에 표시된 범위안에 있는가를 점검합니다. 점검은 수평한 장소에서 엔진의 시동을 걸기 전에 다음 요령으로 실시합니다.


1. 레벨 게이지를 빼내어 묻어있는 오일을 닦습니다.
2. 다시 깊숙이 레벨 게이지를 꽂습니다.
3. 다시 한번 빼내어 오일량을 점검합니다. 부족한 경우는 엔진 오일을 보충시켜 주십시오.


OPY077110

⚠ 주의

오일 온도가 충분히 올라가지 않은 상태에서 엔진의 시동을 정지시켜 오일 수준을 검사한 경우, 엔진 내부에 부착된 오일이 오일 팬 안으로 떨어지지 않아 오일 수준이 적게 체크되는 경우가 있습니다.

■ 보충



레벨 게이지에 표시되어 있는 오일의 위치가 규정의 범위 이하인 경우는 오일 주입구 캡을 열고 엔진 오일을 보충합니다.
오일 보충후 다시 한번 오일 레벨을 점검합니다.

⚠ 주의

- 평탄한 장소에서 실시해 주십시오.
- 오일의 양은 규정의 범위를 초과해 들어가지 않도록 해 주십시오.
  오일을 「최고」선 이상까지 보충하면 엔진 고장을 일으키게 되므로 「최고」선 이상 보충하지 마십시오.
  오일량의 점검중에 「최고」선 이상 오일을 보충했을 때나 이상을 느꼈을 때는 자사 직영 서비스센터 또는 블루핸즈에 점검을 의뢰하십시오.
- 오일 보충후의 점검은 15분 이상 지나고나서 실시합니다. 바로 점검하면 적게 표시되어 지나치게 많이 들어 갈 수 있습니다.
- 오일을 보충할 때는 주입구로 이물질 등이 들어가지 않도록 주의하십시오.
- 오일 레벨 게이지를 닦을 때에는 반드시 깨끗한 헝겊으로 닦으십시오. 이물질이 혼입되면 엔진이 고장날 수 있습니다.
- 엔진오일은 주행거리가 증가하면서 오일도 소모되므로 가혹운전시는 특히 수시로 오일량을 점검하여 부족하면 보충하십시오.
- 엔진오일이 부족한 상태에서 차량을 계속 주행하면 고착되어 엔진 고장의 원인이 됩니다.
- 엔진오일은 엔진내부의 윤활 및 냉각작용을 하여 엔진 성능 향상과 수명연장 시키는 기능을 합니다. 그리고, 밸브의 가이드와 스템 및 피스톤과 실린더 라이너를 윤활시킨 오일이 연소실로 빨려들어가 연소 후 증발하여 엔진오일이 소모됩니다. 또한 고속, 고부하, 급가감속 운전, 장시간 공회전 및 교통체증에 따른 빈번한 정지, 출발과 같이 차량을 운행하면 주행거리에 비해 많은 양의 엔진오일이 소모됩니다.
  그러므로 일상 점검시 엔진오일 게이지의 최소선 부근에 왔을 때 보충해야 합니다.

■ 교환

1. 엔진 정지후 오일이 식기전에 오일팬과 오일 필터의 드레인 플러그를 풀고 오일을 배출 합니다.
2. 드레인 플러그를 확실하게 조이고, 오일 주입구로 엔진 오일을 급유 합니다.
3. 엔진을 수분간 공회전 운전하여 오일이 새지 않는가를 확인합니다.
4. 엔진을 멈추고 30분 이상 기다렸다가 오일 레벨 게이지로 유량을 점검합니다. 엔진오일은 끈적끈적하여(점도가 높아) 오일팬 안으로 떨어지는데 30분 이상의 시간이 필요합니다.

⚠ 주의


- 교환된 폐엔진오일을 하수도나 도로에 함부로 버리면 환경법에 저촉되어 법적 제재조치를 받습니다. 반드시 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에 보내서 폐기 또는 재활용케 하십시오.
- 점검 및 교환시 주변에 남은 오일은 잘 닦아내어 오일 누유가 없는지 꼭 점검하여 주십시오.

⚠ 경 고

- 엔진오일의 계속적인 접촉은 피부암의 한 원인이 될 수 있다는 사실이 실험용 쥐에 의한 실험을 통해 발견되었습니다. 비누와 물로 씻어 피부를 보호하십시오.
- 엔진오일이 어린이 손에 닿지 않도록 하십시오.
- 주행 직후에는 엔진오일이 고온이므로 화상을 입을 우려가 있으므로 약간의 시간이 흐른 후에 온도가 내려가면 실시하십시오.

오일 점도표


(기온에 따른 적응 점도)



오일 필터

- 엔진 회전이 높을 때 경고등이 점등되는 것은 필터의 막힘입니다. 주행거리 관계없이 교환하여 주십시오. 오일 압력 저하시에도 점등되지만 동시에 경고음이 울립니다. (주차 브레이크를 작동 시키면 부저가 울리지 않습니다.)
- 엘리먼트 어셈블리는 세척해 재사용할 수 없습니다.

■ D6HC엔진




1. 엔진오일 필터는 최초 1,000km에서 교환하고, 매 60,000km마다 교환합니다.(가혹조건시 최초 1,000km 교환 후, 매 30,000km 마다 교환합니다.)
2. 필터렌치로 오일 필터 캡을 돌려서 탈거합니다. 오일 필터 여과지를 신품으로 교환합니다.
3. 오일필터 캡 장착부위를 깨끗이 닦아내고 캡부의 'O'링을 새 'O'링으로 교환 후 오일을 가볍게 바른 다음 규정된 토크로 조여 장착합니다.

   규정토크 : 4.0kg·m
4. 엔진 시동을 걸고 배출 플러그나 필터 부위에 엔진 오일이 새는지 점검합니다.
5. 시동을 끄고 엔진오일 수준을 점검한 후 부족시 보충합니다.

⚠ 주의

- 교환된 폐엔진오일을 하수도나 도로에 함부로 버리면 환경법에 저촉되어 법적 제재를 받습니다. 반드시 자사 직영 서비스센터나 블루핸즈에 보내서 폐기 또는 재활용케 하십시오.
- 오일필터 여과지 및 "O" 링은 반드시 순정부품을 사용하십시오. 부적절한 오일 필터 장착은 오일 누유 및 엔진 손상의 원인이 될 수 있습니다.
- 뜨거운 오일에 화상을 입지 않도록 주의 하시고, 보호 안경 및 보호장갑은 착용하십시오.
- 엔진 각부에 엔진 오일을 흘린 채로 운행을 하면 화재의 위험이 있습니다. 깨끗이 닦아 주십시오.
- 오일필터는 반드시 순정부품을 사용하십시오. 부적절한 오일 필터는 엔진 손상의 원인이 될 수 있습니다.

■ D6CG엔진




- 엔진 회전이 높을 때 경고등이 점등되는 것은 필터의 막힘입니다. 주행거리 관계없이 교환하여 주십시오. 오일 압력 저하시에도 점등되지만 동시에 부저가 울립니다. (주차 브레이크를 작동 시키면 부저가 울리지 않습니다.)
- 엘리먼트 어셈블리는 세척해 재사용할 수 없습니다.

필터교환

1. 오일필터 엘리먼트(2)를 필터 헤드(1)로부터 풀어 분리합니다.
2. 엘리먼트를 조립할 때는 오일필터 고무패킹에 엔진 오일을 엷게 도포합니다.
3. 고무패킹이 헤드 하면에 완전히 밀착될 때까지 손으로 돌리고, ¾바퀴를 더 조여 조립을 완료합니다.
4. 오일필터만을 교환할 때는 엔진오일을 보충하여 주십시오.
5. 엔진의 시동을 걸고 오일 누설이 없는가 점검하여 주십시오. 나중에 오일 수준도 점검하여 주십시오.

CCV(Closed Crankcase Ventilation) (D6CG 엔진)




엔진에서 발생하는 블로바이 가스를 흡기측으로 재순환하는 장치입니다.
정기 교환주기(매 6만km, 가혹시 3만km) 전이라도 CCV 상단에 위치한 인디게이터가 위로 돌출한 경우 CCV 필터를 교환해 주십시오.

⚠ 주의

필터 여과지 교환 후 인디게이터를 눌러 리셋하십시오.

■ CNG엔진




오일필터 여과지 어셈블리는 세척해 재사용할 수 없습니다. 엔진 회전이 높을 때 경고등이 점등되는 것은 필터의 막힘입니다.
주행거리에 관계없이 교환하여 주십시오.
오일 필터 드레인 호스 아래에 빈통을 놓고 에어빼기 플러그를 풀고 난 다음 드레인 플러그를 풀어 엔진 오일을 배출시킵니다.
오일 필터 센터 볼트를 풀어 케이스를 탈거 한 다음 엘리먼트 및 케이스 부의 고무팩킹을 동시에 교환하며, 이때 고무팩킹에는 엔진 오일을 엷게 도포하여 조립합니다. 조립시 센터 볼트는 규정토크로 조여 주시십오.

규정토크:6~7kg.m

⚠ 주의

- 엔진 표면에 오일을 흘린 상태에서 차량 운행을 하면 화재의 위험이 있습니다. 엔진 표면에 묻어 있는 오일을 깨끗이 닦아 주십시오.
- 오일필터는 재사용을 하지 마십시오. 엔진에 치명적인 손상을 줄 수 있습니다.

■ 원심식 바이패스 오일필터 점검 (디젤엔진)



1. 바이패스 오일 필터는 주기적으로 커버 내부에 있는 누적된 찌꺼기를 제거하여 주십시오.
2. 적당한 세척용액을 사용하여 로터 구성품을 세척하여 주십시오.
3. 로터 구성품 세척후 SEAL KIT(O-링 2종)를 새것으로 교체해 주십시오.
4. 로터 너트 - 재조립시 토크 : 0.7 ~ 0.9 kg.m
5. 커버 너트 - 재조립시 토크 : 1.3 ~1.7 kg.m

⚠ 경 고

- 뜨거운 오일에 화상을 입지 않도록 주의 하시고, 보호 안경 및 보호장갑은 착용하십시오.
- 엔진 각부에 엔진 오일을 흘린 채로 운행을 하면 화재의 위험이 있습니다. 깨끗이 닦아 주십시오.

⚠ 주 의

- 오일필터는 반드시 순정부품을 사용하십시오.
- 부적절한 오일 필터 장착은 오일 누유 및 엔진 손상의 원인이 될 수 있습니다.

냉각수

■ 사용 냉각수

수도물(연수)과 부동액과의 혼합액

- 냉각수의 동결 방지 및 냉각계통의 부식방지를 위해 꼭 부동액을 사용하십시오.
- 우물물, 지하수등은 염분과 산성이 많아 엔진, 라디에이터의 부식 및 냉각성능의 저하를 가져올 수 있으므로 반드시 수도물을 사용하십시오.

■ 냉각수 혼합 비율

대기온도	동결온도	부동액비율
-10℃이상	-15℃이상	30%
-10℃	-15℃	30%
-15℃	-20℃	35%
-20℃	-25℃	40%
-25℃	-30℃	45%
-30℃	-35℃	50%

※ 동절기에는 이상 한파로 부동액 혼합비율 45%을 권장합니다.

※ 동결온도는 지역 최저 기온에서 5℃를 뺀값입니다.

예) 지역 최저 대기온이 -20℃일때
동결온도 = -20 - 5 = -25℃

⚠ 주 의


- 디젤 엔진 부동액 비율은 반드시 45% ~50% 범위 내에서만 사용해 주십시오. 45% 미만은 방청효과가 저하되고 또 50% 이상은 동결방지 효과가 저하됨과 아울러 과열될 수가 있습니다.
- CNG 엔진 부동액 비율은 반드시 50~60% 범위 내에서만 사용해 주십시오. 50% 미만은 방청 효과가 저하되고 60% 이상은 동결방지 효과가 저하됨과 아울러 과열될 수 있습니다.

- 본 차량에는 알루미늄용 부동액이 주입되어 있으므로 부동액 주입시에는 반드시 규격에 맞는 알루미늄 라디에이터용 부동액을 사용하십시오. 규격품은 주유일람표를 참조 하십시오.

경고

- 독성이 있으므로 마시지 마십시오. 만일 마신 경우 즉시 토하고 의사의 조치를 받아 주십시오.
- 눈에 들어간 경우 즉시 물로 충분히 씻고 의사의 조치를 받아 주십시오.

■ 점검 및 보충방법



냉각수 보조 탱크 내의 수량이 부족한가를 점검합니다.

※ 캡은 확실하게 장착해 놓으십시오.

차량 후방 뒷부분의 커버를 열고 냉각수 보조탱크의 캡을 열어서 "MAX"눈금까지 보충합니다.

주의

- 냉각수 보조 탱크에 냉각수가 없을 때는 주입구 캡을 열고 냉각수를 보충하십시오.
- 냉각수가 없는 상태로 운전시 워터펌프의 고장 및 엔진 고착등의 원인이 되므로 절대로 하지 마십시오.
- 냉각수량의 점검은 수온이 낮을 때 실시해 주십시오.
- 수온이 낮을 때 냉각수가 보조 탱크의 “MAX”와 “MIN”눈금 사이에 있도록 냉각수를 보충하시고, 수온이 높을 때 수위가 “MAX”이상인 것은 정상입니다.
- 보충할 냉각수는 혼합비율이 같은 것을 사용하여 주십시오.
- 다른 종류의 부동액과 혼용하면 침전물이 발생할 수 있으므로 절대 혼용하여 사용하지 마십시오.
- 냉각수가 급격히 줄어드는 경우에는 자사 직영 서비스센터 또는 블루핸즈에서 점검 및 정비를 받으십시오.


※ 잔량을 빼낸후 또는 수량 감소에 의해 주행중 경고등이 점등된 경우 먼저 냉각수 보조 탱크의 캡을 열어 주입구까지 보충합니다.

경고

수온이 높을 때 냉각수 보조 탱크 캡을 열지 마십시오. 분출 되는 뜨거운 냉각수에 의하여 화상을 입을 수 있습니다.




1. 히터 또는 에어컨의 온도조정 스위치를 고온측으로 합니다.
2. 냉각수 보조 탱크 캡을 열어 놓습니다.



OPY077116

3. 라디에이터 및 엔진의 각 드레인 코크를 열어 냉각수를 배출시킵니다.


■ 라디에이터 드레인 코크


JMS818

■ 엔진 크랭크 케이스-드레인 코크



OPY077114



JMS821

4. 드레인 플러그를 조이고 나서 냉각수 보조 탱크 주입구로 수도물(온수가 좋음)을 넣어 엔진의 시동을 걸고 아이들링 운전으로 수온을 85°C 이상으로 올린뒤 약 10분동안 운전하여 배출시킵니다. 배출한 물이 더러울 때는 투명하게 될때까지 물세척을 반복합니다.
5. 냉각수 보조 탱크에 부동액을 주입하고 냉각수 보조 탱크의 주입구까지 수도물을 추가합니다.
6. 냉각수 보조 탱크 캡을 연 채로 엔진의 시동을 잠시동안 걸어 냉각계통의 에어 빼기를 충분히 실시합니다.
7. 엔진의 시동을 끄고 냉각수의 수준을 확인합니다.
8. 캡을 확실하게 조입니다.

⚠ 주의

- 부동액 교환 및 보충시 환경을 위해 바닥에 흘리지 않도록 주의해 주십시오.
- 라디에이터의 막힘이나 냉각수의 오염이 심한 것은 엔진의 과열을 초래하여 수명이 급격히 저하될 가능성이 있으므로 자사 직영 서비스센터 또는 블루핸즈에서 점검을 받아 주십시오.

■ 라디에이터 누수점검


OPY077101

라디에이터, 라디에이터 호스 등에서 누수가 없는가를 점검합니다.
또 차를 세워 놓은 지면에 물이 누설된 흔적이 없는가를 조사합니다.
누설이 있을 때는 자사 직영 서비스센터 또는 블루핸즈에서 점검을 받아 주십시오.

■ 라디에이터 청소


1. 3개월 마다 라디에이터 코어부를 물 또는 에어로 청소해 주십시오.
2. 장기간 청소하지 않으면 코어부에 먼지등 이물질이 누적되어 퇴적된 이물질에 의해 냉각성능이 저하되어 과열을 유발할 수 있습니다.
3. 청소는 라디에이터 후방부를 통해 실시합니다.

⚠ 주의

- 청소시 분사 압력에 의해 방열핀이 손상 되지 않도록 주의하십시오.
- 물 세척시에는 전기장치에 물이 오염 되지 않도록 주의하십시오. 전기장치의 고장이 발생 될 수 있습니다.


수동변속기 및 리어액슬 기어 오일

■ 기어 오일 점검과 보충



점검 플러그를 분리하고 오일이 점검 플러그 구멍 아래면까지 있는지 점검하십시오.
오일 수준이 낮으면 기어오일을 보충해 주십시오.

■ 기어 오일 교환



1. 주행 후 오일이 식기전에 드레인 플러그를 풀어서 오일을 배출시킵니다.
2. 드레인 플러그를 장착합니다.
3. 점검 플러그 주입구까지 급유합니다.

⚠ 경 고

뜨거운 오일에 화상을 입지 않도록 주의하십시오.

수동변속기 VOITH 리타더 오일

■ VOITH 리타더 VR120E

리타더 오일 점검 및 교환을 위해서는 차량 정지 상태에서 리타더 브레이크가 작동이 가능해야 합니다. 그러기 위해서 아래와 같은 예비과정이 필요합니다.


예비과정

1. 리타더 오일 온도가 60°C 이상이 되도록 합니다. (계기판의 냉각수 온도 게이지가 중간 정도입니다.)
2. 지면이 평편한 곳에 차량을 주차시킨 후 주차 브레이크를 작동 시킵니다.
3. 리타더 스위치를 0단으로 내립니다.

4. 시동 키를 OFF 상태에서 ON 합니다.
5. 리타더 스위치를 최고 단수(4단)로 작동했다가 0단으로 내립니다. 차량 정지 상태에서 리타더 작동이 가능해집니다.
6. 5초간 리타더를 최고 단수(4단)로 작동시킨 후 다시 5초 기다린 후 리타더를 0단으로 합니다. 이 과정을 2회 반복합니다.
7. 시동 키와 리타더 스위치를 OFF 합니다.
8. 5분정도기다린후오일량점검을실시합니다.

오일량 점검

● **방법 1**




1. 24mm 렌치를 이용하여 오일 오일 레벨 게이지를 씰링과 함께 푸십시오.
2. 오일 레벨 게이지에 묻은 오일을 닦아 낸 후 오일 레벨 게이지를 다시 넣었다 빼내어 오일량을 확인하십시오.

주의

- 오일 레벨 게이지를 넣을 때 플러그를 잠그지 마십시오. 잠글 경우 오일량이 정확히 측정되지 않을 수 있습니다.
- 오일 레벨 게이지를 닦을 때는 반드시 깨끗한 헝겊으로 닦으십시오. 이물질이 혼입되어 고장이 날 수 있습니다.

3. 오일량이 MIN과 MAX 사이에 위치하는지 확인하고 부족하면 보충하십시오.

● **방법 2**



1. 24mm 렌치를 이용하여 오일 오일 레벨 게이지를 씰링과 함께 푸십시오.
2. 10mm 육각 렌치를 이용하여 배출구를 씰링과 함께 푸십시오.

주의

냉각수 플러그를 풀지 않도록 주의하십시오.

3. 깨끗한 용기에 오일을 받으십시오.
4. 오일이 모두 배출되면 배유플러그를 확실히 조여주십시오.

배출 플러그 조임 토크 : 60±6Nm (6.0±0.6kgf.m)

5. 배출한 오일량이 4.2L 이하이면 보충하십시오.

오일 보충 및 교환

1. 오일 주입구를 통해 필요한 오일량을 주입하십시오. 오일 적정량은 4.2L입니다.

※ 자세한 오일량은 10장 제원편을 참조하십시오.

2. 씰링을 신품으로 교환하고 오일 레벨 게이지 플러그를 확실히 조이십시오.

오일 레벨 게이지 플러그 조임 토크: 130±13Nm (13.0±1.3kgf.m)

⚠ 주 의

- 적정한 리타더 오일량의 유지가 필요합니다. 오일량이 부족하면 정상적인 제동력이 이루어지지 않으며 과도한 오일 주입시 공기 배출구를 통해 누유 현상이 발생할 수 있습니다.
- 뜨거운 오일에 화상을 입지 않도록 주의하십시오.
- 오일을 보충 할 때는 주입구로 이물질이 들어가지 않도록 주의하십시오.

■ VOITH 리타더 VR115HV

예비과정



1. 리타더 오일 온도가 60℃ 이상이 되도록 합니다. (냉각수 온도 중간레벨 정도)
2. 지면이 평편한 곳에 차량을 주차시킨 후 주차 브레이크를 작동 시킵니다.
3. 시동 키와 리타더 스위치를 OFF 합니다.

오일량 점검

1. 17mm 육각 렌치를 이용하여 주입 플러그를 씰링과 함께 푸십시오.
2. 6mm 육각 렌치를 이용하여 배출 플러그를 씰링과 함께 푸십시오.
3. 깨끗한 용기에 오일을 받으십시오.
4. 6mm 육각 렌치를 이용하여 서비스 플러그를 풀어내고 트로틀 피스(에어 건, 타이어 공기압 건 등)를 장착하십시오.
5. 압축공기를 이용하여 리타더 내 오일이 분무 상태로 나올 때까지 간헐적으로 불어내십시오.
6. 오일이 모두 배출되면 배출 플러그와 서비스 플러그를 확실히 조여주십시오.

배출 플러그, 서비스 플러그 : 30±3Nm (3.0±0.3kgf.m)

7. 배출한 오일량이 5.6L 이하이면 보충하십시오.

⚠ 주 의

연속적으로 과도한 압축 공기가 가해지면 내부 다이어그램 부품의 손상을 야기할 수 있습니다.

오일 보충 및 교환

1. 오일 주입구를 통해 필요한 오일량을 주입하십시오. 오일 적정량은 5.6L입니다.

※ 자세한 오일량은 10장 제원편을 참조하십시오.

2. 씰링을 신품으로 교환하고 오일 주입 플러그를 확실히 조이십시오.

주입 플러그 조임 토크: 100±10Nm (10.0±1.0kgf.m)

⚠ 주 의

- 적정한 리타더 오일량의 유지가 필요합니다. 오일량이 부족하면 정상적인 제동력이 이루어지지 않으며 과도한 오일 주입시 공기 배출구를 통해 누유 현상이 발생할 수 있습니다.

- 뜨거운 오일에 화상을 입지 않도록 주의하십시오.
- 오일을 보충 할 때는 주입구로 이물질이 들어가지 않도록 주의하십시오.

전자식 냉각 팬 클러치 기어박스 오일

■ 오일교환주기



최초 80,000~100,000km에 교환하십시오.

■ 오일 교환

1. 기어박스 하단에 적당한 용기를 받혀 놓고 하단의 오일 배출 플러그를 탈거한 뒤, 충분히 배출한 후 오일 배출 플러그를 규정 토크로 체결하십시오.

조임 토크 : 8N.m(0.8kgf.m)

⚠ 경 고

차량을 평탄한 곳에 주차시키고 시동을 끈 후 약 10분간 기다린 다음 기어 오일을 배출 하십시오. 그렇지 않을 경우, 엔진 과열에 의한 냉각 팬의 작동으로 상해 또는 고온의 오일에 의해 화상을 입을 수 있습니다.

⚠ 주 의

기어 박스 이동/운반시에는 오일 누유 방지를 위해 압력 배출 밸브가 위쪽을 향하도록 하십시오.
오일 배출은 반드시 하단의 오일 배출 플러그를 통해서 실시하십시오.

2. 측면에 있는 오일 레벨 플러그를 탈거하십시오.
3. 압력 배출 밸브를 통하여 오일을 주입하십시오.

⚠ 주 의

각종 플러그와 밸브를 통해 이물질이 팬 클러치 기어박스 내부로 유입되지 않도록 주의하십시오.

4. 오일이 기어박스 측면의 오일 레벨 홀을 통해 넘쳐 흐르게 되면 오일 주입을 멈추고 압력 배출 밸브와 오일 레벨 플러그를 규정 토크로 체결하십시오.

조임 토크: 35.3N.m(3.5kgf.m)

⚠ 주 의

기어박스 오일을 교환할 경우 플러그 조임 부위에 누유가 발생할 수 있으므로 반드시 씰링 링(규격품:DIN 7304-A14x18x1.5-Cu)을 신품으로 교환하십시오.

자동변속기 오일

■ 오일교환주기

변속기 종류 : 12AS2301BO(리타더 장착차)
12AS2300BO(리타더 미장착차)
추천오일 : ZF Ecofluid-M
오일 교환주기 : 360,000km 또는 최소 3년 마다 교환

■ 오일점검


1. 차량을 평지에 주차 시키십시오.
2. 주차 브레이크를 걸고 「N」단에서 바퀴에 고임목을 설치 하십시오.
3. 변속기 오일이 40°C이하가 될때 오일량을 점검하십시오.

⚠ 주 의

오일량이 부족하면 변속기 내부에 손상을 초래할 수가 있습니다. 변속기 오일량은 정기적으로 점검하십시오.


에어 클리너

■ 에어 클리너 위치




엔진룸 우측에 설치되어 있습니다.
계기판의 경고등이 점등되는지 매 5,000km 마다 점검하며 만약 점등이 되면 엘리먼트를 반드시 교환해 주십시오.


■ 엘리먼트의 교환 방법



1. 커버의 나비 너트를 풉니다.
2. 엘리먼트의 나비 너트를 풉니다.
3. 엘리먼트를 바디로부터 분리합니다.




- 엘리먼트를 바디로부터 분리할 때 엘리먼트가 바디에 부딪히거나 먼지나 오염물질이 떨어지지 않도록 주의해서 분리하십시오.
- 바디의 내면을 깨끗이 청소하십시오. 그리고 엘리먼트 가스켓 조립면도 깨끗이 청소하시기 바랍니다. 새로운 엘리먼트를 조립하기 전에 청소 상태를 확인해 주십시오.



OPY077120

- 신품 엘리먼트의 가스켓의 상태를 손으로 눌러서 확인하시고 접착 상태, 파손 상태를 확인하신후 조립해 주십시오. 또한 여과지의 파손 및 구멍이 뚫린 상태도 확인해 주십시오.



OPY077121

- 신품 엘리먼트를 조립할 때 가스켓이 정확히 안착이 안되면 다시 한번 확인하고 정확히 안착되도록 나비 너트를 확실히 조여주십시오.
  커버가 바디에 정확히 안착되었는지 확인하시고 나비 너트를 확실히 조여주십시오.
  엘리먼트나 커버를 확실하게 조립하지 않으면 먼지가 들어가 엘리먼트의 수명이 단축되거나 엔진 조기 손상의 원인이 될 수도 있습니다.



AJCWOM116

- 엘리먼트를 흔들거나 압축공기로 청소하지 마십시오. 엘리먼트가 변형되어 효율이 떨어지게 됩니다.

주의

- 순정부품의 엘리먼트만을 사용하십시오. 시중 구매 유사품을 사용할 경우에는 엔진 내부 부품에 손상을 줄 수 있습니다.
- 엘리먼트를 분리한 상태에서 엔진을 작동하지 마십시오. 이는 먼지 유입으로 과도한 엔진 마모를 초래할 수 있습니다.

연료필터(디젤엔진)

■ 교환



연료필터는 주행거리 최초 20,000km 교환 후, 매 40,000km마다 교환하여 주십시오. 엘리먼트, 어셈블리는 세척해서 재사용할 수 없습니다.

1. 연료필터 어셈블리를 시계 반대방향으로 돌려 분리합니다. 잘 안풀릴 때는 필터 렌치를 사용하여 주십시오.
2. 조립할 때는 연료필터 어셈블리의 가스켓트에 엔진 오일을 엷게 도포하고 헤드의 실면에 가스켓트가 접촉하고 나서 4.4±0.2kgf·m (1~6/5회전) 조여 주십시오.
3. 에어 빼기를 실시합니다.
4. 시동 후 연료 누출 여부를 확인하십시오.

⚠ 주의

- 연료필터 카트리지 장착시 가급적 상부를 잡고 조여 주십시오.
  힘을 무리하게 받게 되면 연료필터 카트리지가 변형될 수 있습니다.
- 연료를 흘린 채로 닦지 않고 주행하면 화재의 위험이 있습니다. 잘 닦아 주십시오.
- 연료필터 교환시 환경보호를 위해 연료를 바닥에 흘리지 않도록 주의하십시오.
- 연료필터는 엔진별 사양 확인 후 정품을 사용하십시오.

워터 세퍼레이터(디젤엔진)

■ 교환



워터 세퍼레이터는 세척해 재사용할 수 없습니다. 신품으로 교환해 주십시오.
규정된 워터 세퍼레이터 교환주기를 반드시 준수하여 주십시오. 규정된 교환주기를 초과시, 엔진고장을 유발할 수 있습니다.

⚠ 주의

워터 세퍼레이터 교환 후 연료가 밖으로 넘쳐 흐른 경우는 화재의 위험이 있습니다. 잘 닦아주십시오.

워터 세퍼레이터는 주행거리 최초 2만km에서 교환 후 매 4만km마다 교환하여 주십시오.
교환주기 이내일지라도 차량의 사용조건 및 환경에 따라 엘리먼트가 조기에 오염될 수 있으므로 엔진 체크경고등이 점멸시 반드시 워터 세퍼레이터 엘리먼트를 교환해 주십시오.
만일, 경고등이 계속 점멸상태에서 5시간이상 장시간 운전시 엔진의 연료장치를 보호하기 위해 출력을 제한합니다.



1. 바울(BOWL)을 시계 반대방향으로 돌려 분리합니다. 잘 안풀릴 때는 필터 렌치를 사용하여 주십시오.
2. 조립할 때는 바울(BOWL)에 신품 오일을 엷게 도포하고 헤드의 실면에 가스켓트가 접촉하고 나서 3/4~1회전(1.68~1.86kgf·m) 조여 주십시오.
3. 에어 빼기를 실시합니다.
4. 시동 후 연료 누출 여부를 확인하십시오.

⚠ 주의

- 연료가 넘쳐 흐른 경우는 화재의 위험이 있습니다. 잘 닦아 주십시오.
- 워터 세퍼레이터 교환주기는 반드시 지켜주십시오.

연료 계통의 에어빼기(디젤엔진)

연료가 떨어져 엔진이 멈춘 경우, 연료라인 정비시 또는 연료 필터 교환 후에 연료를 보충해도 엔진의 시동이 걸리지 않는 수가 있습니다.
이런 경우는 연료 계통에 공기가 유입된 것으로 다음과 같은 요령으로 에어 빼기를 반드시 하십시오.

⚠ 주의

- 작업시 주위에 담뱃불 등과 같은 불꽃을 접근시키지 마십시오.
- 에어 벤트 주위를 깨끗이 청소 후에 에어 빼기 작업을 하십시오.
- 에어 빼기 작업 후에 엔진 시동을 걸고 연료의 누유가 있는지 반드시 확인을 하십시오.
- 에어 빼기 작업이 완료되면 시동이 걸릴 때까지 크랭킹을 10~15초 단위로 3~5회 실시 하십시오. (한번 크랭킹 후에 다음 크랭킹까지 30초 여유를 두어 시동 모터가 과열되지 않도록 하십시오.)

■ 워터 세퍼레이터 에어 빼기




1. 워터 세퍼레이터 어셈블리 상단에 있는 에어 빼기용 플러그를 육각렌치로 풉니다. (1회전 정도)
2. 에어 빼기용 플러그에 헝겊 등을 대고 플러그 주위에서 나오는 연료속에 기포가 나오지 않을 때까지 플라이밍 펌프를 반복하여 작동시킵니다.
3. 공기빼기용 플러그를 확실하게 조입니다.

※ 연료필터 카트리지를 새제품으로 교환 했을때는 워터 세퍼레이터 에어 빼기를 하지 않아도 됩니다.

⚠ 주의

- 에어 빼기용 플러그나 연료 필터 등에서 연료누설이 없는가를 확인합니다.
- 주위에 흘린 연료를 잘 닦아주십시오.
- 작업시 주위에 담배 등 불꽃을 접근시키지 마십시오.

■ 연료필터 에어 빼기




1. 에어벤트 볼트를 조금 풀어 주십시오.
2. 에어 빼기용 플러그에 비닐 튜브를 끼우고 비닐 튜브 끝단에 적당한 용기를 받혀 둡니다.
3. 연료속에 기포가 나오지 않을 때까지 플라이밍 펌프를 반복하여 작동시킵니다.
4. 플러그 쪽으로 나오는 연료에 에어가 완전히 제거되면 에어벤트 볼트를 잠그십시오.

⚠ 주의

- 공기 빼기용 플러그나 연료 필터 등에서 연료누설이 없는가를 확인합니다.
- 주위에 흘린 연료를 잘 닦아 주십시오.
- 작업시 주위에 담배 등 불꽃을 접근 시키지 마십시오.

■ 실린더 헤드 에어 빼기



1. 에어벤트 코크를 조금 풀어 주십시오.
2. 에어 빼기용 플러그에 비닐 튜브를 끼우고 비닐 튜브 끝단에 적당한 용기를 받혀 둡니다.
3. 연료속에 기포가 나오지 않을 때까지 연료 필터의 헤드에 있는 플라이밍 펌프를 반복하여 작동시킵니다.
4. 플러그 쪽으로 나오는 연료에 에어가 완전히 제거되면 에어벤트 볼트를 잠그십시오.

※ 연료 필터 카트리지만 교환 했을때는 실린더 헤드 에어 빼기를 하지 않아도 됩니다.


⚠ 주의

- 공기 빼기용 플러그나 연료 필터 등에서 연료누설이 없는가를 확인합니다.
- 주위에 흘린 연료를 잘 닦아 주십시오.
- 작업시 주위에 담배 등 불꽃을 접근 시키지 마십시오.

요소수(우레아) 서플라이 모듈 메인 필터 교환



1. 시동을 끈 상태(키 OFF)에서 2분 경과 후 교환 하십시오. 요소수 시스템이 작동하여 시스템 내부에 있는 요소수(우레아)를 비우기 위한 기능이 약 2분간 작동되며, 이때 모터 작동음이 발생합니다.
2. 필터 캡 아래에 캡을 열 때 흘러 나오는 요소수(우레아)를 받을 수 있는 적당한 통을 놓으십시오. (배출된 요소수는 재사용하지 마십시오.)
3. 27mm 렌치를 사용해서 필터 캡을 탈거하고 캡 내부 및 서플라이 모듈측의 캡이 장착되는 표면은 깨끗한 물로 씻어 내십시오.



4. 이퀄라이징 엘리먼트(A)와 메인필터(B)를 교환 합니다.
5. 필터캡 장착부에 이물질이 있는지 재확인 하고 필터캡을 재조립합니다.


조임 토크 : 2.05 ~ 2.55kgf.m

⚠ 주의

- 교환시 서플라이 모듈 내부에 이물질이 유입되지 않도록 주의하십시오.
- 필터캡 조립 후에 요소수(우레아)가 새지 않는지 점검합니다.
- 서플라이 모듈 메인 필터는 매 100,000km 마다, 가혹시 매 50,000km 마다 반드시 교환하십시오.

파워 스티어링 오일량 점검

■ 점검 및 보충



평탄한 장소에서 전륜을 직진 상태로 하고나서 엔진의 시동을 끄고 탱크의 캡을 엽니다. 캡의 레벨 게이지를 닦고 나서 캡 주입구에 놓고 다시 서서히 들어 올려 레벨 게이지의 오일 위치를 점검합니다.

※ 유량 점검은 캡을 닫지 않고 실시합니다.

탱크의 유량은 「MAX」와 「MIN」 사이에 있으면 양호합니다.

※ 다른 회사 제품과 혼용하지 마십시오.

⚠ 주의

- 오일저장 탱크가 비어 있을 때는 엔진을 시동시키지 마십시오.
- 오일을 보충할 때는 먼지가 들어가지 않도록 하십시오.
- 오일량이 지나치게 적으면 조향 핸들이 무겁게 되거나 이상한 소리가 발생합니다.
- 규정품 오일을 사용치 않으면 성능이 저하되며 내부장치가 손상됩니다.


■ 오일 배출

1. 탱크안에 있는 오일을 펌프 옆에 묶여 있는 고무호스를 탈거하여 배출시킵니다.
2. 오일을 받을 용기를 밑에 놓습니다.
3. 오일을 배출시킨 후 클립으로 호스를 재장착하고 앞 바퀴를 들기 위해 잭으로 들어올려 두개의 스티어링 기어박스의 파이프를 풀어 탈거합니다.
4. 조향 핸들을 좌우로 돌려 기어박스에 있는 오일을 배출시킵니다.
5. 기어박스에 있는 오일을 완전 방출시킨후 파이프를 재장착합니다.

⚠ 주의

- 오일은 규정된 오일을 사용하십시오.
- 환경보호를 위해 오일을 흘리지 않도록 주의하십시오.

■ 에어 빼기 작업




파워 스티어링 오일 교환 및 분해 조립시 다음과 같이 에어 브리딩을 실시합니다.

1. MAX-MIN 중간 수준까지 유압오일로 탱크를 채웁니다.
2. 앞바퀴를 잭으로 올리고 엔진을 공회전 시킨 상태에서 핸들을 시계 및 반시계방향으로 돌리고 오일이 부족하면 보충합니다.
3. 탱크오일 수준이 정상이 된 후 엔진 회전수를 증가시키고 탱크에서 공기기포가 없을 때까지 핸들을 돌립니다.
4. 공기를 뺀후에 오일 누유를 점검하고 탱크에서 오일수준이 적당한가를 확인합니다.

와셔액

■ 보충



한손은 가이드의 프랜지부를 잡고 한손은 뚜껑을 그림과 같이 잡고 화살표 방향으로 잡아 당겨 뚜껑을 분리하여 연후 와셔액을 보충합니다.

와셔탱크에는 항상 좋은 품질의 와셔액이 채워져 있어야 하며 육안으로 와셔액의 유무를 자주 점검하여 보충해야 합니다.

- 와셔액이 없을 때 와셔스위치를 누르면 와셔모터의 고장원인이 됩니다.
- 하절기에는 수돗물을 사용해도 되지만 동절기에는 얼지 않는 와셔액을 사용하십시오.
- 엔진 부동액은 차체 페인트를 손상시키므로 사용하지 마십시오.


⚠ 주의

와셔액이 없을 때 와셔모터를 작동하면 모터가 파손됩니다.

탱크가 빈 상태로 혹은 연속에서 20초이상 와셔모터를 작동시키면 고장의 원인이 됩니다.

⚠ 경고


- 엔진 냉각수 또는 부동액을 와셔액으로 사용하지 마십시오. 엔진 냉각수가 유리에 뿌려지면 시야를 가려 위험하고 차체와 도장에 손상을 줍니다.
- 와셔액에는 알코올 성분이 함유되어 있어 인화성이 강하므로 화염 또는 불꽃을 멀리 하십시오.



와셔액이 분사되지 않거나, 분사각도가 맞지 않을 때는 분사구에 가는 철사를 삽입해 노즐 구멍을 움직여 조정해 주십시오.

와이퍼 블레이드

■ 점검



이물질에 의한 앞 유리 또는 와이퍼 블레이드의 오염은 앞 유리 와이퍼의 효율성을 저하시키고, 마찰음이 생길수도 있습니다.

오염의 공통적인 원인으로는 벌레, 수액, 일부 상업용 자동 세차기에 의한 뜨거운 왁스 칠 등입니다.
만약 와이퍼 블레이드로 앞 유리가 잘 닦이지 않으면, 앞 유리와 블레이드 고무 표면을 깨끗한 물과 깨끗한 수건 등을 이용하여 잘 닦아 내십시오. 와이퍼로 앞 유리를 더욱 더 깨끗하게 닦기 위해서는 앞 유리에 묻어 있는 발수 코팅제, 왁스, 유분 (먼지털이개로 앞 유리를 닦는 경우 포함) 등을 주기적으로 상품화 된 유막 제거제를 별도로 준비하여 닦아 내면 더욱 더 효과적입니다.

⚠ 주의

- 앞 유리 세척 시 비눗물 및 합성세제를 이용하면 와이퍼 블레이드가 경화되거나, 와이퍼 작동 시 마찰이 심해 와이퍼의 떨림 및 소음이 발생할 수 있으므로 사용하지 마십시오.
- 겨울철 앞 유리와 블레이드가 빙결된 상태로 와이퍼를 작동시키면 블레이드가 손상될 수 있으므로 반드시 빙결 상태를 녹인 후 사용하십시오.
- 와이퍼 블레이드의 손상을 방지하기 위하여 휘발유, 등유, 페인트, 신나 또는 기타 솔벤트 류의 액체 등을 앞 유리에 사용하지 마십시오.

와이퍼 블레이드를 더욱 오래 사용하기 위해서는 먼지가 많은 지역 또는 비포장 지역을 운행했거나, 장기간 운행을 하지 않은 경우에는 반드시 깨끗한 물로 앞 유리와 와이퍼 블레이드를 닦으십시오. 또한 와이퍼를 장기간 미 작동 시 와이퍼 블레이드의 변형으로 인해 심한 떨림 및 소음이 발생할 수 있으므로 정기적 (2회/주)으로 와이퍼를 작동시키십시오.

앞 유리와 블레이드의 오염물질을 제거한 후에도 다음과 같은 현상이 발생되면 안전운행을 위하여 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 블루핸즈에서 전문 상담을 하십시오.

- 선이 남거나 깨끗하지 않을 때
- 소음이 발생하거나 떨릴 때
- 잔물이 스며들 때
- 장기간 사용하지 않았을 때
- 블레이드가 변형되어 부분적으로 유리면과 접촉하지 않을 때
- 와이퍼 암 장력이 약할 때

■ 교환


1. 와이퍼 암을 유리면으로 부터 완전히 젖힙니다.
2. 스크류드라이버를 이용해 스크류를 푼 후 와이퍼 블레이드를 와이퍼 암으로부터 빼냅니다.
3. 조립은 분해의 역순으로 합니다.

⚠ 주의

블레이드를 빼낸 상태에서 와이퍼 암을 유리쪽으로 젖히면 유리에 손상을 입힐 수 있습니다.

브레이크 페달

■ 브레이크 밸브의 배기음



브레이크 페달을 밟고서 뗀 경우에 브레이크 밸브에서 배기음이 정상인가를 점검합니다.
페달을 뗀 경우 브레이크 밸브에서 에어의 배기음이 나고 이상한 저항이 없이 페달이 원위치 되면 브레이크 밸브는 정상입니다.

※ 운행전 점검을 마치면 서행하여 브레이크 작동 상태를 점검해 놓으십시오.

■ 페달의 유격 점검



브레이크 페달을 가볍게 손으로 눌러 유격(저항을 느낄 때까지의 움직임)을 점검합니다. 유격이 6.5~15.3mm이면 정상입니다.

■ 브레이크 작동 상태


도로에서 서행하여 브레이크 테스트를 실시하고 작동상태가 적당한가, 편제동은 없는가, 기타 이상 마모는 없는가를 점검하여 주십시오.

■ 주차 브레이크 작동상태

내리막길에서 정지상태가 유지되는가를 점검합니다.
내리막길이 없을때는 저속 상태로 주차 브레이크를 작동시켜 작동상태를 점검하여 주십시오.

클러치 페달

■ 페달의 유격




클러치 페달을 손으로 저항을 느낄때까지 눌러 유격을 점검합니다.
이 때 유격은 3~5mm 이면 양호 합니다.

⚠ 주의

- 유격이 없으면 동력전달 및 기어 변속에 문제가 발생할 수 있으므로 자사 직영 서비스센터 또는 블루핸즈를 방문해 주십시오.
- 클러치 페달 유격을 임의로 조정하지 마십시오. 유격이 맞지 않아 주행 중 변속이 어려워 사고의 위험이 있습니다.

■ 클러치 디스크 및 커버 교환 시점 점검방법



클러치 디스크가 마모하면 에어 피스톤과 마모지시기가 화살표 방향으로 이동합니다.
클러치 교환 시점은 위치에 도달하면 자사 직영서비스 센터 또는 블루핸즈에서 교환하십시오.

엔진	D6HC	D6CG	D6HC, D6CG	C6AF	
변속기	T160S5	T160S5	ZF변속기*) /T200S6	ZF6S1600 /6S1900	M12S5
"C" (교환치수)	8mm	7.5mm	8mm	24mm	21.5mm

*) ZF 변속기: 6S2110, 6S2111

■ 클러치의 점검

엔진을 아이들링 상태에서 클러치 페달을 밟았을때 이상한 소리가 나지 않는가를 점검합니다. 또 기어 변속 레버가 1단 또는 후진의 위치로 용이하게 변속되는가를 점검합니다.

- 클러치 페달을 서서히 떼어서 출발하는 경우 미끄러지지않고 접속이 잘 되는가를 점검합니다.

■ 클러치 액 점검




1. 먼저 컵 홀더 커버를 들어 올립니다.
2. 리저버탱크 캡을 열어 액량이 "MAX" 와 "MIN" 위치 사이에 있는지 점검 합니다.
3. 부족시 클러치 액을 보충 하십시오.

⚠ 주의

- 상한("MAX"위치)을 초과해 보충되지 않도록 하십시오.
- 보충시 탱크 안에 먼지등이 들어가지 않도록 주의하십시오.
- 보충시 흘리지 않도록 주의하여 주십시오. 만일 흘린 경우는 다른 부품의 손상을 초래할 수 있습니다. 건조한 천 등으로 깨끗하게 닦아 내십시오.
- 클러치 액의 감소상태가 심한 경우는 클러치 계통에 액 누설이 없는지 자사 직영 서비스센터 또는 블루핸즈에서 점검을 받으십시오.
- 클러치 액은 인체에 해로우므로 취급시 안전 규정을 정확히 준수하여 취급을 해야 합니다.

■ 클러치 액 보충



클러치 액 등급(종류) :
SAE J1703, DOT 3 또는 4 브레이크 액

1. 비닐 파이프를 부스터의 에어 브리더에 끼우고 비닐 파이프의 다른 끝단을 빈 용기에 놓는다. 부스터의 에어 브리더를 풀어 브레이크 액이 더이상 나오지 않을때까지 클러치 페달을 밟습니다.
2. 새로운 클러치 액을 리저버 탱크로 주입하는 동안 클러치 장치내의 오일이 새 오일로 교환될 때까지 클러치 페달을 계속 밟습니다.

주의

클러치 액의 수준이 리저버 탱크의 MAX 수준을 초과하지 않도록 주입합니다.
주입시, 다른 회사제품과 혼용하지 마십시오.

3. 클러치 장치의 에어빼기 작업을 실시하십시오.
4. 에어 브리더 스크류를 조이고 비닐 호스를 분리한 다음 프로텍터를 부착합니다.

■ 클러치 장치의 에어빼기

오일 호스를 분리 또는 리저버 탱크가 비었거나, 파이프내에 에어가 있을때 클러치 장치내의 에어빼기를 다음 순서로 실시해야 합니다.

1. 리저버 탱크에 클러치 액을 주입합니다.
   에어 빼기하는 동안 오일 수준이 내려가면 오일을 보충합니다.
2. 부스터의 에어 브리더 스크류에서 캡을 벗겨 비닐 파이프를 연결한 다음 비닐 파이프의 다른 한쪽 끝을 클러치 액이 있는 용기에 놓습니다.
3. 에어 빼기 작업은 2인이 합니다. 한 사람은 서서히 클러치 페달을 계속 밟습니다.
   이런 상태로 에어 브리더 스크류를 풀고 액을 에어와 함께 배출시킨 뒤 브리더 스크류를 조입니다.
4. 클러치 페달에서 발을 뗀뒤 배출되는 클러치 액에서 기포가 안 나올때까지 위와 같은 작업을 반복합니다.
5. 브리더 스크류를 확실히 조인 다음 캡을 장착합니다.

주의

- 이미 사용한 클러치 액은 반드시 버리십시오.
- 에어빼기 작업을 하는 동안 리저버 탱크의 클러치 액이 "MIN" 이하로 떨어지지 않도록 주의하십시오.("MIN" 이하로 클러치 액이 떨어지면 보충하십시오.)

경고

클러치 액은 유해하여 눈에 치명적인 상해를 입힐 수 있으므로 공기빼기 작업시에는 보호 안경을 착용하고 작업을 하십시오.

조향 핸들의 점검



경고

운행 중에는 절대로 조향 핸들을 조절하지 마십시오. 조향 능력을 상실하게 되면 사고가 날 수 있습니다.

유격, 이완, 덜거덕 거림의 점검

1. 조향 핸들을 똑바로 직진 방향으로 하여 가볍게 좌우로 흔들어 유격(저항을 느낄 때 까지의 움직임)을 점검합니다. 조향 핸들 움직임이 24mm 이하이면 정상입니다.
2. 조향 핸들을 잡고 상하, 좌우로 움직여 덜거덕 거림이 없는가 점검해 주십시오.
3. 텔레스코픽·틸트 조향 핸들의 레버는 확실하게 조여 주십시오.

조작 상태의 점검


차를 서행하면서 조향 핸들이 흔들리거나 쏠리는지 또 조작이 무겁거나 리턴 불량이 있는가 점검합니다.


주 의

유격이 규정 한도를 초과하면 자사 직영 서비스센터에서 수리를 받으십시오.

에어드라이어 취급

■ 에어 드라이어





에어 드라이어는 압축공기 중에 포함되어 있는 수분을 건조제를 이용하여 제거하고 자동적으로 배수하는 장치로 에어 탱크 부근에 설치되어 있습니다.

정기 교환이나 점검시 이상이 확인되면 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 블루핸즈에서 정비·부품교환을 하여 주십시오.

일상 점검

- 운행 전에 에어탱크의 드레인 포트에서 에어 누기가 있는가를 점검합니다.
- 차량의 에어탱크 정격 압력 범위 내에서 에어드라이어의 정상 작동 유무를 점검합니다.
- 에어드라이의 각 포트에서의 에어 누기가 있는지 확인하여 주십시오.
  상기 점검시 문제가 있을 시 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 블루핸즈에서 분해·점검·정비·교환을 받아주십시오.

공기압력 상승상태 점검

공기 압력을 조정하는 압력조절기는 에어드라이어 내부에 통합되어 있습니다.

- 엔진시동을 걸어 에어의 최대 압력에 도달하면 전자식 APU의 경우 컴프레서가 작동하지 않고 드레인 밸브를 통해서 에어 드라이어 하단부 소음기를 통해서 공기가 배출되는지 점검합니다.
- 기계식 APU의 경우 드레인 밸브를 통해서 에어 드라이어 하단부 소음기를 통해서 공기가 배출되는지 점검합니다.

구분	기계식 APU	전자식 APU (E-APU)
최대 압력	9.3bar	9.7bar

3개월 또는 10,000km 주행시의 점검

- 운행 전후에 에어탱크의 응수점검으로 물이 나오지 않는가를 확인하여 주십시오.
- 통상 사용 시에도 에어탱크에서 수분이 배출되거나 에어 드라이어에서 오일이 흘러 나오면 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 블루핸즈에서 수리·부품교환을 하여주십시오.

카트리지 및 히터 플러그 점검 및 교환

● **카트리지**


기계식 APU	전자식 APU (E-APU)
1년 또는 10만 km마다 점검 또는 교환	- 황색경고등점등시교환 - 최대 2년마다 교환 - 10만 km마다 점검 및 필요시 교환

● **히터 플러그**

- 2년 또는 10만 km 마다 점검 및 교환

※ 카트리지 점검 및 교환은 자사 직영 서비스센터 또는 블루핸즈에서 받으십시오.

셉쿨러(SEP-COOLER)



셉쿨러(SEP-COOLER)란 분리기(Separator)와쿨러(Cooler)를 합친 약어로 에어 컴프레서로부터 발생되는 이물질(오일/타르)을 1차적으로 여과 해주는 장치입니다. 원심력을 이용해 이물질을 셉쿨러(SEP-COOLER) 내부에 포집하고 에어 드라이(E-APU)의 재생 신호를 받으면 자동적으로 이물질을 밖으로 배출 시키게 됩니다

정상 작동 확인 위한 일상 점검 사항

1. 엔진 시동을 걸어 최대 압력 도달 전까지 셉쿨러 드레인 포트에서 에어 누기가 있는지 (소음기에서 미세 공기 유출) 확인 합니다.만약 누기가 발생하면 가까운 자사 직영 서비스 센터나 블루핸즈에서 점검 받으십시오.
2. 최대 압력 도달 후 에어드라이어 재생할 때 셉쿨러 하단 소음기에 이물질이 배출되는지 확인 합니다.

1년 또는 10만km 주행시마다 점검 및 필요시 교환 사항

1. 셉쿨러(SEP-COOLER)를 분해하여 청소하고 필요 시 부품을 교환합니다.
   - 내부 금속, 플라스틱, 고무류 등 부품에 상처가 있을 경우 반드시 교체해 주십시오.
   - 알루미늄 몸체에 심한 상처 또는 균열이있으면 신품으로 교환하십시오.
   - 에어가 미세하게 누기 되는 경우라도 누기 되는 부분의 고무류는 반드시 교체해주십시오.
2. 배관에 이상이 있는가를 점검 합니다.
3. 상기 점검 및 정비는 자사 직영 서비스센터 또는 블루핸즈에서 받아주십시오.


⚠ 경고

점검,정비를 할 때는 반드시 세심한 주의를기울여 안전사고가 일어나지 않도록 주의하십시오.

- 엔진 시동을 걸고 점검할 경우 반드시 주차 브레이크 체결 및 고인목으로 차량이 움직이지 않도록 타이어를 고정하십시오.
- 엔진 시동을 걸고 밀폐된 장소에서 점검정비 할 경우 배기가스에 중독될 수 있으니 반드시 환기를 시키십시오.
- 주행 후나 장시간 엔진 작동되고 있을 경우에는 셉쿨러 연결 파이프의 표면 온도가 높을 수 있으니 보호 장갑을 착용하고 점검,정비 하십시오. 그렇지 않으면, 화상을 입을 수 있습니다.

- 셉쿨러 내부 부품 점검 또는 교환작업이 필요할 경우 반드시 엔진 시동을 끄고 에어 압력이 떨어진 상태에서 하십시오. 그렇지 않으면, 고압의 에어 압력에 의해서 예상치 못한 위험이 발생 할 수 있습니다.

에어 탱크



드레인 포트에서 에어 누기가 있는지 또는 수분 배출 여부를 점검합니다.(운행전 일상 점검)
드레인 콕크의 핀을 눌러 압축공기와 함께 탱크내의 수분을 배출시켜 주십시오. 드레인 콕크를 열어 탱크에 물이 차 있지 않는가를 점검합니다. 만약 충분한 제습 작용을 한 후에도 수분이 배출되면 가까운 자사 직영 서비스 센터나 블루핸즈에서 점검 받으십시오.

공기 압력

■ 공기압력 상승상태 점검



엔진 시동을 걸어 공기 압력 상승 상태가 지연되는지를 점검합니다.
엔진을 공회전시켜 공기 압력이 0~7㎏/㎠에 될 때까지 시간이 다음과 같으면 정상입니다.
압력 상승 상태가 늦으면 자사 직영 서비스센터 또는 블루핸즈에서 점검을 받아 주십시오.

상승시간	MAX, RPM : 3분 이하

■ 공기압력 점검



공기압력이 공기압력 게이지의 표시에 나타난 범위에 있는가를 점검합니다.
공기 압력은 지침이 그림의 범위내를 나타내고 있다면 양호합니다.
공기 압력이 적색 눈금의 범위에서 회복되지 않을 때는 주행하지 말고 자사 직영 서비스센터 또는 블루핸즈에서 점검을 받아 주십시오.


연료량



연료량이 목적지까지 주행하는데 충분한가를 점검합니다.
연료량이 적은 경우는 보충하여 주십시오.

배터리

■ 배터리 관리 요령



- 배터리는 수시로 점검하고, 항상 청결하게 유지 하십시오. 오염된 채로 방치하면 배터리의 수명이 단축됩니다.
- 배터리를 재충전하거나 점검을 실시하기 전에, 엔진을 끄고 모든 전기장치를 끄십시오.

최상의 배터리 성능을 위해서는,

- 배터리 장착 상태를 확실히 하십시오.
- 배터리 윗부분을 깨끗하고 건조된 상태로 유지하십시오.
- 단자와 연결부가 깨끗하고, 꽉 조여 지고, 석유 젤리 또는 단자 그리스로 코팅하십시오.
- 전해액이 흐른 경우 수용액이나 베이킹 소다 등으로 즉시 닦아 내십시오.
- 만일 차가 오랜 동안 사용되지 않을 경우, 배터리 단자를 분리하십시오.

⚠ 주의

배터리를 취급할 때는 다음 사항에 주의하십시오.

- 배터리 단자를 분리할 때는 반드시 「-」측(어스)부터 분리하시고, 장착할 때는 「-」측을 최후에 연결하십시오.
- 배터리의 효율은 저온에서 현저히 저하됩니다. 한랭시 차를 장시간 사용하지 않을 때는 분리하여 실내에 보관하십시오.
- 배터리의 「+」 단자와 「-」 단자를 역으로 접속하지 마십시오. 극성을 역으로 연결하면 과대 전류가 흘러 발전기의 다이오드와 차체 배선이 손상됩니다.
- 배터리의 장착이 불완전하면 주행중의 진동으로 케이스와 극판을 손상시킵니다. 배터리 코드의 단자와 접속부 둘레에 그리스를 도포하면 산의 침투를 방지할 수 있습니다.
- 배터리는 항상 완전 충전상태로 유지 하십시오. 특히 한랭 시 비중이 낮으면 동결되어 배터리 케이스의 파손을 발생시킬 우려가 있습니다.

경 고

반드시 규정된 전압의 배터리를 사용하십시오. 그렇지 않으면 화재의 위험이 있습니다.

배터리를 다룰때에는 항상 다음의 지시사항을 주의깊게 숙지하십시오.

담뱃불과 모든 기타 화염 또는 불꽃을 멀리 하십시오. 배터리 셀에는 인화성이 높은 수소가스가 항상 있고, 이는 불 붙으면 폭발할 수도 있습니다.

배터리 내부에는 점화율이 매우 높은 수소가 항상 존재하여 불꽃이 점화되면 폭발할 수 있습니다.

배터리는 부식성이 높은 유황성 산을 함유하고 있으므로 어린이들 손에 닿지 않도록 하십시오. 배터리 산이 피부나 눈, 옷, 페인트 부분에 닿지 않도록 하십시오.

전해액이 눈에 들어가면 적어도 15분 동안 흐르는 깨끗한 물로 닦아내고 즉시 의료조치를 받으십시오. 또한 피부에 닿으면 닿은 부분을 깨끗이 씻어 내십시오. 아프거나 화상을 입은 감각이 들면 즉시 의료조치를 받으십시오.

배터리 가까이에서 작업을 하거나 충전할 경우에는 눈보호개를 착용하십시오. 밀폐된 공간에서 작업을 할때에는 항상 환기를 시키십시오.

잘못된 배터리 처리는 환경과 사람의 건강을 해칠 수 있습니다. 분리수거가 이루어질 수 있도록 처리하십시오.

- 플라스틱으로 된 배터리 케이스를 들 때 케이스에 과도한 압력은 인체에 손상을 줄 수 있는 배터리 산이 누출 될 수 있습니다. 배터리 캐리어를 이용하거나 양손을 모두 사용하여 배터리를 들어올리십시오.
- 배터리 케이블이 연결된 상태에서 배터리를 충전하지 마십시오.
- 전기점화장치는 고전압에서 이루어집니다. 엔진이 구동중이거나 키가 시동 스위치에 꽂힌 상태에서는 이 부품을 만지지 마십시오.

T-R오일 클리너 (+) 사양 적용시




1. T-R오일 클리너 T자 볼트를 잡고 왼쪽으로 돌리십시오.
2. T자 볼트의 캡을 제거한뒤 엘리먼트 밴드를 잡고 위로 들어 엘리먼트를 제거하십시오.
3. 오일이 바닥에 떨어지지 않게 비닐 봉지에 넣고 새 엘리먼트를 교환하십시오.
4. 캡과 T자 볼트를 조립하여 오른쪽으로 돌려 조이십시오.(규정토크 : 5.5±0.5kg.m)
5. 오일을 2~3리터 보충하여 주십시오.
6. 엔진 시동을 걸고 오일 누유가 없는지 점검하십시오.

※ 엘리먼트를 세척하여 재사용하지 못합니다. 교환주기는 라벨을 참조하십시오.


CNG 점검·정비

■ 용기(실린더)측




1. CNG연료 충전 주입구
2. 용기밸브
3. 용기(실린더)
4. 수동 차단밸브
5. CNG 연료 필터

■ 엔진측



■ 연료제어측



1. 이그니션 코일
2. 점화플러그
3. 흡기온도, 흡기 압력 센서
4. 전자 드로틀 전단압력(PTP)센서
5. 스로틀 바디
6. 컴퓨터(ECM)
7. 연료 조절 밸브
8. 열교환기
9. 고압차단 밸브
10. 에어 압력 조절기
11. 웨이스트 게이트 조절밸브
12. 캠각도 센서
13. 크랭크 각도 센서
14. 저압차단밸브
15. 저압연료필터
16. 연료 레일
17. 인젝터


■ 연료실린더



압축 천연가스가 최고 207bar의 압력으로 저장되는 고압용 연료 실린더는 온도가 110°C이상 되면 연료실린더 외부로 가스를 배출 하는 안전밸브와 가스 라인 계통의 파손등으로 가스 누출 과류 방지 밸브가 용기 밸브에 일체로 장착되어 견고하고 안전하게 만들어져 있습니다. 부품에 대한 안전기준 (ANSI-IAS NGV-2-2000년 및 자동차 관리법 시행 규칙에 의한 자동차용 내압용기 안전에 관한) 규정을 만족하는 제품입니다.

※ 자동차 관리법에 의하여 용기 재검사를 매3년마다 받아야 합니다.

■ 용기 차단밸브



① 용기밸브
② 안전밸브(Pressure relief device)

- 안전밸브(PRD)는 화재등으로 110°C이상 고온에 노출되어 비정상의 경우 OPEN되어 실린더내의 가스압력에 의해 동파이프 라인을 통해 차량 외부로 가스를 배출하며 과압에 의한 실린더의 폭발을 방지합니다.

■ 수동차단밸브 작동



먼저 평탄하고 밀폐 되지않아야 하며 실내인 경우 건물의 창문을 열고 공기 순환이 잘되는 장소에서 기어를 중립으로 하고 주차 브레이크를 확실하게 걸고 오일드레인 및 연료필터 교환 방법의 ①항을 실시하여 압력을 해제 하고자 할때 사용합니다.

수동차단밸브를 시계방향으로 90도 돌리면 연료가 차단되고, 다시 반시계 방향으로 90도 돌리면 연료가 공급됩니다.

⚠ 주의

- 반드시 수동 차단 밸브 작동법을 숙지하시고 라인 압력을 해제시킨 후 작업을 하십시오. 연료라인에 연료가 조금이라도 남아 압력이 걸려 있다면 작업시 위험합니다.
- 파이프라인에 압력이 걸린 상태에서 필터 교환을 하지마십시오. 압력이 걸려 있는 상태에서 필터를 교환하면 매우 위험합니다.

■ 오일 드레인 및 연료필터 교환

① 엔진 시동 상태에서 수동차단밸브를 닫아 엔진이 정지 할때까지 기다려주십시오. (수동차단밸브에서 엔진까지의 고압 파이프라인내의 가스를 소모하여 압력이 떨어집니다.)


② 오일 드레인
엔진 정지를 확인후 1/4" 육각렌지를 사용하여 필터하우징 하부의 드레인 플러그를 돌려 오일을 드레인 시킨후 플러그를 잠궈주십시오.

토크 : 1.1±0.3kg.m

③ 필터교환
반드시 ①항 및 ②항을 실시하여 압력을 해제시킨 후 하우징 하부의 평평한 부분을 스페너를 이용하여 하우징을 푼 다음 엘리먼트를 교환하십시오.

재조립시 토크 : 4.15±0.7kg.m

■ 연료 압력조절기



고압 천연가스의 압력 25~207Bar를 엔진에 필요한 8Bar로 감압조절 합니다.


■ 에어 압력조절기

공기탱크 압력을 9Bar에서 2Bar로 감압 조절시켜 감압된 공기압력은 웨스터 게이트 터보차져 액츄에이터를 움직이는 힘으로 작용합니다.
압력게이지를 확인하여 2Bar±0.1를 유지하십시오.
압력게이지 지침이 2Bar를 초과하여 벗어날 경우는 레버를 돌려서 2Bar로 조정하십시오.

■ 연료 압력 센서(NGTP)


용기(실린더) 내의 가스 압력이 계기판의 연료 게이지로 직접 전송되어 계기판에 전달됩니다.

■ 열교환기



고압의 가스를 8Bar의 저압으로 감압시 가스팽창으로 인하여 가스 온도가 내려가므로 이를 데워주기 위해 엔진 냉각수가 순환됩니다.

■ 연료레일




연료 인젝터에 장착되며, CNG 연료가 인젝터로 공급됩니다.

■ 연료센터 바디

압력/온도 센서가 장착되며, CNG 연료가 연료레일로 공급됩니다.

■ 인젝터

엔진 제어장치에서 계산된 연료를 흡기매니폴드로 분사합니다. 인젝터는 전용세척기로 매 6개월 또는 5만Km 마다 필요시 청소를 하십시오.



① 전자 드로틀보디
② 흡기온도, 흡기압력 센서
③ 드로틀 전단 입력(PTP) 센서

■ 전자드로틀 보디

CNG엔진에 적용되는 전자드로틀밸브는 DC모터와 일체로 구성되어 있으며 운전자가 가속 페달을 밟는 (신호)정도에 의해 엔진 연소실에 흡입되는 공기량을 조절합니다


■ 흡기온도(MAT) 흡기압력(MAP) 센서

흡입매니폴드에 장착된 흡기온도(MAT) 흡기압력(MAP) 센서에서는 흡입된 공기량의 온도와 압력을 측정하며 엔진제어 장치에서는 이 값으로 흡입된 공기량을 계산하여 그에 따른 연료량을 제어합니다.

■ 드로틀 전단입력(PTP) 센서


가감속 운전 시에 안정된 엔진제어를 위해 전자 드로틀 전단부에서 공기압력을 측정합니다.

■ 냉각 수온 센서(ECT)



냉각수온도 센서는 냉각수 온도를 감지 측정하고 그 값은 엔진제어 장치로 입력됩니다. 엔진 과열시 엔진 제어장치에 의해 계기판에 있는 엔진 과열 경고등이 점등됩니다.

■ 점화 코일 / 스파크 플러그



① 점화 코일
② 스파크 플러그


● 점화 코일

배터리의 전압을 고전압으로 발생시켜, 점화 플러그로 보내는 역할을 합니다. 정기점검표에 따라 점검/교환해야 합니다.

점화 코일 조임토크 : 0.4~1kgf.m

● 스파크 플러그 점검/교환

스파크 플러그는 엔진의 성능에 중요한 영향을 미치므로 점검일람표에 따라 점검/교환해야 하며 또한 엔진실화 연비저하 가속성능이 약해지는 등의 현상이 발견될 때도 탈거하여 간극등을 점검하여 간극이 0.6mm 이상일 경우 교환하십시오. 스파크 플러그가 불량하면 유해배출 가스량이 증가하고 엔진부조 현상이 발생합니다.



OCY073015

점검주기	조임토크
매 5만km 마다 교환	2.5~3.0kgf.m

주 의

- 스파크 플러그는 순정부품을 사용하십시오.
- 엔진 시동이 안될 때 가스의 메인스위치 및 밸브를 확인하십시오.


■ 습도센서 사양 적용시


OCY073017

대기 중의 습도를 측정하여 엔진의 각운전 영역에서 공연비를 보정 할수 있도록 컴퓨터(ECU)에 신호를 전달 합니다.

■ 산소 센서(UEGO)


전단 산소 센서



OCY073019

배기가스내의 산소농도를 측정하며 엔진의 각운전 영역에서 설정된 공연비로 운전될 수 있도록 연료량을 제어합니다.

후단 산소 센서 사양 적용시



OEG076009

촉매 후단에 장착되어 촉매 전단 산소 센서와 산소농도를 비교 하여 촉매를 모니터링 합니다.

주 의

산소 센서 커넥터를 연결하지 않은 상태로는 절대로 운행하지 마십시오. 엔진 부조 및 엔진 출력이 떨어질 수 있습니다.


■ 가속도 센서 사양 적용시

요철 도로와 같은 비포장 도로에서 차량의 상하 진동을 감지하여 컴퓨터(ECU)에 신호를 전달하여 엔진의 연료의 실화 오감지를 방지합니다.

⚠ 주의

가속도 센서 커넥터를 연결하지 않은 상태로는 절대로 운행하지 마십시오. 엔진 부조 및 엔진 출력이 떨어질 수 있습니다.

■ 웨이스트 게이트 조절밸브




웨이스트 게이트 조절밸브는 터보차져로 가해지는 공기압을 제어하여 저속, 고속에서 최적의 터보차져 성능을 낼 수 있도록 합니다.

■ 부스트 모니터 센서


터보차저로 가해지는 공기압을 실제로 측정하여 웨이스트 게이트 조절밸브의 정상 작동 여부를 감지합니다.

■ 블로바이 시스템



연소시 발생되는 브로바이가스를 대기중으로 방출하지 않고 브리더 어셈블리로부터 브로바이 가스내 오일을 제거한 후 싸일렌서로 재유입 됩니다.

■ 전자식 엔진 제어 장치



C6AF엔진은 전자식 엔진 제어장치가 차량 측의 ECU BOX안에 파워 릴레이와 함께 위치해 있습니다.

각종 램프의 위치





※ 본 도안은 실제 차량과 다를 수 있습니다.

OPY074136

■ 실내등



OPY071138

1. 1,2 열 라인 램프
2. 사이드 파노라마 램프
3. 선반 파노라마 무드등
4. 선반지지대 무드등

※ 전구 교환시 맨손으로 반사경 또는 전구를 만지지 마십시오. 장갑이나 패키징을 사용하십시오.
손에 묻은 그리스, 오일 등의 불순물이 전구에서 발생되는 열에 의해 증발되어 반사경 기능을 손상시킬 수 있습니다. 특히 발열량이 큰 헤드램프 전구 취급시 주의하십시오.

※ 전구는 비규격품 사용시 화재위험이 있으므로 반드시 규격품 전구를 사용하여 주십시오.

■ 실외등

1 방향지시등(전)



OPY077138

2 안개등



OPY077140/OPY072140R

3 측면방향지시등



OPY077143

4 표시등



OPY077142

5 방향지시등(후)



OPY077139

6 안개등(뒤)



OPY077141

7 노견등



OPY077144

8 번호판등



OPY077145

9

※ 전구 교환시 맨손으로 반사경 또는 전구를 만지지 마십시오. 장갑이나 패키징을 사용하십시오. 손에 묻은 그리스, 오일 등의 불순물이 전구에서 발생되는 열에 의해 증발되어 반사경 기능을 손상시킬 수 있습니다. 특히 발열량이 큰 헤드램프 전구 취급시 주의하십시오.

※ 전구는 비규격품 사용시 화재위험이 있으므로 반드시 규격품 전구를 사용하여 주십시오.

■ 헤드 램프



OPY072181R

1. 시동 키를「OFF」합니다.


OPY042432R-1

2. 프론트 판넬 도어를 여십시오.

※ 프론트 판넬 도어 여는 방법은 3장「프론트 판넬 도어」를 참조 하십시오.


OPY072184R

3. 좌측에 있는 캡을 분리한 후 마운팅 볼트를 분리 합니다.


OPY072185R

4. 전조등 커넥터를 분리하고 전조등을 탈거합니다.

■ 전부안개등



OPY072181R

1. 시동 키를「OFF」합니다.


OPY042432R-1


2. 프론트 판넬 도어를 열고 코너 범프 상단 캡을 분리합니다.

※ 프론트 판넬 도어 여는 방법은 3장「프론트 판넬 도어」를 참조 하십시오.



OPY072186R

3. 마운팅 볼트(3개) 및 너트(1개)를 분리하고 코너 범퍼를 탈거합니다.



OPY072187R

4. 안개등 커넥트를 분리하고 안개등을 탈거합니다.
5. 장착은 탈거의 역순입니다.

■ 리어 컴비네이션 램프



OPY077183

1. 시동 키를「OFF」합니다.
2. 리어 엔진룸 커버를 열고 볼트 3개를 탈거합니다.
3. 커넥터를 분리하여 리어 컴비네이션 램프를 탈거합니다.
4. 장착은 탈거의 역순으로 합니다.

전구규격표

구분	램프종류			수량	전구 형식	용량(W)
실외	헤드램프	MFR	안쪽	2	H7	70
			바깥쪽	2	H7	70
		HID	안쪽	2	H7	70
			바깥쪽	2	D2R	35
	안개등			2	H3	70
	주간주행등			2	-	LED
	차폭등			2	W5W	5
	방향지시등		전	2	P21W	21
			후	2	P21W	21
			측면	2	P21W	21
	제동등, 미등			2	P21/5W	21/5
	후퇴등			2	P21W	21
	표시등		전	2	-	LED
			후	2	-	LED
	사이드 마커 램프			12	-	LED
	노견등			2	R12W	12
	번호판등			2	W5W	5
	엔진룸 등			1	-	5
	화물실등			4	-	5
실내	중앙형광등		노블, 노블퀸, 프라임	6	-	18 (2개)
			프라임, 엘레강스, 럭셔리, 컴포트	6	-	18 (2개)
	1열 라인 램프			11	-	14
				14	-	LED
	2열 라인 램프			62	-	LED
	무드램프			28	-	3 (4개)
	갱웨이 램프(통로등)			46	-	LED
	운전석등			1	-	21
	독서등			36/44	-	5
	선반 파노라마 무드램프			40	-	LED
	사이드 파노라마			28	-	LED
	선반 지지대 무드등*				-	LED

* 사양에 따라 LED 수량이 다릅니다.

차체손질

다음과 같은 경우는 꼭 세차를 하십시오.

해안 지대를 주행한 경우



동결방지제를 살포한 도로를 주행한 경우



콜타르, 매연, 새의 배설물 등이 부착된 경우



먼지나 진흙으로 오염된 경우



■ 세차방법



1. 보디의 하체, 펜더 안을 수도물의 압력을 올려 세차합니다.
2. 각 부를 완전히 닫고 충분히 물을 뿌리면서 스폰지 등으로 오물을 떨어뜨립니다.
3. 오물이 심한 경우는 중성 세제를 사용합니다.
4. 세제가루를 완전히 씻어낸 후 스폰지 등으로 얼룩이 남지 않도록 닦아 냅니다.

⚠ 주의

- 엔진룸 안의 전기 부품에는 물을 끼얹지 않도록 주의해 주십시오.
- 하체 주위를 닦을 때는 판금부품 등의 끝부분에 상처를 입히지 않도록 충분히 주의해 주십시오.

- 한랭지에서는 도어의 키 구멍이나 고무 부품이 동결되어 열리지 않게 되는 수가 있으므로 세차 후는 도어 주위등의 수분을 잘 닦아 주십시오.
- 플라스틱이나 수지부품을 신나 혹은 가솔린으로 청소하지 마십시오.
- 에어 클리너의 흡기구 부근에 물을 끼얹지 않도록 주의해 주십시오.
- 운전석 주위의 전기장치 또는 전자 가속 페달 주위에 물청소를 하지 마십시오. 전기장치의 센서 또는 릴레이등에 수분이 유입되어 전기장치의 고장이 발생할 수 있습니다.
- 고압 세척기로 차량 세차시 도어 실링부 및 위쪽 유리부를 통해 물이 실내로 들어갈 수 있으므로 주의하십시오.
- 차체 도장 표면에 얼룩등과 같은 오염 물질 제거 또는 광택을 내기 위해서 강한 연마제(컴파운드) 사용을 삼가하여 주십시오. 도장면이 벗겨질 수도 있는 심각한 손상을 초래할 수 있습니다.
- 차량 하부를 고압 세척기로 세차할 경우 엔진 시동을 끈 상태에서 세차 하십시오.
- 차량 하부 세차시 배기 파이프 후단을 통해 물이 유입되지 않도록 유의 하십시오. 고온의 배기 파이프 후단으로 물이 유입 될 경우 배기 파이프 내부에 설치되어 있는 PM(Particulate Matter) 센서의 손상이 발생 할 수 있습니다.

■ 왁스 칠 요령



매월 한번 또는 물의 튐이 나쁠 때에 해 주십시오.
왁스칠은 그늘에서 차체의 온도가 내려가고 나서 해 주십시오.

■ 내장품의 손질

내장 손질의 일반적인 주의 사항

- 내장품 표면에 화학 물질(손 세정제, 종이 방향제, 선 크림 등)이 묻지 않게 하십시오. 화학 물질이 묻었을 경우, 실내 부품이 손상될 수 있으므로 즉시 제거하십시오.
- 내장품을 세척할 때는 아세톤, 벤젠, 락카용제, 에나멜 및 표백제, 휘발유 또는 신나 등의 유류물질 등을 절대로 사용하지 마십시오. 변색되거나 손상이 올 수 있습니다.
- 액상 방향제를 실내에 사용할 때 계기판부위, 크러쉬 패드, 가죽 및 플라스틱부분에는 절대 부착하지 마십시오. 만약, 액상 방향제가 유출되어 계기판 부위, 크러쉬 패드 및 공기통풍구 등에 묻으면 액상 방향제 고유의 성분에 의해 손상될 수가 있습니다. 이때에는 신속하게 깨끗한 물로 세척하십시오.
- 인스트루먼트 패널에 전장품, 방향제, 스티커 등을 부착하지 마십시오. 특히 양면 테이프를 사용한 부착물의 경우 테이프에 함유된 화학성분에 의해 인스트루먼트 패널의 표면부가 손상될 수 있습니다.

• 엠블렘, 도어 인너 핸들, 가쉬니, 스위치 베젤 등과 같은 도장 처리된 부품은 화학 용액이나 강한 세제로 닦지 마십시오. 선팅제거제 등과 같은 화학 용액이 묻었을 경우에는 표면이 벗겨지거나 변색이 될 수 있으니 주의를 요하며 묻었을 경우 즉시 제거하고 세척하십시오.

매연관리(디젤)

디젤엔진에서 배출되는 주요한 공해요소는 흑색연기(매연)로서 이 매연농도가 하기 규정된 규제치를 초과하는 경우 법적인 제재조치를 받도록 되어 있습니다.

구분	매연 농도
광투과식	20% 이하

단 과급기(터보차저)나 중간냉각기(인터쿨러)을 부착한 엔진(자동차)의 경우 5%를 가산한(총 25% 이하) 매연농도를 적용 받게 됩니다.
매연농도 측정은 규정된 광투과식 무부하급가속검사모드로 실시하게 됩니다.

1. 무부하급가속검사모드 측정방법

(1) 엔진은 충분한 예열 상태에서 측정되어야 하며, 에어컨 또는 서리제거장치 등 작동하지 않아야 합니다.
(2) 예비 무부하급가속
- 배기관내 축적되어 있는 매연을 배출하기 위한 모드로, 매연 측정 전 반드시 실시하여야 합니다.
- 측정 대상자동차의 정지가동상태, 기어 중립인 상태에서 급가속하여 최고 회전속도 도달 후 2초간 회전시키고, 공회전 상태로 5~6초간 둔다. 이와 같은 과정을 3회 반복 실시한다.

(3) 측정기의 시료채취관을 배기관의 중앙에 오도록 하고, 5cm(광투과식) 정도의 깊이로 삽입한다.
(4) 엔진의 최고 회전속도에 도달할 때까지의 소요시간은 4초이내로 하고 그 시간 이내에 시료를 채취하여야 한다.

2. 매연 농도의 산출방법

- 3회 연속 측정한 매연농도를 산술평균하여 소수점 이하는 절사한 값을 최종측정치로 합니다. 이때 3회 측정한 매연농도의 최대값과 최소값의 차이가 5%를 초과하거나 최종 측정값이 운행차 배출허용기준에 부적합한 경우에는 순차적으로 1회씩 더 측정하여 최대 10회까지 측정하면서 매회 측정시마다 마지막 3회의 측정치를 산출하여 마지막 3회의 최대값과 최소값의 차이가 5% 이내이고, 측정값의 산술평균값도 운행차배출허용기준 이내이면 측정을 종료하고 이를 최종 측정값으로 한다.
- 만약, 10회까지 반복 측정하여도 최대값과 최소값의 차이가 5%를 초과하거나 마지막 3회(8회, 9회, 10회) 측정값의 산술평균값이 운행차배출허용기준을 초과하면 측정을 종료하고 이를 최종 측정값으로 한다.

3. 매연관리 방법

매연의 발생은 에어클리너, 연료필터, 분사노즐, 엔진의 조정상태, 적재량 등과 밀접한 관계가 있습니다.
(1) 에어클리너가 막히면 다량의 매연이 발생되므로 메뉴얼에 따라 엘리먼트를 교환해야 됩니다.
단 비포장 도로 등 가혹한 조건에서 주행하는 차량은 오염상태에 따라 주기를 단축하여 교환을 실시하여 주십시오.
(2) 밸브 간극 및 타이밍 점검 및 조정 밸브 간극 타이밍이 맞지 않으면 공기량의 부족을 초래하여 매연이 발생됩니다.
(3) 노즐 점검 및 수정
노즐의 변형 및 분무상태 등을 점검하고 필요시 교환합니다.
(4) 과적재 금지 적재 적량 이상으로 적재하면 엔진에 무리를 주어 매연 증가의 요인됨과 아울러 엔진 수명이 단축됩니다.
(5) 정기점검과 조정 차량의 배출가스를 위하여 매 10,000km마다 배출가스 점검정비를 받는 것이 좋습니다.

(6) 점검시 매연이 발견되면, 매연발생 원인부품을 교체하고 엔진 정상상태가 확인되면, DPF(Diesel Particulate Filter: 매연 필터 장치) 내부에 누적된 이물질(카본)을 자사 직영서비스 또는 블루핸즈에서 수동재생하여 배출가스 저감장치 문제 발생 여부를 반드시 확인하십시오. (DPF 점검 주기, 10만km 또는 1년)

(7) 매연필터장치(DPF) 3회 점검 시, DPF의 잔류재 청소를 실시해 주십시오.
(3년 또는 30만km. 사용 조건, 사용 엔진오일에 따라 잔류재 청소주기는 달라질 수 있으므로 필요하다고 판단되면 잔류재 청소를 실시해 주십시오.)
지정되지 않은 일반 엔진오일을 사용할 경우, DPF의 잔류재 청소 주기가 짧아지게 되고 연비가 악화될 수 있습니다.

※ 상기사항을 불이행함으로써 발생되는 제재조치 또는 기타 불이익에 대해서 제작자는 책임이 없음을 알려드립니다.

4. 매연 저감을 위한 운전자 숙지사항

(1) 주행하기 전에 엔진을 충분히 웜업하고 가능한 한 정속으로 운행하도록 하십시오.

(2) 과적, 과승, 과속을 피하고 부득이 과적, 과승상태에서 운전해야 할 경우 과다한 가속 페달 사용을 지양하십시오.

(3) 급가속, 급정지를 피하고 운전중 엔진의 회전수 rpm은 녹색표시 구간의 위치로 하고 또한 적당한 변속 위치를 설정하여 운전하도록 습관화 하십시오.

(4) 각종 부품과 오일은 반드시 규격품을 사용하고 각 차량의 취급 설명서를 참고하여 수시로 점검하십시오.

■ 배출가스 저감장치

다음 사항을 꼭 지키십시오.

- 정상적으로 판매되는 연료만 사용하십시오.
- 엔진을 항상 최상의 상태로 유지하십시오.
- 시동이 걸리지 않거나 시동성능이 좋지 않은 경우 등 엔진 오작동의 가능성이 있다고 판단되면 차량 운행을 하지 마십시오.
- 엔진의 갑작스런 출력저하, 비정상적인 소음 유발, 엔진시동의 어려움 및 배기장치계에 이상 소음이 발생될 때는 즉시 자사 직영 서비스센터 또는 블루핸즈에 점검 및 정비를 의뢰하십시오.
- 연료가 없을 때가지 주행하지 마십시오.
- 저연료 수준으로 차량을 운행하지 마십시오. 연료가 떨어지면 엔진 실화가 일어나서 촉매장치가 손상될 수 있습니다.
- 엔진을 10분 이상 빠르게 공회전하거나, 정상 공회전을 20분 이상 하지 마십시오.
- 차량 주행중에 절대로 시동을 끄지 마십시오.
- 밀어 시동 걸기, 언덕길에서 내려오며 시동걸기를 하지 마십시오.
- 차량의 무리한 고속 주행을 하지 마십시오.
- 촉매 장치를 탈거한 상태로 운행하거나 성능이 다된 촉매장치로 운행하지 말고 철저한 정기 점검 및 교환을 하십시오.
- 엔진이나 배기제어 시스템의 어떤 부품도 개조 하거나 함부로 변경하지 마십시오.

⚠ 주의

- 이런 주의사항이 지켜지지 않으면 촉매장치 및 차량 손상이 초래될 수 있습니다. 또한 이로 인해 보증을 받지 못할 수도 있습니다.
- 연료 부족 경고등 점등 후 차량을 계속 주행하면 촉매장치, 연료 장치 등에 이상이 발생될 수 있으므로 항상 연료의 양이 충분한지 확인 하십시오.

⚠ 경 고

- 차량을 잔디, 낙엽, 종이, 카펫트, 기름등과 같은 가연성 물질 위에 주차 또는 정차시키지 마십시오. 특정 조건하에서 뜨거운 배기가스나 배기관에 의해 발화 될 수도 있기 때문에 화재의 위험이 있습니다. 특히 수동재생시는 매연의 재생을 위하여 고열(600℃ 이상)이 발생되오니 반드시 실외에서 주변 인화물 여부(특히, 건초)를 확인 후, 실시 하십시오.
- 엔진 작동 중 또는 시동을 끈 직후에는 배출가스 저감장치는 고온이므로 사람의 신체가 배출가스 저감장치에 닿지 않게 하십시오. 화상위험이 있습니다.
  또한 배출가스 저감장치 주변의 방열판을 제거하거나 언더실링이나 방청코팅을 하지 마십시오. 특정 조건에서 화재의 위험이 있습니다.
- 배출가스 저감장치의 탈거 및 소음 과다발생은 정비 명령 및 고발의 대상이 되고, 배기관의 고열, 고압으로 인한 화재 및 사고의 위험이 있습니다.
  반드시 정상적인 배기음이 나도록 하십시오.

■ 에어 클리너

에어 클리너는 수시로 점검하여 상태에 따라 교환하십시오.

배출가스 규제(CNG)

■ 유해 배출가스 관리

유해 배출가스

엔진 내부에서 연료가 연소되는 과정에서 발생되는 배출가스 중 인체에 해로운 영향을 끼치는 일산화탄소, 탄화수소, 질소산화물, 매연 등은 법적 규제치를 두어 관리, 규제하고 있습니다. 허용기준 초과시는 개선 명령 및 과태료 부과 등 법적 제재를 받게 되오니 올바른 정기 점검 및 정비 내용을 준수하여 차량 관리하십시오.

● 수시점검 및 정기검사의 배출 허용 기준

항목	기준	비고
일산화탄소	2.5% 이하	무부하 검사
탄화수소	400ppm 이하	
공기과잉률	1± 0.1 이내	

유해 배출가스 예방을 위한 관리사항

연소실내의 연료가 연소되는 과정에서 각종 불완전한 요인에 의해 완전 연소되지 못하기 때문에 발생됩니다. 유해 배출가스는 차량의 정비상태, 특히 엔진 상태의 양호 여부에 직접적인 영향을 받으므로 차량의 생산 또는 검사 과정에서 완전하게 조정되었다 하더라도 운행함에 따라 엔진의 상태가 변화되어 유해가스 배출량이 증가됩니다.

이의 예방을 위해 필수적으로 이행되어야 할 사항은 다음과 같습니다.

- 자사에서 실시 요망하는 차량 점검사항을 철저히 이행하십시오.
- 정기 점검이나 고장진단 수리시에는 자사 직영 서비스센터 또는 블루핸즈에서 점검 정비를 받으십시오.

- 엔진 점검 정비시 또는 배출가스 측정시 약5분정도 엔진 시동을 걸어 엔진이 정상가동 온도(85~95℃)로 가열된 상태에서 점검 및 측정하십시오.
- 외기가 높을때 가능한 한 장시간의 저속 엔진 가동을 삼가하여 주시고 배출 가스 측정이나 점검시에는 여러번 가속한 후 시행하는 것이 올바른 방법입니다.
- 차량이 완전한 상태로 점검 및 정비 되었어도 매 10,000㎞주행시마다 정기적인 점검 정비를 받으십시오.

■ 배출가스 제어장치의 관리 및 정비

스파크 플러그

스파크 플러그가 불량하면 유해 배출 가스량이 증가하고 엔진 부조 현상이 발생합니다.

규격	SILZKAR8D4
간극	백금타입 0.4㎜

배출가스 제어 관련 항목

스파크 플러그	5만km마다 교환
산소센서	10만km마다 점검, 2년 또는 20만km마다 교환
컴퓨터 진단기	엔진 경고등 점등 시 테스트

■ 에어 클리너

에어 클리너는 수시로 점검하여 상태에 따라 교환하십시오.



10 제원

차량의 제원

차례

차량 제원 10-3
정기 교환 부품 (고무류 및 스위치) 10-4
주유 일람표 10-4
수동 변속기 VOITH 리타더 오일 리스트 10-7
차대번호(VIN) 10-10
엔진번호 10-10
  D6HC 엔진 10-10
  D6CG 엔진 10-10
  C6AF 엔진(CNG) 10-10
자기 인증 라벨 10-11

차량 제원

	컴포트	엘레강스		럭셔리	프라임	노블		노블 우등
		전문	전중문			평바닥	갱웨이	
기본인승 (인)	45+1	45+1+1	41+1	45+1+1				28+1
전 장 (mm)	11,650	11,780		11,730	12,000	12,030		
전 폭 (mm)	2,495							
전 고 (mm)	3,340			3,385		3,535		
실내장 (mm)	10,600	10,730			11,000			
실내폭 (mm)	2,345							
실내고 (mm)	1,950						2,000	1,950

* 스포일러 포함

정기 교환 부품 (고무류 및 스위치)

정 기 교 환 부 품	매 1 년	매 2 년	비 고
브레이크 밸브류 및 챔버등의 제동 고무부품	●		
압력 가버너 다이어프램 및 고무부품	●		
브레이크 호스	●		
로드 센싱 밸브 컵 및 기타 고무부품	●		
히터호스	●		
파워 스티어링 시스템 내부의 고무제품 및 호스 교환		●	
연료호스 교환(엔진은 해당 없음)		●	
에어 컴프레서와 압력게이지 호스교환		●	
에어컨 호스 교환		●	
제동등 스위치		●	

주유 일람표

항 목		오일 규격	오일 용량(ℓ)	비 고
엔진	D6HC	API CJ-4급 이상	전체 : 32 (오일클리너 포함 :34.5) 오일팬 : 30	
	D6CG		전체 : 29 (오일클리너 포함 :32) 오일팬 : 27	
	C6AF	CNG전용오일 *1)	전체 : 24 (오일클리너 포함 :26.5) 오일팬 : 20	
요소수(우레아)	디젤	ISO22241 또는 DIN70070	40	

1) CNG차량의 엔진오일은 “HMC CNG전용오일”을 반드시 사용하십시오.

HMC 승인 엔진 오일

GS 정유 : KIXX CNG 10W-40 또는 KIXX CNG LL 10W-40

SK(주) : ZIC CNG HD 10W-40 또는 ZIC CNG HK 10W-40

S-oil : SU CNG BEST 10W-40 또는 SSU CNG BEST LL 10W-40

SHELL : RIMULA ND 10W-40 또는 HD CNG PLUS 10W-40

항 목				오일 규격	오일 용량(ℓ)	비 고
변속기	수동 변속기	6S1600 / 1900[*2)]		ZF Ecofluid M 또는 TE-ML02B / E / H / L	13	
		6S1601 / 1901[*2)]		ZF Ecofluid M 또는 TE-ML02E / H / L	18	오일필터는 반드시 오일과 같이 교환하십시오.
		T160S5 / T140S5		SAE 80W90, API GL-4	12.5	
		M12S5	변속기	SAE 80W90, API GL-4	12.5	
			Voith 리타더 VR120E[*3)]	Mobil Delvac MX Extra 10W-40 또는 제조사 승인용품	오일:4.2, 열교환기 신품: 5.5, 리타더 신품: 6.2	
		T200S6	변속기	SAE75W80, API GL-4	최초 : 13, 교환시 : 12.5	
			Voith 리타더 VR115HV[*3)]	Mobil Delvac MX Extra 10W-40 또는 제조사 승인용품	오일: 5.6, 열교환기 또는 리타더 신품 : 7.01	
		6S2110[*2)]		ZF Ecofluid M 또는 TE-ML02E	최초 : 7.6, 교환시 : 7.3	리타더 미장착
		6S2111[*3)]			최초 : 21.7, 교환시 : 18.9	리타더 장착
	자동 변속기[*2)]	12AS2301BO		ZF Ecofluid-M 또는 TE-ML02E	22	리타더 장착
		12AS2300BO			11	리타더 미장착
리어액슬(R175HS)				API GL-5급, SAE 80W-90	12.5	
파워스티어링				PSF-3	전체 : 4.71 / 리저버 탱크 : 1.65	
부동액		라디에이터		에틸렌 글리콜계 알루미늄 라디에이터용 부동액 (LLC-10)	53.8	
		써지탱크			12.8	
		온수식 룸 히터차 추가			34.8	

[2)] ZF 변속기 오일은 ZF 오일 리스트 TE-ML02에 등재된 오일만 사용가능합니다. ※홈페이지 : www.zf.com

[3)] 리타더 오일 등급 및 오일 종류는 「수동변속기 VOITH 리타더 오일 리스트」를 참조하십시오.

오 일 교 환 시 기				오일규격	오일용량(ℓ)	비 고
	점검	보충	교환			
클러치 리저버 탱크	1개월		2년 또는 240,000km	SAE J1703, DOT3 또는 4	소요량	브레이크 액
후륜 허브 베어링 그리스			20,000km	LIG-2상당품	소요량	주유 : 그리스 니플의 먼지나 오염된 것을 깨끗이 하고나서 주유합니다. ※ 클러치 시프터에 지나치게 많이 주유하면 클러치가 미끄러지는 원인이 되므로 주의해 주십시오.
트라이언 플레인 베어링		1개월				
브레이크 캠 샤프트				LIG-1상당품		
변속기 컨트롤 각부						
스티어링 샤프트				NL-3그리스		
클러치 시프터 클러치 포크샤프트		20,000 km				
팬 구동 및 장력풀리 아이드러풀리						
그리스 자동 주유장치	운행전			NLGI 000,00 (액상)	약 : 2.7	
				NLGI 1또는 2(고상)	약 : 2	
프로펠러 슬립 및 유니버셜 조인트	50,000km		-	PSHF		
클러치 페달 샤프트 부싱			매 5,000km마다	NLGI 2	소요량	
전후 브레이크 앵커 브라켓트						
타이로드 엔드						
스프링 샥클 브라켓트 링크						
아이들러 암 넉클, 킹핀(하부)						
전후 스프링 아이핀						
1, 2차 드래그 링크						
변속레버 크로스 조인트 및 롤러						
마그네틱 팬 클러치 기어 박스			매8~10만 km	Shell SPIRAX ASX 75W 90, TITAN CYTRAC MB SYNTH SAE 75W-90, DEA GEAR SYNTH SAE 75W-90	0.4	기어 오일 교환시 2개의 씰링도 함께 교환

수동 변속기 VOITH 리타더 오일 리스트


제조사/공급사	브랜드	SAE 등급	오일 등급
Aral AG	Getriebeöl SNS-B	75W-80	C
Aral AG	Mega Turboral LA	10W-40	A
Aral AG	Turboral	10W	A(1)
Aral AG	Turboral	10W-40	B
Aral AG	Turboral	20W-20	A
AVIA Mineral l-AG, M nchen	Turbosynth CFE	10W-40	A
AVIA Mineral l-AG, M nchen	Turbosynth Low SAPS	10W-40	B
BASF SE, Ludwigshafen	Emgard MTF 4200	75W-80	C
BASF SE, Ludwigshafen	Emgard MTF 4230	75W-80	C
BayWa AG M nchen	TECTROL SUPER TRUCK PLUS 1040	10W-40	B
BayWa AG M nchen	TECTROL SUPER TRUCK PLUS XL 1040	10W-40	B
BP plc.	Vanellus Max Eco	10W-40	A
BUCHER AG LANGENTHAL	MOTOREX UNISYNT VT SAE	75W-80	C
Castrol Ltd.	Enduron Low SAPS	10W-40	A
Castrol Ltd.	Tection Monograde	10W	A(1)
Castrol Ltd.	Tection Monograde	20W	A
Cepsa	MAN Mega Gear	75W-80	C
Chevron Lubricants	Delo 400 LE Synthetic	5W-40	A
Chevron Lubricants	Delo XLD Multigrade	10W-40	A
Chevron Lubricants	Ursa Premium FE	5W-30	B
Chevron Lubricants	Ursa Premium TDX (E4)	10W-40	A
Engen Petroleum Ltd	Engen Gearlube SPL VR	75W-80	C
ExxonMobil	Mobil Delvac 1	5W-40	B
ExxonMobil	Mobil Delvac 1 ESP	5W-40	B
ExxonMobil	Mobil Delvac 1 LE	5W-30	B
ExxonMobil	Mobil Delvac MX Extra	10W-40	B
ExxonMobil	Mobil Delvac XHP ESP	10W-40	B
ExxonMobil	Mobil Delvac XHP Extra	10W-40	A
ExxonMobil	Mobil Delvac XHP LE	10W-40	A
ExxonMobil	Mobil Delvac XHP Ultra	5W-30	B
ExxonMobil	Mobil Delvac XHP Ultra LE	5W-30	B
ExxonMobil	Mobiltrans SHC V 30	75W-80	C
Fuchs Petrolub SE	Titan Cargo Maxx	10W-40	B
Fuchs Petrolub SE	Titan Cargo Pro Gas	5W-30	B
Fuchs Petrolub SE	Titan Unimax Plus MC	10W-40	A
Fuchs Petrolub SE	Titan Unimax Ultra MC	10W-40	A
Fuchs Petrolub SE	Titan Universal HD	20W-20	A

제조사/공급사	브랜드	SAE 등급	오일 등급
Hermann Bantleon GmbH	AVILUB VR	20W-20	A
Kuwait Petroleum	Q8 Super Gear V	75W-80	C
Lubricant Company, Sinopec Co.	Justar J500 (SL)	5W-40	B
Lubricant Company, Sinopec Co.	Justar J500 (SM)	5W-40	B
LUKOIL Lubricants Europe Oy / OOO LLK-International	LUKOIL TRANSMISSION SYNTH MPX	75W-80	C
Mabanol GmbH & Co. KG	mabanol Argon Truck Blue	10W-40	B
MOTUL SA	Tekma Optima	5W-30	B
MOTUL SA	Motul Gear Synth FE	75W-80	C
PETROGAL S.A.	GALP GALAXIA EXTREME SUPRA	5W-30	B
Renault Truck Oils	Extensia FP	10W-40	B
Renault Truck Oils	Longevia BXI Eco	75W-80	C
Renault Truck Oils	Longevia BZV Eco	75W-80	B
REPSOL LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES, S.A.	REPSOL DIESEL TURBO VHPD MID SAPS	5W-30	B
REPSOL LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES, S.A.	REPSOL DIESEL TURBO UHPD MID SAPS	10W-40	B
Shell	Rimula R2	10W	A(1)
Shell	Rimula R2 Multi	10W-30	A
Shell	Rimula R3	10W	A(1)
Shell	Rimula R5 LE	10W-30	B
Shell	Rimula R6 M	10W-40	B
Shell	Rimula R6 ME	5W-30	B
SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH	SRS Cargolub TFF	10W-40	A
SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH	SRS Cargolub TFX	10W-40	A
SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH	SRS Cargolub TLA	10W-40	B
SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH	Getriebefluid MTS	75W-80	C
Svenska Statoil AB	Statoil GearWay S4 V	75W-80	C
Tamoil Italia S.p.A.	Tamoil Diesel Top Performance FE	5W-30	B
Tamoil Italia S.p.A.	Tamoil Diesel Ultra FE	10W-40	B
TOTAL - Total Lubrifiants S.A.	Antar Maxolia FE	5W-30	B
TOTAL - Total Lubrifiants S.A.	Elf Evolution	5W-30	B
TOTAL - Total Lubrifiants S.A.	Elf Performance Experty	10W-40	A
TOTAL - Total Lubrifiants S.A.	Elf Performance Experty LSX	10W-40	B

제조사/공급사	브랜드	SAE 등급	오일 등급
TOTAL - Total Lubrifiants S.A.	Elf Solaris LLX	5W-30	B
TOTAL - Total Lubrifiants S.A.	Fina Kappa First	5W-30	B
TOTAL - Total Lubrifiants S.A.	Quartz 9000	5W-40	A
TOTAL - Total Lubrifiants S.A.	Quartz Future 9000	5W-30	B
TOTAL - Total Lubrifiants S.A.	Quartz Ineo MC3	5W-30	B
TOTAL - Total Lubrifiants S.A.	Rubia TIR 8600	10W-40	A
TOTAL - Total Lubrifiants S.A.	Rubia TIR 8900	10W-40	B
TOTAL - Total Lubrifiants S.A.	Rubia TIR 8900 FE	10W-30	B
TOTAL - Total Lubrifiants S.A.	TRANSMISSION GEAR 9 FE (Transmission XS FE)	75W-80	B
TOTAL - Total Lubrifiants S.A.	TRANSMISSION GEAR 9V FE (Transmis- sion XSV FE)	75W-80	C
Voith Turbo S.r.l.	VR Fluid	20W-20	A
Voith Turbo S.r.l.	VR Fluid S	10W-40	B
Voith Turbo S.r.l.	VR Fluid RED S	75W-80	C
Voith Turbo S.r.l.	VR Fluid BLU S5	75W-80	C
Volvo Truck	Volvo Semi Synthetic Diesel Engine Oil VDS-3	10W-40	B

(1). 영하 10도 이하인 지역에서는 오일 교환 주기가 단축될 수 있으며, A 등급 오일 사용을 권장합니다.

차대번호(VIN)




차량의 등록시나 정비 및 소유권을 유지하는데 필요한 모든 법적인 사항에 사용되는 차대번호(VIN:Vehicle Identification Number)는 우측 익스텐션 프레임(사이드 멤버 바깥쪽)에 타각되어 있습니다.

- 차체에 타각된 차대번호는 육안으로 쉽게 확인할 수 있도록 점검 관리하셔야 합니다.
- 차체에 타각되어 있는 차대번호와 자기인증 라벨의 차대번호는 자동차 등록증에 기록되어 있는 차대번호와 일치해야 합니다.
- 차대번호를 훼손하거나 개조하지 마십시오.


엔진번호

■ D6HC 엔진




엔진 번호는 측면 오일 필터 아래쪽 크랭크케이스에 타각되어 있습니다.

■ D6CG 엔진



엔진번호는 엔진의 앞방향에서 바라볼 때 크랭크 케이스에 타각되어 있습니다.

■ C6AF 엔진(CNG)



엔진번호는그림과 같이 실린더 불록에 타각되어 있습니다.

자기 인증 라벨



자기 인증 라벨은 본 차량이 대한민국 자동차 관리법령에 적합하게 제작되었음을 알려드립니다.
또한, 차대번호, 중량, 제작년도 등 차량에 관한 각종 정보를 확인하실 수 있습니다.

보증수리안내

1. 보증서

2. 현대 자동차 서비스제도 안내

긴급출동서비스 안내 2-2
상용고객센터 이용안내 2-2
순정부품 구입 안내 2-3
지역별 서비스 센터 안내 2-4
경기지역 2-4
전북지역 2-4
부산지역 2-4
블루핸즈 및 전문협력사 서비스 안내 2-5

보 증 서

현대자동차㈜(이하 "당사")에서 생산·판매한 자동차는 자동차 관련 제반 법 규정에 적합하도록 설계·제작되었으며, 품질관리 기준에 의거 검사과정을 거친 제품입니다. **취급설명서에 명시된 점검 및 정비 주기와 사용 지침에 따라 정상적으로 관리·사용한 상태에서 고장이 발생하였을 경우** 당사의 보증수리 규정과 자동차관리법, 소비자기본법, 대기환경보전법 등 관련 법에 의거 다음과 같이 보증하여 드립니다.

1. 보증의 범위

고객이 구입하신 자동차가 당사에서 교부한 **취급설명서의 점검 및 정비 주기와 사용 지침에 따라 정상적으로 관리·사용한 상태에서 보증수리 기간 내에 해당하고, 보증 주행거리 이하**인 경우 다음의 각 호와 같은 문제 발생 시 해당 부품을 수리 및 신품 또는 당사의 사후 보증용 보증부품으로 교환하여 드립니다.

1.1 자동차를 구성하는 일반부품 및 동력전달장치 관련 부품이 재질 또는 제조상의 결함으로 고장났음이 기술적으로 밝혀진 경우
1.2 배출가스 관련부품이 정상적인 성능을 발휘하지 못하는 경우 (대기환경보전법이 정한 바에 따름)

또한 비사업용 승용차, 비사업용 소형승합자동차, 비사업용 소형화물자동차에 주행 및 안전도 등과 관련된 중대한 결함이 발생한 경우 소비자 분쟁 해결기준에 의거 보증하여 드립니다.
('비사업용'은 영리법인 또는 개인의 사업목적에 사용되지 않는 차량을 의미함)

2. 보증기간 및 관련부품

2.1 보증기간

보증기간은 신차 판매한 날부터 적용되며 **기간 또는 주행거리 중 먼저 도래한 것을 보증기간의 만료로 간주합니다.**

구 분	보증기간	보증 주행거리	비 고
차체 및 일반부품	2년	40,000km	단, CNG용기의 경우 3년 이내는 주행거리와 무관하게 적용
엔진 및 동력전달장치	3년	60,000km	단, 파워텍 엔진/H엔진 부품은 100,000km 적용
CNG 엔진	2년	200,000km	단, 2년초과 3년 이내는 60,000km 적용
냉·난방장치	2년	40,000km	단, 1년 이내는 주행거리와 무관하게 적용
(디젤) 배출가스 관련부품	2년	160,000km	
(CNG) 배출가스 관련부품	2년	200,000km	

2.2 엔진 및 동력전달장치 관련 부품

구 분	주요 부품	주변 장치
엔진	· 실린더 헤드/블록과 그 내부부품 · 밸브장치와 그 구성품 · 오일펌프, 워터펌프, 서모스탯 및 개스킷 · 흡/배기 매니폴드 및 플라이휠 · 엔진 타이밍 텐셔너, 타이밍 체인, 오일쿨러 및 오일제어밸브 · 각종 엔진내부 개스킷 및 씰류	· 엔진 전장품 일체(제너레이터, 알터네이터, 각종모터류, 예열장치, 각종저항, 케이블, 배선류, 센서, 릴레이, 스위치류) · 냉각장치(라디에이터), 배기관 및 머플러 · LPG 관련부품 일체(단, 배출가스 관련 부품은 별도 규정 적용) · 엔진 마운팅, 타이밍벨트, 서지탱크, 터보차저

구 분	주요 부품	주변 장치
변속기, 추진축	· 수동/자동 변속기, 변속기 내부 개스킷 및 씰류 · 추진축과 관련 부품, 등속조인트 (단, 고무부트는 제외) · 드라이브 플레이트	· 클러치 및 변속기 조작장치, 변속기 오일쿨러 · 변속기 장착용 브라켓 및 마운팅, 입출력 센서 · 인히비터 스위치, 드리븐 기어
앞 뒤 차축	· 차동장치와 액슬 하우징, 액슬축 · 차축 내부 개스킷 및 씰류	· 현가, 제동, 조향장치의 부품 일체(휠 허브, 너클, 킹핀, 볼조인트 등 앞뒤 차축 관련부품 포함) · 허브베어링

※엔진 및 동력전달장치의 주변장치는 차체 및 일반부품 보증기간과 동일합니다.

2.3 배출가스 관련부품 (대기환경보전법 시행규칙 제76조 별표 20)

장치별 구분	배출가스 관련부품
1. 배출가스 전환장치	산소감지기, 정화용 촉매, 매연 포집필터, 선택적 환원촉매장치, 요소분사펌프 및 제어장치, 질소산화물 저감촉매, 재생용 가열기
2. 배출가스 재순환장치	EGR 밸브, EGR 제어용 서모밸브, EGR 쿨러
3. 연료증발가스 방지장치	정화조절밸브, 증기저장 캐니스터와 필터
4. 블로바이가스 환원장치	PCV 밸브
5. 2차공기 분사장치	공기펌프, 리드밸브
6. 연료공급장치	전자제어장치, 스로틀포지션센서, 대기압센서, 기화기, 혼합기, 연료분사기, 연료압력조절기, 냉각수온센서, 연료펌프, 공회전속도제한장치
7. 점화장치	점화장치의 디스트리뷰터 (단, 로더 및 캡 제외)
8. 배출가스 자기진단장치	촉매감시장치, 가열식 촉매감시장치, 실화 감시장치, 증발가스계통감시장치, 2차공기 공급계통 감시장치, 에어컨 계통 감시장치, 연료계통 감시장치, 산소센서 감시장치, 배기관 센서 감시장치, 배기가스 재순환계통 감시장치, 블로바이가스 환원계통 감시장치, 서모스탯 감시장치, 엔진냉각계통 감시장치, 저온시동 배출가스 저감기술 감시장치, 가변밸브 타이밍 계통 감시장치, 직접오존저감장치, 기타 감시장치
9. 흡기장치	터보차저, 바이패스 밸브, 덕팅, 인터쿨러, 흡기매니폴드

3. 보증에서 제외되는 항목 (보증기간 이내라도 다음 각 항목에 해당하는 경우)

3.1 일반적인 보증 제외 항목

구 분	세부 내용
1	정상적인 차량 관리를 위하여 정기적으로 실시해야 할 점검 - 연료 계통의 청소, 전차륜정렬(휠 얼라인먼트 및 휠 밸런스), 오일 보충 및 교환, 냉매 충전, 브레이크 점검 및 조정 등
2	일반적인 소모성 부품의 교환 - 점화플러그, 클러치 디스크, 브레이크패드류, 노즐, 글로우 플러그, 퓨즈, 와이퍼 블레이드, 벨트류, 필터류, 러버/부쉬류, 전구류, 유류, 타이어 등
3	보증수리 시 부품금액과 공임을 제외한 교통, 숙박, 운휴손실, 통행료, 제세공과금 등의 제비용
4	당사에서 제공하지 않은 부품 및 액세서리의 부착(고객 추가 장착)에 의한 고장 및 관련 비용 - 블랙박스에 의한 배터리 방전 및 관련부품 고장, 시중 내비게이션 부착에 따른 고장, 틴팅(썬팅) 및 언더코팅, 유리막코팅, 광택 비용 등
5	경미한 소음, 진동, 차량의 특징으로 간주되는 문제와 같이 자동차나 부품의 기능이나 품질과 무관한 감성적 요인 - 가벼운 이음, 잡음, 진동, 작동감각, 냄새, 외관, 가죽시트 사용상의 주름,오염,찍힘 등
6	취급설명서에 규정한 유지 관리 및 점검, 정비주기, 사용지침을 준수하지 않아 발생한 고장
7	당사 서비스센터 및 블루핸즈에서 수리 및 관리하지 않아 발생한 고장
8	부적절한 연료, 유류, 용액 사용 및 당사에서 지정한 오일 이외의 오일류를 사용하여 발생한 고장, 오일 교환주기 미준수 및 미보충으로 인한 고장
9	성능 및 안전에 영향을 줄만한 자동차 구조·장치의 변경, 수정, 개조에 의한 고장(배출가스 정화장치 관련 부품의 제거, 변형 및 개조 포함)
10	도로 사정(모래, 자갈, 먼지 혹은 도로 잔해 등)에 의한 스톤칩이나 페인트 스크래치, 유리 손상, 찌그러짐 또는 차체의 손상
11	사고, 도난, 적재량 초과, 누수/침수, 화재, 낙진, 산성비, 염화나트륨, 해일, 태풍 등의 천재지변으로 인한 고장
12	순정부품을 사용하지 않아 발생한 고장 및 현대에서 제공되지 않은 장치나 액세서리의 부착으로 인한 고장
13	주행거리계를 임의 교체, 조작하여 실제 주행거리를 확인할 수 없는 경우, 또는 주행거리계의 고장에도 불구하고 상당기간 수리를 받지 않아 실제 주행거리를 확인할 수 없는 경우

3.2 녹/부식 관련 보증 제외 항목

구 분	세부 내용
1	교통사고, 충돌, 차량 표면에 기타 장치 부착 또는 차량 외관의 변경 및 개조에 의한 녹/부식 발생
2	환경오염 또는 산성비, 조류의 배설물, 우박, (과도한) 직사광선에의 노출 등으로 인한 녹/부식 발생
3	차량의 관리 소홀, 잘못된 사용 또는 의도되지 않은 목적의 차량 사용으로 인한 녹/부식 발생
4	외부 충격으로 인한 각종 긁힘, 자동세차기로 인한 스크래치 또는 표면에 부식을 일으킬 수 있는 도장 손상으로 인한 녹/부식 발생
5	부적절한 차체 코팅(언더코팅) 또는 기타 방청 소재의 사용으로 인한 녹/부식 발생
6	각종 오일류 또는 광택제, 세척제, 연마제, 용매 등 화공약품의 사용으로 인한 녹/부식 발생

※ 차량의 교환, 환불에 대한 분쟁 발생 시 소비자 분쟁 해결기준에 따릅니다.
- 비사업용 승용차, 비사업용 소형승합자동차, 비사업용 소형화물자동차에 한함

4. 차량 보유자의 유의사항

4.1 새 차량을 인도받을 때, 차량의 트림, 페인트, 가죽시트의 오염/주름/찍힘 등 외관 관련부분에 대해 확인하셔야 합니다.
4.2 취급설명서에 규정된 점검/정비주기와 사용방법에 따라 관리, 사용하셔야 하며, 정비기록 자료를 보관하셔야 합니다.
4.3 보증기간 이내에 차량을 구성하는 부품의 결함이 발생 시 반드시 당사 서비스센터 및 블루핸즈에서 보증수리 처리 받으셔야 합니다.

5. 설계 변경에 대한 적용

5.1 기 출고된 차량과 동종의 차량에 대해 제작상 사양 변경에 따른 설계 변경 적용 의무가 없습니다.

6. 보증기간의 계승

6.1 차량의 보증기간은 차량의 매매, 기증 등으로 인하여 소유자가 변경된 경우에도 동일하게 계승됩니다.
- 차량 소유자 변경 시 필히 보증서 인수 필요

※ 당사 직영서비스센터 및 블루핸즈에서 수리를 받으신 후 문의사항이 있으시면 **상용고객센터(080-200-6000)**로 연락 주십시오.

현대자동차

메모

서비스 제도 및 서비스 센터 안내

2. 현대 자동차 서비스제도 안내

긴급출동서비스 안내 2-2
상용고객센터 이용안내 2-3
순정부품 구입 안내 2-4
지역별 서비스 센터 안내 2-5
경기지역 2-5
전북지역 2-5
부산지역 2-6
블루핸즈 및 전문협력사 서비스 안내 2-7

※ 자사 정책에 따라 블루핸즈 주소록이 변경될 수도 있습니다.
블루핸즈를 방문하시기 전에 전화 확인하시고 방문하십시오.

긴급출동서비스 안내



노상에서의 차량고장으로 주행이 어려운 상황에 처하실 경우, 긴급출동지원센터로 연락하시면 즉시 출동하여

1) 간단한 응급조치를 현장에서 해 드립니다.
   (긴급출동기간 초과 및 고객과실일 경우 실비처리)
2) 응급조치후 주행이 불가능할 경우 가까운 블루핸즈까지 안내해 드립니다.
3) 간단한 정비요령과 차량관리 요령등을 알려드립니다.
4) 긴급출동서비스는 주야 24시간 운영하고 있습니다.

긴급출동서비스 전화번호

080-200-6000(수신자 부담)

※ ARS메뉴 안내시 ①번 긴급출동서비스를 선택하시면 즉시 연결됩니다.

상용고객센터 이용안내



상용고객센터 이용방법

- 전화상담 : 080-200-6000(수신자 부담)
  팩스접수 : 02-3488-0599
  우편접수 : (156-807) 서울시 동작구 노량진로 53,
  C동 현대자동차㈜ 상용고객센터
- 인터넷에서 이용 방법
  - 홈페이지 : http://www.hyundai.com

상담 내용 안내

- 자동차 가격, 사양, 등록 절차 등 구매 관련 상담
- 차량 관리 및 A/S 관련 상담
- BLUEmembers 관련 상담
  - 회원가입 및 제도, 카드(재발급,분실,비밀번호 등록 및 변경,수령지 변경), 포인트
- 기타 자동차와 관련된 모든 상담 및 안내

상용 H 나이트 케어 서비스 안내

대형 상용 블루핸즈에서는 평일 야간 및 휴일 예약 서비스를 시행하고 있습니다. 상용고객센터에 연락하시면, 시행중인 대형 상용 블루핸즈 정보를 안내 받을 수 있습니다.

※ 운영 시간
- 평일 야간 : ~22시까지
- 토요일 : ~17시까지
- 휴일 : 자율제 시행

※ 상용고객센터
080-200-6000(수신자 부담)

주소가 바뀌면

차량 구입시 자동차 매매계약서 또는 기타 방법을 통하여 폐사에 알려주신 주소, 연락처, 소유자 명의, 기타 인적 사항에 변동이 있는 경우 즉시 그 변동사항을 폐사의 상용고객센터에 통보하여 주십시오.

순정부품 구입 안내

품질과 안전을 보증받는 순정부품 안내

HYUNDAI 순정부품

HMC 순정부품이란?

현대자동차(주)에서 자동차를 생산, 제조할때 안전을 고려하여 가장 경제적인 차원에서 설계한 부품과 동일한 구성부품으로, 현대자동차(주)가 그 품질과 안전을 보증합니다.
HMC 순정부품은 차량정비시 차량을 최상의 상태로 유지시켜 줍니다.

HMC 순정부품을 사용해야 하는 이유

- HMC 순정부품은 엄격한 생산관리 및 완제품품질 검사에 합격한 부품이며 당사에서 품질을 보증하므로 불량부품에 따른 무상서비스를 받을 수 있으나, 시중 유사품은 품질저하로 인하여 피해보상을 받기 어렵기 때문입니다.
- 보증수리 기간내의 차량이라도 시중품(유사품)사용으로 인한 피해는 보상받을 수 없습니다.

순정부품과 시중품의 식별방법

- HMC 순정부품 상표를 반드시 확인하시고 유사상표 및 위조상표에 주의하십시오.
- 검사필증을 확인하십시오.
  검사필증은 HMC 순정부품의 품질보증서이므로 반드시 확인 후 구입하십시오.
- 재생품 또는 저질품인지 주의깊게 보십시오



검사필증(부착상태)　　검사필증(탈착상태)

- HMC 순정부품은 반드시 당사 직영서비스센터, 부품 프론트, 지정 부품대리점을 통해 구입하십시오.

부품상담센터 전화번호

1588-7278

부품관련 모든 상담 및 부품대리점 안내는 "부품상담센터"로 문의하십시오.

서비스 센터

경기지역


시화서비스센터 소재지 : 경기 시흥시 경제로 137(정왕동)



※ 시화서비스센터에서는 대형상용 판금도장은 하지 않습니다.

부산지역

서부산서비스센터 소재지 : 경남 김해시 김해대로 2736(지내동)



전북지역


군산서비스센터 소재지 : 전북 군산시 해망로 570(소룡동)



블루핸즈 및 전문협력사 서비스 안내

블루핸즈 및 전문협력사를 현대자동차 홈페이지, 블루멤버스 홈페이지 및 "마이카스토리" 앱에서 검색하실 수 있습니다.

● 홈페이지(http://www.hyundai.com)





검색방법

① 인터넷 주소 : http://www.hyundai.com
② 블루멤버스 선택
③ 서비스 네트워크 선택
④ 유리/시트/오디오 전문협력사는「전문협력사 안내」선택
⑤「서비스 네트워크 검색/예약」선택

● 블루멤버스 홈페이지 (http://BLUEmembers.hyundai.com)







검색방법

포털 검색창에서 '블루멤버스' 또는 주소입력창에http://BLUEmembers.hyundai.com 입력

① 메인페이지의「서비스 네트워크 검색/예약」선택 또는 서비스 네트워크 메뉴 선택 후
「서비스 네트워크 검 색/예약」선택

② 검색 및 예약 조회
- 키워드 검색
- 조건 검색(광역시/도, 시/군/구)

③ 하단의 노출된 검색목록에서「예약하기」선택

전국 상용 블루핸즈 주소록

※ 상용 하이테크 블루핸즈는 상호명에 『(☆)』,
상용 H 나이트 케어 서비스 (●: 평일 야간,토요일,휴일 ◐: 평일 야간 ▲: 평일 야간,토요일 ◎: 토요일 ▣: 토요일,휴일)

지역	주소	상호명	전화번호	마이티	메가 트럭	대형 트럭	쏠라티	카운티	중형 버스	대형 버스	케어 서비스
서울	서울 강동구 올림픽로610번지	서울상운차량공업㈜	02)488-0638	○	○		○	○	○		
	서울 금천구 시흥대로153길 26 (독산동)	㈜영남중공업	02)855-9966	○	○	○	○	○	○	○	◐
	서울 도봉구 도봉로136길 49(창동)	영원자동차공업㈜	02)908-9700	○	○	○	○	○	○	○	
	서울 성동구 성수1가 5-1 성우자동차공업㈜	성우자동차공업㈜	02)464-1885	○				○			
	서울 양천구 남부순환로 563 (신월동)	신월대형점	02)2607-4343	○	○	○	○	○	○		
	서울 영등포구 양평동5가 109-112	롯데칠성음료신협학원분점	02)2633-0771	○	○		○	○			
강원	강원 강릉시 율곡로 2553	강릉대형점	033)643-8546	○	○	○	○	○	○	○	▲
	강원 고성군 죽왕면 향목리 111번지	고성자동차공업사	033)681-0001	○							
	강원 동해시 강원남부로 4610	동해대형현대서비스㈜(☆)	033)522-3058	○	○	○	○	○	○	○	▲
	강원 동해시 삼화로 58	한광자동차종합정비	033)534-8882	○	○	○	○	○	○	○	
	강원 속초시 선사로 26-9	속초대형점	033)636-3850	○	○	○	○	○	○	○	
	강원 영월군 영월읍 영월로 2129	동강산업(합자)	033)373-0802	○			○	○			
	강원 원주시 강변로 577(학성동)	(자)신흥공업사	033)742-3533	○	○	○		○		○	
	강원 원주시 우두산길 20-1	원주상용정비(☆)	033)732-7667	○	○	○	○	○	○	○	▲
	강원 인제군 인제읍 인제로 43	명성공업사	033)461-4500	○	○						
	강원 춘천시 지내고탄로 9 (신동)	㈜춘천자동차종합정비	033)244-3777	○	○	○	○	○	○	○	
	강원 홍천군 홍천읍 마지기로 187	석화자동차공업㈜	033)435-9650	○	○	○	○	○	○	○	
경기	경기 고양시 일산동구 백마로 488	㈜성도모터스	031)907-1883	○	○			○	○		
	경기 고양시 일산동구 성석로 365 (성석동)	㈜성일공업사	031)977-4992	○	○	○	○	○	○	○	
	경기 고양시 일산동구 성현로 13(성석동)	㈜오미산오토랜드(☆)	031)977-5651	○	○	○	○	○	○	○	◎
	경기 고양시 일산동구 장항로 384-10 (장항동)	원일자동차공업사	031)905-5100	○	○	○					
	경기 과천시 중촌로 15	과천대형점	02)503-8465	○	○	○	○	○	○	○	

전국 상용 블루핸즈 주소록

※ 상용 하이테크 블루핸즈는 상호명에 『(☆)』,
상용 H 나이트 케어 서비스 (●: 평일 야간,토요일,휴일 ◐: 평일 야간 ▲: 평일 야간,토요일 ◎: 토요일 ▣: 토요일,휴일)

지역	주소	상호명	전화번호	마이티	메가 트럭	대형 트럭	쓸라티	카운티	중형 버스	대형 버스	케어 서비스
경기	경기 광주시 곤지암읍 대석동길 113	㈜곤지암현대써비스	031)769-8484	○	○			○			
	경기 광주시 곤지암읍 평촌길 100-9	대산공사㈜(☆)	031)763-8162	○	○	○	○	○	○	○	▲
	경기 광주시 오포읍 신현로85	현대오포서비스	031)718-3333	○	○						
	경기 광주시 오포읍 오포로 281번지	㈜동서울중기	031)766-8826	○	○	○	○	○			
	경기 광주시 초월읍 산수로 148	동광주현대서비스	031)767-1000	○			○	○			
	경기 광주시 회덕길 19-11(회덕동)	㈜명성모터스	031)797-8111	○	○	○	○	○	○	○	
	경기 남양주시 경춘로 1319	㈜평내현대써비스	031)595-3663	○			○				
	경기 남양주시 진접읍 금강로 1943-11	㈜경기자동차	031)528-0770	○	○	○	○	○	○	○	◐
	경기 시흥시 군자천로 271	㈜현대시화모터스	031)497-5555	○	○		○	○			
	경기 안산시 단원구 연수원로 17	㈜안산모터스	031)493-5523	○	○	○	○	○	○	○	
	경기 안성시 미양면 안성대로 697-16	안성현대써비스㈜	031)671-0004	○	○	○					
	경기 안성시 죽산면 죽주로 73	죽산자동차정비㈜	031)676-4455	○	○	○	○	○	○	○	
	경기 안양시 만안구 박달로 338번길 18	부광모터스㈜	031)442-3113	○	○		○	○			
	경기 양주시 백석읍 권율로 1385	오산점	031)826-7474	○	○		○	○			
	경기 양주시 은현면 화합로 976	㈜은현점	031)859-2556	○	○		○	○			
	경기 양주시 평화로 1617	㈜양주자동차정비	031)858-1748	○	○	○	○	○			
	경기 여주시 가남읍 여주남로 755	㈜대광현대서비스	031)881-1079	○	○	○	○	○	○	○	
	경기 연천군 전곡읍 전곡로 25-21	전곡현대서비스	031)832-5232	○	○	○	○	○	○		
	경기 오산시 내삼미로 9 (수청동)	금성자동차공업사	031)376-8585	○			○	○			
	경기 용인시 기흥구 중부대로 14-9 (영덕동)	경기자동차공업사	031)206-1661	○	○		○	○			
	경기 용인시 처인구 명지로 176	진성자동차공업㈜	031)321-1700	○	○		○	○			
	경기 용인시 처인구 양지면 중부대로 2038-8	용인현대자동차공업㈜	031)321-5656	○	○	○	○	○	○	○	
	경기 의정부시 서부로526	가능서부점㈜	031)877-5589	○	○	○	○	○	○	○	
	경기 의정부시 시민로416번길 35-19 (용현동)	용현대형점	031)856-8855	○	○	○	○	○	○	○	▲

전국 상용 블루핸즈 주소록

※ 상용 하이테크 블루핸즈는 상호명에 『(☆)』,
상용 H 나이트 케어 서비스 (●: 평일 야간,토요일,휴일 ◐: 평일 야간 ▲: 평일 야간,토요일 ◎: 토요일 ▣: 토요일,휴일)

지역	주소	상호명	전화번호	마이티	메가 트럭	대형 트럭	쓸라티	카운티	중형 버스	대형 버스	케어 서비스
경기	경기 이천시 대월면 경충대로 1937번길 43	㈜이천써비스	031)637-0063	○	○	○	○	○	○	○	
	경기 이천시 장호원읍 서동대로 8769-1	현대장호원서비스	031)643-0080	○							
	경기 파주시 월롱면 도감로 164	파주부광모터스㈜	031)949-8074	○	○	○	○	○	○	○	
	경기 파주시 조리읍 통일로 477-14	두원현대서비스	031)948-2121	○			○	○			
	경기 파주시 탄현면 갈현로 45	㈜현대오성자동차공업사	031)943-8272	○			○	○			
	경기 평택시 오성면 서동대로 2061	안중현대서비스㈜	031)682-1900	○			○	○			
	경기 평택시 평택로 124	㈜대한공업사	031)652-7777	○	○	○	○	○	○	○	
	경기 평택시 포승읍 포승서로 80	평화현대서비스㈜	031)686-8777	○	○	○					
	경기 포천시 내촌면 금강로2259번길 5	내촌점	031)534-1009	○			○	○			
	경기 포천시 내촌면 금강로 2008	고려자동차정비㈜	031)534-6772	○	○	○	○	○			◐
	경기 포천시 소흘읍 부흥로 129 외2필지	송우현대서비스㈜	031)541-1737	○	○	○					
	경기 포천시 소흘읍 호국로 483	한양자동차공업㈜	031)541-6600	○	○		○	○			
	경기 포천시 일동면 화동로 790	선진1급정비공업㈜	031)531-0808	○	○			○	○	○	
	경기 하남시 하남대로 997	풍산미사리점	031)795-1551	○			○				
	경기 화성시 동탄면 풀무골로 1	㈜중앙고속(☆)	031)376-8288	○	○	○	○	○	○	○	▲
	경기 화성시 양감면 암소고개로 255-18	화성상용서비스㈜(☆)	031)8058-1133	○	○	○	○	○	○	○	●
	경기 화성시 정조로 63 (진안동)	태안대형점	031)223-5433	○	○	○					●
	경기 화성시 주석로 370-17	㈜남양공업사	031)356-3816	○	○	○					
	경기 화성시 팔탄면 포승향남로 2960-4	㈜현대마스타자동차	031)358-4949	○	○	○	○	○			
	경기 용인시 처인구 양지면 남평로 39	현대양지자동차정비㈜	031)338-1141	○	○	○	○	○	○	○	
경남	경남 거제시 연초면 방곡길 3	㈜연초자동차종합정비공장	055)636-2600	○	○	○	○	○	○	○	
	경남 거창군 거창읍 밤티재로 1262	㈜남한정비	055)943-7700	○	○	○	○	○	○	○	
	경남 고성군 고성읍 남해안대로 2524	신라자동차1급정비	055)674-0330	○			○	○			
	경남 김해시 김해대로 2596번길 85	대양정비공업사	055)322-3077	○	○	○					

전국 상용 블루핸즈 주소록

※ 상용 하이테크 블루핸즈는 상호명에 『(☆)』,
상용 H 나이트 케어 서비스 (●: 평일 야간,토요일,휴일 ◐: 평일 야간 ▲: 평일 야간,토요일 ◎: 토요일 ▣: 토요일,휴일)

지역	주소	상호명	전화번호	마이티	메가 트럭	대형 트럭	쓸라티	카운티	중형 버스	대형 버스	케어 서비스
경남	경남 사천시 사천읍 구암두문로 154-32	사천현대서비스㈜	055)855-1181	○	○	○	○	○	○	○	▣
	경남 사천시 삼천포대교로 577 (좌룡동)	삼천포종합정비㈜	055)833-7610	○	○		○	○	○		
	경남 산청군 산청읍 친환경로2720번길 91	산청1급정비공업사	055)973-7676	○	○		○	○	○		
	경남 양산시 물금읍 제방로 223 10단지 세방 CY	세방정비공장	055)381-3031	○	○	○					
	경남 양산시 물금읍 제방로 27	㈜천일정비	055)371-2230		○	○					◎
	경남 진주시 도동로 154 (상대동)	㈜대동정비	055)752-1121	○	○	○	○	○	○	○	
	경남 진주시 동부로 142	진주현대상용서비스㈜(☆)	055)754-0342	○	○	○					▲
	경남 창원시 마산회원구 내서읍 중리 공단로149	(유)국제보링1급정비	055)232-4442	○	○	○	○	○	○	○	
	경남 창원시 의창구 무역로503번길 5-26	지원정비공업사	055)238-1500	○	○	○	○	○	○	○	▲
	경남 통영시 안개4길 23-14(무전동)	㈜동진자동차정비	055)646-2525	○			○	○			
	경남 하동군 하동읍 화심길 126	㈜두일1급자동차	055)882-2500	○	○	○	○	○	○	○	
	경남 합천군 대양면 동부로 22	(합)합천1급자동차	055)933-2223	○	○		○	○	○		
경북	경북 경산시 하양읍 대경로 666번지	하양자동차종합정비	053)851-9009	○	○	○	○	○	○	○	
	경북 경주시 유림로 113(용강동)	대양종합자동차정비공장	054)776-9100	○	○	○	○	○	○	○	
	경북 경주시 태종로 266-3	㈜베스트원 현대서비스	054)701-2323	○	○	○	○	○			●
	경북 구미시 비산로 49	구미현대종합정비	054)464-3300				○				
	경북 구미시 산동면 옥계2공단로 640	북구미현대서비스㈜	054)471-9200	○			○	○			
	경북 구미시 선기로3길 44	㈜구미자동차정비공장	054)457-5055				○				
	경북 문경시 신기공단2길 5	㈜세일	054)554-1422	○	○	○	○	○	○	○	
	경북 상주시 북상주로 102	상주현대서비스	054)535-9003~5	○	○	○	○	○	○	○	
	경북 안동시 공단로 42	현대종합정비공장	054)858-5555	○	○	○	○	○	○	○	●
	경북 안동시 풍산읍 풍산태사로 773	서안동현대서비스	054)859-3434	○			○	○			
	경북 영주시 구성로88번길 172	영주종합정비공장	054)634-2800	○	○	○	○	○	○	○	
	경북 영천시 금호읍 금호로 338-32번지	삼천리자동차정비공업	054)337-3005	○	○		○	○			

전국 상용 블루핸즈 주소록

※ 상용 하이테크 블루핸즈는 상호명에 『(☆)』,
상용 H 나이트 케어 서비스 (●: 평일 야간,토요일,휴일 ◐: 평일 야간 ▲: 평일 야간,토요일 ◎: 토요일 ▣: 토요일,휴일)

지역	주소	상호명	전화번호	마이티	메가 트럭	대형 트럭	쓸라티	카운티	중형 버스	대형 버스	케어 서비스
경북	경북 울릉군 울릉읍 무릉길 205	울릉서비스	054)791-0014	○				○			
	경북 울릉군 울릉읍 저동4길 33-30	울릉종합자동차정비	054)791-1231	○				○			
	경북 울진군 평해읍 동해대로 723번지	㈜동경자동차종합정비	054)787-5555	○	○	○	○	○	○	○	
	경북 청도군 화양읍 청려로 1798	현대자동차청도서비스	054)373-8400	○	○		○	○			
	경북 청송군 진보면 영양로 34-35	진보종합정비	054)874-5300				○				
	경북 칠곡군 가산면 송신로 276	현대서비스가산종합정비(☆)	054)971-1500	○	○	○	○	○	○	○	
	경북 칠곡군 북삼읍 금오대로 120	북삼현대써비스	054)974-6662				○				
	경북 포항시 남구 철강로159	㈜삼일 이알씨	054)285-3030	○	○	○	○	○	○	○	●
광주	광주 광산구 동곡로 663	광산현대서비스㈜(☆)	062)940-9800	○	○	○	○	○	○	○	◐
	광주 북구 하서로672번길37	(합)북광주현대서비스	062)576-8272	○	○		○	○			
대구	대구 달서구 성서공단로 72-19	은성건설기계정비공업(☆)	053)585-5900~4	○	○	○	○	○	○	○	▲
	대구 달성군 논공읍 비슬로262길 21	상리종합자동차정비공장	053)617-7200	○	○	○	○	○	○	○	●
	대구 달성군 하빈면 하빈남로 564	한성종합정비	053)583-9580	○	○	○	○	○	○	○	
	대구 북구 신천동로 980	㈜창신종합중기정비	053)382-5900	○	○	○	○	○	○	○	▲
	대구 서구 와룡로 319	달구벌자동차정비공장	053)562-2662	○			○	○			
대전	대전 대덕구 대전로 1324(읍내동)	새한현대서비스㈜	042)634-1122	○	○	○	○	○	○	○	●
	대전 대덕구 신탄진로 375	㈜대덕현대서비스	042)625-6600	○	○	○	○	○	○	○	
	대전 서구 계룡로 510	(자)유승기업	042)523-0033	○	○	○	○	○	○	○	
부산	부산 강서구 녹산산업북로 169	㈜강진정비(☆)	051)311-4406	○	○	○					▲
	부산 남구 신선로 340 (용당동)	㈜현대기아남구정비서비스	051)624-2121	○	○	○	○	○	○	○	▲
	부산 사상구 감전동 156-2	㈜경남정비공업사	051)313-0501	○			○	○			
	부산 사상구 감전동 162-10	삼덕정비㈜	051)315-3225	○	○	○	○	○			
	부산 사하구 장림동 1050	㈜부산정비	051)261-2111	○	○	○	○	○	○	○	

전국 상용 블루핸즈 주소록

※ 상용 하이테크 블루핸즈는 상호명에 『(☆)』,
상용 H 나이트 케어 서비스 (●: 평일 야간,토요일,휴일 ◐: 평일 야간 ▲: 평일 야간,토요일 ◎: 토요일 ▣: 토요일,휴일)

지역	주소	상호명	전화번호	마이티	메가 트럭	대형 트럭	쓸라티	카운티	중형 버스	대형 버스	케어 서비스
울산	울산 북구 염포로 272 (효문동)	㈜동신공업사	052)287-7777	○	○	○	○	○	○	○	
	울산 울주군 삼남면 반구대로 335	1급언양종합정비	052)263-8995~6	○	○	○	○	○	○	○	
	울산 울주군 온양읍 덕망로 290	만장공업사	052)238-0002	○	○	○	○	○	○	○	
	울산 울주군 청량면 온산로 323	부광종합정비	052)268-8287	○	○	○	○	○	○	○	
인천	인천 동구 중봉대로 73(송현동)	㈜삼공사	032)773-5544	○	○	○	○	○	○	○	
	인천 서구 경명대로 406	㈜카라인종합정비	032)564-1516	○	○	○					◎
	인천 서구 보도진로41번길 8 (가좌동)	오성모터스	032)571-5679	○	○	○	○	○	○	○	
	인천 서구 봉수대로501번길 62 (원창동)	청라트럭서비스	032)575-8504	○	○	○	○	○	○	○	●
	인천 중구 서해대로94번길 57-33 (신흥동3가)	은혜산업개발㈜	032)887-5711	○	○	○	○	○	○	○	
	인천 중구 축항대로 289번지	인천대형점	032)887-8812	○	○	○	○				▲
	인천 중구 축항대로 290번길 120(신흥동 3가)	삼일자동차써비스㈜	032)885-3221	○	○	○	○	○	○	○	◎
전남	전남 광양시 광양읍 해광로 888	㈜광양정비센터	061)761-2222	○	○	○	○	○	○	○	▲
	전남 광양시 담안길 82	㈜대원기업	061)792-6004	○	○	○	○	○	○	○	
	전남 목포시 영산로 600	(유)태원자동차	061)283-5514	○	○	○	○	○	○	○	
	전남 보성군 벌교읍 분토길 4	벌교자동차정비	061)858-3900	○	○		○	○			
	전남 보성군 보성읍 송재로 227	보성점	061)852-0707	○			○	○			
	전남 순천시 서면 순천로 76	㈜서면자동차정비공업사(☆)	061)755-3630	○	○	○	○	○	○	○	▲
	전남 여수시 연등8길 23	(유)동성공업사	061)665-8585	○	○		○	○			
	전남 여수시 화치동 산단 중앙로 67	여수현대정비서비스㈜	061)692-7575	○	○	○	○	○	○	○	
	전남 장성군 동화면 원남평길 15-21	㈜한국쓰리축현대상용서비스	061)390-8750	○	○	○	○	○	○	○	
	전남 해남군 해남읍 중앙1로 489	해남점	061)536-8203				○				
전북	전북 완주군 이서면 이서남로 361-22	(유)풍남자동차써비스(☆)	063)229-1800	○	○	○	○	○	○	○	◐
	전북 전주시 덕진구 팔복로 99	태평공업사	063)212-1501	○	○	○	○	○	○	○	◐

전국 상용 블루핸즈 주소록

※ 상용 하이테크 블루핸즈는 상호명에 『(☆)』,
상용 H 나이트 케어 서비스 (●: 평일 야간,토요일,휴일 ◐: 평일 야간 ▲: 평일 야간,토요일 ◎: 토요일 ▣: 토요일,휴일)

지역	주소	상호명	전화번호	마이티	메가 트럭	대형 트럭	쓸라티	카운티	중형 버스	대형 버스	케어 서비스
충남	충남 공주시 우금티로 616	신창현대서비스	041)857-9977	○	○	○	○	○	○	○	●
	충남 논산시 부적면 계백로 1473	㈜논산정비센터	041)734-6061	○	○		○	○			
	충남 당진시 대섬길 228	㈜동양모터스	041)357-6811	○	○	○	○	○	○	○	●
	충남 보령시 신대목재길 6 (신흑동)	보령현대서비스	041)931-5225	○	○		○	○			
	충남 서산시 남부순환로 20-8	㈜남부현대서비스	041)668-1188	○	○	○	○	○	○	○	●
	충남 서산시 수석순환로 5 (수석동)	서산현대서비스	041)665-0611	○	○	○	○	○			
	충남 아산시 곡교천로125번길 35	㈜현대자동차충청써비스(☆)	041)547-3399	○	○	○	○	○	○	○	●
	충남 예산군 예산읍 신례원로 103	예산자동차정비공업사	041)335-3000	○	○		○	○			
	충남 천안시 서북구 천일고2길 99	천안특장차자동차정비㈜	041)585-9889	○	○	○	○	○	○	○	●
	충남 청양군 청양읍 중앙로 116	진흥자동차공업㈜	041)943-2631	○	○		○	○			
	충남 태안군 태안읍 원이로 79	태안현대서비스	041)675-5217	○	○		○	○			
충북	충북 음성군 감곡면 중간말길 16번길 59	현대감곡상용서비스㈜	043)882-6262	○	○	○	○	○	○	○	
	충북 음성군 금완읍 무극로 145	현대자동차음성서비스	043)883-1771	○	○						
	충북 제천시 내토로891(장락동)	첨단공업㈜	043)646-0589	○	○	○	○	○	○	○	
	충북 제천시 단양로14길 48-13	제천현대상용서비스㈜	043)648-5300	○	○	○	○	○	○	○	▲
	충북 청주시 청원구 토성로 422	청주대형점	043)231-4469	○	○	○	○	○	○	○	
	충북 청주시 흥덕구 월명로201번길2(봉명동)	㈜공단공업사	043)271-4088	○	○	○	○	○	○	○	
	충북 충주시 목행산단6로27(금릉동)	㈜중앙공업사	043)853-2092	○	○	○	○	○	○	○	
제주	제주 서귀포시 토평동 3271-3	천지자동차공업사	064)732-0070	○	○	○	○	○	○	○	
	제주 제주시 외도1동 643-5	외도점	064)743-3655	○			○	○			
	제주 제주시 제성1길 62, 1층(도두이동)	제주대형점㈜	064)744-0902	○	○	○	○	○	○	○	
	제주 화북1동 2131-3	㈜산지공업사	064)758-7182	○	○	○	○	○	○	○	