

本書ではお車の各装置や装備の正しい取り扱いかたと、快適ドライブ情報やお手入れのしかた、万一のときの応急処置などを記載しています。

- ◎お車を安全・快適にお使いいただくため、ご使用前に必ずお読みください。
- ◎「安全・快適カーライフのために」は取り扱い時の要点を記載しています。しっかりお読みください。
- ◎「警告」「注意」は安全のために特に重要です。よく読んでお守りください。
- 本書の中で使用しているマークと意味は次のようになっています。

安全のために守っていただきたいこと。	
 警告	守らないと生命の危険又は重大な傷害につながるおそれがあります。
 注意	守らないと傷害又は事故につながるおそれがあります。
お車のために守っていただきたいこと。	
 アドバイス	守らないと車両破損につながるおそれや正規性能を確保できないことがあります。
お車を使ううえで知っておいていただきたいこと。	
 知識	知っておくとお車やいろいろな装備を上手に使うことができ便利です。

- グレードにより異なる装備又はオプションのため、すべての車についていない装備は★マークを表示しています。
- 参照して読んで頂きたいページなどを、🔍マークで表示しています。
- 日産販売会社で取り付けられた装備（ディーラーオプション）については、その装備に付属の取扱説明書をお読みください。
- 点検・整備、保証については別冊のメンテナンスノートをお読みください。
- その他、ご不明な点はカーライフアドバイザー（営業部員）にお申しつけください。

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">・本書と別冊のメンテナンスノートはお車の中に保管してください。・お車をゆずられるときは次に所有される方のために、本書をお車に付けておいてください。・車両の仕様変更により、本書の内容が実車と一致しない場合がありますのであらかじめご了承ください。 |
|---|

●イラスト目次.....2

1. 安全・快適カーライフのために

- お出かけまえには.....8
- お子さまを乗せるときは.....11
- 走行するときは.....13
- 駐・停車するときは.....16
- オートマチック車を運転するときは...18
- こんなことにも注意.....20
- こんなときは異常ではありません.....22
- セルフ式ガソリンスタンドを利用するときは...23
- 経済的な運転をするために.....24
- イベントデータレコーダ.....25

2. 走行する前に

- 各部の開閉のしかた.....28
- ハンドル・シート・ミラーの調節のしかた.....53
- シートベルトの着用のしかた....73
- SRSエアバッグ.....79
- 前席ロードリミッター付プリテンショナーシートベルト.....88

3. 走行するとき

- メーター・表示灯・警告灯の見かた.....90
- スイッチの使いかた.....107
- 運転のしかた.....116
- ABS（アンチロックブレーキシステム）.....133

4. 室内装備の使いかた

- エアコンの使いかた.....136
- オーディオの使いかた.....148
- 室内装備品の使いかた.....150
- インテリジェントキー.....163

5. 車との上手なつきあいかた

- 快適ドライブのために.....192
- お手入れのしかた.....202
- 環境保護のために.....209
- 点検・整備、保証について.....210

6. 万一のとき


- 発炎筒の使いかた.....212
- 道路で故障したときは.....213
- けん引するときは.....215
- オーバーヒートしたときは.....219
- バッテリーがあがったときは...220
- ヒューズを交換するときは.....222
- 工具・ジャッキ・スペアタイヤについて.....224
- パンクしたときは.....231
- 事故がおきたときは.....239

●付録.....241

- サービスデータ.....241

●さくいん.....247


車両により異なる装備、オプション装備なども含んでいます。



ZS10255

①アッパーグローブボックス	150	⑪ロアグローブボックス.....	151
②助手席 SRS エアバッグシステム	79	⑫リヤウインドーデフォグガー スイッチ	115
③エアコン	136	⑬フロントシート用カップホルダー	156
④インストセンターボックス	157	⑭インストセンターロアボックス	157
⑤セレクトレバー	119	⑮灰皿.....	155
⑥ワイパー・ウオッシャースイッチ	112	⑯電源ソケット.....	158
⑦運転席 SRS エアバッグシステム	79	⑰エンジンフードオープナー.....	44
⑧メーター	90	⑱フューエルフィラーリッド オープナー	50
⑨ライトスイッチ	107	⑲ヒューズボックス.....	222
方向指示器スイッチ	110	⑳フロントドアポケット.....	160
⑩発炎筒	212		

車両により異なる装備、オプション装備なども含んでいます。




ZSI0256

①オートスライドドアスイッチ	40
②ドアミラースイッチ	70
③ヘッドランプレベライザースイッチ	111
④ドアロックスイッチ	32
⑤ドアロック	32
⑥セカンドシート専用吹き出し スイッチ	147
⑦インスト後席専用吹き出し スイッチ	146
⑧非常点滅表示灯スイッチ	110

⑨パーキングブレーキ	118
⑩ハンドル位置調節レバー	54
⑪キースイッチ	116
イグニッションノブ	171
⑫イオン発生モード表示灯	141
⑬オートスライドドアメインスイッチ	39
⑭パワーウインドーロックスイッチ	49
⑮パワーウインドースイッチ	46


車両により異なる装備、オプション装備なども含んでいます。



ZSI0163

①ルームミラー	72	⑫ラゲッジルームランプ.....	155
②ルームランプ	152	⑬ラゲッジフック.....	161
③パノラミックルーフスイッチ	52	⑭フロントシート.....	54
④サンバイザー	150	⑮運転席アームレスト.....	57
⑤ドアロック	32	⑯セカンドシート用カップホルダー	156
⑥パワーウィンドースイッチ	46	⑰セカンドシート.....	58
ドアロックスイッチ	32	⑱セカンドシートセンター	
⑦ SRS カーテンエアバッグシステム		アームレスト	59
.....	79	⑲サードシート用カップホルダー	156
⑧セカンドシートパーソナルランプ			156
.....	154	⑳サードシート.....	62
⑨アシストグリップ	159	㉑ラゲッジアンダーボックス.....	161
⑩シートベルト	73		
⑪ユーティリティフック	161		

車両により異なる装備、オプション装備なども含んでいます。




ZS10258

①エンジンフード	44
②ヘッドランプ	107、244
③フロントワイパー	112
④車幅灯	107、244
⑤パノラミックルーフ	52
⑥パワーウィンドー	46
⑦方向指示器 兼 非常点滅表示灯	110、110、244

⑧タイヤ.....	206、244
⑨ドアミラー.....	70
⑩ドア.....	30
⑪スライドドア.....	33
⑫チャイルドセーフティドアロック	36

車両により異なる装備、オプション装備なども含んでいます。




ESH0005Z

①リヤワイパー	114	⑥フューエルフィルターリッド.....	50
②ハイマウントストップランプ ...	244	⑦番号灯.....	107、244
③アンテナ	148	⑧電磁式バックドアオープナー	
④リヤウインドーデフォグガー ...	115	スイッチ	43
⑤方向指示器 兼 非常点滅表示灯		⑨後退灯.....	244
.....	110、110、244	⑩尾灯・制動灯.....	244

●お出かけまえには.....	8
●お子さまを乗せるときは	11
●走行するときは	13
●駐・停車するときは.....	16
●オートマチック車を運転するときは	18
●こんなことにも注意.....	20
●こんなときは異常ではありません	22
●セルフ式ガソリンスタンドを利用するときは	23
●経済的な運転をするために	24
●イベントデータレコーダ	25

△ 重要です。しっかりお読みください。



お出かけまえには

日常点検は必ず実施

- ・お車を安全にお使いいただくため、日常点検は必ず実施してください。
車の状態に応じて、適切な時期に実施することが法律で義務づけられています。
詳しくはメンテナンスノートをお読みください。
- ・いつもと違うことに気がついたら日産販売会社で点検を受けてください。
(音、振動、臭い、水・油漏れなど)



TCA0001Z

タイヤの空気圧はときどき点検する

- ・タイヤの空気圧が不足したまま走行すると、バースト（破裂）するなど思わぬ事故につながるおそれがあります。タイヤの空気圧はときどき点検してください。
詳しくは207ページをお読みください。

バッテリーの液量はときどき点検する

- ・バッテリーの液量が下限 (LOWER LEVEL) 以下になったまま使用、又は充電すると、バッテリーが爆発するおそれがあります。バッテリーの液量はときどき点検してください。
詳しくはメンテナンスノートをお読みください。


お車にあった燃料を補給

- ・指定以外の燃料を補給しないでください。
- ・軽油や有鉛ガソリンを使用すると車に悪影響を与えます。
- ・粗悪な燃料も車に悪影響を与えるので補給しないでください。

エンジン型式	使用燃料
MR20DE	無鉛レギュラーガソリン


車庫や屋内ではエンジンをかけたままにしない

- ・車庫や屋内など換気が悪い所では、排気ガスが充満しやすいため、エンジンをかけたままにしないでください。排気ガスには無色無臭で有害な一酸化炭素が含まれていますので、吸い込むと一酸化炭素中毒になるおそれがあります。



TCA0002Z

△ 重要です。しっかりお読みください。




お出かけまえには

正しい運転姿勢に調節

- ・走行前にシート、ハンドル、ヘッドレストの位置を正しい運転姿勢がとれるように調節し、ドアミラー、ルームミラーなどを後方視界が十分確認できる位置に調節してください。

シートベルトは正しく着用


- ・走行する前に必ず全員がシートベルトを着用してください。
- ・シートベルトは正しく着用しないと、ベルトの効果が十分発揮できなかったり、ベルトによりケガをするおそれがあります。正しい着座姿勢で正しく着用してください。
- ・SRSエアバッグは、シートベルトの補助装置でシートベルトに代わるものではありません。シートベルトは必ず着用してください。



TCB0003Z

運転席足元には物を置かない


- ・足元のまわりにあき缶などの物を置かないでください。
- ・ブレーキペダルやアクセルペダルに物が挟まると、ペダルの操作ができなくなり、思わぬ事故につながるおそれがあります。



TCA0004Z

車に合わないフロアカーペットは使わない

- ・この車（年式）専用のフロアカーペットを、床の上にしっかりと固定して正しく使用してください。フロアカーペットがずれて各ペダルと干渉し、思わぬスピードがでたりブレーキが効きづらくなるなど、重大な損害につながるおそれがあります。



ESD0143Z

●フロアカーペット…162ページをお読みください。

目次

安全・快適カ
ライフのため

走行する前

走行するとき

室内装備の
使いかた


つ車との
きあの手
いかな

万
一
の
と
き

付
録

さ
く
い
ん


⚠ 重要です。しっかりお読みください。



お出かけまえには

燃料が入った容器やスプレー缶などを積まない


- ・ガソリンや可燃性ガスの入ったスプレー缶などは積まないでください。引火や爆発するおそれがあり危険です。



TCA0005Z

インストルメントパネルの上に物を置かない


- ・アクセサリーや芳香剤などを置かないでください。SRSエアバッグが作動したときの衝撃で飛び、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- ・走行中に移動しやすい物や、視界を妨げるような大きい物は置かないでください。安全運転の妨げになり、思わぬ事故につながるおそれがあります。



TCA0006Z

荷物を積みすぎない


- ・助手席や後席に荷物を重ねて積まないでください。急ブレーキなどのとき荷物が落ちてきて、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- ・ラゲッジルーム（荷室）に荷物を置くときは、背もたれの高さを越えないようにしてください。



TSC0102Z


アクセサリーの取り付けに注意

- ・ウインドーにアクセサリーを取り付けると、視界の妨げになったり、吸盤がレンズの働きをして火災を起こしたり、SRSエアバッグが作動したときアクセサリーが飛んでケガをするなど、思わぬ事故につながるおそれがあります。



TCA0029Z

△ 重要です。しっかりお読みください。




お子さまを乗せるときは

お子さまは後席に

- ・助手席に乗せるのはできるだけ避けてください。お子さまの動作が気になったり、スイッチ、レバー類のいたずらなど安全運転の妨げになるおそれがあります。
- また、助手席SRSエアバッグの格納部に近づいていると、万一の事故などでSRSエアバッグが作動したときに強い衝撃を受け、重大な傷害につながるおそれがあります。

お子さまにもシートベルトを着用


- ・お子さまにも必ずシートベルトを着用させてください。お子さまをひざの上に抱えていると、衝突時などにお子さまを支えることができず、お子さまが重大な傷害を受けるおそれがあります。
 - 73ページも合わせてお読みください。
 - ・シートベルトが首や顔に当たったり、腰骨に掛からないような小さなお子さまには、チャイルドセーフティシートやジュニアセーフティシートをお使いください。また、ひとりで座れない小さなお子さまには乳児用チャイルドシートをお使いください。
- (詳しくは、日産販売会社にご相談ください。)



TCA0008Z

チャイルドシートは後席に

- ・助手席に乳児用チャイルドシートを取り付けたり、チャイルドセーフティシートを後ろ向きに取り付けることはやめてください。SRSエアバッグが作動したときに強い衝撃を受け、生命にかかわる重大な傷害につながるおそれがあります。
 - ・チャイルドシートをお使いになるときは後席に取り付けてください。やむを得ず助手席に取り付けるときは、シートをできるだけ後ろに下げ、必ず前向きに取り付けてください。
- なお、乳児用チャイルドシートなど後ろ向きにしか使用できないシートは、必ず後席に取り付けてください。また、チャイルドシートは、走行する前に確実に固定されていることを確認してください。
- ・チャイルドシートの固定方法、及びその他取り扱いかたは、それぞれの商品に付属の取扱説明書に従ってください。
 - 66ページも合わせてお読みください。



TCA0355Z

目次

安全・快適カーライフのために

走行する前に

走行するとき

室内装備の使用かた

車とあのかたの上手なつきあひ

万のとき

付録

さくいん

△ 重要です。しっかりお読みください。



お子さまを乗せるときは

＜チャイルドシート選択の目安＞

ISO FIX 対応チャイルドセーフティシート

	体重 (kg)	参考身長 (cm)	参考年齢
後ろ向きの 取り付け	新生児～ 9未満	新生児～ 70未満	新生児～ 9か月頃
前向きの 取り付け	9～ 18未満	70～ 100以下	9か月頃～ 4才頃

ISO FIX 対応チャイルドセーフティシートを除く


	体重 (kg)	参考身長 (cm)	参考年齢
チャイルドセーフティシート (後向き用)	新生児～ 13未満	新生児～ 85未満	新生児～ 18か月頃
チャイルドセーフティシート (前向き用)	9～ 18以下	70～ 100以下	9か月頃～ 4才頃
ジュニアセーフティシート	15～ 36以下	100～ 150以下	3才頃～ 12才頃

ドア、ウィンドーなどは大人が操作

- ・ドア、ウィンドー、パノラミックルーフなどの開閉は、お子さまには操作させないでください。開閉時に手、首、足などを挟んだりして、重大な傷害につながるおそれがあります。
- ・パワーウィンドーロックスイッチは必ず押し込んでおいてください。
 ❶ 詳しくは49ページをお読みください。
- ・チャイルドセーフティドアロックはロック側にしておいてください。いたずらによりドアが開くと危険です。
 ❷ 詳しくは36ページをお読みください。

窓から手や顔を出さない


- ・お子さまが手や顔を出さないように注意してください。急ブレーキ時にぶつけて思わぬケガをしたり、車外の障害物に当たり、重大な傷害につながるおそれがあります。



TCC0005Z


車内にお子さまだけを残さない

- ・車から離れるときは、必ずお子さまと一緒に降りてください。炎天下では車内が高温になり、生命にかかわるおそれがあり危険です。
- ・お子さまのいたずらで車の発進、火災など、思わぬ事故につながるおそれがあります。



TSC0103Z


△ 重要です。しっかりお読みください。



走行するときは

高速道路に入る前には燃料などを再確認

- ・燃料は十分補給してください。高速道路上での燃料切れは危険です。
- ・タイヤの空気圧が不足していないか確認してください。空気圧不足の状態では高速走行をすると、バースト（破裂）するおそれがあります。
- ・万一のために停止表示板（停止表示灯）を車に備えておいてください。停止表示板（停止表示灯）の表示は、法律で義務づけられています。（別売りです）




TCA0184Z

車のためにならし運転を

- ・エンジン本体、駆動系などこの車両の持っている性能を十分に引き出すためには、ならし運転が必要です。
- 走行距離約1,600kmまでは適度な車速、エンジン回転で運転してください。

走行中はエンジンを止めない


- ・エンジンが止まると、極度にハンドル操作が重くなったり、ブレーキの効きが悪くなり、思わぬ事故につながるおそれがあります。



TCA0013Z


長い下り坂ではエンジンブレーキを併用

- ・ブレーキペダルを踏み続けると、ブレーキが過熱して効きが悪くなるおそれがあり危険です。坂の勾配に応じてエンジンブレーキを併用してください。（エンジンブレーキとは走行中アクセルペダルから足を離したときに発生するブレーキ力です。）
- ・坂の勾配に応じて最適なエンジンブレーキになるよう自動化してありますが、特に強いエンジンブレーキが必要なときは、セレクトレバーを $\square$ に入れます。



TSC0104Z

△ 重要です。しっかりお読みください。



走行するときは

雨天時の走行は速度を落とす

- ・路面がぬれると滑りやすくなります。通常より注意して安全運転に心がけてください。
- ・わだちなどにできた水たまりに高速で進入すると、タイヤが水に乗った状態（ハイドロプレーニング現象）になり、ハンドルやブレーキが効かなくなり危険です。スピードを落として走行してください。特に摩耗したタイヤは、ハイドロプレーニング現象が起こりやすいので注意してください。
- ・冠水路など深い水たまりは走行しないでください。エンジン破損や車両故障につながるおそれがあります。



TCA0015Z

タイヤを傷つける運転をしない

- ・道路の縁石などにタイヤの側面を接触させたり、道路上の凹みや突起物の乗り越しなどは避けてください。タイヤを傷つけるおそれがあります。

水たまり走行後はブレーキの効きを確認


- ・水たまり走行後や洗車後は、ブレーキの効きが悪くなることがあります。ブレーキペダルを軽く踏んで効きを確認してください。
- ・効きが悪いときは、周囲の安全に十分注意しながら低速で走行し、効きが回復するまでブレーキペダルを繰り返し軽く踏んでください。



TSC0105Z


滑りやすい路面を走行するときは慎重に

- ・ぬれた路面や凍結路、積雪路などではスピードを落としてください。
- ・急加速、急ブレーキ、急ハンドル、急激なエンジンブレーキは避けてください。タイヤがスリップしやすく、思わぬ事故につながるおそれがあります。



TCD0029Z


⚠ 重要です。しっかりお読みください。



走行するときは

横風が強いときは


- ・横風を受け、車が横に流されるようなときは、ハンドルをしっかり握ってスピードを徐々に落としてください。
- ・トンネルの出口、橋の上、切り通しなどは特に横風が発生しやすいので注意してください。



TCA0018Z

ブレーキペダルに足をのせたままにしない


- ・ブレーキペダルに足をのせたまま走行しないでください。ブレーキの部品が早く摩耗したり、ブレーキが過熱し効が悪くなるおそれがあります。



TCA0019Z


走行中に異常があったら

- ・警告灯が点灯したら、ただちに安全な場所に停車し、適切な処置をしてください。そのまま走行すると思わぬ事故につながるおそれがあります。
 ●詳しくは96ページをお読みください。
- ・走行中にタイヤがパンクやバースト(破裂)したときは、あわてずにハンドルをしっかり握ってスピードを徐々に落とし、安全な場所に停車してください。急ブレーキや急ハンドルを行うと、車両がコントロールできなくなり危険です。
- ・床下に強い衝撃を受けたときは、ただちに安全な場所に停車し、ブレーキ液や燃料の漏れ、マフラーなど車体下部の各部に損傷がないか確認してください。漏れや損傷がある場合は、日産販売会社に連絡してください。



TCA0020Z


△ 重要です。しっかりお読みください。



駐・停車するときは

燃えやすい物の上や近くに車を止めない


- ・枯れ草、紙、木材、油など燃えやすい物の上や近くには駐・停車しないでください。排気管や排気ガスは高温になるため着火するおそれがあり危険です。
- ・車両後方に木材、ベニヤ板などの可燃物があるときは、車両後端から十分に距離をとって止めてください。すき間が少ないと、排気ガスにより変色や着火するおそれがあります。



TSC0107Z

車から離れるときは必ずエンジンを止め施錠する


- ・無人で車が動き出したり、盗難など思わぬ事故につながるおそれがあります。
- ・お子さまや介護が必要な方を車内に残したままにしたり、貴重品を置いたままにしないでください。



TSC0108Z

仮眠するときは必ずエンジンを止める


- ・無意識にセレクトレバーを動かしたり、アクセルペダルを踏み込んだりして、車の不意な発進やエンジン過熱による火災など、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。
- ・エアコンの吸い込み口を内気循環にして長時間エンジンをかけたままにした場合、排気管に腐食や損傷による穴や亀裂があると、排気ガスが車内に侵入し、一酸化炭素中毒になるおそれがあり危険です。



TSC0109Z


ハンドルをいっぱいに切った状態を長く続けない

- ・車庫入れなどで、エンジンをかけたままハンドルをいっぱいに切った状態を長く続けると、ハンドル操作力が重くなることがありますが異常ではありません。
- 詳しくはEPS（電動パワーステアリング）警告灯…102ページをお読みください。



TSC0110Z


△ 重要です。しっかりお読みください。



駐・停車するときは

坂道駐車はパーキングブレーキを確実に


- ・無人で車が動き出すなど、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- ・パーキングブレーキを確実にかけ、セレクトレバーをPに入れてください。
さらにタイヤに輪止めをすると効果があります。



TSC0111Z

車の移動はエンジンをかけて

- ・必ずエンジンをかけて移動してください。エンジンをかけないで坂道を利用した移動は、極度にブレーキの効きが悪かったり、ハンドル操作が重くなり、思わぬ事故につながるおそれがあります。



TSC0112Z

エンジンをかけたまま小休止するとき

- ・エンジンをかけたまま仮眠や長時間駐車はしないでください。
- ・冬場の駐車など暖房をせざるを得ない状況で、やむを得ずエンジンをかけたまま長時間駐車するときは、以下のことを確認してから駐車してください。
*換気の悪い車庫や屋内など排気ガスが充満するような場所でないこと。
*他車の排気口が近くでないこと。
*エアコンの吸い込み口が内気循環になっていないこと。
*大雪などで、スッポリと埋まる可能性がないこと。
*セレクトレバーやアクセルペダルに、無意識に触れることがないように後席に座ること。

⚠ 重要です。しっかりお読みください。




オートマチック車を運転するときは

オートマチック車はその特性や操作上の注意をよく理解することが大切です。

詳しくは125ページの「オートマチック車の運転のしかた」も合わせてお読みください。

クリープ現象に注意

- ・エンジンがかかっているとき、セレクトレバーを**D**、**L**、**R**に入れると、アクセルペダルを踏まなくても車が動き出します。(これをクリープ現象といいます。)
- ・停車中はブレーキペダルをしっかりと踏んでください。特にエンジン始動直後やエアコン作動時など、エンジン回転が上がっているときは、動く力が強くなりますので、しっかりと踏んでください。




TSC0113Z

キックダウンは適切に

- ・**D**の位置で走行中にアクセルペダルをいっぱい踏み込むと、自動的に低速ギヤに切り替わり急加速が得られます。(これをキックダウンといいます。)
- ・滑りやすい路面や急カーブではキックダウン操作を避けてください。キックダウンすると、タイヤがスリップして思わぬ事故につながるおそれがあります。

ペダルの位置を確認

- ・ペダルの踏み間違いは思わぬ事故につながります。エンジンをかける前に必ずペダルの位置を確認してください。
- ・アクセルペダルとブレーキペダルは右足で操作してください。




TCA0579Z

セレクトレバーの操作は正しく確実に

- ・発進時はブレーキペダルを踏んでセレクトレバーを操作してください。アクセルペダルを踏んだ状態で操作すると、急発進して危険です。
- ・後退したあとは、すぐ**R**から**N**に戻す習慣をつけてください。


⚠ 重要です。しっかりお読みください。



オートマチック車を運転するときは

セレクトレバー位置は目で確認

- エンジンがかかるときは**P**、前進するときは**D**、後退するときは**R**の位置にあることを目で確認してください。




メーター内インジケーター

ESH0359Z

走行中は**N**にしない

- 走行中にセレクトレバーを**N**にすると、エンジンブレーキが全く効かなくなり、思わぬ事故につながるおそれがあります。また、トランスアクスルが故障する原因となります。




ESH0360Z

無用な空吹かしはしない

- 万一、セレクトレバーが**D**、**L**、**R**に入っていると、急発進し、思わぬ事故につながるおそれがあります。

駐車するときは**P**にする

- エンジンがかかったまま、セレクトレバーが**D**、**L**、**R**に入っていると、クリーブ現象で車が動き出したり、誤ってアクセルペダルを踏み込むと急発進したりして、思わぬ事故につながるおそれがあります。



ESH0361Z

シフトロックシステム

オートマチック車を安全にお使いいただくために、シフトロックシステムが付いています。よく理解して正しく操作してください。

●詳しくは、122ページをお読みください。

- キースイッチ（イグニッションノブ）がONのときは、ロック装置が作動し、ブレーキペダルを踏んでいないと、**P**からセレクトレバーを動かすことができません。
- セレクトレバーを**P**に入れないと、キースイッチ（イグニッションノブ）からキーが抜けません。
- キースイッチ（イグニッションノブ）がONのとき、セレクトレバーを**R**に入れると、後退位置を知らせるブザーが車内で鳴ります。（車外の人に注意するものではありません。）

⚠ 重要です。しっかりお読みください。




こんなことにも注意

ラジエーターが熱いときはキャップを外さない

- ・ラジエーターやリザーバタンクが熱いときはキャップを外さないでください。蒸気や熱湯が吹き出し危険です。
- ・冷却水の補給は温度が下がってから行ってください。

タバコの吸いがらの火は消して

- ・タバコやマッチなどの火は確実に消し、灰皿のふたは必ず閉めてください。
- ・灰皿の中には吸いがらを入れすぎたり、燃えやすい物を入れないでください。



ESE1031Z

薬を服用したときは運転しない

- ・カゼ薬など眠けをもよおす薬を服用された方は運転を避けてください。

炎天下で駐車するときは

- ・炎天下で駐車するときは、車内にライターや炭酸飲料の缶、サングラス、カメラなどを置いたままにしないでください。車内が高温になり、爆発したり変形するおそれがあります。

ガスライターにも注意

- ・操作部が露出しているガスライターを、グローブボックスなどに入れておいたり、床やシートのすき間に落としたままにしないでください。荷物を押し込んだときやシートを動かしたときに、ガスが噴出して、火災につながるおそれがあります。

工具や布などの置き忘れに注意

- ・点検や清掃に使用した工具や布などを、エンジンルーム内に置き忘れないようにしてください。故障や車両火災につながるおそれがあります。

△ 重要です。しっかりお読みください。




こんなことにも注意

違法改造はしない

- ・車の性能や機能に適さない部品を装着したり、自己流のエンジン調整や配線などを行わないでください。正常な性能を発揮できなかったり、故障や火災など思わぬ事故につながるおそれがあります。
- ・日産が国土交通省に届け出をした部品以外の物を装着すると、違法改造になることがあります。

違法改造



TCA0030Z

- ・次の場合は日産販売会社にご相談ください。

*タイヤ、ロードホイールの交換

指定以外のタイヤやロードホイールを装着しないでください。性能や機能に支障をきたし、安全な走行ができなくなるおそれがあります。

*電装品、無線機などの取り付け

適切でない電装品や無線機などを取り付けしないでください。電子機器部品に悪影響を及ぼしたり、誤った配線は故障や火災など、思わぬ事故につながるおそれがあります。

また、バッテリー端子に電装品やアース線などを直接つながないでください。バッテリーがあがる可能性があります。


*詳しくは、日産販売会社へご相談ください。

*ハンドルの取り外しや交換

ハンドルの取り外しや交換を不適切に行うと、SRSエアバッグが正常に作動しなかったり、不意に作動したりして、思わぬ傷害を受けるおそれがあります。

電話は安全な場所に停車して

- ・運転しながらのハンズフリー以外の自動車電話や携帯電話などの使用はやめてください。周囲への注意力が低下し、思わぬ事故につながるおそれがあります。



TCA0031Z

⚠ 重要です。しっかりお読みください。



こんなときは異常ではありません


ブレーキペダルを踏むと音がする

- ・朝一番及び長時間駐車後の走り始め、又は降雨後や洗車後など湿気が多いときにブレーキペダルを踏むと、“キー”という音がする場合があります。この音はブレーキパッドが水分を吸収し、表面の摩擦力が一時的に変化したためで異常ではありません。
- ・高性能スポーツブレーキパッド採用車は、スポーツ走行用の摩擦係数のきわめて高いブレーキパッドを採用しているため、従来のブレーキパッドに比べ、ブレーキを緩め発進するときや停止する間に“グー”や“キー”といった音が発生する場合があります。
- ・これらの音がときどきするのは異常ではありませんが、頻繁に音がする場合は、すみやかに日産販売会社で点検を受けてください。
- ・ブレーキペダルをゆっくりと奥まで踏み込むと、“カチッ”という音とブレーキペダルに若干の振動を感じることがありますが、ブレーキアシスト機構が正常に作動しているためで異常ではありません。

ヘッドランプなどのレンズ内面がくもる

- ・ヘッドランプ、制動灯などは、雨天走行や洗車などにより、レンズ内面が一時的にくもることがあります。またヘッドランプ内と外気との温度差により、レンズ内面が結露することもあります。これは雨天時などに窓ガラスがくもると同様の現象で、機能上の問題ではありません。
- また、レンズの構造上、レンズのふちに水滴が付着することがありますが、機能上の問題ではありません。
- ただし、ランプ内に水がたまっている場合やレンズ内面に大粒の水滴が付着している場合は、日産販売会社にご相談ください。

⚠ 重要です。しっかりお読みください。



セルフ式ガソリンスタンドを利用するときは

燃料補給時に必ず守ること

- ・エンジン必ず止め、車のドアや窓は閉めてください。
- ・タバコを吸うなど火気を近づけないでください。
- ・フューエルキャップを開ける前に、金属部分に触れて身体の静電気を除去してください。身体に静電気を帯びていると、放電による火花で燃料に引火したり、やけどをするおそれがあります。
- ・補給口のリッドを開ける操作から給油が完了するまでの作業は、必ず一人で行ってください。
給油作業中の人以上は、帯電しているおそれがあるため、給油口に近づけないでください。
また、給油の作業を行う人は、給油中に再び車内のシートに戻らないでください。再帯電するおそれがあります。
- ・フューエルキャップはツマミ部分を持って回してください。
開閉操作は、50ページをお読みください。
フューエルキャップは純正品以外は使用しないでください。
- ・給油ノズルは確実に給油口へ挿入してください。給油ノズルの挿入が浅いと、給油の自動停止が遅れるため、燃料が吹きこぼれ火災につながるおそれがあります。
- ・給油ノズルの自動停止後は、給油の継ぎ足しをしないでください。継ぎ足しをすると、燃料があふれて火災につながるおそれがあります。
- ・ガソリンスタンド内に掲示されている注意事項は必ず守ってください。

燃料給油時は注意

- ・給油時に気化した燃料を吸わないようにしてください。

目次

安全・快適カーライフのために

走行する前に

走行するとき

室内装備の使いかた

つきあいの上手な車

万一のとき

付録

さくいん

⚠ 重要です。しっかりお読みください。



経済的な運転をするために

もっと燃費を向上するには

＊無用なアイドリングをやめる（アイドリングストップ）

人待ちや荷降ろしなどで駐車するときは、エンジンのかけばなしをやめましょう。

＊経済速度で走る

一般道路なら時速40km程度、高速道路なら時速80km程度で走るのが経済的な走りかたです。

＊点検・整備をきちんとし、タイヤの空気圧を適正にする

＊無駄な荷物を積まない

車のエンジンは荷物の重さに敏感です。

＊無駄な空吹かしをやめる

10回の空吹かしは乗用車でガソリン約60ccの燃料が無駄になります。

＊急発進、急加速、急ブレーキをやめ、適切な車間距離をとる

＊渋滞をまねく違法駐車をしない

迷惑駐車は交通渋滞をもたらし余分な排気ガスを出させる原因になります。

＊エアコンの使用を控えめにする

エアコン使用時はエンジンの回転数が高くなるため、結果として燃料の使用量が増加します。まめに適正な温度に調節することが重要です。

△ 重要です。しっかりお読みください。



イベントデータレコーダ

車両データの記録・蓄積について

- ・この車両に装備されている以下システムの各コンピューターはEDR（イベントデータレコーダ）機能を備えています。
- 以下システムの各コンピューターは正常に作動しているかどうかを常に診断し、EDRで車両が衝突したときの車両データを記録・蓄積しています。

〈SRSエアバッグシステム〉

- ・SRSエアバッグシステムが作動したときに下記車両データを記録・蓄積します。
- ＊エアバッグシステムの作動に関する情報
- ＊エアバッグシステムの故障診断情報



知識

- ・EDR（イベントデータレコーダ）は一般的なデータレコーダとは異なり、会話などの音声や映像は記録しません。

データの扱いについて

- ・日産自動車および日産自動車が委託した第三者は、EDRに記録されたデータを日産自動車の車両衝突安全性能の向上を目的として、取得・利用することがあります。
- なお、日産自動車および日産自動車が委託した第三者は、取得したデータを以下の場合を除き、第三者へ開示・提供することはありません。
- ・車両の使用者の同意がある場合
- ・裁判所命令など、法的強制力のある要請に基づく場合
- ・統計的な処理を行うなど、使用者や車両が特定できないように加工したデータを研究機関などに提供する場合

目次

安全・快適カ
ライフのため

走行する
前に

走行する
とき

使室内
に装備
した

つ車
きとの
あの上
いか手
な

万
一の
とき

付
録

さ
く
い
ん

●各部の開閉のしかた.....	28
キー.....	28
リモートコントロールエントリーシステム.....	28
ドア.....	30
スライドドア.....	33
バックドア.....	42
エンジンフード.....	44
パワーウィンドー.....	46
燃料補給口.....	50
パノラミックルーフ.....	52
●ハンドル・シート・ミラーの調節のしかた.....	53
正しい運転姿勢.....	53
ハンドル.....	54
シート.....	54
シートアレンジ.....	64
チャイルドシートについて.....	66
ドアミラー.....	70
ルームミラー.....	72
●シートベルトの着用のしかた.....	73
シートベルトの着用について.....	73
シートベルトの着用のしかた.....	76
●SRSエアバッグ.....	79
SRSエアバッグの作動.....	79
SRSエアバッグが作動するとき・しないとき.....	84
●前席ロードリミッター付プリテンショナー	
シートベルト.....	88
前席ロードリミッター付プリテンショナー	
シートベルトの作動.....	88
プリテンショナーシートベルト付車の	
取り扱いについて.....	88


各部の開閉のしかた

キー

●インテリジェントキー付車は、164

ページをお読みください。

- ・キーは2本ついてきます。



リモコン
付きキー

キー番号タグ → 0 00000

TCG0024Z



警告

- ・航空機内ではリモコンのスイッチを押さないでください。また、バッグなどに収納するときは、荷物などでスイッチが押されないようにしてください。万一スイッチが押されると電波が発信され、航空機の運航に支障をきたすおそれがあります。



知識

- ・キー番号を打刻したタグは大切に保管してください。
- ・キーを紛失したとき、キー番号を日産販売会社に連絡すると購入できます。

リモートコントロールエントリーシステム

●インテリジェントキー付車は、184


ページをお読みください。

リモコンで離れたところ(約1m)から、全ドア(スライドドア、バックドアを含む)の施錠・解錠ができます。

●リモコンの使いかた

- ・車に近づき、リモコンのスイッチを押します。

解錠スイッチ



施錠スイッチ

作動表示灯

TSG0029Z

スイッチ	作 動
施錠 スイッチ	全ドア（スライドドア、バックドアを含む）を施錠します。
解錠 スイッチ	全ドア（スライドドア、バックドアを含む）を解錠します。

- ・リモコンでドアを施錠したときは、非常点滅表示灯が 1 回点滅します。解錠したときは、非常点滅表示灯が 2 回点滅します。
- ・解錠スイッチを押してから約 30 秒以内にドアを開けなかったとき、又は、キースイッチにキーを差し込まなかったときは、盗難防止のため、自動的に全ドアが施錠されます。(オートロック機能)
オートロック機能で施錠される前に、もう一度「解錠スイッチ」を押すと、その時点から約 30 秒経過後に施錠されます。
- ・次のような場合はリモコンが作動しません。
 - *キーをキースイッチに差し込んでいるとき。
 - *ドア（スライドドア、バックドアを含む）が完全に閉まっていないとき。(解錠のみできます。)
 - *車から離れすぎているとき。
 - *リモコンの電池が切れているとき。



アドバイス

- ・リモコンで施錠したあとは、ドアハンドルを引いて、施錠されたことを確認してください。
- ・周囲の状況によっては、作動する距離が変わることがあります。確実に作動させるためには、ドアから約 1m まで近づいてください。
- ・極端に気温が低いとき、電池の性能が低下するため、システムが作動しない場合があります。
- ・リモコンは日常防水加工をしていますが、水にぬらすと故障の原因になります。水にぬらしたときはすぐにふき取ってください。
- ・洗濯機にかけたり、長時間水につかっていると、故障の原因になります。
- ・リモコンを高い所から落としたりぶつけたりしないでください。また、長時間高温になる場所に置かないでください。故障の原因になります。



知識

- ・運転席ドアを解錠すると、ルームランプ及びセカンドシートパーソナルランプが約 15 秒間点灯します。
○詳しくは、キー連動室内照明システム…153、154 ページをお読みください。
- ・リモコンは同じ車両で最大 5 個まで使うことができます。ご購入やご使用開始方法については、日産販売会社にご相談ください。
- ・リモコンを紛失したときは、盗難などを防ぐため、ただちに日産販売会社にご相談ください。
- ・スイッチを押すと作動表示灯が点灯します。点灯しない場合は、電池の消耗が考えられます。電池の交換は、日産販売会社にご相談ください。

ド ア

- インテリジェントキー付車は、167ページも合わせてお読みください。



警告

- ・ドアの開閉はお子さまにはさせないでください。手、首、足などを挟んだりして、重大な傷害につながるおそれがあります。
- ・ドアを開けるときは、前後の安全を十分確認してください。不用意に開けると、後続車や通行人にぶつかるおそれがあります。風が強いときは特に注意して開けてください。
- ・走行する前にドアを確実に閉めてください。走行中に突然ドアが開き、思わぬ事故につながるおそれがあります。



注意

- ・車から離れるときは、盗難や事故防止のため必ずエンジンを止め施錠してください。



知識


- ・前席ドアはドアハンドルを引きながらリモコン又はキーで解錠しようとする、ドアが解錠できないことがあります。一度ハンドルを戻すと自動的に解錠し、再度ドアハンドルを引くとドアを開けることができます。

車外からの施錠・解錠

●キーによる施錠・解錠

キーをキー穴に差し込み、車の前方に回すと施錠し、後方に回すと解錠します。

- ・運転席ドアを施錠・解錠すると、全ドア（スライドドア、バックドアを含む）が同時に、施錠・解錠します。



TSE0406Z




知識

- ・運転席ドアを解錠すると、ルームランプ及びセカンドシートパーソナルランプが約15秒間点灯します。
- 詳しくはキー連動室内照明システム …153、154 ページをお読みください。

●キーを使わない施錠

- ・前席ドアは車内のロックノブを押し込み、ドアハンドルを引きながらドアを閉めます。



ESE1032Z



アドバイス

- ・キー閉じ込み防止のため、キーを持っていることを確認してから施錠してください。



知識

- ・運転席ドアが開いていて、キースイッチにキーが差し込まれているとき、運転席のロックノブでは施錠できません。


●リモコンによる施錠・解錠

- ・車に近づき、リモコンのスイッチを押します。
- リモートコントロールエントリーシステム付車は、28ページをお読みください。
- インテリジェントキー付車は、184ページをお読みください。

車内からの施錠・解錠

●ロックノブによる施錠・解錠

- ・車内のロックノブを押し込むと施錠し、手前に引くと解錠します。
- ・運転席のロックノブで施錠・解錠すると、全ドア（スライドドア、バックドアを含む）が同時に、施錠・解錠します。
- ・ドアを開けるときは、解錠後ドアハンドルを引きます。



ESE1033Z




知識

- ・運転席ドアは、施錠したままでも、ドアハンドルを引くとドアが開けられます。
そのとき、全ドア（スライドドア、バックドアを含む）が同時に解錠します。

●ドアロックスイッチによる施錠・解錠

- ・運転席のドアロックスイッチで全ドア（スライドドア、バックドアを含む）の施錠・解錠ができます。
- ・スイッチの前側を押すと施錠し、後ろ側を押すと解錠します。



ECE0018Z


スライドドア

●インテリジェントキー付車は、167ページも合わせてお読みください。



注意

- ・スライドドアはドアハンドルを持って開閉してください。ドア本体に手を掛けて開閉すると、手を挟むおそれがあります。
- ・傾斜地でスライドドアを開けるときは、ロックするまで確実に開けてください。
- ・車から離れるときは、盗難や事故防止のため、必ずエンジンを止め施錠してください。
- ・ドアハーネスやブラケットに手や足などを掛けしないでください。車体を破損したり、思わぬケガをするおそれがあります。



ESE1408Z



アドバイス

- ・ドアポケットに物を収納するときは、はみ出さず、確実に入っていることを確認してください。スライドドア開閉の妨げになるだけでなく、開けるときに収納した物を破損したり、車体と干渉し傷がついたり、故障の原因となります。




知識

- ・運転席側のスライドドアは、燃料補給口（リッド）を開けているときにスライドドアを開けると、リッドとの干渉を防ぐためにドアは約半分開いたところで止まります。
- ・スライドドアが全開しているときに、燃料補給口（リッド）を開けるとドアと干渉します。

車外からの施錠・解錠

●ロックノブによる施錠

- ・車内のロックノブを押し下げ、そのままドアを閉めます。



ESE1034Z



アドバイス


- ・キー閉じ込み防止のため、キーを持っていることを確認してから施錠してください。

●リモコンによる施錠・解錠

- ・車に近づき、リモコンのスイッチを押します。
- リモートコントロールエントリーシステム付車は、28ページをお読みください。
- インテリジェントキー付車は、184ページをお読みください。

車外からの開閉

- ・ドアロック解除後、ドアハンドルを手前に引きながらドアを開閉します。




ESH0006Z



知識

- ・スライドドアを全開するとドアが全開位置でロックします。ドアがロックしているとき、外側のドアハンドルを斜めに引きながらドアを閉めようとする、ロックが外れません。ドアハンドルはドアに対して垂直に引いてください。また、内側のドアハンドルを引いてもロックを外すことができます。




ESH0007Z

車内からの施錠・解錠

●ロックノブによる施錠・解錠

- ・車内のロックノブを押し下げると施錠し、引き上げると解錠します。
- ・ドアを開けるときは、解錠後ドアハンドルを引きます。



ESE1037Z




アドバイス

- ・スライドドアを開けるときは、スライドドアポケットから物がはみ出していないことを確認してください。

●ドアロックスイッチによる施錠・解錠


- ・運転席のドアロックスイッチでスライドドアの施錠、解錠ができます。
- ・スイッチの前側を押すと施錠し、後ろ側を押すと解錠します。



ECE0018Z

車内からの開閉

- ・解錠後、ドアハンドルを引きながらドアを開閉します。




ESH0008Z

チャイルドセーフティドアロック

車内のロックノブの位置に関係なく、スライドドアを車内から開けられなくなります。お子さまを乗せるときにお使いください。

●施錠のしかた

- ・左右のスライドドアにあるロックレバーを LOCK 側にしてドアを閉めます。



ESE1038Z

＊ロックを解除するときは、ロックレバーを元に戻します。

●ドアを開けるとき

- ・ロック作動中にドアを開けるときは、車内のロックノブが解錠していることを確認し、車外からドアハンドルを引きます。




知識

- ・車内から開けるときは、窓ガラスを下げ、手を外に出してドアハンドルを引きます。

オートクローザー

自動的にスライドドア（両側）を全閉させる機能です。
閉めるとき、半ドア状態まで閉めると自動的に全閉します。



ESE1040Z

＊助手席側スライドドアも同じように作動します。



注意

- ・スライドドアや車体側に手を触れていると、手を挟まれてケガをすることがあります。
- ・スライドドアを閉めるときは、ドアのふちやその周辺に手を掛けず、ドアハンドルを持って閉めてください。



アドバイス

- ・ドアハンドルを引ながらドアを閉めると、オートクローザーは作動しません。
- ・バッテリーが弱っている場合には、オートクローザーが作動しないことがあります。
- ・オートクローザーの故障で閉めている途中で作動が止まってしまった場合には、ドアを一旦開け、再度手で閉めてください。
- ・オートクローザーの故障でスライドドアが開かなくなった場合には、すみやかに日産販売会社で点検を受けてください。

目次

安全・快適
ライフのため走行する
前に走行する
とき室内装
備の
使いか
た車と
上手な
付き合い
かた万
一
の
と
き付
録さ
く
い
ん

リモコンオートスライドドア★

スイッチを押すだけで、スライドドアを自動的に開閉させる機能です。




注意

- ・確実に停車している状態で開閉操作をしてください。
- ・開閉操作をするときは、車外及び車内のスライドドア周囲の安全を十分確認してから行ってください。周囲の人の身体がスライドドアに触れたままオート作動させると、指を挟まれたり、頭や腕を引き込まれて思わぬケガをするおそれがあります。
- ・車が大きく傾いている状態ではオート作動させないでください。
- ・オート作動中にドアを押したり引いたりしないでください。反転して挟まれるおそれがあります。



アドバイス

- ・エンジン停止時に何回も作動させないでください。バッテリーがあがりエンジンの始動ができなくなります。
- ・オート作動中はエンジンを始動させないでください。正常に作動しなくなることがあります。
- ・車を発進させるときは、オートスライドドアが全閉していることを確認してください。閉作動中に発進すると、反転して開き出すおそれがあります。
- ・次の場合は、オートスライドドアメインスイッチをOFFにしてください。
 - ＊スライドドアが故障したとき
 - ＊スライドドアを長時間開けたままにすると
 - ＊洗車や整備を行うとき
 - ＊手動で使用するとき
- ・全開時には、スライドドアの外側又は内側のドアハンドルに不用意に手を掛けないでください。ハンドルを操作すると自動でドアが閉まり始めます。
- ・スライドドア前端部のタッチセンサーを傷つけないようにしてください。センサーが切断されると、オートスライド機能は作動しなくなります。



ESE1041Z

- ・バッテリーあがりやバッテリーの脱着を行った後、スライドドアが開いている状態で再びバッテリーをつないだときは、必ず一旦手動でドアを全閉してからオート作動を行ってください。全閉位置以外からスイッチ操作を行うと、ドアのオート開閉機能が正常に作動しません。



知識


- ・閉作動時、半ドア位置までドアがスライドすると、オートクローザー機能で全閉します。
○オートクローザー…36ページをお読みください。
- ・オートスライドドアメインスイッチがONのとき、スライドドアを開けたまま車を動かすとブザーが鳴ります。

オートスライドドアメインスイッチ

オートスライド（自動開閉）機能のON・OFFができます。

通常はONにしておきます。

- ・オートスライド機能を使用するときは、ON側を押し込みます。
- ・使わないときは、OFF側を押して戻します。



ESH0009Z



知識

- ・オートスライドドアメインスイッチをOFFにしてもオートクローザーは作動します。
○オートクローザー…36ページをお読みください。

オート作動は、以下の状態が満たされたときのみ作動させることができます。



アドバイス

- ・オート作動中に次の内容が満たされなくなると、作動が停止しオート作動しなくなることがあります。その場合、作動状態を再度満たせばオート作動させることができます。



知識

- ・バッテリー電圧が極端に下がっている（11V以下）と作動しません。

- ・車両が停止しているとき（1km/h未満）は、イグニッションノブがどの位置にあっても作動させることができます。
- ・イグニッションノブがONのときは、次の状態も1つ以上満たしていないと作動させることができません。

＊セレクトレバーがPに入っている


＊フットブレーキを踏んでいる

＊パーキングブレーキをかけている

●スイッチによる開閉のしかた

スライドドアを解錠してから操作します。

- ・スライドドア全閉時にスイッチを約1秒間押すと、自動的に開きます。
- ・スライドドア全開時にスイッチを約1秒間押すと、自動的に閉まります。
- ・オート作動中にスイッチを押すと、作動している方向と反対の方向に動き、全開又は全閉して停止します。



ESH0010Z

●インテリジェントキーによる開閉のしかた

スライドドアを解錠してから操作します。

- ・スライドドア全閉時にインテリジェントキーのリモコンオートスライドドア開閉スイッチを約1秒間押すと、自動的に開きます。
- ・スライドドア全開時にリモコンオートスライドドア開閉スイッチを約1秒間押すと、自動的に閉まります。
- ・オート作動中にリモコンオートスライドドア開閉スイッチを押すと、作動している方向と反対の方向に動き、全開又は全閉して停止します。

アドバイス

- ・メカニカルキーをイグニッションノブに差し込んでいるときは、ドアの施錠・解錠、ドアの開閉ができません。

 リモートコントロールエントリー機能…184 ページも合わせてお読みください。

●ドアハンドルによる開閉のしかた

スライドドアの外側又は内側のドアハンドルをプザーが鳴るまで操作します。

外側のドアハンドル

- ・スライドドア全閉時にドアハンドルを引くと、自動的に開きます。
- ・スライドドア全開時にドアハンドルを引くと、自動的に閉まります。
- ・オート作動中にドアハンドルを引くと、作動している方向と反対の方向に動き、全閉又は全開して停止します。

内側のドアハンドル

- ・スライドドア全閉時にドアハンドルを開方向に操作すると、自動的に開きます。
- ・スライドドア全開時にドアハンドルを開又は閉方向に操作すると、自動的に閉まります。
- ・オート作動中にドアハンドルを操作すると、作動している方向と反対の方向に動き、全閉又は全開して停止します。



知識

- ・チャイルドセーフティドアロックを LOCK 側にしているとき、スライドドア内側のドアハンドルでは開けることができません。

●挟み込み防止機構

- ・スライドドアがオート作動中に、挟み込み、引っ掛かりなどを感知すると、ドアが反対方向に動き、全開又は全閉して停止します。
- ・スライドドアがオート閉作動中にドア前端部のタッチセンサーに触れると、ドアが反対方向に動き、全開位置で停止します。



アドバイス

- ・スライドドア前端部のタッチセンサーを傷つけないでください。タッチセンサーが切断されると、オートスライド機能は作動しなくなります。
- ・タッチセンサーが切断されたときは、安全のためすみやかに日産販売会社に連絡してください。
- ・全開位置付近で挟み込みを感知すると、ドアは反転せずに停止することがあります。

バックドア

- インテリジェントキー付車は、167ページも合わせてお読みください。



警告

- ・ラゲッジルーム（荷室）に人を乗せて走行しないでください。急ブレーキをかけたときなど、重大な傷害につながるおそれがあります。
- ・走行前に、バックドアが確実に閉まっていることを必ず確認してください。バックドアを開けたまま走行すると、車内に排気ガスが侵入し、一酸化炭素中毒になるおそれがあります。



注意

- ・バックドアは必ず全開してください。途中で止めると突然閉まるおそれがあります。
- ・風が強いときに開けると、風におおられ急に閉まることがありますので特に注意してください。
- ・バックドアを閉めるときは、手などを挟まないよう注意してください。




アドバイス

- ・電磁式バックドアオープナースイッチを押したまま、リモコンでドアを施錠・解錠しないでください。故障の原因になります。

●ロックノブによる施錠・解錠


- ・運転席のロックノブで施錠・解錠すると、バックドアが同時に、施錠・解錠します。



ESE1044Z

●ドアロックスイッチによる施錠・解錠

- ・運転席のドアロックスイッチでバックドアの施錠・解錠ができます。
- ・スイッチの前側を押すと施錠し、後ろ側を押すと解錠します。




ECE0018Z

●リモコンによる施錠・解錠

- ・車に近づき、リモコンのスイッチを押します。
- リモートコントロールエントリーシステム付車は、28ページをお読みください。
- インテリジェントキー付車は、184ページをお読みください。

●開けかた

- ・解錠後、電磁式バックドアオープナースイッチを押しながらバックドアを持ち上げます。




電磁式バックドアオープナースイッチ

ESH0011Z

●閉めかた

- ・ドアグリップに手を掛け、バックドアを降ろします。



ESE1046Z




注意

- ・バックドアや車体側に手を触れていたり、ドアグリップを握ったままバックドアを閉めると、手を挟まれてケガをするおそれがあります。
- ・バックドアを閉めるときは、ドアのふちやその周辺に手を掛けしないでください。
- ・バックドアは必ず外から押して閉めてください。

●バックドアが開けられなくなったとき

バッテリーあがりなどで、電磁式バックドアオープナースイッチでバックドアを開けられなくなったときは、次の操作をしてください。

- ① サードシートを折りたたみます。
 ① サードシートの折りたたみかた…62ページをお読みください。
- ② バックドア車内側にあるカバーを、車載工具のジャッキハンドルバーの先端やお手持ちのマイナスドライバーなどを使って外します。
 ② 車載工具…224ページをお読みください。
- ③ レバーを右側に倒し、解錠します。



ESE1047Z



アドバイス

- ・解錠後はなるべく早く日産販売会社で点検を受けてください。



知識


- ・カバーを外しづらいときは、ラゲージアンダーボックスのふたを開けると空間ができ、工具が扱いやすくなります。

エンジンフード

●開けかた


- ①運転席右下にあるオープナーを引きます。

ロックが外れ、エンジンフードの先端が少し浮き上がります。




ESE1048Z

- ②エンジンフード先端のすき間に手を入れ、レバーを横に押しながらエンジンフードを持ち上げます。



ESH0012Z

- ③ステーの操作部を持ってフックから外し、エンジンルーム内にある穴に確実に差し込みます。



ESH0013Z

⚠ 注意


- ・風が強いときに開けると、風にあおられますので、しっかり持ってゆっくり開けてください。
- ・ステーを持つときは、必ず操作部を持ってください。エンジン停止直後はステーが高温になるため、やけどをするおそれがあります。
- ・エンジンがかかっているとき、エンジンルーム内に手、衣服、工具などを入れないでください。思わぬケガをするおそれがあります。
- ・エンジン停止直後は、排気系部品、ラジエーターなどの高温部に触れないでください。やけどをするおそれがあります。

🚫 アドバイス

- ・ワイパーアームを起こしたままエンジンフードを開けないでください。エンジンフードやワイパーを損傷します。

●閉めかた

- ① エンジンフードを支えながらステーの操作部を持って穴から外し、フックに固定します。
- ② エンジンフードをゆっくり降ろし、先端を押しつけ、確実にロックします。



ESH0014Z



警告

- ・走行前に、エンジンフードが確実に閉まっていることを、必ず確認してください。ロックされていないと、走行中エンジンフードが開いて、思わぬ事故につながるおそれがあります。



注意

- ・エンジンフードを閉めるときは、手などを挟まないようにゆっくり降ろしてください。

パワーウィンドー

キースイッチ（イグニッションノブ）がONのとき操作できます。




警告

- ・パワーウィンドーの操作は大人が行い、お子さまには操作させないでください。お子さまが誤って窓ガラスの開閉をすると、重大な傷害につながるおそれがあります。
- ・窓ガラスを閉めるとき、他の人の手、首などを挟まないよう注意してください。特にお子さまには気をつけてください。窓ガラスに挟まれると、重大な傷害につながるおそれがあります。

●運転席での開閉

運転席ドア部のスイッチで、前席とスライドドアの窓ガラスの開閉ができます。




ESE1052Z

運転席の窓ガラスの開閉

運転席・AUTOスイッチで開閉します。

- ・スイッチを軽く押している間、開きます。強く押すと自動で全開します。
- ・スイッチを軽く引き上げている間、閉まります。強く引き上げると自動で全閉します。
- ・自動で開閉中に途中で止めたいときは、スイッチを操作した反対側に軽く押すか引きます。



ECE0020Z



知識


キー OFF後作動機構

- ・運転席の窓ガラスはキースイッチ（イグニッションノブ）を Acc または（OFF）、LOCK にした後でも、約 15 分間は開閉することができます。ただし、その約 15 分間に運転席ドアを開けて閉める（ドアが開いているときは閉める）と、窓ガラスの開閉はできなくなります。

助手席・スライドドアの窓ガラスの開閉

助手席とスライドドア用のスイッチで開閉します。

- ・スイッチを押している間、開きます。
- ・スイッチを引き上げている間、閉まります。




ECE0021Z

知識

- ・運転席のパワーウィンドーロックスイッチが押し込まれているときは操作できません。

●助手席での開閉

- ・スイッチを押している間、開きます。
- ・スイッチを引き上げている間、閉まります。




ESE1053Z

知識

- ・運転席のパワーウィンドーロックスイッチが押し込まれているときは操作できません。

●スライドドアでの開閉

- ・スイッチを下側へ押している間、開きます。
- ・スイッチを上側へ押している間、閉まります。



ESE1054Z

知識

- ・運転席のパワーウィンドーロックスイッチが押し込まれているときは操作できません。

●挟み込み防止機構

運転席の窓ガラスを閉めるときに、窓枠と窓ガラスの間に異物の挟み込みを感知すると、窓ガラスの上昇が停止し、自動で少し下降し止まります。

次の場合に作動します。

＊運転席・AUTOスイッチで自動で閉めているとき。

＊キー OFF 後作動機構で閉めているとき。



注意

- ・窓ガラスを確実に閉めるため、閉め切る直前の部分では挟み込みを感知できない領域があります。指などを挟まれないよう注意してください。



アドバイス

- ・故障などで挟み込み防止機構が作動してしまい、運転席窓ガラスを自動で閉めることができないときは、運転席・AUTOスイッチを上側へ引き続けて閉めてください。



知識

- ・環境や走行条件により、異物を挟んだときと同じ衝撃や荷重が窓ガラスに加わると、挟み込み防止機構が作動することがあります。

●パワーウィンドーが正常に作動しないとき

バッテリーを外したりしてパワーウィンドーへの電源供給が断たれると、パワーウィンドーの初期設定が解除され、運転席窓ガラスの自動閉操作、挟み込み防止機構、キーOFF後作動機構が正常に作動しなくなります。

その場合は、以下の操作を行い初期設定し直してください。

- ①キースイッチ（イグニッションノブ）をONにします。
- ②運転席・AUTOスイッチを押し、窓ガラスを半分以上開けます。（すでに半分以上開いている場合は、操作する必要はありません。）
- ③運転席・AUTOスイッチを引き上げ続けます。
窓ガラスが全閉してから約3秒後に手を離します。
- ④正常に作動することを確認します。




知識

- ・開閉作動を連続して行った場合も、正常に作動しないことがあります。
その場合も上記の操作で作動させてください。
- ・上記の操作を行っても正常に作動しないときは、再度上記の操作を行ってください。

●パワーウィンドーのロックのしかた

- ・運転席のパワーウィンドーロックスイッチを押し込むと、助手席とスライドドアの窓ガラスの開閉ができなくなります。
- ・スイッチを押し戻すと開閉できます。



ECE0022Z

スイッチ位置	作 動
ON 	ロックされます。
OFF 	ロックが解除されます。



警告

- ・お子さまを乗せているときは、パワーウィンドーロックスイッチを押し込みロックしてください。お子さまが誤って窓ガラスの開閉をすると、重大な傷害につながるおそれがあります。

燃料補給口

燃料補給口は車の右側後方にあります。

- セルフ式ガソリンスタンドを利用するときは、23ページをお読みください。



警告

- ・燃料を補給するときは、必ずエンジンを止めてください。
- ・たばこなど一切の火気は厳禁です。燃料は引火やすく火災につながるおそれがあります。
- ・キャップを開けるときはゆっくり回し、燃料タンク内の圧力を下げてから外してください。急に開けると、燃料が補給口より吹き返すおそれがあります。




知識

- ・燃料補給口（リッド）を開けると、右側スライドドアは約半分開いたところで止まり、全開はしません。
- ・スライドドアが全開しているとき、燃料補給口（リッド）を開けるとドアと干渉します。

●開けかた

- ①運転席右下にあるオープナーを引きリッドを開けます。




ESE1055Z



アドバイス

- ・燃料補給時は右側スライドドアが閉まっていることを確認してから開けてください。

- ②キャップを左にゆっくり回して開けます。
- ・補給時、キャップはリッドの裏側に置きます。



キャップ

キャップホルダー

TSC1979Z

●閉めかた

- ①キャップを“カチッ、カチッ”と、2回以上音がするまで右に回して閉めます。
- ②スライドドアが閉まっていることを確認し、リッドを押しつけてロックします。



警告

- ・キャップは確実に閉めてください。閉まっていないと走行中に燃料が漏れ、火災につながるおそれがあります。



アドバイス

- ・燃料補給口（リッド）を閉めるときは、スライドドアが閉まっていることを確認してから閉めてください。

燃料の補給

- ・燃料タンクの容量は、2WDは約55ℓ、4WDは約50ℓです。

エンジン型式	使用燃料
MR20DE	無鉛レギュラー ガソリン



アドバイス


- ・指定以外の燃料は補給しないでください。

パノラミックルーフ★

キースイッチ（イグニッションノブ）がONのときサンシェードの開閉ができます。

●開閉のしかた

- ・スイッチのOPEN側を約1秒間押すと自動で全開します。
- ・スイッチのCLOSE側を約1秒間押すと自動で閉まり、全閉位置の少し手前で停止します。
- ・全閉するときには、再度スイッチを押し、止まるまでスイッチを押し続けます。
- ・自動で開閉中に途中で止めたいときは、スイッチのOPEN側又はCLOSE側を軽く押します。



ESE1056Z

警告

- ・開閉するときには、他の人の頭や手などを挟まないように注意してください。重大な傷害につながるおそれがあります。
- ・走行中は、サンシェード収納口に頭や顔を近づけないでください。急ブレーキをかけたときなど、重大な傷害につながるおそれがあります。
- ・開閉時にサンシェード収納口に手などを入れたり、のぞいたりしないでください。挟んだり、顔などにぶつかり重大な傷害につながるおそれがあります。

注意

- ・ルーフガラスの上に物を置いたり、落としたりしないでください。ガラスが破損するおそれがあります。

アドバイス

- ・サンシェード収納口に手を掛けてぶら下がったり、重い物を掛けないでください。変形や破損の原因になります。
- ・サンシェードが正常に作動しないときは、日産販売会社で点検を受けてください。
- ・長時間駐車するときはサンシェードを閉めてください。炎天下でサンシェードを開けたままにすると車内が高温になります。

ハンドル・シート・ミラーの調節のしかた

正しい運転姿勢

正しい運転姿勢がとれるよう、ハンドル、シート、ミラーを調節してください。



TCD0008Z



警告

- ・ハンドル、シート、ミラーの調節は、安全のため必ず走行前に行ってください。走行中にハンドルやシートの調節を行うと、突然運転姿勢が変わり、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- ・ハンドルやシートを調節した後は、確実に固定されたことを確認してください。固定されていないと走行中にハンドルやシートが突然動き、思わぬ事故につながるおそれがあります。



注意

- ・ハンドルやシートを調節しているときは、動いている部分に手、足などを近づけないでください。挟まれてケガをするおそれがあります。
- ・背もたれと背中の中にクッションなどを入れないでください。運転姿勢が不安定になり、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- ・室内を清掃するときやシートの下に落とした物を拾うときなど、シートの下に手を入れるときは十分に注意してください。シートレールやシートフレームに当たりケガをするおそれがあります。

目次

安全・快適
ライフのため

走行する前

走行するとき

室内装
備の
使いかた

車の上
の上手な
使い方

万
一の
とき

付
録


さ
く
い
ん

ハンドル

●上下調節

ハンドルの下側にレバーがあります。

- ①レバーを引き上げます。
- ②ハンドルの高さを調節し、適切な位置で止めます。
- ③レバーを押し下げ固定します。



ECE0143Z

シート


⚠ 注意

- ・シートを調節しているときは、シートの下などの動いている部分に手などを入れないでください。思わぬケガをするおそれがあります。

フロントシート

●前後位置調節


- ①レバーを引いたまま、シートを前後に動かします。
- ②レバーから手を離したところで固定します。



ESH0015Z

●背もたれの角度調節

- ①レバーを引いたまま、背もたれを傾けます。
- ②レバーから手を離したところで固定します。



ESH0016Z

*レバーは運転席はシート左側、助手席はシート右側にあります。



警告

- ・背もたれを倒したまま走行しないでください。シートベルトが効果を十分発揮せず、衝突時などに身体がシートベルトの下に入り込み、ベルトにより重大な傷害を受けるおそれがあります。




注意

- ・背もたれを起こすときは、背もたれを手で押さえ、ゆっくり戻してください。急に戻すと顔や身体などに当たり、思わぬケガをするおそれがあります。

●シートの上下調節（運転席）

- ・レバーを引き上げると高くなります。
- ・レバーを押し下げると低くなります。



ESH0017Z

*レバーはシート左側にあります。




知識

- ・レバーを繰り返し操作して調節します。

●ヘッドレストの調節

上下調節

- ヘッドレストの中心が、耳の高さになるように調節します。
- 上げるときは、そのままヘッドレストを引き上げます。
 - 下げるときは、ボタンを押しながらヘッドレストを下げます。



TCE0051Z

脱着するとき

- 取り外すときは、ボタンを押しながらヘッドレストを引き上げます。
- 取り付けるときは、ボタンを押しながらヘッドレストを差し込みます。




警告

- ヘッドレストは外したまま走行しないでください。万一のとき、頭部への衝撃を防ぐことができなくなり、重大な傷害につながるおそれがあります。



注意

- 取り付けるときは、前後の向きを間違えないでください。




TCA0491Z

- 取り付け後は、ヘッドレストを持ち上げ、抜け出さないことを確認してください。万一のとき、ヘッドレストが効果を十分発揮せず、思わぬケガをするおそれがあります。

●前席アクティブヘッドレストについて

追突されたときに背もたれが乗員を受け止める力を利用して、ヘッドレストが瞬時に前方に移動します。ヘッドレストの移動により、頭部の過度な後方への傾きを防ぎ、首への負担を軽減します。いわゆる「むち打ち症」が多く発生するといわれている、低速から中速までの追突時に効果を発揮します。



TSC1471Z



注意

- ・ヘッドレストのステーにテーブル、テレビなどの用品を取り付けないでください。万一の追突時にアクティブヘッドレストの機能が損われるおそれがあります。




知識

- ・アクティブヘッドレストは、追突時のみ作動し、追突後は元の位置に戻ります。
- ・アクティブヘッドレストの調節方法は、通常のヘッドレストと同じです。正しく調節してください。

●アームレストの使いかた

- ・アームレストを前に倒して使います。




TSH0070

セカンドシート

●前後位置調節

左右別々に調節することができます。

- ①シート下側にあるレバーを引いたまま、シートを前後に動かします。
- ②レバーから手を離し、固定する位置までスライドさせます。



ESH0018Z




注意

- ・セカンドシートの中央部に座る場合は、左右のシート位置を合わせてください。位置が合っていないと身体が不安定になり、思わぬケガをするおそれがあります。

●背もたれの角度調節

左右別々に調節することができます。

- ①レバーを引いたまま、背もたれを傾けます。
- ②レバーから手を離したところで固定します。



ESH0019Z



警告

- ・背もたれを倒したまま走行しないでください。シートベルトが効果を十分発揮せず、衝突時などに身体がシートベルトの下に入り込み、ベルトにより重大な傷害を受けるおそれがあります。




注意

- ・背もたれを起こすときは、背もたれを手で押さえ、ゆっくり戻してください。急に戻すと顔や身体などに当たり、思わぬケガをするおそれがあります。

●アームレストの使いかた

- ・アームレストの上部に手を添えてストラップを引き、前に倒します。




ESH0020Z

＊元に戻すときは、アームレストを持ち上げ後方にロックするまで押し込みます。

●セカンドシートの折りたたみかた

左右別々に操作できます。

- ①セカンドシートのヘッドレストを取り外します。
●ヘッドレストの調節…56ページをお読みください。
- ②ストラップを引き、シートクッションを前方へ起こします。




ESH0021Z

アドバイス

- ・フロントシートに当たりシートクッションが起こせないときは、シートの位置を調節してください。

- ③リクライニングレバー又はセカンドシート背もたれのレバーを引いたまま背もたれをゆっくりと前に倒します。



ESH0022Z

注意

- ・背もたれを倒すときは、背もたれを手で押さえ、ゆっくり倒してください。急に倒すと顔や身体などに当たり、思わぬケガをするおそれがあります。
- ・シートを折りたたんだとき、折りたたんだ背もたれの上には人は乗らないでください。シートを踏み外したり、足を挟むなど思わぬケガをするおそれがあります。

元に戻すとき

- ①背もたれを起こします。
- ②セカンドシートのシートベルトやバックルを手で持ち上げながらシートクッションを戻し、クッション後ろ側を上から押し付けてロックします。
- ③ヘッドレストを取り付けます。




注意

- ・シートクッションを起こした（背もたれは前に倒していない）状態で走行しないでください。思わぬケガをするおそれがあります。また、その状態のとき起こしたシートクッションと背もたれのすき間の部分に乗らないでください。シートが破損するおそれがあります。
- ・背もたれを倒すときは、背もたれを手で押さえ、ゆっくり倒してください。急に倒すと顔や身体などに当たり、思わぬケガをするおそれがあります。
- ・背もたれを起こして元に戻したときは、背もたれやシートクッションが確実に固定されたことを確認してください。



アドバイス

- ・シートクッションを元に戻すときは、シートベルトやバックルがシートクッションの下に入り込まないようにしてください。シートに傷がついたり、シートベルトやバックルが破損するおそれがあります。



ESH0023Z




知識

- ・サードシートと合わせて折りたたむとさらにラゲッジスペース（荷室）を広げることができます。
○サードシートの折りたたみかた…
62ページをお読みください。

●サードシートへの乗り降り (ウォークイン機構)

サードシートへ乗り降りするとき、セカンドシートを前方へスライドさせ、乗り降りを楽しむことができます。

- ①セカンドシートのリクライニングレバー又はセカンドシート背もたれのレバーを引くと背もたれが倒れます。
- ②セカンドシートを前方へスライドさせます。
(助手席側は背もたれを倒すと自動的にシートが前方へスライドします。)



ESH0024Z

*元に戻すときは、シートを後方へスライドさせた後、背もたれを起こして固定させます。

⚠ 注意

- ・ウォークイン機構を作動させるときは背もたれを手で押さえ、ゆっくり作動させてください。急に背もたれが倒れたりシートがスライドすると、顔や身体などに当たったり、手や足を挟んだりして思わぬケガをするおそれがあります。
- ・物や飲物などを置いたままウォークイン機構を作動させないでください。物を壊したり室内を汚すおそれがあります。
- ・背もたれを起こして元に戻したときは、シートが確実に固定されたことを確認してください。
- ・走行するときは必ずシートを固定させてください。思わぬ事故やケガにつながるおそれがあります。

●ヘッドレストの調節


- ・ヘッドレストの調節は、フロントシートと同じです。
- ヘッドレストの調節…56ページをお読みください。

サードシート

●ヘッドレストの使いかた

ヘッドレストは、ロックする位置まで上げた状態で使います。

- 上げるときは、そのままヘッドレストを引き上げます。
- 格納するときには、ボタンを押しながらヘッドレストを下げます。



TCE0091Z



注意


- ヘッドレストはロックする位置まで上げて使用してください。格納状態では機能が十分に発揮できません。

- ヘッドレストの脱着は、フロントシートと同じです。

●ヘッドレストの脱着…56ページをお読みください。

●サードシートの折りたたみかた

- ①サードシートのヘッドレストを格納します。
- ②背もたれ上部のレバーを引き、背もたれを支えながら前へ倒します。



ESH0025Z

*元に戻すときは、背もたれのストラップを引き、ロックするまで起こします。



注意

- ・サードシートに人が乗っていたり、シートクッションの上や下に物や飲物などを置いたまま操作を行うと、ケガをしたり物を壊したり、室内を汚すおそれがありますので注意してください。
- ・サードシートを折りたたむときはシートクッションが下前方へ下がるため、手や足、物などを挟まないように注意してください。ケガをしたり物を壊したり、室内を汚すおそれがあります。
- ・背もたれを起こしたときは、背もたれが確実に固定されていることを確認してください。
- ・シートを折りたたんだとき、折りたたんだ背もたれの上に人は乗らないでください。シートを踏み外したり、足を挟むなど思わぬケガをするおそれがあります。



アドバイス

- ・サードシートがセカンドシートに当たり折りたためないときや戻せないときは、セカンドシートの位置を調節してください。



知識

- ・シートを折りたたむことでラゲッジスペース（荷室）を広げることができます。
セカンドシートも合わせて折りたたむとさらにラゲッジスペース（荷室）を広げることができます。
○セカンドシートの折りたたみかた…59ページをお読みください。

目次

安全・快適
ドライブのため

走行する前に

走行するとき

室内装
い
か
た
の
備
の

車との
つきあ
い
か
た
な
手
な

万
一
の
と
き

付
録

さ
く
い
ん

シートアレンジ



注意


- ・シートアレンジを行うときは、各シートが確実に固定されていることを確認してください。シートが思わぬ動きをして思わぬケガをするおそれがあります。
- ・背もたれを倒すときや戻すときは背もたれを手で押さえ、ゆっくり操作してください。急に操作すると顔や身体などに当たり、思わぬケガをするおそれがあります。

●ラゲッジスペース（荷室）の広げかた

シートを折りたたみ、ラゲッジスペース（荷室）を2段階に広げることができます。

〈ラゲッジモード〉


- ・サードシートを折りたたみます。
 サードシートの折りたたみかた…62ページをお読みください。



ESH0026Z


〈フルラゲッジモード〉

- ①サードシートを折りたたみます。
 サードシートの折りたたみかた…62ページをお読みください。
- ②セカンドシートの前後位置を最後方までスライドします。
 シート前後位置調節…58ページをお読みください。



TSH0001Z


- ③セカンドシートを折りたたみます。
 セカンドシートの折りたたみかた…59ページをお読みください。



ESH0027Z

●セカンドフルフラットモード

セカンドシート背もたれを最後まで倒すと、室内に広い空間を作ることができます。



ESH0028Z

- ・セカンドシートのアームレストは格納しておきます。

●アームレストの使いかた…59ページをお読みください。

- ①セカンドシートのヘッドレストを取り外します。

●ヘッドレストの調節…56ページをお読みください。

- ②セカンドシートの前後位置を最前方にスライドします。

●シート前後位置調節…58ページをお読みください。




アドバイス

- ・フロントシートに当たり最前方までスライドできないときは、フロントシートを前方に調節してください。

- ③セカンドシートの背もたれを最後まで倒します。

●背もたれの角度調節…58ページをお読みください。



TSH0002Z



警告

- ・シートを倒した状態で、人や荷物などを載せたまま走行しないでください。急ブレーキをかけたときなど、重大な傷害につながるおそれがあります。



注意

- ・シートを倒したときは、シートの上を走り回ったりしないでください。移動するときは、シートの中央を踏んでゆっくりと移動してください。シートの端を歩くと踏み外し、思わぬケガをするおそれがあります。
- ・背もたれを起こすときは、背もたれを手で押さえ、ゆっくりと戻してください。急に戻すと顔や身体などに当たり、思わぬケガをするおそれがあります。

*元に戻すときは、操作した逆の手順で戻します。

チャイルドシートについて

選択の目安

- ・チャイルドシートには次のような種類があります。年齢、体格で使い分けてください。
- ・ご使用、ご購入の際は、日産販売会社にご相談ください。

●ISO FIX対応チャイルドセーフティシート

	体重 (kg)	参考身長 (cm)	参考年齢
後ろ向きの取り付け	新生児～9未満	新生児～70未満	新生児～9か月頃
前向きの取り付け	9～18未満	70～100以下	9か月頃～4才頃

●ISO FIX対応チャイルドセーフティシートを除く

	体重 (kg)	参考身長 (cm)	参考年齢
チャイルドセーフティシート (後向き用)	新生児～13未満	新生児～85未満	新生児～18か月頃
チャイルドセーフティシート (前向き用)	9～18以下	70～100以下	9か月頃～4才頃
ジュニアセーフティシート	15～36以下	100～150以下	3才頃～12才頃

警告

- ・助手席に乳児用チャイルドシートを取り付けたり、チャイルドセーフティシートを後ろ向きに取り付けることはやめてください。SRSエアバッグが作動したときに強い衝撃を受け生命にかかわる重大な傷害を受けるおそれがあります。

- ・チャイルドシートをお使いになるときは後席に取り付けてください。やむを得ず助手席に取り付けるときは、シートをできるだけ後ろに下げ、必ず前向きに取り付けてください。

なお、乳児用チャイルドシートなど後ろ向きにしか使用できないシートは、必ず後席に取り付けてください。また、チャイルドシートは、走行する前に確実に固定されていることを確認してください。(チャイルドシートの取り扱いかたは、それぞれの商品に付属の取扱説明書に従ってください。)

- ・一度強い衝撃を受けたシートベルトやベルト部分に傷がついたり破れたりしているシートベルトは、機能を十分発揮しないことがあります。事故などにより衝撃を受けたり傷がついた場合は、日産販売会社に点検を依頼してください。
- ・シートベルトの清掃は中性洗剤かぬるま湯で行い、乾かしてからお使いください。ベンジンやガソリンなどの有機溶剤は絶対に使わないでください。ベルトの性能が落ち、シートベルトが機能を十分発揮しないことがあります。

チャイルドシート固定装置について

セカンドシート左右にはISO FIX
(注1) 対応チャイルドセーフティ
シートを取り付けるための固定装
置が装備されています。

- ・ISO FIX対応チャイルドセーフティ
シートは、日産純正 ISO FIX 対応
チャイルドセーフティシートを指定
の車両に正しく取り付けした場合の
み、保安基準に適合し、正しく機能し
ます。

(日産純正品以外の ISO FIX 対応
チャイルドシートを使用すると、保
安基準に非適合となったり、正しく
機能しない場合があります。)



警告


- ・チャイルドシートを正しく機能さ
せるために、シートの前後位置を
次のように調節してください。

＊フロントシート：

背もたれ(後ろ側)がセンター
ピラーと重なる位置

＊セカンドシート：

最後端になる位置



ESD0963Z




アドバイス

- ・ISO FIX対応チャイルドセーフティ
シートを取り付けるときは、セカ
ンドシートのヘッドレストを取り
外してから取り付けてください。

(注1) 国際標準化機構 (ISO) がチャ
イルドセーフティシートの固
定装置の大きさや取付方法を
世界的に統一した規格を
ISO FIXといいます。


●固定装置の場所

- ・ISO FIX 対応チャイルドシート用
ロアアンカーは、背もたれ下側に
あります。



ESH0029Z

- ・テザーアンカーは、シートクッション
後ろ側にあります。



ESH0030Z

- ・取り付けかた及び取り外しかたは、
チャイルドシートに付属の取扱説
明書をお読みください。

警告

- ・チャイルドシートを取り付ける
ときは、アンカー部周辺に異物が
ないことや、シートベルトなどの
かみ込みがないことを確認して
ください。異物やシートベルト
などをかみ込むとチャイルド
シートが固定されず、衝突時
や急ブレーキ時にお子さまが
重大な傷害を受けるおそれ
があります。
- ・セカンドシートが確実に固定
されていることを確認して
ください。固定されていない
と走行中にシートが突然動き
出し、お子さまが重大な傷
害を受けるおそれがあります。
- ・チャイルドシートは確実に
固定してください。確実に
固定されていないと、衝
突時や急ブレーキ時にお子
さまが重大な傷害を受ける
おそれがあります。



注意

- ・チャイルドシートは、お子さまを乗せていないときでもしっかりとシートに固定しておくか、使用しないときは荷室などに収納してください。室内に固定せずに放置したままにすると、急ブレーキ時などに思わぬ事故につながるおそれがあります。
- ・炎天下では、車内に置いたままにしたチャイルドシートは高温になります。やけどをしないように、お子さまを座らせる前にはバックルやシート表皮が熱くないか確認してください。



知識

- ・シートカバーを装着するときは、スリットがあるものを使用してください。日産純正シートカバーをおすすめします。

目次

安全・快適カ
ライフのため

走行する前に

走行するとき

室内装
備の
使いかた車と
上手な
付き合い万
一
の
とき付
録さ
く
い
ん


ドアミラー

キースイッチ（イグニッションノブ）がAcc又はONのとき操作できます。

スイッチはハンドルの右側にあります。

●角度調節

- ①左右切り替えスイッチを調節する側に動かします。
- ②角度調節スイッチを上下・左右に押して、後方が十分確認できる位置に調節します。



ESH0031Z



警告

- ・鏡面の調節は走行前に行ってください。走行中の調節は前方不注意となり、思わぬ事故につながるおそれがあります。




アドバイス

- ・ミラーの映像は実際より遠くに見えるので注意してください。
- ・ミラーは車体より張り出しています。ぶつけないようにしてください。

●格納するとき

- ・スイッチの下側を押すと、左右のミラー本体が格納されます。
- ・スイッチの上側を押すと、元に戻ります。



ESH0032Z



注意

- ・ミラーが動いているときは手を触れないでください。手を挟んだり、ミラーの故障の原因になるおそれがあります。
- ・ミラーを格納したまま走行しないでください。後方確認ができないため危険です。
- ・手動でも開閉できますが、手動で開閉すると走行中ミラーが前方又は後方に倒れるおそれがあります。必ず電動で操作してください。




アドバイス

- ・手動で開閉した場合、格納スイッチの位置により、キースイッチ（イグニッションノブ）を Acc または ON にしたときにミラーが動き出すことがあります。
- ・スイッチの上側が押されたままでミラーを前方に倒したとき、キースイッチ（イグニッションノブ）を Acc または ON にするとミラーが更に前方に倒れます。元の状態に戻すときは一度格納操作をしてください。
- ・スイッチ操作を連続して行くと、途中で停止することがありますが、故障ではありません。しばらくしてから作動させてください。

●ヒーター付ドアミラーの使いかた（寒冷地仕様車）

キースイッチ（イグニッションノブ）が ON のとき使えます。ドアミラーに付いた霜やくもりを取るときに使います。

- ・リヤウインドーデフォッガースイッチを押すと作動します。（スイッチの表示灯が点灯）約 15 分間作動後、自動的に切れます。
- ・作動を途中で止めるときは、スイッチをもう一度押します。（スイッチの表示灯が消灯）



ESH0033Z



アドバイス

- ・連続して長時間使用しないでください。消費電力が大きいためバッテリーあがりの原因になります。
- ・ドアミラーヒーターのスイッチとリヤウインドーデフォッガースイッチは共用です。スイッチを押すとリヤウインドーデフォッガースイッチも同時に作動します。

○リヤウインドーデフォッガースイッチ…115 ページをお読みください。

目次

安全・快適
ライフのため

走行する
前に

走行する
とき

室内装
備の
使いか
た

車との
上手な
つきあ
い

万
一の
とき

付
録

さ
く
い
ん

ルームミラー

防眩切り替えレバーを前に押してから調節します。



警告

- ・ミラーの調節は走行前に行ってください。走行中の調節は前方不注意となり、思わぬ事故につながるおそれがあります。



アドバイス


- ・ルームミラーにはリモコン又はインテリジェントキーの電波受信機が内蔵されています。ルームミラーのまわりに無線機やアクセサリなどを取り付けたり、配線から電源をとったりしないでください。リモコン又はインテリジェントキーによるドアの施錠・解錠が正常に作動しなくなるおそれがあります。また、インテリジェントキー付車は、インテリジェントキー機能によるエンジンの始動などができなくなるおそれがあります。

●高さ調節

ミラー本体を持って上下に動かし、高さを調節します。

●角度調節

ミラー本体を動かし、後方視界が十分確認できる位置にします。




TCE0052Z

●防眩の切り替え

後続車のヘッドライトがまぶしいときに使います。

- ・切り替えレバーを手前に引くと反射が弱くなります。



TCE0053Z



注意

- ・防眩への切り替えは必要なときのみ行ってください。後方視界を損うおそれがあります。

シートベルトの着用のしかた

シートベルトの着用について

- ・走行する前に全員が必ずシートベルトを着用してください。
- ・シートベルトは正しい姿勢で正しく着用しないと、シートベルトの効果が十分発揮できなかったり、ベルトによりケガなどをするおそれがあります。
- ・次の使用方法、警告にしたがって正しく着用してください。



TCD0009Z



警告

- ・走行する前に全員がシートベルトを着用してください。着用しないと、万一の事故時や急ブレーキ時に、生命にかかわる重大な傷害につながるおそれがあります。
- ・シートベルトを正しく着用しないと、万一のとき重大な傷害につながるおそれがあります。着用するときは以下のことを必ずお守りください。
 - ＊運転者は正しい運転姿勢で、同乗者は正しい着座姿勢で着用してください。
 - ＊ベルトは1人用です。2人以上で1本のベルトを使わないでください。
 - ＊ベルトはねじれた状態で着用しないでください。ねじれがあるとベルトの幅が狭くなり、万一のとき衝撃力が分散できず、局部的に強い力を受けることがあります。
 - ＊腰部ベルトは腰骨のできるだけ低い位置にぴったりと着用してください。ベルトが腰骨からずれていると、腹部に強い圧迫を受けることがあります。
 - ＊肩ベルトは脇の下を通さず、確実に肩に掛けてください。肩に十分掛かっていないと、上半身を拘束しないことがあります。
 - ＊シートベルトをクリップなどで故意にたるみをつけ、身体から浮いた状態に調節しないでください。ベルトにたるみがあると、十分な効果を発揮しないことがあります。

目次

安全・快適力
アップのため

走行する前に


走行するとき

室内装
備の
使いか
たつ車と
の上手
な万
一の
とき付
録さく
いん



警告


- ・シートの背もたれは倒したまま走行しないでください。シートベルトが効果を十分発揮せず、衝突時などに身体がシートベルトの下に入り込み、ベルトにより重大な傷害を受けるおそれがあります。



TCA0041Z

- ・バックルや巻き取り装置の中に異物を入れないでください。シートベルトが正常に機能を発揮せず、万一のとき重大な傷害につながるおそれがあります。
- ・妊娠中や疾患のある方も、万一のときのためにシートベルトを着用してください。ただし、局部的に強い圧迫を受けるおそれがありますので医師に相談し、注意事項を確認してください。妊娠中の方は、腰ベルトを腹部から避けて腰部のできるだけ低い位置にぴったりと着用してください。肩ベルトは、確実に肩を通し、腹部を避けて胸部に掛かるように着用してください。

- ・お子さまにも必ずシートベルトを着用させてください。お子さまをひざの上に抱いていると、衝突時などにお子さまを支えることができず、お子さまが重大な傷害を受けるおそれがあります。



TCA0042Z

- ・シートベルトが首や顔に当たるなど、適正な着用ができない小さなお子さまには、チャイルドセーフティシートやジュニアセーフティシートをお使いください。また、ひとりで座れない小さなお子さまには乳児用チャイルドシートをお使いください。
- ・一度強い衝撃を受けたシートベルトやベルト部分に傷がついたり破れたりしているシートベルトは、機能を十分発揮しないことがあります。事故などにより衝撃を受けたり傷がついた場合は、日産販売会社に点検を依頼してください。



警告

- ・シートベルトの清掃は中性洗剤かぬるま湯で行い、乾かしてからお使いください。ベンジンやガソリンなどの有機溶剤は絶対に使わないでください。ベルトの性能が落ち、シートベルトが機能を十分発揮しないことがあります。



知識

- ・運転者がシートベルトを着用していないと、警告灯や警報が作動します。
 - シートベルト警告灯…100ページをお読みください。
 - シートベルト非着用警報（シートベルトリマインダー）…106ページをお読みください。
- ・チャイルドシートは年齢、体格に応じて使い分けるように設定しています。詳しくは66ページをお読みください。

目次

安全・快適
ライフのため走行する
前に走行する
とき室内装
備の
使いか
たつぎの
車と
上手な
あいか
た万
一の
とき付
録さ
く
い
ん

シートベルトの着用のしかた


ELR（緊急固定）付3点式 シートベルト

（フロントシート、セカンド・サードシート左右）

通常は身体の動きにあわせて伸縮しますが、衝突時など強い衝撃を受けると、ベルトが自動的にロックし身体を固定します。

●着用のしかた

- ① タングを持ってベルトをゆっくり引き出します。
- ② ベルトを腰骨のできるだけ低い位置に掛け、たるみがないように密着させます。



TCA0043Z

- ③ ベルトがねじれないようにして、タングをバックルに“カチッ”と音がするまで確実に差し込みます。



TCA0044Z




アドバイス

- ・ベルトがロックして引き出せないときは、ベルトをゆるめ再度ゆっくり引き出してください。

●外しかた

- ・バックルのボタンを押し、タングを持ってゆっくり戻します。



TCA0045Z



アドバイス


- ・ベルトを外すとき、タングが急に返ることがありますので、タングから手を離さないでください。

●肩ベルトのアンカー位置調節 (前席)

肩ベルトのアンカー位置の高さを4段階に調節できます。

ベルトが肩にきちんと掛かる位置に調節します。

- ①ノブを引きながらアンカー部を上下させ、ベルトが肩に確実に掛かる位置に調節し手を離します。
- ②手を離した後、“カチッ”と音がするまで動かし固定させます。



TCA0219Z

警告


- ・肩ベルトは確実に肩に掛かるように、アンカー位置を調節してください。また、アンカーは確実に固定されていることを確認してください。ベルトが肩から外れたり、アンカーが固定されていないと、万一のときシートベルトが十分効果を発揮せず、重大な傷害につながるおそれがあります。

2点式シートベルト (セカンドシート中央)

●長さ調節

- ・タングを立て、ベルトを必要な長さに調節します。

上側を引くとベルトが短くなり、下側を引くと長くなります。



TCA0047Z

警告


- ・ベルトが腰骨の部分に密着するように、ベルトの長さを調節してください。ベルトをたるませたり腹部に掛けると、万一のときシートベルトの効果が得られず、重大な傷害につながるおそれがあります。

知識

- ・最初長めに調節し、タングをバックルに差し込んだ後、長さ調節をすると腰骨に密着させやすくなります。

●着用のしかた


- ・ベルトのねじれがないようにして、タングをバックルに“カチッ”と音がするまで確実に差し込みます。



TCA0048Z

●外しかた

- ・バックルのボタンを押して外します。




TCA0049Z



知識

- ・中央席用のシートベルトは、タングとバックルに“CENTER”と表示されているものをご使用ください。



ESD0271Z

SRSエアバッグ

SRSエアバッグの作動

SRSエアバッグは、キースイッチ（イグニッションノブ）がONのとき作動可能です。

*SRSとは、Supplemental Restraint System の略でシートベルトの補助拘束装置の意味です。

●運転席・助手席


SRSエアバッグシステム

万一、正面衝突など車両前方から強い衝撃を受けたとき SRS エアバッグ（運転席・助手席）が瞬時に作動し、乗員の頭部にかかる衝撃を緩和するシステムです。シートベルトと併用することで、安全性を高めま

す。シートベルトは必ず着用してください。

〈運転席〉


- ・ハンドル部に格納された運転席SRSエアバッグが瞬時に膨らみます。



TCA0050Z

〈助手席〉

- ・助手席側インストルメントパネル部に格納された助手席 SRS エアバッグが瞬時に膨らみます。同乗者がいなくても、運転席と同時に作動します。



TCA0051Z

●運転席・助手席SRSカーテンエアバッグシステム★

万一、側面衝突など真横から側面に強い衝撃を受けたとき、衝撃を受けた側の SRS カーテンエアバッグが瞬時に作動し、シートベルトを着用した運転席及び助手席の乗員の主に頭部にかかる衝撃を緩和するシステムです。

- ・左右のルーフサイドに格納された SRSカーテンエアバッグが瞬時に膨らみます。助手席は乗員がいなくても作動します。



ESE1409Z

目次

安全・快適
ライフのため

走行する前


走行する

室内装
備のつ車
きと
あ
い
か
手
な万
一
の
と
き付
録さ
く
い
ん



警告

- ・SRSエアバッグは、シートベルトを補助する装置です。シートベルトに代わる装置ではありません。SRSエアバッグだけでは、身体の飛び出しなどを防止することはできません。必ずシートベルトを着用してください。
- ・シートベルトは正しい姿勢で正しく着用してください。正しく着用しないとSRSエアバッグの効果が十分発揮できず、重大な傷害につながるおそれがあります。
- ・SRSエアバッグと乗員の間に部用品（AV機器、アクセサリなど）を取り付けないでください。SRSエアバッグが作動したときの衝撃で飛び、重大な傷害につながるおそれがあります。




TSE0398Z

- ・電気テスターを使ってSRSエアバッグの回路診断をしたり、回路を変更しないでください。SRSエアバッグが誤って作動したり、正常に作動しなくなり、重大な傷害につながるおそれがあります。
- ・車両にエアロパーツなどを取り付けたり、サスペンションを改造するときは日産販売会社にご相談ください。不適正な取り付けや改造をすると、衝撃を正しく検知できず、SRSエアバッグが正常に作動しなくなり、重大な傷害につながるおそれがあります。
- ・車両前部を修理するときは、日産販売会社にご相談ください。不適切に修理するとSRSエアバッグが誤って作動したり正常に作動しなくなり、重大な傷害につながるおそれがあります。


＜運転席SRSエアバッグシステム＞

- ・ハンドルから顔をできるだけ（約30cm以上）離し、ハンドルにもたれかかるなどSRSエアバッグ格納部に手や顔、胸などを不必要に近づけないでください。また、内がけでのハンドル操作はしないでください。SRSエアバッグが作動したときに強い衝撃を受け重大な傷害につながるおそれがあります。



TCA0472Z

- ・不適正なハンドルに交換したり、センターパッド部（SRSエアバッグ格納部）にステッカーなどを貼らないでください。SRSエアバッグが正常に作動しなくなり、重大な傷害につながるおそれがあります。



ステッカー

TCA0056Z

- ・前面ガラスにアクセサリなどを付けないでください。SRSエアバッグが作動したときの衝撃で飛び、重大な傷害につながるおそれがあります。
- ・ハンドルまわり、運転席と助手席の間辺りを修理するときは、日産販売会社にご相談ください。不適切に修理するとSRSエアバッグが誤って作動したり、正常に作動しなくなり、重大な傷害につながるおそれがあります。




警告


〈助手席SRSエアバッグシステム〉

- ・インストルメントパネルのSRSエアバッグ格納部に手や足を置いたり、顔や胸などを近づけないでください。また、お子さまをSRSエアバッグ格納部の前に立たせたり、助手席で抱いて座らないでください。お子さまは助手席を避けて後席に乘坐してください。

SRSエアバッグが作動したときに強い衝撃を受け、重大な傷害につながるおそれがあります。




TCA0057Z



TCA0058Z

- ・助手席に乳児用チャイルドシートを取り付けたり、チャイルドセーフティシートを後ろ向きに取り付けたりしないでください。SRSエアバッグが作動したときに強い衝撃を受け、生命にかかわる重大な傷害につながるおそれがあります。




TCA0355Z

- ・チャイルドシートをお使いになるときは後席に取り付けてください。やむを得ず助手席に取り付けるときは、シートをできるだけ後ろに下げ、必ず前向きに取り付けてください。

なお、乳児用チャイルドシートなど後ろ向きにしか使用できないシートは、必ず後席に取り付けてください。また、チャイルドシートは、走行する前に確実に固定されていることを確認してください。(チャイルドシートの取り扱いかたはそれぞれの商品に付属の取扱説明書に従ってください。)

- ・インストルメントパネル上面(SRSエアバッグ格納部)にステッカーなどを貼らないでください。SRSエアバッグが正常に作動しなくなり、重大な傷害につながるおそれがあります。




ステッカー

ESE1081Z


- ・インストルメントパネル上面(SRSエアバッグ格納部)及び周辺部にアクセサリや芳香剤などの物を置かないでください。SRSエアバッグが作動したときの衝撃で飛び、重大な傷害につながるおそれがあります。
- ・インストルメントパネルまわり、運転席と助手席の間辺りを修理するときは日産販売会社にご相談ください。不適切に修理するとSRSエアバッグが誤って作動したり、正常に作動しなくなり、重大な傷害につながるおそれがあります。

**警告****〈運転席・助手席SRSカーテンエアバッグシステム〉**

- ・ルーフサイドのSRSカーテンエアバッグシステム格納部やシート背もたれ側面（外側）に手、足、顔を不必要に近づけないでください。前席・後席に乗るときは窓から腕を出したりドアにもたれかからないでください。また、後席に乗るときは前席の背もたれを抱えないでください。SRSカーテンエアバッグシステムが作動したときに強い衝撃を受け、重大な傷害につながるおそれがあります。特にお子さまには注意してください。



TCD0001Z



TCA0061Z

- ・前席シートまわり、センターピラーまわり、運転席と助手席の間辺り、ルーフサイド部を修理するときは日産販売会社にご相談ください。不適切に修理するとSRSカーテンエアバッグシステムが誤って作動したり、正常に作動しなくなり、重大な傷害につながるおそれがあります。
- ・前席ドアをガラスが割れるほど強く閉めないでください。SRSカーテンエアバッグシステムが誤って作動するおそれがあります。



注意

- ・キースイッチ（イグニッションノブ）ON後約7秒間はメーター内のSRS エアバッグ警告灯が点灯し、システムチェックを行うため、SRS エアバッグは作動しません。警告灯が消灯してから走行してください。
- ・SRS エアバッグは膨らんだ後、高温になりますので30分以内はさわらないでください。やけどをするおそれがあります。
- ・廃車にするときは、決められた手順でSRS エアバッグを作動させる必要がありますので、日産販売会社にご相談ください。不適切に行うとSRSエアバッグの作動により、思わぬ傷害を受けるおそれがあります。



アドバイス

- ・SRS エアバッグは、一度膨らむと再使用できません。日産販売会社で交換してください。



知識

- ・SRSエアバッグは、とっさの事故から乗員の生命を守るために、高温のガスにより高速で膨らみます。事故の状態によっては、擦過傷、打撲、やけどなどを負うことがあります。
- ・SRSエアバッグが膨らむとき、作動音や白煙が出ますが、火災ではありません。また、発生するガスにより、むせることがあります。ただし、SRSエアバッグ作動時の残留物（カス）などが目や皮膚に付着したときは、できるだけ早く水で洗い流してください。皮膚の弱い方などは、まれに皮膚に刺激を感じることがあります。
- ・運転席、助手席SRSエアバッグは膨らんだ後すぐにしぼむので、視界の妨げになることはありません。
- ・助手席SRSエアバッグが作動した衝撃で前面ガラスが割れることがあります。

目次

安全・快適
ライフのため走行する
前に走行する
とき室内か装
備のたつ車と
あの上
か手な万
一
の
と
き付
録さ
く
い
ん

SRSエアバッグが作動するとき・しないとき


正面衝突時や側面衝突時において、乗員がシートベルトを正しく着用していても、重大な傷害を受けるおそれのあるような衝撃を受けたとき作動します。車体の衝撃吸収ボディ構造により、衝突時のエネルギーは車両で吸収又は分散され、車両の損傷は大きくても乗員への衝撃は強くない場合があります。したがって、車両の損傷が大きくてもSRSエアバッグが必ずしも作動するとはかぎりません。

＜運転席・助手席SRSエアバッグシステムの作動＞

●作動するとき


次のような衝撃が強いときに作動します。

- ・25km/h 以上の速度で厚いコンクリートのような壁に正面衝突したとき



TCA0258Z

- ・車両前方左右、約30度以内の方向から強い衝撃（左図と同等）を受けたとき



TCA0259Z


次のように、走行中路面などから車両下部に強い衝撃を受けたときも作動することがあります。

- ・高速で縁石などに衝突したとき




TCA0260Z

- ・深い穴や溝に落ち込んだとき



TCA0261Z

- ・ジャンプして地面にぶつかったとき



TCA0262Z


これらの場合、車両の損傷は少なく見えても、乗員に加わる衝撃は思った以上に強いことがあります、これを検知して乗員を守るためにSRSエアバッグを作動させています。

●作動しにくいとき

次のような衝撃が弱いときは作動しないことがあります。


衝突したものが変形したり移動した場合、また、衝突したものの形状や衝突の状態によっても衝突時の衝撃が緩められるためSRSエアバッグは作動しにくくなります。

- ・停車している同クラスの車に約50km/h以下の速度で衝突したとき




TCA0263Z

- ・衝突時に折れない電柱などに約30km/h以下の速度で正面衝突したとき




TCA0264Z

- ・トラックなどの荷台の下にもぐり込んだようなとき



TCA0265Z

- ・斜め前方からガードレールなどに衝突したとき



TCA0266Z

●作動しないとき


次のようなときは作動しません。

- ・横方向や後ろから衝突されたとき




TCA0267Z

- ・横転、転覆したとき



TCA0268Z

- ・一度、SRSエアバッグが作動した後の衝突




〈運転席・助手席SRSカーテンエアバッグシステムの作動〉

●作動するとき

次のような衝撃が強いときに作動します。

- 一般的な乗用車に 25km/h 以上の速度で側面に真横から衝突されたとき




ECF0103Z

●作動しにくいとき

次のような衝撃が弱いときは作動しないことがあります。


衝突したものが変形したり移動した場合、また、衝突したものの形状や衝突の状態によっても衝突時の衝撃が緩められるためSRSカーテンエアバッグは作動しにくくなります。

- 側面に斜め方向から衝突されたとき




TCA0309Z

- 斜め前方から衝突したとき



TCA0310Z

- エンジンルーム（ラゲッジルーム）に衝突されたとき




TCA0311Z

- 電柱などに衝突したとき




TCA0312Z

- 側面にバイクが真横から衝突したとき



TCA0313Z

- 横転、転覆したとき




TCA0268Z

●作動しないとき

次のようなときは作動しません。

- ・停車中や走行中の車に正面衝突したとき



TCA0314Z

- ・後ろから衝突されたとき



TCA0267Z

- ・一度、SRS カーテンエアバッグが作動した後の衝突


前席ロードリミッター付プリテンショナーシートベルト

前席ロードリミッター付プリテンショナーシートベルトの作動

正面衝突など車両前方から強い衝撃を受けたとき、装着したシートベルトを瞬時に巻き取るプリテンショナーと乗員に加わるシートベルトの拘束力を一定レベルに保つロードリミッターが運転席と助手席シートベルトに付いています。

- ・衝撃の強さなどによっては、運転席・助手席SRSエアバッグシステムと同時に作動する場合と、プリテンショナーのみ作動する場合があります。

●SRSエアバッグが作動するとき・しないとき…84ページを合わせてお読みください。



TCA0050Z

警告

- ・使用方は通常のシートベルトと同じです。正しく着用しないと、プリテンショナー及びロードリミッターの効果が十分発揮できず、重大な傷害につながるおそれがあります。

注意

- ・キースイッチ（イグニッションノブ）ON後約7秒間はシステムチェックを行うため、プリテンショナーは作動しません。SRSエアバッグ警告灯が消灯してから走行してください。

プリテンショナーシートベルト付車の取り扱いについて

警告

- ・プリテンショナーシートベルトの部品や配線を修理したり、電気テスターを使ってプリテンショナーのシステムの回路診断をしないでください。誤って作動したり、正常に作動しなくなるおそれがあります。

注意

- ・廃車にするときは、決められた手順でプリテンショナーを作動させる必要がありますので、日産販売会社にご相談ください。

アドバイス


- ・プリテンショナーが作動したとき作動音や白煙が出ますが、火災ではありません。
- ・一度プリテンショナーが作動した後は再度大きい衝撃が加わっても作動しません。
- ・プリテンショナーは、一度作動すると再使用できません。衝突を起こしたときは必ず日産販売会社で点検を受け、作動済みの場合は交換してください。

●メーター・表示灯・警告灯の見かた	90
メーター	90
表示灯	94
警告灯	96
警報装置	105
●スイッチの使いかた	107
ライトスイッチ	107
方向指示器スイッチ	110
非常点滅表示灯スイッチ	110
ヘッドランプレベライザースイッチ	111
ワイパー・ウオッシャースイッチ	112
リヤウインドーデフォグガススイッチ	115
ホーンスイッチ	115
●運転のしかた	116
キースイッチ	116
パーキングブレーキ	118
セレクトレバー	119
シフトロックシステム	122
エンジンのかけかた	123
オートマチック車の運転のしかた	125
4WD（4輪駆動）車の扱いかた	132
●ABS（アンチロックブレーキシステム）	133
ABS	133

メーター・表示灯・警告灯の見かた

メーター

メーター内の装備は、車種、グレードなどの違いにより異なります。



ESH0034Z

- ①スピードメーター（速度計）
走行速度を表示します。



知識

・キースイッチ（イグニッションノブ）をOFFにしてからしばらくして指針が振れることがあります
が故障ではありません。



- ②オドメーター（積算距離計）
キースイッチ（イグニッションノブ）がONのとき、総走行距離をkmで表示します。

000000

TCA0084Z

- ③モード切り替えスイッチ

キースイッチ（イグニッションノブ）がONのとき、表示するモードを選択します。スイッチを押すごとに、次の順で各モードに切り替わります。



TCA0220Z



知識

・表示される数値は、走行状況などにより実際の数値と異なる場合があります。

④トリップメーター（区間距離計）

モード切り替えスイッチを押して表示させます。

- ・**A**と**B**で2種類の区間走行距離を測定することができます。
（右端の数字は100m単位です。）
- ・リセットするときは、モード切り替えスイッチを約1秒以上押します。

A 0000.0

ESH0037Z

*イラストは、**A**の表示です。



知識

- ・**A**で出発してからの距離を測りながら、**B**で給油してからの距離を測るというような使いかたができます。
- ・バッテリーを外したときは、**A**と**B**の記憶が消去され0に戻ります。

⑤燃費表示機能

モード切り替えスイッチを押して表示させます。

瞬間燃費

走行を開始してからの瞬間燃費を表示します。

00.0
燃費 km/l

ESH0035Z

平均燃費

リセットしてから次にリセットするまでの平均燃費を表示します。

- ・リセットするときは、モード切り替えスイッチを約1秒以上押します。

00.0
平均燃費 km/l

ESH0036Z



知識

- ・バッテリーを外したときやリセット後は「---」と表示します。
- ・数値は約30秒ごとに更新します。

航続可能距離

現在の燃料残量と平均燃費から航続可能な距離を表示します。

- ・航続可能距離が少なくなったとき（燃料残量警告灯が点灯したとき）は、表示が点滅します。
- ・燃料残量警告灯点灯後も燃料を補給しないと自動的に航続可能距離に切り替わり、「----」という表示が点滅します。（モードを切り替えても「航続可能距離」の点滅表示は続きます。）

0000
km

航続可能距離


ESH0038Z

**知識**

- ・数値は約30秒ごとに更新します。
- ・キースイッチ（イグニッションノブ）をONにして給油を行うと、正常な数値が表示されません。給油はキースイッチ（イグニッションノブ）を（OFF）又はLOCKにして行ってください。

⑥タコメーター（エンジン回転計）

1分間あたりのエンジン回転数を表示します。



ESH0039Z

**注意**

- ・レッドゾーン（赤色表示部）に入らないように運転してください。レッドゾーンではエンジンが過回転となり故障の原因になります。


**知識**

- ・キースイッチ（イグニッションノブ）をOFFにしてからしばらくして指針が振れることがありますが故障ではありません。

⑦燃料計

キースイッチ（イグニッションノブ）がONのとき、燃料の残量を表示します。

- 燃料タンクの容量は 2WD 車は約 55ℓ、4WD車は約50ℓです。



ESH0040Z



アドバイス

- ・Eに近づいたら早めに燃料を補給してください。




知識

- ・坂道やカーブなどでは、タンク内の燃料が移動するため、燃料計の表示が上下することがあります。
- ・キースイッチ（イグニッションノブ）をON状態にして給油を行うと、燃料計の表示が遅れて上昇しますが故障ではありません。

●燃料補給口…50ページをお読みください。

⑧水温計

- ・キースイッチ（イグニッションノブ）がONのとき、エンジン冷却水の温度を表示します。）



ESH0041Z




警告

- ・オーバーヒートを示したときは、ただちに安全な場所に車を止めて処置してください。そのまま走行を続けると、エンジン故障の原因となり、火災につながるおそれがあります。
- オーバーヒートしたときは…219ページをお読みください。


表示灯

メーター内の装備は、車種、グレードなどの違いにより異なります。



ZPA0918

①方向指示表示灯



TCA0087Z

方向指示器又は非常点滅表示灯を作動させると点滅します。



知識

- ・方向指示器のランプの電球が切れたときは点滅が速くなります。すみやかに日産販売会社で点検を受けてください。

●方向指示器スイッチ…110ページをお読みください。

②ポジションインジケーター



ESH0941Z

キースイッチ（イグニッションノブ）がONのとき、セレクトレバーのセット位置を表示します。

- セレクトレバーの動かしがた…120ページをお読みください。

③SPORT表示灯

SPORT

TSA2077Z

キースイッチ（イグニッションノブ）がONでセレクトレバーが $\square$ 位置のとき、スポーツモードスイッチをONにすると点灯します。



知識

- ・キースイッチ（イグニッションノブ）をONにすると、約2秒間点灯しますが、表示灯のチェックのためで異常ではありません。

- スポーツモードスイッチの使いかた…121ページをお読みください。

④ヘッドランプ上向き表示灯



TCA0089Z

ヘッドランプの上向きを点灯させると点灯します。

- ヘッドランプの上向き、下向き切り替え…108ページをお読みください。

⑤テールランプ表示灯



TCC0014Z

車幅灯、尾灯、番号灯を点灯させると点灯します。

- ライトスイッチ…107ページをお読みください。

⑥セキュリティインジケータ★



TSC1941Z

イグニッションノブがON以外のときに点滅します。

- エンジンイモビライザー…189ページをお読みください。




アドバイス

- ・イグニッションノブをONにしたあとに点灯し続けるときは、システムの異常が考えられます。日産販売会社で点検を受けてください。

警告灯




警告灯が点灯又は点滅したときは、すみやかに適切な処置をしてください。
放置すると故障や思わぬ事故につながるおそれがあります。
メーター内の装備は、車種、グレードなどの違いにより異なります。



●警告灯のチェック

キースイッチ（イグニッションノブ）をONにすると、警告灯が下記のように点灯・消灯します。

エンジンをかける前に、キースイッチ（イグニッションノブ）ONで点灯することを確認してください。

警 告 灯		点灯・消灯のしかた
油圧警告灯 TCA0093Z		キースイッチ（イグニッションノブ）をONにすると点灯し、エンジンがかかると消灯します。
故障警告灯（MIL） TCA0094Z		
充電警告灯 TCA0095Z		
EPS（電動パワーステアリング）警告灯 TSA2075Z		
ブレーキ警告灯 TCA0573Z		パーキングブレーキを解除しているとき、キースイッチ（イグニッションノブ）をONにすると点灯し、エンジンがかかると消灯します。
ABS警告灯 TCA0419Z		キースイッチ（イグニッションノブ）をONにすると数秒間点灯後、消灯します。
電制パワーアシストシフト警告灯 ECE0120Z		キースイッチ（イグニッションノブ）をONにすると約2秒間点灯後、消灯します。
SRSエアバッグ警告灯 TCA0334Z		キースイッチ（イグニッションノブ）をONにすると約7秒間点灯後、消灯します。
KEY警告灯 ECE0031Z		イグニッションノブをONにすると約2秒間点灯後、消灯します。
LOCK警告灯 ESC0142Z		

処置

・点灯又は消灯しないときは、すみやかに日産販売会社で点検を受けてください。

①油圧警告灯



TCA0097Z

エンジン回転中、エンジン内部を潤滑しているオイルの圧力が低下すると点灯します。

処置

- ・点灯したときは、ただちに安全な場所に停車しエンジンを止め、日産販売会社に連絡してください。



注意

- ・点灯したまま走行しないでください。エンジンを破損するおそれがあります。



アドバイス

- ・エンジンオイルは定期的に交換してください。



知識

- ・油圧警告灯はオイル量を示すものではありません。

②故障警告灯（MIL）



TCA0098Z

エンジン回転中、エンジン電子制御システムに異常があると点灯します。

処置

- ・点灯したときは、ただちに日産販売会社に連絡してください。

③充電警告灯



TCA0099Z

エンジン回転中、バッテリーの充電系統に異常があると点灯します。

処置

- ・点灯したときは、すみやかに安全な場所に停車し、日産販売会社に連絡してください。



注意

- ・点灯したまま走行しないでください。バッテリーが破損したり、エンジンが不意に停止し、思わぬ事故につながるおそれがあります。

④ブレーキ警告灯



TCA0100Z

パーキングブレーキを解除しているとき、キースイッチ（イグニッションノブ）をONにすると点灯し、エンジンがかかると消灯します。

- ・キースイッチ（イグニッションノブ）がONで、次のような場合に点灯します。
＊パーキングブレーキをかけたとき。

処置

- ・走行中はパーキングブレーキを解除してください。



注意

- ・パーキングブレーキの解除のし忘れに注意してください。パーキングブレーキをかけたまま走行すると、パーキングブレーキ戻し忘れ警報が鳴ります。
○パーキングブレーキ戻し忘れ警報…
106ページをお読みください。

- ＊ブレーキ液が不足しているとき。
（エンジン始動後でパーキングブレーキを解除しているとき。）

処置

- ・パーキングブレーキを解除しても点灯し続けるときは、ただちに安全な場所に停車し、日産販売会社に連絡してください。この場合はブレーキの効きが極度に悪くなっているおそれがあります。ブレーキの効が悪いときは、ブレーキペダルを強く踏んで停車してください。

- ＊ABSの電子制御システムに異常があるとき。
（パーキングブレーキを解除し、ブレーキ液量が正常でABS警告灯と同時に点灯したとき。）

処置

- ・キースイッチ（イグニッションノブ）をONにしても点灯しないとき、又はエンジン始動後や走行中に点灯したときは、高速走行や急ブレーキを避け、すみやかに日産販売会社で点検を受けてください。



警告

- ・パーキングブレーキを解除しても点灯し続けるときは、点灯したまま走行しないでください。また、ブレーキ液が規定量以下になっていたら走行しないでください。ブレーキの効きが極度に悪くなり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

⑤燃料残量警告灯



TCA0101Z

キースイッチ（イグニッションノブ）がONのとき、燃料の残量が少ないと点灯します。

処置

- ・点灯したときは、すみやかに指定の燃料を補給してください。



知識

- ・燃料の残量が約12ℓ以下で点灯します。
- ・なお、走行に使用できる燃料容量は、上記残量より若干少なくなります。
- ・車両姿勢、走行状況などによっては燃料がタンク内で移動するため、警告灯の点灯するタイミングが変わる場合があります。

⑥シートベルト警告灯



TCA0102Z

キースイッチ（イグニッションノブ）がONのとき、運転者がシートベルトを着用していないと点灯します。

処置

- ・点灯したときは、シートベルトを着用してください。



警告

- ・走行中は全員がシートベルトを着用してください。着用しないと、万一の事故時や急ブレーキ時に、死亡や重大な傷害につながるおそれがあります。



知識

- ・点灯したまま走行すると、ブザーが鳴ります。



シートベルト非着用警報（シートベルトリマインダー）…106ページをお読みください。

⑦半ドア警告灯



ECD0005Z

キースイッチ（イグニッションノブ）がONのとき、全ドア（スライドドア、バックドアを含む）が確実に閉まっていないと点灯します。

処置

- ・ドアを確実に閉めてください。



注意

- ・走行前に消灯していることを確認してください。ドアが完全に閉まっていない（半ドアの）ときは、走行中に開くおそれがあります。

⑧ABS警告灯



TCA0420Z

キースイッチ（イグニッションノブ）をONにすると数秒間点灯後、消灯します。

- ・キースイッチ（イグニッションノブ）がONのとき、ABSの電子制御システムに異常があると点灯します。

処置

- ・キースイッチ（イグニッションノブ）をONにしても点灯しないとき、又はエンジン始動後や走行中に点灯したときは、高速走行や急ブレーキを避け、すみやかに日産販売会社で点検を受けてください。



知識

- ・警告灯が点灯しているときは、ABSは作動しませんが、ABSのない通常のブレーキ性能は確保されています。この場合は、ABSが作動しないため、急ブレーキ時や滑りやすい路面でのブレーキ時には、タイヤがロックすることがあります。
- ・キースイッチ（イグニッションノブ）を一気に回してエンジンを始動すると、警告灯が点灯し続けることがあります。このときは、一度エンジンを止め、キースイッチ（イグニッションノブ）をゆっくり回して始動し直してください。

●ABS…133ページをお読みください。

⑨SRSエアバッグ警告灯



TCA0335Z

キースイッチ（イグニッションノブ）をONにすると約7秒間点灯後、消灯します。

- ・キースイッチ（イグニッションノブ）がONのとき、SRSエアバッグのシステム、プリテンショナー機能に異常があると、点灯又は点滅を続けます。

処置

- ・キースイッチ（イグニッションノブ）をONにしても点灯しないとき、又は約7秒間たっても点灯、点滅を続けるときは、すみやかに日産販売会社で点検を受けてください。



警告

- ・キースイッチ（イグニッションノブ）ONで点灯しないときや、点灯、点滅を続けるときは、放置したままでは走行しないでください。万一のときSRSエアバッグ、プリテンショナーシートベルトが正常に作動せず、重大な傷害につながるおそれがあります。

●SRSエアバッグ…79ページをお読みください。

●前席ロードリミッター付プリテンショナーシートベルト…88ページをお読みください。

⑩EPS（電動パワーステアリング）警告灯

PS

TSA2076Z

エンジン回転中、電動パワーステアリングのシステムに異常があると点灯します。

処置

- ・点灯したときは、すみやかに日産販売会社で点検を受けてください。



アドバイス

- ・停車中又は極低速走行中にハンドル操作を繰り返したり、ハンドルに力をかけた状態を長く続けると、電動パワーステアリングシステムの過熱を防ぐためシステムの働きを制限します。そのためハンドル操作力が重くなりますが、異常ではありません。しばらくハンドル操作を控えると、電動パワーステアリングシステムの温度が下がり、通常のハンドル操作力に戻ります。
- ・電動パワーステアリングシステムが過熱するようなハンドル操作を繰り返すと、電動パワーステアリングシステムが故障する原因となります。
- ・すばやいハンドル操作を行うと、ハンドル付近から擦れるような音が聞こえることがありますが、異常ではありません。



知識

- ・警告灯が点灯しているときは、電動パワーステアリングは作動しませんが、マニュアルステアリングの性能は確保されています。この場合は、ハンドル操作が重くなります。

⑪電制パワーアシストシフト警告灯



ECE0128Z

キースイッチ（イグニッションノブ）をONにすると約2秒間点灯後、消灯します。

- ・キースイッチ（イグニッションノブ）がONのとき、電制パワーアシストシフトのシステムに異常があると点灯します。

処置

- ・キースイッチ（イグニッションノブ）をONにしても点灯しないとき、又は約2秒間たっても点灯し続けるときは、すみやかに日産販売会社で点検を受けてください。

目次

安全・快適力！
ライフのために

走行する前に

走行するとき

室内装備の
使いかたつ車との上手な
付き合い方

万一のとき

付
録

さくいん

⑫KEY警告灯★



ECE0009Z

イグニッションノブをONにすると約2秒間点灯後、消灯します。

- ・イグニッションノブを押したとき、ノブを回せる状態になると緑色に点灯します。
- ・イグニッションノブを押したとき、インテリジェントキーを携帯していないと赤色に点灯し、ノブを回すことができません。
- ・イグニッションノブがAcc、ON位置のとき、インテリジェントキーが車外に持ち出されると警告灯が赤点滅します。

処置

- ・警告灯が赤点灯又は赤点滅したときは、すみやかにキーの場所を確認してください。運転中は、運転者が必ずインテリジェントキーを携帯してください。また、車外に出るときはイグニッションノブをLOCK位置に戻してください。



知識

- ・赤点滅はインテリジェントキーが車内に戻ってきてから約10秒以内に消灯します。

- ・インテリジェントキーの電池切れが近いと緑点滅し、電池が切れたときは赤点灯します。

処置

- ・新しい電池に交換してください。
○電池の交換のしかた…183ページをお読みください。

- インテリジェントキー…163ページをお読みください。

⑬LOCK警告灯★



ESC0046Z

イグニッションノブをONにすると約2秒間点灯後、消灯します。

- ・イグニッションノブをLOCK位置に戻し忘れたとき(イグニッションノブがAccとLOCK位置の間にあるとき)点滅します。

処置

- ・警告灯が点滅したときは、イグニッションノブをLOCK位置に戻してください。

- インテリジェントキー…163ページをお読みください。

警報装置

●ブレーキパッド摩耗警報

ディスクブレーキのパッド（摩擦材）が摩耗すると、走行中にブレーキ付近から金属音（キーキー音）が発生します。

処置

- ・金属音が発生したときは、すみやかに日産販売会社で点検を受けてください。



注意

- ・金属音が発生したまま走行を続けると、ブレーキが効かなくなり、事故につながるおそれがあります。

●ヘッドランプ消し忘れ警報

エンジンを止め、ライトを点灯したまま運転席ドアを開けると、ブザーが鳴ります。

処置

- ・ライトを消してください。



知識

- ・ブザーの鳴る間隔は、キー抜き忘れ警報と異なります。
- ・キースイッチ（イグニッションノブ）がONのときは鳴りません。

●キー抜き忘れ警報

エンジンを止め、キーを差したまま運転席ドアを開けると、ブザーが鳴ります。

処置

- ・キーを抜いてください。



知識

- ・ブザーの鳴る間隔は、ヘッドランプ消し忘れ警報と異なります。
- ・キースイッチ（イグニッションノブ）がONのときは鳴りません。

●リバースブザー

キースイッチ（イグニッションノブ）がONのとき、セレクトレバーをRにすると、車内でブザーが鳴ります。

処置

- ・セレクトレバーをRから動かすと鳴り止みます。



知識

- ・セレクトレバーがRに入っていることを、ブザーを鳴らして運転者に警告します。車外の人に注意するものではありません。

●パーキングブレーキ戻し忘れ 警報

パーキングブレーキを戻し忘れたまま走行すると、ブザーが鳴ります。

処置

- ・すみやかにパーキングブレーキを解除してください。



注意

- ・走行するときは必ずパーキングブレーキを解除してください。パーキングブレーキをかけたまま走行すると、ブレーキ部品が早く摩耗したり、ブレーキが過熱してブレーキの効きが悪くなるおそれがあります。

🔍パーキングブレーキ…118ページをお読みください。

●シートベルト非着用警報 (シートベルトリマインダー)

運転者がシートベルトを着用していない状態で走行すると(約15km/h以上)、約90秒間ブザーが鳴ります。

処置

- ・シートベルトを着用してください。



警告

- ・走行中は全員がシートベルトを着用してください。着用しないと、万一の事故時や急ブレーキ時に、死亡や重大な傷害につながるおそれがあります。



知識

- ・走行前にメーター内のシートベルト警告灯が消灯していることを確認してください。
- シートベルト警告灯…100ページをお読みください。


スイッチの使いかた

ライトスイッチ

キースイッチ（イグニッションノブ）の位置に関係なく使えます。

ライトの点灯・消灯

スイッチを回し、●の位置にマークを合わせると、次のように点灯・消灯します。



ESC0143Z

スイッチ位置	ヘッドランプ（前照灯）	車幅灯・尾灯番号灯
OFF	消 灯	消 灯
AUTO	自動点灯・消灯	
 TCA0106Z	消 灯	点 灯
 TCA0107Z	点 灯	点 灯

アドバイス

- ・エンジン停止時に長時間点灯させないでください。バッテリーがあがりエンジンの始動ができなくなります。
- ・ヘッドランプにステッカーなどを貼り付けたり、ヘッドランプ点灯時にカバーを掛けたりしないでください。レンズが変形するおそれがあります。

知識

- ・ライトを点灯したままエンジンを止めて運転席ドアを開けると、ブザーが鳴りライトの消し忘れを知らせます。
○ヘッドランプ消し忘れ警報…105ページをお読みください。

バッテリーセーバー

- ・ライトを点灯したままエンジンを止め、リモコン又はリクエストスイッチ（インテリジェントキー付車のみ）で施錠するとバッテリーあがりを防止するためライトが消灯します。（次回運転席ドアを開けるとライトが再点灯します。）
- ・ヘッドランプ、制動灯などは、雨天走行や洗車などにより、レンズ内面が一時的にくもることがありますが異常ではありません。
○ヘッドランプなどのレンズ内面がくもる…22ページをお読みください。

目次

安全・快適なライフのために

走行する前に

走行するとき

室内装備の使いかた

つ車との上手な付き合い

万一のとき

付録

さくいん

●キセノンヘッドランプについて★

キセノンヘッドランプは、光量が多く太陽光に近い白色であるため、明るく自然で見やすいヘッドランプです。



警告

- キセノンヘッドランプは、点灯時高電圧になります。感電防止のため、ランプの分解、改造はしないでください。ランプの脱着、バルブの交換は日産販売会社にご相談ください。



アドバイス

- 点灯、消灯をくり返すと、バルブ寿命が短くなる特性があります。信号待ちなどで短時間停車するときは、点灯したままの方が長持ちします。
- ランプが切れかかったときには、一般の蛍光灯と同じように、著しく明るさが低下したり、点滅したり、赤味を帯びた色になることがあります。そのような現象が現れたときは、日産販売会社にご相談ください。



知識


- ヘッドランプ点灯時は、安定するまで若干明るさや色が変わることがあります。

ヘッドランプオートレベライザー

- ヘッドランプが下向き点灯時に乗車人員や荷物量の違いにより車両姿勢が変化すると自動的に照射方向を調整するシステムです。

ヘッドランプの上向き、下向き切り替え

- ヘッドランプ点灯時、スイッチを車両前方に押すと上向き（ハイビーム）になります。
（メーター内の表示灯が点灯）
- スイッチを手前に引くと下向き（ロービーム）になります。
- ライトスイッチの位置に関係なく、ヘッドランプの下向き位置より更にスイッチを手前に引いている間、ヘッドランプの上向きが点灯します。
（メーター内の表示灯が点灯）



TCE0097Z

ヘッドランプの向き	ヘッドランプ位置	
	上 側	下 側
上向き	点 灯	点 灯
下向き	消 灯	点 灯




アドバイス

- 対向車があるときや市街地走行などでは下向きにしてください。

オートライトシステムの使いかた

キースイッチ（イグニッションノブ）がONのとき、車外の明るさに応じてライトを自動的に点灯・消灯します。

- ・スイッチを回し、●の位置にマーク（AUTO）を合わせると、次のように点灯・消灯します。



ESC0144Z

車外の明るさ	ヘッドランプ (前照灯)	車幅灯・尾灯 番号灯
明るいとき	消 灯	消 灯
薄暗いとき	消 灯	点 灯
暗 い とき	点 灯	点 灯


- ・次のような場合は消灯します。

＊キースイッチ（イグニッションノブ）をAccにしておいて運転席ドアを開けたとき。

＊キースイッチ（イグニッションノブ）をLOCKにしたとき。

アドバイス

- ・キースイッチ（イグニッションノブ）がONでスイッチがAUTO位置にある場合、車外が暗くなるとライトが点灯します。その後キースイッチ（イグニッションノブ）をAccにしても点灯し続けます。エンジン停止時に長時間点灯させると、バッテリーが上がりエンジンの始動ができなくなります。
- ・オートライト用センサーの上に物を置いたり、ガラスクリーナーなどを吹きかけないでください。センサーの感度が低下し、正常に作動しなくなります。




ESF0590Z

方向指示器スイッチ

キースイッチ（イグニッションノブ）がONのとき使えます。

- スイッチを①の位置まで上又は下に動かすと、方向指示器のランプとメーター内の方向指示表示灯が点滅します。
- 車線変更などのときには、スイッチを②の位置まで上又は下に軽く押さえます。

スイッチを押している間、点滅し、手を離すと消灯します。



ESA1281Z




アドバイス

- 右折、左折をした後、スイッチが戻らないときは、手で戻してください。
- 方向指示器のランプとメーター内の方向指示表示灯の点滅が速くなったときは、方向指示器のランプの電球切れなどのおそれがあります。すみやかに日産販売会社で点検を受けてください。

非常点滅表示灯スイッチ

キースイッチ（イグニッションノブ）の位置に関係なく使えます。故障などでやむを得ず路上駐車するときや、非常時に使います。

- スイッチを押し込むと、全ての方向指示器のランプとメーター内の方向指示表示灯が点滅します。
- 止めるときは、スイッチを押し戻します。



ESH0045Z




アドバイス

- エンジン停止時に長時間点灯させないでください。バッテリーが上がりエンジンの始動ができなくなります。

ヘッドランプレベライザー スイッチ

ハロゲンヘッドランプ付車はヘッドランプが下向き点灯時に、照らす向きを調整します。

- 通常、スイッチは0の位置にします。
- スwitchを回し、数字が大きくなるほど、照らす向きが下側になります。



ESH0046Z

スイッチ位置の目安

乗 員	ラゲッジルームの積載状況	スイッチ位置	
		2WD	4WD
運転席のみ	積載なし	0	0
フロントシート2名			
フロントシート2名、サードシート2名	積載なし	1	1
7名	積載なし	1	1
	満 載	2	
運転席のみ	満 載	3	2



アドバイス

- 乗車人員や荷物量の違いにより、ヘッドランプが上側を照らすときや、アップダウンの多い山道などで、前を走行する車のミラーや対向車のフロントガラスを照らすようなときは、照らす向きを下側に調整してください。

ワイパー・ウォッシャースイッチ

キースイッチ（イグニッションノブ）がONのとき使えます。



アドバイス


- エンジン停止時に長時間使わないでください。バッテリーがあがりエンジンの始動ができなくなります。

●フロントワイパー

ワイパーの作動

- スイッチを下げる（MISTは上げる）と、次のようにワイパーが作動します。
- 止めるときは OFF の位置に戻します。

スイッチ位置	作 動
MIST	1 回 作 動
OFF	停 止
INT	間 け つ 作 動
LO	低速連続作動
HI	高速連続作動




ESB0495Z



知識

- MIST の位置では、スイッチを押し上げている間ワイパーは作動し、手を離すと自動的に OFF 位置に戻り停止します。

- 間けつ作動の間隔を調節するときは、スイッチを回します。



ESB0496Z



知識

- 車速が速くなると、間けつ時間が短くなります。

ウオッシャー液の噴射

- ・スイッチを手前に引くとウオッシャー液が噴射し、ワイパーが数回作動します。



TCA0223Z



警告

- ・寒冷時は、ウインドーガラスに吹きつけられたウオッシャー液が凍結し、視界を妨げ、思わぬ事故につながるおそれがあります。ウオッシャー液を噴射する前に、ヒーターを使ってウインドーガラスを温めてください。また、ウオッシャー液は外気温に合わせた希釈割合にしてください。
- ウオッシャー液の濃度点検…195ページをお読みください。



アドバイス


- ・ウオッシャー液が出ないときは、そのまま 30 秒以上作動させないでください。モーターの故障の原因となります。
- ・ウオッシャー液を補給しても液が出ないときは、日産販売会社にご相談ください。
- ・ガラスが乾いているときは、ウオッシャー液を噴射してからワイパーを使ってください。空ぶきするとガラスやブレード（ゴム部）を傷つけるおそれがあります。
- ・凍結などでブレードがガラスに張り付いているときは、作動させないでください。ワイパーが損傷したり、モーターが故障するおそれがあります。
- ・雪が降りそうなときや降雪時にはワイパーアームを起こしておいてください。ワイパーに雪が積もり、破損するおそれがあります。
- ・フロントワイパー作動中、雪などの障害物によりワイパーが作動できなくなると、モーター保護のためにフロントワイパーの作動が停止することがあります。その場合は、スイッチを OFF にし障害物を取り除いた後、約 20 秒以上待ってから再度スイッチを ON にしてください。フロントワイパーが作動を開始します。

●リヤワイパー

ワイパーの作動

- ・スイッチを回し、●の位置にマークを合わせると次のように作動します。

スイッチ位置	作 動
OFF	停 止
INT	間 け つ 作 動
ON	連 続 作 動



ESB0497Z



アドバイス

- ・リヤワイパー作動中、雪などの障害物によりワイパーが作動できなくなると、モーター保護のためにリヤワイパーの作動が停止することがあります。
その場合はスイッチをOFFにし、障害物を取り除いた後、約1分以上してから再度スイッチをINT又はONにしてください。リヤワイパーが作動を開始します。
- ・雪が降りそうときや降雪時にはワイパーアームを起こしておいてください。ワイパーに雪が積もり、破損するおそれがあります。

ウオッシャー液の噴射

- ・スイッチを車両前方に押すとウオッシャー液が噴射し、ワイパーが数回作動します。




アドバイス

- ・ウオッシャー液が出ないときは、そのまま30秒以上作動させないでください。モーターの故障の原因となります。

リヤウインドーデフォグガー スイッチ

キースイッチ（イグニッションノブ）がONのとき使えます。バックドアガラス内側のくもりを取るときに使います。

- ・スイッチを押すと作動します。（スイッチの表示灯が点灯）約15分間作動後、自動的に切れます。
- ・作動を止めるときは、スイッチをもう一度押します。（スイッチの表示灯が消灯）



ESH0033Z




アドバイス

- ・連続して長時間使用しないでください。消費電力が大きいためバッテリーあがりの原因になります。
 - ・ヒーター付ドアミラー付車は、リヤウインドーデフォグガースイッチを押すと、ドアミラーヒーターも同時に作動します。
- ヒーター付ドアミラーの使いかた…
71ページをお読みください。

ホーンスイッチ

キースイッチ（イグニッションノブ）の位置に関係なく使えます。

- ・ハンドルのラップマークがあるパッド面を押すと、ホーンが鳴ります。



ESE1092Z




知識

- ・パッド面の上部の方が中央部よりも比較的軽い操作で鳴ります。

運転のしかた

キースイッチ

●インテリジェントキー付車は、171ページをお読みください。
キーをキースイッチに差し込み回します。




TCA0336Z



知識

- ・ロックの位置からキーが回りにくいときは、ハンドルを左右に軽く回しながらキーを回してください。



TSA0665Z

●各キースイッチ位置の働き

キースイッチ位置	働 き
LOCK (0)	キーを抜き差しできる位置 (ハンドルがロックされる位置)
(OFF) (1)	電源が切れる位置
Acc (2)	エンジン停止時オーディオ、電動ミラーなどが使える位置
ON (3)	エンジン回転中の位置
START (4)	エンジンを始動する位置 手を離せば自動的にON位置に戻ります。




アドバイス

- ・エンジンを止めたまま、オーディオなどを長時間つけておいたり、キースイッチをON、Accにしたまま放置しないでください。バッテリーが上がりエンジンの始動ができなくなります。

●キーの抜きかた

- ①セレクトレバーをPに入れます。
- ②キーをLOCKまで回して抜きます。



TSA2370Z



アドバイス

- ・セレクトレバーをPに入れないでキーを回すと(1)の位置で止まります。その場合は、セレクトレバーをPにした後、キーをON方向に少し回し、再度 LOCK まで回してください。




知識

- ・エンジンを止め、キーを差したまま運転席ドアを開けると、キー抜き忘れ警報が鳴ります。キースイッチがONのときは鳴りません。
○キー抜き忘れ警報…105 ページをお読みください。
- ・ルームランプのスイッチが DOOR 位置及びセカンドシートパーソナルランプのスイッチが中立位置のときキーを抜くと、ルームランプ及びセカンドシートパーソナルランプが点灯し、約15秒後に消灯します。
○詳しくはキー連動室内照明システム…153、154 ページをお読みください。

パーキングブレーキ

●ブレーキのかけかた

パーキングブレーキペダルをいっばいに踏み込みます。



ESE1410Z



アドバイス

- ・駐車するときは、必ずパーキングブレーキをかけてください。
- ・パーキングブレーキをかけた後に、パーキングブレーキをかけ直したいときは、一度解除してから踏み込み直してください。




知識

- ・パーキングブレーキをかけると後輪が固定されます。

●解除のしかた

右足でブレーキペダルを踏みながら、左足でパーキングブレーキペダルを“カチッ”と音がするまで踏み、ゆっくりと離します。



ESE1411Z



警告

- ・パーキングブレーキをかけたまま走行しないでください。ブレーキが過熱し、ブレーキの効が悪くなり、思わぬ事故につながるおそれがあります。



知識

- ・パーキングブレーキをかけたまま走行すると、ブザーが鳴りパーキングブレーキの戻し忘れを知らせます。
○パーキングブレーキ戻し忘れ警報…
106ページをお読みください。

セレクトレバー





注意

- ・セレクトレバーに買い物袋など物を掛けしないでください。重みでセレクトレバーが動き、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- ・キースイッチ（イグニッションノブ）がONのとき、セレクトレバーに手を置いたままにしておくと、セレクトレバーが微動することがありますが異常ではありません。
- ・セレクトレバーがP以外にあるときにキースイッチ（イグニッションノブ）をAcc又は（OFF）にして約3分間経過すると、セレクトレバーの操作力が重くなります。その場合は、キースイッチ（イグニッションノブ）をONにしてから操作してください。
- ・バッテリーがあがるとセレクトレバーの操作力が重くなります。

●各セレクトレバー位置の働き

セレクトレバー位置	働 き
P パーキング	駐車及びエンジンを始動するときの位置 キースイッチ（イグニッションノブ）からキーを抜くことができます。 （キーはPでしか抜けません。）
R リバース	後退するときの位置 車内でブザーが鳴り運転者に知らせます。
N ニュートラル	動力が伝わらない状態の位置 （Nでもエンジンの始動ができますが、安全のためPで始動してください。）
D ドライブ	通常走行するときの位置 速度に応じて無段階に自動変速します。
L ロー	急な下り坂を走行するときの位置 強いエンジンブレーキが必要なときに使います。 （急な下り坂以外では、なるべく使わないでください。）

●セレクトレバーの動かし方



レバー操作	
	ブレーキペダルを踏んだままボタンを押して操作します。
	ボタンを押さずにそのまま操作します。
	ボタンを押して操作します。

TSF0143Z



警告

- ・停車中エンジンをかけ、セレクトレバーを動かすときは、必ずブレーキペダルをしっかりと踏んでください。ブレーキペダルをしっかりと踏んでいないと、急発進して思わぬ事故につながるおそれがあります。
- ・次のような操作は、トランスアクスルを破損し、思わぬ事故につながるおそれがありますので、絶対にしないでください。
 - ＊車が完全に停止する前に**P**に入れる。
 - ＊車を前進させているときに**R**に入れる。
 - ＊車を後退させているときに**D**、**L**に入れる。



アドバイス

- ・印の操作は、ボタンを押さないで操作する習慣をつけてください。ボタンを押して操作すると、意に反して**P**、**R**、**L**に入れてしまうおそれがあります。
- ・**P**から操作するとき、ボタンを押したままブレーキペダルを踏むと、セレクトレバーを動かさないことがあります。ボタンは、ブレーキペダルを踏んでから押してください。

●スポーツモードスイッチの しかた

セレクトレバーがD位置のとき使
えます。

- 通常走行するときはスイッチを押
してメーター内の表示灯を消灯さ
せます。

(スポーツモードOFF状態)

- スポーティな走行をするときや、下
り坂で軽いエンジンブレーキをか
けたいときはスイッチを押して
メーター内の表示灯を点灯させま
す。

(スポーツモード状態)



ESF0665Z

メーター内 表示灯	働 き
ON SPORT (点灯)	登坂路走行、パワフル走 行など走りを重視した走 行や、下り坂で軽いエン ジンブレーキをかけるこ とができます。(メーター 内表示灯が点灯)
OFF (消灯)	燃費性能など、経済性を 重視した走行ができま す。(メーター内表示灯が 消灯)

知識

- セレクトレバーをD位置以外にす
ると自動的にスポーツモードが
OFFになります。
- スポーツモードではエンジンが高
出力を発生する回転域を使用した
ギヤ比が自動的に選択されます。

シフトロックシステム

オートマチック車を安全にお使いいただくために、シフトロックシステムが付いています。


シフトロックの作用

- ・キースイッチ（イグニッションノブ）がONのときは、ロック装置が作動し、ブレーキペダルを踏んでいないと、**P**からセレクトレバーを動かすことができません。
- ・セレクトレバーのボタンを押したままブレーキペダルを踏むと、セレクトレバーを動かさないことがあります。
ブレーキペダルを踏んでから、セレクトレバーのボタンを押してセレクトレバーを動かしてください。
- ・セレクトレバーを**P**に入れないと、キースイッチ（イグニッションノブ）からキーが抜けません。
- ・**P**以外ではキー（イグニッションノブ）をLOCK位置まで回せません。
- ・キースイッチ（イグニッションノブ）がONのとき、セレクトレバーを**R**に入れると、後退位置を知らせるブザーが車内で鳴ります。
車外の人に注意するものではありません。

シフトロックの解除のしかた

万一バッテリーあがりなどで**P**からセレクトレバーが動かないときは、次の要領で解除します。

- ①安全のためパーキングブレーキをかけ、ブレーキペダルを踏み続けます。
- ②シフトロック解除ボタンを押しながらセレクトレバーのボタンを押して、セレクトレバーを動かします。



ESF0667Z

アドバイス

- ・解除ボタンを押すときは、先の細い物で押してください。
- ・**P**からセレクトレバーが動かないときは、シフトロックシステムなどの故障が考えられます。すみやかに日産販売会社で点検を受けてください。
- ・シフトロック解除ボタンを押しながらセレクトレバーを動かすときは、セレクトレバーの操作力が重くなります。


エンジンのかけかた

●エンジンをかける前に

各部の調節とペダル位置の確認

- ①正しい運転姿勢をとり、ペダルが確実に踏みハンドル操作が楽にできるように、ハンドル、シート位置を調節します。
- ハンドル、シート…54ページをお読みください。
- ②アクセルペダルとブレーキペダルの位置を右足で確認します。

ブレーキペダル アクセルペダル



TCA0326Z



警告

- ・ペダルの踏み間違いは思わぬ事故につながります。右足でアクセルペダルとブレーキペダルを交互に踏み、その位置を確実に覚えてください。




知識

- ・ブレーキペダルを踏んだり離したりしたとき、“カチッ”と音が聞こえることがありますが異常ではありません。

パーキングブレーキの確認


- ①パーキングブレーキがかかっていることを確認します。
(ブレーキ警告灯が点灯)
- パーキングブレーキ…118ページをお読みください。



ESE1410Z

セレクトレバー位置の確認

セレクトレバーがPにあることを確認します。



ESF0662Z



注意

- ・Nでも始動できますが、安全のため必ずPで始動してください。

- セレクトレバー…119ページをお読みください。

●エンジンのかけかた

- インテリジェントキー付車は、172ページをお読みください。



警告

- ・換気の悪い車庫や屋内では、暖機運転をしないでください。排気ガスによる一酸化炭素中毒を起こすおそれがあります。



注意

- ・エンジンをかけるとき、キースイッチをSTART位置で10秒以上保持しないでください。バッテリーあがりやスターターが故障する原因になります。
- ・エンジンがかからないときは、キースイッチを Acc または (OFF) に戻し、10 秒以上待ってから再始動してください。




アドバイス

- ・始動直後はエンジンが暖まっていませんので、無用の空吹かしや高回転運転はしないでください。エンジンのためによくありません。また、エンジンが暖機された後でも無用の空吹かしはしないでください。

通常の始動

- ①ブレーキペダルをしっかりと踏みます。
- ②アクセルペダルを踏まずに、キースイッチをSTART位置に回し、エンジンを始動します。
- ・エンジンがかかったら、キースイッチから手を離します。



TCA0119Z

- ③しばらく暖機運転します。暖機中はエンジン回転が上がっていますが、暖機が終わると自動的にエンジン回転が下がります。

エンジンが暖まっているときの始動

高速走行や登坂走行後など、エンジンがかかりにくいときは、次の要領で始動します。

- ①アクセルペダルを少し（踏み込み量の約1/5）踏み込んだ状態で、エンジンを始動します。
- ②エンジンがかかったら、アクセルペダルをエンジン回転の上昇に合わせて徐々に戻します。

オートマチック車の運転のしかた

オートマチック車は、クラッチ操作が無くギヤチェンジを自動化してあるため、運転操作が簡単になりますが、オートマチック車特有の取り扱いかたがありますので、運転の基本操作を十分理解して、正しく操作する習慣をつけてください。

●オートマチック車の特性

クリープ現象

- ・エンジンがかかっているとき、セレクタレバーが**D**、**L**、**R**の位置にあると、動力がつながった状態になり、アクセルペダルを踏まなくても車がゆっくり動き出します。この現象をクリープ現象といいます。
- ・車を少し動かすとき（渋滞や狭い場所での移動）は、クリープ現象を利用すると、アクセルペダルを踏まなくても、ブレーキ操作だけで速度を調節することができます。

！ 注意

- ・停車中は、車が動き出さないように、ブレーキペダルをしっかりと踏んでください。エンジン始動直後やエアコン作動時などは、エンジン回転が上がりクリープ現象が強くなるため、ブレーキペダルを特にしっかりと踏んでください。

キックダウン

Dの位置で走行中に、アクセルペダルをいっぱい踏み込むと、自動的に低速ギヤに切り替わり急加速します。これをキックダウンといいます。

- ・追い越しや急加速が必要なときに使います。



警告

- ・滑りやすい路面や急カーブなどでは、キックダウン操作を避けてください。タイヤがスリップして、思わぬ事故につながるおそれがあります。

目次

安全・快適
ドライブの
ために

走行する
前に

走行する
とき

室内装
備の
いかた

車と
上手な
付き合い

万
一
の
とき

付
録

さ
く
い
ん

●発進のしかた

通常の発進

- ①ブレーキペダルを右足でしっかりと踏んだままにします。




警告

- ・発進時は絶対にアクセルペダルを踏んだまま、セレクトレバーの操作をしないでください。急発進して、重大な傷害につながるおそれがあります。

- ②セレクトレバーを、前進するときは **D** 又は **L** に、後退するときは **R** に入れます。

セレクトレバー位置を、目で確認してください。



ESF0669Z



注意


- ・セレクトレバーを **D**、**L**、**R** に入れると、クリーブ現象で車が動き出します。エンジン始動直後やエアコン作動時は、特に動き出す力が強くなりますので、ブレーキペダルをしっかりと踏んでください。



知識

- ・セレクトレバーを **D** から動かすときは、ブレーキペダルを踏んでいないと動きません。

- ③パーキングブレーキを解除します。
 パーキングブレーキ…118ページをお読みください。




ESE1411Z

- ④ブレーキペダルを徐々にゆるめた後、アクセルペダルをゆっくり踏み発進します。

急な上り坂での発進

- ①セレクトレバーの位置を、目で確認します。




ESF0670Z

注意

- ・上り坂で、アクセルペダルを踏みながら停止状態を保つことはしないでください。トランスアクスルが故障する原因となります。

- ②パーキングブレーキをかけたまま、ブレーキペダルを徐々にゆるめます。
 - ③アクセルペダルをゆっくり踏み、車が動き出す感触を確認します。
 - ④パーキングブレーキを戻し、発進します。
- パーキングブレーキ…118ページをお読みください。




ESE1411Z

●走行のしかた

通常の走行

- ・セレクトレバーを**D**に入れたまま走行します。
 - ・アクセルペダルとブレーキペダルの操作だけで加速、減速を行います。
- アクセルペダルの踏みかげんと走行速度により、適切なギヤに自動変速されます。



ESF0670Z

警告

- ・高速走行中は**N**に入れないでください。急激なエンジンブレーキがかりタイヤがスリップしたり、エンジンが過回転となり、思わぬ事故や故障につながるおそれがあります。

注意


- ・走行中は**N**にしないでください。エンジンブレーキが全く効かなくなり、思わぬ事故につながるおそれがあります。また、トランスアクスルが故障する原因となります。

急加速したいときは

アクセルペダルをいっぱいに踏み込みます。

キックダウンし急加速します。

●キックダウン…125ページをお読みください。



TCA0120Z



警告

- ・滑りやすい路面や急カーブなどでの急加速は避けてください。タイヤがスリップし、思わぬ事故につながるおそれがあります。



知識

- ・低速ギヤに切り替わる（キックダウンする）と、エンジン回転が急に上がります。

上り坂の走行

- ・速度が下がってきたら、**D**のままでアクセルペダルを踏み込みます。坂の勾配に応じて、自動的に低速ギヤに切り替わります。




知識

- ・アクセルペダルの踏みかげんと走行速度により、キックダウンします。
- ・坂の勾配に応じてスポーツモードスイッチをONにするとスポーティな走行ができます。
- スポーツモードスイッチの使いかた…121ページをお読みください。

下り坂の走行

エンジンブレーキを併用して走行します。

- ・セレクトレバーがD位置でも、アクセルペダルを戻すと自動的にエンジンブレーキが働きます。
- ・強いエンジンブレーキが必要な勾配のきつい下り坂ではLに入れます。



ESF0671Z

- ・スポーツモードスイッチをONにしても軽いエンジンブレーキが働きます。
- スポーツモードスイッチの使いかた…121ページをお読みください。



警告

- ・オートマチック車はDのままで下り坂を走行すると、エンジンブレーキの効きが弱く、スピードが出すぎることがあります。このようなときは、フットブレーキだけを使い続けると、フットブレーキに負担がかかり、過熱してブレーキの効が悪くなるおそれがあります。必ずエンジンブレーキを併用してください。
- ・滑りやすい路面では、急激なエンジンブレーキは効かせないでください。タイヤがスリップするおそれがあり危険です。




注意

- ・走行中はセレクトレバーをNに入れないでください。エンジンブレーキが全く効かず、思わぬ事故につながるおそれがあります。また、トランスアクスルが故障する原因となります。
- ・高速走行中はLに入れないでください。エンジンが過回転となり、エンジンを破損するおそれがあります。

●停車のしかた

- ・セレクトレバーは**D**のままで、ブレーキペダルをしっかりと踏みま



TCA0121Z

- ・上り坂では、必要に応じてパーキングブレーキをかけてください。
- ・停車時間が長くなるときは、セレクトレバーを**N**に入れます。



警告

- ・停車中の空吹かしはしないでください。万一、セレクトレバーが**D**、**L**、**R**に入っていると急発進し、思わぬ事故につながるおそれがあります。停車後の再発進は、セレクトレバーの位置を、目で確認してください。



注意

- ・エアコンを使っているとエンジン回転が変動し、クリーブ現象が断続的に強くなることがあります。ブレーキペダルを特にしっかりと踏んでください。




アドバイス

- ・上り坂ではクリーブ現象を利用した停車はしないでください。車が後退しないようにブレーキペダルをしっかりと踏み、パーキングブレーキを確実にかけてください。

●駐車のしかた

- ①車を完全に停止させます。
- ②ブレーキペダルを踏んだまま、パークブレーキをかけます。
- ③セレクトレバーを**P**に入れ、目で確認します。



ESF0662Z

- ④エンジンを止めます。



注意

- ・車から離れるときは、必ずセレクトレバーを**P**に入れ、エンジンを止めてください。エンジンがかかったままで、セレクトレバーが**D**、**L**、**R**に入っていると、クリープ現象で車が動き出したり、誤ってアクセルペダルを踏み込むと急発進し、思わぬ事故につながるおそれがあります。



知識

- ・**P**に入れると駆動輪が固定されるため、車が動き出す心配がなく安全です。

●駐・停車するときは…16ページも合わせてお読みください。

●そのほかに気をつけること



警告

- ・坂道などでセレクトレバーを**D**又は**L**に入れたまま惰性での後退をしたり、**R**に入れたまま惰性での前進をしないでください。エンジンが止まり、極度にハンドルの操作が重くなったりブレーキの効きが悪くなり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

車を少し移動させるとき

- ・車を少し移動させるときも正しい運転姿勢をとり、ブレーキペダル、アクセルペダルが確実に踏めるようにしてください。

車を後退させるとき

- ・後退時は身体をひねった状態となり、ペダルの操作を間違ふおそれがあります。ブレーキペダルが確実に踏める姿勢をとるようにしてください。
- ・少し後退したときなどは、**R**に入れたことを忘れてしまうことがあります。後退した後は、すぐ**N**に戻す習慣をつけてください。

4WD（4輪駆動）車の扱い方★

●4WD車について

4WD車は、滑りやすい路面などで優れた走行性能を発揮しますが、万能ではありません。



知識

- ・この車は常時4輪駆動です。切り替え操作は必要ありません。

●走行するときは

- ・オフロード（不整地）走行やラリー走行用ではありません。走行するときは以下のことを必ずお守りください。

＊渡河などの水中走行はしないでください。

＊砂地、ぬかるみなど、前輪が空転しやすいところでの連続走行はしないでください。

＊脱輪などにより車輪が宙に浮いているときは、むやみに空転させないでください。



TCA0426Z

- ・運転操作は一般車と同様です。ハンドル、アクセル、ブレーキなどの操作は慎重に行い、安全運転に心がけてください。



知識

- ・砂地・渡河などのオフロード走行や脱輪時の無理な操作などにより、前後輪間の回転数差が大きい（車輪が空転する）状態が続くと駆動系部品の油温が上昇します。この場合、駆動系部品の保護のため、一時的に4WDから2WD（前輪駆動）に切り替わることがあります。しばらくして油温が下がると、4WDに復帰します。
- ・4WD車は、2WD車に対し、制動距離が短くなるわけではありません。

●タイヤについて

- ・タイヤの交換は4輪とも同時に行い必ず指定サイズで同一の銘柄、パターン（溝模様）のタイヤを装着してください。
- ・摩耗差が大きいものやサイズが異なるタイヤを装着すると車の駆動機構を破損するおそれがあります。冬用タイヤも必ず4輪同じものを装着してください。タイヤ交換は日産販売会社にご相談ください。

ABS（アンチロックブレーキシステム）

ABS


●ABSとは

急ブレーキ時や滑りやすい路面でのブレーキ時に、タイヤのロック（車輪の回転が止まる）を防止して、車両の安定性を向上させると共にハンドル操作による障害物回避をしやすいシステムです。

●ABS付車の取り扱いについて

急ブレーキを踏まなければいけないような状況に陥らないよう、安全運転を心がけることが大切です。万一の危険な状況では次のようにしてください。

- ①危険だと感じたら、ためらわず思いきりブレーキペダルを踏み込んでください。



TCA0121Z

- ②ABSが作動すると、ブレーキペダルに振動が伝わったり、作動音が聞こえたりします。これはABSの正常な作動によるものです。そのままブレーキペダルを踏み続けてください。
- ③障害物回避の際には、ブレーキペダルを踏みながらハンドル操作をしてください。



警告

- ABS はあくまでも運転者のブレーキ操作を補助するシステムです。ABS の付いていない車と同様に、コーナーの手前では十分な減速が必要です。早め早めの操作で安全運転をしてください。
- ABSはブレーキ時の車両の安定性、操舵性を確保しようとするための装置で、制動距離が短くなるとは限りません。でこぼこ道、じゃり道、積雪路などでは、ABSの付いていない車より制動距離が長くなる場合があります。このような道を走行するときは、特に速度を控えめにし、車間距離を十分とって運転してください。
- ABSは各車輪の回転速度をセンサーで検出しています。タイヤ交換時は、必ず指定サイズのタイヤを4輪に装着してください。指定サイズ以外ではABSが正常に作動なくなり、思わぬ事故につながるおそれがあります。



知識

- キースイッチ（イグニッションノブ）をONにしたときや、エンジン始動後最初の発進時に、エンジンルームよりモーターなどの音が聞こえることがありますが、これはシステムの作動をチェックしている音で異常ではありません。
- 車両を確実に停止させるために、ABSは低速では作動しません。路面の状況により異なりますが、約10km/h以下では作動しません。

目次

安全・快適な
ドライブのために

走行する前に

走行中

室内装
備の車と
上手な万
一
の
時
き付
録さ
く
い
ん

●エアコンの使いかた.....	136
エアコンを上手に使うために.....	136
吹き出し口について.....	137
吸い込み口の切り替え.....	140
プラズマクラスターイオン [®] エアコンについて...	141
オゾンセーフフルオートエアコン...	142
プラズマクラスターイオン [®] フルオート エアコン.....	142
●オーディオの使いかた.....	148
オーディオを上手に使うために..	148
●室内装備品の使いかた.....	150
サンバイザー.....	150
アッパーグローブボックス.....	150
ロアグローブボックス.....	151
ルームランプ.....	152
セカンドシートパーソナルランプ..	154
ラゲッジルームランプ.....	155
灰皿.....	155
カップホルダー.....	156
インストセンターボックス.....	157
インストセンターロアボックス..	157
電源ソケット.....	158
アシストグリップ.....	159
ドアポケット.....	160
ラゲッジアンダーボックス.....	161
ユーティリティフック／ ラゲッジフック.....	161
フロアカーペット.....	162
●インテリジェントキー.....	163
キーについて.....	164
インテリジェントキー機能を 使っての操作方法.....	167
ドアの施錠・解錠.....	167
エンジンの始動.....	171
インテリジェントキー機能の 作動範囲について.....	174
警報及び警告について.....	177
こんなときは.....	182
電池の交換のしかた.....	183
インテリジェントキー機能を 使わない操作方法.....	184
リモートコントロール エントリー機能.....	184
メカニカルキー機能.....	186
メカニカルキーによる エンジンの始動.....	187
エンジンイモビライザー (盗難防止装置).....	189

エアコンの使いかた

エアコンを上手に使うために

●エアコンを使うとき

エアコンは必ずエンジンをかけた状態で使ってください。



警告

- ・エンジンがかかっていないときに送風してもエアコンとして機能しません。炎天下では車内が高温になり、生命にかかわるおそれがあり危険です。必ずエンジンをかけて使ってください。


●自動温度調節

自動温度調節は日射センサーと温度センサーで行っていますので、センサーを汚したり、ふさいだりしないでください。センサーの感度が低下すると、自動温度調節が正常に作動しなくなります。




アドバイス

- ・日射センサーの上に物を置いたり、ガラスクリーナーなどを吹きかけたままにしないでください。



ESF0594Z

- ・シールを貼るなどして車内の温度センサー部の穴をふさがないでください。



ESH0048Z

●クリーンフィルター

ほこり、花粉、粉じんなどを集じんするためのクリーンフィルターを装着しています。集じん性能を維持するため、メンテナンスは確実に行ってください。

交換時期：

1年ごと又は12,000km走行ごと



アドバイス

- ・交換時期に満たない場合でも、エアコンやヒーターの吹き出し風量が極端に減少したり、窓ガラスがくもりやすくなった場合は交換してください。
- ・クリーンフィルターの取り付け、交換などについては、日産販売会社にご相談ください。

●長期間冷房を使わないとき

冷房装置のオイルの循環を切らないために、ときどき冷房運転をしてください。



アドバイス

- ・フルオートエアコンは、外気温が0℃近くまで下がると冷房装置が作動しないことがありますので、暖かい日に行ってください。

●エアコンガス

本車両のエアコンガスは新冷媒を使用しています。




アドバイス

- ・エアコンガスは必ず新冷媒HFC134a (R134a) を入れてください。
- ・地球温暖化防止のため大気放出はしないでください。
- ・エアコンの冷え具合が悪いときは、日産販売会社にご相談ください。

吹き出し口について

●吹き出し口の位置



ESH0049Z



注意

- ・特に皮膚の弱い方、乳幼児、病人、お年寄り、身体の不自由な方などには、吹き出し風が長時間連続してあたらないように運転者が注意してください。低温やけどや思わぬ傷害を受けるおそれがあります。

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

目次

安全・快適
ライフのため

走行する
前に

走行する
とき

室内装
備の
使いか
た

車との
上手な
付き合い

万
一
の
と
き

付
録

さ
く
い
ん

●吹き出し風の調節


- ・吹き出し口のツマミを上下又は左右に動かして調節します。
- ・フロント左右の吹き出し口は、ダイヤルを回して風量の調節と開閉ができます。

(開：、閉：)

知識


- ・冷房時、吹き出し口から霧が吹き出したように見えることがありますが、これは湿った空気が急に冷やされたときに発生するもので、異常ではありません。

〈フロントシート上半身吹き出し口〉



ダイヤル


ツマミ



ツマミ

ダイヤル

〈セカンドシート専用吹き出し口★〉








ツマミ

ESE1106Z

●吹き出し口の切り替えと使用目的

使用目的に合わせて、吹き出し口切り替えスイッチ又はデフロスタースイッチを押して切り替えます。

●吹き出し口切り替えスイッチ…145ページ、デフロスタースイッチ…144ページをお読みください

使用目的	上半身に送風したいとき	上半身、足元に送風したいとき
表 示	 ECE0121Z	 ECE0122Z
吹き出し口	 ※1 ※2 ESE1107Z	 ※1 ※2 ESE1108Z
使用目的	足元に送風したいとき	足元への送風と窓ガラスのくもりを取りたいとき
表 示	 ECE0123Z	 ECE0124Z
吹き出し口	 ※2 ESE1109Z	 ※2 ESE1110Z
使用目的	前面及び側面ガラスのくもりを取りたいとき	※ 1：インスト後席専用吹き出しスイッチがONのとき吹き出します。 ●インスト後席専用吹き出し口を使うとき…146ページをお読みください。 ※ 2：セカンドシート専用吹き出しスイッチがONのとき吹き出します。 ●セカンドシート専用吹き出し口を使うとき…147ページをお読みください。
表 示	 ECE0125Z	
吹き出し口	 ※2 ESE1111Z	

吸い込み口の切り替え

●内気循環、外気導入の切り替え

- ・外気を車内に入れないときは、内気循環スイッチを押します。
(スイッチの表示灯が点灯)
- ・外気を車内に入れるときは、外気導入スイッチを押します。
(スイッチの表示灯が点灯)
- ・自動制御に切り替えるときは、点灯している方のスイッチを約2秒間押し続けます。(スイッチの表示灯が2回点滅後、自動制御になります。)



警告

- ・通常は自動制御、又は外気導入で使い、内気循環は必要なときだけ使ってください。内気循環で長時間使った場合、排気管に腐食や損傷による穴や亀裂があると、排気ガスによる一酸化炭素中毒になる危険があります。
- ・内気循環で長時間使用すると、窓ガラスがくもりやすくなり視界が損われ危険ですので、一時的に使ってください。



アドバイス

- ・外気導入に固定していると、夏場など外気温が高いときは、冷房の効きが悪くなる場合があります。

スイッチ	使用目的
内気循環  点 灯	トンネル内や渋滞などで外気が汚れているときや、早く冷暖房したいとき。
外気導入  点 灯	外気を取り入れたときや、たばこの煙などを外に出したいとき。
自動制御  ※	車内の温度に応じて吸い込み口を自動制御させるとき。

※自動制御時は、制御している方のスイッチの表示灯が点灯します。

プラズマクラスターイオン[®]エアコンについて★



知識

※本商品には、シャープ株式会社のプラズマクラスターイオン技術を搭載しています。

※プラズマクラスター、プラズマクラスターイオン及び Plasmacluster はシャープ株式会社の商標です。

プラズマクラスターイオン[®]エアコンは、エアコンの吹き出し風にプラズマクラスターイオンを含ませ、車内の空気質を整えます。

- ・エアコンを作動させると自動的にクリーンモードが作動し、それ以降は約 15 分ごとにイオンコントロールモードとクリーンモードが交互に切り替わります。

●イオン発生モード表示灯


クリーンモード（青色点灯）

- ・ほぼ同量のプラスとマイナスのイオンを発生させることで、車内を除菌します。

イオンコントロールモード

（緑色点灯）

- ・マイナスイオンを多く発生させることで、空気中のイオンのバランスを整えます。



ESH0050Z

目次

安全・快適
ドライブのため

走行する
前に

走行する
とき

室内装
備の
使いかた

車との
上手な
付き合い


万
一
の
とき

付
録

さ
く
い
ん

オゾンセーフフルオートエアコン プラズマクラスターイオン[®]フルオートエアコン★

●オートで使うとき



ESE1117Z

通常の使いかた

以下の操作で、温度、風量、吹き出し口（を除く）、内外気切り替えが自動調節され、四季を通じて車内を常に快適な状態に保ちます。

●吸い込み口の切り替え…140ページをお読みください。

- ①AUTOスイッチ**A**を押します。
(表示部にAUTOと表示)



知識

- ・オートで使用中に、風量、吹き出し口をマニュアル操作するとAUTO表示は消灯しますが、操作したスイッチ以外は自動調節されます。

○任意に設定を変えて使うとき…145ページをお読みください。

- ②エアコンスイッチ**B**の表示灯が消灯している場合は、エアコンスイッチを押してエアコンを作動させます。

(スイッチの表示灯が点灯)

- ③温度調節スイッチ**C**を押して希望温度にします。

温度の調節範囲は18～32℃です。

- ・スイッチの上側（▲）を押すと温度が上がります。
- ・スイッチの下側（▼）を押すと温度下がります。

④内気循環スイッチ**㊦**又は外気導入スイッチ**㊧**のうち点灯している方のスイッチを約2秒間押して自動制御に切り替えます。

(スイッチ内表示灯が2回点滅)

*止めるときは、OFFスイッチ**㊦**を押します。



アドバイス

- ・外気温が0℃近くまで下がると、冷房、除湿を行わないことがあります。
- ・エンジン始動直後で冷却水温が低いときは、足元への吹き出し風量を少なくしてあります。
- ・外気温が低いときは、外気温に応じてフロントデフロスターへの風量が多くなります。

ヒーターとして使うとき

①AUTOスイッチ**㊦**を押します。

(表示部にAUTOと表示)

②エアコンスイッチ**㊦**の表示灯が点灯している場合は、エアコンスイッチを押して消灯させます。

③温度調節スイッチ**㊦**を押して希望温度にすると、冷房、除湿を行わない、自動調節のヒーターとして使えます。

温度の調節範囲は18～32℃です。


- ・スイッチの上側(▲)を押すと温度が上がります。
- ・スイッチの下側(▼)を押すと温度下がります。



知識

- ・ヒーターとして使うときは、車内温度は外気温度より低くなりません。
- ・外気温、湿度が低いときなどに使います。

●窓ガラスのくもりを取るとき



ESE1118Z

- ・デフロスタースイッチ**G**を押します。

(スイッチの表示灯が点灯)

デフロスターから風が吹き出し、吸い込み口は外気導入になります。



アドバイス

- ・デフロスタースイッチを押したときは、内気循環スイッチ**D**を押さないでください。くもりが取れにくくなります。
- ・エアコンのセット温度を低くすると、フロントウインドーガラスの外側に露が付くことがあります。
- ・早くくもりを取りたいときは、吹き出し温度を高くし、吹き出し風量を多くします。
○風量を変更したいとき…145ページをお読みください。



知識

- ・エアコンを作動させていないとき、デフロスタースイッチ**G**を押すと、エアコン機能も作動します。


*元に戻すときは、もう一度デフロスタースイッチ**G**を押します。



知識

- ・バックドアガラスのくもりを取るときは、リヤウインドーデフォグスイッチを使います。
○リヤウインドーデフォグスイッチ…115ページをお読みください。
- ・窓ガラスのくもりを取りながら足元への送風をしたいときは、吹き出し口を、位置にします。
○吹き出し口を変更したいとき…145ページをお読みください。

●任意に設定を変えて使うとき



お好みに合わせて風量、吹き出し口、吸い込み口の設定を切り替えることができます。




知識

- ・切り替え操作をしたスイッチ以外で、それまで自動調節されていた部位は、自動調節を継続します。
- ・オート（自動調節）に戻したいときは、142ページの通常の使いかたの要領で操作します。

ESE1119Z

風量を変更したいとき


- ・風量切り替えスイッチ **H** を押しごとに切り替わります。
 +…風量が多くなる
 -…風量が少なくなる



TSD0246Z

吹き出し口を変更したいとき

- ・吹き出し口切り替えスイッチ **J** を押しごとに切り替わります。



ESE1120Z

吸い込み口を固定したいとき


- ・内気循環に固定したいときは、内気循環スイッチ**D**を押します。
(スイッチの表示灯が点灯)
- ・外気導入に固定したいときは、外気導入スイッチ**E**を押します。
(スイッチの表示灯が点灯)
- ・自動制御に戻すときは、内気循環スイッチ**D**又は外気導入スイッチ**E**のうち点灯している方のスイッチを約2秒間押し続けます。(内気循環スイッチの表示灯及び外気導入スイッチの表示灯が2回点滅後、自動制御に戻ります。)

●吸い込み口の切り替え…140ページをお読みください。

●インスト後席専用吹き出し口を使うとき

エアコンの吹き出し口が又はで作動しているときにのみ使えます。

●吹き出し口の切り替えと使用目的…139ページをお読みください。



ESE1123Z

- ・インスト後席専用吹き出しスイッチを押します。
(スイッチの表示灯が点灯)
- ・止めるときは、スイッチをもう一度押します。
(スイッチの表示灯が消灯)

アドバイス

- ・温度、風量、内外気切り替えはフロントの吹き出し口と連動しています。
- ・OFFスイッチ**F**を押すとインスト後席専用吹き出し口からの吹き出し風も停止します。
- ・インスト後席専用吹き出しスイッチがONのとき、吹き出し口を又は以外の位置にすると、インスト後席専用吹き出し口からの吹き出し風は停止します。その場合、再度又はに戻すと自動的にスイッチの表示灯が点灯し、吹き出し風が吹き出します。


●セカンドシート専用吹き出し口（風量調節機能付）を使うとき★

エアコンが作動しているときに使えます。

アドバイス

- ・フロント操作部とセカンドシート操作部のどちらからでもON/OFFができます。
- ・OFFスイッチを押すとセカンドシート専用吹き出し口からの吹き出し風も停止します。
- ・温度、風量、内外気切り替えはフロントの吹き出し口と連動しています。


セカンドシート専用吹き出しスイッチ（フロント操作部）の使いかた



ESE1124Z

- ・セカンドシート専用吹き出しスイッチ（フロント操作部）を押します。
（スイッチの表示灯が点灯）
- ・止めるときは、スイッチをもう一度押します。
（スイッチの表示灯が消灯）

セカンドシート専用吹き出しスイッチ（セカンドシート操作部）の使いかた



ESH0051Z


- ・セカンドシート専用吹き出しスイッチ（セカンドシート操作部）のHI側又はLO側を押します。（押した側のスイッチの表示灯が点灯）
HI…風量強
LO…風量弱
- ・止めるときは、スイッチの点灯している側を押します。
（スイッチの表示灯が消灯）

オーディオの使いかた

オーディオを上手に使うために

●安全運転のために

運転中は車外の音が聞こえる適度な音量でお聞きください。



TCA0123Z



警告

- ・音量が大きすぎると車外の状況が判らないため、思わぬ事故につながるおそれがあります。また、走行中のオーディオ操作は前方不注意となるおそれがあります。十分注意して行ってください。

●ラジオの受信について

ラジオの受信は、車両の移動に伴う電波の変動、障害物や電車、信号機などの影響により、最良な受信状態を維持することができない場合があります。



TCA0196Z




知識

- ・オーディオを聞いているとき、車内、又は車の近くで携帯電話や無線機を使うと、ノイズ（雑音）が入ることがあります。

●アンテナについて

アンテナの角度は2段階に調節できます。

- ・アンテナの根元を持ち、手で動かします。




ESE1126Z

●アンテナの外しかた

洗車機を使うときなどに外します。

- ・アンテナの根元を手で持ち、矢印の方向に回して取り外します。



ESE1127Z

- *取り付けるときはアンテナの根元を手で持ち、逆方向に回します。



注意

- ・アンテナを脱着するときは、周囲の安全を十分に確認してから行ってください。



アドバイス

- ・アンテナを調節するときや、脱着するときは、アンテナの根元を持って行ってください。
- ・次のような場合には、必ずアンテナを取り外してください。破損するおそれがあります。
 - ＊自動洗車機を使うとき
 - ＊ボディカバーを掛けるとき
 - ＊降雪時に長時間駐車するとき



知識

- ・アンテナを倒すことができます。屋根の低い車庫や立体駐車場など、アンテナが当たる場所では倒してください。
- ・ラジオを聞くとときや走行中は、アンテナの角度をイラストの位置に固定してお使いください。

目次

安全・快適な
ライフのために

走行する前に

走行するとき

室内装備の
使いかた車と上手な
付き合い方

万のとき


付
録

さくいん

室内装備品の使いかた

サンバイザー

- ・前方からの日差しを防ぐときは、下に下げて使います。
- ・横からの日差しを防ぐときは、下に下げ、左（助手席は右）のフックから外し、横にして使います。




ESA1660Z



知識

パニティーミラー


- ・サンバイザー裏側にパニティーミラー（鏡）が付いています。



TSE0428Z

アッパーグローブボックス

- ・ふたを上を開けます。
- ・閉めるときはふたをおろします。



ESH0358Z




注意

- ・アッパーグローブボックスを開けたまま走行しないでください。収納した物が飛び出したり、ブレーキをかけたとき、ふたに当たるなどして、思わぬケガをするおそれがあります。

ロアグローブボックス

- ・ノブを手前に引いて開けます。
- ・閉めるときは、前方へ押してロックさせます。



ESE1138Z



注意

- ・ロアグローブボックスを開けたまま走行しないでください。収納した物が飛び出したり、ブレーキをかけたとき、ふたに当たるなどして、思わぬケガをするおそれがあります。
- ・ふたを開けるときは、勢いよく開けないでください。ふたの開度が大きいため、身体に当たるおそれがあります。




アドバイス

- ・カードホルダーは給油カードなど2～3枚まで入ります。それ以上入れると破損するおそれがあります。

ルームランプ

キースイッチ（イグニッションノブ）の位置に関係なく、次のように点灯・消灯します。

- ・点灯させたいランプを押すと点灯します。
- ・点灯させたランプをもう一度押すと消灯します。



ESE1133Z



アドバイス

- ・エンジン停止時に長時間点灯させないでください。バッテリーが上がりエンジンの始動ができなくなります。




知識

- ・スイッチが DOOR 位置でドアを開けたままのときは、ランプ部での消灯操作はできません。

- ・スイッチ位置により、次のように点灯・消灯のしかたを変えられます。

スイッチ位置	点灯・消灯のしかた
DOOR	通常はこの位置で使います。 ドア（バックドアを除く）を開けると点灯し、閉めると消灯します。 （キースイッチ［イグニッションノブ］にキーが差し込まれていないときは、最後に開いているドア［バックドアを除く］を閉めてから約15秒間点灯後、消灯します。）
OFF	消灯



ESE1187Z



アドバイス

- ・スイッチが DOOR 位置にあるとき、ドアを開けたまま約 30 分以上放置した場合には、バッテリーあがりを防止するためランプが消灯します。

キー連動室内照明システム

ドアの施錠、解錠に連動して、ルームランプが点灯・消灯します。

- ・ルームランプスイッチが DOOR 位置にあり、キーが抜かれているときに作動します。

またインテリジェントキー付車は、イグニッションノブが LOCK 位置のときに作動します。

〈乗車時〉

- ・運転席ドアを解錠すると、ルームランプが約 15 秒間点灯後、消灯します。
- ・ルームランプ点灯中に、キースイッチ(イグニッションノブ)を ON にするか、運転席ドアを施錠すると消灯します。

〈降車時〉


- ・キーをキースイッチ(イグニッションノブ)から抜きとると、ルームランプが約 15 秒間点灯後、消灯します。
- ・インテリジェントキー付車は、イグニッションノブにメカニカルキーを差し込んでいないとき、イグニッションノブを LOCK 位置に戻すとルームランプが約 15 秒間点灯後、消灯します。
- ・ルームランプ点灯中に運転席ドアを施錠すると消灯します。

セカンドシートパーソナルランプ

セカンドシート天井の左右にあります。

- ・キースイッチ（イグニッションノブ）の位置に関係なく、次のように点灯・消灯します。

スイッチ位置		点灯・消灯のしかた
上側	右側ランプ	常時点灯
	左側ランプ	消 灯
中 立		通常はこの位置で使います。ドア（バックドアを除く）を開けると点灯し、閉めると消灯します。 （キースイッチ〔イグニッションノブ〕にキーが差し込まれていないとき、及びイグニッションノブがLOCK位置にあるとき、最後に開いているドア〔バックドアを除く〕を閉めてから約 15 秒間点灯後、消灯します。）
下側	右側ランプ	消 灯
	左側ランプ	常時点灯



ESE1415Z

＊イラストは、運転席側です。



アドバイス

- ・エンジン停止時に長時間点灯させないでください。バッテリーがあがりエンジンの始動ができなくなります。
- ・スイッチが中立位置のとき、ドアを開けたまま 30 分以上放置した場合には、バッテリーあがりを防止するためランプが消灯します。

キー連動室内照明システム

ドアの施錠、解錠に連動して、セカンドシートパーソナルランプが点灯・消灯します。

- ・スイッチが中立位置にあり、キーが抜かれているときに作動します。また、インテリジェントキー付車は、イグニッションノブがLOCK位置のときに作動します。

＜乗車時＞

運転席ドアを解錠すると、ランプが約15秒間点灯後、消灯します。ランプ点灯中に、キースイッチ（イグニッションノブ）をONにするか、運転席ドアを施錠すると消灯します。


＜降車時＞

- ・キーをキースイッチ（イグニッションノブ）から抜きとると、ランプが約15秒間点灯後、消灯します。
- ・インテリジェントキー付車は、イグニッションノブにメカニカルキーを差し込んでいないとき、イグニッションノブを LOCK 位置に戻すとランプが約 15 秒間点灯後、消灯します。
- ・ランプ点灯中に運転席ドアを施錠すると消灯します。

ラゲッジルームランプ

キースイッチ（イグニッションノブ）の位置に関係なく、次のように点灯・消灯します。

スイッチ位置	点灯・消灯のしかた
ON	通常はこの位置で使います。 バックドアを開けると点灯し、閉めると消灯します。
OFF	消灯



ESH0052Z




アドバイス

- エンジン停止時に長時間点灯させないでください。バッテリーが上がりエンジンの始動ができなくなります。

灰皿

- ふたを引いて開けます。
- 清掃するときは、PUSH部を押しながら引き出します。
- 取り付けるときは、そのまま押し込みます。



ESE1135Z



注意

- 灰皿を使った後はマッチやタバコの火が消えていることを確認し、ふたを必ず閉めてください。
- また、紙くずなど燃えやすい物はいれしないでください。出火するおそれがあります。



アドバイス

- 前席から後席に移動するときは、灰皿を格納してください。

カップホルダー



注意


飲物をこぼさないように急発進、急ブレーキに注意してください。

熱い飲物がこぼれると、やけどをするおそれがあります。

- ・飲物の容器によっては確実に固定されないことがあるため、こぼさないように注意してください。

●フロントシート用カップホルダー

- ・ホルダーを引き出して使います。
- ・使わないときは、格納しておきます。



ESE1136Z



警告

- ・運転中は、信号待ちなどの停車中に使ってください。走行中に飲物を出し入れすると前方不注意となり、思わぬ事故につながるおそれがあります。




アドバイス

- ・前席から後席に移動するときは、カップホルダーを格納してください。

●セカンドシート用カップホルダー

セカンドシートアームレスト部にあります。



ESE1137Z

☉アームレストの使いかた…59ページをお読みください。




注意

- ・カップホルダー使用中にアームレストの後端を手で押したり足で踏んだりしないでください。アームレストが持ち上がり、熱い飲物がこぼれるとやけどをするおそれがあります。

●サードシート用カップホルダー


サードシート横のポケットにあります。



ESE1416Z

インストセンターボックス

- ・ツマミを手前に引いて開けます。



ZAA0660




注意

- ・ふたを開けたまま走行しないでください。収納した物が飛び出したりして、思わぬケガをしたり、事故につながるおそれがあります。

インストセンターロアボックス

- ・ふたを引いて開けます。
- ・閉めるときは前方へ押ししてロックさせます。



ESE1144Z

*イラストは2WD車です。4WD車は形状が異なります。



注意

- ・ふたを開けたまま走行しないでください。収納した物が飛び出したりして、思わぬケガをしたり、事故につながるおそれがあります。




アドバイス

- ・前席から後席に移動するときは、インストセンターロアボックスを閉めてください。

電源ソケット

- キースイッチ（イグニッションノブ）がAcc又はONのとき使えます。
- ・セレクトレバーの下側にあります。
 - ・カーアクセサリーの電源をとるときに、キャップを開けて使います。

容量は12V（ボルト）、10A（アンペア）、120W（ワット）までです。



ESH0054Z

注意

- ・2マタソケットなどでタコ足配線をしてください。
- ・安全のため、消費電力120W以下のものを使用してください。
- ・相手プラグをソケットの奥まできちんと挿入して使用してください。挿入が不完全になると、異常発熱し、内部温度ヒューズが切れる場合があります。
- ・相手プラグを挿入したり抜いたりするときは、使用機器側の電源スイッチをOFFにするか、キースイッチ（イグニッションノブ）をOFFにします。
- ・使用中及び使用直後はソケット及び相手プラグが熱くなっていることがありますので、注意してください。

注意


- ・使用後はキャップをしてください。
- ・シガーライターを電源ソケットに差し込まないでください。
- ・ソケットに水などがつかないようにしてください。
- ・ソケットには指や金属などを入れないでください。

アドバイス

- ・バッテリーあがりを防止するため、エンジンをかけて使用してください。エンジンを切った状態やアイドリング状態で長時間使用しないでください。また、エンジンをかけているときでも、同時にエアコン、ヘッドランプ、リヤウィンドーデフォグガーなどの使用は避けてください。

アシストグリップ

助手席シートとセカンドシート左右に付いています。



ESE0329Z

*イラストはセカンドシート右側です。




知識

- ・セカンドシート右側にはコートフックがあります。

ドアポケット

フロントドアとスライドドアの内側にあります。

〈フロントドア〉



ESE1149Z



警告


- ・ボトルホルダーを使うときは、運転中は信号待ちなどの停車中に使ってください。走行中に飲物を出し入れすると前方不注意となり、思わぬ事故につながるおそれがあります。



注意

- ・ボトルホルダーには、ふたのできない飲物を入れないでください。また、ドアの開閉時に飲物をこぼさないように注意してください。飲物が熱いと、こぼれてやけどをするおそれがあります。

〈スライドドア〉



ESE1150Z



注意

- ・スライドドアポケットは、収納した物がはみ出さず、確実に入っていることを確認してください。ドアの開閉の妨げになるだけでなく、開けるときに収納した物を破損したり、車体と干渉し傷がついたり、故障の原因となります。また、走行中に収納した物が飛び出したりして思わぬケガをするおそれがあります。

ラゲッジアンダーボックス

収納スペースとしてお使いください。

- ・くぼみに指を掛けてふたを持ち上げます。



知識

- ・ふたは取り外すことができます。

ユーティリティフック／ラゲッジフック


ラゲッジルームにフックがあります。

〈ユーティリティフック〉

- ・買い物袋などを引っ掛けるときに使います。

〈ラゲッジフック〉

- ・荷物の固定用としてロープなどを掛けるときに使います。



ESH0056Z

目次

安全・快適
ライフのため

走行する
前に

走行する
とき

室内装
備の
使いか
た

車との
上手な
あいか
た

万
一の時
き

付
録

さく
いん


フロアカーペット★

この車（年式）専用のフロアカーペットが設定されています。床の上にしっかりと固定して正しく使用してください。

●固定のしかた

床面には日産純正フロアカーペット用の固定クリップが付いています。

- ①フロアカーペットを床の形状に合わせて敷きます。
- ②フロアカーペットの取付穴に固定クリップのピンを通し、確実に固定します。



ZSS0043

※車種により、固定クリップ・ピンの形状や、各シートごとに設定されている数量は異なります。詳しい固定方法は、日産販売会社にお問い合わせください。




警告

- ・この車（年式）専用のフロアカーペットを、床の上にしっかりと固定して正しく使用してください。フロアカーペットがずれて各ペダルと干渉し、思わぬスピードが出たりブレーキが効きづらくなるなど、重大な傷害につながるおそれがあります。

運転席にフロアカーペットを敷くときは

- ・日産純正品であっても、他車種及び異なる年式のフロアカーペットは使用しない。
- ・フロアカーペットでペダルを覆わない。
- ・フロアカーペットを重ねて敷かない。
- ・フロアカーペットがずれないように固定クリップで確実に固定する。
- ・運転席専用のフロアカーペットを使用する。
- ・フロアカーペットを前後逆さまにしたり、裏返して使用しない。



ESD0143Z

運転する前に

- ・フロアカーペットが正しく固定されていることを定期的を確認し、洗車後は必ず確認する。
- ・エンジン停止時及びセレクトレバーがPのときに各ペダルをいっばいに踏み込み、フロアカーペットと干渉しないで運転に支障がないことを確認する。

インテリジェントキー★

インテリジェントキー機能とは、インテリジェントキーを携帯することにより、キーを取り出すことなくドアの施錠・解錠やエンジンの始動が可能になる大変便利なシステムです。従来通り、リモートコントロールエントリー機能も使えます。



注意

インテリジェントキーは運転者が必ず携帯してください。

- ・エンジンの始動やドアの施錠・解錠など、車を操作するためにはなくてはならないものです。大切に保管してください。



アドバイス

知っておいて頂きたいこと

インテリジェントキー機能は大変便利なシステムですが、使用する環境や条件によっては正しく作動しなかったり、使いかたによってはトラブルにつながる可能性もあります。以下の記載事項を必ずお読みになり、正しくお使いください。

- ・インテリジェントキーは微弱な電波を使用しています。
次のような使用環境では機能に障害が起こるため、インテリジェントキー機能やリモートコントロールエントリー機能が正常に作動しない場合があります。その場合には、メカニカルキーを使って操作を行ってください。
 - *近くにテレビ塔や発電所、放送局など強い電波を発生する設備があるとき
 - *無線機や携帯電話などの無線通信機器と一緒に携帯しているとき
 - *インテリジェントキーが金属性のものに接したり、覆われたりしているとき
 - *近くで電波式リモートコントロールエントリーを使用しているとき
 - *インテリジェントキーをパソコンなどの電化製品の近くに置いたとき
 - *コインパーキングに駐車したとき（車両検出用の電波の影響があるため）
 - *近くで電波式侵入警報装置を使用しているとき
 - *極端に気温が低いとき（電池の性能が低下するため）
- ・インテリジェントキーは車両との通信のために常時受信動作をしているため、常に電池を消耗しています。電池の寿命は使用状況によりますが約2年程度です。電池が切れた場合、新しい電池と交換してください。
○電池の交換のしかた…183ページをお読みください。
- ・インテリジェントキーは常時電波を受信しているため、強い電波を受信し続けた場合は電池を著しく消耗することがあります。テレビやパソコンなどの電化製品の近くに置かないでください。
- ・イグニッションノブは電氣的な制御でロックしているため、イグニッションノブがLOCK位置のときにバッテリーがあがるとステアリングロックの解除が行えず、イグニッションノブを回せなくなります（メカニカルキーも含む）。バッテリーあがりには特に注意してください。
- ・万一バッテリーがあがったときは、必ずすみやかにバッテリーを充電してください。
○バッテリーがあがったときは…220ページをお読みください。

目次


安全・快適
ライフのため走行する
前に走行する
とき室内装
備の
使いか
たつ車と
あの上
が手な万
一の
とき付
録さ
く
い
ん

キーについて

以下のキーがついています。

- ・インテリジェントキー（イモビライザー機能付メカニカルキー内蔵）…2個

インテリジェントキー




ESH0057Z

インテリジェントキーには以下の機能があります。


- インテリジェントキー機能…167ページをお読みください。
- リモートコントロールエントリー機能…184ページをお読みください。
- メカニカルキー機能…186ページをお読みください。

警告

- ・植え込み型心臓ペースメーカー及び植え込み型除細動器（ICD）を使用している方は、室内及び室外アンテナから約22cm以内の範囲に装着部位が近づかないようにしてください。ドア開閉時、各リクエストスイッチ操作時、エンジン始動時などにインテリジェントキーの電波が植え込み型心臓ペースメーカー及び植え込み型除細動器（ICD）の作動に影響を与えるおそれがあります。



ESH0355Z



ESH0356Z

- ・植え込み型心臓ペースメーカー及び植え込み型除細動器（ICD）以外の医療電気機器を使用している方は、インテリジェントキーの電波が医療電気機器の動作に影響を与える場合があるため、医療電気製造業者などへ影響を確認してからご使用ください。
- ・詳しくは、日産販売会社にお問い合わせください。



警告

- ・航空機内ではインテリジェントキーのスイッチを押さないでください。また、バッグなどに収納するときは、荷物などでスイッチが押されないようにしてください。万一スイッチが押されると電波が発信され、航空機の運航に支障をきたすおそれがあります。



アドバイス

- ・キー番号を打刻したタグは大切に保管してください。
- ・インテリジェントキーは発信機を内蔵している精密電子機器です。故障を防止するため、次のことをお守りください。
 - ＊長時間高温になる場所に置かないでください。
 - ＊分解しないでください。
 - ＊無理に曲げたり、落したり、強い衝撃を与えたりしないでください。
 - ＊インテリジェントキーは日常防水加工をしていますが、水にぬらすと故障の原因になります。水にぬらしたときはすぐにふき取ってください。
 - ＊洗濯機にかけたり、長時間水につけないでください。
 - ＊磁気を帯びたキーホルダーなどを付けしないでください。
 - ＊テレビ、オーディオなど、磁気を帯びた機器の近くに置かないでください。
 - ＊超音波洗浄機などにかけないでください。
 - ＊塩水（海水など）へ浸したりしないでください。
- ・インテリジェントキーはドアポケットに入れないでください。ドアを閉めるとき衝撃により破損するおそれがあります。またドアポケット内に一緒に入れておいた物がドアを閉めた衝撃で当たるなどして勝手にスイッチが入り、キーを車内に封じ込めるおそれがあります。




知識

- ・インテリジェントキーは同じ車両で最大 4 個まで使うことができます。ご購入やご使用開始方法については、日産販売会社にご相談ください。
- ・インテリジェントキーやメカニカルキーを紛失したときは、盗難などを防ぐため、ただちに日産販売会社にご相談ください。
- ・インテリジェントキーの施錠スイッチ又は解錠スイッチを押しても、作動しないときは、電池の消耗又は故障が考えられます。日産販売会社にご相談ください。
○電池の交換については、183ページをお読みください。

●ノブキャップについて

イグニッションノブの穴にほこりなどが入るのを防ぐため、ノブキャップを取り付けます。

- ・取り付けるときは、ノブキャップのマークをイラストと同じ向きにして押し込みます。



ESH0920Z



アドバイス

- ・メカニカルキーを使ってエンジンをかけるときは、ノブキャップを取り外してください。
- メカニカルキーによるエンジンのかけかた…188ページをお読みください。

インテリジェントキー機能を使っの操作方法

キーを取り出すことなく、インテリジェントキーを携帯することにより、ドア（スライドドア、バックドアを含む）の施錠・解錠、エンジンの始動が可能となります。

ドアの施錠・解錠



アドバイス

- ・ドアハンドル・リクエストスイッチで施錠した後は、ドアハンドルを引いて施錠されたことを確認してください。
- ・バックドア・リクエストスイッチで施錠した後は、電磁式バックドアオープナースイッチを押して施錠されたことを確認してください。
- ・インテリジェントキーの車内封じ込みを防止するため、施錠するときは必ずインテリジェントキーを携帯していることを確認してください。
○キー封じ込み防止機能…169ページをお読みください。



知識

- ・運転席ドアを解錠すると、ルームランプ及びセカンドシートパーソナルランプが約15秒間点灯します。
○詳しくはキー連動室内照明システム…153、154ページをお読みください。
- ・インテリジェントキーを検知しているリクエストスイッチでのみ施錠・解錠を行うことができます。
- ・前席ドアは、ドアハンドルを引きながらリクエストスイッチを押して解錠しようとすると、ドアが解錠できないことがあります。一度ハンドルを戻すと自動的に解錠し、再度ドアハンドルを引くとドアを開けることができます。

アンサーバック機能


- ・ドア（スライドドア、バックドアを含む）の施錠・解錠時に、作動確認のためのアンサーバックブザーとアンサーバックハザードが作動します。（施錠時1回、解錠時2回）
- ・アンサーバック機能は停止することができます。日産販売会社にご相談ください。

オートロック機能

- ・リクエストスイッチを押して、解錠してから約30秒以内に以下のいずれの操作も行わなかった場合は、盗難防止のため自動的に全ドア（スライドドア、バックドアを含む）が施錠されます。
＊ドア（スライドドア、バックドアを含む）を開けなかったとき。
＊イグニッションノブが押されなかったとき。
＊メカニカルキーがイグニッションノブに差し込まれなかったとき。


●運転席及び助手席ドアからの施錠・解錠

キーを取り出すことなく施錠や解錠ができます。



ESH0058Z


- ・インテリジェントキーを携帯しているとき、運転席ドア又は助手席ドアの施錠・解錠作動範囲内でドアハンドル・リクエストスイッチを押すと全ドア（スライドドア、バックドアを含む）が施錠又は解錠します。



ESE1235Z


●バックドアからの施錠・解錠

運転席、助手席と同様にバックドアからもキーを取り出さずに施錠や解錠ができます。



ESH0059Z

- ・インテリジェントキーを携帯しているとき、バックドアの施錠・解錠作動範囲内でバックドア・リクエストスイッチを押すと（ドア、スライドドアも同時に）施錠又は解錠します。
- ・解錠後、電磁式バックドアオープナースイッチを押すとバックドアが開きます。
- ・施錠したいときは、バックドアを閉め、インテリジェントキーを携帯し、バックドア・リクエストスイッチを押します。



ESE1155Z

●インテリジェントキー機能が使えないとき

・次のような場合、インテリジェントキー機能によるドア（スライドドア、バックドアを含む）の施錠・解錠ができません。

＊イグニッションノブが押し込まれているとき。（Acc、ONなどの位置にあるとき。）

＊メカニカルキーがイグニッションノブに差し込まれているとき。

＊ドアが完全に閉まっていないとき。

＊インテリジェントキーが施錠・解錠作動範囲内にないとき。

●175ページをお読みください。

＊インテリジェントキーが車内又はラゲッジルームにあるとき。（解錠のみできます。）

＊インテリジェントキーの電池が切れているとき。

●183ページをお読みください。

キー封じ込み防止機構

インテリジェントキーが車内にあるにもかかわらず全ドア（スライドドア、バックドアを含む）を施錠してしまったとき、車から取り出せなくなることを防ぐ機能です。

アドバイス

・次のような場所に置いているときは、キー封じ込み防止機能が作動しないことがあります。

＊インストールメントパネル上

＊グローブボックス内

＊ドアポケット内

＊金属製のバッグの中

＊金属製のものの近く

・周囲の電波環境によってはキー封じ込み防止機能が作動しないことがあります。

・インテリジェントキーが車外にあっても、ドアやドアガラス、リヤバンパーなど車両に近づけすぎた場合、キー封じ込み防止機能が作動することがあります。

運転席ドアが開いているときの封じ込み防止機能

インテリジェントキーが車内にあるときは、運転席ドアを開けた状態での運転席ロックノブ又はドアロックスイッチによる施錠ができません。


(施錠後、すぐに全ドア（スライドドア、バックドアを含む）が解錠されます。)

ドアを閉めたときの封じ込み防止機能

いずれかのドアが開いている状態で、運転席ドアのロックノブ又はドアロックスイッチで全ドアをロックし、車内にキーを置いたまま全ドア（スライドドア、バックドアを含む）を閉めると、車外ブザーが“ピピピピ…”と鳴ります。

この場合、閉まったあとすぐに全ドア（スライドドア、バックドアを含む）が解錠されます。

エンジンの始動



ESH0942Z

●イグニッションノブの各位置の働き

LOCK (0) (PUSH OFF)	イグニッションノブがロックされる位置。(ハンドルがロックされます。)	押す	LOCK (0) (PUSH ON)	PUSH OFF⇄PUSH ON 車内でのIDコードの照合が一致したとき、イグニッションノブのロックが解除され、ノブを回すことが可能になります。
			(OFF) (1)	電源が切れる位置。
			Acc (2)	エンジン停止時、オーディオ、電動ミラーなどが使える位置。
			ON (3)	エンジン回転中の位置。
			START (4)	エンジンを始動する位置。 手を離せば自動的にON位置に戻ります。

ECE0101Z



アドバイス

- ・エンジンを止めた状態で、イグニッションノブをAcc、ONにしたまま長時間放置しないでください。
バッテリーがあがりエンジンの始動ができなくなります。
- ・バッテリーがあがると、イグニッションノブのロックを解除することができなくなります。

目次

安全・快適
ドライブのため

走行する
前に

走行する
とき

室内装
備の
使いかた

つ車と
きのあ
い上手
な

万
一の
とき

付
録

さ
く
い
ん

●エンジンのかけかた

運転するときは、インテリジェントキーを運転者が必ず携帯してください。



警告

- ・換気の悪い車庫や屋内では、暖機運転をしないでください。排気ガスによる一酸化炭素中毒を起こすおそれがあります。



注意

- ・エンジンをかけるとき、イグニッションノブをSTART位置で10秒以上保持しないでください。バッテリーあがりやスターターが故障する原因になります。
- ・エンジンがかからないときは、イグニッションノブを Acc または (OFF) に戻し、10 秒以上待ってから再始動してください。




アドバイス

- ・始動直後はエンジンが暖まっていませんので、無用の空吹かしや高回転運転はしないでください。エンジンのためによくありません。また、エンジンが暖機された後でも無用の空吹かしはしないでください。

キーを取り出すことなくエンジンの始動ができます。

- ①インテリジェントキーを携帯し、ブレーキペダルをしっかりと踏みます。
 - ②イグニッションノブをゆっくりと押し込みます。
- ・メーター内の KEY 警告灯が緑点灯すると、イグニッションノブが回せます。



ESH0060Z

- ③イグニッションノブを START まで回し、エンジンを始動させます。



ESH0943Z

- ④エンジンがかかったら、イグニッションノブから手を離します。



注意

- ・窓越しなど車外からのエンジン始動は絶対に行わないでください。思わぬ事故につながるおそれがありますので、必ず運転席に座って行ってください。



アドバイス

- ・以下のときにイグニッションノブを押すと、メーター内の KEY 警告灯が赤点灯し、イグニッションノブを回すことができません。
*インテリジェントキーを携帯していないとき。
*インテリジェントキーの電池が切れているとき。
*他車のインテリジェントキーを携帯しているとき。
- ・イグニッションノブを押して KEY 警告灯が点灯しないときは、バッテリーあがりのおそれがあります。



知識

- ・イグニッションノブは、KEY 警告灯が緑点灯してから、ゆっくりと回してください。早回しすると途中で引っ掛かることがあります。
- ・インテリジェントキーをインストールメントパネル上、グローブボックス内、ドアポケット内、ラゲッジルーム内などに置かないでください。エンジン始動ができないことがあります。
- ・イグニッションノブが回りにくいときは、以下の操作をしてください。
*もう一度イグニッションノブを押し直して一旦左へ回し、その後ゆっくりと右へ回す。
*ハンドルを左右に軽く回しながらイグニッションノブを回す。

●エンジンの止めかた

- ①セレクトレバーをPに入れます。
- ②イグニッションノブをAccまで回します。



注意

- ・車から離れるときは以下のことを守ってください。
*セレクトレバーをPに入れてください。
(P以外ではイグニッションノブがLOCKまで戻りません。)
*イグニッションノブを LOCK まで確実に戻してください。

目次

安全・快適な
ドライブのために


走行する前に

走行するとき

室内装備の
使いかたつ車と
あの上
のい手
かな万
一
の
と
き付
録さ
く
い
ん

インテリジェントキー機能の作動範囲について

インテリジェントキー機能は、インテリジェントキーを携帯し、車内及び車外の作動範囲内で所定の操作をしたときのみ、操作が可能になります。



ESE1237Z




アドバイス

- ・インテリジェントキーの電池が消耗しているときや、強い電波、ノイズのある場所では、作動範囲が狭くなったり、作動しないことがあります。

●ドア施錠・解錠機能の作動範囲

- ・ドア（スライドドア、バックドアを含む）の施錠・解錠の作動範囲は、車両の運転席及び助手席ドアハンドル・リクエストスイッチ、バックドア・リクエストスイッチから周囲80cm以内です。



ESE0972Z



アドバイス

- ・ドアガラスやドアハンドル、リヤバンパーなど車両に近づきすぎている場合などは作動しないことがあります。
- ・作動範囲はリクエストスイッチを中心に80cmの球状になっていますので、リクエストスイッチから80cm以内の距離でも地面近くや高い場所では作動しないことがあります。




知識

- ・インテリジェントキーが作動範囲内にあれば、インテリジェントキーを携帯している人以外でも、リクエストスイッチを押してドア（スライドドア、バックドアを含む）の施錠・解錠ができます。

●エンジン始動機能の作動範囲

エンジン始動の作動範囲は、車両室内です。(ラゲッジルームは除きます)



ESE0973Z




知識

- ・ラゲッジルーム内は作動範囲ではありませんが、エンジンの始動が可能になることもあります。
- ・車内でもインストルメントパネル上、グローブボックス内、ドアポケット内などにインテリジェントキーがあるときは、エンジンの始動ができないことがあります。
- ・車外でもドアやドアガラスに近づきすぎた場合は、エンジンの始動が可能になることがあります。

警報及び警告について

インテリジェントキー機能では、誤操作などによる予期せぬ車両の動き出しや、車両盗難などを防ぐため、車内外で警報ブザーを鳴らしたり、メーター内に警告灯を表示します。




ESH0061Z

- ・警報ブザーが鳴ったり、警告灯が表示されたりしたときは、必ず車両及びインテリジェントキーの確認を行ってください。

●ドアの施錠・解錠時の警報／警告

リクエストスイッチを押したときに、車外警報ブザーが“ビビビビ…”と鳴ったとき

- ⇒イグニッションノブが LOCK に戻っていますか？
確認してください。
- ⇒インテリジェントキーを車内又はラゲッジルーム内に置き忘れていませんか？
確認してください。
- ⇒いずれかのドアが半ドアになっていませんか？
確認してください。
- ⇒メカニカルキーがイグニッションノブに差し込まれていませんか？
確認してください。



ESE0214Z

知識

- ・警報ブザーが鳴ったときは、施錠・解錠されていません。原因を確認し、再度施錠又は解錠してください。
- ・半ドアになっているときは、インテリジェントキーの施錠スイッチを押しても警報が作動します。

●エンジン始動中の警報／警告
ドアを閉めたときにメーター内の
KEY警告灯が赤点滅し、車外警報ブ
ザーが“ピッピッピッ”と鳴ったとき

⇒インテリジェントキーが車外へ
 持ち出されていませんか？
 確認してください。



アドバイス

- ・インテリジェントキーがインストールメントパネル上、グローブボックス内、ドアポケット内、ラゲッジルーム内などにあると警報が作動することがあります。




知識

- ・KEY 警告灯の赤点滅は、インテリジェントキーが車内に戻ってきてから約10秒以内に消灯します。再度エンジンをかけるときは赤点滅が確実に消灯していることを確認してください。

●エンジン停止時の警報／警告
メーター内の LOCK 警告灯が赤点滅
し、車内警報ブザーが“ピピッ”と鳴っ
たとき

⇒セレクトレバーがPにあることを確認後、イグニッションノブをLOCKまで確実に戻してください。



ESH0062Z



知識

- ・LOCK 警告灯の赤点滅は、下記のいずれかの操作を行うと消灯します。
 ＊イグニッションノブを LOCK に戻す。
 ＊イグニッションノブを Acc にする。

ドアを閉めたときにメーター内の KEY警告灯が赤点滅し、車外警報ブ ザーが“ピッピッピッ”と鳴ったとき

⇒イグニッションノブが完全に
LOCKまで戻っていない状態で、
インテリジェントキーが車外へ
持ち出されていませんか？
確認してください。



アドバイス

- ・インテリジェントキーがインスト
ルメントパネル上、グローブボッ
クス内、ドアポケット内、ラゲッ
ジルーム内などにあると警報が作
動することがあります。



知識

- ・KEY 警告灯の赤点滅は、インテリ
ジェントキーが車内に戻ってきて
から約10秒以内に消灯します。
再度エンジンをかけるときは赤点
滅が確実に消灯していることを確
認してください。

運転席ドアを開けたときに、車内警報 ブザーが“ビビビビッ、ビビビビッ…” と鳴ったとき

⇒イグニッションノブが LOCK に
戻っていますか？
確認してください。

⇒メカニカルキーがイグニッショ
ンノブに差し込まれていませんか？
確認してください。



知識

- ・車内警報ブザーは下記のいずれか
の操作を行うと停止します。
*イグニッションノブを LOCK に
戻す。
*メカニカルキーを抜く。
*ドアを閉める。

運転席ドアを閉めたときに、車外警報ブザーが“ピピピピ…”と鳴り、メーター内のLOCK警告灯が赤点滅したとき

⇒イグニッションノブは LOCK に戻っていますか？
確認してください。



知識

- ・ LOCK 警告灯の赤点滅は、下記のいずれかの操作を行うと消灯します。
 - *イグニッションノブを LOCK に戻す。
 - *イグニッションノブを Acc にする。

●電池切れが近いことを知らせる警告

メーター内のKEY警告灯が緑点滅したとき

⇒インテリジェントキーの電池切れが近いことを知らせています。
新しい電池に交換してください。



●電池の交換のしかた…183ページをお読みください。



知識

- ・ KEY 警告灯の緑点滅は、イグニッションノブを ON にしてから約 30 秒後に消灯します。
- ・ 電池交換は、日産販売会社での交換をおすすめします。

〈警報／警告 一覧表〉


こんなときには？	確認しましょう	こうしましょう
リクエストスイッチを押したときに、車外警報ブザーが“ピピピピ…”と鳴ったとき。	インテリジェントキーを車内に置き忘れていませんか？	インテリジェントキーを車内から取り出し、携帯した状態でリクエストスイッチを押してください。
	イグニッションノブはLOCKに戻っていますか？	イグニッションノブをLOCKまで戻し、インテリジェントキーを携帯した状態でリクエストスイッチを押してください。
	いずれかのドア（スライドドア、バックドアを含む）が半ドアになっていませんか？	全てのドア（スライドドア、バックドアを含む）を閉め、インテリジェントキーを携帯した状態でリクエストスイッチを押してください。
	ドアを閉める前にリクエストスイッチを押していませんか？	ドアを閉める前に施錠しようとして、ドアが閉まったことを確認してから施錠してください。
	メカニカルキーがイグニッションノブに差し込まれていませんか？	メカニカルキーをイグニッションノブから抜いてください。
運転席ドアを閉めたときに、車外警報ブザーが“ピピピピ…”と鳴り、メーター内のLOCK警告灯が赤点滅したとき。	イグニッションノブはLOCKに戻っていますか？	イグニッションノブをLOCKまで戻し、インテリジェントキーを携帯した状態で運転席ドアを閉めてください。
メーター内のKEY警告灯が赤点滅し、車外警報ブザーが“ピッピッ”と鳴ったとき。	インテリジェントキーが車外へ持ち出されていませんか？	インテリジェントキーの所在を確認してください。インテリジェントキーは運転者が必ず携帯してください。
メーター内のLOCK警告灯が赤点滅し、車内警報ブザーが“ピッ”と鳴ったとき。	セレクトレバーはPになっていますか？	セレクトレバーをPまで確実に戻してください。
運転席ドアを開けたときに、車内警報ブザーが“ピッピッ、ピッピッ…”と鳴ったとき。	イグニッションノブはLOCKに戻っていますか？	イグニッションノブをLOCKまで確実に戻してください。
	メカニカルキーがイグニッションノブに差し込まれていませんか？	メカニカルキーをイグニッションノブから抜いてください。
メーター内のKEY警告灯が緑点滅したとき。	インテリジェントキーの電池切れが近いことを知らせています。	新しい電池に交換してください。 ○電池の交換…183ページ
イグニッションノブを押したときに、メーター内のKEY警告灯が赤色に点灯したとき。	インテリジェントキーを携帯していますか？	携帯していても赤点灯するときは電池切れです。新しい電池に交換してください。 ○電池の交換…183ページ

こんなときは

ここでは、様々な「こんなときは」の場面を想定して、操作及び対処方法の例を記載しています。インテリジェントキーを扱う上での参考にしてください。

イグニッションノブが回りにくいときは

- ・もう一度イグニッションノブを押し直して、一旦左へ回し、その後ゆっくりと右へ回してください。
- ・ハンドルを軽く左右に回しながらイグニッションノブを回してください。




ESD0106Z

ガソリンスタンドやお店などで車から離れるときは

- ・セレクトレバーをPまで戻してください。
- ・イグニッションノブを LOCK まで戻してください。
- ・インテリジェントキーを携帯し、ドアを施錠してください。

正規の別のインテリジェントキーを携帯した人が乗車しているときは

- ・正規のインテリジェントキーが車内にあるときは、キー封じ込み防止機能が作動するためリクエストスイッチによるドア（スライドドア、バックドアを含む）の施錠はできません。
- ・施錠したいときは、リモートコントロールエントリー機能か、メカニカルキー機能を使って施錠してください。
- リモートコントロールエントリー機能…184ページをお読みください。
- メカニカルキー機能…186ページをお読みください。



ESH0063Z

電池の交換のしかた



注意

- ・電池及び取り外した部品は、お子さまが飲み込まないように注意してください。




知識

- ・電池交換の際、キーを破損するおそれがあります。日産販売会社での交換をおすすめします。

使用電池：リチウム電池CR2025

- ①インテリジェントキー裏側のロックを外しながら、メカニカルキーを引き抜きます。
- ②スリットにマイナスの精密ドライバーを差し込み、ひねって上下に分解させます。




ECE0107Z



アドバイス

- ・本体に傷をつけるおそれがあるため、ドライバーに布などをあてて外してください。またドライバーを差し込む際には、奥に差し込みすぎて内部の基板を傷つけないように気をつけてください。

- ③古い電池を取り外し、新しい電池の＋極を下側にしてはめ込みます。




ECE0138Z



アドバイス

- ・電池の＋極と－極は必ず正しい向きにしてはめ込んでください。
- ・内部回路、電子端子などに触れないでください。故障の原因となります。
- ・電池交換は必ずメカニカルキーを引き抜いた状態で行ってください。

- ④組み付けるときは、ふたの先端を合わせてから上下を組み付けます。



ECE0117Z



アドバイス

- ・電池交換後は、インテリジェントキーシステムの各機能が正常に作動するか必ず確認してください。

インテリジェントキー機能を使わない操作方法

リモートコントロールエントリー機能

インテリジェントキーの施錠スイッチ、解錠スイッチを押すと全ドア（スライドドア、バックドアを含む）の施錠・解錠ができます。

リモコンオートスライドドア開閉スイッチを押すとスライドドアの開閉ができます。

リモートコントロールエントリーの使いかた

離れたところ（約1m）から全ドア（スライドドア、バックドアを含む）の施錠・解錠ができます。

- ・車に近づき、インテリジェントキーのスイッチを押します。

スイッチ	作 動
ドア施錠スイッチ	全ドア（スライドドア、バックドアを含む）を施錠します。
ドア解錠スイッチ	全ドア（スライドドア、バックドアを含む）を解錠します。
リモコンオートスライドドア開閉スイッチ	スライドドアが解錠しているときに約1秒間押し続けるとリモコンオートスライドドアが開閉します。

＜ドアの施錠・解錠＞

- ・ドアを施錠したときは非常点滅表示灯が1回点滅し、ブザーが1回鳴ります。ドアを解錠したときは非常点滅表示灯が2回点滅し、ブザーが2回鳴ります。（アンサーバック機能）
- ・ドアが施錠されているときにドア解錠スイッチを押して、ドアが解錠してから約30秒以内に以下の操作を行わなかった場合は、盗難防止のため自動的に全ドアが施錠されます。（オートロック機能）
 - *ドアを開けなかったとき
 - *イグニッションノブが押されなかったとき
 - *メカニカルキーがイグニッションノブに差し込まれなかったとき



知識

- ・アンサーバック機能は停止することができます。日産販売会社にご相談ください。
- ・運転席ドアを解錠すると、ルームランプ及びセカンドシートパーソナルランプが約15秒間点灯します。
○詳しくはキー連動室内照明システム…153、154ページをお読みください。
- ・前席ドアは、ドアハンドルを引きながらドア解錠スイッチを押すとドアが解錠できないことがあります。一度ハンドルを戻すと自動的に解錠し、再度ドアハンドルを引くとドアを開けることができます。

- ・次のような場合は、インテリジェントキーのドア施錠スイッチ及びドア解錠スイッチを押しても作動しません。

＊イグニッションノブが押し込まれているとき。(Acc、ONなどの位置にあるとき。)

＊メカニカルキーがイグニッションノブに差し込まれているとき。

＊ドアが完全に閉まっていないとき。(解錠のみできます。)

＊車から離れすぎているとき。

＊インテリジェントキーの電池が切れているとき。



アドバイス

- ・リモートコントロールエントリー機能で施錠した後は、ドアハンドルを引いて施錠されたことを確認してください。
- ・作動範囲は周囲の状況によって範囲が変わることがあります。確実に作動させるためには、ドアから約1mまで近づいてください。

＜リモコンオートスライドドアの開閉＞

●詳しくは、リモコンオートスライドドア…38ページをお読みください。

リモコンオートスライドドア開閉時にブザーが鳴ります。

- ・リモコンオートスライドドア開閉スイッチは、スライドドアが施錠されていると作動しません。解錠してから操作してください。

- ・次のような場合はインテリジェントキーのリモコンオートスライドドア開閉スイッチを押しても作動しません。

＊イグニッションノブが押し込まれているとき。(Acc、ONなどの位置にあるとき)

＊メカニカルキーがイグニッションノブに差し込まれているとき。

＊車から離れすぎているとき。

＊インテリジェントキーの電池が切れているとき。

目次

安全・快適
ライフのため

走行する
前に

走行する
とき

室内装
備の
使いか
た

つ車と
あの上
か手な

万
一の
とき

付
録

さ
く
い
ん


メカニカルキー機能

インテリジェントキーにはメカニカルキーが内蔵されています。インテリジェントキーの電池が切れたとき、通常のキーと同様にドアの施錠・解錠、エンジンの始動ができます。

メカニカルキーの使いかた

●メカニカルキーの取り外しかた

- ・インテリジェントキー裏側のロックを外しながらメカニカルキーを引き抜きます。
- ・元に戻すときは、ロックが戻るまで確実に差し込みます。



ESE0219Z



注意

- ・インテリジェントキーは必ずメカニカルキーを内蔵した状態で携帯してください。



アドバイス

- ・元に戻したときは、メカニカルキーが外れないように、ロックが確実に戻っていることを確認してください。インテリジェントキーを落としたりしたときなどにメカニカルキーが外れてしまうおそれがあります。

●メカニカルキーによるドアの施錠・解錠

通常のキーと同様に、運転席ドアのキー穴にメカニカルキーを差し込み、車の前方に回すと施錠し、後方に回すと解錠します。

- ・運転席ドアを施錠・解錠すると、全ドア（スライドドア、バックドアを含む）が同時に、施錠・解錠します。



知識

- ・運転席ドアを解錠すると、ルームランプ及びセカンドシートパーソナルランプが約 15 秒間点灯します。


○詳しくはキー連動室内照明システム
…153、154 ページをお読みください。

- ・前席ドアは、ドアハンドルを引きながらメカニカルキーで解錠しようとしても、ドアが解錠できないことがあります。一度ハンドルを戻すと自動的に解錠し、再度ドアハンドルを引くとドアを開けることができます。

メカニカルキーによるエンジンの始動

メカニカルキーは、エンジンイモビライザー機能によりあらかじめ登録されているキー以外でのイグニッションノブのロック解除、及びエンジンの始動を禁止しています。

●エンジンイモビライザー…189ページをお読みください。



ESE1159Z

●イグニッションノブの各位置の働き

LOCK (0) (PUSH OFF)	イグニッション ノブがロック される位置。 (ハンドルが ロックされ ます。)	→ 押す	LOCK (0) (PUSH ON)	PUSH OFF⇔PUSH ON メカニカルキーのトランスポンダチップ と車両側のIDコードの照合が一致したと き、イグニッションノブのロックが解除 され、ノブを回すことが可能になります。
			(OFF) (1)	電源が切れる位置。
			Acc (2)	エンジン停止時、オーディオ、 電動ミラーなどが使える位置。
			ON (3)	エンジン回転中の位置。
			START (4)	エンジンを始動する位置。 手を離せば自動的にON位置に戻ります。

ESC0385Z




アドバイス

- ・エンジンを止めた状態で、イグニッションノブを Acc、ON にしたまま長時間放置しないでください。
バッテリーがあがりエンジンの始動ができなくなります。
- ・バッテリーがあがると、メカニカルキーを使用してもイグニッションノブのロックを解除することができなくなります。

●メカニカルキーによるエンジンのかけかた

- ① イグニッションノブからノブキャップを外します。



- ② ブレーキペダルをしっかりと踏みます。
- ③ メカニカルキーをイグニッションノブに奥までしっかり差し込みます。
- ④ イグニッションノブを押し込みながら START まで回し、エンジンを始動します。
- ・エンジンがかかったら、ノブから手を離します。



知識

- ・メカニカルキーは奥までしっかり差し込み、ゆっくりと回してください。早く回すと途中で引っ掛かることがあります。
 - ・メカニカルキーが回りにくいときは以下の操作をしてください。
*もう一度メカニカルキーを奥まで差し込み、イグニッションノブを押して一旦左へ回し、その後ゆっくりと右へ回す。
*ハンドルを左右に軽く回しながらメカニカルキーを回す。
 - ・外したノブキャップは無くさないように保管してください。
 - ・メカニカルキーを使わないときはノブキャップを取り付けてください。
- ノブキャップについて…166 ページをお読みください

エンジンイモバイザー（盗難防止装置）

車両の盗難に対する防御性能を高めるために、キーに送信機を内蔵し、あらかじめ登録されているキー以外でのエンジンの始動を禁止するシステムです。

- エンジンイモバイザーが働いているときは、セキュリティインジケーターが点滅します。

●セキュリティインジケーター…
95ページをお読みください。



アドバイス

- イグニッションノブをONにしたときセキュリティインジケーターが点灯し続ける場合は、システムの異常が考えられます。日産販売会社で点検を受けてください。
- 次のような場合、キーからの信号を車両が正確に受信できず、エンジンの始動ができない場合があります。
 - *キーグリップが金属製のものと接触しているとき。
 - *キーが他車のイモバイザーシステム用のキー（送信機内蔵のもの）と接触しているとき。
 - *自車のキーどうしが接触しているとき。



知識

- キーに登録された信号は、キーごとに異なります。
- エンジンが始動できない場合は、一度イグニッションノブを OFF にして、5 秒以上経過してから再始動してください。
- 上記の操作を行ってもエンジンが始動できない場合は、日産販売会社で点検を受けてください。

●快適ドライブのために	192
雨の日の快適ドライブ	192
夏の快適ドライブ	193
寒冷時の取り扱い	194
タイヤチェーンの装着	199
車内休憩時の注意	201
●お手入れのしかた	202
外装のお手入れ	202
内装のお手入れ	204
その他のお手入れ	206
●環境保護のために	209
●点検・整備、保証について	210
点検・整備について	210
保証について	210

快適ドライブのために

雨の日の快適ドライブ

●窓ガラスがくもるとき

フロント、サイドウィンドーガラス

エアコンで除湿します。

エアコンの吹き出し口を  にして、吸い込み口は外気導入にします。

冬でもエアコンを活用してください。

●窓ガラスのくもりを取るとき…
144ページをお読みください。



TSE0401Z


アドバイス

- ・早くくもりを取りたいときは、吹き出し温度を高くし、吹き出し風量を多くします。

バックドアガラス

リヤウインドーデフォグガーを作動させ、くもりを取ってください。

●リヤウインドーデフォグガースイッチ…115ページをお読みください。



ESH0033Z

●ガラスが油膜でギラギラするとき

ガラスクリーナーを使って、ガラスの表面やワイパーのゴムを清掃してください。



TCA0131Z

アドバイス

- ・油膜があると、雨の夜などは対向車の光が乱反射して見にくくなることがあります。

●ワイパーのふき残しがあるとき

- ・ワイパーブレードのゴムが摩耗していたり、異物がかみ込んでいると線が残ります。ワイパーブレードを清掃し、異物を取り除いてください。
- ・ゴムが摩耗しているときは、早めにゴムを交換してください。
- ワイパーブレードの交換はメンテナンスノート（別冊）の「簡単な整備のしかた」をお読みください。



TCA0132Z

夏の快適ドライブ

- **オーバーヒートを防ぐために**
日頃から冷却水の量をこまめに点検してください。

水温計がオーバーヒートを示しそうになったら、車を安全な場所に止めて冷やしてください。

- **オーバーヒートしたときは…219ページをお読みください。**



TCA0133Z




アドバイス

- ・ 地面に水漏れの跡があるときや、冷却水が早くなくなるときは、日産販売会で点検を受けてください。

- **炎天下で駐車するとき**

シートやハンドルに白い布やサンシェードなどを掛けたり、ボディにカバーなどを掛けて温度の上昇を防いでください。熱に弱い製品は車内に置かないでください。



TCA0134Z



警告

- ・ お子さまや介護が必要な方だけを車内に残さないでください。炎天下では車内が高温になり、生命にかかわるおそれがあり危険です。



注意

- ・ 炎天下では、樹脂部品や金属部品が高温になっていることがあり、触れるとやけどをするおそれがあります。特に小さいお子さまを乗せるときは注意してください。また、車内が高温になるので、カセット、カメラ、サングラスなど樹脂製の小物、ガスライターや炭酸系の飲物を置いたままにしないでください。変形したり爆発するおそれがあります。特にインストルメントパネルの上など、直射日光の当たる場所は大変高温になるので注意してください。

- **海に出かけたあとは**

車体に付着した塩分を良く洗い落としてください。また、下回りも念入りに洗ってください。




知識

- ・ 塩分を付着させたままにすると、サビの原因となります。

寒冷時の取り扱い

車の冬じたく



TSC1287Z

●エンジンオイルの準備

外気温に応じたエンジンオイルを
使ってください。

- サービスデータのエンジンオイル
…242ページをお読みください。



アドバイス

- ・エンジンオイルの交換は日産販売
会社にご相談ください。

●バッテリー液の点検、補給

バッテリー液の点検、補給のしかた
は、メンテナンスノート（別冊）の
「簡単な整備のしかた」をお読みく
ださい。

●冷却水の濃度点検

冷却水の凍結を防ぐため、エンジン
クーラントの濃度を点検してくだ
さい。

エンジンクーラント の濃度	凍結温度
30%	約-15℃
50%	約-35℃

冷却水を補充・交換するときは、日
産純正スーパーロングライフクー
ラント（50%希釈品）をお使いくだ
さい。



アドバイス

- ・寒冷地仕様車は工場出荷時に 50%
にしています。
- ・冷却水の点検・補充・交換は日産
販売会社にご相談ください。

●スタッドレスタイヤ、タイヤチェーンの準備

- ・スタッドレスタイヤに交換するときは、4輪とも必ず指定サイズで同一の銘柄、パターン（溝模様）のタイヤに交換してください。
- ・タイヤチェーンはお客様のタイヤサイズに合った日産純正品をおすすめします。

●タイヤ・ロードホイールを交換するとき…207ページをお読みください。

●タイヤチェーンの装着…199ページをお読みください。

●ウオッシャー液の濃度点検

ウオッシャー液の凍結を防ぐため、ウオッシャー液容器に記載してある凍結温度を参考に、外気温に応じた希釈割合（濃度）にしてください。日産純正ウインドーウオッシャー液をおすすめします。

●ウオッシャー液の補給…206ページをお読みください。

注意

- ・外気温に応じた希釈割合に合わせてください。不適合の場合、ウインドーガラスに噴射した液が凍結し、視界不良となるおそれがあります。

●寒冷地用のワイパーブレードの装着

寒冷地用ワイパーブレードは、ワイパーブレードの金属部分をゴムで包み、雪の付着を少なくするものです。装着するときは、お車のサイズに合った日産純正部品をお使いください。

ただし、リヤワイパーブレードについては、寒冷地専用ワイパーアームとセットでお使いください。

注意

- ・高速走行時は通常のワイパーブレードよりふき取りにくくなります。速度を落として走行してください。
- ・凍結などでブレードがガラスに張り付いているときは、作動させないでください。ワイパーが損傷したり、モーターが故障するおそれがあります。

アドバイス


- ・降雪期以外は通常ブレードに戻してください。

●ワイパーブレードの交換…メンテナンスノート（別冊）の「簡単な整備のしかた」をお読みください。

出発前の準備

●窓ガラスの雪や霜を落とす

プラスチックの板などを使って、ガラスを傷つけないように落としてください。



TCA0135Z



警告

- ・屋根に積もった雪は落としてください。フロントウインドーに雪が滑り落ちると視界の妨げとなり、思わぬ事故につながるおそれがあります。




アドバイス

- ・ウインドーガラスにワイパーブレードが凍結しているときは作動させないでください。ワイパーが破損したり、モーターが故障することがあります。

●足回りの着氷を落とす

足回り（ブレーキホース、フェンダー裏側など）に付着した氷塊を取り除いてください。



TCA0136Z




アドバイス

- ・氷塊などを取り除くときは、部品を破損しないように注意してください。

●靴の雪を落とす

乗車時、靴に付いた雪はよく落としてください。



TCA0137Z




アドバイス

- ・雪が付いていると、ペダル類の操作時に滑ったり、窓ガラスのくもりの原因になります。

●車が凍結したら

凍った部分にお湯をかけて氷を溶かしてください。溶けたらすぐにふき取ってください。



TSA1222Z



アドバイス

- ・ドアなどの開閉部分を無理に開けないでください。ゴムがはがれたり損傷するおそれがあります。
- ・リモコンオートスライドドア付車は開閉可能かを手動で確認してから、オート作動してください。凍結したまま操作を繰り返すと、故障の原因になります。
- ・ワイパー、電動ミラー、パワーウィンドーなどを無理に動かさないでください。装置が損傷するおそれがあります。
- ・ドアのキー穴部には、お湯をかけないでください。凍結するおそれがあります。

雪道を走行するとき

●滑りやすい路面の走りかた

- ・滑りやすい路面での急発進、急加速、急ブレーキ、急ハンドルなど無理な運転は危険ですのでしないでください。雪道や凍結路では速度を落とし、車間距離をとり、ゆとりある運転をしてください。
- ・雪道、凍結路では早めに冬用タイヤ、タイヤチェーンなどをして走行してください。

●タイヤチェーンの装着…199ページをお読みください。



TSC0296Z




警告

- ・無理な運転をすると横滑りなどを起こし、方向性を失い、思わぬ事故につながるおそれがあります。

●ABS…133ページをお読みください。

●走行中の雪の付着に注意

- ・ブレーキに付着した雪が凍結し、ブレーキの効きが悪くなることがあります。ときどきブレーキの効き具合を確認してください。
効きが悪いときは、低速走行でブレーキを軽く踏み、ブレーキの湿り気を乾かしてください。
- ・フェンダーの裏側に付いた雪が積もり、ハンドルの切れが悪くなることがあります。ときどき確認して雪を取り除いてください。



TCC0024Z



アドバイス

- ・ブレーキを踏んでブレーキの湿り気を乾かすときは、前後の車との距離を十分にとってください。

寒冷時の駐車

●長時間駐車するとき

- ・セレクトレバーをPに入れ、パーキングブレーキをかけずに輪止めをしてください。
- ・フロントグリルを風が吹いてくる方向に向けて駐車しないでください。
- ・軒下や樹木の下には駐車しないでください。
- ・ワイパーアームを起こしておくと、ブレードとウインドーガラスの凍結を防止することができます。



TCA0201Z



アドバイス

- ・パーキングブレーキをかけると、ブレーキが凍結して解除できなくなるおそれがあります。
- ・風上に向けて駐車すると、エンジンルームに雪が入ったりエンジンが冷えて始動しにくくなります。
- ・軒下や樹木の下に駐車すると、落雪で車が損傷するおそれがあります。
- ・雪が降りそうなきや降雪時にはワイパーアームを起こしておいてください。ワイパーに雪が積もり、破損するおそれがあります。

雪道を走行したあとは

- ・凍結防止剤をまいた道路を走行した後は、早めに洗車してください。
- ・洗車するときは、下回りも念入りに洗ってください。



TCD0030Z



アドバイス

- ・寒冷時に洗車をするときはブレーキに直接水がかからないように注意してください。ブレーキ装置に水が入ると凍結し、走行できなくなるおそれがあります。





知識

- ・放置しておくとサビの原因となります。

タイヤチェーンの装着

- ・タイヤチェーンは必ず前2輪に装着してください。4WD車も前2輪に装着してください。
 - ・お客様のタイヤサイズに合ったタイヤチェーンでも使用できないものがあります。
- タイヤチェーンはお客様の車に適合した日産純正品をおすすめします。適合するタイヤチェーンについては日産販売会社にご相談ください。



TSC0006Z

●タイヤチェーン装着の前に

- ・車は安全に作業できる平らな場所に止めてください。
- ・パーキングブレーキをかけエンジンを止めます。さらに、非常点滅表示灯を点滅させ、必要に応じて停止表示板（又は停止表示灯）を置きます。



注意

- ・タイヤチェーンはタイヤチェーンに付属の取扱説明書に従って正しく装着してください。不適正に装着するとブレーキ配管やフェンダーなどを破損するおそれがあります。
- ・タイヤサイズに合わないものなど車に不適なタイヤチェーンを使用すると、ブレーキ配管やフェンダーなどを破損するおそれがあります。



アドバイス

- ・応急用タイヤにはタイヤチェーンを装着できません。前輪がパンクした場合は、応急用タイヤを後輪に取り付け、外した後輪を前輪に取り付けてから、チェーンを装着してください。
- ・タイヤチェーンを装着すると、ホイールカバーに傷をつけるおそれがあります。ホイールカバーは外してください。
- ・タイヤチェーンを装着したときは、タイヤチェーンに付属の取扱説明書で指示された速度で走行してください。安全が損われたりタイヤチェーンが切れやすくなります。
- ・雪のない舗装路ではチェーンを装着したまま走行しないでください。路面を損傷したり、チェーンの摩耗を早め、寿命が短くなります。また、4WD車は機構に無理がかかり故障の原因となります。
- ・タイヤチェーンを装着しているときは、突起しているところや穴の上を走行したり、急ハンドルやタイヤがロックするようなブレーキ操作をしないでください。



知識

- ・4輪に冬用タイヤ（スノータイヤ、スタッドレスタイヤ）を装着すると、雪道で発進、走行、停止がしやすくなります。
- ・停止表示板（停止表示灯）は車載されておりませんので、必要に応じて準備してください。

●タイヤチェーンの装着のしかた

- ・タイヤチェーンは付属の取扱説明書に従って正しく装着してください。

車内休憩時の注意

●仮眠するとき

- ・次のような場所に車を止めてください。
 - ＊駐車可能な安全な場所
 - ＊車の周囲に壁などがない場所
 - ＊車の近くに燃えやすい物がない場所
 - ＊他車の排気口が近くにない場所
- ・エンジンは必ず止めてください。
- ・エアコンの吸い込み口は外気導入にしてください。
- ・助手席又は後席に乗ってください。



警告

- ・壁などに囲まれた場所で長時間エンジンをかけたままにすると、排気ガスによる一酸化炭素中毒になる危険があります。
- ・エンジンをかけたまま仮眠すると無意識にセレクトレバーを動かしたり、アクセルペダルを踏み込んだりして、車の発進やエンジン過熱による火災など、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- ・エアコンの吸い込み口を内気循環で長時間使った場合、排気管に腐食や損傷による穴や亀裂があると、排気ガスによる一酸化炭素中毒になる危険があります。


お手入れのしかた

外装のお手入れ

●塗装面を美しく保つために

駐車、保管場所に注意

- ・駐車、保管するときは、風通しの良い車庫や屋根のある場所をおすすめします。
- ・樹木の下は、虫や鳥のふん、樹液などが付着しますので避けてください。



TCA0443Z

洗車・ワックスがけの実施

- ・塗装面に付着した汚れをそのままにすると、変色やサビの原因となります。洗車やワックスがけはこまめに行ってください。

汚れに適した処理を

- ・ほこり、汚れなどが付着したときは、柔らかい布や毛ばたきなどで軽くふき取ってください。



TCA0550Z

- ・ばい煙、虫や鳥のふん、樹液、鉄粉、虫の死がいなどが付着したときは、セーム皮や柔らかいスポンジなどを使い、洗車してください。



TCA0207Z

- ・コールドタール、落ちにくい汚れ、水あかなどが付着したときは、日産純正ケミカル用品で取り除いてください。
- ・海岸地区、凍結防止剤を散布した道路を走行したときは、早めに下回りを含め洗車してください。
- ・ラジオのアンテナも定期的に水を含ませた柔らかい布で汚れを落としてください。

アドバイス

- ・日産純正ケミカル用品は用途により使い分けが必要です。用途にあったものをお使いください。
- ・外装のお手入れをするときは、ガソリンなどは使わないでください。塗装面が変色するおそれがあります。

●洗車のしかた

水洗いするとき

- ①車体に水をかけながら下回り、車体の順で汚れを洗い落とします。
- ②塗装面は高い位置から低い位置の順に水をかけながら、セーム皮や柔らかいスポンジなどを使い、汚れを落としてください。(汚れがひどいときは、日産純正ボディーシャンプーを使ってください。)
- ③はん点が残らないように、水をふき取ります。



TCA0207Z



アドバイス

- ・洗車するときは、エンジンルーム内に水をかけないでください。エンジンの始動不良やエンジンの不調、電気部品の故障などの原因になるおそれがあります。
- ・硬いブラシや、たわしなどは使わないでください。塗装面を傷つけるおそれがあります。
- ・下回りを洗うときはケガをしないように注意してください。
- ・寒冷時に洗車をするときはブレーキに直接水がかからないように注意してください。ブレーキ装置に水が入ると凍結し、走行できなくなるおそれがあります。
- ・ボディーシャンプーを使ったときは、塗装面にボディーシャンプーが残らないように十分水洗いしてください。

洗車機を使うとき

＜自動洗車機＞

ドアミラーを格納し、アンテナを外して洗車してください。

＜高圧（コイン）洗車機＞

洗車ノズルと車体の距離を十分離して洗車してください。



アドバイス

- ・洗車機を使うときは必ずアンテナを外してから行ってください。
- ・自動洗車機で洗車すると、ブラシの傷がつき、塗装の光沢が失われたり劣化を早めることがあります。
- ・自動洗車機で洗車すると、リヤワイパーを破損するおそれがあります。
- ・ドアガラスのまわりに高圧ノズルを近づけないでください。車内に水が漏れるおそれがあります。

●軽い補修のしかた

塗装面の小さい傷は、タッチアップペイントを使い、早めに傷部を補修してください。サビの発生を防ぎ、塗装面を長持ちさせます。



知識

- ・タッチアップペイントの色は、車の塗装色と少し異なる場合があります。

●ワックスのかけかた

ワックスがけは1か月に1回程度、又は水はじきが悪くなったときに行ってください。かけかたは普通塗装車、メタリック及びパール塗装車とも同じです。

ワックスのかけかた

- ①塗装面の汚れを洗車などで取り除きます。
- ②塗装面が冷えているとき（体温以下が目安）にワックスをかけます。かけかたはワックス容器に記載してある説明に従ってください。



アドバイス

- ・新車時にワックスがけを行っても問題ありません。
- ・塗装面が熱いときに行うとムラになることがあります。
- ・塗装されていないバンパー、スポイラーなどの樹脂部品には、ワックスを使用しないでください。ムラになることがあります。
- ・コンパウンド（研磨剤）の入ったワックスを使うと、塗装面の光沢や水をはじく特性が失われることがあります。

ワックスの選びかた

- ・コンパウンド（研磨剤）の入っていないものをお使いください。日産純正カーワックスをおすすめします。
- ・お車の塗装に適したワックスをお選びください。詳しくは、日産販売会社にご相談ください。

内装のお手入れ

●カーペットの汚れ取り

電気掃除機でほこりを取り除き、日産純正ルームクリーナーなどで汚れを落としてください。

フロアカーペットを取り外したときは、敷き直すときにフロアカーペットがずれないように固定クリップで正しく確実に固定してください。

- フロアカーペット…162ページをお読みください。

掃除機でほこりを
取り除いてから！



TCA0145Z



注意

- ・ルームクリーナーを使うときは、ドアや窓を開け、換気してください。




アドバイス

- ・内装のお手入れをするときは、ベンジン、シンナーなどの有機溶剤や酸、アルカリ性の溶液を使わないでください。変色やしみの原因となります。

●布、ビニールレザーの汚れ取り

中性洗剤を薄めて柔らかい布に含ませ、軽くふき取ります。さらに水に浸した布を固くしぼってふき取ります。

汚れがひどいときは、日産純正ルームクリーナーなどで汚れを落としてください。



TCA0146Z



注意

- ・ルームクリーナーを使うときは、ドアや窓を開け、換気してください。

●バックドアガラス、リヤサイドウインドーの清掃

- ・ガラスの内側を清掃するときは、熱線を切らないように、水を含ませた柔らかい布で熱線にそって軽くふいてください。
- ・ガラスクリーナー、洗剤などは使わないでください。

●メーター表面の汚れ取り

柔らかい布を真水に浸し、固くしぼってからふき取ります。



アドバイス

- ・乾いた布やウエットティッシュなどを使用しないでください。傷がついたり、変色の原因になります。
- ・ワックスやコーティング剤、油などが付着した布ではふかないでください。変色の原因になります。

その他のお手入れ

●ウオッシャー液の補給


- ・ウオッシャー液が不足しているときは、ウオッシャータンクのキャップを外し、ウオッシャー液を補給してください。ウオッシャー液容器に記載してある凍結温度を参考に、外気温に応じた希釈割合（濃度）にして補給します。

- ・ふたの穴を押さえ、引き抜くと、スポイト式にウオッシャー液の残量が点検できます。

引き抜いたときにウオッシャー液がチューブ下端にしか入らないと、ウオッシャータンクはほぼ空の状態です。

日産純正ウインドーウオッシャー液をおすすめします。

- ウオッシャータンク容量…243ページをお読みください。



ESE1162Z

注意

- ・ウオッシャー液を補給するときは、液を高温部にかけないようにしてください。出火するおそれがあります。

アドバイス

- ・ウオッシャー液のかわりに石けん水などを入れないでください。塗装面がしみになるおそれがあります。

知識

- ・ウオッシャー液は、フロントワイパー用とリヤワイパー用で兼用しています。

●タイヤの交換

注意


- ・タイヤはゴム製品のため、徐々に劣化します。安全を確保するため、5～7年を目安に必ず点検を受けてください。点検については日産販売会社へご相談ください。

タイヤの位置交換（ローテーション）

左右それぞれで前後タイヤの交換を行ってください。

タイヤの偏摩耗を防ぎ、寿命を伸ばすために、約5,000km走行ごとに定期的な位置交換をおすすめします。

- タイヤ交換のしかた…231ページをお読みください。



TCD0072Z



注意

- ・タイヤ間に著しい摩耗差があったり、空気圧が規定値より著しく異なると、車の性能が十分発揮できなくなり、安全性を損ねたり故障の原因になります。



アドバイス

- ・タイヤの位置交換と同時に空気圧も点検してください。
- ・タイヤの位置交換をするときは、日産販売会社にご相談ください。



知識

- ・車載のジャッキを使って、タイヤの交換を行うときは、スペアタイヤを使って1輪ずつ交換してください。


タイヤ空気圧の点検

- ・タイヤの空気圧は、走行前のタイヤが冷えているときに点検・調整してください。

タイヤ接地部のたわみが大きいときは、空気圧が不足しています。すみやかに調整するか、日産販売会社にご相談ください。扁平タイヤの空気圧はたわみ状態ではわかりにくいので、タイヤエアゲージを使用し点検してください。

- ・タイヤ空気圧は自然に少しずつ低下します。月に一度はタイヤエアゲージを使用してタイヤ空気圧が適正であるか点検してください。
- ・タイヤ空気圧は走行に伴い約一割程度上がることがあります。

- ・タイヤの空気圧は運転席ドア開口部に表示、及び巻末のサービスデータに記載してあります。



TCE0092Z




注意

- ・タイヤの空気圧が不足したまま走行すると、バースト（破裂）するなど、思わぬ事故につながるおそれがあります。

タイヤ摩耗の点検

摩耗限界表示（ウェアインジケータ）が表れたら、タイヤを交換してください。

摩耗限界表示
(ウェアインジケータ)



TCD0071Z

タイヤ・ロードホイールを交換するとき

- ・タイヤを交換するときは、4輪とも同時期に行い、必ず指定サイズで同一の銘柄、パターン（溝模様）のタイヤを取り付けてください。
- ・タイヤのサイズは運転席ドア開口部のタイヤ空気圧表示を参照してください。



注意


- ・指定サイズ以外のタイヤ・ロードホイールは絶対に取り付けしないでください。不適合なタイヤ・ロードホイールを取り付けると、安全性が損われ、思わぬ事故につながるおそれがあります。
 - ・特に4WD車は径が異なるタイヤを装着すると、車の機構に無理がかかり、重大な故障につながります。
- 次のようなタイヤの装着はしないでください。
- ＊摩耗差の大きいタイヤの装着
 - ＊前輪又は後輪だけに冬用タイヤを装着
 - ＊サイズや種類の異なるタイヤを個々に装着
- ・タイヤの交換をするときは、日産販売会社にご相談ください。

- ・ロードホイールを交換するときは、必ず指定サイズで同一種類のロードホイールを取り付けてください。ロードホイールのサイズは下表を参照してください。

タイヤサイズ	ロードホイールサイズ		
	リムサイズ	P.C.D.	インセット
195/60R15	15×5 1/2J	114.3mm (5穴)	45mm

P.C.D.とは


ホイールナットを取り付けるボルト中心の円の直径 (d)



TCA0150Z

インセットとは

ロードホイールの中心線から取付面までの長さ (ℓ)



TCA0151Z

アドバイス


- ・ロードホイールは、リムサイズやインセットが同じでも、他の車の物はいえませんが、お手持ちの物をご使用になるときは、日産販売会社にご相談ください。
- ・タイヤやロードホイールを交換したときは、ホイールバランスを確実にとってください。

環境保護のために

お車をお使いいただく過程では、窒素酸化物や二酸化炭素の排出をはじめ環境に様々な影響を与えます。次の点にご注意いただき環境保護にご協力ください。

●省エネ運転に心がける

- ・急発進・急加速は避けてください。また、経済速度を維持した走行を心がけてください。一般道路なら時速40km程度、高速道路なら時速80km程度が経済的な速度です。



TCE0083Z

- ・人待ちや荷降ろしなどで比較的長い時間停車するときは、エンジンを停止してください。また、暖機運転は、水温計が4メモリ表示される程度で十分です。
- ・不必要な荷物を積んだままの走行はやめてください。ルーフラックなども使わないときは、車から取り外してください。



TCA0209Z

●点検・整備を必ず実施する

点検・整備を適切に実施することで、部品の劣化や摩耗などによる大気汚染や騒音の増加などを防ぐことができます。また、タイヤの空気圧が低いと燃料を余分に消費します。適正な空気圧に調整してください。




TCA0154Z

●使用済部品は適切に処理する

使用済みのバッテリーやタイヤなどの部品を廃棄するときは、新しい部品をお買い求めになった販売店に処分を依頼してください。エンジンオイルなどの廃液やエアコンの冷媒（フロンガス）も必ず適切な処理をしてください。

●周囲の環境を考えて走行する

砂浜や高原の走行は、動植物の生態環境を破壊するおそれがあります。道路以外の不整地などを走行するときは、大切な自然環境を壊さないように十分注意して走行してください。



TCA0155Z

目次

安全・快適力
ライフのため

走行する前に

走行するとき

室内装備
使用した車との上手な
付き合い

万のとき

付録

さくいん

点検・整備、保証について

別冊の「メンテナンスノート」に、点検・整備及び保証の内容について記載してあります。ご使用前に必ずお読みください。

点検・整備について

- お車を最良の状態でお使いいただくため、点検・整備は必ず実施してください。
メンテナンスノートに点検・整備のしかたや時期などを記載しています。
- 点検・整備は実施することが法律で義務づけられています。
- 点検や清掃に使用した工具や布などを、エンジンルーム内に置き忘れないようにしてください。故障や車両火災につながるおそれがあります。
- 点検・整備を実施したときは、必ずその結果をメンテナンスノートに記入してください。
- 購入後 1 か月（又は 1,000km 走行時）、6 か月（又は 5,000km 走行時）は無料で点検が受けられます。

保証について

- 保証書には、お車が故障したときの無料修理の条件や範囲を記載しています。一度お読みになり確認しておいてください。




TCA0156Z

●発炎筒の使いかた.....	212
●道路で故障したときは.....	213
安全な場所に退避できないとき	213
一般の道路で故障したとき	213
高速道路や自動車専用道路で故障したとき ...	213
踏み切りや交差点でエンストしたとき	214
踏み切りで出られないとき	214
●けん引するときは.....	215
他車にけん引してもらうとき	215
後ろ側のフックについて	218
●オーバーヒートしたときは	219
●バッテリーがあがったときは.....	220
●ヒューズを交換するときは	222
●工具・ジャッキ・スペアタイヤについて	224
格納場所.....	224
スペアタイヤ（2WD車）.....	225
ジャッキアップのしかた	227
●パンクしたときは.....	231
タイヤ交換のしかた	231
タイヤ応急修理のしかた（4WD車）.....	234
●事故がおきたときは.....	239

発炎筒の使いかた

故障や事故などで緊急停車したとき、周囲に危険を知らせるために使います。


- ①助手席足元部のホルダーから発炎筒を外します。



発炎筒


TCA0157Z

- ②本体を回しながらケースから引き抜きます。



TCA0158Z

- ③点火部をケースのすり薬でこすって点火します。



TCA0159Z

警告

- ・お子さまには触らせないでください。いたずらなどで発火するおそれがあり危険です。
- ・可燃物の近くで使わないでください。引火する危険があります。
- ・点火は必ず車外で行い、点火後は顔や身体に近づけないでください。やけどをする危険があります。
- ・トンネル内では使わないでください。煙で視界が悪くなり、他車の走行の妨げとなり事故をまねくおそれがあります。このときは非常点滅表示灯を使ってください。

知識

- ・点火後は約5分間燃え続けます。発炎筒に記載してある使用方法、注意をあらかじめ確認しておいてください。
- ・発炎筒には有効期限があります。期限が切れる前に日産販売会社でお買い求めください。

道路で故障したときは

道路で故障したときは、必ず安全な場所に車を退避させてください。ただちに非常点滅表示灯などで、後続車に危険を知らせてください。


安全な場所に退避できないとき

車が安全な場所に移動できないなど緊急を要するときは、発炎筒で後続車に知らせてください。

●発炎筒の使いかた…212ページをお読みください。

一般の道路で故障したとき

- ①車を広場や路肩など安全な場所に止め、非常点滅表示灯を点滅させてください。
- ②安全を確保後、救援を頼みます。



ESH0045Z




アドバイス

- ・動けないときは、付近の人に押してもらい、安全な場所に移動してください。

高速道路や自動車専用道路で故障したとき

- ①車を路肩など安全な場所に止め、非常点滅表示灯を点滅させ、車の後方に停止表示板又は停止表示灯を置いてください。




TCA0210Z



知識

- ・停止表示板（停止表示灯）の表示は法律で義務づけられています。
- ・停止表示板（停止表示灯）は車載されていませんので、必要に応じて準備してください。

- ②全員車から降り、ガードレールの外など安全な場所に、すみやかに避難してください。



TCA0211Z

- ③安全を確保後、救援を頼みます。

踏み切りや交差点で エンストしたとき

- ①あわてずエンジンをかけ直してみます。
- ②エンジンがかからないときは、付近の人に救援を求めて、車を押してもらい安全な場所に移動してください。このときセレクトレバーを**N**にしてください。



TCB0046Z

- ③安全な場所に移動後、救援を頼みます。



注意

- ・エンジンが止まると、ブレーキやパワーステアリングの倍力装置が働かなくなるため、極度にブレーキの効きが悪くなったり、ハンドル操作が重くなりますので注意してください。

踏み切りで出られないとき

- ①ただちに踏み切りの非常ボタンを押してください。
- ②車に備え付けの発炎筒で一刻も早く列車に知らせてください。
☒ 発炎筒の使いかた…212ページをお読みください。



TCA0212Z

けん引するときは

車が動かなかったり、異常な音がするときには、けん引せずに日産販売会社へご連絡ください。

他車にけん引してもらうとき

注意

- ・けん引してもらうときは、キーを抜かないでください。ハンドルがロックされ操作ができなくなり危険です。
- ・エンジンが停止していると、ブレーキやパワーステアリングの倍力装置が働かなくなるため、極度にブレーキの効きが悪くなったり、ハンドル操作が重くなりますので注意してください。
- ・長い下り坂では、ブレーキが過熱して効かなくなり、事故につながるおそれがあります。このような場所でけん引するときは、レッカー車で引いてもらってください。
- ・4WD車はトレーラーに車載するか、4輪接地の状態でけん引してもらってください。2輪を上げた状態でけん引すると、上げた車輪が回転して、思わぬ事故や故障につながるおそれがあります。

注意

- ・インテリジェントキー付車はイグニッションノブが LOCK 位置でバッテリーがあがると、ステアリングロックの解除ができなくなるため、このままの状態でけん引しないでください。けん引するときは救援車のバッテリーとつなぎ、イグニッションノブを回してステアリングロックを解除し、ハンドル操作ができる状態で行ってください。また、けん引中はイグニッションノブを LOCK 位置にしないでください。ハンドル操作ができなくなり危険です。

アドバイス

- ・けん引してもらうときは、速度 30km/h 以下、距離 30km 以内にしてください。高速走行や長距離走行をすると、トランスアクスルが破損することがあります。できるだけレッカー車、又はトレーラーを依頼してください。
- ・トラックや大型 4WD 車など、けん引フックの位置が高い車両でのけん引はしないでください。ロープでバンパーを傷つけるおそれがあります。
- ・けん引ロープはできるだけソフトロープをお使いください。

目次

安全・快適
ドライブのため走行する
前に走行する
とき室内装
備の
使いかたつ車と
あの上
か手な万一の
とき付
録さく
いん

①フロントのナンバープレートを外し、下方に付け替えます。

- ・ボルトは車載工具（スパナ）で脱着します。

●車載工具…224ページをお読みください。




警告

- ・取り外したナンバープレートは、必ず指定の位置に付け替えてください。取り外したままけん引すると、違法行為となります。



アドバイス

- ・ナンバープレートは、走行中に外れないようにしっかりと固定してください。
- ・ナンバープレートを取り付けているボルト（2個）を取り外し、ナンバープレートを下側の穴に付け替えます。




ESE1163Z

②けん引フックを車両につけます。

- ・けん引フックは車載工具にあります。

●車載工具…224ページをお読みください。

- ・けん引フックは、車載工具のホイールナットレンチを用いて確実に取り付けます。



ESE1164Z

③自車及び他車のけん引フックにロープを掛けます。



注意


- ・指定以外のフックは絶対に使わないでください。フック部が破損するおそれがあります。



アドバイス


- ・ロープを掛けるときは、できるだけ同じ側で水平になるように掛けてください。

- ④ロープ中央に30cm×30cm以上の白い布を必ず付けてください。



TCA0552Z

- ⑤キースイッチ（イグニッションノブ）をONにし、セレクトレバーを**N**にします。



ECE0142Z


- ⑥パーキングブレーキを解除します。



警告

- ・パーキングブレーキをかけたまま走行すると、ブレーキが過熱して効かなくなるおそれがあります。

- ⑦けん引中はロープをたるませないように、前の車の制動灯に注意してください。



TCC0130Z



知識

- ・前の車のブレーキに合わせてブレーキを踏むと、ロープをたるませない運転ができます。

- ⑧使い終わったら、けん引フックを取り付けた逆の手順で取り外します。
⑨ナンバープレートを元の位置に付け直します。



アドバイス


- ・ナンバープレートは、走行中に外れないようにしっかりと固定してください。

後ろ側のフックについて

後ろ側のフックは船舶輸送時の固定専用です。

けん引やトレーラー輸送時などの固定には絶対に使わないでください。

この車で他車をけん引することはできません。




ESE1165Z

*イラストは2WD車です。



アドバイス

- けん引やトレーラー輸送時などの固定用として使うと、車両を損傷するおそれがあります。
- トレーラーなどで輸送するときは、車両下側のスロット穴とタイダウンフックを使い固定してください。



ESE1238Z

オーバーヒートしたときは



警告


- ・エンジンフードのすき間から蒸気が出ているときは、エンジンフードを開けないでください。エンジンルーム内が高温になっているため、やけどなど重大な傷害につながるおそれがあります。蒸気が出ていないときでも高温の部分があるので、エンジンフードを開けるときは十分に注意して開けてください。
- ・エンジンが十分に冷えていないときは、ラジエーターやリザーバータンクのキャップを外さないでください。蒸気や熱湯が噴き出し、やけどなど重大な傷害につながるおそれがあります。

①水温計がオーバーヒートの範囲を示したら、ただちに安全な場所に車を止めてください。

●水温計…93ページをお読みください。

②エンジンをかけたままエンジンフードを開け、風通しをよくして冷えるのを待ちます。
万一、冷却ファンが回っていないときは、ただちにエンジンを止め自然冷却してください。

③水温計がオーバーヒートの範囲より下がったら、エンジンを止めしばらく待ちます。
エンジンが十分に冷えてから冷却水の量、ホースなどからの水漏れを点検してください。



TSH0003Z

④冷却水が不足しているときは、ラジエーターとリザーバータンクに冷却水を補充してください。
水漏れしているときは日産販売会社に連絡して点検を受けてください。

●ラジエーターとリザーバータンクの位置は、エンジンルーム内配置図…245ページをご覧ください。

アドバイス

- ・冷却水や冷却ファンなどに異常がない状態でたびたびオーバーヒートするときは、日産販売会社にご相談ください。
- ・急急に水だけを補充したときは、できるだけ早くエンジンクーラントを交換してください。

目次

安全・快適力
ライフのため

走行する前に

走行するとき

室内装備の
使いかた

つきあう
車と上手な

万一のとき

付録

さくいん

バッテリーがあがったときは

次のようなときは、バッテリーあがりです。

- ・スターターが回らないか、回っても回転が弱くエンジンがかからない。
- ・ライトがいつもより極端に暗い。
- ・ホーンの音が小さい。又は鳴らない。

●処置のしかた

12V（ボルト）バッテリー仕様の救援車を依頼し、ブースターケーブル（別売り）をつなぎ始動してください。

- ①キースイッチ（イグニッションノブ）をLOCK位置に戻します。
- ②エアダクト（外気導入側）を外し、ブースターケーブルを次の順番でつなぎます。

●エアダクト（外気導入側）の脱着のしかた…246ページをお読みください。

1本目

- ①自車（あがった）バッテリーの⊕端子
- ②救援車（正常な）バッテリーの⊕端子


2本目

- ③救援車（正常な）バッテリーの⊖端子
- ④エンジン本体（バッテリーから離れたステーなど）

警告

- ・ブースターケーブルは、自車バッテリーの⊖端子に直接つながないでください。火花が発生し、バッテリーから発生する可燃性ガスに引火して爆発するおそれがあります。
- ・ブースターケーブルの⊕端子と⊖端子を接触させないでください。火花が発生し、バッテリーから発生する可燃性ガスに引火して爆発するおそれがあります。

- ③救援車のエンジンを始動し、エンジン回転数を少し高めにします。
- ④自車のエンジンをかけます。



- ・エンジンをかけるときは、ヘッドランプやエアコンスイッチなどは切ってください。
- ・エンジンが始動しても、しばらくエアコンやオーディオを使わないでください。



アドバイス

- ・インテリジェントキー付車は、スターターが回ってもエンジンが始動できない場合には、一旦イグニッションノブをAcc又は（OFF）に戻し、10秒以上待ってから再始動してください。

⑤ ブースターケーブルをつないだときと逆の順番で外します。

⑥ 早めに日産販売会社で点検を受けてください。



警告

- ・バッテリーを充電するときは換気を十分にいき、火気は近づけないでください。バッテリーから発生する可燃性ガスに引火して爆発するおそれがあります。
- ・バッテリー液は希硫酸です。目や皮膚に付着すると、失明や炎症など重大な傷害につながるおそれがあります。万一、付着したときは、すぐに多量の水で洗浄し、飲み込んだときは多量の水を飲んで応急処置をした後、医師の診療を受けてください。



注意

- ・ブースターケーブルをつなぐ順番と位置は必ず守ってください。誤ったつなぎかたをすると焼損するおそれがあります。
- ・ブースターケーブルのワニグチクリップは、車体に触れたり、他のワニグチクリップと接触しないように注意してください。
- ・ブースターケーブルは、エンジン始動時の振動で外れたりしないように、確実につないでください。
- ・ブースターケーブルをつなぐときや外すときは、冷却ファンやベルトに巻き込まないように注意してください。



アドバイス

- ・押しがけでの始動はできません。
- ・バッテリーを交換するときは、バッテリー上面にある記号（バッテリー型式）が同じ物と交換してください。
- ・インテリジェントキー付車は、バッテリーがあがるとステアリングロックの解除が行えず、イグニッションノブを回せなくなります。すみやかにバッテリーを充電してください。

ヒューズを交換するときは

ランプがつかないときや電気系統の装置が作動しないときは、ヒューズ切れが考えられます。

故障の状況から、関係するヒューズの位置を確認してください。

- この車には、スペアヒューズは付いていません。


日産販売会社などでご購入ください。

●ヒューズボックスの位置

ヒューズボックスは運転席足元とエンジンルームにあります。

〈運転席足元〉

- 運転席インストールメントパネル右下のヒューズボックスのふたは、手前に引くと外れます。




ESE1167Z

〈エンジンルーム〉

- エンジンルームのヒューズボックスは、エアダクト（外気導入側）の下にあります。

- エアダクト（外気導入側）の脱着のしかた…246ページをお読みください。



ESE1168Z

知識


- バッテリー右側のヒューズを交換するときは、日産販売会社にご相談ください。

●ヒューズの位置

- ヒューズの位置はヒューズボックスのふたに表示してあります。
- 車種により、付いていないヒューズがあります。

●ヒューズの交換のしかた

- ①キースイッチ（イグニッションノブ）をLOCK位置にします。
- ②ヒューズボックスを開けます。
- ③ヒューズ抜きをヒューズに差し込んで引き抜き、ヒューズが切れていないか確認します。





TSD0302Z

- ④ヒューズが切れているときは、同じ容量のヒューズと交換します。

正 常

ヒューズ切れ



TCA0169Z



警告

- ・規定容量以外のヒューズや、ヒューズの代わりに針金、銀紙などは絶対に使わないでください。配線などが過熱、焼損し、火災につながるおそれがあります。



アドバイス

- ・交換してもヒューズが切れるときは、日産販売会社で点検を受けてください。
- ・ヒューズを交換したときは、確実に差し込まれていることを確認してください。



知識

- ・ヒューズの種類により、ヒューズの内部形状が異なります。

工具・ジャッキ・スペアタイヤについて

格納場所



注意


- ・工具、ジャッキ、スペアタイヤを使った後は、元の場所に格納してください。車内に放置すると思わぬ事故につながるおそれがあります。



知識


- ・停止表示板（停止表示灯）、輪止めは標準で搭載されておりませんので、必要に応じて準備してください。
- ・工具、ジャッキ、タイヤパンク応急処理キット（4WD車）はラゲッジルームに格納されています。
- ・スペアタイヤ（2WD車）はラゲッジルーム床下に搭載しています。

〈2WD車〉



ESH0065Z

〈4WD車〉



ZCE0392



知識

- ・修理剤ボトルには有効期限があります。期限が切れる前に日産販売会社で買い求めください。
- ・修理剤ボトルの有効期限は、ボトル上面のラベルに記載されています。（例：〇〇/〇〇〇〇→月/年）
- ・タイヤパンク応急修理キットは、指定の格納場所に保管してください。

🔍タイヤ応急修理のしかた…234
ページをお読みください。

スペアタイヤ（2WD車）

スペアタイヤは応急用タイヤを搭載してあります。

＊4WD車にはタイヤ応急修理キットが付くため、スペアタイヤは付きません。

○タイヤ応急修理のしかた…234ページをお読みください。



注意

- ・スペアタイヤの空気圧はときどき点検してください。また、年に一度はタイヤエアゲージを使用してタイヤ空気圧が適正であるか点検してください。長期間放置すると空気圧が減り、万のとき使用できないことがあります。
応急用タイヤの空気圧は 420kPa (4.2kg/cm²) です。
- ・タイヤはゴム製品のため、徐々に劣化します。安全を確保するため、5～7年を目安に必ず点検を受けてください。点検については日産販売会社へご相談ください。
- ・スペアタイヤを取り付けたときは、タイヤ接地部のたわみを確認してください。たわみが大きいときは空気圧が不足しています。すみやかに空気圧を調整してください。
空気圧が不足したまま走行すると、思わぬ事故につながるおそれがあります。

●応急用タイヤについて

応急用タイヤは、タイヤがパンクしたときに応急用として一時的に使うタイヤです。

間違った使いかたをすると、思わぬ事故につながるおそれがありますので、次のことを守ってください。



注意

- ・応急用タイヤ及びホイールはこの車専用です。他車の応急用タイヤを使ったり、他車に使わないでください。
- ・応急用タイヤに交換したときは、100km/h以下で走行してください。
- ・応急用タイヤには、タイヤチェーンは取り付けられません。
- ・雪道、凍結路で前輪がパンクしたときは、応急用タイヤを前輪に替わず、後輪に付け、外した後輪を前輪に取り付けてください。
- ・応急用タイヤに交換したときは、できるだけ早く標準タイヤに戻してください。
- ・摩耗した応急用タイヤは、新品と交換してください。



アドバイス


- ・応急用タイヤに交換すると、車高が少し低くなります。地面の突起物などを乗り越えるときは、車体が接触しないように注意してください。

目次

安全・快適
ドライブのため走行する
前に走行する
とき使室内
か装
た備
のつ車
きと
あの上
が手
な万
一
の
と
き付
録さ
く
い
ん


●スペアタイヤの取り出しかた

- ①バックドアを開けます。
- ②ラゲッジアンダーボックスのふたを取り外し、開口部のキャップを取り外します。




ESE1171Z

- ③車載工具のホイールナットレンチを使い、ボルトをゆっくりゆるめてタイヤハンガーを下図の状態まで下ろします。



ESE1172Z




ESE1467Z



アドバイス

- ・ボルトをゆるめるときは、フックの裏側からボルトが見える範囲で調節してください。

- ④タイヤハンガーを手で持ち上げ気味に支えながらハンガーをフックから外し、ゆっくり降ろしてタイヤを取り出します。



ESE1188Z

＊格納するときは、取り出したときと逆の手順で行ってください。



アドバイス

- ・応急用タイヤはタイヤの外側を上にしてタイヤハンガーに取り付けてください。
- ・スペアタイヤを取り出した後は必ずタイヤハンガーを元の位置に格納してください。
- ・スペアタイヤを取り出した状態でタイヤハンガーを格納したときはガタツキがありますが異常ではありません。



注意

- ・ハンガーやハンガー取り付け部に異常があるときは、日産販売会社で修理してからお使いください。
- ・ジャッキアップ中はスペアタイヤの脱着を行わないでください。
- ・ボルトをゆるめるときは、一気にゆるめないでください。突然タイヤハンガーが落ち、スペアタイヤが脱落するおそれがあります。
- ・フックを外すときは、手を挟まないよう注意してください。
- ・タイヤは重いので、取り出すときは正しい姿勢で行ってください。
- ・スペアタイヤを格納するときは、ボルトをしっかり締め付けてください。タイヤが外れるおそれがあります。

ジャッキアップのしかた



警告

- ・ジャッキアップしたときは絶対に車両の下に入らないでください。ジャッキが外れると、重大な傷害につながるおそれがあり非常に危険です。
- ・ジャッキアップ中は、エンジンを始動しないでください。車が発進し、重大な傷害につながるおそれがあります。



注意

ジャッキを使うときは、次のことを必ず守ってください。

- ・ジャッキは必ず車載されたものを使い、他車のジャッキは使わないでください。また、車載されたジャッキは他車に使わないでください。
- ・ジャッキはタイヤ交換又はタイヤチェーンの脱着以外には使わないでください。
- ・平坦で硬いところに駐車して作業してください。
- ・使用前にパーキングブレーキをかけ、セレクトレバーをPにしてください。
- ・輪止めなどで車を固定してください。
- ・ジャッキの上下に台やブロックなどを入れないでください。
- ・人や荷物は必ず車から降ろしてください。

目次

安全・快適力
ライフのために

走行する前に

走行するとき

室内装
備の
使用

車と
あ
い
か
手
な


万
一
の
と
き

付
録

さ
く
い
ん

●ジャッキの取り出ししかた

- ①ラゲッジルーム左側のふたを取り外します。
- ②工具袋を取り出し、ジャッキを緩めて取り出します。



ESE1174Z

＊格納するときは、取り出したときと逆の手順で行い、がたつきがなくなるまでしっかりと締め付けます。




アドバイス

- ・ジャッキを格納するときは、ドライバーなどで無理に締め付けしないでください。ジャッキ取り付け部が変形するおそれがあります。
- ・工具を格納するときは、配線類に当たらないようにしてください。

●ジャッキハンドルのセットのしかた

- ・ジャッキにジャッキハンドルバーとジャッキハンドルをセットします。



TCA0215Z



注意

- ・ジャッキハンドルを回すときは、ジャッキハンドルバーを手でしっかり握って回してください。回転中に外れると、思わぬケガをするおそれがあります。



アドバイス

- ・ジャッキハンドルバーは、確実にジャッキハンドルの穴に差し込んでください。


●ジャッキアップのしかた

交通の妨げにならず、安全に作業ができる地面（平らな硬い場所）に停車し、人や荷物を車から降ろします。

注意

- ・やわらかい地面の上では行わないでください。ジャッキが倒れ、事故につながるおそれがあります。


- ①エンジンを止めて、パーキングブレーキをかけ、セレクトレバーをPにします。



ESF0662Z

- ②ジャッキをかける位置と対角線の位置にあるタイヤに輪止めをします。

- ・輪止めは、前輪をジャッキアップするときは後輪の後ろ側、後輪をジャッキアップするときは前輪の前側に置きます。



TCA0286Z


注意

- ・やむを得ず傾斜地で作業する場合は、ジャッキをかける位置と対角線の位置にあるタイヤの下り側に輪止めをし、車が動き出さないようにしてください。

知識


- ・輪止めは標準で搭載されておりませんので必要に応じて準備してください。なお、輪止めはタイヤを固定できる大きさの石、木片などで代用できます。

- ③ジャッキを手で回し、ジャッキの溝がジャッキアップポイントの中央に入るまで上げます。



TCA0172Z

〈ジャッキアップポイント〉




ESE1189Z



アドバイス

- ・ジャッキアップポイント以外の所にはジャッキをかけないでください。車体に変形するおそれがあります。

- ④ジャッキハンドルを回して、タイヤと地面が少し離れるまで、ジャッキアップします。



TCA0174Z



注意

- ・ジャッキハンドルを回すときは、ジャッキハンドルバーを手でしっかり握って回してください。回転中に外れると、思わぬケガをするおそれがあります。

パンクしたときは

パンクしたときの応急処置として、スペアタイヤ付車はタイヤをスペアタイヤに交換します。タイヤパンク応急修理キット付車はパンクしたタイヤを応急修理してください。

🔍タイヤ応急修理のしかた…234ページをお読みください。

タイヤ交換のしかた



注意

- ・タイヤ交換をするときは、軍手などを着用して作業してください。走行直後はホイールナットが熱いため、やけどやケガをするおそれがあります。

①交通の妨げにならず、安全に作業ができる地面（平らな硬い場所）に停車します。

- ・人や荷物を降ろします。
- ・必要に応じて、非常点滅表示灯を点滅させ、停止表示板（又は停止表示灯）を置きます。
- ・工具、ジャッキやスペアタイヤを取り出します。

🔍ジャッキアップのしかた…227ページをお読みください。

🔍スペアタイヤの取り出ししかた…226ページをお読みください。




TSC0078Z

②ジャッキをセットします。

- ・ジャッキを手で回し、ジャッキの溝がジャッキアップポイントの中央に入るまで上げます。
- ・スペアタイヤをジャッキ近くの車体の下に置きます。

🔍ジャッキアップポイント…230ページをお読みください。




TCA0172Z



アドバイス

- ・スペアタイヤを置くときは、ラベル貼付側を上にしてください。

③工具に布などをあてて、ホイールカバーを傷つけないように外します。




TCC0070Z

目次

安全・快適
ライフのため走行する
前に走行する
とき室内装
備の
使いかたつ車と
の上手な
あいかた万一の
とき付
録さく
いん

- ④ホイールナットレンチで、全てのナットを反時計回りに約1回転ゆるめます。




TCA0555Z



アドバイス

- ・タイヤを接地状態にして行います。

- ⑤ジャッキハンドルを回して、タイヤと地面が少し離れるまでジャッキアップします。




TCA0174Z



注意

- ・ジャッキハンドルを回すときは、ジャッキハンドルバーを手でしっかり握って回してください。回転中に外れると、思わぬケガをするおそれがあります。

- ⑥ナットを外し、パンクしたタイヤを外して車体の下に置きます。



TCA0178Z




アドバイス

- ・タイヤを地面に置くときは、ホイール表面を上にして置いてください。

- ⑦ハブの取付面とホイール裏側の取付面を布でよくふき、スペアタイヤを取り付けます。

ホイールとハブの取付面




TCE0093Z



注意

- ・取付面が汚れていると、走行中にナットがゆるみタイヤが外れるおそれがあります。
- ・スペアタイヤは、ラベル貼付側が外側になるように取り付けてください。逆に付けると他の部品と当たり、思わぬ故障につながるおそれがあります。

- ⑧ナットのテーパー部が、ホイール穴のシート部に軽く当たる程度まで、時計回りに回して締め付けます。




TCA0180Z



警告

- ・ナットを取り付けるときは、ナットやボルトにオイルやグリースなどを塗らないでください。走行中にナットがゆるみ、タイヤが外れるおそれがあります。

- ⑨ナットを、図の順序で2～3回に分けて締め付けます。




TCA0556Z

- ⑩ジャッキを下げます。

さらにナットを⑨の締め付け順序で十分に締め付けます。

*ホイールナット締め付けトルク
108N・m (11kg・m)



TCA0181Z



注意


- ・ジャッキを下げるときは、ジャッキハンドルとジャッキハンドルバーを両手でしっかり握って回してください。回転中に外れると、思わぬケガをするおそれがあります。



アドバイス

- ・ホイールナットレンチを足で踏んで回したり、パイプなどを使って必要以上に締め付けしないでください。ボルトが折れるおそれがあります。

- ⑪使用した工具、ジャッキなどをラゲッジルームに格納します。
- ⑫パンクしたタイヤはラゲッジアンダーボックスに収納します。



ESE1417Z




注意

- ・タイヤを取り付けてしばらく走行した後、ナットのゆるみがないか確認してください。



アドバイス

- ・走行する前に必ずタイヤハンガーが格納されていることを確認してください。
- ・応急用タイヤには、ホイールカバーは取り付けられません。
- ・応急用タイヤは、できるだけ早く標準タイヤに戻してください。
- ・標準タイヤにホイールカバーを取り付けるときは、エアバルブの位置を合わせてください。



TCA0480Z

タイヤ応急修理のしかた (4WD車)

タイヤトレッド部（接地面）に刺さった釘やネジなどによる軽度のパンクは、タイヤパンク応急修理キットで応急修理できます。

しかし本キットは応急修理を目的としているため、修理後はすみやかに日産販売会社又は専門の修理業者で点検、恒久修理を行ってください。

🔍タイヤパンク応急修理キットの格納場所…224ページをお読みください。

次の場合、応急修理はできませんので、日産販売会社又はJAFなどに連絡してください。

- ・修理剤の有効期限が切れている場合
- ・約6mm以上の切り傷や刺し傷がある場合
- ・タイヤサイド部が損傷を受けた場合
- ・ほとんど空気の抜けた状態で走行した場合
- ・タイヤがリムの外側、又は内側へ完全に外れている場合
- ・リムが破損している場合
- ・タイヤが2本以上パンクしている場合



注意

修理キットについて

- ・ 応急修理キットは、搭載車両専用です。他の車には使用しないでください。
- ・ 応急修理キットは自動車用タイヤの空気充填や空気圧チェック以外で使用しないでください。
- ・ 応急修理キットはDC12V専用です。他の電源での使用はできません。
- ・ 水やほこりを避けて使用してください。
- ・ 分解、改造などは絶対にしないでください。
- ・ コンプレッサーに衝撃を与えないでください。故障の原因となります。
- ・ お子さまが誤って手を触れないように注意してください。

修理剤について

- ・ 飲むと健康に害があります。万一誤って飲んだ場合は、できるだけたくさん水を飲み、ただちに医師の診療を受けてください。
- ・ 万一目や皮膚に付着した場合は、水でよく洗い流してください。それでも異常を感じたときは、医師の診療を受けてください。


● 応急修理のしかた



アドバイス

- ・ タイヤに釘やネジが刺さっている場合は、抜かずにそのまま修理してください。

- ① コンプレッサーのカバーを開け、中にある速度制限シールをはがし、運転者のよく見えるところに貼ります。




ZCE0342



注意


- ・ ハンドルのセンターパッド部には速度制限シールを貼らないでください。SRSエアバッグが正常に作動しなくなり、重大な傷害につながるおそれがあります。また、警告灯やスピードメーターが見えなくなる位置にも貼らないでください。

- ②コンプレッサーからホースと電源プラグを取り出します。




ZCE0343

- ③コンプレッサーから、ボトルホルダーのキャップを外します。



ZCE0344


- ④修理剤ボトルのキャップを外し、内ふたをつけたままボトルホルダーに取り付けます。
(ボトルホルダーにねじ込むと内ふたが破れます。)



ZCE0345

- ⑤パンクしたタイヤのバルブからキャップを外します。

- ⑥ホース先端の保護キャップを外し、ホース(排気バルブが閉まっていることを確認してください)をパンクしたタイヤのバルブに確実にねじ込みます。




ZCE0346

- ⑦コンプレッサーのスイッチが OFF (「○」の位置)にあることを確認し、電源プラグを車内の電源ソケットに差し込みます。

- ⑧キースイッチ(イグニッションノブ)をAccにしてコンプレッサーのスイッチをON(「-」の位置)にし、タイヤを指定空気圧又は180kPa以上まで昇圧させます。

この際、実際の空気圧が測れるようにコンプレッサーを一時停止して圧力計で測定してください。
空気圧が高すぎる場合は、排気バルブを反時計回りに回して、空気を抜いてください。



ZCE0347

注意

- ・ホースとタイヤの接続が不十分な場合、空気が漏れたり、修理剤が飛び散るおそれがあります。
- ・破裂の危険があるので応急修理キット作動中は補修中のタイヤから離れてください。タイヤに亀裂や変形が発生している場合、ただちにコンプレッサーのスイッチを切り、修理を中止してください。
- ・バルブを介して修理剤を注入するため、圧力が600kPaに達することがありますが、異常ではありません。通常は、30秒ほどで下がります。

*タイヤの空気圧は運転席ドア開口部に表示、及び巻末のサービスデータに記載してあります。

アドバイス

- ・コンプレッサーは長時間使用すると故障につながるおそれがありますので、10分以上連続して作動させないでください。タイヤ空気圧を昇圧できない場合は修理できません。

10分以内に180kPaまで昇圧できない場合

- ・10分以内に180kPaまで昇圧できない場合は、タイヤがひどい損傷を受けているおそれがあります。この場合は、本修理キットで応急修理することができません。日産販売会社又はJAFなどに連絡してください。

●JAFの営業所一覧…メンテナンスノート「サービス網について」をお読みください。

- ⑨指定空気圧又は180kPa以上まで昇圧できたら、コンプレッサーのスイッチを切り、電源プラグを電源ソケットから抜きます。ホースをバルブからすばやく取り外し、ホースに保護キャップを取り付け、バルブにキャップを取り付けます。

アドバイス

- ・ボトル内に残った液剤がこぼれないように、ボトルはボトルホルダーにつけたままにしておいてください。

- ⑩ 修理剤をタイヤ内に広げるため、10分間又は3km程度走行してください。80km/h以下の速度で注意深く運転してください。



注意

- ・ 空気を入れたあとは、ホースの口金が熱くなることがあります。やけどしないように注意してください。
- ・ 走行するときは、低速で慎重に運転してください。特にカーブや旋回時には注意してください。

- ⑪ 走行後、再度コンプレッサーのスイッチが OFF (「○」の位置)にあることを確認し、コンプレッサーのホースをタイヤのバルブに取り付け、コンプレッサーに付属している空気圧計でタイヤ空気圧をチェックしてください。
- 指定空気圧より低下していたら、再度指定空気圧まで昇圧してください。



注意

- ・ 空気圧が130kPa以下に低下したり、⑦～⑩の作業を繰り返しても空気圧が低下したりする場合は、本修理キットによる応急修理はできません。
- 運転を中止して日産販売会社又はJAFなどのロードサービスに連絡してください。
- JAFの営業所一覧…メンテナンスノート「サービス網について」をお読みください。

- ⑫ 空気圧が低下していなければ、応急修理は完了です。すみやかに日産販売会社又は専門の修理業者まで慎重に運転してください。



アドバイス

- ・ 応急修理後の恒久修理の際、パンク穴を発見できないために恒久修理できないことがあります。そのまま走行を続ける場合は、こまめに空気圧をチェックしてください。頻繁に空気圧の低下がみられるときは、日産販売会社又は修理業者で点検を受けてください。



知識

- ・ 修理剤を使用したタイヤは、新しいタイヤに交換されることをおすすめします。
- 修理・再使用される場合は、専門の修理業者と相談してください。
- ・ ホイールは付着した修理剤をふき取れば再使用できますが、バルブは新しいものと取り替えてください。
 - ・ 修理剤とホースは再使用できません。使用後は新しい修理剤とホースをお求めください。
- 詳しくは日産販売会社にご相談ください。

事故がおきたときは

あわてずに次の処置をしてください。

1 続発事故の防止

他の交通の妨げにならないような安全な場所に車を移動させ、エンジンを止めます。

2 負傷者の救護

負傷者がいる場合は、医師・救急車が到着するまでの間、可能な応急手当を行います。

3 警察への届け出

事故が発生した場所、状況、負傷者や負傷の程度などを連絡します。

4 相手方の確認とメモ

相手方の氏名、住所、電話番号などを確認してメモします。
同時に事故状況もメモしておいてください。

5 販売会社と保険会社への連絡

ご購入された販売会社と加入の保険会社へ連絡します。

目次

安全・快適な
ドライブのため

走行する前に

走行するとき

室内装
備の
使用車と
上手な
付き合い万
一
の
時
き付
録さ
く
い
ん

サービスデータ

●点検値

項 目		点 検 値
オルタネーター・ウォーターポンプ・エアコンコンプレッサーベルト		調整不要※
ブレーキペダル	遊び	3～11mm
	床板とのすき間 約490N（約50kg）で 踏んだとき	105mm以上
パーキングブレーキ	踏みしろ 約196N（約20kg）で 踏んだとき	5～6ノッチ

※ベルトオートテンショナー（自動張力調整機構）を採用しており、ベルト張力調整は不要です。詳しくは日産販売会社にご相談ください。

目次

安全・快適
ライフのため走行する
前に走行する
とき室内装
備の
使いか
た車の上
の手な
い万
一
の
と
き付
録さ
く
い
ん

●交換油脂類

油脂類の交換は、下記の指定油脂（規格品）を規定量でご使用ください。

また、交換時期についてはメンテナンスノートをお読みください。

なお、詳しくは日産販売会社にご相談ください。

項 目	適 用	規定量（ℓ）※		指定油脂
		オイルのみ交換	オイルとオイルフィルター交換	
エンジンオイル	MR20DE	3.6	3.8	日産純正SMストロングセーブ・X (API : SM、SAE : 0W-20)

※規定量はドレーンプラグからオイルを抜いた場合の量で、エンジンの内部に残ったオイル量を差し引いた目安の量です。よって、レベルゲージにより確認を行ってください。

〈指定エンジンオイルについて〉

API規格又はILSAC規格に適合した指定油脂をお使いください。

なお、規格適合油には右記マークが表示されています。

日産純正銘柄のご使用をおすすめします。

指定油脂の範囲で、外気温に適した粘度（SAE規格）のものを请使用ください。

（右表参照）

交換時期についてはメンテナンスノートをお読みください。

詳しくは日産販売会社にご相談ください。




APIマーク



ILSACマーク

TCB0064Z



ECD0023Z

項 目	適 用	規定量(ℓ)※1	指定油脂 (規格)
CVTフルード	2WD	7.3	日産純正CVTフルードNS-2 ※2
	4WD	8.3	
リヤデファレンシャル オイル	4WD	0.8	日産純正デフオイルハイポイド スーパー (API : GL-5、SAE : 80W-90)
トランスファーオイル	4WD	0.36	
ブレーキフルード	全 車	—	日産純正ブレーキフルード No.2500 (DOT3)
冷却水	全 車	7.0	日産純正スーパーロングライフ クーラント (エンジンクーラント)
ウオッシャー液	全 車	3.5	日産純正ウインドウウオッシャー液 *外気温に応じて濃度を調節して ください。

※1 : 規定量は目安ですので、レベルゲージにより確認を行ってください。

※2 : CVTフルードは、専用のCVTフルードNS-2を必ずご使用ください。それ以外のフルードを使用すると、CVTが破損するおそれがあります。

●電球（バルブ）の容量


電球（バルブ）			容量（V-W）
前照灯（ヘッドランプ）	ハロゲン ヘッドランプ 付車	上側 （ハイビーム）	12-60
		下側 （ロービーム）	12-55
	キセノン ヘッドランプ 付車	上側 （ハイビーム）	12-60
		下側 （ロービーム）	キセノンバルブ12-35
車幅灯			12-5
番号灯			12-5
制動灯／尾灯			12-21／5
ハイマウントストップランプ			LED
後退灯			12-16
方向指示器 兼 非常点滅表示灯	前面、後面		12-21
	側面		12-5

●タイヤ・ロードホイールサイズ

タイヤサイズ	ロードホイールサイズ		
	リムサイズ	P.C.D.	インセット
195/60R15	15×5 $\frac{1}{2}$ JJ	114.3mm (5穴)	45mm

●タイヤ空気圧 kPa (kg/cm²)

タイヤサイズ	空気圧	
	前 輪	後 輪
195/60R15	230 (2.3)	230 (2.3)
T135/90D15	420 (4.2)	420 (4.2)




TCE0092Z

*タイヤの空気圧は運転席ドアの開口部に表示
してありますので確認してください。

●エンジンルーム内配置図

バッテリー、ヒューズボックスは、エアダクト（外気導入側）の下にあります。

●エアダクト（外気導入側）の脱着のしかた…246ページをお読みください。





●エアダクト（外気導入側）の脱着のしかた

取り外すとき


- ①クリップの中央部を押し込み、クリップを外します。（2箇所）
- ②エアダクト（外気導入側）のロック部を外し、エアダクト（外気導入側）を持ち上げて外します。

取り付けるとき

- ①エアダクト（外気導入側）を矢印の位置に合わせて差し込み、ロック部を固定します。
- ②クリップの下側を押して、クリップの中央部を上突き出した状態でクリップを取り付けます。
- ③クリップの中央部を押してロックします。



エアダクト（外気導入側）



ア

アームレスト	
フロントシート	57
セカンドシート	59
アウターミラー（ドアミラー）	70
アシストグリップ	159
アッパーグローブボックス	150
雨の日の快適ドライブ	192
アラーム（警報装置）	105
アラーム（インテリジェントキー）	177
安全・快適カーライフのために	7
アンチロックブレーキシステム（ABS）	133
アンテナ	148

イ

イベントデータレコーダ	25
EPS（電動パワーステアリング）警告灯	102
インスト後席専用吹き出し口を 使うとき	146
インストセンターボックス	157
インストセンターロアボックス	157
インテリジェントキー	163
インナーミラー（ルームミラー）	72

ウ

ウインカー（方向指示器スイッチ）	110
ウォークイン機構	61
ウオッシャー液の補給	206
ウオッシャースイッチ（フロント）	113
ウオッシャースイッチ（リヤ）	114
運転のしかた	116

エ

エアコンの使いかた	136
-----------	-----

エアダクト（外気導入側）の 脱着のしかた	246
エアバッグ警告灯	102
ABS（アンチロックブレーキ システム）	133
ABS警告灯	101
SRSエアバッグ	79
SRSエアバッグ警告灯	102
エンジンイモビライザー （盗難防止装置）	189
エンジンオイル	242
エンジンのかけかた	123
エンジンフード（ボンネット）	44
エンジンをかける前に	123

オ

応急用タイヤ（スペアタイヤ）	225
オーディオ	148
オートクローガー	36
オートスライドドア	38
オートスライドドアスイッチ	40
オートスライドドアメインスイッチ	39
オートマチック車の運転のしかた	125
オートライトシステム	109
オーバーヒートしたときは	219
オゾンセーフフルオートエアコン	142
オドメーター（積算距離計）	90

カ

外装のお手入れ	202
カップホルダー	156
環境保護のために	209
寒冷時の取り扱い	194

キ

キー	28
----	----

キー（インテリジェントキー）	164
KEY警告灯	104
キースイッチ	116
キー抜き忘れ警報	105
キー連動室内照明システム	153、154
キセノンヘッドランプ	108
キックダウン	125

ク

空気圧（タイヤ）	207
クラクション（ホーンスイッチ）	115
クリーブ現象	125
クリーンフィルター	136
車のお手入れ	202
グローブボックス	150

ケ

警告灯	96
警報装置	105
警報／警告一覧表 （インテリジェントキー）	181
けん引するときは	215

コ

工具	224
航続可能距離	92
故障警告灯（MIL）	98
故障したときは	213

サ

サードシート	62
サードシートへの乗り降り	61
サービスデータ	241
サンバイザー	150

シ

シート	
フロントシート	54
セカンドシート	58
サードシート	62

シートアレンジ	64
シートベルト	73
シートベルト警告灯	100
シートベルト非着用警報 （シートベルトリマインダー）	106
シートリフター （シートの上下調節）	55
事故がおきたときは	239
シフトロック解除ボタン	122
シフトロックシステム	122
車載工具	224
ジャッキ	227
ジャッキアップのしかた	227
充電警告灯	98
瞬間燃費	91
照明	
ルームランプ	152
セカンドシートパーソナルランプ	154
ラゲッジルームランプ	155

ス

水温計	93
スイッチの使いかた	107
ステアリング	54
スピードメーター（速度計）	90
スペアタイヤ（応急用タイヤ）	225
SPORT表示灯	95
スポーツモードスイッチ	121
スライド（シート前後位置調節）	54、58
スライドドア	33

セ

セカンドシート	58
セカンドシート専用吹き出し口を 使うとき	147
セカンドシートパーソナルランプ	154

目次

安全・快適力
アップのために

走行する前に

走行するとき

室内装
いかたつ車と
あの上
か手な万
一
の
と
き付
録

さくいん

セカンドフルフラットモード	65
セキュリティインジケーター	95
セレクトレバー	119
洗車のしかた	203
前席ロードリミッター付 プリテンショナーシートベルト ..	88

タ

ターニングナル（方向指示器）....	110
タイヤ応急修理のしかた （パンクしたとき）	231
タイヤ交換のしかた	231
タイヤ（スペアタイヤ）	225
タイヤ・ロードホイールを 交換するとき	207
タイヤチェーンの装着	199
タイヤの交換	206
タコメーター（エンジン回転計）...	92
暖房（ヒーターの使いかた）	143

チ

チャージランプ（充電警告灯）	98
チャイルドシートについて	66
チャイルドセーフティドアロック ..	36
チルトステアリング	54

テ

手入れ	202
電球（バルブ）の容量	244
点検・整備、保証について	210
電源ソケット	158
電制パワーアシストシフト警告灯	103
電動パワーステアリング警告灯 ...	102
電動格納式ドアミラー	70

ト

ドア	30
ドアポケット	160
ドアミラー	70

ドアロックスイッチ	32、35、42
道路で故障したときは	213
トリップメーター（区間距離計）...	91

ナ

内装のお手入れ	204
夏の快適ドライブ	193

ネ

燃費表示機能	91
燃料	51
燃料計	93
燃料残量警告灯	100
燃料補給口	50

ハ

パーキング（駐車）ブレーキ	118
パーキングブレーキ戻し忘れ警報..	106
灰皿	155
ハザード（非常点滅表示灯）スイッチ	110
挟み込み防止機構（リモコンオート スライドドア）	41
挟み込み防止機構（パワーウィンドー）	48
発炎筒の使いかた	212
バックドア	42
バッテリーがあがったときは	220
パッド摩耗警報	105
パニティーミラー	150
パノラミックルーフ	52
パワーウィンドー	46
パンクしたときは	231
半ドア警告灯	101
ハンドル	54

ヒ

ヒーター	143
ヒーター付ドアミラー	71
非常点滅表示灯スイッチ	110

ヒューズを交換するときは 222
表示灯 94

フ

ブースターケーブルのつなぎかた
..... 220
フード（エンジンフード） 44
フューエルフィルターリッド
（燃料補給口） 50
フューエルメーター（燃料計） 93
プラズマクラスターイオン®フルオート
エアコン 142
プラズマクラスターイオン®エアコン
について 141
フルオートエアコン 142
フルラゲッジモード 64
ブレーキ警告灯 99
ブレーキパッド摩耗警報 105
フロアカーペット 162
フロントシート 54
フロントワイパー 112

ヘ

平均燃費 91
ヘッドランプ 107
ヘッドランプ上向き表示灯 95
ヘッドランプ消し忘れ警報 105
ヘッドランプレバイザースイッチ
..... 111
ヘッドレストの調節
（フロントシート、セカンドシート）
..... 56
ヘッドレストの使いかた
（サードシート） 62

ホ

防眩式ミラー 72
方向指示器スイッチ 110
方向指示表示灯 94

ホーンスイッチ 115
ポジションインジケーター 94
ボンネット（エンジンフード） 44

マ

万一のとき
発炎筒の使いかた 212
道路で故障したときは 213
けん引するときは 215
オーバーヒートしたときは 219
バッテリーがあがったときは ... 220
ヒューズを交換するときは 222
工具・ジャッキ・スペア
タイヤについて 224
パンクしたときは 231
事故がおきたときは 239

ミ

ミラー
ドアミラー 70
ルームミラー 72
パニティーミラー 150

メ

メーター 90

モ

モード切り替えスイッチ 90

ユ

油圧警告灯 98
ユーティリティフック 161
雪道を走行するとき 197

ヨ

4WD（4輪駆動）車の扱いかた... 132

ラ

ライトスイッチ 107
ラゲッジアンダーボックス 161
ラゲッジフック 161
ラゲッジモード 64

ランプ

 ルームランプ 152

 セカンドシートパーソナルランプ
 154

 ラゲッジルームランプ 155

リ

リクライニング（背もたれの角度調節）
 55、58

リバースブザー 105

リフター（シート上下調節） 55

リモートコントロールエントリー
 システム 28

リモコンオートスライドドア 38

リヤウインドーデフォッガースイッチ
 115

リヤワイパー 114

ル

ルームミラー 72

ルームランプ 152

ロ

ロアグローブボックス 151

ロードホイールを交換するとき ... 207

ロードリミッター付プリテンショナー
 シートベルトシステム 88

LOCK警告灯 104

ワ

ワイパー・ウオッシャースイッチ
 112

ワックスのかけかた 204

A

ABS（アンチロックブレーキシステム）
 133

ABS警告灯 101

A/C（エアコン）の使いかた 136

A/T（オートマチック）車の
 運転のしかた 125

E

EPS（電動パワーステアリング）
 警告灯 102

I

ISO FIX対応チャイルドセーフティ
 シート 67

K

KEY警告灯 104

L

LOCK警告灯 104

M

MIL（故障）警告灯 98

O

ODOメーター 90

S

SRSエアバッグ 79

SRSエアバッグ警告灯 102

SPORT表示灯 95

SPORTモードスイッチ 121

T

TRIP（トリップメーター） 91

日産車の環境保全への取組みを詳細に紹介した「車種別環境情報」をインターネットでご覧いただけます。

(http://www.nissan.co.jp/INFO/E_NOTE/)

日産自動車へのご相談は下記にお願いいたします。

お客さま相談室

0120-315-232

受付時間：9:00～17:00

お問い合わせ・ご相談内容につきましては、お客さま対応や品質向上のために記録し活用させていただいております。

なお、内容によっては、当社の販売会社等から回答させていただくことが適切と判断した場合には、必要な範囲で情報を開示し、当該販売会社等からお客さまにご連絡をとらせていただく場合もございますので、あらかじめご了承ください。

当社における個人情報の取り扱いの詳細については、日産自動車ホームページ (<http://www.nissan.co.jp>) にて掲載しています。

日産自動車株式会社

〒220-8686 神奈川県横浜市西区高島一丁目1番1号