

색인

기타

1일 1회 일상 점검	2-2
AWD (4륜 구동)	6-31
AWD 차량의 운전 요령	6-33
견인 관련 유의 사항	6-36
기타 유의 사항	6-36
전자식 AWD (일반 주행 모드)	6-31
정비 관련 유의 사항	6-36
타이어 관련 유의 사항	6-35
험로 주행 모드 (Terrain Mode)	6-31
LCD 표시창	4-25
LCD 표시창 정보	4-25
기타 정보 표시	4-29
유틸리티 뷰	4-26
주행 보조 뷰	4-26

ㄱ

각종 시트 커버류 작업 시 유의	2-8
겨울철 운전	6-53
눈 또는 빙판길 주행	6-54
경고등 및 표시등	4-10
ABS 경고등	4-11
AWD (사륜구동) 경고등	4-15
LED 전조등 고장 경고등	4-15
P 또는 N단에서 시동을 거십시오	4-20
P 버튼을 누르십시오	4-19
경사로 저속 주행 (DBC)	
표시등 (녹색)/경고등 (황색)	4-16
공회전 제한 (ISG) 시스템 표시등	4-18
냉각수 수온 경고등 (A타입 계기판)	4-13
도로 결빙 경고등	4-15
도어, 후드, 테일게이트 열림	4-23
등록된 디지털 키를 무선 충전기에 올려놓고 시동 버튼을 누르십시오	4-22

디지털 키 또는 지문을 인증한 후	
시동 버튼을 누르십시오	4-22
디지털 키가 등록되어 있습니다	4-22
디지털 키를 무선 충전기에 올려놓거나	
지문을 인증하십시오	4-21
디지털 키를 이용해 차량의 전원이나	
시동을 켜 놓은 상태입니다	4-21
디지털 키와 생체 인증 정보가	
등록되어 있습니다	4-22
라이트 모드	4-23
매연 필터 장치 (DPF) 경고등 (디젤 엔진)	4-16
미등 표시등	4-18
방향지시등을 점검하십시오	4-24
배터리가 소모될 수 있습니다	4-20
브레이크 경고등	4-11
브레이크를 밟고 시동을 거십시오	4-19
비상 경고등/방향 지시등	4-18
사용자 인증 시스템을 점검하십시오	4-22
생체 인증 정보가 등록되어 있습니다	4-22
선루프 열림	4-23
스마트 키 배터리 전압이 낮습니다	4-19
스마트 키 시스템을 점검하십시오	4-20
스마트 키 혹은 디지털 키를	
인식할 수 없습니다	4-20
스마트 키가 실내에 없습니다	4-19
스마트 키로 시동 버튼을 직접 누르십시오	4-19
스마트 키를 인식할 수 없습니다	4-19
시동 버튼을 한 번 더 누르십시오	4-20
시동을 유지하려면 디지털 키를	
무선 충전기에 올려 놓으십시오	4-20
시동을 유지하려면 지문을 인증하십시오	4-21
안전벨트 미착용 경고등 및 경고음	4-10
에어백 경고등	4-10
엔진 경고등	4-12
엔진 오일 압력 경고등	4-12
엔진 정지 상태에서 전기장치 사용 시	

엔진이 과열되었습니다	4-24	헤드램프 LED를 점검하십시오	4-24
연료 부족 경고등	4-12	경제적 운전	6-50
연료가 부족합니다	4-24	계기판	4-3
연료필터 수분 경고등 (디젤 엔진)	4-16	계기판 메뉴 설정	4-25
예열 표시등 (디젤 엔진)	4-17	스위치 작동 방법	4-25
와셔액을 보충하십시오	4-24	계기판 조명 밝기 조절	4-5
와이퍼 모드	4-24	계측기	4-5
요소수 장치 경고등 (디젤 엔진)	4-16	냉각수 수온계 (B타입 계기판)	4-6
유리창 열림	4-23	속도계	4-5
인증되었습니다 시동을 걸 수 있습니다	4-21	엔진 회전계	4-6
자동 정차 기능 (AUTO HOLD) 표시등	4-14	연료계	4-7
저압 타이어 경고등/TPMS 경고등	4-13	연비 정보 (B타입 계기판)	4-10
전동 파워 스티어링 경고등	4-12	외기 온도	4-8
전방 안전 경고등	4-14	자동변속기 위치 표시등	4-8
전자식 파킹 브레이크 (EPB) 경고등	4-14	적산 거리계 (ODO)	4-9
전조등 상향 표시등	4-18	주행 가능 거리	4-9
전조등 하향 표시등	4-18	고속도로 주행 보조 (HDA)	7-80
전조등을 점검하십시오	4-24	공조 장치용 에어 필터	9-23
제동 스위치 퓨즈를 점검하십시오	4-20	에어 필터 교체	9-23
지능형 헤드램프 경고등	4-15	에어 필터 점검	9-23
지능형 헤드램프 표시등	4-19	공회전 제한 (ISG) 시스템	6-40
지문 인증이 제한되었습니다		강제 시동 조건	6-43
___ 분 후에 다시 시도하십시오	4-21	배터리 센서 비 활성화	6-43
지문을 이용해 차량의 전원이나		시스템 이상 조건	6-43
시동을 켜 놓은 상태입니다	4-21	시스템 작동	6-41
지문을 인증한 후 시동 버튼을 누르십시오	4-22	시스템 해제	6-42
차량 전원이 켜져 있습니다	4-20	작동 조건	6-40
차로 안전 경고등	4-14	교차로나 건물목에서의 긴급 상황 대처	2-8
차체 자세 제어 장치 (ESC)		규격 타이어 장착 및 타이어 공기압 수시 점검	2-2
작동 정지 표시등	4-17	기타 주의사항	2-9
차체 자세 제어 장치 (ESC) 작동 표시등	4-17		
충전 경고등	4-13		
키 확인 표시등	4-18		
타이어 공기압이 낮습니다	4-24		
통합 경고등	4-15		
하이빔 보조 표시등	4-19		

L

내비게이션 기반	
스마트 크루즈 컨트롤(NSCC)	7-70
냉각수 점검	9-18
냉각수량 점검 및 보충	9-18
냉각수의 교체	9-20

C

다용도 보관함	5-105
글로벌 박스	5-106
중앙 콘솔 박스	5-106
휴대폰 보관함	5-106
도난 경보 장치	5-31
경계 및 경보 상태 해제	5-32
경계 상태	5-31
경보 보류	5-32
경보 상태	5-31
도어	5-26
자동 도어 잠금/잠금 해제 기능	5-29
전자식 차일드 락	5-30
차 밖에서의 잠금/해제	5-26
차 안에서의 잠금/잠금 해제	5-27
차속 감응 자동 도어 잠금 장치	5-29
충돌 감지 자동 도어 잠금 해제 장치	5-29
도어/테일게이트/	
유리창을 열고 닫을 때 조심	2-6
동승석 에어백	3-39
뒷좌석	3-12
뒷좌석 리모트 폴딩	3-15
암레스트 조절	3-13
좌석 접는 방법	3-14
좌석 조절	3-12
헤드레스트 조절	3-13

ㄹ

런치 컨트롤 (Launch Control)	6-38
런치 컨트롤 작동 및 해제	6-38
런치 컨트롤 제한	6-40

□

미러	5-38
실내 미러	5-38
실외 미러	5-39
하이패스 시스템 (ETCS)	5-42
밀폐된 공간에서 엔진 시동 후	
차량 점검 금지	2-7

ㅂ

배기가스 저감을 위한 차량 관리	9-54
배기가스 제어 장치의 관리 및 정비	9-54
디젤 매연 필터 장치	9-58
디젤 질소 산화물 저감 장치	9-58
매연 관리 (디젤 엔진)	9-55
에어클리너	9-54
요소수 시스템 (디젤 엔진)	9-58
점화플러그 (가솔린 엔진)	9-54
촉매 변환 장치	9-55
배기가스 허용 기준	9-53
운행차 배기가스 허용 기준	9-53
유해 배기가스	9-53
배터리	9-28
배터리 관리	9-28
배터리 재연결 시 초기화/재설정	9-30
벨트	9-22
구동 벨트 점검	9-22
브레이크 오일	9-20
브레이크 오일양 점검 및 보충	9-20
비상 시동	8-4

밀기 시동	8-5
점프 스타트	8-4
<u>빌트인 캠 (Built-in Cam)</u>	5-63
빌트인 캠 (Built-in Cam) 화면 구성	5-68
빌트인 캠 소프트웨어 업데이트	5-67
빌트인 캠 스마트폰 어플리케이션	5-66
설정 방법	5-64

人

<u>사고 및 차량 화재 시 응급조치</u>	8-22
사고 또는 고장 시 행동 요령	8-22
차량 화재 시	8-22
<u>사이드 에어백</u>	3-45
<u>서라운드 뷰 모니터 (SVM)</u>	7-92
<u>서리제거 (열선)</u>	5-101
뒷 유리창 서리제거 (열선)	5-101
기능 작동	5-65
<u>세미 액티브 엔진 마운트</u>	6-50
<u>수동 속도제한 보조 (MSLA)</u>	7-37
<u>스마트 자세 제어 시스템</u>	5-36
<u>스마트 카드 키</u>	5-10
스마트 카드 키 사용 방법	5-10
스마트 카드 키 사용 시 주의 사항	5-11
스마트 카드 키 충전방법	5-10
<u>스마트 크루즈 컨트롤 (SCC)</u>	7-55
<u>스마트 키</u>	5-4
건전지 교체 방법	5-8
비상 키 분리 방법	5-9
스마트 키 사용 방법	5-4
스마트 키 사용 시 주의 사항	5-7
<u>스마트 테일게이트</u>	5-58
감지 영역	5-60
스마트 테일게이트 기능 중지 방법	5-59
스마트 테일게이트 작동 방법	5-58
<u>스티어링 휠 (조향 핸들)</u>	5-36

경음기	5-38
스티어링 위치 조절 스위치	5-37
스티어링 휠 열선 (조향 핸들 열선)	5-37
전동 파워 스티어링	5-36
<u>승객 구분 시스템 (OCS)</u>	3-40
동승석 승객 구분 시스템의 작동 조건	3-42
승객 구분 시스템 사용방법	3-41
승객 구분 시스템의 주요 구성품	3-40
<u>시동 버튼</u>	6-3
스마트 키 원격 시동	6-7
시동 버튼 위치	6-3
시동 버튼 조명	6-3
엔진 시동 방법	6-4
엔진 정지 방법	6-6
<u>신차 길들이기 안내</u>	2-10
<u>실내 편의 장치</u>	5-106
AC 220V 인버터	5-111
USB 충전 단자	5-109
다용도 소켓	5-108
뒷좌석 사이드 커튼	5-113
선바이저	5-107
카 매트 후크	5-112
컵 홀더	5-106
코트 후크	5-112
화물 고정 장치 (그물망)	5-113
휴대폰 무선 충전 시스템	5-110
<u>실내등</u>	5-80
글로벌 박스 램프	5-81
뒷좌석 램프	5-81
선바이저 램프	5-81
앞좌석 램프	5-80
퍼들 램프	5-82
핸들 램프/무드 램프/도어 커티시 램프	5-82
화물칸 램프	5-82
<u>실외 편의 장치</u>	5-114
루프랙	5-114

○			
안전 운전	6-51	허리 지지대 (럼버 서포트) 조절	3-8
고속도로 주행	6-53	헤드레스트 조절	3-10
약천후 시의 주행	6-52	액티브 사운드 디자인	6-50
야간 주행	6-52	어드밴스드 후석 승객 알림	5-32
여름철 운전	6-53	후석 승객 알림 설정	5-32
차 바퀴가 빠져 헛도는 경우	6-51	후석 승객 알림 작동	5-32
커브길 주행 시	6-52	어린이 보호용 장치 (보조 좌석)	3-28
험한 길에서의 주행	6-51	어린이 보호용 장치의 장착	3-28
안전 하차 보조 (SEA)	7-32	ALR 3점식 안전벨트	3-29
안전벨트	3-20	로어 앵커 이용 방법	3-31
안전벨트 구속 장치	3-20	테더 앵커 이용 방법	3-30
3점식 안전벨트	3-20	어린이 탑승 시 주의 사항	2-7
뒷좌석 중앙	3-24	에어백 (보조 구속 장치)	3-33
안전벨트 미착용 경고등 및 경고음	3-22	에어백 종류	3-33
안전벨트 사용 중요성	3-20	에어백 경고 라벨	3-52
착용방법	3-23	에어백 경고 라벨 주의 사항	3-52
해제 방법	3-24	에어백 경고등	3-36
안전벨트 사용 시 유의 사항	3-27	에어백 관련 부품	3-34
임산부의 안전벨트 착용	3-27	소음과 연기	3-35
큰 어린이의 안전벨트 착용	3-27	어린이 보조 좌석 설치 금지	3-36
안전벨트 착용	2-3	에어백 작동 시 2차 피해	3-35
기타 주의사항	2-4	에어백 관련 주의사항	2-4
안전벨트 착용의 중요성	3-38	유아/어린이의 에어백 관련 주의사항	2-5
안전벨트의 적절한 관리	3-27	에어백 장치의 구성 및 기능	3-37
앞좌석	3-7	어드밴스드 에어백 (Advanced Air Bag)	3-37
동승석 워크인 스위치	3-12	에어백 정비	3-51
등받이 각도 조절	3-8	수리 및 폐차 시 유의 사항	3-52
시트 볼스터 조절 (운전석/동승석)	3-9	에어백의 작동/비작동 조건	3-47
에르고 모션 시트 설정 (운전석/동승석)	3-9	에어백 충돌 센서	3-48
전후 위치 조절	3-7	에어백의 비작동 조건	3-50
좌석 등받이 포켓 (운전석/동승석)	3-11	에어백의 작동 조건	3-49
쿠션 각도/높낮이 조절	3-8	에어컨 시스템	1-12
쿠션 길이 (익스텐션) 조절	3-7	에어클리너	9-22
쿠션 서포트 조절	3-8	에어클리너 필터 점검 및 교체	9-22
		엔진 과열	8-6

엔진 시동이 걸리지 않을 때 대처 방법	8-4	점검 메시지	4-30
시동 모터가 회전하지 않을 때	8-4	헤드업 디스플레이	4-31
시동 모터는 회전하지만 시동이 걸리지 않을 때	8-4	와셔액	9-21
엔진 오일	9-15	와셔액 점검 및 보충	9-21
엔진 오일 및 필터의 교체	9-17	와이퍼 블레이드	9-26
엔진 오일량 점검 및 보충 (가솔린 엔진)	9-15	블레이드 교체	9-27
엔진 오일량 점검 및 보충 (디젤 엔진)	9-16	블레이드 점검	9-26
엔진 후드	5-53	와이퍼/워셔	5-83
엔진 후드 닫는 방법	5-53	와이퍼 작동	5-83
엔진 후드 여는 방법	5-53	워셔액 분출	5-84
엔진룸	1-8	운전석 에어백/무릎 에어백	3-38
가솔린 2.5 터보	1-8	운전석 자세 메모리 시스템	5-34
가솔린 3.5 터보	1-9	개인화 설정	5-34
디젤 2.2	1-10	도어에 있는 버튼에 의한 기억	5-34
엔진룸 점검	2-2	승하차 편의 기능	5-35
엔진번호	1-17	운전석 자세 메모리 시스템 초기화	5-35
엔진부의 명칭	9-3	운전석 주변 점검	2-3
가솔린 2.5 터보	9-3	운전석에 앉아서	2-3
가솔린 3.5 터보	9-4	운전자 주의 경고 (DAW)	7-45
디젤 2.2	9-5	원격 스마트 주차 보조 (RSPA)	7-113
연료 주입구	5-60	유리창 습기/성에 제거 방법	5-100
연료 주입구 닫는 방법	5-61	실내 측 유리창 습기 제거 방법	5-100
연료 주입구 여는 방법	5-60	실외 측 유리창 성에 제거 방법	5-100
연료 필터 (디젤 엔진)	9-22	유리창 습기 방지 기능	5-101
연료 필터 교체	9-22	유리창 열림/닫힘 장치	5-46
연료 필터 배수	9-22	원격 유리창 열림/닫힘 기능	
열선 시트	3-16	(리모트 윈도우 컨트롤)	5-49
뒷좌석	3-17	전동식	5-47
앞좌석	3-16	음주·과로 운전 금지	2-5
열선 시트 및 통풍 시트	3-16	이모빌라이저 시스템	5-11
올바른 운전 자세	2-3	인포테인먼트 시스템	5-115
옵션 메뉴	4-30	렉시콘 (Lexicon) 프리미엄 사운드 시스템	5-116
운전자 보조 설정	4-31	멀티미디어 단자	5-117
입체 효과 (B타입 계기판)	4-30	블루투스 핸드프리	5-117
		안테나	5-115

오디오 리모컨	5-115
음성인식 시스템	5-118
인포테인먼트 시스템	5-116
제네시스 커넥티드 서비스 (Genesis Connected Services)	5-119
인화성·폭발성 물질 차내 방치 금지	2-6
일상 점검	9-8
입체 계기판 (B타입 계기판)	4-31
입체 계기판 설정	4-31
최적의 입체 효과를 위한 권장 사항	4-31

ㄸ

자가 정비 시 주의사항	2-9
자기 인증 라벨	1-17
자동 변속기 (전자식 변속 다이얼)	6-8
LCD 표시창 경고문	6-12
올바른 운전 요령	6-15
자동 변속기 작동	6-9
패들 스위치 (수동 변속 모드)	6-15
자동변속기 오일	9-21
자사 직영 하이테크센터나 블루핸즈 이용	2-9
전구의 교체	9-44
번호등의 교체	9-46
보조 제동등의 교체	9-46
실내등 전구의 교체	9-46
전조등, 방향 지시등, 차폭등, 주간주행등 전구의 교체	9-45
제동등, 미등, 방향 지시등, 후퇴등 전구의 교체	9-45
퍼들 램프의 교체	9-45
전구의 용량	1-13
전방 주시 경고 (FAW)	7-50
전방 충돌방지 보조 (FCA)	7-2
전방/후방 주차 거리 경고 (PDW)	7-104

전자식 차동제한 장치 (e-LSD)	6-36
시스템 경고문	6-37
차량 특성	6-37
점검 및 정비	9-6
엔진룸 점검 시 주의 사항	9-7
점검 및 정비 시 주의 사항	9-6
필수 준수 사항	9-6
정기 점검 주기	9-9
가혹 조건	9-14
통상 조건	9-9
제네시스 디지털 키	5-11
디지털 키 (NFC 카드 키)	5-17
디지털 키 (스마트폰)	5-11
제한 사항	5-22
중고차 구입/디지털 키 관련 차량 정비	5-22
프로필 및 차량 설정 개인화	5-19
제동 장치	6-17
ABS (Anti-Lock Brake System)	6-24
경사로 밀림 방지 (HAC)	6-28
경사로 저속 주행 (DBC)	6-29
고성능 브레이크	6-17
급제동 경보 (ESS)	6-28
다중 충돌방지 자동 제동 (MCB)	6-29
바른 제동 요령	6-18
브레이크	6-17
샤시 통합 제어 (VSM)	6-27
자동 정차 기능 (Auto Hold)	6-21
전자식 파킹 브레이크 (EPB)	6-18
차체자세 제어 (ESC) 장치	6-25
조명	5-70
방향지시 및 차선변경	5-72
배터리 방전 방지 기능 (조명 자동 꺼짐)	5-72
실외 조명 스위치	5-70
웰컴 시스템	5-74
전자 제어 장치 안정화 기능	5-72

차로 이탈방지 보조 (LKA)	7-18
차체 손질	9-47
내장 손질	9-51
외장 손질	9-47
창문 밖으로 손 또는 얼굴 내밀기 금지	2-6
추천 오일 및 용량	1-14
가솔린 엔진	1-14
디젤 엔진	1-15
온도에 따른 엔진 오일 SAE 점도 분류표	1-16
커튼 에어백	3-46

E

타이어 공기압 경보 시스템 (TPMS)	8-7
저압 타이어를 감지	8-8
타이어 공기압 경보 시스템 이상	8-9
타이어 공기압 확인	8-7
타이어를 교체할 경우	8-9
타이어 및 휠	1-11
타이어 및 휠 점검	9-31
공기압 관리	9-31
저편평비 타이어	9-35
타이어 관리	9-31
타이어 교체	9-32
타이어 위치 교환	9-31
타이어 측면 표시	9-33
휠 교체	9-33
휠 얼라인먼트 및 타이어 밸런스	9-31
타이어 속도 등급	1-12
타이어 에너지 소비 효율 등급	1-12
타이어 펌크 시 조치 방법	8-10
타이어 응급 처치 키트 (TMK)	8-10
터보차저 엔진	6-56
터보차저 장착 차량 점검 사항	6-56
통풍 시트	3-18

뒷좌석	3-19
앞좌석	3-18
통합주행 모드 시스템 (AWD)	6-47
드라이브 모드 (Drive Mode)	6-45
차량 특성	6-49
험로 주행 모드 (Terrain Mode)	6-50

표

파노라마 선루프	5-49
물체 끼임 인식 기능	5-51
선루프 열림 경고	5-52
선루프 초기화	5-52
슬라이드 열림/닫힘	5-51
틸트 열림/닫힘	5-50
파워 선블라인드	5-50
파워 테일게이트	5-54
비상시 테일게이트 잠금 해제	5-58
파워 테일게이트 설정 방법	5-57
파워 테일게이트 작동	5-55
파워 테일게이트 작동 조건	5-54
파워 테일게이트 초기화	5-57
편의장비 추가 장착 시 임의 배선 사용 금지	2-8
폭설 시 행동요령	8-22
퓨즈 교체	9-36
실내 퓨즈	9-37
엔진룸 퓨즈박스	9-38
퓨즈/릴레이 라벨	9-39
프리뷰 전자제어 서스펜션	6-37
감지 센서	6-37
기능 이상	6-38
제한 사항	6-38
프리아티브 시트벨트 (PSB)	3-26
기능 이상	3-26
기능 작동	3-26
프리텐서너 시트벨트	3-25

로드 리미터 (Load Limiter)

3-26

ㅎ

하이빔 보조 (HBA)	5-75
하이빔 보조 설정	5-75
하이빔 보조 이상 및 제한 사항	5-76
하이빔 보조 작동	5-75
헤드업 디스플레이	5-62
기능 설정	5-62
사용 시 주의사항	5-63
헤드업 디스플레이 표시정보	5-63
후방 교차 충돌방지 보조 (RCCA)	7-96
후방 모니터 (RVM)	7-89
후방 주차 충돌방지 보조 (PCA)	7-108
후측방 모니터 (BVM)	7-54
후측방 충돌방지 보조 (BCA)	7-23
히터 및 에어컨	5-86
공조 장치용 에어필터	5-98
수동 조절 방법	5-89
에어컨 냉매 및 압축기 윤활유량 점검	5-99
전자동 조절 방법	5-88