

L INFORMATIONS SUR LE CONNECTEUR

Code	Voire page	Désignation des pièces	Code	Voire page	Désignation des pièces	
A1	84 (LHD)	Résistance de ventilateur de condenseur de A/C	B7	94 (RHD)	Moteur et contacteur de condamnation de hayon	
	90 (RHD)					
A2	84 (LHD)	Accouplement magnétique de A/C	C1	84 (LHD)	Capteur de position d'arbre à cames	
	90 (RHD)			90 (RHD)		
A3	84 (LHD)	Triple pressostat de A/C (double pressostat et pressostat simple de A/C)	C2	84 (LHD)	Capteur de position de vilebrequin	
	90 (RHD)			90 (RHD)		
A4	84 (LHD)	Dispositif de commande d'ABS avec ECU	C3	86 (LHD)	Ensemble de capteur de sac gonflable central	
	90 (RHD)			92 (RHD)		
A5	84 (LHD)	Capteur de vitesse de ABS avant gauche	C4	86 (LHD)		
	90 (RHD)			92 (RHD)		
A6	84 (LHD)	Capteur de vitesse de ABS avant droit	C5	86 (LHD)		
	90 (RHD)			92 (RHD)		
A7	84 (LHD)	Débitmètre d'air	C6	86 (LHD)		Contacteur de groupe central
	90 (RHD)			92 (RHD)		
A8	84 (LHD)	Alternateur	C7	86 (LHD)		
	90 (RHD)			92 (RHD)		
A9	84 (LHD)		C8	86 (LHD)		
	90 (RHD)			92 (RHD)		
A10	84 (LHD)	Capteur de température ambiante	C9	86 (LHD)	Bloc raccord de câblage de diagnostic (direction assistée)	
	90 (RHD)			92 (RHD)		
A11	86 (LHD)	Amplificateur de A/C	C10	86 (LHD)	Allume-cigare	
	92 (RHD)			92 (RHD)		
A12	86 (LHD)	Thermistance de A/C	C11	86 (LHD)	Combiné de bord	
	92 (RHD)			92 (RHD)		
A13	86 (LHD)	Commutateur de réglage de puissance de A/C	C12	86 (LHD)		
	92 (RHD)			92 (RHD)		
A14	86 (LHD)	Relais d'indicateur actif	C13	86 (LHD)		
	92 (RHD)			92 (RHD)		
A15	86 (LHD)	Servomoteur de commande d'admission d'air	C14	86 (LHD)		
	92 (RHD)			92 (RHD)		
A16	86 (LHD)	Charge explosive de sac gonflable (ensemble de sac gonflable de passager avant)	C15	86 (LHD)		Commande combinée
	92 (RHD)			92 (RHD)		
A17	86 (LHD)	Charge explosive de sac gonflable (rembourrage de volant de direction)	C16	86 (LHD)		
	92 (RHD)			92 (RHD)		
A18	88 (LHD)	Capteur de vitesse de ABS arrière gauche	C17	86 (LHD)		
	94 (RHD)			92 (RHD)		
A19	88 (LHD)	Capteur de vitesse de ABS arrière droit	C18	86 (LHD)		
	94 (RHD)			92 (RHD)		
B1	84 (LHD)	Contacteur de feux de recul (M/T)	C19	88 (LHD)	Plafonnier central	
	90 (RHD)			94 (RHD)		
B2	84 (LHD)	Contacteur de rappel de niveau de liquide de frein	C20	86 (LHD)	Montre électrique de bord	
	90 (RHD)			92 (RHD)		
B4	86 (LHD)	Moteur de soufflerie et résistance	C21	84 (LHD)	Distributeur hydraulique de synchronisation d'arbre à cames	
	92 (RHD)			90 (RHD)		
B5	88 (LHD)	Contacteur d'éclairage de courtoisie de hayon	D1	86 (LHD)	Relais de dispositifs d'éclairage de conduite de jour	
	94 (RHD)			86 (LHD)		
B6	88 (LHD)	Moteur de condamnation de hayon	D2	86 (LHD)	Relais de désembueur	
	94 (RHD)			86 (LHD)		D3

Code	Voire page	Désignation des pièces	Code	Voire page	Désignation des pièces
D4	86 (LHD)	Diode (de toit ouvrant)	F4	84 (LHD)	Feu d'encombrement avant droit
	92 (RHD)			90 (RHD)	
D5	86 (LHD)	DLC3	F5	84 (LHD)	Projecteur antibrouillard avant gauche
	92 (RHD)			90 (RHD)	
D6	86 (LHD)	Relais de commande de condamnation de porte	F6	84 (LHD)	Projecteur antibrouillard avant droit
	92 (RHD)			90 (RHD)	
D7	88 (LHD)	Contacteur d'éclairage de courtoisie sur porte (côté conducteur)	F7	84 (LHD)	Feu de changement de direction latéral avant gauche
	94 (RHD)			90 (RHD)	
D8	88 (LHD)	Contacteur d'éclairage de courtoisie sur porte (côté passager avant)	F8	84 (LHD)	Feu de changement de direction latéral avant droit
	94 (RHD)			90 (RHD)	
D9	88 (LHD)	Contacteur d'éclairage de courtoisie sur porte arrière gauche	F9	84 (LHD)	Feu de changement de direction avant gauche
	94 (RHD)			90 (RHD)	
D10	88 (LHD)	Contacteur d'éclairage de courtoisie sur porte arrière droite	F10	84 (LHD)	Feu de changement de direction avant droit
	94 (RHD)			90 (RHD)	
D11	88 (LHD)	Moteur et contacteur de A/C (côté conducteur)	F11	84 (LHD)	Moteur d'essuie-glace de pare-brise
	94 (RHD)			90 (RHD)	
D12	88 (LHD)	Moteur et contacteur de A/C (côté passager avant)	F12	84 (LHD)	Bloc d'éléments fusibles
	94 (RHD)			90 (RHD)	
D13	88 (LHD)	Moteur de condamnation de porte arrière gauche	F13	84 (LHD)	
	94 (RHD)			90 (RHD)	
D14	88 (LHD)	Moteur de condamnation de porte arrière droite	F14	87 (LHD)	Relais de projecteur antibrouillard avant
	94 (RHD)			93 (RHD)	
D15	94 (RHD)	Moteur et contacteur de condamnation de porte arrière gauche	F15	87 (LHD)	Commande de projecteur antibrouillard avant
D16	94 (RHD)	Moteur et contacteur de condamnation de porte arrière droite		93 (RHD)	
D17	86 (LHD)	Diode (contacteur d'éclairage de courtoisie sur porte)	F16	88 (LHD)	Plafonnier avant
	92 (RHD)			94 (RHD)	
D18	86 (LHD)	Commande de condamnation de porte	F17	88 (LHD)	Haut-parleur avant gauche (porte)
	92 (RHD)			94 (RHD)	
E1	84 (LHD)	Solénoïde de commande ECT	F18	88 (LHD)	Haut-parleur avant droit (porte)
	90 (RHD)			94 (RHD)	
E2	84 (LHD)	Capteur de température d'eau de EFI	F19	88 (LHD)	Pompe d'alimentation et jauge émettrice de niveau d'essence
	90 (RHD)			94 (RHD)	
E3	86 (LHD)	ECU de moteur et de boîte ECT (A/T) ou ECU de moteur (M/T)	H1	85 (LHD)	Dispositif de commande de réglage d'orientation de faisceau de projecteur avant gauche
	92 (RHD)			91 (RHD)	
E4	86 (LHD)		H2	85 (LHD)	Dispositif de commande de réglage d'orientation de faisceau de projecteur avant droit
	92 (RHD)			91 (RHD)	
E5	86 (LHD)	ECU de moteur et de boîte ECT (A/T)	H3	85 (LHD)	Projecteur avant gauche
	92 (RHD)			91 (RHD)	
E6	86 (LHD)	ECU de moteur et de boîte ECT (A/T) ou ECU de moteur (M/T)	H4	85 (LHD)	Projecteur avant droit
	92 (RHD)			91 (RHD)	
F1	84 (LHD)	Capteur de sac gonflable avant gauche	H5	85 (LHD)	Capteur d'oxygène réchauffé (rangée 1, capteur 1)
	90 (RHD)			91 (RHD)	
F2	84 (LHD)	Capteur de sac gonflable avant droit	H6	85 (LHD)	Avertisseur
	90 (RHD)			91 (RHD)	
F3	84 (LHD)	Feu d'encombrement avant gauche	H7	87 (LHD)	Commande de réglage d'orientation de faisceau de projecteur avant
	90 (RHD)			93 (RHD)	

L INFORMATIONS SUR LE CONNECTEUR

Code	Voire page	Désignation des pièces	Code	Voire page	Désignation des pièces	
H8	87 (LHD)	Capteur d'oxygène réchauffé (rangée 1, capteur 2)	M4	89 (LHD)	Moteur de toit ouvrant transparent et interrupteur de fin de course	
	93 (RHD)			95 (RHD)		
H9	88 (LHD)	Feux stop à implantation haute	N1	85 (LHD)	Contacteur de démarrage au point mort (A/T)	
	94 (RHD)			91 (RHD)		
I1	85 (LHD)	Bobine d'allumage et allumeur N° 1	N2	85 (LHD)	Filtre antiparasites (allumage)	
	91 (RHD)			91 (RHD)		
I2	85 (LHD)	Bobine d'allumage et allumeur N° 2	O1	85 (LHD)	Manocontact de pression d'huile	
	91 (RHD)			91 (RHD)		
I3	85 (LHD)	Bobine d'allumage et allumeur N° 3	O2	87 (LHD)	Contacteur principale de O/D	
	91 (RHD)			93 (RHD)		
I4	85 (LHD)	Bobine d'allumage et allumeur N° 4	P1	85 (LHD)	Capteur de pression d'huile de direction assistée	
	91 (RHD)			91 (RHD)		
I5	85 (LHD)	Injecteur N° 1	P2	87 (LHD)	Contacteur de frein de stationnement	
	91 (RHD)			93 (RHD)		
I6	85 (LHD)	Injecteur N° 2	P3	87 (LHD)	Amplificateur de PTC	
	91 (RHD)		P4	87 (LHD)	Chauffage de PTC	
I7	85 (LHD)	Injecteur N° 3	P5	89 (LHD)	Prise d'alimentation	
	91 (RHD)			95 (RHD)		
I8	85 (LHD)	Injecteur N° 4	P6	95 (RHD)	Commande de lève-glace électrique avant gauche	
	91 (RHD)		P7	89 (LHD)	Commande de lève-glace électrique avant droit	
I9	85 (LHD)	Soupape ISC	P8	89 (LHD)	Commande de lève-glace électrique arrière gauche	
	91 (RHD)			95 (RHD)		
I10	87 (LHD)	Contacteur d'allumage	P9	89 (LHD)	Commande de lève-glace électrique arrière droit	
	93 (RHD)			95 (RHD)		
I11	87 (LHD)	Commutateur d'air intérieur-extérieur	P10	89 (LHD)	Commande générale de lève-glace électrique	
J1	87 (LHD)	Connecteur de raccord		95 (RHD)		
	93 (RHD)		P11	89 (LHD)		
J2	87 (LHD)			95 (RHD)	P12	89 (LHD)
	93 (RHD)		P13	89 (LHD)		Moteur de lève-glace électrique avant droit
J3	87 (LHD)			P14	89 (LHD)	
	93 (RHD)		P15		89 (LHD)	Moteur de lève-glace électrique arrière droit
J4	87 (LHD)			P16	89 (LHD)	
	93 (RHD)		P17		89 (LHD)	Prétendeur droit
J5	87 (LHD)			R1	85 (LHD)	
	93 (RHD)		R2		87 (LHD)	Autoradio et lecteur de cassettes
J6	87 (LHD)	R3		87 (LHD)	Autoradio et lecteur de cassettes	
	93 (RHD)		93 (RHD)			
K1	85 (LHD)	Capteur de cognement moteur	R2	87 (LHD)	Autoradio et lecteur de cassettes	
K2	91 (RHD)			93 (RHD)		
L1	89 (LHD)	Contacteur de rétrogradation	R3	87 (LHD)	Autoradio et lecteur de cassettes	
	95 (RHD)			93 (RHD)		
L2	89 (LHD)	Eclairage de plaque minéralogique gauche	R3	87 (LHD)	Autoradio et lecteur de cassettes	
	95 (RHD)			93 (RHD)		
L3	89 (LHD)	Eclairage de plaque minéralogique droit	R3	87 (LHD)	Autoradio et lecteur de cassettes	
	95 (RHD)			93 (RHD)		
M1	87 (LHD)	Contacteur de chaleur maximale et de mode de pied	R3	87 (LHD)	Autoradio et lecteur de cassettes	
M2	87 (LHD)	Afficheur multifonctions		R3		87 (LHD)
	93 (RHD)		93 (RHD)			
M3	89 (LHD)	Commande de toit ouvrant et relais de commande de toit ouvrant	R3	87 (LHD)	Autoradio et lecteur de cassettes	
	95 (RHD)			93 (RHD)		

Code	Voire page	Désignation des pièces	Code	Voire page	Désignation des pièces
R4	87 (LHD)	Autoradio et lecteur de cassettes	S5	87 (LHD)	Interrupteur de commande de verrouillage de sécurité de changement de vitesses
	93 (RHD)			93 (RHD)	
R5	87 (LHD)	Commande de projecteur antibrouillard arrière	S6	87 (LHD)	Bloc raccord de shunt
	93 (RHD)			93 (RHD)	
R6	87 (LHD)	Commande de rétroviseur à commande électrique	S7	87 (LHD)	
	93 (RHD)			93 (RHD)	
R7	89 (LHD)	Eclairage arrière combiné gauche	S8	87 (LHD)	Contacteur de feux stop
	95 (RHD)			93 (RHD)	
R8	89 (LHD)	Eclairage arrière combiné droit	S9	89 (LHD)	Chauffage de siège
	95 (RHD)		S10	89 (LHD)	Capteur de sac gonflable latéral gauche
R9	89 (LHD)	95 (RHD)			
R10	95 (RHD)	Projecteur antibrouillard arrière droit	S11	89 (LHD)	Capteur de sac gonflable latéral droit
R11	89 (LHD)	Plafonnier arrière		95 (RHD)	
	95 (RHD)		S12	89 (LHD)	Charge explosive de sac gonflable latéral gauche
R12	89 (LHD)	Haut-parleur arrière gauche		95 (RHD)	
	95 (RHD)		S13	89 (LHD)	Charge explosive de sac gonflable latéral droit
R13	89 (LHD)	Haut-parleur arrière droit		95 (RHD)	
	95 (RHD)		T1	85 (LHD)	Capteur de position de papillon d'accélération
R14	89 (LHD)	Désembueur de glace de lunette arrière		91 (RHD)	
	95 (RHD)		T2	85 (LHD)	Capteur de vitesse de turbine
R15	89 (LHD)			91 (RHD)	
	95 (RHD)		T3	87 (LHD)	Relais de feux de position arrière
R16	89 (LHD)	Moteur d'essuie-glace de lunette arrière	T4	87 (LHD)	Amplificateur de clé de transpondeur
	95 (RHD)			93 (RHD)	
R17	89 (LHD)	Rétroviseur à commande électrique gauche	U1	87 (LHD)	Contacteur de rappel de libération
	95 (RHD)			93 (RHD)	
R18	89 (LHD)	Rétroviseur à commande électrique droit	V1	85 (LHD)	VSV (EVAP)
	95 (RHD)			91 (RHD)	
S1	85 (LHD)	Capteur de vitesse (combiné de bord)	W1	85 (LHD)	Moteur de lave-glace
	91 (RHD)			91 (RHD)	
S2	85 (LHD)	Démarreur	W2	85 (LHD)	Contacteur de température d'eau
	91 (RHD)			91 (RHD)	
S3	85 (LHD)		W3	87 (LHD)	Capteur de température d'eau
	91 (RHD)			W4	87 (LHD)
S4	87 (LHD)	Commande de chauffage de siège	93 (RHD)		

L INFORMACION DE CONECTORES

Código	Vea la página	Nombre de las partes	Código	Vea la página	Nombre de las partes
A1	84 (LHD)	Resistor del ventilador del condensador del A/C	B7	94 (RHD)	Motor e interruptor de bloqueo de la puerta posterior
	90 (RHD)				
A2	84 (LHD)	Embrague magnético del A/C	C1	84 (LHD)	Sensor de posición del árbol de levas
	90 (RHD)			90 (RHD)	
A3	84 (LHD)	Interruptor de presión triple del A/C (interruptor de presión doble y sencillo del A/C)	C2	84 (LHD)	Sensor de posición del cigüeñal
	90 (RHD)			90 (RHD)	
A4	84 (LHD)	Actuador de ABS con ECU	C3	86 (LHD)	Conjunto del sensor del colchón de aire central
	90 (RHD)			92 (RHD)	
A5	84 (LHD)	Sensor de velocidad de ABS, frontal izquierdo	C4	86 (LHD)	
	90 (RHD)			92 (RHD)	
A6	84 (LHD)	Sensor de velocidad de ABS, frontal derecho	C5	86 (LHD)	
	90 (RHD)			92 (RHD)	
A7	84 (LHD)	Medidor de flujo de aire	C6	86 (LHD)	Interruptor del grupo central
	90 (RHD)			92 (RHD)	
A8	84 (LHD)	Alternador	C7	86 (LHD)	
	90 (RHD)			92 (RHD)	
A9	84 (LHD)		C8	86 (LHD)	
	90 (RHD)			92 (RHD)	
A10	84 (LHD)	Sensor de la temperatura ambiente	C9	86 (LHD)	Conector de comprobación (servodirección)
	90 (RHD)			92 (RHD)	
A11	86 (LHD)	Amplificador del A/C	C10	86 (LHD)	Encendedor de cigarrillos
	92 (RHD)			92 (RHD)	
A12	86 (LHD)	Termistor del A/C	C11	86 (LHD)	Medidor de combinación
	92 (RHD)			92 (RHD)	
A13	86 (LHD)	Interruptor de volumen del A/C	C12	86 (LHD)	
A14	86 (LHD)	Relé de la luz activa		C13	
	92 (RHD)		92 (RHD)		
A15	86 (LHD)	Servomotor de control de la entrada de aire	C14	86 (LHD)	
A16	86 (LHD)	Detonador del colchón de aire (conjunto del colchón de aire del pasajero delantero)		92 (RHD)	
	92 (RHD)				
A17	86 (LHD)	Detonador del colchón de aire (almohadilla del volante de dirección)	C15	86 (LHD)	Interruptor de combinación
	92 (RHD)			92 (RHD)	
A18	88 (LHD)	Sensor de velocidad de ABS, trasero izquierdo	C16	86 (LHD)	
	94 (RHD)			92 (RHD)	
A19	88 (LHD)	Sensor de velocidad de ABS, trasero derecho	C17	86 (LHD)	
	94 (RHD)			92 (RHD)	
B1	84 (LHD)	Interruptor de la luz de marcha atrás (M/T)	C18	86 (LHD)	
	90 (RHD)			92 (RHD)	
B2	84 (LHD)	Interruptor de advertencia del nivel del líquido de frenos	C19	88 (LHD)	Luz interior central
	90 (RHD)			94 (RHD)	
B4	86 (LHD)	Motor del soplador y resistor	C20	86 (LHD)	Reloj
	92 (RHD)			92 (RHD)	
B5	88 (LHD)	Interruptor de cortesía de la puerta posterior	C21	84 (LHD)	Válvula de control del aceite de distribución del árbol de levas
	94 (RHD)			90 (RHD)	
B6	88 (LHD)	Motor de bloqueo de la puerta posterior	D1	86 (LHD)	Relé de la luz de marcha diurna
	94 (RHD)		D2	86 (LHD)	Relé del desempañador

Código	Vea la página	Nombre de las partes	Código	Vea la página	Nombre de las partes
D3	86 (LHD)	Diodo (luz antiniebla frontal)	F3	84 (LHD)	Luz de paso delantera izquierda
D4	86 (LHD)	Diodo (techo lunar)		90 (RHD)	
	92 (RHD)		F4	84 (LHD)	Luz de paso delantera derecha
D5	86 (LHD)	DLC3		90 (RHD)	
	92 (RHD)		F5	84 (LHD)	Luz antiniebla frontal izquierda
D6	86 (LHD)	Relé de control de bloqueo de la puerta		90 (RHD)	
	92 (RHD)		F6	84 (LHD)	Luz antiniebla frontal derecha
D7	88 (LHD)	Interruptor de cortesía de la puerta (lado del conductor)		90 (RHD)	
	94 (RHD)		F7	84 (LHD)	Luz de la señal de giro lateral frontal izquierda
D8	88 (LHD)	Interruptor de cortesía de la puerta (lado del pasajero delantero)		90 (RHD)	
	94 (RHD)		F8	84 (LHD)	Luz de la señal de giro lateral frontal derecha
D9	88 (LHD)	Interruptor de cortesía de la puerta trasera izquierda		90 (RHD)	
	94 (RHD)		F9	84 (LHD)	Luz de la señal de giro delantera izquierda
D10	88 (LHD)	Interruptor de cortesía de la puerta trasera derecha		90 (RHD)	
	94 (RHD)		F10	84 (LHD)	Luz de la señal de giro delantera derecha
D11	88 (LHD)	Motor e interruptor de bloqueo de la puerta (lado del conductor)		90 (RHD)	
	94 (RHD)		F11	84 (LHD)	Motor del limpiador frontal
D12	88 (LHD)	Motor e interruptor de bloqueo de la puerta (lado del pasajero delantero)		90 (RHD)	
	94 (RHD)		F12	84 (LHD)	Bloque de eslabones fusibles
D13	88 (LHD)	90 (RHD)			
	94 (RHD)	F13	84 (LHD)		
D14	88 (LHD)		90 (RHD)		
	94 (RHD)	F14	87 (LHD)	Relé de las luces antiniebla delanteras	
D15	94 (RHD)		93 (RHD)		
D16	94 (RHD)	Motor e interruptor de bloqueo de la puerta trasera izquierda	F15	87 (LHD)	Interruptor de las luces antiniebla delanteras
	94 (RHD)	Motor e interruptor de bloqueo de la puerta trasera derecha		93 (RHD)	
D17	86 (LHD)	Diodo (interruptor de cortesía de la puerta)	F16	88 (LHD)	Luz interior frontal
	92 (RHD)			94 (RHD)	
D18	86 (LHD)	Interruptor de control de bloqueo de la puerta	F17	88 (LHD)	Altavoz frontal izquierdola (puerta)
	92 (RHD)			94 (RHD)	
E1	84 (LHD)	Solenoides de ECT	F18	88 (LHD)	Altavoz frontal derecho (puerta)
	90 (RHD)			94 (RHD)	
E2	84 (LHD)	Sensor de la temperatura del agua de EFI	F19	88 (LHD)	Bomba de combustible y emisor de combustible
	90 (RHD)			94 (RHD)	
E3	86 (LHD)	ECU del motor y ECT (A/T) o ECU del motor (M/T)	H1	85 (LHD)	Actuador de control del nivel del haz del faro izquierdo
	92 (RHD)			91 (RHD)	
E4	86 (LHD)		H2	85 (LHD)	Actuador de control del nivel del haz del faro derecho
	92 (RHD)			91 (RHD)	
E5	86 (LHD)	ECU del motor y ECT (A/T)	H3	85 (LHD)	Faro izquierdo
	92 (RHD)			91 (RHD)	
E6	86 (LHD)	ECU del motor y ECT (A/T) o ECU del motor (M/T)	H4	85 (LHD)	Faro derecho
	92 (RHD)			91 (RHD)	
F1	84 (LHD)	Sensor del colchón de aire frontal izquierdo	H5	85 (LHD)	Sensor de oxígeno calentado (banco 1 sensor 1)
	90 (RHD)			91 (RHD)	
F2	84 (LHD)	Sensor del colchón de aire frontal derecho	H6	85 (LHD)	Bocina
	90 (RHD)			91 (RHD)	

L INFORMACION DE CONECTORES

Código	Vea la página	Nombre de las partes	Código	Vea la página	Nombre de las partes
H7	87 (LHD)	Interruptor de control del nivel del haz del faro	M3	89 (LHD)	Interruptor de control del techo lunar y relé de control del techo lunar
	93 (RHD)			95 (RHD)	
H8	87 (LHD)	Sensor de oxígeno calentado (banco 1 sensor 2)	M4	89 (LHD)	Interruptor de motor y limitador del techo lunar
	93 (RHD)			95 (RHD)	
H9	88 (LHD)	Luz de parada de montura alta	N1	85 (LHD)	Interruptor de arranque en punto muerto (A/T)
	94 (RHD)			91 (RHD)	
I1	85 (LHD)	Bobina de encendido y encendedor N.º 1	N2	85 (LHD)	Filtro de ruido (encendido)
	91 (RHD)			91 (RHD)	
I2	85 (LHD)	Bobina de encendido y encendedor N.º 2	O1	85 (LHD)	Interruptor de presión de aceite
	91 (RHD)			91 (RHD)	
I3	85 (LHD)	Bobina de encendido y encendedor N.º 3	O2	87 (LHD)	Interruptor principal de O/D
	91 (RHD)			93 (RHD)	
I4	85 (LHD)	Bobina de encendido y encendedor N.º 4	P1	85 (LHD)	Sensor de presión de aceite de la servodirección
	91 (RHD)			91 (RHD)	
I5	85 (LHD)	Inyector N.º 1	P2	87 (LHD)	Interruptor del freno de estacionamiento
	91 (RHD)			93 (RHD)	
I6	85 (LHD)	Inyector N.º 2	P3	87 (LHD)	Amplificador del PTC
	91 (RHD)		P4	87 (LHD)	Calefactor de PTC
I7	85 (LHD)	Inyector N.º 3	P5	89 (LHD)	Toma de alimentación
	91 (RHD)			95 (RHD)	
I8	85 (LHD)	Inyector N.º 4	P6	95 (RHD)	Interruptor de control de la ventanilla automática frontal izquierda
	91 (RHD)		P7	89 (LHD)	Interruptor de control de la ventanilla automática frontal derecha
I9	85 (LHD)	Válvula de ISC	P8	89 (LHD)	Interruptor de control de la ventanilla automática trasera izquierda
	91 (RHD)			95 (RHD)	
I10	87 (LHD)	Interruptor de encendido	P9	89 (LHD)	Interruptor de control de la ventanilla automática trasera derecha
	93 (RHD)			95 (RHD)	
I11	87 (LHD)	Interruptor de la admisión de aire	P10	89 (LHD)	Interruptor principal de la ventanilla automática
J1	87 (LHD)	Conector de unión		95 (RHD)	
	93 (RHD)				
J2	87 (LHD)		P11	89 (LHD)	Motor de la ventanilla automática frontal izquierda
	93 (RHD)			95 (RHD)	
J3	87 (LHD)		P12	89 (LHD)	Motor de la ventanilla automática frontal derecha
				95 (RHD)	
J5	87 (LHD)		P13	89 (LHD)	Motor de la ventanilla automática trasera izquierda
	93 (RHD)			95 (RHD)	
J6	87 (LHD)		P14	89 (LHD)	Motor de la ventanilla automática trasera derecha
	93 (RHD)			95 (RHD)	
K1	85 (LHD)	Sensor de golpeteo	P15	89 (LHD)	Pretensor izquierdo
	91 (RHD)			95 (RHD)	
K2	87 (LHD)	Interruptor del retirador	P16	89 (LHD)	Pretensor derecho
L1	89 (LHD)	Luz de la matrícula izquierda		95 (RHD)	
	95 (RHD)				
L2	89 (LHD)	Luz de la matrícula derecha	P17	85 (LHD)	Motor del ventilador del radiador
	95 (RHD)			91 (RHD)	
M1	87 (LHD)	Interruptor de calor máximo y de modo de pie	R2	87 (LHD)	Radio y reproductor
M2	87 (LHD)	Visualizador múltiple		93 (RHD)	
	93 (RHD)				

Código	Vea la página	Nombre de las partes	Código	Vea la página	Nombre de las partes
R3	87 (LHD)	Radio y reproductor	S4	87 (LHD)	Interruptor del calefactor del asiento
	93 (RHD)		S5	87 (LHD)	Interruptor de control de bloqueo de cambios
R4	87 (LHD)			93 (RHD)	
	93 (RHD)		S6	87 (LHD)	Conector cortocircuitador
R5	87 (LHD)	93 (RHD)			
	93 (RHD)	S7	87 (LHD)		
R6	87 (LHD)		93 (RHD)		
	93 (RHD)	S8	87 (LHD)	Interruptor de la luz de parada	
R7	89 (LHD)		93 (RHD)		
	95 (RHD)	S9	89 (LHD)	Calefactor del asiento	
R8	89 (LHD)	Luz de combinación trasera derecha	S10	89 (LHD)	Sensor del colchón de aire lateral izquierdo
	95 (RHD)			95 (RHD)	
R9	89 (LHD)	Luz antiniebla trasera izquierda	S11	89 (LHD)	Sensor del colchón de aire lateral derecho
R10	95 (RHD)	Luz antiniebla trasera derecha		95 (RHD)	
R11	89 (LHD)	Luz interior trasera	S12	89 (LHD)	Detonador del colchón de aire lateral izquierdo
	95 (RHD)			95 (RHD)	
R12	89 (LHD)	Altavoz trasero izquierdo	S13	89 (LHD)	Detonador del colchón de aire lateral derecho
	95 (RHD)			95 (RHD)	
R13	89 (LHD)	Altavoz trasero derecho	T1	85 (LHD)	Sensor de posición del acelerador
	95 (RHD)			91 (RHD)	
R14	89 (LHD)	Desempañador de la ventanilla trasera	T2	85 (LHD)	Sensor de velocidad de la turbina
	95 (RHD)			91 (RHD)	
R15	89 (LHD)		T3	87 (LHD)	Relé de la luz de cola
	95 (RHD)		T4	87 (LHD)	Amplificador de la llave de transmisor
R16	89 (LHD)	93 (RHD)			
	95 (RHD)	U1	87 (LHD)	Interruptor de advertencia de desbloqueo	
R17	89 (LHD)		93 (RHD)		
	95 (RHD)	V1	85 (LHD)	VSV (EVAP)	
R18	89 (LHD)		91 (RHD)		
	95 (RHD)	W1	85 (LHD)	Motor del lavador	
S1	85 (LHD)		91 (RHD)		
	91 (RHD)	W2	85 (LHD)	Interruptor de la temperatura del agua	
S2	85 (LHD)		91 (RHD)		
	91 (RHD)	W3	87 (LHD)	Sensor de la temperatura del agua	
S3	85 (LHD)		W4		87 (LHD)
	91 (RHD)	93 (RHD)			

L STECKERINFORMATION

Code	siehe Seite	Teile-Benennung	Code	siehe Seite	Teile-Benennung
A1	84 (LHD)	A/C-Kondensatorlüfterwiderstand	C1	84 (LHD)	Nockenwellenpositionssensor
	90 (RHD)			90 (RHD)	
A2	84 (LHD)	A/C-Magnetkupplung	C2	84 (LHD)	Kurbelwellenpositionssensor
	90 (RHD)			90 (RHD)	
A3	84 (LHD)	A/C-Dreifachdruckschalter (A/C-Doppel- und Einfachdruckschalter)	C3	86 (LHD)	mittlerer Airbagsensor
	90 (RHD)			92 (RHD)	
A4	84 (LHD)	ABS-Stellglied mit ECU	C4	86 (LHD)	
	90 (RHD)			92 (RHD)	
A5	84 (LHD)	ABS-Raddrehzahlsensor, vorne, links	C5	86 (LHD)	
	90 (RHD)			92 (RHD)	
A6	84 (LHD)	ABS-Raddrehzahlsensor, vorne, rechts	C6	86 (LHD)	Mittelgruppenschalter
	90 (RHD)			92 (RHD)	
A7	84 (LHD)	Luftmengenmesser	C7	86 (LHD)	
	90 (RHD)			92 (RHD)	
A8	84 (LHD)	Generator	C8	86 (LHD)	
	90 (RHD)			92 (RHD)	
A9	84 (LHD)		C9	86 (LHD)	Prüfstecker (Servolenkung)
	90 (RHD)			92 (RHD)	
A10	84 (LHD)	Außentemperatursensor	C10	86 (LHD)	Zigarettenanzünder
	90 (RHD)			92 (RHD)	
A11	86 (LHD)	A/C-Verstärker	C11	86 (LHD)	Kombiinstrument
	92 (RHD)			92 (RHD)	
A12	86 (LHD)	A/C-Thermistor	C12	86 (LHD)	
	92 (RHD)			92 (RHD)	
A13	86 (LHD)	A/C-Leistungsschalter	C13	86 (LHD)	
A14	86 (LHD)	aktives Leuchterelais		92 (RHD)	
	92 (RHD)		C14	86 (LHD)	
A15	86 (LHD)	Luftzufuhrservomotor		92 (RHD)	
A16	86 (LHD)	Airbag-Zündladung (Beifahrerairbag)	C15	86 (LHD)	Kombischalter
	92 (RHD)			92 (RHD)	
A17	86 (LHD)	Airbag-Zündladung (Lenkradpolster)	C16	86 (LHD)	
	92 (RHD)			92 (RHD)	
A18	88 (LHD)	ABS-Raddrehzahlsensor, hinten, links	C17	86 (LHD)	
	94 (RHD)			92 (RHD)	
A19	88 (LHD)	ABS-Raddrehzahlsensor, hinten, rechts	C18	86 (LHD)	mittlere Innenleuchte
	94 (RHD)			92 (RHD)	
B1	84 (LHD)	Rückfahrcheinwerferschalter (M/T)	C19	88 (LHD)	Uhr
	90 (RHD)			94 (RHD)	
B2	84 (LHD)	Bremsflüssigkeitswarnschalter	C20	86 (LHD)	Nockenwellenzündzeitpunkt-Olsteuerventil
	90 (RHD)			92 (RHD)	
B4	86 (LHD)	Gebläsemotor und Widerstand	C21	84 (LHD)	Tagesfahrleuchtenrelais
	92 (RHD)			90 (RHD)	
B5	88 (LHD)	Heckklappenleuchtenschalter	D1	86 (LHD)	Heckscheibenheizungsrelais
	94 (RHD)		D2	86 (LHD)	Diode (Nebelscheinwerfer)
B6	88 (LHD)	Heckklappenverriegelungsmotor	D3	86 (LHD)	Diode (Monddach)
	94 (RHD)		D4	86 (LHD)	
B7	94 (RHD)	Heckklappenverriegelungsmotor und -schalter		92 (RHD)	

Code	Siehe Seite	Teile-Benennung	Code	siehe Seite	Teile-Benennung
D5	86 (LHD)	DLC3	F5	84 (LHD)	Nebelscheinwerfer, links
	92 (RHD)			90 (RHD)	
D6	86 (LHD)	Türverriegelungssteuerrelais	F6	84 (LHD)	Nebelscheinwerfer, rechts
	92 (RHD)			90 (RHD)	
D7	88 (LHD)	Türleuchtschalter (Fahrerseite)	F7	84 (LHD)	seitliche Blinkleuchte, links
	94 (RHD)			90 (RHD)	
D8	88 (LHD)	Türleuchtschalter (Beifahrerseite)	F8	84 (LHD)	seitliche Blinkleuchte, rechts
	94 (RHD)			90 (RHD)	
D9	88 (LHD)	Türleuchtschalter, hinten, links	F9	84 (LHD)	vordere Blinkleuchte, links
	94 (RHD)			90 (RHD)	
D10	88 (LHD)	Türleuchtschalter, hinten, rechts	F10	84 (LHD)	vordere Blinkleuchte, rechts
	94 (RHD)			90 (RHD)	
D11	88 (LHD)	Türverriegelungsmotor und -schalter (Fahrerseite)	F11	84 (LHD)	Windschutzscheibenwischermotor
	94 (RHD)			90 (RHD)	
D12	88 (LHD)	Türverriegelungsmotor und -schalter (Beifahrerseite)	F12	84 (LHD)	Schmelzsicherungskasten
	94 (RHD)			90 (RHD)	
D13	88 (LHD)	Türverriegelungsmotor, hinten, links	F13	84 (LHD)	
	94 (RHD)			90 (RHD)	
D14	88 (LHD)	Türverriegelungsmotor, hinten, rechts	F14	87 (LHD)	Nebelscheinwerferrelais
	94 (RHD)			93 (RHD)	
D15	94 (RHD)	Türverriegelungsmotor und -schalter, hinten, links	F15	87 (LHD)	Nebelscheinwerferschalter
D16	94 (RHD)	Türverriegelungsmotor und -schalter, hinten, rechts		93 (RHD)	
D17	86 (LHD)	Diode (Türleuchtschalter)	F16	88 (LHD)	vordere Innenleuchte
	92 (RHD)			94 (RHD)	
D18	86 (LHD)	Türverriegelungssteuerschalter	F17	88 (LHD)	Frontlautsprecher, links (Tür)
	92 (RHD)			94 (RHD)	
E1	84 (LHD)	ECT-Magnet	F18	88 (LHD)	Frontlautsprecher, rechts (Tür)
	90 (RHD)			94 (RHD)	
E2	84 (LHD)	EFI-Kühlmitteltemperatursensor	F19	88 (LHD)	Kraftstoffpumpe und Standgeber
	90 (RHD)			94 (RHD)	
E3	86 (LHD)	Motor- und ECT-ECU (A/T) oder Motor-ECU (M/T)	H1	85 (LHD)	Leuchtweitenstellglied, links
	92 (RHD)			91 (RHD)	
E4	86 (LHD)		H2	85 (LHD)	Leuchtweitenstellglied, rechts
	92 (RHD)			91 (RHD)	
E5	86 (LHD)	Motor- und ECT-ECU (A/T)	H3	85 (LHD)	Scheinwerfer, links
	92 (RHD)			91 (RHD)	
E6	86 (LHD)	Motor- und ECT-ECU (A/T) oder Motor-ECU (M/T)	H4	85 (LHD)	Scheinwerfer, rechts
	92 (RHD)			91 (RHD)	
F1	84 (LHD)	vorderer Airbagsensor, links	H5	85 (LHD)	beheizte Lambdasonde (Zylinderreihe 1, Sensor 1)
	90 (RHD)			91 (RHD)	
F2	84 (LHD)	vorderer Airbagsensor, rechts	H6	85 (LHD)	Hupe
	90 (RHD)			91 (RHD)	
F3	84 (LHD)	vordere Begrenzungsleuchte, links	H7	87 (LHD)	Leuchtweitenstellschalter
	90 (RHD)			93 (RHD)	
F4	84 (LHD)	vordere Begrenzungsleuchte, rechts	H8	87 (LHD)	beheizte Lambdasonde (Zylinderreihe 1, Sensor 2)
	90 (RHD)			93 (RHD)	

L STECKERINFORMATION

Code	siehe Seite	Teile-Benennung	Code	siehe Seite	Teile-Benennung
H9	88 (LHD)	Zusatzbremsleuchte	N1	85 (LHD)	Neutralstartschalter (A/T)
	94 (RHD)			91 (RHD)	
I1	85 (LHD)	Zündspule und Schaltgerät Nr.1	N2	85 (LHD)	Störschutzfilter (Zündung)
	91 (RHD)			91 (RHD)	
I2	85 (LHD)	Zündspule und Schaltgerät Nr.2	O1	85 (LHD)	Oldruckschalter
	91 (RHD)			91 (RHD)	
I3	85 (LHD)	Zündspule und Schaltgerät Nr.3	O2	87 (LHD)	O/D-Hauptschalter
	91 (RHD)			93 (RHD)	
I4	85 (LHD)	Zündspule und Schaltgerät Nr.4	P1	85 (LHD)	Servolenkungsöldrucksensor
	91 (RHD)			91 (RHD)	
I5	85 (LHD)	Einspritzventil Nr.1	P2	87 (LHD)	Handbremsschalter
	91 (RHD)			93 (RHD)	
I6	85 (LHD)	Einspritzventil Nr.2	P3	87 (LHD)	PTC-Verstärker
	91 (RHD)		P4	87 (LHD)	PTC-Heizung
I7	85 (LHD)	Einspritzventil Nr.3	P5	89 (LHD)	Strombuchse
	91 (RHD)			95 (RHD)	
I8	85 (LHD)	Einspritzventil Nr.4	P6	95 (RHD)	Fensterheberschalter, vorne, links
	91 (RHD)		P7	89 (LHD)	Fensterheberschalter, vorne, rechts
I9	85 (LHD)	ISC-Ventil	P8	89 (LHD)	Fensterheberschalter, hinten, links
	91 (RHD)			95 (RHD)	
I10	87 (LHD)	Zündschalter	P9	89 (LHD)	Fensterheberschalter, hinten, rechts
	93 (RHD)			95 (RHD)	
I11	87 (LHD)	Umschalter zur Lüftung	P10	89 (LHD)	Fensterheberhauptschalter
J1	87 (LHD)	Kabelstecker		95 (RHD)	
	93 (RHD)		P11	89 (LHD)	
J2	87 (LHD)			95 (RHD)	
	93 (RHD)		P12	89 (LHD)	Fensterhebermotor, vorne, links
J3	87 (LHD)			95 (RHD)	
J4			87 (LHD)	P13	89 (LHD)
J5	93 (RHD)				95 (RHD)
	J6		87 (LHD)	P14	89 (LHD)
93 (RHD)			95 (RHD)		
K1	85 (LHD)		Klopfsensor	P15	89 (LHD)
	91 (RHD)	95 (RHD)			
K2	87 (LHD)	Kickdownschalter	P16	89 (LHD)	Straffer, links
L1	89 (LHD)	Kennzeichenleuchte, links		95 (RHD)	
	95 (RHD)		P17	89 (LHD)	Straffer, rechts
L2	89 (LHD)	Kennzeichenleuchte, rechts		95 (RHD)	
	95 (RHD)		R1	85 (LHD)	Lüftermotor
M1	87 (LHD)	Obere und niedrige Hitze-Schalter		91 (RHD)	
M2	87 (LHD)	Mehrfachanzeige	R2	87 (LHD)	Radio und Cassettenspieler
	93 (RHD)			93 (RHD)	
M3	89 (LHD)	Monddachsteuerschalter und Monddachsteuerrelais	R3	87 (LHD)	
	95 (RHD)			93 (RHD)	
M4	89 (LHD)	Monddachmotor und Endschalter	R4	87 (LHD)	
	95 (RHD)			93 (RHD)	

Code	Siehe Seite	Teile-Benennung	Code	siehe Seite	Teile-Benennung	
R5	87 (LHD)	Nebelschlußleuchtenschalter	S6	87 (LHD)	Kurzschlußstecker	
	93 (RHD)			93 (RHD)		
R6	87 (LHD)	Außenspiegelschalter	S7	87 (LHD)		
	93 (RHD)			93 (RHD)		
R7	89 (LHD)	hintere Kombileuchte, links	S8	87 (LHD)	Bremsleuchtenschalter	
	95 (RHD)			93 (RHD)		
R8	89 (LHD)	hintere Kombileuchte, rechts	S9	89 (LHD)	Sitzheizung	
	95 (RHD)		S10	89 (LHD)	Seitlicher Airbagsensor, links	
R9	89 (LHD)	Nebelschlußleuchte, links		95 (RHD)		
R10	95 (RHD)	Nebelschlußleuchte, rechts	S11	89 (LHD)	Seitlicher Airbagsensor, rechts	
R11	89 (LHD)	hintere Innenleuchte		95 (RHD)		
	95 (RHD)		S12	89 (LHD)	Seitliche Airbag-Zündladung, links	
R12	89 (LHD)	Hecklautsprecher, links		95 (RHD)		
	95 (RHD)		S13	89 (LHD)	Seitliche Airbag-Zündladung, rechts	
R13	89 (LHD)	Hecklautsprecher, rechts		95 (RHD)		
	R14		89 (LHD)	Heckscheibenheizung	T1	85 (LHD)
95 (RHD)		91 (RHD)				
R15	89 (LHD)	85 (LHD)	T2		85 (LHD)	Turbinegeschwindigkeitssensor
	95 (RHD)	91 (RHD)				
R16	89 (LHD)	Heckscheibenwischermotor	T3	87 (LHD)	Schlußleuchtenrelais	
	95 (RHD)		T4	87 (LHD)	Transpondertastenverstärker	
R17	89 (LHD)	elektrisch einstellbarer Außenspiegel, links		93 (RHD)		
	95 (RHD)		U1	87 (LHD)	Entriegelungswarnschalter	
R18	89 (LHD)	elektrisch einstellbarer Außenspiegel, rechts		93 (RHD)		
	95 (RHD)		V1	85 (LHD)	VSV (EVAP)	
S1	85 (LHD)	Geschwindigkeitssensor (Kombiinstrument)		91 (RHD)		
	91 (RHD)		W1	85 (LHD)	Waschermotor	
S2	85 (LHD)	Anlasser		91 (RHD)		
	91 (RHD)		W2	85 (LHD)	Kühlmitteltemperaturschalter	
S3	85 (LHD)			91 (RHD)		W3
	91 (RHD)		W4	87 (LHD)	Türverriegelungsfernbedienungsempfänger	
S4	87 (LHD)	Sitzheizungsschalter		93 (RHD)		
S5	87 (LHD)	Schaltsperrsteuerschalter				
	93 (RHD)					

