

RX 350/330/300 ELECTRICAL WIRING DIAGRAM

(English)	Section No.	Page
INTRODUCTION	A	4
HOW TO USE THIS MANUAL	B	5
TROUBLESHOOTING	C	14
ABBREVIATIONS	D	19
GLOSSARY OF TERMS AND SYMBOLS	E	20
RELAY LOCATIONS	F	76
ELECTRICAL WIRING ROUTING	G	90
SYSTEM CIRCUITS	H	126
GROUND POINT	I	442
POWER SOURCE (Current Flow Chart)	J	458
CONNECTOR LIST	K	468
PART NUMBER OF CONNECTORS	M	496
OVERALL ELECTRICAL WIRING DIAGRAM	N	500

SCHEMA DE CABLAGE ELECTRIQUE DE LA RX 350/330/300

(Français)	N° de section	Page
INTRODUCTION	A	22
COMMENT UTILISER CE MANUEL	B	23
DEPANNAGE	C	32
ABBREVIATIONS	D	37
GLOSSAIRE DES TERMES ET SYMBOLES	E	38
EMPLACEMENTS DES RELAIS	F	76
ACHEMINEMENT DES FILS ELECTRIQUES	G	90
CIRCUITS DU SYSTEME	H	128
POINT DE MISE A LA TERRE	I	442
SOURCE D'ALIMENTATION (Schéma du Courant)	J	458
LISTE DE CONNECTEUR	K	468
INFORMATIONS SUR LE CONNECTEUR	L	478
REFERENCE DES CONNECTEURS	M	496
SCHEMA GENERAL DE CABLAGE ELECTRIQUE	N	502

©2000 TOYOTA MOTOR CORPORATION

All rights reserved. This book may not be reproduced or copied, in whole or in part, without the written permission of Toyota Motor Corporation.

©2000 TOYOTA MOTOR CORPORATION

Tous droits réservés. Cette publication ne peut être reproduite, copiée, en totalité ou en partie, sans l'autorisation écrite de Toyota Motor Corporation.

RX 350/330/300

DIAGRAMA DEL CABLEADO ELECTRICO

(Español)	Sección N.º	Página
INTRODUCCION	A	40
COMO UTILIZAR ESTE MANUAL	B	41
LOCALIZACION DE AVERIAS	C	50
ABREVIATURAS	D	55
GLOSARIO DE TERMINOS Y SIMBOLOS	E	56
UBICACION DE LOS RELES	F	76
RECORRIDO DE LOS CABLES ELECTRICOS	G	90
CIRCUITOS DE SISTEMAS	H	130
PUNTO DE CONEXION A MASA	I	442
FUENTE DE ALIMENTACION (Cuadro de flujo de corriente)	J	458
LISTA DE CONECTORES	K	468
INFORMACION DE CONECTORES	L	484
NUMERO DE LAS PARTES DE CONECTORES	M	496
DIAGRAMA DE CONEXIONES ELECTRICAS GENERAL	N	504

RX 350/330/300

ELEKTRISCHE SCHALTPLÄNE

(Deutsch)	Abschnitt	Seite
EINFÜHRUNG	A	58
ANWENDUNGSHINWEISE	B	59
FEHLERSUCHE	C	68
ABKÜRZUNGEN	D	73
BEZEICHNUNGEN UND SYMBOLE	E	74
RELAISPOSITIONEN	F	76
VERKABELUNG	G	90
SYSTEMSCHALTkreISE	H	132
MASSENPUNKT	I	442
STROMQUELLE (Stromflußschema)	J	458
STECKERLISTE	K	468
STECKERINFORMATION	L	490
TEILE-NUMMER DER STECKER	M	496
GESAMTVERKABELUNGSPLAN	N	506

©2000 TOYOTA MOTOR CORPORATION

Reservados todos los derechos. Prohibida la reproducción o copia, total o parcial, de este libro, sin autorización.

©2000 TOYOTA MOTOR CORPORATION

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck und Vervielfältigung, auch auszugsweise ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung von Toyota Motor Corporation gestattet.