

WP : С СИСТЕМОЙ ЗАПУСКА/ОСТАНОВКИ
 ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ПОМОЩИ КНОПКИ
ON : БЕЗ СИСТЕМЫ НАВИГАЦИИ
WN : С СИСТЕМОЙ НАВИГАЦИИ
AL : С СИСТЕМОЙ АВТОМАТИЧЕСКОЙ
 РЕГУЛИРОВКИ УРОВНЯ СВЕТОВОГО ПУЧКА ФАР

СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО ДОСТУПА,
 * 1 НАСТРОЙКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, ПРЕВЫШЕНИЕ
 ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА
 ДВИГАТЕЛЯ, ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ СИГНАЛ
 ВКЛЮЧЕНИЯ ФАР, РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ

