FOG(L)-01

OP : БЕЗ СИСТЕМЫ ЗАПУСКА/ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ПОМОЩИ КНОПКИ
WP : С СИСТЕМОЙ ЗАПУСКА/ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ПОМОЩИ КНОПКИ
*1 : БЕЗ СИСТЕМЫ ЗАПУСКА/ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ПОМОЩИ КНОПКИ: BW
С СИСТЕМОЙ ЗАПУСКА/ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ПОМОЩИ КНОПКИ: YR

К ЦЕПИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

FB-9 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ F/B №29 (B)		FB-38 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ F/B №12 (IG)	MB-28 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ M/B №14 (B)	FB-29 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ F/B №31 (ACC)

СМ. СИСТЕМА ГАБАРИТНЫХ ФОНАРЕЙ И ОСВЕЩЕНИЯ [ILLUMI(L)-01]

RL, GR, WB, YR

25 RL, 27 BL

РЕЛЕ ПРОТИВОТУМАННЫХ ФАР B225

26 L, 28 VY

B360: 8 L

ПРОХОДНОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ F109: 22 WL, 23 WB

ЛЕВАЯ ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА F21: 2, 1 B

ПРАВАЯ ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА F6: 2, 1 B

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПРОТИВОТУМАННЫХ ФАР B71: 11 VY, FG+, FG-, OFF, ON, 10 B

E

СМ. ЦЕПЬ МАССЫ [GND(L)-01]

СМ. ЦЕПЬ МАССЫ [GND(L)-01]

СМ. ЦЕПЬ МАССЫ [GND(L)-03]

ДАТЧИК СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КЛЮЧА ЗАЖИГАНИЯ B350: 3 WB, 4 BW

OP, WP

B24 VY, D17 VY, B1 GR, D2 *1, B7 YR

B: B280 D: B279
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

F6 (КОРИЧНЕВЫЙ)


F21 (КОРИЧНЕВЫЙ)




B350



B360 (СЕРЫЙ)



B71




B225 (ЧЕРНЫЙ)




БЛОК РЕЛЕ

F109



B: B280 (ТЕМНО-СЕРЫЙ)



D: B279

