

**FAW**

ETIN DE SOPORTE TECNICO

CLASIFICADOR : AUTOS FAW	PAGINAS :
ARCHIVO EN : PROGRAMACION	BOLETIN N° : 2014 0004
MODELOS A USAR : SUV BESTURN X80	EDITADO POR : DEP. ASISTENCIA TECNICA

SERIE : SUV

MODELOS : FAW BESTURN X80

ASUNTO : PROGRAMACION DE LA RADIO

TIPO DE PROGRAMA		FECHA DEL INFORME
CAMBIO DE IDIOMA		SEPTIEMBRE 2014

INSTRUCCIÓN DEL BOLETIN:

Con la llegada de las nuevas unidades FAW, nos encontramos con el modelo Suv Besturn X80,

La radio viene con el lenguaje original de fabrica (Chino), este boletín nos dará los pasos a seguir para efectuar el cambio de idioma a Ingles.

DESCRIPCION GENERAL:

Este programa realiza cambios en el software de la radio y pantalla LCD , por ende el procedimiento se debe realizar con este orden y siguiendo los siguientes pasos.

[Escribir texto]

ACCION A REALIZAR:

1.-Antes de realizar la programación se debe contar con el Pendrive con protocolo de programación, y la radio no debe tener ningún CD instalado:

- USB con Protocolo de programación.



2.- insertar llave de Contacto en función accesorios (no contacto).



3.- Encender el sistema de audio



[Escribir texto]

4.- Insertar el dispositivo Pendrive con el protocolo de programación en la toma USB.



5.- Verificar que la canción de prueba comiese a sonar automáticamente.



6.- Mantener presionado el botón SOUND por más de 3 seg.



Con esta acción entramos a la página de programación en la línea de MCU con la versión en blanco.

[Escribir texto]

7.- Presionar la función adelantar, en ese momento comenzará la programación del MCU.



No presionar ningún botón en la secuencia de programación hasta que este termine al 100%.

8.- Al finalizar la programación en su totalidad, la Radio se reiniciará y quedara encendida en modo de Radio. Con esto finaliza la primera parte.



[Escribir texto]

PROGRAMACION DEL LCD

1.-Cambiar la Radio a modo USB con el botón SRC, con esto volvemos a la canción de prueba.



2.- Verificar que la canción de prueba comiese a sonar automáticamente.



[Escribir texto]

3.- Mantener presionado el botón SOUND por más de 3 seg.



Con esta acción entramos a la página de programación en la línea de MCU con la versión en blanco. Nuevamente, pero ahora tendremos que cambiar a la línea LCD, para esto presionamos el Botón TUNE SEL y quedará en blanco el tercer cuadro de la línea de LCD.



4.- presionar la función adelantar, con esto comenzará la programación del LCD.



No presionar ningún botón en la secuencia de programación hasta que este termine al 100%.

Al terminar el proceso de programación, la radio quedará en idioma en Inglés.

[Escribir texto]