
BATTERY
No.11
14
13
FUEL PUMP RELAY
B220
B97
R1
4
10
E
FUEL PUMP CONTROL UNIT
R122
7
6
9
8
5
R15
R57
R1
B97
5
1
6
5
5
6
B33
C12
FUEL PUMP
R58
M
ECM
B: B135
C: B136
E
B220
R58
R122
B97
R57
B: B135
C: B136

EN-05897