
MAIN RELAY
37
38
39
40
B220
B220
4
3
SBF-7
BATTERY
E
B134
ECM
8
B21
48
41
E2
E4
1
2
PURGE CONTROL
SOLENOID VALVE
B134
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32 33 34
E4
1 2
B21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
34 35 36 37 38 39 40 41
42 43 44 45 46 47
48 49 50 51 52 53 54
B220
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
33 34 35 36
37 38 39 40

EN-06350