


LH : B99 R3
RH : B97 R1
FUSE & RELAY BOX (F/B)
BRAKE SWITCH B65
BATTERY
No.8
SBF-2
MAIN SBF
B15
F9
5D
4D
*1
*2
*3
*4
*5
*6
B: R168
F: B159
FUSE (RELAY BLOCK)
B225
B434
B437
MULTI JOINT CONNECTOR
LH
RH
13
B136
ECM
E
LH : LHD MODEL
RH : RHD MODEL
4D : 4 DOOR MODEL
5D : 5 DOOR MODEL
*1 : 4 DOOR MODEL : 3
5 DOOR MODEL : 1
*2 : 4 DOOR MODEL : 4
5 DOOR MODEL : 2
*3 : LHD MODEL : 7
RHD MODEL : 11
*4 : LHD MODEL : 6
RHD MODEL : 10
*5 : LHD MODEL : 1
RHD MODEL : 33
*6 : LHD MODEL : 2
RHD MODEL : 32


4D : B65
B434 B437
F: B159
B97 B99
5D : B65
B: R168
B136
LH : B225
RH : B225