

B425
IG RELAY 1
(PUSH BUTTON START)
37
36
35
34
B425
FUSE
(RELAY BLOCK)
27
26
SBF-6
MAIN SBF
BATTERY
34
18
39
POWER
SUPPLY
CM
B420
No.26
E
CLUTCH START
SWITCH
B106
2
1
No.21
22
24
STARTER RELAY
(PUSH BUTTON
START)
B425
23
25
B439
2
MULTI JOINT
CONNECTOR
B444
3
3
B434
E
1
5
STARTER
CUT RELAY
B425
3
2
22
24
STARTER RELAY
B225
23
25
STARTER MOTOR
M
2
4
B14
SHORT CONNECTOR
B181
B182
1
2
B251
B252
OP JOINT
CONNECTOR
A12
A36
B20
A7
A27
ECM
A: B134
B: B135


B181
1 2
B106
1
2
B251
1 2
3 4


B420
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


B225
B425
1 2 3
4
5
6 7
8
9
10 11
12
13
14 15
16
17
18 19
20
21
22 23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34 35
36
37
38 39
40
41


B434
B439
B444
1 2 3 4 5


A: B134
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
41
80 81


B: B135
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40