


BATTERY
MAIN SBF
SBF-6
M/B No.12
M/B No.13
WP
OP
IGNITION SWITCH
IG 1 RELAY
F/B No. 12
DATA LINK CONNECTOR
B40
16
7
5
4
B21
36
E2
E
25
26
27
2
1
8
B54
TCM
23
22
20
21
B11
19
20
T4
WP : WITH PUSH BUTTON START
OP : WITHOUT PUSH BUTTON START
CONTROL VALVE BODY


B11
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
B40
1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16
B54
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32 33 34 35
B21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
34 35 36 37 38 39 40 41
42 43 44 45 46 47
48 49 50 51 52 53 54