

TO POWER SUPPLY CIRCUIT
FB-18
F/B FUSE NO. 7
(B)
MB-35
SBF-6
(B)
B425
FUSE
(RELAY BLOCK)
7.5A
32
33
1
2
4
3
ACCESSORY RELAY
(PUSH BUTTON START)
B426
REF. TO POWER
SUPPLY CIRCUIT
12
33
11
40
6
B420
POWER SUPPLY CM
E
B420
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
B426
1
2
3
4
B425
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
RELAY BLOCK

SL-01224