

KAROSSERIE-----	I1 - 1
BASISTEST UND EINSTELLUNG-----	I1 - 1
VORDERTÜR-----	I1 - 11
AUS- UND EINBAU (BEZOGEN	
AUF DIE VERKLEIDUNG)-----	I1 - 11
AUS- UND EINBAU (BEZOGEN	
AUF DIE FENSTERSCHEIBEN) -----	I1 - 14
AUS- UND EINBAU (BEZOGEN	
AUF DAS SCHLOSS) -----	I1 - 18
FONDTÜR-----	I1 - 20
AUS- UND EINBAU (BEZOGEN	
AUF DIE VERKLEIDUNG) -----	I1 - 20
AUS- UND EINBAU (BEZOGEN	
AUF DIE FENSTERSCHEIBEN) -----	I1 - 22
AUS- UND EINBAU (BEZOGEN	
AUF DAS SCHLOSS) -----	I1 - 24
HECKTÜR -----	I1 - 25
AUS- UND EINBAU -----	I1 - 25
KOTFLÜGEL-----	I1 - 26
AUS- UND EINBAU -----	I1 - 26
MOTORHAUBEN-ENTRIEGELUNGS-	
ZUG -----	I1 - 28
AUS- UND EINBAU-----	I1 - 28
TANKKLAPPE DER KRAFTSTOFF-	
EINFÜLLÖFFNUNG -----	I1 - 30
AUS- UND EINBAU -----	I1 - 30