




Рис.2 Устройство корпуса штоков

1. Пружина фиксатора штока
2. Шток передачи заднего хода
3. Шток 1-2 передачи
4. Шток 3-4 передачи
5. Шток 5 передачи
6. Шарик фиксатора штока
7. Головка штока заднего хода
8. Головка штока 1-2 передачи
9. Головка штока 3-4 передачи
10. Головка штока 5 передачи
11. Заглушки
12. 13 Сухари блокировочные
14. Вилка 1-2 передачи
15. Вилка 3-4 передачи
16. Новодковый рычаг 5 передачи
17. Головка привода рычага заднего хода




Рис.3 Общий вид корпуса штоков в сборе

1. Болт фиксации вилки 3-4 передачи
2. Болт фиксации вилки 1-2 передачи
3. Штифты крепления головок штоков




Рис.4 Синхронизатор в сборе

1. Ступица синхронизатора
2. Муфта синхронизатора 1-2 передачи
3. Стопорное кольцо синхронизатора
4. Сухари синхронизатора

Рис. 5




Рис. 5 Общий вид картера коробки передач

1. Регулировочный винт
2. Контрагайка регулировочного винта
3. Рычаг привода промежуточной шестерни




Рис. 6 Промежуточный вал и привод заднего хода

1. Промежуточная шестерня 3/хода
2. Вал промежуточной шестерни
3. Промежуточный вал

Рис. 6




Рис. 7 Механизм включения 5 передачи

1. Стопорное кольцо
2. Поводковый рычаг
3. Рычаг привода вилки 5 передачи
4. Болт фиксации поводкового рычага




Рис. 8 Элементы механизма переключения передач

1. Болт крепления кронштейна
2. Рычаг переключения передач
3. Главный шток
4. Шарнир рычага
5. Шаровый шарнир

Рис. 9




Рис. 9 Вид сверху на верхнюю крышку коробки передач

1. Канал для плунжера фиксации 5 передачи и заднего хода