
К ЦЕПИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
FB-46 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ F/B №22 (IG)
ПРОХОДНОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ
B360
B361
ПРОХОДНОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ
F109
F108
C9 B35
C33 C7
C24 C29
B: B135
C: B136
МОДЕЛЬ СТУРБОНАДДУВОМ
МОДЕЛЬ БЕЗ ТУРБОНАДДУВА
ECM
ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ
B10
РЕЛЕ КОНДИЦИОНЕРА
F27
B440
МУЛЬТИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ
B445
ГЛАВНЫЙ БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ (М/В)
A: F37
B: B143
C: F35
F24
B440
МУЛЬТИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ
B445
B38
i3
ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ МУФТА
i88
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИМ КОНДИЦИОНЕРОМ
КОМПРЕССОР КОНДИЦИОНЕРА
E
B: B135
C: B136
B440
B445
i3
F108
F109
B361
B360
A: F37
C: F35
B: B143
F27
B10
ДЕРЖАТЕЛЬ РЕЛЕ
i88

AC-02505