



ДАТЧИК
ПОЛОЖЕНИЯ
РАСПРЕДЕЛИ-
ТЕЛЬНОГО ВАЛА




E15



E2

B21




ECM

(B135)


- | | |
|----|---|
| LK | : МОДЕЛЬ С ЛЕВОСТОРОННИМ УПРАВЛЕНИЕМ
С СИСТЕМОЙ ЗАПУСКА/ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ
ПРИ ПОМОЩИ КНОПКИ |
| LE | : КРОМЕ МОДЕЛИ С ЛЕВОСТОРОННИМ УПРАВЛЕНИЕМ
С СИСТЕМОЙ ЗАПУСКА/ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ
ПРИ ПОМОЩИ КНОПКИ |



(B220)



(B21)



(B135)

