

A: B134 D: B137 ECM

K E/G(LNAP)-10

L E/G(LNAP)-10

B21
E2

E8
E21

B21 (ЧЕРНЫЙ)

HR
E75
ДАТЧИК
ТЕМПЕРАТУРЫ
МОТОРНОГО МАСЛА

E10
ДАТЧИК УГЛА
ПОВОРОТА
КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА

E14
ДАТЧИК
ДЕТОНАЦИИ

БЛОК ЭЛЕКТРОННОЙ
ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ

E57

E21
ДАТЧИК
АБСОЛЮТНОГО
ДАВЛЕНИЯ
В КОЛЛЕКТОРЕ

E8
ДАТЧИК
ТЕМПЕРАТУРЫ
ОХЛАЖДАЮЩЕЙ
ЖИДКОСТИ
ДВИГАТЕЛЯ

E8 (ЧЕРНЫЙ)

E10 (СВЕТЛО-СЕРЫЙ)

HR
E75 (ЧЕРНЫЙ)

E14 (ЧЕРНЫЙ)

E21 (ЧЕРНЫЙ)

E57 (ЧЕРНЫЙ)

1 2

D: B137

A: B134

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	32	33	34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	