

- OP : БЕЗ СИСТЕМЫ ЗАПУСКА/ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ПОМОЩИ КНОПКИ
 WP : С СИСТЕМОЙ ЗАПУСКА/ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ПОМОЩИ КНОПКИ
 *1 : ПРОИЗВОЛЬНЫЕ НОМЕРА КЛЕММ ИЗ 1, 2, 5 И 6
 *2 : ПРОИЗВОЛЬНЫЕ НОМЕРА КЛЕММ ИЗ 3, 4, 7 И 8

ПОДРУЛЕВОЙ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
ПЕРЕДАЧ

РЫЧАГ СЕЛЕКТОРА
АВТОМАТИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИИ

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
РЕЖИМА "SPORT"/
РЕЖИМА РУЧНОГО
УПРАВЛЕНИЯ

РЕЛЕ ФОНАРЕЙ
ЗАДНЕГО ХОДА

СМ. СИСТЕМА ФОНАРЕЙ
ЗАДНЕГО ХОДА
[BACK(L)-01]

5AT(L)-03



СМ. ЦЕПЬ МАССЫ
[GND(L)-02]

