

- OP** : БЕЗ СИСТЕМЫ ЗАПУСКА/ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ПОМОЩИ КНОПКИ
WP : С СИСТЕМОЙ ЗАПУСКА/ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ПОМОЩИ КНОПКИ
***1** : БЕЗ СИСТЕМЫ ЗАПУСКА/ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ПОМОЩИ КНОПКИ: WL С СИСТЕМОЙ ЗАПУСКА/ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ПОМОЩИ КНОПКИ: WY
***2** : ПРОИЗВОЛЬНЫЕ НОМЕРА КЛЕММ

К ЦЕПИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ			
FB-18 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ F/B №7 (B)	FB-38 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ F/B №12 (IG)	FB-17 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ F/B №7 (B)	FB-36 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ F/B №5 (IG)

