

БЛОК ПРЕДО-
ХРАНИТЕЛЕЙ
И РЕЛЕ (F/V)

В: R168

С: B52

TURN(L)-01 A

РАЗЪЕМ ПРИЦЕПА

10	L
4	Lg
5	LB
8	BY
7	BY

R79

B3

LB

2

LB

4

B

BY

E

ГНД

СМ. ЦЕПЬ МАССЫ [GND(L)-05]

ПРАВЫЙ ЗАДНИЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ФОНАРЬ R26

B20

Lg

2

Lg

4

B

BR

E

ГНД

СМ. ЦЕПЬ МАССЫ [GND(L)-05]

ЛЕВЫЙ ЗАДНИЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ФОНАРЬ R28

C10

LR

OM

2

LR

1

B

E

ГНД

СМ. ЦЕПЬ МАССЫ [GND(L)-03]

ЛЕВЫЙ БОКОВОЙ УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА B148

O6

LB

OM

2

LB

1

B

E

ГНД

СМ. ЦЕПЬ МАССЫ [GND(L)-03]

ПРАВЫЙ БОКОВОЙ УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА B305

OM : БЕЗ ВСТРОЕННЫХ В НАРУЖНЫЕ ЗЕРКАЛА УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТА

B148

B305

1	2
---	---

R26 (ЧЕРНЫЙ)

R28 (СВЕТЛО-СЕРЫЙ)

1	2	3
4	5	6

R79

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10

В: R168

1	2	3	4			5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

С: B52

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24