


К ЦЕПИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ		
МВ-19 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ М/В №9	МВ-20 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ М/В №9	МВ-21 РЕЛЕ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА



*1 : МОДЕЛЬ С ЛЕВОСТОРОННИМ УПРАВЛЕНИЕМ
БЕЗ СИСТЕМЫ ЗАПУСКА/ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ
ПРИ ПОМОЩИ КНОПКИ: RW
КРОМЕ МОДЕЛИ С ЛЕВОСТОРОННИМ УПРАВЛЕНИЕМ
БЕЗ СИСТЕМЫ ЗАПУСКА/ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ
ПРИ ПОМОЩИ КНОПКИ: R

