

OH	: БЕЗ ОБОГРЕВА ЗЕРКАЛ
WH	: С ОБОГРЕВОМ ЗЕРКАЛ
★1	: ПРОИЗВОЛЬНЫЕ НОМЕРА КЛЕММ


К ЦЕПИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ	
FB-19 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ F/B №6 (ACC)	MB-5 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ M/B №10

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ НАРУЖНЫМИ ЗЕРКАЛАМИ

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ				ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВЫБОРА ЗЕРКАЛА		
L	R	DOWN	UP	L	N	R
○	○	○	○			○
○	○	○	○	○		○
		○	○			
○				○		○
	○				○	
○	○	○	○			○



ПРАВОЕ НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО В СБОРЕ



ЛЕВОЕ НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО В СБОРЕ

