


OH	: БЕЗ ОБОГРЕВА ЗЕРКАЛ
WH	: С ОБОГРЕВОМ ЗЕРКАЛ
*1	: ПРОИЗВОЛЬНЫЕ НОМЕРА КЛЕММ


К ЦЕПИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ	
FB-19 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ F/B №6 (ACC)	MB-5 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ M/B №10

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ НАРУЖНЫМИ ЗЕРКАЛАМИ

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ				ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВЫБОРА ЗЕРКАЛА		
L	R	DOWN	UP	L	N	R
☐	☐	☐	☐			☐
☐	☐	☐	☐			☐
☐	☐	☐	☐	☐		☐
☐	☐	☐	☐	☐		☐
☐	☐	☐	☐	☐		☐
☐	☐	☐	☐	☐		☐
☐	☐	☐	☐	☐		☐
☐	☐	☐	☐	☐		☐
☐	☐	☐	☐	☐		☐



ПРАВОЕ НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО В СБОРЕ



ЛЕВОЕ НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО В СБОРЕ

