K/A(RD)-05


К ЦЕПИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
FB-10 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ M/B №8 (B)
B421 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СЛИЧЕНИЕМ
K/A(RD)-04 I
B30 D1
i76 D83
i101 D84
B101 D11
L K/A(RD)-08
M K/A(RD)-08
АНТЕННА
СЕНСОРНЫЙ ДАТЧИК
ПЕРЕДНЯЯ КНОПКА ЗАПИРАНИЯ ДВЕРЕЙ
D56 ПРАВАЯ ПЕРЕДНЯЯ КНОПКА ЗАПИРАНИЯ ДВЕРЕЙ И ВНЕШНЯЯ АНТЕННА СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ДОСТУПА
D55 ПРАВЫЙ ИЗЛУЧАТЕЛЬ
E
СМ. ЦЕПЬ МАССЫ [GND(RD)-07]
D66 ЛЕВАЯ ПЕРЕДНЯЯ КНОПКА ЗАПИРАНИЯ ДВЕРЕЙ И ВНЕШНЯЯ АНТЕННА СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ДОСТУПА
D65 ЛЕВЫЙ ИЗЛУЧАТЕЛЬ


D56
D66
D1 (ЧЕРНЫЙ)
D11 (ЧЕРНЫЙ)
D55 (ЧЕРНЫЙ)
D65 (ЧЕРНЫЙ)
B421
D84
D83