

A: B134 B: B135 D: B137 ECM

СОЕДИНИ-
ТЕЛЬНЫЙ
РАЗЪЕМ

B83

E/G(LTB5)-06 I

E/G(LTB5)-06 J

E/G(LTB5)-06 N

E/G(LTB5)-06 M

E/G(LTB5)-06 L

E/G(LTB5)-07 R

E/G(LTB5)-07 Q

E/G(LTB5)-13

B21

E2

E/G(LTB5)-09

E/G(LTB5)-09

E/G(LTB5)-13

★ 1 : ПРОИЗВОЛЬНЫЕ НОМЕРА
КЛЕММ ИЗ 1, 2, 5 И 6★ 2 : ПРОИЗВОЛЬНЫЕ НОМЕРА
КЛЕММ ИЗ 3, 4, 7 И 8БЛОК ЭЛЕКТРОННОЙ
ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИДАТЧИК АБСОЛЮТ-
НОГО ДАВЛЕНИЯ
В КОЛЛЕКТОРЕДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ
ОХЛАЖДАЮЩЕЙ
ЖИДКОСТИ ДВИГАТЕЛЯДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ
МАСЛА УСИЛИТЕЛЯ
РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

E8 (ЧЕРНЫЙ)

1 2

E21 (ЧЕРНЫЙ)

1 2 3

E57 (ЧЕРНЫЙ)

1 2 3 4 5 6

B83

1 2 3 4
5 6 7 8

B21 (ЧЕРНЫЙ)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
34	35	36	37	38	39	40	41			
42	43	44	45	46	47					
48	49	50	51	52	53	54				

D: B137

1	2	3	4	5	6	7				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
18	19	20	21	22	23		24	25		
26	27		28	29		30	31			

A: B134

1	2	3	4	5	6	7				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
28	29	30	31	32						

B: B135

1	2		3	4	5	6	7			
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23		24	25		26	27
28	29	30	31			32	33		34	35