P-SUP(P)-04

(*1) : МОДЕЛЬ С ЛЕВОСТОРОННИМ УПРАВЛЕНИЕМ : WL
МОДЕЛЬ С ПРАВОСТОРОННИМ УПРАВЛЕНИЕМ : WR
P-SUP(P)-03 C
P-SUP(P)-03 D
№15 15 A
РЕЛЕ БЛИЖНЕГО СВЕТА ФАР
№6 30 A
РЕЛЕ ДАЛЬНЕГО СВЕТА ФАР
№7 15 A
РЕЛЕ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА
№9 15 A
SBF-5 30 A
SBF-7 30 A
№11 15 A
№12 10 A
№13 7,5 A
№14 15 A
SBF-4 30 A
ГЛАВНЫЙ БЛОК ПРЕДО-ХРАНИТЕЛЕЙ (M/B)
B: B143
C: F35
E: F36
G: B145
H: B186
C11 GB
G2 W
E4 GY
B8
B18 Br
E1 GW
B16 BrR
B15 LY
C9 BY
C8 RL
B6
H1 R
G1 WY
G5 WR
G6 *1
H3 WG
H7 YR
AT
H5 W
H6 WB
G4 BW
J P-SUP(P)-05
MB-11
MB-32
MB-16
MB-12
MB-17
MB-18
MB-13
MB-20
MB-19
MB-21
MB-22
MB-23
MB-24
MB-25
MB-26
MB-27
MB-28
MB-30
G: B145 (КОРИЧНЕВЫЙ)
H: B186
C: F35 (СИНИЙ)
B: B143
E: F36