


К ЦЕПИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ		
МВ-19 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ М/В №9	МВ-20 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ М/В №9	МВ-21 РЕЛЕ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА



***1** : МОДЕЛЬ С ЛЕВОСТОРОННИМ УПРАВЛЕНИЕМ
БЕЗ СИСТЕМЫ ЗАПУСКА/ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ
ПРИ ПОМОЩИ КНОПКИ: RW
КРОМЕ МОДЕЛИ С ЛЕВОСТОРОННИМ УПРАВЛЕНИЕМ
БЕЗ СИСТЕМЫ ЗАПУСКА/ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ
ПРИ ПОМОЩИ КНОПКИ: R

ST3							
1	2	3	4	5	6	7	8

B68													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14