

WP : С СИСТЕМОЙ ЗАПУСКА/ОСТАНОВКИ
 ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ПОМОЩИ КНОПКИ
ON : БЕЗ СИСТЕМЫ НАВИГАЦИИ
WN : С СИСТЕМОЙ НАВИГАЦИИ
AL : С СИСТЕМОЙ АВТОМАТИЧЕСКОЙ
 РЕГУЛИРОВКИ УРОВНЯ
 СВЕТОВОГО ПУЧКА ФАР

*1 СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО ДОСТУПА,
 НАСТРОЙКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, РУЧНОЙ
 РЕЖИМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ,
 ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ СИГНАЛ
 ВКЛЮЧЕНИЯ ФАР, РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ

