

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ
ГЛАВНЫЙ SBF
SBF-6
M/B №12
M/B №13
WP
OP
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ
РЕЛЕ ЗАЖИГАНИЯ 1
F/B №12
РАЗЪЕМ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
B40
TB
NA
C6
C4
A5
A6
ECM
A: B134
C: B136
B21
E2
B54
TCM
B11
T4
E
БЛОК УПРАВЛЯЮЩИХ КЛАПАНОВ
NA : МОДЕЛЬ БЕЗ ТУРБОНАДДУВА
TB : МОДЕЛЬ С ТУРБОНАДДУВОМ
WP : С СИСТЕМОЙ ЗАПУСКА/ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ПОМОЩИ КНОПКИ
OP : БЕЗ СИСТЕМЫ ЗАПУСКА/ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ПОМОЩИ КНОПКИ
B11
B40
A: B134
C: B136
B54
B21

AT-06298