





К ЦЕПИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
FB-3 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ F/B №8 (B)
2
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СТОП-СИГНАЛОВ И ДАТЧИК НАЖАТИЯ ПЕДАЛИ ТОРМОЗА
B65
3
9
БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ И РЕЛЕ (F/B)
B159
5
33
7,5 A
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (БЛОК РЕЛЕ)
B225
32
2
B280
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
3
9
21
20
B54
TCM


B65
1 2
3 4


B159
1 2 3 4
5 6 7 8 9


B280
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 25 26


B54
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32 33 34 35


B225
1 2 3 4 5
6 7 8 9
10 11 12 13
14 15 16 17
18 19 20 21
22 23 24 25
26 27
28 29
30 31
32 33
34 35 36 37
38 39 40 41

AT-06309