


B72
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ
№5
OP
1
3
OP
SBF-6
ГЛАВНЫЙ SBF
АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ
WP
WP
РЕЛЕ ЗАЖИГАНИЯ 1 (СИСТЕМЫ ЗАПУСКА/ ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ПОМОЩИ КНОПКИ)
B425
37
36
35
34
B425
27
26
34
B420
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕМ
E
E
2
38
КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ
i10
16
i1 : LH
B36 : LH
i3 : RH
B38 : RH
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ ТЕСТОВОГО РЕЖИМА
РАЗЪЕМ РЕЖИМА ПОСТАВКИ (ТЕСТОВОГО РЕЖИМА)
1
1
1
B363
B364
B75
B76
B122
B21
E2
35
E
B70
A42
A: B134
B: B135
ECM
* : ПРОИЗВОЛЬНЫЕ НОМЕРА КЛЕММ ИЗ 3, 4, 7 И 8
OP : БЕЗ СИСТЕМЫ ЗАПУСКА/ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ПОМОЩИ КНОПКИ
WP : С СИСТЕМОЙ ЗАПУСКА/ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ПОМОЩИ КНОПКИ
LH : МОДЕЛЬ С ЛЕВОСТОРОННИМ УПРАВЛЕНИЕМ
RH : МОДЕЛЬ С ПРАВОСТОРОННИМ УПРАВЛЕНИЕМ


B75
B363
B76
B364
B72
B122
B21
i1
i3
i10
B420
B425
A: B134
B: B135

EN-08488