

ГЛАВНОЕ РЕЛЕ
B220
21
22
23
24
B220
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (БЛОК РЕЛЕ)
15 A
4
3
SBF-7
ГЛАВНЫЙ SBF
АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ
E
F9
ДЕРЖАТЕЛЬ РЕЛЕ
6
5
15
16
10 A
60 A
4
3
1
2
РЕЛЕ КЛАПАНА ПОДАЧИ ВТОРИЧНОГО ВОЗДУХА
14
11
12
13
РЕЛЕ НАСОСА ВТОРИЧНОГО ВОЗДУХА
ГЛАВНЫЙ БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ (М/В)
B143
F37
9
2
10
4
11
5
20
8
4
14
B144
F37
A: B134
B: B135
C: B136
B15
C8
A19
A27
A29
ECM
B21
E2
6
1
28
47
46
E41
3
2
1
6
4
E40
1
2
F11
2
1
НАСОС ВТОРИЧНОГО ВОЗДУХА
E
E
ПРАВЫЙ КЛАПАН ПОДАЧИ ВТОРИЧНОГО ВОЗДУХА
ЛЕВЫЙ КЛАПАН ПОДАЧИ ВТОРИЧНОГО ВОЗДУХА
E40
E41
A: B134
B: B135
C: B136
B21
B144
F9
B143
F37
B220
F11

EN-09085