

К ЦЕПИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
MB-29
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ
M/B №8 (B)
FB-18
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ
F/B №7 (B)
OP : БЕЗ СИСТЕМЫ ЗАПУСКА/ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ПОМОЩИ КНОПКИ
WP : С СИСТЕМОЙ ЗАПУСКА/ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ПОМОЩИ КНОПКИ
B425
7,5 A
32
33
WP
OP
OP
WP
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ
(БЛОК РЕЛЕ)
C2
B6
A28
D27
B17
C20
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
A: i84 B: B280 C: B281 D: B279
E
E
E
A: i84
B: B280
C: B281
D: B279
B425
БЛОК РЕЛЕ

LAN00563