


К ЦЕПИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
MB-35
SBF-6
(B)
26
28
20 A
15 A
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ
B425
27
29
РЕЛЕ ЗАЖИГАНИЯ 1 (СИСТЕМЫ ЗАПУСКА/ ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ПОМОЩИ КНОПКИ)
B425
35
36
39
40
РЕЛЕ ЗАЖИГАНИЯ 2 (СИСТЕМЫ ЗАПУСКА/ ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ПОМОЩИ КНОПКИ)
B425
34
37
38
41
СМ. ЦЕПЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
34
35
40
6
B420
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕМ
E


B425
1 2 3
4
5
6 7
8
9
10 11
12
13
14 15
16
17
18 19
20
21
22 23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34 35
36
37
38 39
40
41
БЛОК РЕЛЕ


B420
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

SL-01389