


АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ
ГЛАВНЫЙ SBF
SBF-8
№18
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ФОНАРЕЙ ЗАДНЕГО ХОДА
E
1
2
T13
T1
T1
T13
РЕЛЕ ЗАЖИГАНИЯ 2
2
T9
B128
4
T9
B128
TB
TB
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ФОНАРЕЙ ЗАДНЕГО ХОДА
NA
2
1
NA
B24
T1
T1
B24
B440
B442
5
5
1
2
NA : МОДЕЛЬ С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ БЕЗ ТУРБОНАДДУВА
МОДЕЛЬ С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ
TB : МОДЕЛЬ С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ С ТУРБОНАДДУВОМ
B18
B3
B9
10
35
B: B280 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
B310 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ И ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ БЛОК СИСТЕМЫ VDC


B128
1 2
3 4
B440
B442
1 2 3 4 5
B310
22 23 24 25
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
B24
T1
1 2
B: B280
1 2 3
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 25 26
4 5 6

VDC00686