

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ
ГЛАВНЫЙ SBF
E
БЛОК РЕЛЕ
РЕЛЕ ЗАЖИГАНИЯ 1 (СИСТЕМЫ ЗАПУСКА/ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ПОМОЩИ КНОПКИ)
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ
SBF-6
20 A
OP
WP
№5
OP : БЕЗ СИСТЕМЫ ЗАПУСКА/ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ПОМОЩИ КНОПКИ
WP : С СИСТЕМОЙ ЗАПУСКА/ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ПОМОЩИ КНОПКИ
* : ПРОИЗВОЛЬНЫЕ НОМЕРА КЛЕММ
ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ ЛАМПА СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА/НИЗКОГО УРОВНЯ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ
МИКРОКОМПЬЮТЕР
ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИК CAN
КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ
i10
i106
i107
i3
B38
B16
ДАТЧИК УРОВНЯ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ
B438
B437
B99
R3
R4
ДАТЧИК ВКЛЮЧЕНИЯ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА
B310
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ И ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ БЛОК СИСТЕМЫ VDC
A: i84 B: B280 C: B281
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ


B16
i106
i107
B437
B438
B310
i10
i3
A: i84
B: B280
C: B281
B99

VDC00730